

VGA HD-аудиовидеокабель Xbox 360



Благодарим вас за то, что вы выбрали VGA HD-аудиовидеокабель для Xbox 360, позволяющий подключать консоль Xbox 360 к мониторам ЭЛТ, ЖК или ТВВЧ, в том числе к компьютерным мониторам. Этот кабель используется для подключения к аналоговым и цифровым звуковым усилителям. Он предназначен только для системы видеоигр и развлечений Xbox 360™.

Прежде чем начать пользоваться изделием, прочтите это руководство, а также руководства по консоли Xbox 360, содержащие важную информацию по безопасности и охране здоровья пользователей. Сохраните все руководства – они могут вам понадобиться в будущем. Если вы потеряли руководства, закажите новые на сайте www.xbox.com/support или позвоните в службу поддержки пользователей Xbox (см. раздел «Если нужна дополнительная помощь»).

Ограниченная гарантия на это изделие содержится в Гарантийном руководстве Xbox 360 (том 2).

При утилизации данного изделия соблюдайте местные и международные правила (если таковые существуют), в том числе правила восстановления и переработки электрического и электронного оборудования (WEEE).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ VGA HD-АУДИОВИДЕОКАБЕЛЯ ДЛЯ XBOX 360

VGA HD-аудиовидеокабель служит для подключения консоли к монитору и аудиосистеме.

ВАЖНО!

Неподвижные изображения в видеоиграх могут привести к выгоранию экранов некоторых телевизоров, проявляющемуся неустрашимым потемнением. Прежде чем играть в игры, прочтите руководство пользователя вашего телевизора или обратитесь к его изготовителю.

Подключение консоли к монитору и аудиосистеме

1. Выключите консоль.
2. Подключите аудиовидеоштекер VGA-кабеля к аудиовидеопорту консоли.
3. Подключите VGA-штекер кабеля к VGA-входу монитора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Монитор может быть не оборудован VGA-входом. В этом случае вам понадобится дополнительное оборудование. Подробнее см. в Интернете по адресу www.xbox.com/setup.

4. Подключите левый и правый звуковые штекеры (белый и красный) VGA-кабеля к соответствующим звуковым входам монитора (если он оборудован такими входами), ресивера или активной звуковой системы.
5. Включите консоль. На вкладке System (Система) настройте параметры отображения. Выберите размер экрана и разрешение, соответствующие вашему монитору.

Если ваша система (обычно это ресивер или усилитель) оборудована цифровым аудиовыходом, можно подключить звук через этот вход, а не через стандартные левый и правый каналы. Цифровое подключение обеспечивает более высокое качество звука.

Подключение консоли к цифровому аудиовыходу

1. Подключите VGA-кабель, как описано в шагах 1–3 раздела «Подключение консоли к монитору и аудиосистеме».
2. Подключите цифровой аудиокабель (в комплект не входит) к цифровому аудиовыходу ресивера или телевизора и к цифровому аудиовыходу консольного аудиовидеоштекера VGA-кабеля.
3. Включите консоль. На вкладке System (Система) настройте параметры звука и цифрового аудиовыхода. Выберите значения параметров, подходящие для вашей системы.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ

В случае возникновения неполадок попробуйте следующее.

Нет изображения

Включите телевизор. Выберите видеовход на телевизоре (или вход видеоманитона [VCR], если консоль подключена к видеоманитону), используемый для отображения видеосигнала с консоли Xbox 360. Обычно видеовход телевизора называется Input Select, AUX, Line In, Line, In, Input, Source или EXT в зависимости от модели телевизора или видеоманитона. Подробнее см. руководство пользователя телевизора или видеоманитона.

Есть изображение, но нет звука

Убедитесь, что видео- и аудиоштекеры подключены к входам одной и той же группы на задней панели монитора. Если вы используете цифровое аудиоподключение, убедитесь, что ресивер включен, а параметры звука на панели управления Xbox настроены правильно.

Есть звук, но нет изображения

Проверьте, включен ли монитор. Проверьте соединения и убедитесь, что на мониторе выбран входной порт, к которому подключен VGA-кабель.

ЕСЛИ НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Посетите веб-страницу www.xbox.com/support или позвоните в службу поддержки пользователей Xbox 360.

- Россия: 8-10-800-2058-1044
- Австрия: 0800-281-360 (ТТУ: 0800-281-360)
- Бельгия: 0800-7-9790 (ТТУ: 0800-7-9791)
- Великобритания: 0800-587-1102 (ТТУ: 0800-587-1103)
- Венгрия: 06-80-018590
- Германия: 0800-181-2968 (ТТУ: 0800-181-2975)
- Греция: 00800-44-12-8732 (ТТУ: 00800-44-12-8733)
- Дания: 80-88-40-97 (ТТУ: 80-88-40-98)
- Ирландия: 1-800-509-186 (ТТУ: 1-800-509-197)
- Испания: 900-94-8952 (ТТУ: 900-94-8953)
- Италия: 800-787614 (ТТУ: 800-787615)
- Нидерланды: 0800-023-3894 (ТТУ: 0800-023-3895)
- Норвегия: 800-14174 (ТТУ: 800-14175)
- Польша: 0-0800-441-17-96
- Португалия: 800-844-059 (ТТУ: 800-844-060)
- Словакия: 0800-004-557
- Финляндия: 0800-1-19424 (ТТУ: 0800-1-19425)
- Франция: 0800-91-52-74 (ТТУ: 0800-91-54-10)
- Чехия: 800-142-365
- Швейцария: 0800-83-6667 (ТТУ: 0800-83-6668)
- Швеция: 020-79 11 33 (ТТУ: 020-79 11 34)
- Южная Африка: 8000-99-1550

Не отправляйте консоль Xbox 360 в магазин или сервис-центр, если вам не предложил сделать это работник службы поддержки пользователей Xbox.

Не пытайтесь производить ремонт самостоятельно.

▲ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать консоль Xbox 360, блок питания или аксессуары. Это может привести к серьезным травмам в результате поражения электрическим током или возгорания; кроме того, это сделает гарантию недействительной.

УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ДРУГИХ СТРАНАХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ СБОРА ОТХОДОВ

Этот знак на изделии или упаковке означает, что данное изделие не следует выбрасывать в домашний мусоросборник. Вместо этого вы обязаны сдать его в соответствующий приемный пункт по переработке электрического и электронного оборудования. Раздельный сбор и переработка мусора помогают беречь природные ресурсы и предотвращают негативное влияние на здоровье людей и окружающую среду, которое может быть вызвано неправильной утилизацией в связи с возможным присутствием в электрическом и электронном оборудовании вредных веществ. Дополнительные сведения о пунктах сбора отслужившего электрического и электронного оборудования можно получить в местных органах власти, в службе, обеспечивающей сбор мусора в вашем доме, или в магазине, где было приобретено это изделие. Дополнительные сведения о правилах WEEE можно получить, написав по адресу weee@microsoft.com.

АВТОРСКИЕ ПРАВА

В содержание настоящего документа, в том числе в URL-адреса и другие ссылки на веб-узлы в Интернете, могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Ответственность за соблюдение всех применимых в данном случае законов об авторских правах возлагается на пользователя. В рамках предусмотренных законами об авторских правах, никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена, сохранена или представлена в какой-либо системе хранения данных или передана в какой бы то ни было форме, какими бы то ни было средствами (электронными, механическими, фотокопировальными, звукозаписывающими или другими) и в каких бы то ни было целях без специального письменного разрешения корпорации Майкрософт.

Корпорация Майкрософт может являться правообладателем патентов и заявок на получение патента, товарных знаков и объектов авторского права, а также других объектов интеллектуальной собственности, которые имеют отношение к содержанию данного документа. Предоставление вам данного документа не означает передачи какой-либо лицензии на использование данных патентов, товарных знаков и объектов авторского права, за исключением использования, явно оговоренного в лицензионном соглашении корпорации Майкрософт.

© Корпорация Майкрософт, 2007. Все права защищены.

Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox Live, эмблемы Xbox и Xbox Live – зарегистрированные товарные знаки или товарные знаки корпорации Майкрософт в США и/или других странах.