

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Акустическая система Speed-Link Dynamic XL SL-8142

Благодарим Вас за покупку акустической системы Speed-Link SL-8142!

#### 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Отключая АС от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку.

Отключайте АС от сети перед любым переподключением и в том случае, если предполагаете долгое время неиспользовать АС.

Не подвергайте АС воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур, оберегайте от сильных магнитных полей и вибрации, от повышенной влажности и пыли.

Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители.

Для чистки используйте мягкую сухую ткань. Не вскрывайте и не производите ремонт самостоятельно.

#### 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1) Акустические колонки – 2 шт.
- 2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

#### 3. ОСОБЕННОСТИ АС

АС совместима с аудиовыходами звуковой карты ПК, VCD, CD и т. д.

Встроенный трансформаторный источник питания.

Магнитное экранирование позволяет использовать АС вблизи мониторов и телевизоров практически без искажения изображения.

#### 4. РАСПОЛОЖЕНИЕ АС

Располагайте колонки относительно слушателя симметрично на расстоянии не менее одного метра.

#### 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1) Перед подключением убедитесь, что все компоненты системы выключены.
- 2) Вставьте разъем сигнального кабеля в выходную розетку звуковой карты компьютера, аудио и видеопроигрывателя и т.д.  
Для повышения качества воспроизведения звука воспользуйтесь выходом LineOut.
- 3) Вставьте вилку питания в сетевую розетку.
- 4) Поверните ручку регулятора громкости на минимум, включите питание на активной колонке.
- 5) Подстройте ручку регулятора громкости на необходимый уровень.

**Техническая поддержка размещена на сайте:**

**[www.speedlink-russia.ru](http://www.speedlink-russia.ru)**