

Rowenta

HAIR PROTECT



PH 301



PH 311



PH 321



PH 331







“Classic
volume”





“Moving
massager”




SICHERHEIT / SAFETY / SÉCURITÉ









ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь, что напряжение устройства соответствует напряжению линии электропитания. Любая ошибка подключения может вызвать искры, возгорание или повреждение прибора.
- Не используйте устройство вблизи воды, бассейнов, центрального отопления, вблизи:
- воды
- устройств с функцией обогрева,
- никогда не берите аппарат мокрыми руками и не пользуйтесь им вблизи источников воды, таких как ванна, унитаз, раковина или душ.
- Если вы почувствуете раздражение в глазах, откачайте их после нажатия на кнопку, так как в случае утечки воды могут раздражаться слизистые, даже если функция остановлена.
- Чтобы обеспечить дополнительную защиту, устройство оснащено дифференциальным током, рассчитанное на номинальное значение рабочего дифференциального тока, не превышающее 30 мА. Обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику.
- Не используйте прибор рядом с открытым пламенем, свечей или газом. Не используйте прибор вблизи центрального отопления или рядом с такой же конфигурацией.
- Если устройство может быть отремонтировано только с помощью специальных инструментов, имеющих в установленном сервисном центре.
- Аппарат имеет защитную систему от перегрева:
В случае перегрева (например, из-за чрезмерного нагрева) прибор временно выключит нагревательный элемент.
Обратитесь в Сервис.
- Аппарат должен использоваться:
- перед очисткой и техобслуживанием,
- в случае аварийного функционирования,
- как только вы закончили или не пользуетесь,
- если вы отлучаетесь, даже на несколько минут.

ГАРАНТИЯ

Это устройство было разработано исключительно для домашнего использования. Оно не может быть использовано в профессиональных целях. В случае некорректного использования гарантия прекращает свое действие.

Защита окружающей среды

В конце срока службы прибора обратитесь в специально предусмотренной для этого центр использования отходов и качество сырья (место сбора утиля).



1 Контроль температуры:
● = очень высокая сушка
●● = средняя температура
●●● = более высокая температура.

2 Контроль скорости движения воздуха:
1 = средний поток воздуха
2 = быстрый поток воздуха

3 Конфигурация и/или функции воздуха:
Для лучшей фиксации прически

4 Для очень нежных и чувствительных волос (например, для детей)

5 ПОЗИЦИЯ +1
Для очень нежной сушки

6 Если волосы мокрые, слишком высокая температура может их повредить.

7 ПОЗИЦИЯ +2
Умеренная температура для подсушивания волос

8 Для подсуживания волос

9 ПОЗИЦИЯ +3
Более высокая температура для укладки волос