



www.speedlink-russia.ru

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Акустическая система Zeta Stereo Speaker SL-8030

Благодарим Вас за покупку акустической системы Speed-Link SL-8030!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Отключая АС от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку.

Отключайте АС от сети перед любым переподключением и в том случае, если предполагаете долгое время неиспользовать АС.

Не подвергайте АС воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур, оберегайте от сильных магнитных полей вибрации, от повышенной влажности и пыли.

Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители.

Для чистки используйте мягкую сухую ткань. Не вскрывайте и не производите ремонт самостоятельно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1) Акустические колонки – 2 шт.

2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

3. ОСОБЕННОСТИ АС

АС совместима с аудиовыходами звуковой карты ПК, VCD, CD и т. д.

Встроенный трансформаторный источник питания.

Магнитное экранирование позволяет использовать АС вблизи мониторов и телевизоров практически без искажения изображения.

4. РАСПОЛОЖЕНИЕ АС

Располагайте колонки относительно слушателя симметрично на расстоянии не менее одного метра.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1) Перед подключением убедитесь, что все компоненты системы выключены.

2) Вставьте разъем сигнального кабеля в выходную розетку звуковой карты компьютера, аудио и видеопроигрывателя и т.д.

Для повышения качества воспроизведения звука воспользуйтесь выходом LineOut.

3) Вставьте вилку питания в сетевую розетку.

4) Поверните ручку регулятора громкости на минимум, включите питание на активной колонке.

5) Подстройте ручку регулятора громкости на необходимый уровень.

Техническая поддержка

www.speedlink-russia.ru