



English

Instruction manual ..... p. 2

Dansk

Brugsanvisning ..... s. 16

Norsk

Bruksanvisning ..... s. 30

Svensk

Bruksanvisning ..... s. 44

Suomi

Käyttöohje ..... s. 58

Ελληνικά

Οδηγίες χρήσεως ..... 72

Русский

Инструкция пользователя ..... 86

Türkçe

Kullanım kılavuzu ..... 100

Deutsch

Bedienungsanleitung ..... s. 114

Español

Guía del usuario ..... p. 128



## URC-7950 / URC-7955

Universal remote

Universal fjernbetjening

Universal fjernkontroll

Universal fjärrkontroll

Yleiskaukosäädin

Тплехеиротбрю

Универсальный пульт

дистанционного управления

Evrensəl uzaktan kumanda

Universal Fernbedienung

Mando a Distancia Universal

**НАСТРОЙКА****НАСТРОЙКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПУЛЬТА ONE FOR ALL 5 89**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Настройка прямого кода | 89 |
| Метод поиска           | 90 |

**КОДЫ НАСТРОЙКИ**

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| <b>TV</b>  | : Телевизор/ЖКД/Плазменный экран/Проектор/<br>Светопропускающий экран .....  | 143 |
| <b>VCR</b> | : Кассетный видеомагнитофон (ВМ)/Комбайн "ТВ-кассетный<br>ВМ"/ Комбайн "DVD-кассетный ВМ"/перцептивный<br>видеомагнитофон (PVR) .....                          | 153 |
| <b>SAT</b> | : Приемник спутниковой связи / Декодер кабельного ТВ /<br>DVB-S / DVB-T / Freeview (Великобритания) / TNT (Франция) /<br>Digitenne (Голландия) / SAT/HDD ..... | 156 |
| <b>CBL</b> | : Кабельный конвертер / Декодер кабельного ТВ / DVB-C .....  | 158 |
| <b>VAC</b> | : Вспомогательные видеоустройства, например,<br>мультимедийные центры / аудиовизуальные (AB)<br>аксессуары / AB-селекторы .....                                | 160 |
| <b>AMP</b> | : Аудио / Усилитель / Активная акустическая система .....  | 160 |
| <b>RCV</b> | : Аудио / Аудиоприемник/Тюнер/Усилитель / (DVD) Домашний<br>кинотеатр .....  | 160 |
| <b>DVD</b> | : Проигрыватель видеодисков / Устройство записи<br>видеодисков /DVD-домашний кинотеатр / DVD- комбайн /<br>DVD-НЖД .....                                       | 161 |

**ВЫЗОВ КОДА**

|   |    |
|---|----|
| (чтобы выяснить, какой код сейчас запрограммирован) | 91 |
|---|----|

**КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО КОДАМ**91**ФУНКЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ**

|   |    |
|---|----|
| (Как копировать функции из изначального пульта<br>управления в пульт ONE FOR ALL 5) | 92 |
|---|----|

**СБРОС ФУНКЦИЙ**93**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**

|  |    |
|--|----|
| • Переназначение режима (изменение режима работы устройства) | 94 |
| • Быстрое переключение на регулировку громкости              | 95 |
| • Макросы (последовательность команд)                        | 96 |
| • (программирование недостающих функций)                     | 98 |

**УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК**99**ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ**99**Установка батарей**

Для работы универсального пульта ONE FOR ALL 5 необходимы 2 новые щелочные батареи AA/LR6.

- 1 Снимите крышку батарейного отсека, расположенную на задней панели универсального пульта ONE FOR ALL 5.
- 2 Вставьте батареи, ориентировав их согласно меткам "+" и "-", находящимся в батарейном отсеке.
- 3 Установите крышку батарейного отсека на место, нажав на нее.

## Кнопочная панель

- 1  Телевизор/ЖК/плазменная панель/проектор/заднеэкранный проектор
- 2  DVD-проигрыватель/DVD-R-проигрыватель/домашний кинотеатр DVD/DVD Combi/DVD-HDD
- 3  Спутниковый приемник, DVB-T, кабельный конвертер, DSS/видеоаксессуары (например, мультимедийные центры), персональный видеомагнитофон, записывающее устройство с жестким диском
- 4  Аудиоприемник/тюнер/усилитель/домашний кинотеатр (DVD)/разные аудиоустройства
- 5  Кассетный видеомагнитофон/TV-VCR Combi/DVD-VCR Combi
- 2  **Питание (светодиодный индикатор)**  
Кнопка POWER (Питание) выполняет ту же функцию, которую она выполняет на оригинальном пульте ДУ. Красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой питания, загорается при каждом нажатии этой кнопки.
- 3  **Цифровые кнопки (выбор источника в режиме AMP)**  
Цифровые кнопки (0-9, / --) выполняют функции, аналогичные тем, которые используются на оригинальном пульте ДУ. Функция, выполняемая кнопкой 20 на оригинальном пульте ДУ, реализуется с помощью кнопки AV (Аудиовideo). В режиме AMP (Усилитель) эти кнопки могут использоваться для вызова функции INPUT (Ввод) (если данная функция поддерживается оригинальным пультом). Если оригинальный пульт поддерживает возможность выбора функции или выбора источника сигнала, на универсальном пульте эти функции реализуются помощью кнопки AV.
- 4  **Кнопка AV**  
В режиме TV (Телевизор) эта кнопка осуществляет переключение между режимом аудиовидео и режимом ввода (AV/Input). В режиме VCR (Видеомагнитофон) эта кнопка может выполнять переключение между телевизором и видеомагнитофоном (TV/VCR), если такая возможность поддерживается оригинальным пультом ДУ. В режиме DVD с помощью этой кнопки можно переключаться между телевизором и DVD-проигрывателем (TV/DVD), если такая возможность поддерживается оригинальным пультом ДУ. Кроме того, в режиме DVD с помощью этой кнопки можно переключаться между обычными телеканалами и спутниковым телевидением (TV/SAT) и между обычными телеканалами и цифровым телевидением (TV/DTV), если такая возможность поддерживается оригинальным пультом ДУ.
- 5  **Красная, зеленая, желтая, синяя**  
Нажав кнопку TV (Телевизор) и войдя в текстовый режим, можно пользоваться функциями Fastext телевизора, вызываемыми красной, зеленой, желтой и синей кнопками. Если на оригинальном пульте ДУ эти кнопки служат для перемещения по меню, то и на универсальном пульте ONE FOR ALL кнопки Fastext будут функционировать подобным образом.
- 6  **Guide (Путеводитель)**  
Режимы TV, DVD и/или SAT (Спутниковое телевидение) поддерживают функцию Guide (Путеводитель) (если такая возможность поддерживается оригинальным пультом ДУ).
- 7  **Кнопка M (MAGIC)**  
Кнопка M (MAGIC) служит для настройки универсального пульта ONE FOR ALL 5.
- 8  **Кнопка Меню (Меню)**  
Кнопка MENU (Меню) управляет теми же функциями, что и на оригинальном пульте ДУ.



## Навигационные кнопки

Если эти кнопки присутствуют на оригинальном пульте, с их помощью вы сможете перемещаться по меню вашего устройства.

10



OK

Кнопка ОК служит для подтверждения выбранной операции меню.

11



#### Кнопки Volume +/- (Громкость +/-)

Функции этих кнопок ничем не отличаются от функций аналогичных кнопок на оригинальном пульте ДУ. Если в режиме TV (Телевизор) нажать, а затем отпустить кнопку M (MAGIC), с помощью этих кнопок можно регулировать интенсивность цвета.


12



#### Кнопки Channel +/- (Канал +/-)

Кнопки Сланчиц II (Канал II).  
Функции этих кнопок ничем не отличаются от функций аналогичных кнопок на оригинальном пульте ДУ. Если в режиме TV (Телевизор) нажать, а затем отпустить кнопку M (MAGIC), с помощью этих кнопок можно регулировать уровень яркости.

13



### Кнопки воспроизведения (VCR/DVD)

**Кнопки воспроизведения (PLAY/FF/REW)**  
Эти кнопки служат для управления функциями воспроизведения (PLAY (Воспроизведение), FF (Перемотка вперед), REW (Перемотка назад) и т.д.) устройства. Для начала записи кнопку RECORD (Запись) необходимо нажать дважды, что позволяет избежать случайного включения функции записи.

## 14 Кнопки телетекста

После нажатия кнопки TV (Телевизор) для управления основными функциями телетекста используются кнопки воспроизведения (REW (Перемотка назад), PLAY (Воспроизведение), PAUSE (Пауза), FF (Перемотка вперед)). Символы, указанные под кнопками, обозначают функции телетекста. Для доступа к функциям телетекста телевизора используются кнопки телетекста. Естественно, для этого телевизор должен поддерживать функцию телетекста.

- TEXT ON (Вкл. телетекст):** переключает телевизор в режим телетекста.
  - EXPAND (Увеличить):** служит для увеличения шрифта верхней половины страницы телетекста. Повторное нажатие этой кнопки вызовет увеличение шрифта нижней половины страницы телетекста. Для возврата в обычный режим просмотра телетекста нажмите кнопку EXPAND (Увеличить) еще раз или нажмите кнопку TEXT ON (Вкл. телетекст); это зависит от модели телевизора.
  - TEXT OFF (Выкл. телетекст):** переключает телевизор в обычный режим просмотра. В некоторых моделях телевизоров возврат в обычный режим осуществляется многократным нажатием кнопки TEXT ON (Вкл. телетекст).
  - HOLD/STOP (Удержать/остановить):** останавливает смену страниц.
  - MIX (Смешанный режим):** включение режима одновременного просмотра телетекста и телепередачи. Кроме того, данная кнопка служит для показа субтитров. В некоторых моделях телевизоров эта функция вызывается двойным нажатием кнопки телетекста.

**16:9:** эта кнопка включает режим широкоэкранного просмотра (16:9) (если эта функция поддерживается оригинальным пультом ДУ).

### **Важное примечание.**


Для получения более детальных сведений о телетексте и режиме *Fastext* обратитесь к руководству по эксплуатации телевизора. Учтите, что в разных моделях телевизоров управление функциями телетекста и *Fastext* осуществляется по-разному. Ваша модель может поддерживать не все функции телетекста.

## НАСТРОЙКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПУЛЬТА ONE FOR ALL 5

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкциями

### Настройка прямого кода

**Пример: настройка универсального пульта ONE FOR ALL 5 для управления телевизором.**

- 1  Найдите код устройства в списке кодов (стр. 143 - 165). Коды упорядочиваются по типу устройства и компании-производителю. Наиболее часто используемый код приведен в списке первым. **Убедитесь, что ваше устройство включено (не находится в режиме ожидания).**
- 2  Нажмите кнопку TV (Телевизор) на универсальном пульте ONE FOR ALL 5 для устройства, на работу с которым вы хотите запрограммировать пульт.
- 3  Нажмите и удерживайте кнопку M (MAGIC) до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза). 
- 4  Введите четырехзначный код устройства с помощью цифровых кнопок. Красный индикатор мигнет два раза.
- 5  После этого направьте универсальный пульт ONE FOR ALL 5 на устройство и нажмите кнопку POWER (Питание). Если устройство выключится, универсальный пульт ONE FOR ALL 5 готов к работе с ним.
- 6 Включите устройство и проверьте все функции пульта ДУ, чтобы убедиться в правильности их работы. Если функции работают неправильно, повторите шаги с 1 по 5, используя другой код, приведенный в списке для данного производителя.
- 7 **Если устройство не реагирует на команды пульта, выполните шаги с 1 по 5, используя каждый из кодов, указанных для данного производителя. Если ни один из кодов не подходит или если производитель вашего устройства отсутствует в списке, воспользуйтесь методом поиска, описанным на странице 90.**

#### Важные примечания.

- Большинство моделей телевизоров не включаются при нажатии кнопки POWER (Питание). Чтобы включить телевизор, попробуйте нажать одну из цифровых кнопок или кнопку выключения телевизора.
- Некоторые коды очень похожи. Если при вводе одного из кодов устройство не реагирует на команды пульта или работает неправильно, попробуйте ввести другой код, приведенный для данного производителя.
- Если на оригинальном пульте устройства отсутствует кнопка POWER (Питание), вместо нее при настройке универсального пульта следует нажимать кнопку PLAY (Воспроизведение).
- Прежде чем начать работу с устройством, не забудьте нажать правильную кнопку для обращения к нему. Одной кнопке вызова устройства можно назначить только одно устройство. Если оригинальный пульт поддерживает возможность управления сразу несколькими устройствами, на универсальном пульте эти устройства необходимо настраивать по отдельности.

## Метод поиска

Если устройство не реагирует на команды универсального пульта ONE FOR ALL 5 даже после ввода всех кодов, указанных для данного производителя, попробуйте найти свой код сами. С помощью метода поиска можно найти нужный код для устройства, проанализировав все коды, содержащиеся в памяти универсального пульта ONE FOR ALL 5. Этот метод также можно использовать, если производитель устройства отсутствует в списке.

Пример: поиск кода для телевизора.

- 1 Включите телевизор (он не должен находиться в режиме ожидания) и направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на него.
- 2  Нажмите кнопку **TV (Телевизор)** на универсальном пульте ONE FOR ALL 5.
- 3  Нажмите и удерживайте кнопку **M (MAGIC)** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза).  

- 4  Нажмите **9-9-1**. Красный индикатор мигнет два раза.
- 5  Затем нажмите кнопку **POWER (Питание)**.
- 6  Направьте универсальный пульт ONE FOR ALL 5 на телевизор. Теперь нажимайте кнопку Channel + (Канал +) до тех пор, пока телевизор не выключится (при каждом нажатии кнопки Channel + (Канал +) универсальный пульт ONE FOR ALL 5 посыпает на телевизор сигнал выключения, соответствующий следующему коду, содержащемуся в памяти). Возможно, вам придется нажимать кнопку много раз (до 150 раз), поэтому наберитесь терпения.  

Если вы пропустили код, можно вернуться к нему, нажав кнопку Channel - (Канал -). Нажимая кнопки, следите за тем, чтобы универсальный пульт ONE FOR ALL 5 был постоянно направлен на телевизор.
- 7  При выключении телевизора необходимо нажать кнопку **M (MAGIC)**, чтобы сохранить этот код.

### Важные примечания.


- Большинство моделей телевизоров не включаются при нажатии кнопки POWER (Питание). Чтобы включить телевизор, попробуйте нажать одну из цифровых кнопок или кнопку выключения телетекста.
- Чтобы найти код для другого устройства, следуйте инструкциям, приведенным выше. Однако при выполнении шага 2 вместо кнопки вызова телевизора нужно будет нажать кнопку вызова соответствующего устройства.
- Если на оригинальном пульте видеоустройства отсутствует кнопка POWER (Питание), вместо нее при выполнении шага 5 на универсальном пульте следует нажать кнопку PLAY (Воспроизведение).

## ВЫЗОВ КОДА

(чтобы выяснить, какой код сейчас запрограммирован)

После настройки пульта ONE FOR ALL 5 вы можете вызвать свой КОД УСТАНОВКИ для использования в будущем.

Пример: Для вызова кода вашего телевизора выполните следующее:

- 1  Нажмите один раз кнопку TV.
- 2  Нажмите кнопку M (ВОЛШЕБНУЮ) и удерживайте ее до тех пор, пока красный светодиод не мигнет дважды (светодиод под кнопкой POWER (ПИТАНИЕ) мигнет один раз, а затем дважды). 
- 3  Нажмите **9 9 0**. Красный светодиод под кнопкой POWER (ПИТАНИЕ) мигнет дважды.
- 4  Чтобы узнать первую цифру четырехзначного кода, нажмите **1** и считайте мигания красного светодиода. Если диод не мигает, цифра – 0.
- 5  Чтобы узнать вторую цифру, нажмите **2** и считайте мигания красного светодиода. Если диод не мигает, цифра – 0.
- 6  Чтобы узнать третью цифру, нажмите **3** и считайте мигания красного светодиода. Если диод не мигает, цифра – 0.
- 7  Чтобы узнать четвертую цифру, нажмите **4** и считайте мигания красного светодиода. Если диод не мигает, цифра – 0.  
**Четырехзначный код получен.**

## Краткий справочник по кодам

1. \_\_\_\_\_

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

2. \_\_\_\_\_

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

3. \_\_\_\_\_

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

4. \_\_\_\_\_

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

5. \_\_\_\_\_

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

## Перенос функций

(копирование функций с оригинального пульта ДУ на универсальный пульт ONE FOR ALL 5)

Перед началом работы выполните указанные ниже действия.

- Убедитесь в правильности работы оригинального пульта ДУ.
- Расположите универсальный пульт и оригинальный пульт таким образом, чтобы они не были направлены на устройство.

**Пример: копирование функции "mono/stereo" (моно/стерео) с оригинального телевизионного пульта на красную кнопку универсального пульта ONE FOR ALL 5.**

- 1 Положите оба пульта (универсальный пульт ONE FOR ALL 5 и оригинальный пульт устройства) на ровную поверхность. Убедитесь в том, что оба пульта направлены друг на друга теми сторонами, которыми они обычно направлены на устройство. Расстояние между пультами должно составлять от 2 до 5 см.



- 2  Нажмите и удерживайте кнопку M (MAGIC) до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза). 
- 3  Нажмите 9-7-5 (красный индикатор мигнет два раза).
- 4  Нажмите кнопку вызова устройства (на универсальном пульте ONE FOR ALL), чтобы выбрать режим, в котором нужно выполнить копирование функции (например, кнопку TV (Телевизор)). 
- 5  Нажмите кнопку (на универсальном пульте ONE FOR ALL), которой нужно назначить функцию (например, красную кнопку). Красный светодиодный индикатор начнет быстро мигать.
- 6  Нажмите и удерживайте кнопку (на оригинальном пульте), функцию которой нужно скопировать, до тех пор, пока красный светодиодный индикатор не мигнет два раза (например, кнопку "mono/stereo" (моно/стерео)).
- 7 Чтобы скопировать другие функции в этом же режиме, просто повторяйте шаги 5 и 6, нажимая те кнопки, функции которых необходимо перенести на универсальный пульт.
- 8  Для выхода из режима переноса функций нажмите и удерживайте кнопку M (MAGIC) до тех пор, пока красный светодиодный индикатор не мигнет два раза.
- 9 Перенос функций зависит от используемого режима. Чтобы обратиться к перенесенной функции, сначала нажмите кнопку вызова соответствующего устройства.

### Важные примечания.

- На универсальный пульт ONE FOR ALL 5 можно перенести около 25–40 функций.
- Можно заменить перенесенную функцию другой перенесенной функцией, запрограммировав ее "поверх" предыдущей.
- При замене батарей перенесенные функции сохраняются.

## **Смещеннное назначение**

Вы можете назначить функцию кнопке пульта ONE FOR ALL, не отменяя исходную функцию этой кнопки. Функция смещенного назначения может применяться ко всем кнопками, КРОМЕ кнопок устройств, волшебных кнопок и кнопок с цифрами. Для установки функции смещенного назначения следуйте шагам 1-8 на предыдущей странице. На шаге 5, перед тем как нажать кнопку, которой вы назначаете новую функцию, нажмите кнопку M (ВОЛШЕБНУЮ) один раз. Для доступа к смещенной функции нажмите кнопку M (ВОЛШЕБНУЮ), а затем кнопку с назначенной функцией.

### **Удаление назначенной функции:**

- 1 Нажмите кнопку M (ВОЛШЕБНУЮ) и удерживайте ее до тех пор, пока красный светодиод не мигнет дважды (светодиод под кнопкой POWER (ПИТАНИЕ) мигнет один раз, а затем дважды).**
- 2 Нажмите **9 7 6** (красный светодиод под кнопкой POWER (ПИТАНИЕ) мигнет дважды).**
- 3 Нажмите кнопку устройства, к которому относится удаляемая функция.**
- 4 Нажмите дважды на кнопку, чья назначенная функция должна быть удалена (красный светодиод под кнопкой POWER (ПИТАНИЕ) мигнет дважды)\*.**
- 5 Если необходимо удалить функцию других кнопок, повторите шаги 1-4.**
- 6 Теперь активны изначальные функции кнопок пульта ONE FOR ALL 5.**

\* Чтобы удалить функцию смещенного назначения, нажмите кнопку M (ВОЛШЕБНУЮ) перед нажатием кнопки, чья назначенная функция должна быть удалена (см. шаг 4).

### **Чтобы удалить все назначенные функции конкретного режима:**

- 1 Нажмите кнопку M (ВОЛШЕБНУЮ) и удерживайте ее до тех пор, пока красный светодиод не мигнет дважды (светодиод под кнопкой POWER (ПИТАНИЕ) мигнет один раз, а затем дважды).**
- 2 Нажмите **9 7 6** (красный светодиод мигнет дважды).**
- 3 Нажмите кнопку нужного устройства (режима).**

## **Сброс функций**

Сброс функций приведет к удалению всех назначенных функций во всех режимах и некоторых других запрограммированных функций, например функций и макросов.

- 1 Нажмите кнопку M (ВОЛШЕБНУЮ) и удерживайте ее до тех пор, пока красный светодиод не мигнет дважды (светодиод под кнопкой POWER (ПИТАНИЕ) мигнет один раз, а затем дважды).**
- 2 Нажмите **9 8 0** (красный светодиод мигнет четырежды).**

# Дополнительные функции

## Переназначение режима

(изменение режима работы устройства)

Можно изменить режим работы любой кнопки устройства. Это пригодится при настройке двух однородных устройств на один пульт ONE FOR ALL 5. Код можно установить с помощью "Прямой установки кодов" (стр. 89) или "Метода поиска" (стр. 90).

Изменение кнопки устройства: см. ниже три примера.

**Пример 1)** при необходимости программирования второго телевизора на кнопке видеомагнитофона.

**Пример 2)** при необходимости программирования второго телевизора на кнопке DVD-системы.

### Пример 1

Чтобы запрограммировать второй телевизор на кнопке видеомагнитофона (например), необходимо изменить кнопку видеомагнитофона на кнопку телевизора. Для этого нажмите:



**Кнопка видеомагнитофона стала кнопкой второго телевизора.**

Теперь введите код установки для второго телевизора, нажав:



### Пример 2

Чтобы запрограммировать второй телевизор на кнопке DVD-системы (например), необходимо изменить кнопку DVD-системы на кнопку телевизора. Для этого нажмите:



**Кнопка DVD-системы стала кнопкой второго телевизора.**

Теперь введите код установки для второго телевизора, нажав:



### Сброс кнопки устройства

Пример. Чтобы сбросить кнопку видеомагнитофона в ее изначальный режим, нажмите:



Пример. Чтобы сбросить кнопку DVD-системы в ее изначальный режим, нажмите:



(\*) Нажмите и удерживайте кнопку M (ВОЛШЕБНУЮ), пока красный светодиод под кнопкой POWER (ПИТАНИЕ) не мигнет дважды.

(\*\*) Красный светодиод, расположенный под кнопкой POWER (ПИТАНИЕ), мигнет один раз, а затем дважды.

## Дополнительные функции

### Быстрое переключение на регулировку громкости

Можно одновременно пользоваться разными функциями телевизора, видеомагнитофона, DVD-системы, усилителя/тюнера, спутникового приемника или кабельного преобразователя.

Например: если вы просматриваете программу на видеомагнитофоне, вы можете изменять громкость (это функция телевизора), не нажимая кнопку телевизора на пульте ONE FOR ALL 5.

**Чтобы быстро переключиться на регулировку громкости из режима VCR, DVD, AMP или SAT:**

- 1  Нажмите кнопку M (ВОЛШЕБНУЮ) и удерживайте ее до тех пор, пока красный светодиод не мигнет дважды (светодиод под кнопкой POWER (ПИТАНИЕ) мигнет один раз, а затем дважды).
2.  Нажмите 9 9 3
3.  Затем нажмите кнопку TV, и красный светодиод мигнет дважды.


**Чтобы отменить быстрое переключение на регулировку громкости в каждом из режимов:**

(Пример: чтобы отменить быстрое переключение на регулировку громкости в режиме )

- 1  Нажмите кнопку VCR один раз.
- 2  Нажмите кнопку M (ВОЛШЕБНУЮ) и удерживайте ее до тех пор, пока красный светодиод не мигнет дважды (светодиод под кнопкой POWER (ПИТАНИЕ) мигнет один раз, а затем дважды).
- 3  Нажмите 9 9 3
- 4  Затем нажмите кнопку громкости (-), и красный светодиод мигнет четырежды.

Результат: находясь в режиме VCR, вы сможете пользоваться функциями регулировки громкости и отключения звука своего видеомагнитофона (если у него есть такая функция).

**Чтобы отменить быстрое переключение на регулировку громкости:**

- 1  Нажмите кнопку M (ВОЛШЕБНУЮ) и удерживайте ее до тех пор, пока красный светодиод не мигнет дважды (светодиод под кнопкой POWER (ПИТАНИЕ) мигнет один раз, а затем дважды).
2.  Нажмите 9 9 3.
3.  Нажмите кнопку громкости (-), и красный светодиод мигнет четырежды.

### Макросы (последовательность команд)

#### Макросы (прямые)

Вы можете запрограммировать пульт ONE FOR ALL 5 на реализацию целого ряда команд при нажатии одной кнопки. Любая последовательность команд, которую вы регулярно используете, может быть сокращена до одного нажатия удобной вам кнопки. Например, можно одновременно отключить телевизор, видеомагнитофон и DVD-систему.

**Пример. Чтобы создать указанный выше макрос на кнопке Красная пульта ONE FOR ALL 5:**

- 1 Нажмите кнопку **M (ВОЛШЕБНУЮ)** и удерживайте ее до тех пор, пока красный светодиод не мигнет дважды (светодиод под кнопкой **POWER (ПИТАНИЕ)** мигнет один раз, а затем дважды).
- 2 Нажмите **9 9 5**
- 3 Затем нажмите кнопку **Красная** для назначения ей макроса.
- 4 Далее нажмите кнопки **TV, POWER, VCR, POWER, DVD, POWER**.
- 5 Для сохранения макроса нажмите кнопку **M (ВОЛШЕБНУЮ)** и удерживайте ее до тех пор, пока красный светодиод не мигнет дважды (светодиод под кнопкой **POWER (ПИТАНИЕ)** мигнет один раз, а затем дважды).
- 6 Теперь при нажатии кнопки **Красная** на пульте ONE FOR ALL 5 он отключит одновременно телевизора, видеомагнитофон и DVD-систему.

• **Чтобы удалить макрос с кнопки Красная, нажмите:**

**M\*      9 9 5      Кнопка Красная      M\***

- \* Здесь нажмите кнопку **M (ВОЛШЕБНУЮ)** и удерживайте ее до тех пор, пока красный светодиод не мигнет дважды (светодиод под кнопкой **POWER (ПИТАНИЕ)** мигнет один раз, а затем дважды).

## Дополнительные функции

### Смещенные макросы

Вы можете назначить смещенный макрос любой кнопке, кроме кнопок устройств (TV, VCR, SAT, DVD и AMP), кнопки M (ВОЛШЕБНОЙ) и кнопок с цифрами.

Если, например, необходимо создать смещенный макрос на кнопке POWER (ПИТАНИЕ), просто нажмите кнопку M (ВОЛШЕБНУЮ) один раз, затем кнопку POWER (ПИТАНИЕ) во время шага 3.

Теперь всякий раз при нажатии кнопки M (ВОЛШЕБНОЙ), а затем кнопки POWER (ПИТАНИЕ), пульт ONE FOR ALL отключит ваш телевизор, видеомагнитофон и DVD-систему.

- Чтобы удалить смещенный макрос с кнопки POWER (ПИТАНИЕ), нажмите:

M\* 9 9 5 M POWER (ПИТАНИЕ) M\*

\* Здесь нажмите кнопку M (ВОЛШЕБНУЮ) и удерживайте ее до тех пор, пока красный светодиод не мигнет дважды (светодиод под кнопкой POWER (ПИТАНИЕ) мигнет один раз, а затем дважды).

- Каждый MACRO может состоять максимум из 15 нажатий кнопок.
- Убедитесь, что вы создаете макрос на свободной кнопке, которую вы не используете в других режимах.
- После создания макроса на кнопке он будет работать независимо от того, в каком режиме (TV, VCR, SAT, DVD или AMP) вы находитесь.
- Чтобы избежать случайной записи с помощью пульта ONE FOR ALL 5, для начала записи необходимо нажать кнопку Record (Запись) дважды. Поэтому кнопке Record (Запись) невозможно назначить макрос или смещенный макрос.
- Если, чтобы включить функцию на изначальном пульте управления, вам необходимо было нажать кнопку и удерживать ее несколько секунд, эта функция может не работать в составе макроса на пульте ONE FOR ALL.
- Если вы создали макрос на кнопке, изначальная функция окажется смещенной (исключая кнопки переключения каналов и регулировки громкости). Чтобы включить изначальную функцию, нажмите кнопку M (ВОЛШЕБНУЮ), затем саму кнопку. Если вы создали смещенный макрос на кнопке с цифрой, чтобы включить изначальную функцию, нажмите кнопку M (ВОЛШЕБНУЮ) дважды, затем кнопку с цифрой.
- Если смещенный макрос создан на кнопке переключения каналов или регулировки громкости, функция регулировки яркости и цвета в них отключается.

## Дополнительные функции

### Key Magic®

#### Программирование недостающих функций

Key Magic – эксклюзивная функция пульта ONE FOR ALL. Конструкция пульта ONE FOR ALL позволяет оперировать различными функциями, представленными на вашем изначальном пульте управления – даже теми, для которых на пульте ONE FOR ALL нет отдельной кнопки. С помощью функции Key Magic пульта ONE FOR ALL можно назначить часто используемые функции кнопке по своему выбору. Чтобы запрограммировать конкретную функцию с помощью Key Magic, необходимо знать код соответствующей функции. Поскольку коды функций варьируются в зависимости от типа устройства, их нельзя найти в данном руководстве. Эти коды можно запросить, позвонив в службу по работе с клиентами или отправив нам факс или сообщение электронной почты.

Пожалуйста, укажите:

- 4-значный код установки, с которым работает ваше устройство.
- Как называлась эта функция на вашем изначальном пульте управления.

После получения кода функции в службе по работе с клиентами запрограммировать ее несложно:

- 1 Нажмите кнопку устройства (**TV, VCR, SAT, DVD** или **AMP**).
- 2 Нажмите кнопку **M** (ВОЛШЕБНУЮ) и удерживайте ее до тех пор, пока красный светодиод не мигнет дважды (светодиод под кнопкой POWER (ПИТАНИЕ) мигнет один раз, а затем дважды).
- 3 Нажмите **9 9 4** (красный светодиод под кнопкой POWER (ПИТАНИЕ) мигнет дважды).
- 4 Нажмите кнопку **M** (ВОЛШЕБНУЮ) один раз.
- 5 Введите 5-значный код функции (полученный в службе по работе с клиентами).
- 6 Нажмите кнопку для назначения ей функции. Кнопка устройства мигнет два раза.

#### КОДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

(первая строка приведена в качестве примера):

| УСТРОЙСТВО | КОД УСТАНОВКИ | ФУНКЦИЯ     | КОД ФУНКЦИИ |
|------------|---------------|-------------|-------------|
| TV         | 0556          | 16/9 format | 00234       |

- Для доступа к запрограммированной функции сначала нажмите кнопку соответствующего устройства.
- Key Magic можно назначить любой кнопке, КРОМЕ кнопок устройств и кнопки **M** (ВОЛШЕБНОЙ).
- Записывайте в таблицу все коды дополнительных функций, получаемых в службе по работе с клиентами, для справки в дальнейшем.

## Устранение неисправностей

| Проблема  | Решение  |
|---|--|
| Производитель вашего устройства не указан в списке кодов.                             | Воспользуйтесь методом поиска, описанным на странице 90.   |
| Устройство/устройства не реагируют на команды универсального пульта ONE FOR ALL.      | А) Попробуйте ввести каждый из кодов, указанных для производителя вашего устройства.<br>Б) Воспользуйтесь методом поиска, описанным на странице 90.  |
| Команды, посылаемые универсальным пультом ONE FOR ALL, вызывают неправильные функции. | Возможно, код указан неправильно. Попробуйте ввести другой код прямой настройки, приведенный для производителя вашего устройства, или воспользуйтесь методом поиска еще раз, чтобы найти правильный код. |
| Возникают трудности при переключении каналов.   | Введите номер программы точно так же, как вы вводили его с помощью оригинального пульта ДУ.  |
| Не включается функция записи видеоустройства или DVD-R-устройства.                    | Универсальный пульт ONE FOR ALL оснащен дополнительными средствами безопасности, поэтому для включения функции записи кнопку Record (Запись) необходимо нажать два раза.                                 |
| Универсальный пульт ONE FOR ALL не реагирует на нажатие кнопки.                       | Убедитесь в том, что в пульте используются новые батареи и что вы направили универсальный пульт на нужное устройство.  |
| Красный светодиодный индикатор не мигает при нажатии кнопки.                          | Замените старые батареи двумя новыми щелочными батареями размера АА.   |

## Сервисное обслуживание

Наши контакты

Россия

телефоны

+7 095 787 32 11

+7 095 943 92 51

электронный адрес

support@oneforall.ru

# TV

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 888               | 0264 0412           |
| A.R. Systems      | 0037 0352 0556 0374 |
|                   | 0455                |
| Accent            | 0009 0037 0556      |
| Acer              | 1339 1509           |
| Acoustic Research | 1296                |
| Acura             | 0009                |
| Adcom             | 0625                |
| Addison           | 0653 0108           |
| ADL               | 1217                |
| Admiral           | 0093 0163 0363 0418 |
|                   | 0264                |
| Advent            | 0876                |
| Adyson            | 0217 0216           |
| AEA               | 0037 0556           |
| AEG               | 1556 0606 1163      |
| Agashi            | 0216 0264 0217      |
| AGB               | 0516                |
| Aiko              | 0009 0037 0556 0216 |
|                   | 0371 0035 0433 0072 |
|                   | 0361 0191 0264 0217 |
| Aim               | 0037 0072 0412 0556 |
|                   | 0753 0208 0706 0805 |
|                   | 0698                |
| Airis             | 0844                |
| Aiwa              | 0701 1916 1908 1505 |
| Akai              | 0009 0361 0208 0556 |
|                   | 0037 0371 1442 1537 |
|                   | 0433 0745 0191 0035 |
|                   | 0218 0672 0329 0072 |
|                   | 0753 0163 0412 0729 |
|                   | 0714 0516 0715 0602 |
|                   | 0548 0480 1074 0217 |
|                   | 0631 0216 0264 0178 |
|                   | 0377 0606 1037 1908 |
|                   | 0473 0648 1259 1248 |
|                   | 1935                |
| Akashi            | 0860 0009           |
| Akiba             | 0218 0282 0455 0037 |
|                   | 0556                |
| Akira             | 0418                |
| Akito             | 0037 0556           |
| Akura             | 0037 0218 0264 0556 |
|                   | 0668 0412 0009 0282 |
|                   | 0714 1982           |
| Alaron            | 0216                |
| Alba              | 0009 0037 1037 0556 |
|                   | 0036 0714 0218 0418 |
|                   | 0370 0371 0668 0355 |
|                   | 0216 0247 0163 0487 |
|                   | 1908 0443 1935      |
| Alfide            | 0672                |
| Alkos             | 0035                |
| All-Tel           | 0865                |
| Allorgan          | 0217                |
| Allstar           | 0037 0556           |
| Ambassador        | 0177                |
| Amplivision       | 0217 0370 0320      |
| Amstrad           | 0009 0177 0037 0516 |
|                   | 0264 0362 0371 0218 |
|                   | 0412 0433 0556 1037 |
|                   | 0648 1982           |
| Anam              | 0037 0556 0009 0650 |
|                   | 0861                |
| Anam National     | 0037 0556 0650      |
| Andersson         | 1163 1149           |
| Anglo             | 0009 0264           |
| Anitech           | 0009 0264 0037 0556 |
|                   | 0282 0102           |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Ansonic        | 0370 0037 0556 0009 |
|                | 0668 0374 0163 0102 |
|                | 0411 0259 0247 1437 |
|                | 0104                |
| AOC            | 0009 0060 0093 0108 |
|                | 0178                |
| Aolingpike     | 0264 0412           |
| Apollo         | 0473                |
| Arc en Ciel    | 0109                |
| Arcam          | 0216 0217           |
| Ardem          | 0486 0714 0037 0633 |
|                | 0556                |
| Aristona       | 0556 0037           |
| Arthur Martin  | 0163                |
| ASA            | 0104 0105 0346 0070 |
| Asambal        | 1046                |
| Asberg         | 0037 0556 0102      |
| Asora          | 0009                |
| Astra          | 0037 0556           |
| Asuka          | 0218 0217 0216 0264 |
|                | 0282                |
| ATD            | 0698                |
| Atlantic       | 0037 0556 0216 0320 |
|                | 0259                |
| Atori          | 0009                |
| Auchan         | 0163                |
| Audiosonic     | 0009 0037 0374 0820 |
|                | 0109 0556 0714 0715 |
|                | 0217 0370 0337 0264 |
|                | 0218 0486 1308      |
| Audioton       | 0217 0486 0370 0264 |
| Audioworld     | 0698                |
| Aumark         | 0060                |
| Autovox        | 0217 0247           |
| AVP            | 1908                |
| AWA            | 0009 0011 0036 0374 |
|                | 0412 0037 0556 0216 |
|                | 0606 0217 0108 0264 |
|                | 1376                |
| Axxent         | 0009                |
| Axxon          | 0714                |
| B&D            | 1217                |
| Baier          | 0876                |
| Baihe          | 0009 0264 0412      |
| Baile          | 0001 0009 0374 0661 |
| Baird          | 0109 0343 0193 0072 |
|                | 0073 0217 0208 1196 |
| Bang & Olufsen | 0565                |
| BaoHuashi      | 0264 0412           |
| Baosheng       | 0009                |
| Barco          | 0163                |
| Basic Line     | 0009 0374 0037 0218 |
|                | 0163 0668 0556 0282 |
|                | 0217 0455 0339 1037 |
| Bastide        | 0217                |
| Bauer          | 0805 0009           |
| Baur           | 0009 0037 0361 0512 |
|                | 0535 0195 0556 0191 |
|                | 1505                |
| Bazin          | 0217                |
| Beaumark       | 0178                |
| Beijing        | 0001 0009 0208 0226 |
|                | 0264 0374 0412 0482 |
|                | 0661 0821           |
| Beko           | 0370 0714 0035 0486 |
|                | 0715 0037 0418 1037 |
|                | 0556 0606 0808      |
| Belson         | 1191 0894           |
| Bennett        | 0556 0037           |
| BenQ           | 1756                |
| Beon           | 0037 0556 0418      |
| Berthen        | 0668                |
| Best           | 0337 0370           |
| Bestar         | 0037 0556 0370 0374 |
| Bestar-Daewoo  | 0374                |
| Binatone       | 0217                |

|                        |                     |                |                     |
|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Black Diamond          | 0614 0820 1037 0556 | Cinema         | 0672                |
|                        | 0821 0753 1163      | Cinex          | 0648 1556           |
| Black Panther          | 0102                | Citizen        | 0060                |
| Black Star             | 0247                | City           | 0009                |
| Black Strip            | 0035                | Clarivox       | 0037 0418 0556 0070 |
| Blackway               | 0282 0218           | Clatronic      | 0102                |
| Blaupunkt              | 0195 0191 0535 0200 |                | 0037 0247 0370 0371 |
|                        | 0327 0328 0455 0170 |                | 0714 0218 0264 0556 |
|                        | 0036                |                | 0217 0009 0102 0320 |
| Blue Sky               | 0037 0218 0556 0668 |                | 0648 0606 1163      |
|                        | 0714 1037 0487 0715 | Clayton        | 1037                |
|                        | 1909 0282 0455 1908 | CMS            | 0216                |
|                        | 1191 0808 1363      | CMS hightec    | 0217                |
| Blue Star              | 0282                | Cobolt         | 0891                |
| Bondstec               | 0247                | Combitech      | 1908                |
| Boots                  | 0217 0009           | Concorde       | 0009                |
| Bosch                  | 0320 0327           | Condor         | 0320 0037 0370 0556 |
| BPL                    | 0037 0282 1440 0556 |                | 0216 0009 0282 0102 |
|                        | 1046 1242 0208 0896 |                | 0247 0418 0411 0163 |
|                        | 1233 1472 1227 1443 |                | 0264                |
|                        | 1476 1477 1432      | Conia          | 0754 0821 0894 0820 |
| Brandt                 | 0109 0625 0335 0287 | Conrac         | 0808                |
|                        | 0343 0560 1365      | Conrad         | 0037 0556           |
| Brandt<br>Electronique | 0287 0335           | Conrowa        | 0009 0264 0412 0698 |
| Brinkmann              | 0037 0556 0668 0519 | Contec         | 0753 1170           |
|                        | 0418 0486           |                | 0009 0216 0036 0011 |
| Brionvega              | 0037 0362 0556      | Continental    | 0264 0037 0556      |
| Britannia              | 0216 0217           | Edison         | 0109 0287 0487      |
| Brother                | 0264                | Cosmel         | 0009 0337 0037 0556 |
| Brunn                  | 0486                | Crosley        | 0074 0247 0084 0163 |
| BSR                    | 0163 0361           | Crown          | 0009 0712 0037 0370 |
| BTC                    | 0218                |                | 0486 0556 0418 0487 |
| Bush                   | 0009 0614 0036 1037 |                | 0714 0606 0672 0715 |
|                        | 0037 0660 1473 0218 |                | 0208 0653 0339 1037 |
|                        | 0714 0282 0668 0355 | Crown Mustang  | 0672                |
|                        | 0163 0371 0374 0519 | CS Electronics | 0216 0218 0247      |
|                        | 0698 0363 0264 0361 | CTC            | 0247                |
|                        | 0487 0208 0217 1556 | CTX            | 1756                |
|                        | 0556 1900 1908 0778 | Curtis Mathes  | 0060 0093 0166      |
|                        | 1259 1248 1916 1652 | Cybertron      | 0218                |
| Caihong                | 0009                | Cytronix       | 1298                |
| Caishi                 | 0891                | D-Vision       | 0037 1982 0556      |
| Canton                 | 0218                | Daewoo         | 0634 0661 0374 1909 |
| Capsonic               | 0264                |                | 0499 0037 0556 0009 |
| Carad                  | 0610 0037 0556 0668 |                | 0216 0218 0217 1137 |
|                        | 1037                |                | 0178 0170 1902 1908 |
| Carena                 | 0455 0037 0556      |                | 0880 0108 1307 1598 |
| Carrefour              | 0036 0070 0037 0556 |                | 0876 0865 0672      |
| Carver                 | 0170                | Dainichi       | 0218 0216           |
| Cascade                | 0009 0037 0556      | Daitsu         | 1267                |
| Casio                  | 0037 0556 0163      | Danichi        | 0218                |
| Cathay                 | 0037 0556           | Dansai         | 0037 0556 0264 0035 |
| CCE                    | 0037 0217 0556 0329 |                | 0216 0009 0036 0217 |
| CE                     | 1046                |                | 0208                |
| Celestial              | 0819 0820 0821 0767 | Dansette       | 0412                |
| Centrex                | 0780 0891           | Dantax         | 0370 0486 0714 0606 |
| Centrum                | 1037                |                | 0715 1908           |
| Centurion              | 0037 0556           | Datsura        | 0208                |
| Century                | 0247                | Dawa           | 0009 0037 0556      |
| CGE                    | 0074 0084 0247 0418 | Daytek         | 0698 1207 0706 1376 |
|                        | 0370 0163           |                | 0672 1374           |
| Changcheng             | 0001 0009 0264 0374 | Dayton         | 0009 1207 1374      |
|                        | 0412 0661           | Daytron        | 0009 0374 0037 0556 |
| Changfei               | 0009 0329 0374      | Dayu           | 0374 0661           |
| Changfeng              | 0264 0412 0753      | de Graaf       | 0208 0044 0548 0163 |
| Changhai               | 0009 0329           |                | 0363                |
| Changhong              | 0767 0820 0009 0264 | DEC            | 0795 0860 0891      |
|                        | 0508 0821           | Decca          | 0037 0072 0516 0556 |
| Chengdu                | 0009                |                | 0217 1137 0621 1908 |
| Ching Tai              | 0009                | Deitron        | 0037 0556 0374 0218 |
| Chun Yun               | 0009                | Dell           | 1264                |
| Chunfeng               | 0009 0264           | Denko          | 0264                |
| Chung Hsin             | 0108 0036           | Denver         | 0037 0556 0606 1189 |
| ChungFeng              | 0412                |                | 0587                |
| Chunsun                | 0009                | DER            | 0193                |
| Cimline                | 0009 0218           | Desmet         | 0320 0037 0556 0009 |

ANT

|                |                     |                 |                     |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Diamant        | 0037 056            | Europhon        | 0037 0516 0102 0163 |
| Diamond        | 0264 0698 0009 0825 |                 | 0217 0556 0247 0216 |
|                | 0216 0371 0860 0820 | Evesham         | 1248 1259           |
| Digatron       | 0037 0556           | Excel           | 0037 0556           |
| Digihome       | 1149                | Expert          | 0259 0163           |
| Digiline       | 0037 0556 0105 0668 | Exquisit        | 0037 0556 0247      |
| DigiLogic      | 0037 0556           | Fagor           | 0037 0556           |
| Digitex        | 0820                | FairTec         | 1191                |
| Digitor        | 0037 0556 0888 0861 | Family Life     | 0037 0556           |
| Digivision     | 0361                | Feilang         | 0009                |
| DigiX          | 0880                | Feilu           | 0009                |
| DiK            | 0037 0556           | Feiyan          | 0264 0412           |
| Dixi           | 0009 0037 0556 0247 | Feiyue          | 0009                |
|                | 0217                | Fenner          | 0374 0009           |
| DL             | 0891 0780 0037 0587 | Ferguson        | 0037 0073 0109 0625 |
|                | 0865                |                 | 0287 0335 0343 0560 |
| DMTECH         | 1964 1338           |                 | 0193 0556 0035 0653 |
| Domeos         | 0668                |                 | 0104 0108 0361 0548 |
| Domland        | 0394                |                 | 0443 1037 1471 1916 |
| Dongda         | 0009                |                 | 1908                |
| Donghai        | 0009                | Fidelity        | 0163 0216 0512 0361 |
| Dream Vision   | 1704                |                 | 0363 0037 0556 0371 |
| DSE            | 0888 0861 1556 0820 |                 | 0412 0193 0264 1908 |
| DTS            | 0009                | Filsai          | 0217                |
| Dual           | 0519 0217 0343 0037 | Finlandia       | 0208 0346 0548 0361 |
|                | 0556 0259 0352 0394 |                 | 0163 0363 0072 0287 |
|                | 0163 1137 0631 1149 |                 | 0343 0045           |
|                | 1037                | Finlux          | 0037 0105 0070 0104 |
| Dual Tec       | 0217                |                 | 0072 0556 0714 0346 |
| Dumont         | 0070 0104 0102 0217 |                 | 0411 0516 0217 0163 |
|                | 0072                |                 | 0715 0102 0631 0492 |
| Dunai          | 0163                |                 | 0480 1556 0473 0418 |
| Durabrand      | 0037 0178 1437 0556 |                 | 0606 0621 0808      |
| Dux            | 0037 0556           |                 | 0009                |
| DVX            | 0891                | Firstline       | 0009 0037 0216 0556 |
| Dynatron       | 0037 0556           |                 | 0217 0374 0247 0668 |
| e:max          | 0606                |                 | 0321 0714 0163 1909 |
| Easy Living    | 1248 1259           |                 | 0102 0411 0072 0208 |
| Ecco           | 0773 0706           |                 | 0361 1037 1191 0808 |
| ECE            | 0037 0556           |                 | 1363 1163 1371      |
| Edison-Minerva | 0487                | Fisher          | 0104 0217 0036 0208 |
| Elbe           | 0259 0435 0362 0370 |                 | 0370 0555 0045 0361 |
|                | 0163 0037 0556 0218 |                 | 0163 0072           |
|                | 0191 0411 0610 0217 |                 | Flatdisplays        |
|                | 0516 0361 0630      |                 | 0874                |
| Elbe-Sharp     | 0516                | Flint           | 0037 0455 0556 0610 |
| Elcit          | 0247 0516 0102 0163 |                 | 0072 0218 0264      |
| Elekta         | 0009 0037 0556 0264 |                 | FNR                 |
|                | 0282                |                 | 0102                |
| Elfunk         | 1208 1037           |                 | Fonda               |
| ELG            | 0037 0556           |                 | 1239                |
| Elin           | 0037 0216 0548 0556 |                 | Force               |
|                | 0105 0104 0361 0163 |                 | 1149                |
|                | 0009                |                 | Forgestone          |
| Elite          | 0218 0037 0320 0556 |                 | 0193                |
| Elman          | 0102                | Formenti        | 0037 0163 0320 0556 |
| Elta           | 0009 0264 0216      |                 | 0486 0216           |
| Emco           | 0247                |                 | Formenti-           |
| Emerson        | 0177 0178 0714 0247 | Phoenix         | 0216 0320           |
|                | 0037 0556 0371 0070 |                 | Fortress            |
|                | 0282 0320 0361 1909 |                 | 0093                |
|                | 0486 0370 0163 0321 |                 | Fraba               |
|                | 0668                |                 | 0037 0556 0370      |
| Emperor        | 0282                | Friac           | 0009 0037 0556 0102 |
| Enzer          | 0753                |                 | 0370 0499 0655 0610 |
| Erae           | 1371                | Frontech        | 0163 0247 0264 0363 |
| Erres          | 0037 0556           |                 | 0217 0009           |
| ESC            | 0037 0556 0217      |                 | Fujimaro            |
| Estèle         | 0163                |                 | 0865                |
| Ether          | 0009                | Fujitsu         | 0683 0072 0102 0853 |
| Etron          | 0001 0009 0037 0556 |                 | 0217 0163 0009 0352 |
|                | 0163 0820           |                 | 0037 0556 0361 0259 |
| Eurofeel       | 0264 0217           | Fujitsu General | 0009 0217 0163      |
| EuroLine       | 0037                | Fujitsu Siemens | 1298 1259 1248 1373 |
| Euroman        | 0216 0264 0037 0556 |                 | 1163 0808           |
|                | 0217 0370           |                 | Funai               |
| Europa         | 0037 0556           |                 | 0668 0264 0412      |
|                |                     |                 | Furi                |
|                |                     |                 | 0264 0412           |
|                |                     |                 | Furichi             |
|                |                     |                 | 0860                |
|                |                     |                 | Futronic            |
|                |                     |                 | 0264 0795 0860      |
|                |                     |                 | Future              |
|                |                     |                 | 0037 0556           |
|                |                     |                 | G-Luxon             |
|                |                     |                 | 0844                |
|                |                     |                 | Galaxi              |
|                |                     |                 | 0102 0037 0556 0361 |
|                |                     |                 | 0163                |
|                |                     |                 | Galaxis             |
|                |                     |                 | 0370 0418 0037 0102 |
|                |                     |                 | 0556                |

|                  |                     |                |                     |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Galeria          | 0009                | Hanseatic      | 0037 0320 0556 0361 |
| Gateway          | 1756                |                | 0499 0519 0163 0661 |
| GBC              | 0163 0009 0374 0218 |                | 0282 0394 0634 0370 |
|                  | 0363                |                | 0009 0217 0377 0714 |
| GE               | 0343 0178 0282 0560 |                | 0808 0486           |
|                  | 0287 0109 0335 0625 | Hantarex       | 0009 0516 0037 0556 |
| Geant Casino     | 0163                |                | 0102 1338 1465      |
| GEC              | 0037 0163 0361 0072 | Hantor         | 0037 0556           |
|                  | 0217 0516 0556      | Harsper        | 0865                |
| Geloso           | 0009 0247 0363 0163 | Harwa          | 0773 1196 1269      |
|                  | 0374                | Harwood        | 0009 0412 0037 0556 |
| General          | 0109 0287           |                | 0487                |
| General Electric | 0343 0287           | Hauppauge      | 0037 0556           |
| General Technic  | 0009                | Havermy        | 0093                |
| Genesis          | 0009 0037 0556      | HCM            | 0009 0282 0412 0037 |
| Genexxa          | 0163 0218 0037 0556 |                | 0556 0217 0218 0418 |
|                  | 0412 0009           |                | 0264                |
| Gericom          | 0865 1298 1206 1217 | Hedzon         | 0556 0037           |
|                  | 0880                | Hema           | 0217 0009           |
| Gevalt           | 1371                | Hicon          | 1467                |
| Giant            | 0217                | Hifivox        | 0109                |
| Gintai           | 0721                | Higashi        | 0216                |
| Goldfunk         | 0668                | Highline       | 0264 0037 0556      |
| Goldhand         | 0216                | Hikona         | 0218                |
| Goldline         | 0337                | Himitsu        | 0779                |
| GoldStar         | 0001 0037 0009 0178 | Hinari         | 0009 0208 0036 0037 |
|                  | 0370 0377 0217 0247 |                | 0556 0218 0163 0355 |
|                  | 0556 0216 0163 0361 |                | 0443 0487 0264 1908 |
|                  | 0109 0363 0606 0044 | Hisawa         | 0282 0218 0455 0610 |
|                  | 0714 0715 0455      |                | 1908 0714           |
| Gooding          | 0487                | HISense        | 1363 0208 0009 0508 |
| Goodmans         | 0634 1259 0036 1037 |                | 0753 0821 1170 1208 |
|                  | 1248 0037 0072 0499 |                | 0780 0556 1074      |
|                  | 0217 0556 0714 0343 | Hitachi        | 0225 1225 0009 0578 |
|                  | 0668 0371 1909 0374 |                | 0036 0044 0108 0473 |
|                  | 0264 0516 0009 0487 |                | 0163 0343 0217 0109 |
|                  | 0035 0480 0560 0335 |                | 0194 0178 0516 0072 |
|                  | 0218 1908 0630 0661 |                | 0481 0499 0037 0508 |
|                  | 1900 0880 1308 0587 |                | 0556 0548 0363 0719 |
|                  | 1376                |                | 0634 0744 1037 1137 |
| Gorenje          | 0370                |                | 1170 0105 0492 1481 |
| GPM              | 0218                |                | 0361 0512 0480 1045 |
| Gradiente        | 0653 0170 1053 0037 |                | 1576 1149 0877      |
|                  | 0556                | Hitachi Fujian | 0108 0225           |
| Graetz           | 0163 0714 0361 0371 |                | 0009 0610 0455 0218 |
|                  | 0037 0339 0556 1163 | Hitsu          | 0193                |
| Gran Prix        | 0648                | HMV            | 0714 1556 0865 1163 |
| Granada          | 0037 0045 0072 0556 | Höher          | 0714 1556 0865 1163 |
|                  | 0208 0226 0217 0339 | Home           |                     |
|                  | 0516 0108 0036 0473 | Electronics    | 0606                |
|                  | 0335 0560 0163 0363 | Hongmei        | 0009 0093 0264      |
|                  | 0225 0343 0548      | Hongyan        | 0264 0412           |
| Grandin          | 0037 0282 0556 0009 | Hornyphon      | 0037 0556           |
|                  | 0163 0610 0714 0715 | Hoshai         | 0218 0455 0282      |
|                  | 0668 0374 0320 0218 | Hua Tun        | 0009                |
|                  | 0455 1037 0865 1191 | Huafa          | 0009                |
|                  | 0880 1374 1377      | Huanghaimei    | 0009                |
| Gronic           | 0102 0217 0163      | Huanghe        | 0009                |
| Grundig          | 0195 0508 0535 1371 | Huanglong      | 0009                |
|                  | 0037 0070 0191 0487 | Huangshan      | 0009 0264 0412      |
|                  | 0556 0587 0443 0672 | Huanyu         | 0216 0374 0264      |
|                  | 0706 0009 0036 0370 | Huaqiang       | 0264 0412           |
|                  | 1935 1908 0630 1223 | Huari          | 0264 0412           |
|                  | 1916 1308 0178 1376 | Hugoson        | 0890 1217           |
|                  | 0343                | Hygashi        | 0217 0216           |
| Grunkel          | 1163                | Hyper          | 0009 0216 0217 0247 |
| H&B              | 0808                | Hypersonic     | 0361                |
| Haaz             | 0706                | Hypson         | 0037 0264 0556 0282 |
| Haier            | 0698 0264 0779      |                | 0714 0715 0217 0455 |
| Haihong          | 0009                |                | 1908 1037 0668 0486 |
| Hayian           | 0264 0412           | Hyundai        | 0037 0865 1468 0556 |
| Halifax          | 0264 0216 0217      |                | 0706 0860 0753 1152 |
| Hallmark         | 0178                |                | 1244 0876 1598 1556 |
| Hammerstein      | 0264 0060           |                | 1518 1532           |
| Hampton          | 0216 0217           | Iberia         | 0037 0556           |
| Hanimex          | 0218 1908           | ICE            | 0217 0264 0037 0371 |
| Hankook          | 0178                | Ices           | 0009 0556 0218 0216 |

|                |                     |                 |                     |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Ict            | 0037 1137 0556      | Kangli          | 0001 0009 0264 0374 |
| Igo            | 1224                |                 | 0661                |
| IlSonic        | 1376                | Kangyi          | 0009 0264 0412      |
| Iiyama         | 1217 0890           | Kapsch          | 0163 0361 0259 0104 |
| Imperial       | 0037 0074 0163 0247 | Karcher         | 0037 0556 0370 0610 |
|                | 0370 0418 0084 0556 |                 | 0163 0282 0102 0264 |
|                | 0630 0411 0361      |                 | 0778 0714 1556 0606 |
| Imperial Crown | 0001 0009 0264 0374 | Kathrein        | 0556 0037           |
|                | 0412 0661           |                 | Kawa 0371           |
| Indiana        | 0037 0556           | Kawasho         | 0216                |
| InFocus        | 1164 1206           | KB Aristocrat   | 0163                |
| Ingelen        | 0163 0487 0610 0714 | Kendo           | 0037 0610 0362 0556 |
|                | 0361                |                 | 0163 0519 0512 0370 |
| Ingersoll      | 0009                |                 | 0377 0363 0411 0102 |
| Inno Hit       | 0009 0072 0516 0037 |                 | 0247 0648 1037 1437 |
|                | 0556 0218 0217 0247 |                 | 0486                |
|                | 0102 0282 1163      |                 | Kennedy 0163 0435   |
| Innova         | 0037                |                 | Kennex 1037         |
| Innovation     | 0519 0037 0556      | Kenwood         | 0105                |
| Innowert       | 0865 1298           | KIC             | 0217 0329           |
| inotech        | 0773 0820           | Kingsley        | 0216                |
| Interactive    | 0037 0556 0512 0327 | Kiota           | 0001                |
|                | 0163 0361 0370 0109 | Kioto           | 0556 0706           |
|                | 0411                | Kiss            | 0800                |
| Interbuy       | 0009 0037 0264 0247 | Kiton           | 0556 0037 0668      |
|                | 0512 0556           | KLL             | 0037                |
| Interfunk      | 0037 0163 0556 0247 | Kneissel        | 0037 0259 0370 0610 |
|                | 0361 0512 0327 0370 |                 | 0411 0374 0499 0556 |
|                | 0109 0200           |                 | 0435 0362 1908      |
| Internal       | 0037 0556 0499 0374 | Kobra           | 1467                |
|                | 1909                | Kolin           | 0108 0036           |
| International  | 0216                | Kolster         | 0037 0556 0102 0247 |
| Intervision    | 0037 0282 0217 0102 |                 | 0218                |
|                | 0455 0264 0371 0377 | Kongque         | 0009 0264           |
|                | 0519 0486 0370 0394 | Konichi         | 0009                |
|                | 0487 0218 0163 0247 | Konka           | 0037 0556 0371 0714 |
|                | 0009 0556           |                 | 0418 0218 0641 0587 |
| Irradio        | 0009 0037 0556 0218 |                 | 0754 0779 0894 0795 |
|                | 0247 0371           | Kontakt         | 0487                |
| IRT            | 0698                | Korpel          | 0037 0556           |
| Isukai         | 0218 0037 0556 0282 | Korting         | 0370 0320           |
|                | 0455                | Kosmos          | 0037 0556           |
| ITC            | 0217 0320           | Kotron          | 0412 0264           |
| ITS            | 0037 0371 0218 0282 | Koyoda          | 0009                |
|                | 0264 0216 0009 0556 | KTV             | 0217                |
| ITT            | 0163 0361 0480 0548 | Kuaile          | 0009 0264 0412      |
|                | 0473 0193 0346 0339 | Kuba            | 0163                |
|                | 0208 0610           | Kuba Electronic | 0163                |
| ITT Nokia      | 0361 0548 0163 0473 | Kulun           | 0009                |
|                | 0480 0346 0208 0339 | Kunlun          | 0208 0226 0264 0374 |
|                | 0606 0610 0631 0363 |                 | 0661                |
| ITV            | 0264 0037 0556 0247 | Kyoshu          | 0412 0418 0264      |
|                | 0374                | Kyoto           | 0163 0216 0217      |
| JDV            | 1982                | L&S Electronic  | 0865 0714           |
| Jean           | 0036 0721 0009      | LaSAT           | 0486 0370           |
| JEC            | 0035                | Lavis           | 1037 0037 0163      |
| Jialicai       | 0009 0264 0412      | Leader          | 0009                |
| Jinfeng        | 0208 0226           | Lescon          | 0037 0556           |
| Jinque         | 0009 0264 0412      | Legend          | 0009 0337           |
| Jinta          | 0009 0264 0412      | Lemair          | 0411                |
| Jinxing        | 0009 0264 0698 0821 | Lenco           | 0037 0721 0009 0163 |
| JMB            | 0037 0499 0634 0374 |                 | 0374 0556 0104 0587 |
|                | 0556 0443 1908      |                 | 1037                |
| JNC            | 1964 0876           | Lenoir          | 0009                |
| Jocel          | 0712                | Lesa            | 0247                |
| Jubilee        | 0556                | Levis Austria   | 0037 0556           |
| Juhua          | 0264 0412           | Lexsor          | 1196                |
| JVC            | 0653 0036 1053 0371 | Leyco           | 0037 0264 0072 0556 |
|                | 0508 0606 0683 0193 | LG              | 0178 0001 0037 0370 |
|                | 0218 0418 0731 0093 |                 | 1423 0377 1265 0556 |
|                | 0650                |                 | 0009 0714 0217 0216 |
| Kaige          | 0009 0264 0412      |                 | 0644 0060 0163 0108 |
| Kaisui         | 0009 0218 0216 0282 |                 | 0606 0109 0698 0715 |
|                | 0037 0217 0556 0455 |                 | 1637 1148 1191 1252 |
| Kambrook       | 0377                |                 | 1305 0247 0361      |
| Kamp           | 0216                | Liesen & Tter   | 0037 0327 0556      |
| Kanghua        | 0896                | Liesenkotter    | 0037 0327 0328 0556 |

|                           |  |                 |  |
|---------------------------|--|-----------------|--|
| Lifetec                   | 0037 0009 0519 0374<br>0668 0512 0655 1037<br>1137 0556 0218 0264<br>0683 1248 1259 0714   | Meletronic      | 0009 0346 0037 0512<br>0104 0109 0343 0163<br>0247 0105 0217 0287<br>0374 0480 0492 0216 |
| Lloyd's Local Calcutta TV | 0001 0009<br>1417 1239 1242 1046   | Memorex         | 0111 0163 0264 0361<br>0191 0195 0661 0714   |
| Local Chennai TV          | 0371 1417 0264 0602<br>1418 1239 1412 1425<br>0009   | Mercury         | 1652<br>0009 0178 1037 0650  |
| Local Delhi TV            | 1442 1473 1417 1418<br>1239  | Merritt         | 0060<br>0337 0072 0009   |
| Lodos Loewe               | 1037 1149<br>0512 0633 0790 0037<br>0556 0655 0370 0362<br>0516  | Metronic        | 0001 0037 0009 0698  |
| Logik                     | 0001 0011 0060 0698<br>0773 0009 0193 0264<br>0371 0880 1217 1037  | Metz            | 0264 0556 0329<br>0548 0361 0163   |
| Logix Longjiang           | 0668 0519<br>0264 0412   | MGA             | 0625<br>0388 0535 0447 0746  |
| Luker                     | 1982   | Micromaxx       | 0367 1163 0195 0191  |
| Luma                      | 0037 0363 0163 0411<br>0556 0374 0009 0362<br>0259   | Microstar       | 0037 0556 0587 0668  |
| Lumatron                  | 0363 0037 0556 0362<br>0163 0259 0361 0217<br>0264 0073  | MicroTEK        | 1037 1533<br>0178 0037 0556 0218   |
| Lux May Luxor             | 0037 0009 0556<br>0194 1163 0361 0363<br>0480 0492 0208 0548<br>0163 0346 0473 1037<br>0217 0631   | Mikomi          | 0104<br>0630 0808  |
| LXI                       | 0178   | Minato          | 0808   |
| Madison                   | 0037 0556  | Minerva         | 1149   |
| Magnadyne                 | 0102 0247 0516 0163  | Minoka          | 0037 0556  |
| Magnafon                  | 0102 0516 0216 0073  | Mirror          | 0070 0487 0535 0195  |
| Magnavox                  | 0037 0556 0036 0706<br>0780  | Mistral         | 0191 0516 0108   |
| Magnum                    | 0648 0714 0037 0556<br>0715 1289   | Electronics     | 0412 0037 0556   |
| Mandor                    | 0264   | Mitsubishi      | 0413   |
| Manesth                   | 0037 0217 0556 0264<br>0320 0035 0163 0363   | Mitsuri General | 0163   |
| Manhattan                 | 0037 0876 0556 0668<br>1037 1267 0163 0778   | Mivar           | 0216 0516 0370 0609  |
| Marantz                   | 0037 0556 0412 1532  | Monaco          | 0217   |
| Mark                      | 0037 0556 0217 0216<br>0374 0009 0714 0715   | Morgan's        | 0009   |
| Master's                  | 0499 0037  | Motorola        | 0037 0556  |
| Masuda                    | 0218 0371 0009 0264<br>0037 0217 0556  | MTC             | 0093   |
| Matsui                    | 0009 0037 0011 0556<br>0035 0487 0036 0072<br>0177 0208 0355 0217<br>0371 0443 0433 0516<br>0363 0455 0163 0045<br>0195 0191 0335 0714<br>1908 1037 1916 | Multibroadcast  | 0060 0370 0512 0163  |
| Matsushita                | 0650   | MTlogic         | 0216 0361  |
| Matsuviama                | 0587   | Mudan           | 0714 1308  |
| Maxam                     | 0264   | Multistandard   | 0009 0208 0226 0264  |
| Maxdorf                   | 0773   | Multitec        | 0412   |
| Maxim                     | 1982 1556  | Multitech       | 0193   |
| MCE                       | 0009   | Multitec        | 0217   |
| ME                        | 1046   | Murphy          | 0102   |
| Mediator                  | 0037 0556  | Musikland       | 0037 0556  |
| Medion                    | 0037 0668 0714 1037<br>0808 0519 0556 0512<br>1137 0698 1908 1437<br>1900 1248 1259 0880<br>1289 1916  | MyCom           | 0037 0556  |
| Megas                     | 0610   | Myryad          | 0109 0247 0556   |
| Megatron                  | 0178   | NAD             | 0136 0247 0556   |
| MEI                       | 1037 0037 0556   | Naiko           | 0166 0178 0361 0163  |
| Meile                     | 0264 0412  | Nakimura        | 0037 1982 0606 0556  |

|            |   |                 |   |
|------------|---|-----------------|---|
| NEI        | 0037 0337 0556 0371<br>0163   | Otto Versand    | 0036 1505 0037 0217<br>0320 0343 0093 0512<br>0535 0556 0195 0191<br>0361 0109 0226 0247<br>0009 0282 0516 0519 |
| Neovia     | 1206 0865 1964 1373<br>1371 0876 1376 1384<br>1338  | Pace            | 1908  |
| Nesco      | 0247 1908   | Pacific         | 0037 0556 1137 0714<br>1037 0443  |
| Netsat     | 0037 0556   | Pael            | 0216  |
| Network    | 0337  | Palladium       | 0370 0037 0418 0655<br>0411 0630 0714 1137<br>0191 1505 0200 0556<br>0247 0327 0163 0519<br>0217 0363           |
| Neufunk    | 0037 0009 0556 0610<br>0218 0282 0714   | Palsonic        | 0264 0412 0773 0037<br>0779 0217 0377 0218<br>0698 0556 0001 0418<br>1183 0778 1196 1269                        |
| New Tech   | 0037 0009 0556 0343<br>0217   | Panama          | 0009 0217 0264 0216<br>0037 0556 0247   |
| New World  | 0218  | Panashiba       | 0001  |
| Newave     | 0009 0721 0178 0093   | Panasonic       | 0650 0226 0108 0037<br>0556 0163 0208 0361<br>0367 0508 0896 0516<br>0548 1310 0850 0001<br>0853 0178 0060      |
| Nfren      | 0800  | Panavision      | 0037 0411 0556  |
| Nicamagic  | 0216  | Panda           | 0009 0208 0226 0264<br>0412 0508 0698 0821  |
| Nikkai     | 0072 0035 0218 0037<br>0556 0216 0217 0264<br>0337 0009 0036  | Papouw          | 0037 0556   |
| Nikkei     | 0714  | Pathe Cinema    | 0163 0216 0320 0370   |
| Nikko      | 0178  | Pathe Marconi   | 0109  |
| Nippon     | 1239  | Pausa           | 0009  |
| Nishi      | 0482  | Peng Sheng      | 0891  |
| Nobliko    | 0102 0070 0216  | Penney          | 0060 0178   |
| Nogamatic  | 0109  | Perdio          | 0320 0072 0163 0037<br>0216 0282 0556   |
| Nokia      | 0361 0163 0473 0480<br>0548 0606 0492 0631<br>0339 0208 0374 0346<br>0320 0610 0109                             | Perfekt         | 0037 0556   |
| Nordic     | 0217  | Philco          | 0084 0074 0418 0247<br>0037 0556 0163 0370<br>0178 0519 0481  |
| Nordmende  | 0109 0714 0891 0287<br>0343 0560 0195 0037<br>0556 0335 0163 1259<br>1248                                       | Philex          | 0193 0163   |
| Norfolk    | 0163  | Philharmonic    | 0217  |
| Normerel   | 0037 0556   | Philips         | 0037 0556 0721 0191<br>0193 0343 0178 0108<br>0374 0772 0009 0200<br>1756 1506 0361                             |
| Novak      | 0037 0556   | Phocus          | 1289 1308 0714  |
| Novatronic | 0037 0105 0374 0556   | Phoenix         | 0037 0556 0370 0486<br>0163 0072 0216 0320  |
| Novita     | 1384  | Phonola         | 0037 0556 0193 0216   |
| NU-TEC     | 0455 0698 0820 0037<br>0556   | Pilot           | 0556 0037 0712 0706   |
| Nurnberg   | 0163 0361   | Pioneer         | 0760 0011 0166 0037<br>0109 0170 0163 0679<br>0556 0287 1260 0370<br>0343 0361 0486 0512                        |
| Oceanic    | 0163 0361 0208 0473<br>0548 0480  | Pionier         | 0370 0486   |
| Odeon      | 0264  | Plantron        | 0037 0556 0264 0009   |
| Okano      | 0370 0037 0556 0264<br>0072 0009  | Playsonic       | 0714 0037 0217 0339<br>0715 1652  |
| Oidata     | 1376  | Policom         | 0102 0109 0361 0163<br>0070 0074 0084 0535  |
| Omega      | 0264  | Polytron        | 0282  |
| Omni       | 0780 0891 0698  | Poppy           | 0009  |
| Onida      | 1046 1231 1224 1253<br>0653   | Portland        | 0374 1909   |
| Onwa       | 0371 0602 0218 0433<br>0102   | Powerpoint      | 0487 0037 0556 0698<br>0894   |
| Opera      | 0037 0556   | Prandoni-Prince | 0247 0516 0361 0363   |
| Optimus    | 0650 0166   | Precision       | 0217  |
| Optonica   | 0093  | Premier         | 0009 0264   |
| Orbit      | 0037 0556   | President       | 0860  |
| ORcom      | 1504 1512   | Prima           | 0009 0264 0412 1269   |
| Orion      | 0037 0177 0443 0355<br>0556 1954 0714 0320<br>0655 0321 0011 0516<br>0009 0102 0264 0412<br>1916 1908 0880 1196 | Princess        | 0698  |
| Orline     | 0037 0218 0556  | Prinston        | 1037  |
| Ormond     | 0668 1037 0037 0556<br>0516   | Prinz           | 0072 0361 0194  |
| Orsowe     | 0072 0218 0217 0264   | Profex          | 0009 0163 0361 0363   |
| Osaki      | 0412 0037 0374 0355<br>0556   | Profi           | 0009  |
| Osio       | 0037 0556   |                 |   |
| Oso        | 0218  |                 |   |
| Osume      | 0072 0036 0218 0037<br>0556   |                 |   |

|              |                     |               |                     |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Profitronic  | 0037 0556 0102      | Saige         | 0009                |
| Proline      | 0037 0321 0556 0625 | Saisho        | 0009 0011 0516 0177 |
|              | 0634 0630 0411 0072 |               | 0264 0217 0163      |
|              | 0621 1376           | Saivod        | 0037 1982 0556 1163 |
| Prosonic     | 0037 0556 0370 0374 |               | 0668 0712 1037      |
|              | 0371 0668 0714 0216 | Sakai         | 0163                |
|              | 0217                | Sakyno        | 0455                |
| Protech      | 0009 0037 0556 0102 | Salora        | 0163 0194 0361 0548 |
|              | 0217 0247 0264 0337 |               | 0516 0363 0339 0208 |
|              | 0418 0668 0282 0163 |               | 0480 0621           |
|              | 0486 1037           | Salsa         | 0335                |
| Proton       | 0001 0178 0009 0644 | Sambers       | 0102 0516           |
| Provision    | 0499 0037 0556 1037 | Sampo         | 0009 0036 0093 0178 |
|              | 0714                |               | 0650 0721           |
| PVision      | 1191 0876           | Samsung       | 0618 0644 0060 0587 |
| Pye          | 0037 0556 0374 0412 |               | 0037 0178 0556 1249 |
| Pymi         | 0009                |               | 0009 0093 1630 1235 |
| Qingdao      | 0208 0226 0264 0412 |               | 0482 0217 0370 0264 |
| Quadral      | 0218                |               | 0329 0216 0072 0208 |
| Quasar       | 0247 0650 0865 0009 |               | 0519 0163 0226 0625 |
| Quelle       | 0011 0037 1505 0070 |               | 1584 1619 0766 0821 |
|              | 0074 0104 0361 0412 | Sandra        | 0216 0217           |
|              | 0109 0535 0512 0191 | Sanjian       | 0264 0412           |
|              | 0036 0217 0247 0327 | Sansui        | 0037 0655 0729 0556 |
|              | 0084 0328 0105 0668 |               | 0706 0371 0727 1412 |
|              | 0556 0195 0200 0264 |               | 0861 1236 0602 0455 |
|              | 1037 0346 0009      |               | 0888 0753 1371      |
| Questa       | 0036                | Santon        | 0009                |
| R-Line       | 0037 0556 0163      | Sanyo         | 0208 1208 0721 0011 |
| Radialva     | 0109 0218 0163 0037 |               | 0036 0045 0370 0339 |
|              | 0556 0287 0337      |               | 0072 0216 0104 0217 |
| Radiola      | 0037 0556 0217      |               | 0555 0412 0009 0508 |
| Radiomarelli | 0516 0247 0037 0556 |               | 0163 0037 0108 0556 |
| RadioShack   | 0037 0556 0178      |               | 0486 0170 0704      |
| Radiotone    | 0009 0037 0556 0370 | Sanyuan       | 0009 0093           |
|              | 0418 0412 0648 0668 | Save          | 0037 0556           |
|              | 0264 1037           | Saville       | 1908                |
| Rank         | 0070                | SBR           | 0037 0556 0193      |
| Rank Arena   | 0036 0602 0753      | Schaub Lorenz | 0361 0548 0714 0606 |
| RBM          | 0070                |               | 0486 0374 1191      |
| RCA          | 0625 0060 0093 0178 | Schneider     | 0037 1137 0218 0247 |
|              | 0560 0335 0618 0343 |               | 0556 0371 0519 0668 |
|              | 0679 0753           |               | 0394 0352 0259 0343 |
| Realistic    | 0178                |               | 0217 0361 1037 0163 |
| Recor        | 0037 0418 0556      |               | 0648 0714 1909 1908 |
| Rectiligne   | 0037 0556           |               | 1982 1916 0070      |
| Rediffusion  | 0361 0548 0036 0346 | Scotch        | 0178                |
| Redstar      | 0037 0556           | Scotland      | 0163                |
| Reflex       | 0037 0556 1037 0668 | Scott         | 1189 0178           |
| Relisys      | 0865 0876 0877 1206 | Sears         | 0178                |
|              | 1207 1214 1298      | Seaway        | 0634                |
| Reoc         | 0714 0634 1909      | Seelver       | 0556 1037 0037      |
| Revox        | 0037 0556 0370      | SEG           | 0036 0037 0217 0556 |
| Rex          | 0163 0259 0264 0363 |               | 0264 1037 0668 1437 |
|              | 0411 0247           |               | 0487 0009 0163 0634 |
| RFT          | 0370 0072 0264 0037 |               | 0102 0247 0362 0216 |
|              | 0556 0486           |               | 1163 0218 1909 0714 |
| Rhapsody     | 0216                | SEI           | 0102 0177 0516 1505 |
| Ricoh        | 0037 0556           |               | 0163 0037 0556      |
| Rinex        | 0773 0418           | Sei-Sinudyne  | 0102 0516 1505 0037 |
| Roadstar     | 0009 1037 0218 0264 |               | 0556                |
|              | 0418 0037 0556 0714 | Seitech       | 1217                |
|              | 0668 0282 1916 1189 | Seleco        | 0163 0259 0362 0363 |
|              | 1900                |               | 0411 0371 0036 0264 |
| Rodox        | 0037 0556           |               | 0346 0435           |
| Rover        | 0036 0877           | Sencora       | 0009                |
| Rowa         | 0037 0264 0698 0009 | Sentra        | 0035 0218 0009      |
|              | 0217 0712 0216 0587 | Serino        | 0610 0455 0216 0093 |
|              | 0556                | Shancha       | 0264 0412           |
| Royal Lux    | 0370 0412 0335      | Shanghai      | 0009 0208 0226 0264 |
| Rukopir      | 0556 0037           |               | 0329 0412           |
| Saba         | 0109 0625 0163 0287 | Sharp         | 0093 0009 1193 0036 |
|              | 0560 0335 0343 0516 |               | 0653 0193 0650 0516 |
|              | 0361 0498 0548 0650 |               | 0200 0760 1393 1163 |
|              | 0714                | Shen Ying     | 0009                |
| Sagem        | 0610 0455 0282 0830 | Shencai       | 0009 0264 0412      |
|              | 0618 1596           | Sheng Chai    | 0009                |

|                 |  |             |   |
|-----------------|--|-------------|---|
| Sheng Chia      | 0009 0093  | Stylandia   | 0217  |
| Shenyang        | 0009 0264 0753   | Sunic Line  | 0037 0556   |
| Sherwood        | 0009   | Sunkai      | 0321 0355 0455 0218   |
| Shintoshi       | 0037 0556  |             | 0610 0037 0556 0487   |
| Shivaki         | 0037 0556 0443 0374<br>0178  |             | 0865  |
| Show            | 0418 0009 0072   | Sunstar     | 0371 0037 0556 0009   |
| Siarem          | 0102 0516 0163   |             | 0264  |
| Siemens         | 0037 0191 0195 0535<br>0200 0327 0328 0556<br>0361                             | Sunwatt     | 0455  |
| Siera           | 0037 0556 0587   | Sunwood     | 0037 0556 0009  |
| Siesta          | 0370   | Superla     | 0516 0216 0217  |
| Silva           | 0037 0556 0216 0361<br>0648  | Supersonic  | 0208 0556 0698 0264<br>0805 0455  |
| Silva Schneider | 1556   | SuperTech   | 0009 0216 0037 0556   |
| Silver          | 0036 0037 0455 0361<br>0556 0715 0163  |             | 0218  |
| SilverCrest     | 1037 0037 0556   | Supra       | 0178 0374 0009  |
| Singer          | 0009 1537 0037 0556<br>0102 0247 0435 0335<br>0163                             | Susumu      | 0218 0335 0287  |
| Sinotec         | 0773   | Sutron      | 0009  |
| Sinudyne        | 0102 0177 0516 0163<br>0361 1505 0037 0556<br>1908                             | SVA         | 0587 0865   |
| Sky             | 0037 0282 0880 0178<br>0556 1504   | Svasa       | 0805  |
| Skymaster       | 0105   | Swissline   | 0247  |
| Skysonic        | 0753   | Swisstec    | 1504 0880   |
| Skyworth        | 0037 0556 0009 0264<br>0698 0727 0753  | Sydney      | 0216 0217   |
| Sliding         | 0865 0880 1374 1377<br>0800  | Synco       | 0036 0060 0093 0178   |
| SLX             | 0668   | Sysline     | 0037 0556   |
| Smaragd         | 0487   | Sytong      | 0216  |
| Soemtron        | 0865 1298  | T+A         | 0447  |
| Sogera          | 0320   | Tacico      | 0178 0009   |
| Solavox         | 0163 0361 0072 0548<br>0037 0556   | Tai Yi      | 0009  |
| Sonawa          | 0218   | Taishan     | 0009 0374   |
| Sonber          | 0102   | Tandberg    | 0367 0411 0109 0337   |
| Songba          | 0009   | Tandy       | 0362 0361 0163<br>0218 0072 0093 0217<br>0163 0247  |
| Soniko          | 0037 0556  | Targa       | 1371  |
| Soniq           | 1467   | Tashiko     | 0036 0721 0217 0650<br>0170 0216 0163 0363  |
| Sonitron        | 0208 0370 0339 0217  | Tatung      | 1556 0009 0036 0037<br>0556 0072 0516 0060<br>0217 0011 0621 1908<br>1756 1371 1259 1248<br>1191                                  |
| Sonneclair      | 0037 0556  | TCL         | 0727 1046 0412 0698   |
| Sonoko          | 0009 0037 0556 0264<br>0282 0217   | TCM         | 0714 1289 0808  |
| Sonoror         | 0163 0208 1505 0548<br>0361 0282   | Teac        | 0009 0698 0037 0512<br>0264 0282 1437 0412<br>1037 0418 0556 0455<br>0712 0668 0217 0706<br>0721 1909 0178 0170<br>0714 1149 1755 |
| Sontec          | 0037 0556 0370 0009  | TEC         | 0217 0247 0009 0335<br>0337 0259 0037 0556  |
| Sony            | 1505 1651 0011 0036<br>0650 1625 1751 0353<br>0102 0037 0556 0093<br>0170 0074 | Tech Line   | 0361 0163<br>0037 0556 0668 1437  |
| Sound & Vision  | 0102 0218 0374 0037<br>0556  | Tech Lux    | 1163  |
| Soundesign      | 0178   | Techica     | 1189  |
| Soundwave       | 0037 0418 0556 0320<br>0715  | Technema    | 0218  |
| Sowa            | 0060 0226 0036 0178  | Technica    | 0320  |
| Soyea           | 0773   | Technics    | 1982  |
| Spectra         | 0009   | TechniSat   | 0650  |
| Ssangyong       | 0009   |             | 0655 0037 0556 0163   |
| Staksonic       | 0009   | Technisson  | 1267  |
| Standard        | 0009 0037 0217 0556<br>0218 1037 0320 0374                                     | Technosonic | 0714 1289   |
| Starlite        | 0009 0163 0037 0556<br>0264 0412   | Techwood    | 0037 0556 0499  |
| Stenway         | 0282 0218  | Tecnimagen  | 1163  |
| Stern           | 0163 0259 0363 0264<br>0411 0435   | Teco        | 0556  |
| Stevision       | 1982 1556  |             | 0009 0036 0093 0178   |
| Strato          | 0037 0556 0264 0009  | Tedelex     | 0218 0264 0653  |
| Strong          | 1163 1149 1037 0037<br>0556 0874   |             | 0217 0698 0606 0706   |
|                 |  | Teiron      | 0037 0418 0009 1537   |
|                 |  | Tek         | 0208 0891 0587 0556   |
|                 |  | Teknika     | 0009  |
|                 |  | Tele System | 0795  |
|                 |  | Teleavia    | 0060  |
|                 |  | Telecor     | 0876  |
|                 |  |             | 0109 0343 0287  |
|                 |  |             | 0037 0556 0163 0218   |
|                 |  |             | 0217 0259 0394  |

|                 |  |                  |  |
|-----------------|--|------------------|--|
| Telefunken      | 0625 0074 0560 0109<br>0587 0335 0698 0343<br>0712 0498 0820 0896<br>0754 1504 0780 0287<br>0891 0084 0073 0037<br>0556 0486 0714 1556<br>0346 0821  | TRANS-continents | 0621 1374 1377 0865<br>0556<br>0037 0698 0556 0712<br>0455 0587 0512 0264<br>0418 0009<br>0216   |
| Telefusion      | 0037 0556  | Transtec         | 0037 0556 0218   |
| Telegazi        | 0037 0163 0259 0218<br>0264 0556   | Trident          | 0516 0217  |
| Telemeister     | 0320 0037 0556   | Tristar          | 0264 0218 0193   |
| Telesonic       | 0037 0556  | Triumph          | 0177 0516 0346 0556<br>0037  |
| Telestar        | 0009 0037 0556 0412  | Tsoschi          | 0282   |
| Teletech        | 0009 0037 0556 0668<br>0247 0337 1037  | Tuntex           | 0009   |
| Teleton         | 0036 0217 0163 0259<br>0363  | TVTEXT 95        | 0556   |
| Televideon      | 0320 0163 0216   | Uher             | 0320 0037 0556 0374<br>0418 0486 0370 0259<br>0480   |
| Teleview        | 0037 0556  | Ultravox         | 0102 0374 0247 0216<br>0163 0037 0556  |
| Telexa          | 0102   | Unic Line        | 0037 0556 0473 0455  |
| Tempest         | 0009 0037 0556 0264  | United           | 0714 0037 0715 0556<br>1916 1908 1037 0587<br>1982   |
| Tennessee       | 0037 0556  | Universal        | 0714 0037 0556   |
| Tensai          | 0104 0218 0320 0037<br>0556 0217 0009 0105<br>0374 0371 0377 0247<br>0715 0163 1037  | Universum        | 0037 0346 0074 0105<br>0104 0195 0264 0473<br>0370 0535 0361 0247<br>0492 0480 0200 0418<br>0011 0512 0036 0070<br>0163 0556 0411 0327<br>0328 1505 0668 0217<br>0109 0362 0337 0177<br>0631 0009 0084 1037<br>1437 0170 1163 1149<br>0618 |
| Tenson          | 0320 0009  | Univox           | 0037 0556 0337 0163  |
| Tesla           | 0037   | Utax             | 0163   |
| Tevion          | 0519 0894 1248 1298<br>0037 1259 0556 0767<br>1556 0648 0808 0668<br>0865 1137 0714 1037<br>1289   | V7 Videoseven    | 1755 0178 0880 1376<br>1217  |
| Texet           | 0216 0217 0218 0374<br>0009  | Vestel           | 0037 0163 0217 0556<br>0668 1037 1163  |
| Texla           | 0780   | Vexa             | 0009 0037 0556   |
| Thomson         | 0109 0320 0625 0287<br>0560 0343 0335 0037<br>0556 0216  | Victor           | 0653 0036 0650   |
| Thorn           | 0035 0108 0193 0037<br>0109 0072 0073 0225<br>0074 0343 0104 0361<br>1505 0084 0499 0512<br>0535 0556 0011 0335<br>0036 0045 0374 0070   | Videocon         | 0508 1450 1449 1448<br>0329 1452 1442 1540   |
| Thorn-Ferguson  | 0104 0108 0343 0109<br>0193 0361 0335 0499<br>0073 0035  | Videologic       | 0218 0216  |
| Tiane           | 0093   | Videologique     | 0216 0218 0217   |
| Tiny            | 1196 1269  | Videosat         | 0247   |
| Tiny Digital    | 0660   | VideoSystem      | 0037 0556  |
| TMK             | 0177 0178  | Videotechnic     | 0216 0217 0320 0374  |
| Tobishi         | 0218   | Videoton         | 0163   |
| Tobo            | 0009 0264 0412   | Vidikron         | 0102   |
| Tokai           | 0072 0037 0556 0337<br>0668 0163 0217 0374<br>0009 1037  | Vidtech          | 0036 0178  |
| Tokaido         | 1037   | Viewpia          | 0876   |
| Tokyo           | 0216 0035 0329   | ViewSonic        | 1755 1330  |
| Tomashi         | 0282 0218  | Viper            | 0337   |
| Tongguang       | 0264 0412  | Virosila         | 0216   |
| Tongtel         | 0780 0587  | Vision           | 0037 0320 0264 0556<br>0217  |
| Topline         | 1037 0668  | Vistar           | 0361   |
| Toshiba         | 0508 0060 1508 0009<br>0035 0036 1289 0070<br>0093 0102 0714 0264<br>0217 0412 0109 0718<br>0195 0618 0191 0644<br>0650 0821 1916 1908<br>0698 0037 1945 1164<br>1163 1935 1556 1265<br>1704 | Vortec           | 0037 0556  |
| Towada          | 0102 0217  | Voxson           | 0163 0178 0037 0556<br>0363 0418   |
| Toyoda          | 0009 0371 0264   | Waltham          | 0217 0418 0287 0037<br>0556 0668 0109 1037<br>0163 0443  |
| Trakton         | 0009 0264 0217   | Wards            | 0178   |
| Trans Continens | 0668 0217 1037 0037<br>0556 0486   | Warumaia         | 0374 0661  |
|                 |  | Watson           | 0037 1037 0320 1248<br>1259 0556 0163 0009<br>0668 0218 0519 0394<br>1908 1437 1376 1512<br>0327   |
|                 |  | Watt Radio       | 0102 0163 0216   |
|                 |  | Wega             | 0036 0037 0556   |
|                 |  | Wegavox          | 0009 0037 0556   |

Weipai 0009  
 Welltech 0714  
 Weltblick 0037 0556 0320 0217  
 Weltstar 1037  
 Weston 0037 0556  
 Wharfedale 0037 0861 0519 0896  
     0556 1556  
 White  
 Westinghouse 0037 0320 0216 0556  
     0337 1909  
 Windsor 0668 1037  
 Windstar 0282 0337  
 Windy Sam 0556  
 Wintel 0714  
 World-of-Vision 0880 0890 0865 1289  
     1298 0877 1217  
 Worldview 0455 0045  
 X-View 1191  
 Xenius 0634 0661  
 Xiahua 0009 0264 0412 0698  
     0773 0779  
 Xianghai 0009  
 Xiangyang 0264 0412  
 Xihu 0264 0412  
 Xinaghai 0412  
 Xingfu 0009  
 Xinghai 0264  
 Xingyu 0009  
 Xinsida 0329  
 Xlogic 0698 0860  
 Xoro 1196 1217  
 Xrypton 0037 0556  
 Yamaha 0650 1576  
 Yamishi 0282 0455 0218 0037  
     0556 0217  
 Yingge 0009  
 Yukan 0037 0556  
 Yoko 0037 0217 0264 0556  
     0218 0009 0370 0339  
     0216 0247  
 Yonggu 0009  
 Yorx 0218  
 Yousida 0009  
 Yuhang 0009  
 Zanussi 0363 0217  
 Zenith 0178 1909  
 Zenor 0339  
 Zhuhai 0009 0374  
 Zonda 0698 0779  
 ZX 1908

ASA 0037 0081  
 Asuka 0072 0037 0081 0000  
     0038  
 Audiosonic 0278  
 AVA Technology 0615  
 AVP 0352 0000  
 AWA 0037 0278 0642 0043  
 B@ytronic 2009  
 Baird 0106 0278 0104 0000  
 Basic Line 0278 0072 0104  
 Beko 0104  
 Bestar 0278  
 Black Diamond 0642 0278  
 Black Panther 0278  
 Blaupunkt 1562 0226 0081 0227  
     0195 0034  
 Blue Sky 0037 0348 0072 0352  
     0278 0000 0480 0642  
     1137  
 Bondstec 0072  
 Brandt 0206 0320  
 Brinkmann 0348  
 Bush 0072 0278 0315 0352  
     0000 0348 0081 0642  
     0742 1839  
 Carena 0081  
 Carrefour 0045  
 Casio 0000  
 Cathay 0278  
 CGE 0000  
 CGV 1731  
 Cimline 0072  
 Clatronic 0072 0000  
 Comag 2009  
 Combitech 0352  
 Condor 0278  
 Crown 0037 0278 0072 0480  
 Cyrus 0081  
 Daewoo 0185 0278 0642 0637  
     0348 0352 0045  
 Dansai 0072 0278  
 Dantax 0352  
 Dayton 0278  
 de Graaf 0042 0166 0081 0104  
     0048  
 Decca 0000 0081 0067 0348  
     0352  
 Deitron 0278  
 Denko 0072  
 Denon 0042  
 Diamant 0037  
 Diamond 0278  
 DigiFusion 1839 1754  
 DigiQuest 1966  
 Digitore 0642  
 Dream Multimedia 1968  
 DSE 0642  
 Dual 0081 0278 0000 0348  
 Dumont 0000 0081 0104  
 Durabrand 0642  
 Elbe 0278 0038  
 Elcatech 0072  
 Elin 0240  
 Elsay 0072  
 Elta 0072 0278  
 Emerson 0072 0045 0000 1137  
 ESC 0278 0240  
 EuroLine 0348  
 Ferguson 0320 0000 0278 1754  
     0348  
 Fidelity 0000 0072 0240 0432  
     0352  
 Finlandia 0104 0081 0042 0166  
     0000 0048 0037 0043  
     0106 0226  
 Finlux 0000 0081 0104 0042

|                 |                     |              |                     |
|-----------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Firstline       | 0072 0348 0043 0037 | Lenco        | 0278                |
|                 | 0045 0042 0278 1137 | Leyco        | 0072                |
| Fisher          | 0104 0038           | LG           | 0037 0480 0000 0278 |
| Flint           | 0348                |              | 1137                |
| France Telecom  | 1878                | Lifetec      | 0348                |
| freebox         | 0219                | Loewe        | 0081 1562 0226 0037 |
| Frontech        | 0072                | Logik        | 0240 0072 0106      |
| Fujitsu         | 0000                | Lumatron     | 0278                |
| Fujitsu General | 0037                | Lux May      | 0072                |
| Funai           | 0000                | Luxor        | 0106 0043 0072 0104 |
| Galaxi          | 0000                |              | 0048 0315           |
| Galaxis         | 0278                | Magnavox     | 0081 0642           |
| GE              | 0320                | Magnum       | 0642                |
| GEC             | 0081                | Manesth      | 0072 0045 0081      |
| Gecco           | 2009                | Marantz      | 0081 0038           |
| General Technic | 0348                | Mark         | 0278 0000           |
| Genexxa         | 0104                | Mastec       | 0642                |
| Globo           | 2009                | Master's     | 0278                |
| Goldhand        | 0072                | Matsui       | 0348 0037 0240 0352 |
| GoldStar        | 0037 0480 0000      |              | 0000 0742           |
| Goodmans        | 0000 0072 0240 0278 | Mediator     | 0081                |
|                 | 0037 0081 0348 0637 | Medion       | 0348 0352 2009 1851 |
|                 | 0352 0642           | Meletronic   | 0000 0037 0038      |
| GPX             | 0037                | Memorex      | 0104 0000 0037 0048 |
| Graetz          | 0104 0240           | Memphis      | 0072                |
| Granada         | 0104 0048 0081 0240 | Metronic     | 0081                |
|                 | 0037 0226 0042 0000 | Metz         | 1562 0347 0836 0081 |
| Grandin         | 0072 0037 0000 0278 |              | 0226 0227 0195 0037 |
| Grundig         | 0347 0195 0081 0226 | Micormay     | 0348                |
|                 | 0320 0348 0072 0352 | Micromaxx    | 0348                |
|                 | 0742 0034           | Migros       | 0000                |
| Haaz            | 0348                | Minerva      | 0195                |
| Handan          | 0397                | Mitsubishi   | 0043 0067 0081 0480 |
| Hanimex         | 0352                |              | 0000 0642           |
| Hanseatic       | 0037 0278 0081 0038 | Morgan's     | 2009                |
| Harwood         | 0072                | Multitec     | 0037                |
| HCM             | 0072                | Multitech    | 0000 0072 0104      |
| Hinari          | 0072 0352 0278 0240 | Murphy       | 0000                |
| Hirschmann      | 2009                | Myryad       | 0081                |
| Hisawa          | 0352                | NAD          | 0104                |
| Hischito        | 0045                | Naiko        | 0642 0348           |
| Hitachi         | 0042 0166 0000 0240 | National     | 1562 0226           |
|                 | 0081 0104           | NEC          | 0038 0067 0040 0104 |
| Höher           | 0278 0642           |              | 0037 0278 1137      |
| Hornyphon       | 0081                | Neckermann   | 0081                |
| Humax           | 1711 2004 1735 1804 | Nesco        | 0072 0000 0352      |
|                 | 1853 1794           | Neufunk      | 0037                |
| Hypson          | 0072 0278 0352 0000 | Nikkai       | 0072 0278           |
|                 | 0037 0480           | Nokia        | 0104 0106 0315 0278 |
| Imperial        | 0000 0240           |              | 0240 0048 0042 0081 |
| Ingersoll       | 0240                | Noos         | 2031 2029 2030      |
| Inno Hit        | 0240 0278 0072      | Nordmende    | 1831                |
| Interbuy        | 0037 0072           | NU-TEC       | 0320 0494 0067      |
| Interfunk       | 0081 0104           | Oceanic      | 0348                |
| Internal        | 0278 0637           |              | 0000 0048 0106 0081 |
| International   | 0278 0037           | Okano        | 0104                |
| Intervision     | 0000 0278 0037 0348 | Onimax       | 0315 0348 0072 0278 |
| Invertor        | 1788                | Opentel      | 0642                |
| Irradio         | 0072 0037 0081 1137 | Orbis        | 2009                |
| ITT             | 0106 0104 0240      | Orbit        | 2009                |
| ITT Nokia       | 0048                | Orion        | 0072                |
| ITV             | 0278 0037           | Orson        | 0352 0348 0742 1396 |
| JMB             | 0352 0348           | Osaki        | 0000                |
| Joyce           | 0000                | Osume        | 0000 0037 0072      |
| JVC             | 0067 0206           | Otto Versand | 0072                |
| Kaisui          | 0072                | Pace         | 0072 0000 0642      |
| Kambrook        | 0037                | Pacific      | 1562 0226 0836 0227 |
| Karcher         | 0278                | Palladium    | 1941 1704           |
| Kathrein        | 1802                |              | 0072 0315 0037 0240 |
| Kendo           | 0106 0315 0348 0072 | Palsonic     | 0348 0432           |
|                 | 0037 0278           | Panasonic    | 0072 0000 0642      |
| Kenwood         | 0038                |              | 1941 1704           |
| KIC             | 0000                | Pathe Cinema | 0043                |
| Kneissel        | 0352 0348 0037 0278 | Perdio       | 0000                |
| Kolster         | 0348                | Philco       | 0038 0072           |
| Korpel          | 0072                | Philips      | 0081                |
| Kyoto           | 0072                |              |                     |

|               |  |                |  |
|---------------|--|----------------|--|
| Phoenix       | 0278 1959  | Strong         | 1966   |
| Phonola       | 0081   | Sunkai         | 0348 0278  |
| Phonotrend    | 2013   | Sunny          | 1966   |
| Pilotime      | 1971   | Sunstar        | 0000   |
| Pioneer       | 0067 0081 0042   | Suntronic      | 0000   |
| Portland      | 0278 0637  | Sunwood        | 0072   |
| Prinz         | 0000   | Supra          | 0037 0240 0348 0278                                |
| Profitronic   | 0081 0240  | Symphonic      | 0000 0072  |
| Proline       | 0000 0278 0615 0320<br>0642                                  | T+A            | 1562 0226  |
| Prospo        | 0278   | Tandberg       | 0278   |
| Prosonic      | 0278 0000  | Tashiko        | 0000 0048 0240 0081<br>0037                        |
| Protech       | 0081 0278  | Tatung         | 0000 0081 0048 0043<br>0348 0352                   |
| Provision     | 0278   | Tchibo         | 0348   |
| Pye           | 0081 0000  | TCM            | 0348   |
| Quasar        | 0278   | Teac           | 0072 0000 0278 0642<br>0037 0081 0307 0637<br>0397 |
| Quelle        | 0081   | TEC            | 0278 0072  |
| Radialva      | 0037 0072 0081 0048  | Tech Line      | 0072   |
| Radiola       | 0081   | Technics       | 0226   |
| Radionette    | 1137 0037  | TechniSat      | 0348   |
| RCA           | 0320   | Tedelex        | 0037 0348 0642                                     |
| Reoc          | 0348 0637 0278   | Telefunken     | 0642 0320 0494 0278<br>0206                        |
| RFT           | 0072   | Telenet        | 1784   |
| Roadstar      | 0240 0072 0037 0278<br>0742 0081                             | Telesat        | 0037   |
| Royal         | 0072   | Teletech       | 0072 0278 0000                                     |
| Saba          | 0206 0320 0494 0278  | Telewest       | 0115   |
| Sagem         | 1862 1831  | Tenosal        | 0072   |
| Saisho        | 0348   | Tensai         | 0000 0037 0072 0278                                |
| Salora        | 0043 0106 0104   | Tevion         | 0348 0642  |
| Samsung       | 0240 0432 0620 1959  | Texet          | 0278   |
| Sansui        | 0067 0106 0072 0348  | Thomson        | 0320 1878 0067 1857<br>0206 0494 0278              |
| Sanyo         | 0104 0048 0067 0348  | Thorn          | 0104 0037  |
| Sat Control   | 1966   | Thorn-Ferguson | 0320   |
| Saville       | 0352 0278 0240   | Tokai          | 0072 0037 0104                                     |
| SBR           | 0081   | Tokiwa         | 0072   |
| ScanSonic     | 0240   | Topfield       | 1959 2045 1897 1724                                |
| Schaub Lorenz | 0104 0000 0106 0315  | Topline        | 0348   |
| Schneider     | 0072 0000 0037 0081<br>0278 0240 1137 0042<br>1959 0352 0642 | Toshiba        | 0045 0043 0081 0742<br>0352                        |
| Schwaiger     | 2009   | Towada         | 0072   |
| Seaway        | 0278   | Tradex         | 0081   |
| SEG           | 0072 0240 0278 0642<br>0081 0637                             | Tredex         | 0278   |
| SEI           | 0081   | Triad          | 0278   |
| Sei-Sinudyne  | 0081   | Uher           | 0037 0240  |
| Seleco        | 0037   | Ultravox       | 0278   |
| Sentra        | 0072   | Unitech        | 0240   |
| Setron        | 0072   | United         | 0348 0742  |
| Sharp         | 0048 0037 0569   | United         | 0278   |
| Shintom       | 0072 0104  | Quick Star     | 0000 0081 0240 0037<br>0106 0348 0195 0104         |
| Shivaki       | 0037   | Universum      | 0067   |
| Siemens       | 0195 0037 0104 0081<br>0320 0347                             | Victor         | 0000   |
| Siera         | 0081   | Video Technic  | Watson 0081 0352 0278 0642                         |
| Silva         | 0037   | Weltblick      | 0037   |
| Silver        | 0278   | Wharfedale     | 0642 0615  |
| SilverCrest   | 0642   | World          | 0348   |
| Singer        | 0348 0045  | Yamishi        | 0072 0278  |
| Sinudyne      | 0081 0352  | Yokan          | 0072   |
| Sky XL        | 2009   | Yoko           | 0037 0072 0240                                     |
| skyplus       | 2009   | Yoshita        | 0072   |
| Smaragd       | 0348   | Zehnder        | 2009   |
| Smart         | 1731   | Zenith         | 0637   |
| Sonneclair    | 0072   | ZX             | 0348 0352  |
| Sonoko        | 0278   |                |  |
| Sonorlor      | 0048   |                |  |
| Sontec        | 0037 0278  |                |  |
| Sonwa         | 0642   |                |  |
| Sony          | 0032 0034 1032 0106  |                |  |
| Soundwave     | 0037 0348  |                |  |
| Ssangyong     | 0072   |                |  |
| Standard      | 0278   |                |  |
| StarHub       | 0215   |                |  |
| Starlite      | 0037 0104  |                |  |
| Stern         | 0278   |                |  |

# SAT

|                          |   |
|--------------------------|---|
| @sat                     | 1300  |
| @Sky                     | 1334  |
| Absat                    | 1323 0713   |
| ADB                      | 0642 0887 1418 1259<br>1473 1367 1491                   |
| Adcom                    | 0200  |
| Akai                     | 0200  |
| Alba                     | 0455 0713 1284 1659<br>1811                             |
| Allsat                   | 0200 1017 1043  |
| Allsonic                 | 0369  |
| Alltech                  | 0713  |
| Allvision                | 1232  |
| Alpha                    | 0200  |
| Amitronica               | 0713  |
| Ampere                   | 0132  |
| Amstrad                  | 0847 1693 1175 1801<br>0243 0713 0132 1113              |
| Anglo                    | 0713  |
| Ankaro                   | 0369 0713 1279  |
| AntSat                   | 1017 1083   |
| AnySat                   | 1697  |
| Apollo                   | 0455  |
| Arcon                    | 1043 1279 0132 1075                                     |
| Arion                    | 1115  |
| Armstrong                | 0243 0200   |
| Arnion                   | 1300  |
| ASA                      | 0299  |
| Asat                     | 0200  |
| ASCI                     | 1334 0114   |
| ASLF                     | 0713  |
| AssCom                   | 0853  |
| Aston                    | 1129 1261   |
| Astra                    | 0243 0713   |
| Astratec                 | 1743  |
| Astro                    | 0133 0173 1796 0369<br>0658 1113 1099 1100<br>0200 0292 |
| Atlantic Telephone       | 1333  |
| Audoline                 | 1429  |
| Aurora                   | 0879 0642 1333 1433                                     |
| Austar                   | 1259 0642 0879 1176<br>1173                             |
| Axil                     | 1457 1659 1720  |
| Axis                     | 1111 0369   |
| B@ytronic                | 1412 0299   |
| Bauckhage                | 1331  |
| Beko                     | 0455  |
| Bentley Walker           | 1017  |
| Best                     | 0369  |
| Bestar                   | 0243  |
| Big Sat                  | 1457  |
| Black Diamond            | 1284  |
| Blaupunkt                | 0173  |
| Blue Sky                 | 0713  |
| Blue Star                | 1279  |
| Boca                     | 0132 0243 1366 0713<br>1232                             |
| Boston                   | 0132  |
| Brainwave                | 1214 0658 1672  |
| British Sky Broadcasting | 0847 1175 1662 1656                                     |
| Broco                    | 0713  |
| BskyB                    | 0847 1175 1662 1656                                     |
| BT                       | 1296  |
| Bubu Sat                 | 0713  |
| Bush                     | 1471 1475 1672 1645<br>1743 1811                        |
| Canal Digital            | 1622 1853 0853 1780<br>0167 1046                        |

|                |   |
|----------------|---|
| Canal+         | 0853 0292 1853  |
| CanalSatellite | 0853 1339 0292 1853                                     |
| Centrex        | 1547  |
| CGV            | 1413 1862   |
| Cherokee       | 1323  |
| Chesley        | 1547  |
| Chess          | 1334 0114 0713 1626                                     |
| Chili          | 1718  |
| CityCom        | 1176 1232 0299 0394<br>0818 0504 1075 1720              |
| Clatronic      | 1413  |
| Colombia       | 0132  |
| Columbia       | 0132  |
| Comag          | 0132 1366 1413 1232<br>1579 1412                        |
| Condor         | 0369 1700   |
| Conia          | 1695  |
| Connexions     | 0369  |
| Conrad         | 0369 0132   |
| Contec         | 0394  |
| Continental    |   |
| Edison         | 1695  |
| Coship         | 1457  |
| Crown          | 0243 1284   |
| Cryptovision   | 0455  |
| Cyrus          | 0200  |
| D-box          | 1114 0723   |
| Daewoo         | 1296 0713 1743 1111                                     |
| Deltasat       | 1075  |
| DGStation      | 1817  |
| DGTEC          | 1242 1542 1631  |
| Digatron       | 1294  |
| Digenius       | 0299 1161   |
| DigiFusion     | 1581 1645 1743 1929                                     |
| Diginet        | 1547  |
| DigiQuest      | 1457 1300   |
| DigiSat        | 1232  |
| Digisky        | 1457  |
| Digital+       | 1853  |
| DigitAll World | 1227  |
| DiPro          | 1543 1547 1473 1418<br>1367                             |
| DishTV         | 0128  |
| Distratel      | 1704 1283   |
| Disratisat     | 0200  |
| DMT            | 1075  |
| DNT            | 0200  |
| Dream          |   |
| Multimedia     | 1237 1839   |
| DSE            | 1375  |
| DStv           | 0642 1433 0879  |
| Dune           | 0369  |
| Durabrand      | 1284  |
| Echostar       | 1200 0610 0167 0853<br>0713 1323 1473 1409<br>1418 1767 |
| Einhell        | 0132 0243 0713  |
| Elap           | 0713 1129 1567  |
| Electron       | 1279  |
| Elsat          | 0713  |
| Elta           | 0200 0369 1659  |
| Emme Esse      | 0369  |
| eMTech         | 1214  |
| Energy Sistem  | 1631  |
| Engel          | 1017 0713 1251  |
| EP Sat         | 0455  |
| Eurocrypt      | 0455  |
| EuroLine       | 1251  |
| Europa         | 0200  |
| Europhon       | 0299 0132   |
| Eurosat        | 0243 1567   |
| Eurosky        | 0132 0299 0243 0369<br>0114 0262                        |
| Eurostar       | 0818  |
| Eutelsat       | 0713  |
| Eycos          | 1279  |
| Fenner         | 0713 0369   |

|                   |                     |                |                     |
|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Ferguson          | 1291 0455 0711 1743 | Kaon           | 1300                |
|                   | 1929                | KaTelco        | 1111                |
| Finepass          | 1593 1780           | Kathrein       | 0504 1561 1717 0480 |
| Finlandia         | 0455                |                | 1567 0658 0553 0114 |
| Finlux            | 0455                |                | 0173 0394 0442 0200 |
| Flair Mate        | 0713                |                | 0713 0818 1323 1416 |
| FMD               | 1251 1457 1413 0114 | Kennex         | 0125                |
| Fortec Star       | 1017 1083           | Kenwood        | 0853                |
| Foxtel            | 1356 0879 0720 0455 | Key West       | 0132 0243           |
|                   | 1176 1173 1162      | Kiton          | 0114                |
| Fracarro          | 0125                | Kocomoc TB     | 1333                |
| Freecom           | 0173                | Kongque        | 1300                |
| FTEmaximal        | 0369 0713           | Koscom         | 1043                |
| Fuba              | 1801 0369 0173 0394 | Kosmos         | 0442                |
|                   | 1161 0299 0262 1251 | Kreatel        | 1385                |
| Fusionkyo         | 0125                | Kreiling       | 0658 0114           |
| Galaxis           | 1111 1557 1176 0853 | Kreiselmeyer   | 0173                |
|                   | 0369 0879           | Kross          | 1695                |
| Gardiner          | 0818                | Kyostar        | 0132                |
| Garnet            | 1075                | L&S Electronic | 0369 1043 0132 1334 |
| GbsAT             | 1214                | Labgear        | 1296                |
| Gecco             | 1412                | LaSAT          | 0369 0243 0132 0299 |
| General Satellite | 1176                | Legend         | 1718                |
| GF                | 1043                | Legend Digital | 1718                |
| Globo             | 1251 1626 1412 1698 | Lenco          | 0713 0369           |
|                   | 1429 1334           | Lennox         | 0369                |
| GMI               | 0243                | Lenox          | 1611                |
| GOD Digital       | 0200                | Lexus          | 0200                |
| Gold Box          | 0292 0853           | LG             | 1414 1075           |
| Gold Vision       | 1017 1631           | Lifesat        | 0132 0369 0299 1043 |
| Golden Interstar  | 1283                |                | 0713                |
| GoldStar          | 0394                | Lodos          | 1284                |
| Goodmans          | 1284 0455 1591      | Loewe          | 0243                |
| Gradiente         | 0887                | Logik          | 1284                |
| Granada           | 0455                | Logix          | 1017 1075           |
| Grocos            | 0243                | Lorenzen       | 0299 1294 1161 0132 |
| Grundig           | 0173 0847 1291 0879 | Lupus          | 0369                |
|                   | 0853                | Luxorit        | 1681                |
| H&B               | 1547                | M vision       | 1557 1812           |
| Handan            | 1622 1780 1957      | Macab          | 0853                |
| Hanseatic         | 1099 1100           | Madritel       | 0642                |
| Hänsel & Gretel   | 0132                | Manata         | 0713 0132           |
| Hauppauge         | 1294 1672           | Manhattan      | 1083 0455 1017 1975 |
| HB                | 1214                | Marantz        | 0200                |
| HDT               | 1011 1159           | Mascom         | 0442                |
| HE@D              | 1279                | Maspro         | 0713 0173           |
| Hills             | 1232                | Master's       | 0394                |
| Hirschmann        | 1111 1113 0173 0299 | Matsui         | 0173 1743           |
|                   | 0442 1232 0369 0125 | Maximum        | 1075 1334           |
|                   | 1412 1862           | MDS            | 1225                |
| Hitachi           | 1284 0455           | Mediabox       | 0292 0853           |
| HNE               | 1232 0132           | Mediacom       | 1206                |
| Homecast          | 1214 1680 1700      | Mediamarkt     | 0243                |
| Humax             | 1176 1915 1427 1675 | MediaSat       | 0292 0853           |
|                   | 1808 1225 1670 1743 | MediaStar      | 1173                |
|                   | 1788                | Medion         | 1232 0299 0713 1043 |
| Huth              | 0132 1017 0243 1075 |                | 0132 1075 1412 1626 |
| Hyundai           | 1011 1159 1075      |                | 1334 0369 1796      |
| iCan              | 1367                | Medison        | 0713                |
| ID Digital        | 1176                | Mega           | 0200                |
| ILLUSION sat      | 1557 1631           | Meletronic     | 0818                |
| Imperial          | 1429 1334 1099 1100 | Metronic       | 0713 1691 0243 1279 |
|                   | 1197 1195 1351 0200 |                | 1283 0818 1704 0132 |
|                   | 0292 1672           |                | 1375                |
| International     | 0132 0243           | Metz           | 0173                |
| Interstar         | 1017 1214           | MiCO           | 1811                |
| Intertronic       | 0243                | Micro          | 0713 1294           |
| Invert            | 1839                | Micro          |                     |
| iotronic          | 0132                | electronic     | 0713                |
| ITT Nokia         | 0455 0723           | Micro          |                     |
| Jadeworld         | 0642                | Technology     | 0713                |
| Jaeger            | 1334                | Micromaxx      | 0299 0369           |
| Jepssen           | 1214                | Micronik       | 1852                |
| K-SAT             | 0713                | Microstar      | 1075                |
| Kabel             |                     | Microtec       | 0713                |
| Deutschland       | 1358                | Mitsubishi     | 0455                |
| Kamm              | 0713                | Mondeal        | 1796                |

|                 |                     |               |                     |
|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Morgan's        | 0243 0200 0713 0132 | Red Star      | 0369                |
|                 | 1409                | Regal         | 1251                |
| Motorola        | 0856 1473           | RFT           | 0200                |
| Muller          | 1695                | Roadstar      | 0713 0853           |
| Multichoice     | 0642 1333 0879 1433 | Rover         | 0713 0369           |
|                 | 1559 1560           | Rownsonic     | 1567                |
| Mx Onda         | 1659                | S-ZWO         | 1207                |
| Myryad          | 0200                | SAB           | 1251                |
| Mysat           | 0713                | Sabre         | 0455                |
| NEC             | 1617                | Sagem         | 0820 1114 1691 1690 |
| Neotion         | 1334                |               | 1692                |
| Netgem          | 1322                | Samsung       | 1678 1700 1916 1570 |
| Neuf TV         | 1322                |               | 1795 1293 1458 1017 |
| Neuhaus         | 0713                |               | 1206 0853           |
| Neuling         | 1232                | Sansui        | 1815                |
| Neusat          | 0713 1279 1331      | Sat Control   | 1300                |
| Neveling        | 1161                | Sat Team      | 0713                |
| Nevir           | 1659                | SAT+          | 1409                |
| NextWave        | 1017                | Satec         | 0713                |
| Nikko           | 0243 0713 0723 0200 | Satelco       | 0369                |
| Noda Electronic | 1704                | Satplus       | 1100                |
| Nokia           | 1114 1223 1023 0723 | Satstation    | 1083                |
|                 | 0853 1723 0455 1311 | Schaub Lorenz | 1214                |
| Nordmende       | 1611 0455           | Schneider     | 1251 1206           |
| Nova            | 0879                | Schwaiger     | 0394 1083 0504 1334 |
| OctalTV         | 1294                |               | 1457 1412 1317 1111 |
| Okano           | 0243 0442           |               | 0132 1075           |
| Opentel         | 1232 1412           | SCS           | 0299                |
| Optex           | 0394 1283 1043 0114 | Sedea         |                     |
|                 | 0713 1611           | Electronique  | 0125 0132 1283 1626 |
| Optus           | 0879 0292 0853      |               | 1279                |
| Orbis           | 1334 1412           | Seemann       | 0243                |
| Orbitech        | 1099 1100 0200 0292 | SEG           | 1251 0369 1626 0114 |
|                 | 0262 0114 1351      |               | 1075                |
| P/Sat           | 1232                | Serino        | 0610                |
| Pace            | 0455 0847 0887 1693 | Servimat      | 1611                |
|                 | 1175 1356 1850 0241 | ServiSat      | 1251 0713           |
|                 | 1323 0791 0720 0200 | Sherwood      | 1611                |
|                 | 0853 1423 1623 1717 | Siemens       | 0173 1657 1429 1334 |
|                 | 1830                | Silva         | 0299                |
| Pacific         | 1375 1284           | SilverCrest   | 1579                |
| Packard Bell    | 1111                | Skantin       | 0713                |
| Palcom          | 0299 1161 1409 1331 | SKR           | 0713                |
| Palladium       | 0243                | SKT           | 1449                |
| Panasat         | 0879                | Sky           | 0847 0856 0887 1175 |
| Panasonic       | 0847 1304 1404 0455 |               | 0711 1656           |
|                 | 1320                | SKY Italia    | 1848 1693 1850      |
| Panda           | 0455 0173           | Sky XL        | 1412 1251           |
| Patriot         | 0132                | SKY+          | 1175                |
| peeKTON         | 1457                | Skymaster     | 0713 1409 1200 1075 |
| Philips         | 0200 1114 1815 0853 |               | 1611 1697 1334      |
|                 | 0099 0133 0292 0818 | Skymax        | 0200                |
|                 | 1672 0455 0173 1429 | Skypex        | 0299                |
| Phonotrend      | 1017 1200 1472      | skyplus       | 1232 1334 1412 1796 |
| Pilotime        | 1339                | SkySat        | 0713 0114           |
| Pino            | 1334                | SL            | 0132 0243 1672      |
| Pioneer         | 0329 0853 0292 1308 | SM Electronic | 0713 1200 1075      |
| Polytron        | 0394                | Smart         | 0132 0299 1113 1232 |
| Portland        | 1296                |               | 0713 1413 1862      |
| Power Sky       | 1279                | Soniq         | 1567                |
| Preisner        | 0132 0243 1113 0262 | Sony          | 0847 1558 0282 0853 |
|                 | 1366                |               | 0455 0292           |
| Premier         | 0292                | SR            | 0132                |
| Premiere        | 0853 1114 0723 1111 | Star Sat      | 0132                |
|                 | 1176 1195 1100 0658 | Starland      | 0713                |
|                 | 0292 1717           | Stream        | 1848                |
| PremiumX        | 1601                | Strong        | 0125 0820 1367 1409 |
| Primacom        | 1111                |               | 1543 1626 0369 0879 |
| Promax          | 0455                |               | 0853 1159 1300 1473 |
| Prosat          | 1173                |               | 1418 1765 1284      |
| QNS             | 1404                | Sumida        | 0243                |
| Quadral         | 0369 1323           | Sunny         | 1300                |
| Quelle          | 0299                | Sunny Sound   | 0369                |
| Radiola         | 0200                | Sunsat        | 0713                |
| Radix           | 1113 1317 0394      | Sunstar       | 0243 0369 0132 0642 |
| RCA             | 1291                | Supermax      | 1283                |
| Rebox           | 1214                | Systec        | 0132 1334           |

SAT

|             |                     |                 |                     |
|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Tantec      | 0455                | Vivid           | 1162                |
| Tarbs       | 1225                | VTech           | 0818                |
| Targa       | 1807                | Wavelength      | 1232 1413           |
| Tata Sky    | 1997                | Wewa            | 0455                |
| Tatung      | 0455                | Wharfedale      | 1284                |
| TBoston     | 1457 1659           | Wibo            | 0243                |
| Teac        | 1227 1225 1322 1957 | Winbox          | 1801                |
| Tecatel     | 1200                | Wisi            | 0173 0299 0455 0132 |
| TechniSat   | 1099 1100 1195 1197 | Worldsat        | 1473 1418 1214 1543 |
|             | 0292 1351 0200 0262 |                 | 0114 1251           |
|             | 1322 0114 0455      | XMS             | 1075                |
| Technomate  | 1283 1610           | Xoro            | 1807                |
| Technosat   | 1206                | Xrypton         | 0369                |
| Technosonic | 1672                | XSat            | 0713 1214 0847 1323 |
| Technotrend | 1429                | Xtreme          | 1300                |
| Technowelt  | 0132                | Yamada          | 1718                |
| Techsan     | 1017                | YES             | 0887                |
| Techwood    | 0114 1284 1626      | Yess            | 1547                |
| Teco        | 0243                | Zehnder         | 1251 1232 1334 1412 |
| tekComm     | 1017                |                 | 0114 1075 1413 0504 |
| Tele System | 1251 1409 1611 1801 |                 | 0818 1720 1777 0369 |
| Tele System |                     |                 | 0394                |
| Electronic  | 1611                | Zenith          | 0856                |
| Teleciel    | 1043                | Zeta Technology | 0200                |
| TeleClub    | 1367                | Zinwell         | 1176 1173           |
| Telecom     | 0713                | Zodiac          | 1801                |
| Telefonica  | 1418                | Zwergnase       | 0243                |
| Teleka      | 0243 0442 0262      |                 |                     |
| Telenet     | 1418                |                 |                     |
| Telestar    | 1099 1100 0114 0200 |                 |                     |
|             | 0292 1251 1334 1351 |                 |                     |
|             | 1626                |                 |                     |
| Teletech    | 0114                |                 |                     |
| Televes     | 0455 0132 1214 1300 |                 |                     |
|             | 1334 1409 1742      |                 |                     |
| Telewire    | 1232                | ADB             | 1230 1269           |
| Tevebox     | 1681                | Amstrad         | 1222                |
| Tevion      | 1334 1672 0713 1409 | Auna            | 1269 1230           |
|             | 1622 1567           | Austar          | 0276                |
| Thomson     | 0711 0847 1291 0455 | Canal Plus      | 0443                |
|             | 1815 1534 0713 1175 | Comcor          | 1522                |
|             | 0292 1662 0853 1046 | Comcrypt        | 0443                |
|             | 0820 1543           | Daeryung        | 0477                |
| Thorn       | 0455                | Dalvi           | 1522                |
| Tiny        | 1672                | Fastweb         | 1630                |
| Tikoo       | 0132 0394 0243      | Filmnet         | 0443                |
| Tokai       | 0200                | Force           | 1798                |
| Tonbury     | 1697                | Foxtel          | 1222                |
| Tonna       | 0455 1611 0713      | France Telecom  | 0817                |
| Topfield    | 1206 1208 1207 1545 | freebox         | 1482 1976           |
|             | 1783 1824 1986      | Funai           | 0019                |
| Toshiba     | 1446 0455           | General         |                     |
| TPS         | 0820 1253           | Instrument      | 0276                |
| Triax       | 0200 0713 0853 1251 | Golden Channel  | 1110                |
|             | 0114 1296 1291 0132 | HOT             | 1082 1110           |
|             | 1099 1113 1227 1626 | Humax           | 1813 1885           |
|             | 1862 1742           | HyperVision     | 0619                |
| Trio        | 1075                | Jerrold         | 0276                |
| TT-micro    | 1429                | Kabel           |                     |
| Turnsat     | 0713                | Deutschland     | 1981 1983 1958      |
| Twinner     | 0132 0713 1742 1611 | Macab           | 0817                |
| UEC         | 0879 1162 1356      | Madritel        | 1230                |
| Unimax      | 1547                | Matav           | 1082                |
| Unisat      | 0243 0200 0132      | MNet            | 0443 0019           |
| United      | 1251                | Mood            | 1386                |
| Universum   | 0173 0299 0114 1099 | Motorola        | 0276 1106 1483      |
| Van Hunen   | 1161 0299           | Multichoice     | 0019 0443           |
| Variosat    | 0173                | Nokia           | 1569                |
| Vega        | 0369                | Noos            | 0817 1624           |
| Ventana     | 0200                | NTL             | 1060 1068 1422      |
| Versatел    | 1795                | Oak             | 0019                |
| Vestel      | 1251 0114           | Ono             | 1068                |
| VH-Sat      | 1161 0299           | Optus           | 0276 1060           |
| Viasat      | 1323 1023 0820 1682 | Pace            | 1068 1577 1060 1368 |
| Visionic    | 0125 1279           | Philips         | 0619 0817 1958      |
| Visiosat    | 1742 1718 1807 0713 | Sagem           | 0817 1624           |
|             | 0114 1129 1457      | Samsung         | 1060 1666           |

Scientific  
Atlanta 0477  
StarHub 1927 0276  
Tele Danmark 0619  
Tele+1 0443  
Telepiu 0443  
Telewest 1368 1068 1060 1987  
Telsey 1630  
Tevel 1082  
Thomson 1110 1582  
Trans PX 0276  
Transact 1386  
Tri-Vision 1257  
Tudi 0619  
UPC 1582  
Visiopass 0817

# VAC

Amino 1342  
Hewlett Packard 1272  
Microsoft 1272 1805  
Philips 1218  
Pinnacle Systems 1447  
Pioneer 1715

Cambridge Soundworks 1471  
Creative 1471  
Curtis Mathes 0300  
Denon 0272  
Philips 1618  
Pioneer 0300  
Red Star 1381  
Reoc 1381  
Sansui 1330  
Sony 0689  
Synn 1381  
Yamaha 0848

RCV

AEG 1390 1961  
AFK 1389  
Aiwa 0121 1405 1058 1158  
1258  
Akai 1512 0609 1220 1390  
1178  
All-Tel 1390  
Amitech 1961  
Amstrad 0744  
Anam 0609  
Arcam 1089 1189 1269 1289  
Arena 1625  
ASCOMTEC 1389  
Audiolab 1089 1189 1269 1289  
Audiosonic 1389  
Audioworld 1390  
Balanced Audio  
Technology 1089 1189 1269 1289  
Bang & Olufsen 0799  
Basic Line 1554  
Belson 1389  
Blue Sky 1390

Bose 1229 1933 1253 1355  
1357  
Bush 1089 1189 1269 1289  
0797 1772  
Cambridge  
Audio 1189 1647  
CCE 1352  
Celestron 1512  
Centrex 1257  
Centrum 1220 1554 1389  
Classic 1352  
Clatronic 1220 0744 0797  
Copland 1089 1189 1269 1289  
Cosmotron 0797  
Daewoo 1178 1250 1436  
Denon 1360 1104  
Denver 1389  
Diamond 1390  
Digitech 1772  
Digitrex 1257  
DigiX 1750  
DiK 0797  
DK digital 1420  
DMTECH 1390  
DSE 1750  
Dual 1220 1390 1420  
DVX 1772  
eBench 0744 0797  
Electrocompaniet 1189  
Elta 0744 0797 1390 1961  
EuroLine 1625 1938  
Finlux 1938 1906  
Garrard 0744  
Genexxa 0186  
Global Sphère 1625  
Goldmund 1089 1189 1269 1289  
Goodmans 0609 0744 0797 1178  
1199 1420 1611 1389  
Grundig 1089 1189 1269 1289  
0744 1344 0797 1639  
Grunkel 0744  
H&B 1961  
Hanseatic 1390 1938  
Harman/Kardon 1304 1310 1089 1189  
1269 1289  
Harwood 0744  
HCM 1390  
HE 1389  
Hitachi 1344 1220 1554  
Hiteker 1389  
Höher 1257  
Hyundai 1625 1639  
Intersound 0744  
Irradio 1961  
JVC 0074 1374 1495 1676  
2030  
Kef 1718  
Kenwood 1027 1313 1569 1570  
0186 1281  
Kompernaß 0797  
Koss 0744  
KXD 1389  
Lenox 1611  
Lenox Sound 1611  
LG 1293 1869  
Lifetec 0797  
Linn 1089 1189 1269 1289  
Loewe 1089 1189 1269 1289  
Lumatron 1772  
LXI 0744  
Magnat 1639 1938  
Magnum 1611  
Marantz 1089 1189 1269 1289  
Mark 1089 1189 1269 1289  
Matsui 0797 0744  
MBO 1352  
Medion 0797 1598 1420

|                  |  |
|------------------|--|
| MEL              | 1390   |
| Melectronic      | 0609   |
| Meridian         | 1089 1189 1269 1289  |
| Metz             | 1554   |
| Micromaxx        | 1420   |
| Micromega        | 1089 1189 1269 1289  |
| Microstar        | 0797   |
| Mustek           | 1352   |
| Mx Onda          | 0744 0797  |
| Myryad           | 1189 1089 1269 1289  |
| NAD              | 0320 0609  |
| Naim             | 1089 1189 1269 1289  |
| NEC              | 1250 1436  |
| Neovia           | 1512   |
| Nikkai           | 1389   |
| Nikkei           | 0744   |
| Okano            | 0609   |
| Omni             | 1772   |
| Onkyo            | 1320 0135  |
| Optimus          | 0186   |
| Orient Power     | 0744   |
| Palladium        | 0797 1220  |
| Panasonic        | 1518 1807 1308 1309<br>1779 1763 1765 1316<br>1363                             |
| Philips          | 1189 1269 1089 1289<br>1654 1673 1831  |
| Pioneer          | 1023 0186 1089 1189<br>1269 1289 1459 1623<br>1656                             |
| Prima Electronic | 0797   |
| Proline          | 0797 1390  |
| Proson           | 0609   |
| Provision        | 1389   |
| QONIX            | 1420   |
| Quad             | 1089 1189 1269 1289  |
| Quelle           | 1178   |
| Radiola          | 1089 1189 1269 1289  |
| Radionette       | 1634 1293  |
| RadioShack       | 0744   |
| Red Star         | 1389   |
| Revox            | 1089 1189 1269 1289<br>0186  |
| Revoy            | 1089 1189 1269 1289  |
| Roadstar         | 0797 1611  |
| Rolsen           | 1512   |
| Rotel            | 0793   |
| Saba             | 1154   |
| Samsung          | 1199 1281 1424 1295<br>1581 1868   |
| Sansui           | 1625 1772 1938 0609<br>1750 1089   |
| Sanyo            | 1801 0744  |
| Schneider        | 0744 1390 1178 1199<br>1220 1938 1906  |
| SEG              | 1250 1554 1512   |
| Sharp            | 0186 1634 1614   |
| Sherwood         | 0653   |
| Siemens          | 0609   |
| Silva Schneider  | 1293   |
| Sony             | 1158 1822 1858 1759<br>1758 1058 1658 1258<br>1454 1558 1441 1722<br>1112 1882 |
| Soundwave        | 0609   |
| Sunstech         | 1420   |
| Tag McLaren      | 1189   |
| TCM              | 0797   |
| Teac             | 1199 0797 0609 0744<br>1390 1178 1281  |
| Technics         | 1763 1518 1779 1309<br>1308 1765 1316  |
| Techwood         | 1554   |
| Tedelex          | 1625   |
| Telefunken       | 1571 1389 1772   |
| Tevion           | 1611   |
| Thomson          | 1154 1354  |

|            |   |
|------------|---|
| Thorens    | 1189 1089 1269 1289   |
| Thorn      | 0744  |
| Toshiba    | 1572  |
| United     | 1390 1625 1772  |
| Universum  | 1178 1220 0797 0609<br>1390 0744 1609 1750<br>1089 1189 1269 1289<br>1436 |
| Venturer   | 1390  |
| Victor     | 0074  |
| Voxson     | 1420  |
| Waitec     | 1352 1961   |
| Watson     | 0797  |
| Welltech   | 0797  |
| Wharfedale | 1772 0609 1390  |
| Yamaha     | 0176 1331 1276 0186<br>0712 1949 1815                                     |
| Yukai      | 1352  |
| Zenith     | 0744  |

# DVD

|                    |   |
|--------------------|---|
| 3 Plus             | 0490  |
| 3D LAB             | 0539  |
| 4Kus               | 1158  |
| A-Trend            | 0714  |
| Acoustic Solutions | 0730 0713 1228 1316   |
| AEG                | 0788 0770 0790 1894   |
| AFK                | 1228 1152 1923  |
| Aim                | 0699 0672   |
| Airis              | 1224 1321 0672 1005<br>1366 0826 1345 1686                                |
| Aiwa               | 0641 0695 0869 0533   |
| Akai               | 0790 0788 1115 0898<br>0716 0884 0713 0852<br>0705 1975 1695 1233         |
| Akashi             | 0838  |
| AKI                | 1005  |
| Akira              | 0699 1321   |
| Akura              | 0898 1051 1367 1140   |
| Alba               | 0717 0699 0713 0723<br>0695 0730 0539 0672<br>1140 1051 1530 1695<br>1617 |
| Alize              | 1151  |
| All-Tel            | 0790 1451 0835  |
| Amitech            | 0770 0850 1894  |
| Amoi               | 0852  |
| Amoisonic          | 0835  |
| Amstrad            | 0713 1115 1151 1367<br>1571   |
| AMW                | 0872  |
| Ansonic            | 0759 0831 1316  |
| Apex Digital       | 0672 1056   |
| Arena              | 0852 2021   |
| Aria               | 0893  |
| Arianet            | 0893  |
| Aristona           | 0539 0646   |
| ASCOMTEC           | 1923 1676   |
| Asono              | 1224  |
| Astro              | 1513  |
| ATACOM             | 1224  |
| Audiola            | 1660  |
| Audiosonic         | 1923  |
| Audioworld         | 0790  |
| Audix              | 1104 1152   |
| Autovox            | 0713  |
| Auvio              | 0843  |
| Auvion             | 1488  |
| Avious             | 1165  |
| AWA                | 0730 0872   |
| Axion              | 0730  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Base               | 1451  |
| Basic Line         | 0713 1994   |
| Baze               | 1165 0898 0672  |
| BBK                | 0862 1224   |
| Beep               | 1163  |
| Bellagio           | 0872  |
| Belson             | 1923 1086   |
| Best Buy           | 0857  |
| Binatone           | 1923  |
| Black Diamond      | 0713 0884 0833  |
| Blaupunkt          | 0717  |
| Blu:sens           | 1489 1233   |
| Blue Parade        | 0571  |
| Blue Sky           | 0713 0699 0695 0672<br>0843 0651 0790   |
| BNI                | 1321  |
| Boghe              | 1004  |
| Boman              | 0788 0898 1005  |
| Bose               | 2023  |
| Brainwave          | 0770 1115 1235  |
| Brandt             | 0651 0551 0503  |
| Bush               | 0713 0695 0833 1695<br>0730 0831 0699 0717<br>0516 0818 0879 0884<br>0723 1165 1436 1419<br>1483 1140 1832 1617 |
| C-Tech             | 0768 1152   |
| Cambridge Audio    | 1109 0751 1589  |
| Campomatic Digital | 1051  |
| CAT                | 0699 0789   |
| CCE                | 1917  |
| Celestial          | 0672 1020   |
| Celestron          | 1975  |
| cello              | 1730  |
| Centrex            | 0672 1004   |
| Centrum            | 0713 0789 0893 1994<br>1005 1923  |
| CGV                | 0770 0751   |
| Cinea              | 0841  |
| Cinetec            | 0713 0872   |
| cineULTRA          | 0699  |
| Classic            | 0730 1917 1730  |
| Clatronic          | 0788 0818 0672 1165<br>0675 1233  |
| Clayton            | 0713  |
| Coby               | 1107 0730 0852  |
| Codex              | 1233  |
| Compacks           | 0826 1366 1107  |
| Conia              | 0672 0852 0516 0835<br>1321   |
| Contel             | 0788  |
| Continental Edison | 0872 0831   |
| CrossWood          | 1446  |
| Crown              | 0770 0651   |
| Crypto             | 1228  |
| Cybercom           | 0831  |
| CyberHome          | 0714 0816 0874 1502   |
| Cytron             | 0716 0651 0705 0831<br>1347   |
| D-Vision           | 1115 1367   |
| Daenyx             | 0872  |
| Daewoo             | 0833 1483 0705 0770<br>0714 1918 0870 1436<br>0872 0213   |
| Dalton             | 1036  |
| Dansai             | 0770 1115 1695  |
| Dantax             | 0723 0695   |
| Daytek             | 0872 1005   |
| Dayton             | 0872  |
| DCE                | 0831  |
| DEC                | 0699 0818 1690  |
| Decca              | 0770  |
| Denon              | 0490 0634 1634  |

|                  |   |
|------------------|---|
| Denver           | 0699 0788 0898 0818<br>1107 1316 1321 1923<br>1056 0672 1686  |
| Denzel           | 0665  |
| Diamond          | 0651 0768 0751 0723<br>1156 0790  |
| Digihome         | 0713  |
| DigiLogic        | 0713  |
| digiRED          | 0717  |
| Digital i        | 0893  |
| Digitech         | 1421 1832   |
| Digitor          | 1005  |
| Digitrex         | 0672 1056 1004  |
| DigiX            | 1829  |
| Digix Media      | 0826  |
| DiK              | 0831  |
| Dinamic          | 0788  |
| DiViDo           | 0705  |
| DK digital       | 0831 2007 1660  |
| DMTECH           | 0790 1271   |
| Dragon           | 0831  |
| DSE              | 1730 0833 1152 1829   |
| Dual             | 0831 0713 0665 0651<br>0730 0790 2007   |
| Durabrand        | 0831 0713   |
| DVX              | 0768 1832   |
| E-Boda           | 0723  |
| E-Dem            | 1224  |
| e:max            | 1233 1321   |
| EagleTec         | 0714  |
| eBench           | 1152  |
| Eclipse          | 0723 0751   |
| Electrohome      | 0770  |
| Elfunk           | 0850 0884 0713  |
| Elin             | 0770  |
| Ellion           | 0850 1421   |
| Elta             | 0770 0788 0790 1115<br>1151 1233 1051 1894  |
| Eltax            | 1321  |
| Emerson          | 0591 0705 0869  |
| Encore           | 1412  |
| Energy Sistem    | 1513  |
| Enzer            | 0665  |
| EuroLine         | 0788 1115 2021 1233<br>1884 0675  |
| Ferguson         | 0651 1730 0898 0713<br>0884   |
| Finlux           | 0741 0770 0591 0672<br>0751 1165 1884 0262  |
| Fintec           | 0713  |
| Firstline        | 0869 0651 1530  |
| Funai            | 0695 0675   |
| GE               | 0717  |
| Germatic         | 1051  |
| Global Link      | 1224  |
| Global Solutions | 0768  |
| Global Sphère    | 0768 2021   |
| Go Video         | 1099  |
| GoldStar         | 0591 0741   |
| Goodmans         | 0713 1004 0723 0751<br>0730 0651 0790 0818<br>0879 0833 2007 2014<br>1140 1923 1730 1316<br>1617 0116 |
| GP Audio         | 1140  |
| GPX              | 0741  |
| Graetz           | 0665  |
| Gran Prix        | 0831  |
| Grandin          | 0716 0672   |
| Grundig          | 0695 0775 0539 0651<br>0705 0790 0713 0670<br>0686 0652 0723 1695<br>1004 1730 1920 1436<br>1483 1832 |
| Grunkel          | 0770 1156 1316 0831   |
| H&B              | 0818 0713 0841 0850<br>1233 1235 1421 1894  |

|                      |                     |              |                     |
|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Haaz                 | 0768 0751           | Magnavox     | 0503 0818 0675 1140 |
| Haier                | 0843                |              | 0539 0713           |
| Hanseatic            | 0741 0790 1884      | Magnex       | 0723 1165 1489      |
| Harman/Kardon        | 0702                | Magnum       | 2014 1436           |
| HCM                  | 0788                | Majestic     | 1107 1345 1156      |
| HDT                  | 0705                | Manhattan    | 0705 0713           |
| HE                   | 0730 1923 1163      | Marantz      | 0539                |
| Henß                 | 0713                | Mark         | 0713 0695 1695 0884 |
| HiMAX                | 0857 0843           | Marquant     | 0770 1451           |
| Hitachi              | 0664 1920 1994 0665 | Mastec       | 1006 0256           |
|                      | 0573 0857 0713 1748 | Master-G     | 1156                |
| Hiteker              | 0672 1923           | Matsui       | 0651 0713 1316 0672 |
| Höher                | 0826 0831 1004 1224 |              | 0695 0884 1730      |
| Home Electronics     | 0730 0770           | Maxdorf      | 0788                |
| Home Tech Industries | 1224                | Maxim        | 0713 1367           |
| Hyundai              | 0850 1156 1228 1660 | Maya         | 1345                |
|                      | 2021                | MBO          | 0730 1917           |
| Iekei                | 1107                | MDS          | 0699                |
| Ingelen              | 0788                | Mecotek      | 0770                |
| Inno Hit             | 0713                | Medion       | 0831 1347 0651 0716 |
| Irradio              | 0741 1115 1224 1233 |              | 1345 0879 0630 2012 |
|                      | 1894 0869 0770      | MEI          | 2007 1165 1006 0652 |
| ISP                  | 0695                | Memorex      | 0790                |
| Jay-tech             | 1235                | Memory       | 0831                |
| JBL                  | 0702                | Metz         | 0730 1051           |
| JDB                  | 0730                | MicroCO      | 0571 0525 0713 1994 |
| JDV                  | 1367 1228           | Micromaxx    | 0723 0751 1223      |
| Jeken                | 0699                | Micromedia   | 1695 0695 1347 2007 |
| Jepssen              | 1183                | Micromega    | 0503 0539           |
| JMB                  | 0695                | Microsoft    | 0539                |
| JNC                  | 1271                | Microstar    | 0522                |
| JVC                  | 0623 0558 1940 1164 | Minax        | 0831                |
|                      | 0539 0503 0867 1860 | Minerva      | 0713                |
|                      | 1863 1701 1597 1771 | Minoka       | 0705                |
| jWIN                 | 1051                | Minowa       | 0770 1115           |
| Kansai               | 1107                | Mirror       | 1165                |
| Kansas Technologies  | 1233 1530           | Mitsubishi   | 0879 0652           |
| Kendo                | 0713 0699 0831 0672 | Mizuda       | 0713                |
|                      | 1347                | Monyka       | 0818 0857 1451      |
| Kennex               | 0770 0713 0898      | MPX          | 0665                |
| Kenwood              | 0534 0490           | Mustek       | 0843                |
| KeyPlug              | 0770                | Mx Onda      | 0730 1730 1917 1646 |
| Kiiro                | 0770                | Mystral      | 0651 0751 0723 1223 |
| Kingavon             | 0818 1686           | NAD          | 0831 1156           |
| Kiss                 | 0841 1523 0665      | Naiko        | 0741                |
| Koda                 | 0818 1230           | Narita       | 1367                |
| Koss                 | 0651                | NEC          | 0869 0591 1918 0741 |
| KXD                  | 0857 1107 1321 1923 | Neovia       | 1271 1975           |
| Lawson               | 0705 0716 0768      | NeoXeo       | 1271 1975           |
| Leiker               | 1513 0872           | Neufunk      | 0826                |
| Lenco                | 0699 0651 0770 0818 | Nevir        | 0665                |
|                      | 0713 0831 1165 1505 | Next Base    | 0831 0770           |
|                      | 1513                | Nfren        | 0826                |
| Lenoir               | 1228                | Nikkai       | 1228                |
| Lenoxx               | 2014 0838           | Nintaus      | 1923                |
| Lenoxx Sound         | 2014                | Nordmende    | 1051                |
| Lexia                | 0699                | NorthQ       | 1316 0831           |
| LG                   | 0741 0571 0591 1906 | Nowa         | 1488                |
|                      | 0869                | NU-TEC       | 0843                |
| Lifetec              | 0651 0831 1347      | Omni         | 0516 1228           |
| Limit                | 0716 0768           |              | 0699 0833 1104 1832 |
| LiteOn               | 1158 1456 1416 1738 | Onix         | 1228                |
| Lodos                | 0713                | Onkyo        | 0838                |
| Loewe                | 0539 0741           | Oopla        | 0627 0503           |
| LogicLab             | 0768                | Optim        | 1158                |
| Logik                | 0713 0884           | Optimus      | 0843                |
| Logix                | 0705                | Orava        | 0571 0525           |
| Luker                | 1367                | Orbit        | 0818                |
| Lumatron             | 0705 1115 0741 0833 | Orion        | 0872                |
|                      | 1321 0713 0730 0898 |              | 0695 1128 1695 1006 |
|                      | 1832                | Oritron      | 1233 1419 0898      |
| Luxman               | 0573                | OTIC         | 0651                |
| Luxor                | 1004 0713 1730 0730 | P&B          | 0826                |
| Magnat               | 1884                | Pacific      | 0818 1451           |
|                      |                     | Packard Bell | 0768 0790 0759 0713 |
|                      |                     |              | 0831                |
|                      |                     |              | 0831                |

|               |                     |                 |                     |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Palladium     | 0695 0713           | Schneider       | 0831 0539 0705 0788 |
| Palsonic      | 0835 0672 0852 1056 |                 | 0713 0651 0869 0790 |
| Panasonic     | 0490 1834 1908 1905 |                 | 1884 1367 0646 1505 |
|               | 1661 1579           |                 | 0262                |
| Panda         | 0717 1107           | Scientific Labs | 0768 1152           |
| Papouw        | 0533                | Scott           | 0651 0672 1036 2014 |
| peeKTON       | 1224 0898           |                 | 1233                |
| Philips       | 0539 0646 1340 0675 | Seeltech        | 1224 1513 1451      |
|               | 0503 1812 1813 1158 | SEG             | 0713 0665 0768 0884 |
|               | 1506                |                 | 0872 0763 1994 1975 |
| Philo         | 1345                |                 | 1530                |
| Phocus        | 1692                | Shanghai        | 0672                |
| Phonotrend    | 0699 1165           | Sharp           | 0630 2024 0713 0695 |
| Pioneer       | 0571 0631 1965 0525 |                 | 2015 1256 1419      |
|               | 1571 1460           | Sherwood        | 0717 0741           |
| Plu2          | 0850                | Shinco          | 0717                |
| Pointer       | 0770                | Siemssen        | 1382                |
| Portland      | 0770                | Sigmatek        | 0857 1224 1488      |
| Powerpoint    | 0872 1005           | Silva           | 0788 0898 0831      |
| Prima         | 1228                | Silva Schneider | 0831 1906           |
| Prinz         | 0831                | SilverCrest     | 1152 0768           |
| Prism         | 1006 0831           | Singer          | 0716 0723 0751 0768 |
| Pro2          | 1345                | Sinudyne        | 1140 1316           |
| ProCaster     | 1004                | Sistemas        | 0672                |
| Proline       | 0651 0686 0672 0790 | Skymaster       | 0730 0768           |
|               | 1004 0652 1483 0833 | Skyworth        | 0898                |
|               | 1738                | Sliding         | 1115                |
| Proscan       | 0522                | Slim Art        | 0770                |
| Proson        | 0713                | Slim Devices    | 0533                |
| Prosonic      | 0699 1107 1923      | SM Electronic   | 0730 0768           |
| Provision     | 0699 0818 1163 1923 | Smart           | 0705 0713           |
|               | 1321 1107 0730      | Sonashi         | 0716 0831           |
| Pye           | 0646 0539           | Soniko          | 0788                |
| QONIX         | 2007 1051           | Sontech         | 1156                |
| Radionette    | 0741 0869 2024 1906 | Sony            | 0533 0772 1070 1824 |
|               | 0641                |                 | 1981 1633 0573 2043 |
| Raite         | 0665                |                 | 1536                |
| RCA           | 0522 0651           | Sound Color     | 1233                |
| REC           | 0490                | Soundmaster     | 0768                |
| Red Star      | 0759 0763 0770 0788 | Soundmax        | 0768                |
|               | 0898 1923 1107 1345 | Spectra         | 0872                |
| Relisys       | 1347                | Standard        | 0651 0768 0788 0831 |
| Reoc          | 0768                |                 | 0898                |
| Revoy         | 0699 0841           | Star Clusters   | 0768 1227 1152      |
| Rex           | 0838                | StarLogic       | 1005                |
| Richmond      | 1233                | Starmedia       | 0818 0893 1224 1005 |
| Rimax         | 1151                | Stevison        | 1367                |
| Roadstar      | 0699 0713 0818 0730 | Strong          | 0713                |
|               | 1051 0898 0833 2014 | Sunfly          | 0857                |
|               | 1829 1446 1227      | Sunkai          | 0770 0850           |
| Rocksonic     | 0789                | Sunstech        | 1513 0831 2007      |
| Rolsen        | 1975                | Sunwood         | 0788                |
| Ronin         | 0872                | SuperDigital    | 1187                |
| Rotel         | 0623 0558           | Supervision     | 0730 0768           |
| Rowa          | 0759 1004 0516 0525 | Supratech       | 1513 0893           |
|               | 0717                | SVA             | 0672                |
| Rownsonic     | 0789 0723 1676      | Synn            | 0768                |
| Saba          | 0651 0551           | T.D.E. Systems  | 1156                |
| Sabaki        | 0768                | Tandberg        | 0713 1695           |
| Saviod        | 0759 0831 1367 0770 | Tangent         | 1321                |
| Salora        | 0741 1446           | Targa           | 0741 1158 1227 1644 |
| Sampo         | 1347                |                 | 0116                |
| Samsung       | 0573 0744 1932 1928 | Tatung          | 0770                |
|               | 1075 0490 1635 1748 | Tchibo          | 0741                |
|               | 0298                | TCM             | 0741                |
| Sansui        | 0695 0716 0768 0723 | Teac            | 0717 0741 0516 0571 |
|               | 0770 0751 1230 1228 |                 | 0768 0591 0759 1006 |
|               | 2021 1316 1832 1884 |                 | 0790 1197 0833 1227 |
|               | 1829                |                 | 1165 1377 0675      |
| Santosh       | 1115                | TEC             | 0898                |
| Sanyo         | 0670 0695 0790 0873 | Technica        | 1367                |
|               | 0713                | Technics        | 0490 1905 1908      |
| Scan          | 0705 0835 0850      | Technika        | 0770 1115 0831 1165 |
| ScanMagic     | 0730 1730           |                 | 1489                |
| ScanSonic     | 0857                | Technosonic     | 1051 1115           |
| SCE           | 0789                | Techwood        | 0713 1530 0539 1994 |
| Schaub Lorenz | 0788 1165 0770 1235 | Tedelex         | 1228 2021           |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Telefunken           | 0790 0789 0788 1228<br>1923 1832 1676 1690<br>0833 1483   |
| Teletech             | 0713  |
| Tensai               | 0651 0770   |
| Tevion               | 0651 1036 1382 0768<br>1505 1685 2014 1227<br>0833 1347 1730 0652   |
| Theta Digital        | 0571  |
| Thomson              | 0551 0522   |
| Tiny                 | 1489  |
| Tokai                | 0665 0898 0788  |
| Tokiwa               | 0705 0716   |
| Tom-Tec              | 0789  |
| Top Suxess           | 1224  |
| Toshiba              | 0503 1045 1510 2006<br>0452   |
| Trans                |   |
| Continens            | 0826  |
| TRANS-continents     | 0872 0826 0831 1327<br>1165   |
| Transonic            | 0672 1165   |
| Tredex               | 0843  |
| Trio                 | 0770  |
| TruVision            | 0857 1451   |
| TSM                  | 1224  |
| Umax                 | 1151  |
| United               | 0788 0730 0790 1228<br>0672 1165 0695 1115<br>0699 0768 1233 1446<br>1489 2021 0713 0884<br>1152 0826 1832 1367<br>0675 |
| Universal Multimedia | 0768  |
| Universum            | 0741 0713 0591 1918<br>1913 1227 1829 0790<br>1530  |
| Uptek                | 0763  |
| upXus                | 1345  |
| Venturer             | 0790  |
| Vestel               | 0713 1994 1530  |
| Vieta                | 0705  |
| Viewmaster           | 0862 1224   |
| Voxson               | 0730 0831 2007  |
| VTrek                | 1228  |
| Waitec               | 1224 1894 1917  |
| Walkvision           | 0717  |
| Waltham              | 1530  |
| Welkin               | 0831  |
| Wellington           | 0713  |
| Weltstar             | 0713  |
| Wesder               | 0699  |
| Wharfedale           | 0686 0768 1832 0723<br>0751 0652  |
| Wilson               | 0831 1233 1513  |
| Windy Sam            | 0573  |
| Wintech              | 1187  |
| Woxter               | 1151 1224   |
| X-Waves              | 1513  |
| XBox                 | 0522  |
| XLogic               | 0770 0768 1228  |
| XMS                  | 0788 0770   |
| Xoro                 | 1183 1379   |
| Yakumo               | 1004 1056 0652  |
| Yamada               | 1004 0872 1151 1416<br>1056 1489 1158 0652  |
| Yamaha               | 0539 0646 0490  |
| Yamakawa             | 0665 0872 1104 1489<br>1760   |
| Yukai                | 0730 1917 1646  |
| Zenith               | 0503 0591 0741  |



### **Русский**

Компания (Компания Барнсли - Роминокс) Юниверсал Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких – либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Для выяснения каких-либо вопросов по сервисному обслуживанию, пожалуйста, обращайтесь по телефону сервисного центра указанному выше. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантыйный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания.

В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.

### **Türkçe**

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımda malzeme ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalı olduğu tespit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir. Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'daındaki kişilerce değiştirilirdiğinde / onarıldığında ya da ariza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmäl, yanlış taşıma, yanlış uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynamaya, yanın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkiniz olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gerekşimini duyacağımızı unutmayın.

Bu ürünü, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldığınız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarına bağlı yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.

### **Deutsch**

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemässem und ordentlichem Gebrauch für die dauer eines Jahres volkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehältnisse, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder ander Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Um unseren Garantieservice innerhalb der Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Nummer die Sie auf der Kundendienstseite finden um weitere Instruktionen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können. Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbrieite Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

### **Español**

UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 1 año desde la fecha actual de su adquisición, y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas, armarios u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligaciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del período correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio.

Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

**Universal Electronics BV**  
**Europe & International**  
**P.O. Box 3332**  
**7500 DH, Enschede**  
**The Netherlands**

