

## Зарядно-игровой комплект Xbox 360



Благодарим вас за то, что вы выбрали зарядно-игровой комплект Xbox 360! Зарядно-игровой комплект позволяет играть в игры и одновременно заряжать аккумуляторную батарею. Он предназначен только для беспроводного геймпада Xbox 360 и системы видеоигр и развлечений Xbox 360™. Характеристики зарядно-игрового комплекта Xbox 360:

- аккумуляторная батарея NiMH обеспечивает до 25 часов непрерывной игры от одной зарядки;
- индикатор заряда батареи, доступный через Навигатор Xbox;
- возможность продолжать игру во время зарядки.

### **▲ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Прежде чем начать пользоваться изделием, прочтите это руководство, а также руководства по консоли Xbox 360, содержащие важную информацию по безопасности и охране здоровья пользователей. Сохраните все руководства — они могут вам понадобиться в будущем. Если вы потеряли руководства, закажите новые на сайте [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) или позвоните в службу поддержки пользователей Xbox (см. раздел «Если нужна дополнительная помощь»).

Ограниченная гарантия на это изделие содержится в Гарантийном руководстве Xbox 360 (том 2).

При утилизации данного изделия соблюдайте местные и международные правила (если таковые существуют), в том числе правила восстановления и переработки электрического и электронного оборудования (WEEE).

### **▲ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ**

Для работы с беспроводным геймпадом и кабелем зарядки используйте только аккумуляторные батареи, одобренные корпорацией Майкрософт и обозначенные эмблемой «Xbox 360 compatible» (Совместимо с Xbox 360). Использование несертифицированных батарей может привести к ожогам, возгораниям и взрывам.

Неправильное использование батарей может повлечь вытекание электролита, перегрев или взрыв батареи. Вытекший из батареи электролит вызывает коррозию и может быть ядовитым. Он может вызвать ожоги кожи и глаз, а при проглатывании — отравление. Чтобы снизить риск травм:

- заряжайте батарею только с помощью зарядно-игрового комплекта Xbox 360, устройства быстрой зарядки Xbox 360 или другого зарядного устройства, одобренного корпорацией Майкрософт;
- храните батареи в местах, недоступных для детей;
- не нагревайте батарею, не разбирайте ее, не прокалывайте, не разламывайте и не сжигайте;
- если из батареи вытекла жидкость, аккуратно удалите батарею, следя за тем, чтобы протекшая жидкость не попала вам на кожу или на одежду. Если жидкость из батареи попала на кожу или одежду, немедленно смойте ее с кожи водой. Прежде чем устанавливать новую батарею, тщательно вытрите геймпад влажной салфеткой;
- соблюдайте местные и международные правила утилизации батарей (если такие правила существуют);
- не допускайте прикосновения металлических предметов к контактам батареи — это может привести к их нагреванию и причинить ожоги. В частности, не носите батарею в кармане вместе с ключами или монетами.

### **ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ТОМ, ЧТОБЫ КОНСОЛЬ XBOX 360 НЕ УПАЛА**

Случайно упав, особенно на ребенка, консоль Xbox 360 может причинить травмы. Во избежание травм и повреждений консоли Xbox 360 выполняйте следующие рекомендации:

- по возможности пользуйтесь беспроводным подключением геймпада;
- играя во время зарядки батареи, располагайте кабель так, чтобы люди и домашние животные не споткнулись и не дернули за него, проходя мимо.

- берегите кабель от детей и домашних животных во время зарядки батареи, а также при хранении кабеля.
- отключайте зарядный кабель от консоли и геймпада, когда не пользуетесь им.

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНО-ИГРОВОГО КОМПЛЕКТА XBOX 360**

#### **Зарядка аккумуляторной батареи**

Перед первым использованием и при разрядке аккумуляторной батареи Xbox 360 зарядите ее.

Чтобы зарядить батарею с помощью зарядного кабеля, выполните следующие действия:

1. нажмите на защелку сверху батарейного блока AA и потяните вниз, чтобы отсоединить блок от геймпада.
2. вставьте блок аккумуляторной батареи в батарейный отсек геймпада и нажмите до фиксации.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Чтобы не прищемить пальцы, вставляя батарею, нажимайте только на ее плоскую поверхность.

3. Подключите зарядный кабель к зарядному порту на передней стороне геймпада.

#### **ВАЖНО!**

Не подключайте зарядный кабель, если в геймпад не установлена аккумуляторная батарея или батарейный блок AA. Это может привести к повреждению геймпада.

4. Подключите зарядный кабель к USB-порту консоли.
5. Включите консоль.

Когда консоль включена и идет зарядка батареи, индикатор на зарядном кабеле горит красным светом. Если индикатор горит зеленым, значит батарея полностью заряжена и геймпад можно использовать через беспроводное подключение.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

- Не прикасайтесь к контактам зарядного кабеля и батареи пальцами и металлическими предметами. Это может привести к повреждению кабеля или батареи.
- Для полной зарядки батареи с помощью зарядно-игрового комплекта Xbox 360 может потребоваться до шести часов.
- Во время зарядки или использования батарея может нагреваться. Это нормальное состояние; оно не является признаком неисправности батареи.
- Если батарея долго не использовалась, она может разрядиться. Если это произошло, зарядите батарею, как обычно.
- Если батарея сильно разряжена, может пройти до 20 минут, прежде чем она зарядится достаточно для питания геймпада и использования его с зарядно-игровым устройством.
- Отключайте аккумуляторную батарею и храните ее отдельно, если не собираетесь пользоваться геймпадом в течение месяца или дольше.
- При первой зарядке, а также после продолжительного перерыва может потребоваться до пяти полных циклов зарядки, чтобы батарея достигла полной емкости.
- Срок годности батареи ограничен. Время непрерывной игры уменьшается при старении батареи и после многочисленных циклов перезарядки. Если время непрерывной игры стало слишком коротким или батарея совсем не заряжается, ее необходимо заменить.

#### **Игра во время зарядки**

Во время зарядки батареи геймпада можно продолжать играть на консоли Xbox 360. Геймпад, подключенный зарядным кабелем, продолжает передавать и принимать сигналы беспроводной связи для управления игрой. Не подключайте зарядный кабель, если в беспроводном геймпаде не установлена аккумуляторная батарея или батарейный блок AA.

#### **Очистка аккумуляторной батареи**

При необходимости очистки контактов батареи используйте для этого только сухую ткань. Вода и химические реактивы могут повредить контакты.

#### **УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ**

В случае возникновения неполадок выполните следующие действия.

#### **Индикатор зарядки не загорается**

Проверьте, зафиксирована ли батарея в батарейном отсеке геймпада.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Поврежденные батареи не заряжаются и могут испортить геймпад. Батареи, подвергшиеся ударам, погружению в жидкости или сильному нагреванию, могут быть повреждены и непригодны для использования. Такие батареи необходимо утилизировать в соответствии с местными правилами.

#### **Батарея заряжается медленно**

Если во время зарядки батареи геймпад используется для игры, зарядка длится дольше. Игры, использующие вибрационную обратную связь, дополнительно увеличивают время зарядки.

Если батарея сильно разряжена, может пройти до 20 минут, прежде чем она зарядится достаточно для питания геймпада и использования его с зарядно-игровым кабелем.

#### Батарея быстро разряжается

Время непрерывной игры уменьшается при старении батареи и после многочисленных циклов перезарядки. Если время непрерывной игры стало слишком коротким или батарея совсем не заряжается, ее следует заменить.

#### ЕСЛИ НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Посетите веб-страницу [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) или позвоните в службу поддержки пользователей Xbox 360.

- Россия: 8-10-800-2058-1044
- Австрия: 0800-281-360 (TTY: 0800-281-360)
- Бельгия: 0800-7-9790 (TTY: 0800-7-9791)
- Великобритания: 0800-587-1102 (TTY: 0800-587-1103)
- Венгрия: 06-80-018590
- Германия: 0800-181-2968 (TTY: 0800-181-2975)
- Греция: 00800-44-12-8732 (TTY: 00800-44-12-8733)
- Дания: 80-88-40-97 (TTY: 80-88-40-98)
- Ирландия: 1-800-509-186 (TTY: 1-800-509-197)
- Испания: 900-94-8952 (TTY: 900-94-8953)
- Италия: 800-787614 (TTY: 800-787615)
- Нидерланды: 0800-023-3894 (TTY: 0800-023-3895)
- Норвегия: 800-14174 (TTY: 800-14175)
- Польша: 0-0800-441-17-96
- Португалия: 800-844-059 (TTY: 800-844-060)
- Словакия: 0800-004-557
- Финляндия: 0800-1-19424 (TTY: 0800-1-19425)
- Франция: 0800-91-52-74 (TTY: 0800-91-54-10)
- Чехия: 800-142-365
- Швейцария: 0800-83-6667 (TTY: 0800-83-6668)
- Швеция: 020-79 11 33 (TTY: 020-79 11 34)
- Южная Африка: 0800-99-1550

Не отправляйте консоль Xbox 360 в магазин или сервис-центр, если вам не предложил сделать это работник службы поддержки пользователей Xbox.

Не пытайтесь производить ремонт самостоятельно.

Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать консоль Xbox 360, блок питания или аксессуары. Это может привести к серьезным травмам в результате поражения электрическим током или возгорания; кроме того, это сделает гарантию недействительной.

#### УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ДРУГИХ СТРАНАХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ СБОРА ОТХОДОВ

Этот знак на изделии или упаковке означает, что данное изделие не следует выбрасывать в домашний мусоросборник. Вместо этого вы обязаны сдать его в соответствующий приемный пункт по переработке электрического и электронного оборудования. Раздельный сбор и переработка мусора помогают беречь природные ресурсы и предотвращают негативное влияние на здоровье людей и окружающую среду, которое может быть вызвано неправильной утилизацией в связи с возможным присутствием в электрическом и электронном оборудовании вредных веществ. Дополнительные сведения о пунктах сбора отслужившего электрического и электронного оборудования можно получить в местных органах власти, в службе, обеспечивающей сбор мусора в вашем доме, или в магазине, где было приобретено это изделие. Дополнительные сведения о правилах WEEE можно получить, написав по адресу [weee@microsoft.com](mailto:weee@microsoft.com). Корпорация Майкрософт заявляет, что этот аксессуар соответствует основным требованиям директивы 1999/5/ЕС и прочим применимым указаниям этой директивы.

#### АВТОРСКИЕ ПРАВА

В содержание настоящего документа, в том числе в URL-адреса и другие ссылки на веб-узлы в Интернете, могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Ответственность за соблюдение всех применимых в данном случае законов об авторских правах возлагается на пользователя. В рамках предусмотренных законами об авторских правах, никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена, сохранена или представлена в какой-либо системе хранения данных или передана в какой бы то ни было форме, какими бы то ни было средствами (электронными, механическими, фотокопировальными, звукозаписывающими или другими) и в каких бы то ни было целях без специального письменного разрешения корпорации Майкрософт.

Корпорация Майкрософт может являться правообладателем патентов и заявок на получение патента, товарных знаков и объектов авторского права, а также других объектов интеллектуальной собственности, которые имеют отношение к содержанию данного документа. Предоставление вам данного документа не означает передачи какой-либо лицензии на использование данных патентов, товарных знаков и объектов авторского права, за исключением использования, явно оговоренного в лицензионном соглашении корпорации Майкрософт.

© Корпорация Майкрософт, 2006. Все права защищены.

Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox Live, эмблемы Xbox и Xbox Live - зарегистрированные товарные знаки или товарные знаки корпорации Майкрософт в США и/или других странах.