

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΓΑΡΗΝΙΤΥΡΑ



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا واجهتكم أية مشكلات، فجرب الحلول الممكنة المشار إليها أدناه.

لا تصدر سماعة الأذن أي صوت

تأكد من أن موصل سماعة الرأس متصل بإحكام. حاول ضبط الصوت باستخدام قرص ضبط الصوت الموجود بوحدة التحكم في سماعة الرأس.

يتعذر على الآخرين سماعك

تأكد من توصيل موصل سماعة الرأس بإحكام ومن عدم كتم صوت سماعة الرأس. تأكد من عدم كتم الصوت في "Xbox Guide". راجع دليل اللعبة لتحديد ما إذا كنت بحاجة للضغط على أي زر أثناء التحدث أم لا.

خاصية الدردشة لا تعمل

تأكد من أن موصل سماعة الرأس متصل بإحكام. تحقق من زر كتم الصوت بوحدة التحكم في سماعة الرأس للتأكد من تشغيل الميكروفون.

لزيد من المساعدة

انقل لموقع www.xbox.com/support أو اتصل بخدمة "دعم العملاء لـ Xbox":

- المملكة المتحدة: 0800-587-1102 لمستخدمي الآلات الكاتبة عن بُعد (TTY: 0800-587-1103)
- أيرلندا: 1-800-509-186 لمستخدمي الآلات الكاتبة عن بُعد (TTY: 1-800-509-197)
- جنوب إفريقيا: 0800-99-1550

لا تأخذ وحدة تحكم Xbox 360 أو ملحقاتها إلى بائع التجزئة لإصلاحها أو فحصها ما لم يرشدك أحد ممثلي خدمة "دعم العملاء لـ Xbox" لذلك.

لا حاول إجراء أية إصلاحات.

لا تحاول فك وحدة تحكم Xbox 360 أو موافر الطاقة أو أي من الملحقات الخاصة بهما أو إصلاحها أو تعديلها بأي شكل من الأشكال. قد يؤدي ذلك إلى حدوث أضرار جسيمة أو التعرض لمخاطر الوفاة نتيجة صدمات كهربائية أو حريق. كما سيبتل صلاحية الضمان.

التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي تنتهج أنظمة تجميع منفصلة



يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أو غلافه ضرورة عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الخاصة بك. بل، يجب عليك إرساله إلى مركز التجميع المخصص بإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية. تساعد هذه العملية المنفصلة للتجميع وإعادة التدوير على الحفاظ على الموارد الطبيعية وتجنب الآثار السلبية المحتملة على الصحة والبيئة، والتي يمكن أن تنتج عن التخلص من هذه المعدات بشكل خاطئ بسبب احتمال وجود مواد خطيرة في هذه المعدات الكهربائية والإلكترونية. لمزيد من المعلومات حول كيفية التخلص من النفايات الكهربائية أو الإلكترونية، الرجاء الاتصال بمكتب البلدية المحلي أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المكان الذي اشتريته منه هذا المنتج. اتصل بـ weee@microsoft.com للحصول على مزيد من المعلومات حول WEEE.

تقر شركة Microsoft، بموجب هذه الوثيقة، بمطابقة هذا الملحق للمتطلبات الأساسية والشروط الأخرى ذات الصلة بالتوجيه EC/1999/5 فيما يتعلق بتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) EEC/89/336.

حقوق النشر

قد تتغير المعلومات الموجودة في هذه الوثيقة، بما في ذلك عناوين URL ومراجع مواقع ويب الأخرى، دون إشعار مسبق. يجب أن يلتزم المستخدم بكافة قوانين حقوق النشر المطبقة، لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذه الوثيقة أو تخزينه أو تقديمه في أي نظام استرداد أو نشره بأي شكل أو بأي وسيلة (إلكترونية أو ميكانيكية أو من خلال التصوير أو التسجيل أو غيرها)، أو لأي غرض من الأغراض، دون الحصول على إذن مكتوب من Microsoft Corporation، وذلك دون الإخلال بالحقوق المضمنة في قوانين حقوق النشر.

قد تملك Microsoft براءات اختراع أو تطبيقات براءات اختراع أو علامات تجارية أو حقوق نشر أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في أي اتفاقية ترخيص مكتوبة من قبل شركة Microsoft. لا تمنحك حياتك لهذه الوثيقة ترخيصًا لاستخدام براءات الاختراع أو العلامات التجارية أو حقوق النشر أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى.

© 2010 Microsoft Corporation. كافة الحقوق محفوظة.

تعد Xbox وXbox 360 وXbox LIVE وشعار Xbox وشعار Xbox LIVE إِمَّا علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية خاصة بشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وأو الدول الأخرى.



سماعة رأس Xbox 360

شكرًا لاختيارك سماعة رأس Xbox 360®. وتتميز سماعة الرأس بميكروفون يقوم بإلغاء التشويش ومزود بذراع قابلة للضغط تتيح لك الدردشة مع اللاعبين الآخرين - سواء المشاركين في اللعب أو غير المشاركين - وإرسال الرسائل الصوتية إليهم فضلًا عن استخدام الأوامر الصوتية في الألعاب التي تدعم وظيفة الأمر الصوتي. وأنت بحاجة لامتلاك عضوية في Xbox LIVE® لتتمكن من الدردشة وإرسال الرسائل الصوتية. ولزيد من المعلومات حول Xbox LIVE، راجع دليل إعداد Xbox 360 (الجزء الأول).

تستخدم سماعة رأس Xbox فقط مع نظام ألعاب الفيديو والترفيه Xbox 360.

تحذير

قبل استخدام هذا المنتج، اقرأ هذا الدليل والأدلة الأخرى الخاصة بوحدة تحكم Xbox 360 للحصول على المعلومات الهامة حول السلامة والأمان. احتفظ بكافة الكتيبات للرجوع إليها فيما بعد. للحصول على أدلة بديلة، انتقل إلى www.xbox.com/support أو اتصل بخدمة "دعم العملاء لـ Xbox" (راجع الجزء "لمزيد من المساعدة").

يوجد الضمان المحدود الذي يشمل هذا المنتج في دليل "ضمان Xbox 360" (الجزء الثاني) كما أنه متوفر عبر الإنترنت على الموقع www.xbox.com/support.

توصيل سماعة الرأس بأداة التحكم

1 اخفض مستوى الصوت عبر تدوير قرص ضبط الصوت إلى أقصى اليسار. ثم أدخل موصل سماعة الرأس مقاس 2.5 ملليمتر في منفذ ملحقات أداة التحكم الموجود في الجزء السفلي لأداة التحكم في الألعاب.

2 إرتد سماعة الرأس واضبط الميكروفون. ملاحظة

يُعد وضع سماعة الرأس والميكروفون في مكانهما الصحيح فوق الرأس في غاية الأهمية حتى يعمل كل منهما بشكل صحيح. تأكد من وضع سماعة الرأس فوق الرأس وليس خلفها. ويمكنك تحريك الميكروفون وسماعة الأذن إلى الجانبين الأيمن والأيسر. قم بوضع الميكروفون على مسافة بوصة واحدة (2.54 سنتيمتر) من أحد جانبي الفم. سيضمن لك ذلك عدم نقل صوت أنفاسك أثناء إحدى جلسات الدردشة. تأكد، عند ضبط الميكروفون، من أن فتحة الميكروفون في اتجاه فمك ولم تدر حول محورها.

3 تكون سماعة الرأس جاهزة الآن للعب أو جلسة الدردشة. يمكنك الآن بدء اللعب أو الدردشة وضبط مستوى الصوت للمستوى المطلوب.

استخدام سماعة الرأس

لإيقاف توصيل الصوت بشكل مؤقت، اضغط على زر كتم الصوت الموجود بوحدة التحكم في سماعة الرأس. لضبط مستوى صوت سماعة الرأس، قم بلف قرص مستوى الصوت للمستوى المطلوب.

فقدان السمع

قد يؤدي التعرض لمستويات صوت عالية لفترة طويلة عند استخدام السماعة إلى فقدان السمع بشكل مؤقت أو دائم.

هام

جنب إحاق التلف بسماعة الرأس عبر تجنب الجلوس عليها أو على الكبل أو موصل الكبل الخاصين بها أو وطء أي منها.

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام "سماعة رأس Xbox 360" مع لعبة معينة، راجع كتيب اللعبة.

Ακουστικά Xbox 360

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα Ακουστικά Xbox 360®. Τα ακουστικά διαθέτουν μικρόφωνο με δυνατότητα ακύρωσης θορύβου με ρυθμιζόμενο βραχίονα που σας επιτρέπει να συνομιλείτε και να στέλνετε φωνητικά μηνύματα σε άλλους παίκτες — είτε συμμετέχουν στο παιχνίδι είτε όχι — καθώς και να δίνετε φωνητικές εντολές στα παιχνίδια που υποστηρίζουν τη λειτουργία φωνητικών εντολών. Για να συνομιλήσετε και να στείλετε φωνητικά μηνύματα, πρέπει να έχετε συνδρομή στο Xbox LIVE®. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Xbox LIVE, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης του Xbox 360 (Τόμος 1).

Τα Ακουστικά Xbox 360 προορίζονται για χρήση αποκλειστικά με το σύστημα βιντεοπαιχνιδιών και ψυχαγωγίας Xbox 360.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και τα Εγχειρίδια της κονσόλας Xbox 360 για σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία. Φυλάξτε όλα τα εγχειρίδια για μελλοντική αναφορά. Για αντίγραφα των εγχειριδίων, μεταβείτε στην τοποθεσία www.xbox.com/support ή καλέστε την υποστήριξη πελατών του Xbox (βλ. "Εάν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια").

Η περιορισμένη εγγύηση που καλύπτει αυτό το προϊόν περιέχεται στο Εγχειρίδιο εγγύησης του Xbox 360 (Τόμος 2) και διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.xbox.com/support.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

- 1 Κλείστε τον ήχο περιστρέφοντας το κουμπί ελέγχου της έντασης του ήχου προς τα αριστερά, μέχρι το τέμμα. Τοποθετήστε τον ακροδέκτη 2,5 χιλ. των ακουστικών στη θύρα επέκτασης που βρίσκεται στο κάτω μέρος του χειριστηρίου.
- 2 Φορέστε τα ακουστικά και ρυθμίστε το μικρόφωνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η σωστή τοποθέτηση των ακουστικών και του μικροφώνου είναι πολύ σημαντική για να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας με επιτυχία. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να περνούν επάνω από την κορυφή του κεφαλιού σας και όχι γύρω από το πίσω μέρος του. Μπορείτε να στρέψετε το μικρόφωνο και το ακουστικό προς τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά. Τοποθετήστε το μικρόφωνο σε απόσταση περίπου 2,5 εκ. από το στόμα σας και προς τη μία πλευρά. Έτσι εξασφαλίζεται ότι δεν θα ακούγεται η αναπνοή σας στη συνομιλία. Καθώς προσαρμόζετε το μικρόφωνο, βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα του μικροφώνου είναι στραμμένο προς το στόμα σας και δεν περιστρέφεται στον άξονά του.

- 3 Τώρα τα ακουστικά είναι έτοιμα για παιχνίδι ή συνομιλία. Ξεκινήστε το παιχνίδι ή τη συνομιλία και αυξήστε την ένταση του ήχου στο κατάλληλο επίπεδο.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη μετάδοση της φωνής, πιέστε το κουμπί σίγασης που βρίσκεται στο χειριστήριο των ακουστικών. Για να ρυθμίσετε την ένταση ακρόασης των ακουστικών, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου της έντασης ήχου.

Απώλεια ακοής

Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλή ένταση ήχου κατά τη χρήση ακουστικών μπορεί να προκαλέσει προσωρινή ή μόνιμη απώλεια της ακοής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Προσέξτε να μην καθίσετε ή να μην πατήσετε επάνω στα ακουστικά, το καλώδιό τους ή την υποδοχή του καλωδίου, επειδή υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Ακουστικών Xbox 360 σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του παιχνιδιού.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν συναντήσετε προβλήματα, δοκιμάστε τις πιθανές λύσεις που υποδεικνύονται παρακάτω.

Το ακουστικό δεν εκπέμπει ήχο

Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα των ακουστικών έχει συνδεθεί σωστά. Δοκιμάστε να ρυθμίσετε την ένταση χρησιμοποιώντας το κουμπί ελέγχου της έντασης που βρίσκεται στο χειριστήριο των ακουστικών.

Οι άλλοι δεν μπορούν να σας ακούσουν

Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα των ακουστικών έχει συνδεθεί σωστά και ότι δεν έχετε κάνει σίγαση των ακουστικών. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ορίσει σίγαση στο Xbox Guide. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης του παιχνιδιού, για να εξακριβώσετε εάν πρέπει να πιέσετε κάποιο κουμπί όταν μιλάτε.

Η συνομιλία δεν λειτουργεί

Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα των ακουστικών έχει συνδεθεί σωστά. Ελέγξτε το κουμπί σίγασης που βρίσκεται στο χειριστήριο των ακουστικών για να βεβαιωθείτε ότι είναι ανοιχτό το μικρόφωνο.

ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.xbox.com/support ή καλέστε τον αριθμό υποστήριξης πελατών του Xbox:

- Ηνωμένο Βασίλειο: 0800-587-1102 χρήστες TTY: 0800-587-1103
- Ιρλανδία: 1-800-509-186 χρήστες TTY: 1-800-509-197
- Νότια Αφρική: 0800-99-1550

Μην μεταφέρετε την κονσόλα Xbox 360 ή τα εξαρτήματά της στον πωλητή για επισκευή ή συντήρηση, εκτός αν σας δοθούν τέτοιες οδηγίες από τον αντιπρόσωπο υποστήριξης πελατών του Xbox.

Μην προσπαθήσετε να κάνετε επισκευή

Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να κάνετε συντήρηση ή να τροποποιήσετε την κονσόλα Xbox 360, το τροφοδοτικό ή τα αξεσουάρ της με οποιονδήποτε τρόπο. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου από ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά και θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι η απόρριψη του προϊόντος ενδεχομένως να περιορίζεται. Η απόρριψη του μαζί με τα οικιακά απορρίμματα ενδεχομένως να απαγορεύεται. Αποτελεί ευθύνη δική σας να συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ανακύκλωσης για απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα αποτρέψει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διάθεση, λόγω της πιθανής παρουσίας επικινδύνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο απόθεσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο του δήμου/κοινότητας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση weee@microsoft.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΑΗΗΕ.

Με την παρούσα, η Microsoft δηλώνει ότι αυτό το εξάρτημα συμμορφώνεται με τις ουσιαδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ σχετικά με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) 89/336/ΕΟΚ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των διεθύνσεων URL και άλλων αναφορών σε τοποθεσίες Web στο Internet, μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους που αφορούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ευθύνη του χρήστη. Χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία, κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν επιτρέπεται να αναπαράχθει, να αποθηκευτεί ή να εισαχθεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο) ή για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Microsoft Corporation. Η Microsoft μπορεί να είναι κάτοχος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αιτήσεων διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία καλύπτουν το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά σε οποιαδήποτε γραπτή Άδεια Χρήσης της Microsoft, η απόκτηση του παρόντος εγγράφου δεν σας παρέχει άδεια χρήσης για αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

© 2010 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι επωνυμίες Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, τα λογότυπα του Xbox και το λογότυπο Xbox LIVE είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Гарнитура Xbox 360

Благодарим за покупку гарнитуры Xbox 360®. Она оснащена микрофоном с функцией шумоподавления и регулируемой дужкой. С помощью этой гарнитуры можно общаться с другими игроками в чате или отправлять им голосовые сообщения как во время игры, так и в других ситуациях. Кроме того, она позволяет использовать голосовые команды в играх с их поддержкой. Для общения в чате и отправки голосовых сообщений необходимо зарегистрироваться в службе Xbox LIVE®. Дополнительные сведения о службе Xbox LIVE см. в руководстве по установке консоли Xbox 360 (том 1).

Гарнитура Xbox 360 предназначена для использования только с системой видеоигр и развлечений Xbox 360.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием геймпада прочтите данное руководство и руководство к консоли Xbox 360, чтобы ознакомиться с важными сведениями о технике безопасности. Сохраните все руководства для использования в будущем. Чтобы получить сведения о замене утерянных руководств, посетите веб-сайт www.xbox.com/support или свяжитесь со службой поддержки пользователей Xbox (см. раздел «Если нужна дополнительная помощь»).

Условия ограниченной гарантии, распространяющиеся на консоль Xbox 360, можно найти в гарантийном руководстве (том 2) или в Интернете по адресу www.xbox.com/support.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАРНИТУРЫ К ГЕЙМПАДУ

1 Уменьшите громкость, повернув регулятор громкости до конца влево. Вставьте разъем гарнитуры диаметром 2,5 мм в порт расширения на задней панели геймпада.

2 Наденьте гарнитуру и настройте микрофон.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для успешного использования гарнитуры очень важно, чтобы гарнитура и микрофон были расположены правильно. Убедитесь, что гарнитура надета так, что ободок лежит на макушке, а не на затылке. Можно повернуть микрофон и наушник вправо или влево. Располагайте микрофон справа или слева от рта на расстоянии около 3 см. Благодаря этому звук дыхания во время сеанса чата не будет слышен. Настраивая микрофон, убедитесь, что его отверстие направлено в сторону рта и не повернуто вокруг своей оси.

3 Теперь гарнитура готова для игр и сеансов чата. Начните игру и настройте комфортный уровень громкости.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРНИТУРЫ

Чтобы временно отключить передачу голоса, нажмите кнопку выключения звука на блоке управления гарнитуры. Для настройки громкости звучания гарнитуры поверните ручку регулятора громкости.

⚠ Потеря слуха

Продолжительное воздействие громкого звука при использовании гарнитуры способно привести к временной или постоянной потере слуха.

ВАЖНО

Чтобы предотвратить повреждение гарнитуры, не садитесь и не наступайте на нее, кабель или разъем кабеля.

Дополнительные сведения об использовании гарнитуры Xbox 360 в конкретной игре см. в руководстве к игре.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В случае возникновения неполадок следуйте приведенным ниже вариантам их устранения.

Наушник не воспроизводит звук

Убедитесь, что разъем гарнитуры вставлен надежно. Попробуйте настроить уровень громкости, используя регулятор громкости на блоке управления гарнитуры.

Микрофон не передает звук

Убедитесь, что разъем гарнитуры вставлен надежно и не нажата кнопка отключения звука. Убедитесь, что в Xbox Guide не выключен голос. Проверьте в руководстве к игре, необходимо ли нажимать кнопку во время разговора.

Чат не работает

Убедитесь, что разъем гарнитуры вставлен надежно. Проверьте, не нажата ли кнопка отключения звука на блоке управления гарнитурой.

ЕСЛИ НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Перейдите на веб-сайт www.xbox.com/support или свяжитесь со службой поддержки пользователей Xbox:

- Соединенное Королевство: 0800-587-1102, для пользователей телетайпа: 0800-587-1103
- Ирландия: 1-800-509-186, для пользователей телетайпа: 1-800-509-197
- Южная Африка: 0800-99-1550

Не передавайте консоль Xbox 360 или аксессуары продавцу для ремонта или обслуживания, если на то не было указаний от представителя службы поддержки пользователей Xbox.

⚠ Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство.

Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать консоль Xbox 360, ее источник питания или аксессуары. Это может привести к аннулированию гарантии, а также к серьезным травмам или смерти вследствие поражения электрическим током или пожара.

УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И В ДРУГИХ СТРАНАХ С СИСТЕМОЙ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА

Этот символ на продукте или упаковке означает, что продукт нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в соответствующий пункт сбора электрического и электронного оборудования для утилизации. Система раздельного сбора и утилизации отходов способствует сохранению природных ресурсов и предотвращает потенциально негативные последствия для здоровья людей и окружающей среды, которые может вызвать неправильная утилизация, так как в электрическом и электронном оборудовании могут присутствовать опасные вещества. Для получения дополнительных сведений о пунктах утилизации электрических и электронных отходов обратитесь к городским властям, в службу утилизации бытовых отходов или в магазин, в котором вы приобрели продукт. Для получения дополнительных сведений об утилизации электрического и электронного оборудования отправьте сообщение электронной почты по адресу: weee@microsoft.com.

Настоящим корпорация Майкрософт заявляет, что данный аксессуар соответствует основным требованиям и прочим важным положениям Директивы Европейского сообщества 1999/5/ЕС в отношении Директивы по ЭМС Европейского экономического сообщества 89/336/ЕЕС.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Сведения в этом документе, включая URL-адреса и другие ссылки на веб-сайты в Интернете, могут изменяться без уведомления. Пользователь несет ответственность за выполнение всех соответствующих законов об авторском праве. Не ограничивая авторское право, никакую часть этого документа нельзя воспроизводить, хранить или помещать в поисковую систему, а также передавать в любой форме и с использованием любых средств (электронных, механических, фотокопирования, записи или прочих) или для любых других целей без явного письменного разрешения корпорации Майкрософт.

У корпорации Майкрософт могут быть патенты, заявки на патенты, товарные знаки, авторские права или другие права на интеллектуальную собственность, касающиеся предмета этого документа. Если это не указано явно в том или ином письменном лицензионном соглашении с корпорацией Майкрософт, предоставление данного документа не дает пользователю каких бы то ни было лицензий на эти патенты, товарные знаки, авторские права и другую интеллектуальную собственность.

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2010. Все права защищены.

Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE и эмблемы Xbox и Xbox LIVE являются охраняемыми товарными знаками корпорации Майкрософт в США и других странах.