

СИСТЕМА ОЧИСТКИ МАТРИЦ

Запатентованная технология Lenspen позволяет просто и благополучно производить очистку любых матриц.
Рекомендовано использовать до 50 раз.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите камеру в режим "Очистка Сенсора"
2. Отсоедините объектив и закройте его заднюю часть защитной крышкой.
3. Держите камеру так, чтобы отверстие для объектива располагалась под углом вниз. Это позволит избежать попадания пыли внутрь камеры во время очистки.
4. Используя выдвигающуюся щеточку, удалите пыль вокруг и с кольца присоединения объектива.
5. Используя грушу, удалите пыль с сенсора и зеркала камеры. Не касайтесь зеркала, так как даже небольшое давление может сдвинуть его с места.
6. Используя чистящий наконечник, удалите оставшуюся пыль и загрязнения с сенсора. Уделите особое внимание очистке углов.
7. Наденьте колпачок на чистящий наконечник и проверните его на два оборота. Это позволит очистить его от прилипшей пыли и грязи.
8. Используя выдвигающуюся щеточку, удалите возможно оставшуюся пыль с кольца присоединения объектива и задней части объектива.
9. Присоедините объектив к камере.

Более подробную инструкцию во Flash версии Вы можете посмотреть на www.lenspen.ru
Если у Вас есть сомнения в Вашей способности очистить сенсор, тогда не делайте это сами.
Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

SENSOR KLEAR™ by LENS PEN®