

Logitech
QuickCam[®]
Pro for Notebooks




User's Guide

Contents

English	3
Deutsch	10
Français	17
Italiano	24
Español	31
Português	38
Nederlands	45
Svenska	52
Dansk	59
Norsk	66
Suomi	73
Ελληνικά	80
По-русски	87
Magyar	94
Česká verze	101
Po polsku	108

1 Camera Features

English



Thank you for purchasing your new Logitech® QuickCam® Pro for Notebooks, with an **autofocus, glass lens system**. This guide will help you install and get the best performance from your webcam.

2 Install the Software First




Insert the installation CD into your CD-ROM/DVD-ROM drive. Your CD should start automatically. If it does not, follow the steps below:

- Double-click the My computer icon. Alternatively, click Start ► My computer.
- Right-click the CD-ROM/DVD-ROM drive icon, and then click Autoplay.

Install the software **before** plugging in the camera. Many of your camera's extended features, including autofocus, will not operate properly without the complete software installation.

3 Connect Your Camera to Your Computer



Wait until you are prompted by the software before connecting your camera to an available USB port on your computer.

4 Position Your Camera, Microphone, and Speakers



Your camera comes with Logitech® RightSound™ Technology. RightSound™ Technology cancels echo and significantly reduces background noise. The following steps will ensure the best possible audio performance:

- Position your camera in the middle of your monitor for optimal eye contact.
- Position your camera's microphone no more than 1 m away from you and point it toward you.
- Position your speakers (if used) at least 30 cm away from your microphone to reduce feedback, and then angle your speakers away from your microphone.

Tip Do not place objects between you and the microphone.


5 The Audio Tuning Wizard



The first time that you start QuickCam, you are guided through the Microphone/Speaker Setup Utility and Audio Tuning Wizard that lets you do the following:

- Select the audio input device (microphone) and audio output device (speakers).
- Enable Acoustic Echo Cancellation (AEC)—recommended.
- Enable background suppression—recommended.
- Specify microphone input volume and speaker output volume.
- Test audio settings.

In situations with loud and irregular background noise, your voice can become distorted when using noise suppression. If this occurs, disable noise suppression in the QuickCam® software.

Tip To change your audio settings in the QuickCam® software, click the **Settings**  button, and then click the **Audio** tab.



6 Congratulations



Your camera is now set up and ready to go!

There are many ways to enjoy using your new webcam, including


- Making free video calls to friends and family. (Installation and use of an instant messaging application is required. Click  in the QuickCam[®] software to learn more.)
- Taking still photos or recording videos to share or e-mail.
- Adding videos to your E-bay auctions (see www.logitech.com/videosnap).


7 Using the QuickCam Software

To start the Logitech[®] QuickCam[®] software, do either of the following:

- On your desktop, double-click the **QuickCam[®]**  icon.
- or -
- In the lower-right corner of your desktop in the taskbar, click the **QuickCam[®]**  icon.


8 QuickCam Software Features



Tip To personalize your video calls with customized Avatar images, Face Accessories, or Fun Filters, click the **Video Effects**  button.

9 Ensure Quality Images

Logitech[®] RightLight[™] 2 ensures that you automatically get the best image quality in harsh, dim, or back lit conditions that usually cast a shadow on your face. When your camera determines that you are experiencing these situations, a dialog box appears asking if you want to turn on Logitech[®] RightLight[™] 2. Click **Yes** to let your camera automatically adjust frame rates, color, and exposure to produce the best image quality.

To manually adjust these settings, click the  **Settings** button.

10 Using Autofocus

The autofocus system will ensure that images as close as 10 cm to the camera will be put in focus, automatically. If you wish to control the lens focus manually, switch to manual mode in “autofocus” controls on the Settings tab of the QuickCam[®] software.

11 For More Information

Audio Information. Go to <http://www.logitech.com/rightsound>.

Software Updates. Go to <http://www.logitech.com/support>.

Additional Help. Launch the software and click the **Help** button.

To learn more about Logitech[®] products, go to <http://www.logitech.com>.

UL Testing. Your product is UL tested and should only be used with other UL listed devices.

Compliance. For compliance information, go to <http://www.logitech.com/compliance>.

Logitech Hardware Product Limited Warranty

Logitech[®] warrants that your Logitech hardware product shall be free from defects in material and workmanship for two (2) years, beginning from the date of purchase. Except where prohibited by applicable law, this warranty is nontransferable and is limited to the original purchaser. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary under local laws.

Remedies

Logitech's entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at Logitech's option, (1) to repair or replace the hardware, or (2) to refund the price paid, provided that the hardware is returned to the point of purchase, or such other place as Logitech may direct, with a copy of the sales receipt or dated itemized receipt. Shipping and handling charges may apply except where prohibited by applicable law. Logitech may, at its option, use new or refurbished or used parts in good working condition to repair or replace any hardware product. Any replacement hardware product will be warranted for the remainder of the original warranty period, or thirty (30) days, whichever is longer or for any additional period of time that may be applicable in your jurisdiction.

Limits of Warranty

This warranty does not cover problems or damage resulting from (1) accident, abuse, misapplication, or any unauthorized repair, modification or disassembly; (2) improper operation or maintenance, usage not in accordance with product instructions or connection to improper voltage supply; or (3) use of consumables, such as replacement batteries, not supplied by Logitech except where such restriction is prohibited by applicable law.

How to Obtain Warranty Support

Before submitting a warranty claim, we recommend you visit the support section at www.logitech.com for technical assistance. Valid warranty claims are generally processed through the point of purchase during the first thirty (30) days after purchase; however, this period of time may vary depending on where you purchased your product. Please check with Logitech or the retailer where you purchased your product for details. Warranty claims that cannot be processed through the point of purchase and any other product related questions should be addressed directly to Logitech. The addresses and customer service contact information for Logitech can be found in the documentation accompanying your product and on the web at www.logitech.com/contactus.

Limitation of Liability

LOGITECH SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFITS, REVENUE OR DATA (WHETHER DIRECT OR INDIRECT) OR COMMERCIAL LOSS FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON YOUR PRODUCT EVEN IF LOGITECH HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, incidental, or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Duration of Implied Warranties

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS HARDWARE PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE APPLICABLE LIMITED WARRANTY PERIOD FOR YOUR PRODUCT. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

National Statutory Rights

Consumers have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods. Such rights are not affected by the warranties in this Limited Warranty.

No Other Warranties

No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech[®] Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

1 Teile der Kamera

Deutsch



Vielen Dank, dass Sie sich für Logitech® QuickCam® Pro for Notebooks mit **Autofokus-Glasobjektiv** entschieden haben. In diesem Handbuch erfahren Sie, wie Sie die Webkamera installieren und optimal einsetzen.

2 Installieren Sie zuerst die Software




Installieren Sie die Software, **bevor** Sie die Kamera anschließen. Viele der erweiterten Kamerafunktionen (z. B. Autofokus) funktionieren nur, wenn die Software installiert ist.

Legen Sie die CD ein. Falls die Installation nicht automatisch gestartet wird, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Doppelklicken Sie auf Arbeitsplatz. Sie können auch auf Start ► Arbeitsplatz wählen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für das CD- bzw. DVD-Laufwerk und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl AutoPlay.

3 Anschließen der Kamera am Computer



Warten Sie, bis Sie von der Software dazu aufgefordert werden, und schließen Sie die Kamera an einer USB-Schnittstelle des Computers an.

4 Positionieren von Kamera, Mikrofon und Lautsprechern



Die Kamera ist Logitech® RightSound™ ausgestattet. RightSound™ unterdrückt Echos und reduziert Hintergrundgeräusche drastisch. Mit den folgenden Schritten können Sie die bestmögliche Audioleistung gewährleisten:

- Platzieren Sie die Kamera in Augenhöhe mittig auf dem Monitor.
- Stellen Sie die Kamera maximal einen Meter entfernt auf und richten Sie sie auf Ihr Gesicht aus.
- Stellen Sie die Lautsprecher (falls vorhanden) mindestens 30 cm vom Mikrofon entfernt so auf, dass sie nicht auf das Mikrofon zeigen, um Rückkopplungen zu vermeiden.

Tipp Stellen Sie keine Gegenstände zwischen sich und das Mikrofon.

5 Der Audio-Assistent




Wenn Sie QuickCam zum ersten Mal starten, werden das Dienstprogramm zum Einrichten von Mikrofon und Lautsprechern sowie der Audio-Assistent aufgerufen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wählen des Audio-Eingabegeräts (Mikrofon) und -Ausgabegeräts (Lautsprecher).
- Aktivieren der akustischen Echo-Unterdrückung (AEC) (empfohlen).
- Aktivieren der Hintergrundrauschen-Unterdrückung (empfohlen).
- Festlegen des Eingabepiegels des Mikrofons und des Ausgabepiegels der Lautsprecher.
- Testen der Audio-Einstellungen.

Wenn Sie bei lauten und unregelmäßigen Hintergrundgeräuschen die Rauschunterdrückung verwenden, wird Ihre Stimme eventuell verzerrt. Sollte dies der Fall sein, deaktivieren Sie die Funktion in QuickCam®.


Tipp Sie können die Audioeinstellungen später in QuickCam® ändern, indem Sie auf **Einstellungen**  und dann auf die Registerkarte **Audio** klicken.



6 Glückwunsch!



Die Kamera ist jetzt eingerichtet!

Mit der neuen Kamera haben Sie jetzt unter anderem folgende Möglichkeiten:

- Unterhalten Sie sich kostenlos mit Verwandten oder Freunden. (Dazu müssen Sie einen Instant Messenger installieren. Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie in QuickCam® auf  klicken.)
- Aufnehmen von Standbildern oder Aufzeichnen von Videos zum Zeigen oder E-Mailen.
- Einfügen von Videos in eBay-Auktionen (siehe www.logitech.com/videosnap).

7 Die Software QuickCam

Sie haben folgende Möglichkeiten zum Starten von Logitech® QuickCam®:

- Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol **QuickCam®** .
- oder -
- Klicken Sie rechts in der Taskleiste auf das **QuickCam®**-Symbol .

8 Funktionen von QuickCam




← Aufnehmen von Videos oder Fotos.

← Aktivieren von Logitech Video Effects.


← Deaktivieren von Audio und Video (während eines Videogesprächs).

← Ändern der Kameraeinstellungen.

← Installieren und Nutzen von Videoprogrammen und -dienstleistungen.

Tip Sie können individuelle Avatars, Accessoires oder Fun Filters, die sich gleichzeitig mit Ihrem Gesicht bewegen, aktivieren, indem Sie auf **Video Effects**  klicken.

9 Überlegene Bildqualität

Logitech® RightLight™2 gewährleistet automatisch die beste Bildqualität auch bei schlechten Lichtbedingungen (auch bei starkem Gegenlicht), bei denen es normalerweise zu starken Schatten kommt. Wenn die Kamera bestimmt, dass ein solches Problem vorliegt, werden Sie gefragt, ob Logitech® RightLight™2 aktiviert werden soll. Sie können diese Einstellungen auch manuell anpassen, indem Sie auf **Einstellungen**  klicken.

10 Autofokus

Das Autofokussystem gewährleistet, dass Objekte, die sich minimal 10 cm von der Kamera entfernt befinden, automatisch scharf gestellt werden. Sie können den Fokus auch manuell steuern, indem Sie in QuickCam® auf der Registerkarte Einstellungen unter Autofokus den manuellen Modus aktivieren.

11 Weitere Informationen

Audio-Informationen finden Sie unter <http://www.logitech.com/rightsound>.

Software-Updates finden Sie unter <http://www.logitech.com/support>.

Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie in der Software auf **Hilfe** klicken.

Weitere Informationen über Produkte von Logitech® finden Sie auf <http://www.logitech.com>.

UL-Test. Unsere Produkte werden von den "Underwriters Laboratories" getestet und sollten ausschließlich mit anderen ebenfalls dort getesteten Geräten verwendet werden.

Einhaltung von Bestimmungen: Informationen zur Einhaltung von Bestimmungen finden Sie unter <http://www.logitech.com/compliance>.

Beschränkte Garantie für Hardwareprodukte von Logitech

Logitech garantiert, dass Ihr Logitech Hardwareprodukt für 2 Jahre ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweisen wird. Außer dort, wo dies vom anwendbaren Recht untersagt ist, ist diese Garantie nicht übertragbar und auf den Originalkäufer beschränkt. Diese Garantie gewährt Ihnen besondere gesetzliche Rechte. Sie können jedoch auch andere Rechte besitzen, die je nach örtlichen Gesetzen unterschiedlich sind.

Rechtsmittel

Logitechs gesamte Haftung und Ihr einziges Rechtsmittel für jegliche Art der Garantieverletzung ist nach Logitechs Ermessen entweder (1) die Reparatur oder der Austausch der Hardware oder (2) die Rückerstattung des bezahlten Preises, vorausgesetzt, dass die Hardware an den Kaufort oder solch anderen Ort zurückgebracht wird, der von Logitech bestimmt wird, und zwar zusammen mit einer Kopie der Kaufquittung oder einer datierten aufgeschlüsselten Quittung. Versandkosten können anfallen, außer dort, wo dies vom anwendbaren Recht untersagt wird. Logitech kann nach seinem Ermessen neue oder instand gesetzte oder gebrauchte Teile, die sich in gutem Betriebszustand befinden, zur Reparatur oder zum Austausch eines beliebigen Hardwareprodukts verwenden. Jedes Ersatzhardwareprodukt wird für den Rest der ursprünglichen Garantiezeit bzw. für dreißig (30) Tage mit einer Garantie versehen, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, oder für solch eine zusätzliche Zeitspanne, die in Ihrer Gerichtsbarkeit Anwendung findet.

Limits of Warranty

Diese Garantie deckt keine Probleme oder Schäden ab, die durch Folgendes entstanden sind: (1) unvorhergesehenes Ereignis, Missbrauch, falsche Anwendung oder jedwede nicht genehmigte Reparatur, Modifikation oder Demontage, (2) unsachgemäße Bedienung oder unvorschriftsmäßige Wartung, eine von den Produktanweisungen abweichende Nutzung oder Anschluss an eine ungeeignete Spannungsversorgung oder (3) Gebrauch von Verbrauchsmaterialien wie Ersatzbatterien, die nicht von Logitech geliefert wurden, außer dort, wo eine solche Beschränkung vom anwendbaren Recht untersagt ist.

Erhalt des durch die Garantie gewährten Supports

Wir empfehlen Ihnen, vor der Stellung eines Garantieanspruchs auf www.logitech.com den Abschnitt „Support“ zu besuchen, um technische Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Gültige Garantieansprüche werden normalerweise innerhalb der ersten dreißig (30) Tage nach dem Kauf über den Kaufort abgewickelt; abhängig von dem Ort, an dem Sie das Produkt gekauft haben, kann diese Zeitspanne jedoch unterschiedlich sein – bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Logitech oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, nach Einzelheiten. Bei Garantieansprüchen, die nicht über den Kaufort abgewickelt werden können, oder sonstigen produktbezogenen Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Logitech. Die Adressen und Kontaktinformationen für den Kundendienst von Logitech finden Sie in den Begleitunterlagen zum Produkt und im Internet unter www.logitech.com/contactus.

Haftungsbeschränkung

LOGITECH SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFITS, REVENUE OR DATA (WHETHER DIRECT OR INDIRECT) OR COMMERCIAL LOSS FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON YOUR PRODUCT EVEN IF LOGITECH HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, incidental, or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Duration of Implied Warranties

LOGITECH IST IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR JEGICHEN SCHADENERSATZ FÜR BESONDERE SCHADENSFOLGEN, FÜR INDIREKTEN SCHADEN, FÜR NEBEN- UND FOLGESCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, DEN VERLUST VON GEWINNEN, EINKÜNFEN ODER DATEN (OB DIREKT ODER INDIREKT) ODER KOMMERZIELLEN VERLUST AUF GRUND EINER VERLETZUNG EINER BELIEBIGEN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE FÜR IHR PRODUKT, UND ZWAR SELBST DANN, WENN LOGITECH AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN AUFMERKSAM GEMACHT WURDE. Einige Gerichtsbarkeiten erlauben nicht den Ausschluss oder die Beschränkung von Schadenersatz für besondere Schadensfolgen, für indirekten Schaden, für Neben- und Folgeschäden, sodass die vorstehende Beschränkung bzw. der vorstehende Ausschluss eventuell nicht auf Sie zutreffen.

Nationale gesetzliche Rechte

Verbraucher besitzen Rechte nach anwendbarer nationaler Gesetzgebung, die sich auf den Verkauf von Konsumgütern beziehen. Diese Rechte sind von den in dieser beschränkten Garantie enthaltenen Zusicherungen nicht betroffen.

Keine anderen Garantien


Kein Händler, Vertreter oder Mitarbeiter von Logitech ist befugt, an dieser Garantie etwaige Modifikationen, Erweiterungen oder Zusätze vorzunehmen.

Adresse von Logitech. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

© 2007 Logitech. Alle Rechte vorbehalten. Logitech, das Logitech Logo und andere Kennzeichen von Logitech befinden sich im Besitz von Logitech und können eingetragen sein. Alle anderen Kennzeichen sind das Eigentum ihrer entsprechenden Besitzer. Logitech übernimmt keine Verantwortung für jegliche Fehler, die in einem beliebigen Handbuch oder auf dieser Website enthalten sind. Änderungen an den hierin enthaltenen Informationen sind vorbehalten.

1 Caractéristiques de la caméra

Français



Vous venez d'acheter la caméra Web Logitech® QuickCam® Pro for Notebooks, dotée d'un **système de lentille de verre avec mise au point automatique**, et nous vous en félicitons. Ce guide vous aidera à installer votre caméra Web et à l'exploiter de façon optimale.

2 Installation préalable du logiciel




Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM. Le CD devrait démarrer automatiquement. Dans le cas contraire, procédez comme suit:

- Cliquez deux fois sur l'icône Poste de travail. Vous pouvez également cliquer sur Démarrer ► Poste de travail.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM, puis choisissez Exécution automatique.

Installez le logiciel **avant** de brancher la caméra. L'installation complète du logiciel est requise pour obtenir un bon fonctionnement de toutes les fonctions avancées de la caméra, notamment la mise au point automatique.

3 Branchement de la caméra à l'ordinateur



Attendez que l'invite de commande apparaisse avant de brancher la caméra sur un port USB disponible de l'ordinateur.

4 Positionnement de la caméra, du microphone et des haut-parleurs



La caméra est équipée de la technologie Logitech® RightSound™, qui élimine les effets d'écho et atténue considérablement les bruits de fond. Pour bénéficier d'une qualité audio optimale, procédez comme suit:

- Centrez la caméra sur le moniteur pour un contact visuel optimal.
- Placez le microphone de la caméra à moins d'un mètre de vous et pointez-le dans votre direction.
- Si vous souhaitez utiliser les haut-parleurs, placez-les à au moins 30 cm du microphone afin de minimiser les interférences et orientez-les de façon à ce qu'ils ne soient pas dirigés vers le microphone.

Conseil Ne placez aucun objet entre vous et le microphone.

5 Assistant de réglage audio



Au premier démarrage de QuickCam, vous êtes guidé par l'utilitaire de configuration du microphone/des haut-parleurs et l'assistant de réglage audio pour effectuer les actions suivantes:

- sélectionner le dispositif d'entrée audio (microphone) et le dispositif de sortie audio (haut-parleurs);
- activer la fonction d'annulation de l'écho acoustique (AEA) (recommandé);
- activer la suppression des bruits de fond (recommandé);
- régler le volume d'entrée du microphone et le volume de sortie des haut-parleurs;
- tester les paramètres audio.

Lorsque les bruits de fond sont particulièrement forts et irréguliers et que la suppression du bruit est activée, votre voix risque d'être déformée. Le cas échéant, désactivez la suppression du bruit dans le logiciel QuickCam®.


Conseil Vous pouvez modifier les paramètres audio en cliquant sur le bouton **Paramètres** puis sur l'onglet **Audio** dans le logiciel QuickCam®.



6 Félicitations



Votre caméra Web est maintenant configurée et prête à fonctionner!

Votre nouvelle caméra Web va vous permettre de réaliser une multitude d'opérations, notamment:


- effectuer des appels vidéo gratuits vers vos amis et votre famille (l'installation et l'utilisation d'une application de messagerie instantanée sont requises; cliquez sur  dans le logiciel QuickCam® pour en savoir plus);
- prendre des photos ou enregistrer des vidéos à partager ou à envoyer par courrier électronique;
- ajouter des vidéos à vos annonces eBay (voir www.logitech.com/videosnap).

7 Utilisation du logiciel QuickCam

Pour démarrer le logiciel QuickCam®, procédez de l'une des manières suivantes:


- Sur le Bureau, cliquez deux fois sur l'icône **QuickCam®** .
- ou -
- Dans l'angle inférieur droit du Bureau, dans la barre des tâches, cliquez sur l'icône **QuickCam®** .

8 Caractéristiques du logiciel QuickCam



Conseil Pour personnaliser vos appels vidéo avec des avatars, des accessoires ou des filtres amusants, cliquez sur le bouton **Video Effects** .

9 Garantie d'images de qualité

La technologie Logitech® RightLight™2 vous garantit d'obtenir automatiquement la meilleure qualité d'image en contre-jour, en éclairage faible ou en rétroéclairage, lesquels projettent souvent une ombre sur votre visage. Lorsque la caméra détecte l'une de ces conditions, une boîte de dialogue s'affiche, vous demandant si vous souhaitez activer la technologie Logitech® RightLight™2. Cliquez sur Oui pour permettre à la caméra de régler automatiquement le débit d'image, la couleur et l'exposition afin d'obtenir la meilleure qualité d'image possible. Pour effectuer vous-même ces réglages, cliquez sur le bouton **Paramètres** .

10 Utilisation de la mise au point automatique

La distance minimale de la mise au point automatique est de 10 cm. Pour contrôler la mise au point manuellement, passez en mode manuel en utilisant les commandes de mise au point automatique de l'onglet Paramètres dans le logiciel QuickCam®.

11 Pour plus d'informations

Informations audio. Rendez-vous sur le site <http://www.logitech.com/rightsound>.

Mises à jour logicielles. Rendez-vous sur le site <http://www.logitech.com/support>.

Aide supplémentaire. Lancez le logiciel et cliquez sur le bouton Aide.

Pour plus d'informations sur les produits Logitech®, rendez-vous sur le site <http://www.logitech.com>.

Certification UL. Votre produit est certifié UL et doit être utilisé uniquement avec des appareils certifiés UL.

Conformité. Pour les informations relatives à la conformité, rendez-vous sur le site <http://www.logitech.com/compliance>.

Garantie limitée du matériel Logitech

Logitech garantit que votre produit Logitech exempt de tout défaut de matériel et de construction pour 2 ans, à partir de sa date d'achat. Hormis lorsque les lois en vigueur l'interdisent, cette garantie n'est pas transférable et elle est limitée à l'acheteur initial. Cette garantie vous octroie un certain nombre de droits et vous bénéficiez également d'autres droits qui varient selon les lois locales en vigueur.

Recours

En cas de rupture de garantie, la seule obligation de Logitech et votre seul recours consistent, à la discrétion de Logitech, (1) à réparer ou remplacer le matériel, ou (2) à rembourser le montant payé, sous réserve qu'il soit renvoyé au point de vente ou à tout autre lieu indiqué par Logitech, accompagné d'un justificatif d'achat ou d'un reçu détaillé et daté. Des frais de port et de traitement peuvent être demandés, sauf si cela est contraire aux lois applicables. Logitech se réserve le droit d'utiliser des pièces neuves, remises à neuf ou déjà utilisées mais en état de marche pour réparer ou remplacer le produit. Tout matériel de remplacement sera garanti pour le reste de la période de garantie initiale ou pour trente (30) jours, selon la période la plus longue, ou pour toute durée supplémentaire éventuellement requise par la loi dans votre juridiction.

Cette garantie ne couvre pas les problèmes ou les préjudices résultant (1) d'un accident, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'une modification ou d'un désassemblage ; (2) d'une utilisation ou d'un entretien incorrect, d'une utilisation non conforme aux instructions fournies avec le produit ou d'un branchement à une alimentation dont la tension est inadaptée ; ou (3) de l'utilisation de consommables (piles de remplacement, par exemple) non fournis par Logitech, hormis là où une telle restriction est interdite par les lois en vigueur.

Comment bénéficier de la garantie

Avant de soumettre une réclamation relative à la garantie, nous vous recommandons de consulter la rubrique de support technique de notre site Web, disponible à l'adresse www.logitech.com, afin d'obtenir de l'aide. Les réclamations fondées, et qui sont liées à la garantie, sont en général traitées par l'intermédiaire du point de vente dans les trente (30) jours suivant l'achat. Cette durée peut toutefois varier en fonction du lieu d'achat. Veuillez vous renseigner auprès de Logitech ou de la boutique qui vous a vendu le produit pour plus de détails. Les réclamations qui ne peuvent être traitées par l'intermédiaire du point de vente, et les autres questions liées au produit, doivent être adressées directement à Logitech. Les adresses et les coordonnées du service client de Logitech sont mentionnées dans la documentation qui accompagne votre produit, et sur Internet à l'adresse www.logitech.com/contactus.

Limite de responsabilité

LOGITECH NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT PRÉJUDICE SPÉCIAL, INDIRECT, CONSÉCUTIF OU ACCIDENTEL, Y COMPRIS, MAIS SANS RESTRICTION, DE TOUT MANQUE À GAGNER, DE TOUTE PERTE DE RECETTES OU DE DONNÉES (DIRECTE OU INDIRECTE) OU DE TOUT PRÉJUDICE COMMERCIAL POUR RUPTURE DE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE CONCERNANT VOTRE PRODUIT, MÊME SI LOGITECH A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE CES PRÉJUDICES. Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des préjudices spéciaux, indirects, consécutifs ou accidentels, les limitations ou les exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Durée des garanties implicites

HORMIS LORSQUE CELA EST INTERDIT PAR LES LOIS EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE EN TEMPS, POUR UNE DURÉE CORRESPONDANT À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE APPLICABLE À VOTRE PRODUIT. Certaines juridictions ne reconnaissant pas les limitations de durée des garanties implicites, les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Droits nationaux prévus par la loi

Les consommateurs bénéficient de droits reconnus par la loi en vertu de la législation nationale applicable régissant la vente de biens de consommation. Ces droits ne sont pas affectés par les garanties mentionnées dans cette garantie limitée.

Aucune autre garantie

Aucun distributeur, représentant ou employé de Logitech n'est autorisé à modifier ou étendre la présente garantie, ni à y ajouter des éléments.

Adresse de Logitech : Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

1 Caratteristiche della webcam

Italiano



Grazie per avere acquistato la nuova webcam Logitech® QuickCam® Pro for Notebook dotata di sistema di messa a fuoco automatica dell'obiettivo in vetro. Questa guida fornisce assistenza per l'installazione e l'utilizzo ottimale della webcam.

2 Installare prima il software




Installare il software **prima** di collegare la webcam. Molte funzioni avanzate della webcam, fra cui la messa a fuoco automatica, funzioneranno correttamente solo dopo avere installato il software.

Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM/DVD-ROM. Il CD dovrebbe avviarsi automaticamente. Se ciò non avviene, procedere nel seguente modo:

- Fare doppio clic sull'icona Risorse del computer. In alternativa, fare clic su Start ► Risorse del computer.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'unità CD-ROM/DVD-ROM, quindi su AutoPlay.

3 Collegare la webcam al computer



Prima di collegare la webcam a una porta USB disponibile nel computer, attendere che venga visualizzato l'apposito messaggio durante l'installazione del software.

4 Posizionare la webcam, il microfono e gli altoparlanti



Per la webcam viene utilizzata la tecnologia Logitech® RightSound™. La tecnologia RightSound™ consente di eliminare l'eco e ridurre considerevolmente i rumori di fondo. La seguente procedura consente di ottenere prestazioni audio ottimali:

- Per un puntamento ottimale collocare la webcam sul monitor in posizione centrale.
- Posizionare il microfono della webcam a una distanza non superiore a 1 m dal viso, orientandolo verso di sé.
- Posizionare gli altoparlanti (se utilizzati) ad almeno 30 cm dal microfono per ridurre il segnale di ritorno e orientarli in direzione opposta al microfono.

Suggerimento Non collocare alcun oggetto fra se stessi e il microfono.

5 Regolazione guidata dell'audio




Quando si utilizza QuickCam per la prima volta, vengono avviate l'Utilità di installazione del microfono e degli altoparlanti e la procedura Regolazione guidata audio per eseguire le seguenti operazioni:

- Selezionare il dispositivo di ingresso audio (microfono) e il dispositivo di uscita audio (altoparlante).
- Attivare la funzionalità AEC di eliminazione dell'eco acustico (consigliato).
- Attivare la soppressione dei rumori di fondo (consigliato).
- Impostare il volume in entrata del microfono e in uscita dell'altoparlante.
- Provare le impostazioni audio.

In presenza di rumori di fondo irregolari e di volume elevato, se si utilizza la funzione di eliminazione del rumore, la propria voce può subire distorsioni. Se ciò avviene, disattivare la funzione di eliminazione del rumore tramite il software QuickCam®.


Suggerimento Per modificare le impostazioni dell'audio in seguito tramite il software QuickCam®, fare clic sul pulsante **Impostazioni**  e selezionare la scheda delle impostazioni **Audio**.



6 Complimenti

La webcam è stata impostata.

Con la tua nuova webcam puoi eseguire moltissime attività divertenti, fra cui:

- Chiamate video in diretta gratuite a parenti e amici. È necessario installare e avviare un'applicazione di messaggistica istantanea. Per ulteriori informazioni fare clic su  all'interno del software QuickCam®.
- Acquisizione di fotografie e registrazione di video da condividere o inviare tramite posta elettronica.
- Aggiunta di video alle aste su eBay (visita www.logitech.com/videosnap).

7 Utilizzo del software QuickCam

Per avviare Logitech® QuickCam®, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Fare doppio clic sull'icona **QuickCam** .
- oppure -
- Fare clic sull'icona **QuickCam**  sulla barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro del desktop.

8 Funzioni del software QuickCam




← Registrazione di video o acquisizione di immagini.

← Attivazione di Logitech Video Effects.


← Disattivazione di audio e video durante chiamate video.

← Definizione delle impostazioni della webcam.

← Installazione e utilizzo di applicazioni e servizi video.

Suggerimento Per personalizzare le chiamate video con avatar, accessori per il viso o filtri divertenti, fare clic sul pulsante **Video Effects** .

9 Realizzazione di immagini di alta qualità

Logitech® RightLight™2 consente la regolazione automatica della luminosità per ottenere immagini di alta qualità anche in condizioni di illuminazione scarsa, eccessiva o posteriore, che in genere causano la presenza di ombre sul viso. Quando la webcam rileva una di queste situazioni, viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede se si desidera attivare Logitech® RightLight™2. Fare clic su Sì per regolare automaticamente frequenza di quadro, colore ed esposizione e ottenere immagini di qualità ottimale. Per regolare queste impostazioni manualmente, fare clic sul pulsante **Impostazioni** .

10 Utilizzo della messa a fuoco automatica

Il sistema di messa a fuoco automatica consente di mettere a fuoco automaticamente le immagini fino a una distanza di 10 cm dalla webcam. È possibile controllare la messa a fuoco dell'obiettivo manualmente impostando la regolazione manuale di tale funzione tramite la scheda Impostazioni del software QuickCam.

11 Ulteriori informazioni

Informazioni sull'audio. Visitare il sito Web <http://www.logitech.com/rightsound>.

Aggiornamenti software. Visitare il sito <http://www.logitech.com/support>.

Guida in linea. Avviare il software e fare clic su ?.

Per ulteriori informazioni sui prodotti Logitech® visitare il sito Web <http://www.logitech.com>.

Certificazione UL. Questo prodotto ha ottenuto la certificazione UL e pertanto deve essere utilizzato soltanto con altri dispositivi con marchio UL.

Conformità. Per informazioni sulla conformità, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.logitech.com/compliance>.

Garanzia limitata prodotto hardware Logitech

Logitech garantisce che il prodotto Logitech acquistato sarà privo di difetti dei materiali e di produzione per il periodo di 2 anni a decorrere dalla data dell'acquisto. Fatta eccezione per quanto proibito dalla legge in vigore, la presente garanzia non è trasferibile ed è limitata all'acquirente originale. La presente garanzia attribuisce all'acquirente diritti legali specifici, e l'acquirente può a sua volta vantare altri diritti che variano a seconda delle leggi locali.

Rimedi

L'intera responsabilità di Logitech ed il rimedio esclusivo dell'acquirente per qualsiasi violazione di garanzia sarà, a discrezione di Logitech: (1) riparazione o sostituzione dell'hardware, oppure (2) rimborso del prezzo pagato, a condizione che l'hardware sia stato restituito al punto di acquisto o al luogo eventualmente indicato da Logitech, accompagnato dalla copia della ricevuta d'acquisto o dalla ricevuta dettagliata e datata. Possono essere applicate spese di spedizione e di movimentazione, fatta eccezione per i casi in cui ciò è proibito dalla legge in vigore. Per riparare o sostituire un prodotto hardware, Logitech ha la facoltà, a propria discrezione, di utilizzare parti nuove, rinnovate o usate in buone condizioni di funzionamento. Qualsiasi prodotto hardware di sostituzione sarà garantito per tutto il tempo rimanente del periodo di garanzia originale, o per trenta (30) giorni, quale dei due periodi sia il più lungo, oppure per qualsiasi periodo di tempo aggiuntivo che sia conforme alle disposizioni di legge in vigore localmente.

La presente garanzia non copre problemi o danni risultanti da: (1) incidente, abuso, applicazione impropria, riparazione, modifica o disassemblaggio non autorizzati; (2) operazione impropria di manutenzione, utilizzo non conforme alle istruzioni relative al prodotto o collegamento ad una tensione di alimentazione impropria; oppure (3) utilizzo di accessori non forniti da Logitech, quali ad es. batterie di ricambio, fatta eccezione per i casi in cui tali restrizioni siano proibite dalla legge in vigore.

Come ottenere assistenza per la garanzia

Prima di presentare una richiesta di intervento in garanzia, si raccomanda di visitare per ulteriori informazioni la sezione relativa all'assistenza tecnica all'indirizzo www.logitech.com. Le richieste di intervento in garanzia valide vengono di norma gestite attraverso il punto di acquisto del prodotto nel caso vengano presentate nei primi trenta (30) giorni dopo l'acquisto stesso; questo periodo di tempo può tuttavia variare a seconda del luogo in cui è stato effettuato l'acquisto. Si prega di accertare questo particolare con Logitech o con il dettagliante presso il quale si è acquistato il prodotto. Le richieste di intervento in garanzia che non possono essere gestite attraverso il punto di acquisto, nonché qualsiasi altra domanda relativa al prodotto, dovranno essere rivolte direttamente a Logitech. Gli indirizzi e le informazioni di contatto per il servizio di assistenza clienti Logitech sono rinvenibili nella documentazione che accompagna il prodotto acquistato, nonché sul Web all'indirizzo www.logitech.com/contactus.

Durata delle garanzie implicite

FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PROIBITO DALLA LEGGE IN VIGORE, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O CONDIZIONE DI COMMERCIALITÀ O DI IDONEITÀ AD UN USO PARTICOLARE RELATIVA A QUESTO PRODOTTO HARDWARE È LIMITATA ALLA DURATA DEL PERIODO DI GARANZIA LIMITATA SPECIFICO PER IL PRODOTTO ACQUISTATO. Alcune giurisdizioni non ammettono limitazioni di durata della garanzia implicita: per tale motivo la limitazione sopra riportata potrebbe non essere valida nella giurisdizione dell'acquirente.

Diritti legali nazionali

I consumatori godono dei diritti legali sanciti dalle leggi nazionali in vigore relative alla vendita di prodotti destinati ai consumatori. Tali diritti non sono influenzati dalle garanzie contenute nella presente garanzia.


Assenza di altre garanzie

Nessun venditore, agente o dipendente Logitech è autorizzato ad apportare modifiche, estensioni o aggiunte alla presente garanzia.

Indirizzo Logitech - Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

1 Componentes de la cámara amera

Español



Le agradecemos la adquisición de Logitech® QuickCam® Pro for Notebooks con **sistema de objetivo de cristal y enfoque automático**. Aquí encontrará instrucciones de instalación e información para obtener el mejor rendimiento posible de esta cámara Web.

2 Primer paso: instalación del software




Introduzca el CD de instalación en la unidad de CD-ROM o DVD-ROM del ordenador. El CD debería iniciarse automáticamente. De no ser así, haga lo siguiente:

- Haga doble clic en el icono Mi PC. También puede hacer clic en Inicio ► Mi PC.
- Haga clic con el botón derecho en el icono CD-ROM/DVD-ROM y luego haga clic en Reproducción automática.

Debe instalar el software **antes** de conectar la cámara. Muchas de las funciones avanzadas, entre ellas la de enfoque automático, no funcionarán correctamente a menos que se realice una instalación de software completa.

3 Conexión de la cámara al ordenador



Espere hasta que aparezca la indicación en pantalla para conectar la cámara a un puerto USB del ordenador.

4 Colocación de la cámara, el micrófono y los altavoces



La cámara está equipada con la tecnología Logitech® RightSound™. La tecnología RightSound™ elimina el eco y reduce el ruido ambiental. Para asegurar el mejor sonido posible, siga este procedimiento:

- Coloque la cámara sobre la parte central del monitor para obtener un contacto visual más directo.
- El micrófono de la cámara debe estar orientado hacia el hablante, a una distancia no superior a un metro.
- Si utiliza altavoces, colóquelos al menos a 30 cm del micrófono y en ángulo, para reducir la retroalimentación.


Consejo No debería haber objetos entre el hablante y el micrófono.

5 Asistente para el ajuste de audio

La primera vez que utilice la cámara QuickCam, la Utilidad de configuración de micrófono/altavoces y el Asistente para el ajuste de audio le guiarán para realizar el siguiente procedimiento:

- Seleccione el dispositivo de entrada de audio (micrófono) y el dispositivo de salida de audio (altavoces).
- Active la cancelación de eco (CEA) (acción recomendada).
- Active la supresión de ruido ambiental (acción recomendada).
- Ajuste el volumen de salida de los altavoces y el volumen de entrada del micrófono.
- Compruebe la configuración de audio.


En entornos ruidosos, es posible que la voz del hablante quede distorsionada al usar la función de supresión de ruido. De ser así, desactive la función en el software QuickCam®.

Consejo Si desea modificar la configuración en el software QuickCam®, haga clic en el botón **Configuración**  y luego en la ficha **Audio**.

6 ¡Enhorabuena!



¡La cámara está configurada y lista para usar!

Éstas son algunas de las muchas posibilidades de uso de su nueva cámara Web


- Videoconferencias en directo para charlar con la familia y los amigos. (Es preciso instalar y usar una aplicación de mensajería instantánea. Para más información, haga clic en  en el software QuickCam®.)
- Fotografías y vídeos compartidos o enviados por correo electrónico.
- Vídeo añadido a los artículos para subastar en eBay (visite www.logitech.com/videosnap).


7 Uso del software QuickCam

Utilice uno de estos métodos para iniciar el programa Logitech® QuickCam®:


- Haga doble clic en el icono de **QuickCam**  situado en el escritorio.
- o bien -
- Haga clic en el icono de **QuickCam**  situado en la barra de tareas (en la esquina inferior derecha del escritorio).

8 Funciones del software QuickCam



Consejo Para personalizar sus llamadas de vídeo con avatares, accesorios faciales o Fun Filters, haga clic en el botón **Video Effects** .

9 Calidad de imagen

Logitech® RightLight™2 garantiza la mejor calidad de imagen posible en condiciones de luz posterior, escasa o de contraste intenso que crea sombras en la cara del usuario. Si la cámara detecta ese tipo de condiciones, se abrirá un cuadro de diálogo para permitir activar Logitech® RightLight™2. Haga clic en Sí para dejar que la cámara ajuste automáticamente los valores de frecuencia de cuadro, color y exposición con los que obtener una calidad de imagen óptima. Para ajustar esos parámetros manualmente, haga clic en el botón **Configuración** .

10 Uso de enfoque automático

El sistema de enfoque automático asegura el correcto enfoque de imágenes muy próximas a la cámara (hasta 10 cm). Si desea controlar manualmente el enfoque de objetivo, active el modo manual en las opciones de enfoque automático de la ficha Configuración del software QuickCam®.

11 Más información

Información de audio. Visite <http://www.logitech.com/rightsound>.

Actualizaciones de software. Visite <http://www.logitech.com/support>.

Ayuda adicional. Inicie el software y haga clic en el botón **Ayuda**.

Para averiguar más sobre los productos de Logitech®, visite <http://www.logitech.com>.

Pruebas UL. Este producto ha pasado las pruebas UL y sólo debería utilizarse con otros dispositivos con certificación UL.

Conformidad. Para obtener más información sobre el cumplimiento de las normativas, visite <http://www.logitech.com/compliance>.

Garantía Limitada de Productos de Hardware Logitech

Logitech garantiza que sus productos de hardware Logitech no presentarán defectos materiales ni de fabricación durante 2 años, a partir de la fecha de compra. Salvo disposición legal contraria, esta garantía no es transferible y se limita al comprador original. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que varían según las leyes locales.

Recursos

La responsabilidad total de Logitech y su recurso exclusivo en caso de violación de la garantía consistirá en, según el criterio de Logitech, (1) reparar o reemplazar el hardware, o (2) reembolsar el precio abonado, siempre que se devuelva el hardware al punto de venta u otro lugar similar indicado por Logitech, con una copia del recibo de venta o del recibo detallado y fechado. Es posible que se apliquen gastos de envío y entrega, salvo disposición legal contraria. Es posible que Logitech utilice, según su criterio, piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto de hardware. Todo producto de hardware de reemplazo estará cubierto por la garantía durante el período restante correspondiente al período de la garantía original o durante treinta (30) días, el período que sea más largo, o durante cualquier período adicional establecido en su jurisdicción.

Esta garantía no cubre los problemas o daños ocasionados por (1) accidente, abuso, mal uso o toda reparación, modificación o desmontaje no autorizados; (2) uso o mantenimiento inadecuados, uso no compatible con las instrucciones del producto o conexión a una fuente de alimentación eléctrica inadecuada o (3) utilización de insumos, como baterías de reemplazo, no proporcionados por Logitech, salvo disposición legal contraria a esta restricción.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Antes de gestionar un reclamo de garantía, le recomendamos que visite la sección de asistencia en www.logitech.com para recibir soporte técnico. Los reclamos de garantía válidos generalmente son procesados a través del punto de venta donde usted adquirió el producto: consulte con Logitech o con el minorista donde usted adquirió el producto para obtener más detalles al respecto. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados a Logitech. Usted podrá encontrar las direcciones y la información de contacto del servicio al cliente de Logitech en la documentación adjunta al producto y en la página web www.logitech.com/contactus.

Limitaciones de responsabilidad

LOGITECH NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, FORTUITOS O CONSIGUIENTES, A SABER, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, INGRESOS O INFORMACIÓN (YA SEA DIRECTA O INDIRECTA) O LA PÉRDIDA COMERCIAL POR VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE SU PRODUCTO, AÚN CUANDO LOGITECH HAYA SIDO ASESORADO CON RESPECTO A LOS POSIBLES DAÑOS. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños especiales, indirectos, fortuitos o consiguientes, de modo que es posible que la limitación o exclusión antes mencionada no lo afecte a usted.

Duración de las garantías implícitas

SALVO DISPOSICIÓN LEGAL CONTRARIA, LA DURACIÓN DE TODA GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE APTITUD E IDONEIDAD QUE TENGA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO PARA ESTE PRODUCTO DE HARDWARE ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE A LA GARANTÍA LIMITADA DE SU PRODUCTO. Algunas jurisdicciones no avalan limitaciones relativas a la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que la limitación antes mencionada no lo afecte a usted.

Derechos legales nacionales

Los consumidores poseen derechos legales establecidos por la legislación nacional vigente con respecto a la venta de bienes de consumo. Dichos derechos no se ven afectados por las garantías establecidas en esta Garantía Limitada.

Ninguna otra garantía

Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

Dirección de Logitech Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

1 Funções da câmara

Português



Obrigado por ter adquirido a QuickCam[®] Pro for Notebooks da Logitech[®], com um **sistema de lentes de vidro de focagem automática**. Este guia ajuda-o a instalar e obter o melhor desempenho da sua câmara Web.

2 Comece por instalar o software



Instale o software **antes** de ligar a câmara. Muitas das funções alargadas da sua câmara, incluindo a focagem automática, não funcionarão correctamente sem a instalação completa do software.

Introduza o CD de instalação na unidade de CD-ROM/DVD-ROM. O CD deverá iniciar automaticamente. Caso contrário, siga os passos seguintes:

- Faça duplo clique no ícone O meu computador. Em alternativa, clique em Iniciar ► O meu computador.
- Clique no ícone da unidade de CD-ROM/DVD-ROM com o botão direito do rato e, em seguida, clique em Reprodução automática.

3 Ligue a câmara ao computador



Aguarde até ser solicitado pelo software antes de ligar a câmara a uma porta USB disponível no computador.

4 Posicionar a câmara, o microfone e as colunas



A sua câmara está equipada com a Tecnologia RightSound[™] da Logitech[®]. A Tecnologia RightSound[™] cancela os ecos e reduz significativamente os ruídos de fundo. Os passos seguintes assegurarão o melhor desempenho de áudio possível:

- Posicione a câmara no centro do monitor para o melhor contacto com os olhos.
- Posicione o microfone da câmara a uma distância máxima de 1 m de si e aponte-o para a sua direcção.
- Posicione as colunas (se utilizadas), pelo menos, a 30cm do microfone, de modo a reduzir reacções e, em seguida, vire as colunas para a direcção oposta do microfone.

Sugestão Não coloque objectos entre si e o microfone.

5 Assistente de sintonização de áudio




Quando utilizar a QuickCam pela primeira vez, será orientado ao longo do utilitário de montagem de microfone/colunas e do Assistente de sintonização de áudio que lhe permite efectuar o seguinte:

- Seleccionar o dispositivo de entrada de áudio (microfone) e o dispositivo de saída de áudio (colunas).
- Activar o Cancelamento de eco acústico (AEC) (recomendado).
- Activar supressão de ruídos de fundo - recomendado.
- Especificar o volume de entrada do microfone e o volume de saída das colunas.
- Testar as definições de áudio.

Em situações com ruídos de fundo altos e irregulares, a sua voz pode tornar-se distorcida durante a utilização da supressão de ruídos. Caso tal se verifique, desactive a supressão de ruídos no software da QuickCam.


Sugestão Para alterar as suas definições de áudio no software da QuickCam, clique no botão **Definições** e, em seguida, no separador **Áudio**



6 Parabéns


A câmara está montada e pronta para ser utilizada!

Existem muitas maneiras de desfrutar da utilização da sua nova câmara Web, incluindo:

- Videochamadas grátis com familiares e amigos. (A instalação e a utilização de uma aplicação de mensagens instantâneas são requeridas. Clique em  no software da QuickCam para obter informações adicionais.)
- Tirar fotografias ou gravar vídeos para partilhar ou enviar por e-mail.
- Adicionar vídeos aos leilões do Ebay (visite www.logitech.com/videosnap).

7 Utilizar o software da QuickCam

Para iniciar o software da QuickCam, proceda de um dos seguintes modos:

- No ambiente de trabalho, faça duplo clique no ícone **QuickCam**.
- ou -
- No canto inferior direito do ambiente de trabalho, na barra de tarefas, clique no ícone .

8 Funções do software da QuickCam




Gravar vídeos ou captar imagens.

Activar a Logitech Video Effects.


Activar Áudio e Vídeo Sem Som (durante uma videochamada).

Especificar as configurações da câmara.

Instalar e utilizar programas e serviços de vídeo.

Sugestão Para personalizar as suas videochamadas com imagens de Transformação personalizadas, Acessórios de Rosto ou Filtros Divertidos, clique no botão **Video Effects** .

9 Assegurar a qualidade das imagens

A RightLight™2 da Logitech® garante que obtém automaticamente a melhor qualidade de imagem em condições de iluminação traseira, fracas ou fortes, que normalmente criam uma sombra sobre o seu rosto. Quando a câmara determina que está sob estas condições, é apresentada uma caixa de diálogo que lhe pergunta se deseja activar a Logitech® RightLight™2. Clique em Sim para que a câmara ajuste automaticamente as velocidades de fotogramas, cor e exposição, de modo a produzir a melhor qualidade de imagem. Para ajustar manualmente estas definições, clique no botão **Definições** .

10 Utilizar focagem automática

O sistema de focagem automática assegurará que as imagens a uma distância de 10cm ou inferior da câmara sejam automaticamente colocadas em focagem automática. Caso deseje controlar automaticamente a focagem da lente, mude para o modo manual nos controlos de “focagem automática” no separador “Definições” do software da QuickCam®.

11 Para obter informações adicionais

Informações sobre áudio. Visite o endereço <http://www.logitech.com/rightsound>.

Actualizações de software. Visite o endereço <http://www.logitech.com/support>.

Ajuda adicional. Inicie o software e clique no botão **Ajuda**.

Para obter informações adicionais acerca dos produtos da Logitech®, visite o endereço <http://www.logitech.com>.

Teste UL. Este produto foi submetido ao teste UL e apenas deve ser utilizado com outros dispositivos UL.

Conformidade: Para obter informações sobre conformidade, visite o endereço <http://www.logitech.com/compliance>.

Garantia Limitada de Produto de Hardware da Logitech

A Logitech garante que este produto de hardware Logitech estará isento de defeitos de material e fabrico durante 2 anos, a partir da data da compra. Salvo proibição pela lei aplicável, a presente garantia não é transferível e é limitada ao comprador original. A presente garantia concede direitos legais específicos ao utilizador e o mesmo poderá igualmente possuir outros direitos que variam consoante as leis locais.

Recursos

Toda a responsabilidade da Logitech e o exclusivo recurso do utilizador relativamente a qualquer violação da garantia consistirão, à discricção da Logitech, (1) na reparação ou substituição do hardware, ou (2) na devolução do montante pago, desde que o hardware seja devolvido ao ponto de compra ou outro local indicado pela Logitech, juntamente com uma cópia do recibo de venda ou recibo discriminado e datado. Poder-se-ão aplicar custos de expedição, excepto se tal for proibido pela legislação aplicável. A Logitech poderá, à sua discricção, utilizar peças novas ou renovadas ou usadas e em bom estado de funcionamento para reparar ou substituir qualquer produto de hardware. Qualquer produto de hardware de substituição será abrangido pela garantia original durante o restante período da mesma ou durante trinta (30) dias, o período que for mais longo, ou durante qualquer período de tempo adicional que possa ser aplicável na jurisdição do utilizador.

A presente garantia não abrange problemas ou danos resultantes de (1) acidente, utilização abusiva, aplicação errada, ou qualquer reparação, modificação ou desmontagem não autorizada; (2) funcionamento ou manutenção inadequada, utilização não conforme às instruções do produto ou ligação a fonte de alimentação inapropriada; ou (3) utilização de consumíveis, como por exemplo pilhas de substituição, não fornecidos pela Logitech, excepto se essa restrição for proibida pela legislação aplicável.

Como obter serviço de garantia

Antes de enviar qualquer reclamação ao abrigo da garantia, recomendamos que visite a secção de suporte em www.logitech.com, de modo a obter assistência técnica. As reclamações válidas ao abrigo da garantia são geralmente processadas através do ponto de compra durante os primeiros trinta (30) dias após a compra; contudo, este período de tempo poderá variar consoante o local onde adquiriu o produto – consulte a Logitech ou o vendedor onde adquiriu o produto para obter mais informações. As reclamações ao abrigo da garantia que não possam ser processadas através do ponto de compra e quaisquer outras questões relacionadas com o produto deverão ser directamente dirigidas à Logitech. Os endereços e dados de contacto do Serviço de Apoio ao Cliente da Logitech poderão ser encontrados na documentação fornecida com o produto, bem como na Internet, em www.logitech.com/contactus.

Limitação de responsabilidade

A LOGITECH NÃO SERÁ CONSIDERADA RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL OU CONSEQUENCIAL, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, PERDAS (DIRECTAS OU INDIRECTAS) DE LUCROS, RECEITAS OU DADOS OU PERDAS COMERCIAIS RESULTANTES DA VIOLAÇÃO DE QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA NO PRODUTO, MESMO QUE A LOGITECH TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DESTES DANOS. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos especiais, indirectos, incidentais ou consequenciais, pelo que a limitação ou exclusão acima mencionada poderá não ser aplicável ao utilizador.

Duração das garantias implícitas

SALVO PROIBIÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A DURAÇÃO DE QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA OU CONDIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM NESTE PRODUTO DE HARDWARE É LIMITADA À DURAÇÃO DO PERÍODO DE GARANTIA LIMITADA APLICÁVEL AO PRODUTO. Algumas jurisdições não permitem limitações à duração de uma garantia implícita, pelo que a limitação acima mencionada poderá não ser aplicável ao utilizador.

Direitos estatutários nacionais

Os consumidores têm direitos legais ao abrigo da legislação nacional aplicável que rege a venda de bens de consumo. Estes direitos não são afectados pelas garantias na presente Garantia Limitada.

Nenhuma outra garantia

Nenhum comerciante, agente ou funcionário da Logitech tem autorização para efectuar qualquer modificação, extensão ou adição à presente garantia.

Endereço da Logitech Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, Estados Unidos da América

1 Camerafuncties

Nederlands



Hartelijk dank voor de aanschaf van uw nieuwe Logitech® QuickCam® Pro for Notebook, voorzien van een **systeem met glaslens en autofocus**. Gebruik deze gids om uw webcam te installeren en optimale prestaties te verkrijgen.

2 Eerst de software installeren




Plaats de installatie-cd in de cd-rom-/dvd-rom-drive. Uw cd moet automatisch starten. Als dit niet zo is, doet u het volgende:

- Dubbelklik op het pictogram Deze computer, of klik op Start ► Deze computer.
- Rechtsklik op het drivepictogram voor cd-rom/dvd-rom en klik dan op Automatisch afspelen.

Installeer de software **voordat** u de camera aansluit. Vele uitgebreide functies van uw camera, waaronder autofocus, werken niet naar behoren wanneer de software niet volledig geïnstalleerd is.

3 Uw camera op uw computer aansluiten



Wacht tot u door de software gevraagd wordt uw camera op een vrije USB-poort van uw computer aan te sluiten.

4 Uw camera, microfoon en speakers plaatsen



Uw camera wordt geleverd met Logitech® RightSound™-technologie. RightSound™-technologie onderdrukt echo's en reduceert achtergrondruis aanzienlijk. Via de volgende stappen verkrijgt u de best mogelijke geluidsprestaties:

- Plaats uw camera in het midden op uw monitor voor optimaal oogcontact.
- Plaats de microfoon van uw camera niet verder dan 1 meter bij u vandaan, en richt hem naar u toe.
- Zet uw speakers (als u die gebruikt) op ten minste 30 cm afstand van uw microfoon om feedback te reduceren, en draai uw speakers dan weg van uw microfoon.

Tip Zet geen objecten tussen u en de microfoon.


5 De wizard Audio afstemmen



Wanneer u QuickCam voor het eerst start, wordt u door de Setup-utility voor microfoon/speakers en de wizard Audio afstemmen geleid, waarin u het volgende kunt doen:

- het audio-invoerapparaat (microfoon) en audio-uitvoerapparaat (speakers) selecteren.
- akoestische echo-onderdrukking inschakelen (aanbevolen).
- ruisonderdrukking inschakelen (aanbevolen).
- het volume van de microfooninvoer en speakeruitvoer instellen.
- geluidsinstellingen testen.

Wanneer u ruisonderdrukking gebruikt, kan uw stem vervormd worden in situaties met harde en onregelmatige achtergrondgeluiden. Als dit gebeurt, schakelt u ruisonderdrukking in de QuickCam™-software uit.




Tip Als u deze geluidsinstellingen in de QuickCam™-software wilt wijzigen, klikt u op de knop **Instellingen**  en vervolgens op de tab **Audio**.

6 Gefeliciteerd

Uw camera is nu ingesteld en gebruiksklaar!

U kunt op vele manieren plezier hebben van uw nieuwe webcam:


- livevideogesprekken met vrienden en familie voeren. (installatie en gebruik van Instant Messaging-toepassing is vereist. Klik op  in de QuickCam[®]-software voor meer informatie.)
- foto's maken en video's opnemen om te delen of e-mailen.
- video's aan uw eBay-veilingen toevoegen (zie www.logitech.com/videosnap).


7 De QuickCam-software gebruiken

Voer een van de volgende handelingen uit om de Logitech[®] QuickCam[®]-software te starten:


- Dubbelklik op het **QuickCam[®]**-pictogram  op uw bureaublad.
- of -
- Klik op het **QuickCam[®]**-pictogram  in de taakbalk rechts onder op uw bureaublad.

8 Functies van QuickCam-software



Tip Klik op de knop **Video Effects**  om uw videogesprekken met aangepaste avatarafbeeldingen, gezichtsaccessoires of Fun Filters een persoonlijk tintje te geven.

9 Kwaliteitsbeelden garanderen

Logitech[®] RightLight[™]2 zorgt ervoor dat u automatisch de beste beeldkwaliteit verkrijgt bij felle, slechte of achterverlichting die meestal een schaduw op uw gezicht werpt. Wanneer deze situaties door uw camera vastgesteld worden, verschijnt er een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u Logitech[®] RightLight[™]2 wilt inschakelen. Klik op Ja om uw camera automatisch framefrequenties, kleur en belichting te laten aanpassen voor de beste beeldkwaliteit. Wilt u deze instellingen handmatig aanpassen, dan klikt u op de knop **Instellingen** .

10 Autofocus gebruiken

Het autofocussysteem zorgt ervoor dat onderwerpen die zich slechts 10 centimeter van de camera bevinden, automatisch scherpgesteld worden. Als u dit handmatig wilt doen, schakelt u over naar de handmatige modus in de autofocusinstellingen op het tabblad Instellingen van de QuickCam[®]-software.

11 Meer informatie

Audio-informatie. Ga naar <http://www.logitech.com/rightsound>.

Software-updates. Ga naar <http://www.logitech.com/support>.

Extra hulp. Start de software en klik op de knop **Help**.

Voor meer informatie over Logitech[®]-producten gaat u naar <http://www.logitech.com>.

Door UL getest. Uw product is door UL getest en mag alleen met andere apparaten op de UL-lijst gebruikt worden.

Navolging. Informatie over navolging vindt u op <http://www.logitech.com/compliance>.



Logitech Hardware Beperkte Produkt Garantie

Logitech garandeert dat uw Logitech hardware product geen materiële en afwerkingsgebreken zal vertonen gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Behoudens daar waar verboden op grond van toepasbare wetgeving is deze garantie niet overdraagbaar en is deze beperkt tot de oorspronkelijke aankoper. Deze garantie verschaft u specifieke juridische rechten en voorts kunt u eveneens aanspraak maken op andere rechten, afhankelijk van lokale wetgeving.

Rechtsmiddelen

De volledige aansprakelijkheid van Logitech en uw exclusieve rechtsmiddelen in geval van enige inbreuk op de garantie zullen, als door Logitech bepaald, omvatten: (1) het repareren dan wel vervangen van de hardware dan wel (2) het terugbetalen van de aankoopprijs, op voorwaarde dat de hardware teruggebracht wordt naar het punt van aankoop dan wel naar een andere lokatie als door Logitech aangegeven tezamen met een kopie van de aankoopbon dan wel een kopie van een gedateerde, gespecificeerde ontvangstbon. Verzend- en administratiekosten kunnen van toepassing zijn behoudens daar waar verboden op grond van toepasbare wetgeving. Logitech kan, naar eigen goeddunken, gebruikmaken van nieuwe, opgeknapte en gebruikte onderdelen welke goed functioneren om uw hardware product te repareren dan wel te vervangen. Ieder vervangend hardware product zal voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantie dan wel een periode van dertig (30) dagen gegarandeerd zijn, afhankelijk van welke periode langer is, dan wel gedurende een additionele periode zoals van toepasbaar binnen uw rechtsgebied.

Deze garantie strekt zich niet uit tot problemen dan wel schade welke het resultaat zijn van (1) een ongeluk, misbruik, foutieve toepassing dan wel ongeautoriseerde reparatie, wijziging dan wel demontage; (2) onjuist gebruik dan wel onderhoud, gebruik in strijd met de product instructies dan wel verbinding met onjuiste spanningtoevoer; dan wel (3) gebruik van consumptieartikelen, zoals vervangende batterijen, welke niet door Logitech zijn geleverd, behoudens daar waar een dergelijke restrictie op grond van toepasbare wetgeving is verboden.

Hoe verkrijgt u Assistentie op basis van de Garantie

Voordat u een garantie aanspraak indient adviseren wij u de assistentiepagina van www.logitech.com voor technische assistentie raad te plegen. Geldige garantie aanspraken worden gedurende de eerste dertig (30) dagen na de aankoop normaal gesproken via het aankooppunt in behandeling genomen; deze periode kan echter afwijken afhankelijk van het aangekochte product dan wel van het aankooppunt – neem contact op met Logitech dan wel met de detailhandelaar waar u het product heeft aangekocht voor nadere informatie. Garantie aanspraken die niet via het aankooppunt in behandeling kunnen worden genomen dienen direct aan Logitech gericht te worden. De Logitech adressen en klantenservice contact informatie kunnen in de documentatie die u bij uw product heeft ontvangen gevonden worden dan wel via het web op www.logitech.com/contactus.

Beperking van Aansprakelijkheid

LOGITECH ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE DAN WEL GEVOLGSCHADE WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, DERVING VAN INKOMEN DAN WEL VERLIES VAN INFORMATIE (DIRECT DAN WEL INDIRECT) DAN WEL COMMERCIEEL VERLIES ALS GEVOLG VAN ENIGE INBREUK OP EEN EXPLICIETE DAN WEL IMPLICIETE GARANTIE TEN AANZIEN VAN UW PRODUCT, ZELFS IN GEVAL LOGITECH OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEINFORMEERD. Sommige rechtsgebieden staan uitsluiting dan wel beperking van speciale, indirecte, incidentele dan wel gevolgschade niet toe, zodat de voorstaande beperking dan wel uitsluiting mogelijk geen toepassing zal vinden.

Duur van Impliciete Garanties

BEHOUDENS DAAR WAAR VERBODEN OP GROND VAN TOEPASBARE WETGEVING, ZAL IEDERE IMPLICIETE GARANTIE DAN WEL VOORWAARDE AANGAANDE VERKOOPBAARHEID DAN WEL AANGAANDE DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT DIT HARDWARE PRODUCT BEPERKT ZIJN IN DUUR TOT DE DUUR VAN DE TOEPASBARE BEPERKTE GARANTIE PERIODE MET BETREKKING TOT UW PRODUCT. Sommige rechtsgebieden staan beperkingen aangaande de duur van impliciete garanties niet toe, zodat de voorstaande beperking mogelijk geen toepassing zal vinden.

Nationale Rechten op grond van de Wet

Consumenten hebben bepaalde rechten op grond van toepasbare nationale wetgeving aangaande de verkoop van consumptiegoederen. Dergelijke rechten worden niet aangetast door de garanties vervat in deze Beperkte Garantie.

Geen Andere Garanties

Geen enkele Logitech handelaar, tussenpersoon dan wel werknemer is bevoegd enige wijziging, verlenging dan wel toevoeging in te voeren met betrekking tot deze garantie.

Logitech Adres Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, Californië 94555, Verenigde Staten van Amerika

1 Kamerans funktioner

Svenska



Tack för att du köpt en Logitech® QuickCam® Pro for Notebooks med **glaslins och autofokus**. Guiden hjälper dig med installationen så att du kan få ut det mesta av din webbkamera.

2 Installera programvaran först




Installera programvaran **först**, innan du ansluter kameran. Många av kamerans funktioner, bland annat autofokus, kommer inte att fungera korrekt om du inte installerar programvaran först.

Sätt i installations-cd:n i cd- eller dvd-enheten. Cd:n ska starta automatiskt, annars gör du följande:

- Dubbelklicka på ikonen för Den här datorn. Du kan också klicka på Start ► Den här datorn.
- Höger klicka på ikonen för cd-/dvd-enheten, och klicka på Spela upp automatiskt.

3 Anslut kameran till datorn



Vänta med att ansluta kameran till en ledig USB-port på datorn tills du ombeds att göra det.

4 Placera ut kameran, mikrofonen och högtalarna



Kameran är utrustad med Logitech® RightSound®-teknik. RightSound® tar bort ekan och reducerar bakgrunds ljud betydligt. Följ anvisningarna nedan för bästa möjliga ljudkvalitet:

- Placera kameran i mitten ovanpå skärmen. Det ger bättre ögonkontakt.
- Placera kameramikrofonen på högst 1 meters avstånd och rikta den mot dig.
- Om du använder högtalare bör du placera dem minst 30 cm från mikrofonen. Vinkla bort högtalarna från mikrofonen för att minska risken för rundgång.

Tips! Placera inga föremål mellan dig själv och mikrofonen.


5 Ljudinställningsguiden




Första gången QuickCam tas i bruk körs inställningsprogrammet för mikrofon och högtalare samt ljudinställningsguiden som du använder för att:

- välja inljuds- (mikrofon) och utljudsenheter (högtalare).
- aktivera ekosläckningsfunktionen (rekommenderas).
- aktivera reducering av bakgrundsljud (rekommenderas).
- ställa in högtalar- och mikrofonvolymen.
- testa ljudinställningarna.

Vid högt och oregelbundet bakgrundsljud kan rösten förvrängas om du använder brusreduceringsfunktionen. I sådana fall stänger du av brusreduceringsfunktionen i QuickCam[®]-programmet.


Tips! Om du vill ändra ljudinställningarna vid ett senare tillfälle, öppnar du QuickCam[®]-programmet och klickar på **Inställningar**  och sedan på fliken **Ljudinställningar**.



6 Nu är det klart!



Nu är kameran installerad, konfigurerad och klar att användas.

Du kan använda kameran på många olika sätt, bland annat:

- Unterhalten Sie sich kostenlos mit Verwandten oder Freunden. (Dazu müssen Sie einen Instant Messenger installieren. Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie in QuickCam[®] auf  i QuickCam[®]-programmet om du vill veta mer.)
- Ta stillbilder eller spela in videoklipp som kan skickas med e-post.
- Bifoga videoklipp i eBay-auktioner (se www.logitech.com/videosnap).

7 QuickCam[®]-programmet

Du startar Logitech[®] QuickCam[®] på något av följande sätt:

- Dubbelklicka på **QuickCam[®]**-ikonen  på skrivbordet.
- eller -
- Klicka på **QuickCam[®]**-ikonen  i aktivitetsfältet (i nedre högra hörnet av skrivbordet).

8 QuickCam-funktioner



Spela in video eller ta foton.

Aktivera Logitech Video Effects.


Aktivera Ljud och Video av (när man ringer videosamtal).

Ange kamerainställningarna.

Installera och använd videoprogram och tjänster.

Tips! Klicka på **Videoeffekter**  om du vill lätta upp videosamtalet med avatarer, maskeringar eller roliga filter (som följer bilden av användaren).

9 Bättre bildkvalitet

Logitech[®] RightLight[™] 2-tekniken förbättrar automatiskt bildkvaliteten vid dåliga ljusförhållanden eller skarpt motljus som leder till att skuggor kastas över användarens ansikte. När dessa förhållanden uppstår visas en dialogruta där du tillfrågas om du vill aktivera RightLight 2-tekniken. Klicka på Ja för att låta kameran automatiskt justera bildrutehastighet, färg och exponering för bästa möjliga bildkvalitet. Klicka på **Inställningar**  för att justera dessa inställningar manuellt.

10 Autofokus

Autofokusfunktionen ser till att motiv som är mindre än 10 cm från kameran fokuseras automatiskt. Om du vill ställa in fokus manuellt väljer du den manuella funktionen i fokuseringsinställningarna under fliken Inställningar i QuickCam[®]-programmet.

11 Vidare information

För ljudinformation, se <http://www.logitech.com/rightsound>.

För programuppggraderingar, se <http://www.logitech.com/support>.

Hjälpen: klicka på **Hjälp** i QuickCam-programmet.

För vidare information om Logitech[®]-produkter, se <http://www.logitech.com>.

UL-Testad. Produkten är UL-testad och bör endast användas med andra enheter som uppfyller dessa krav.

Typgodkännande: Se <http://www.logitech.com/compliance> för vidare information om typgodkännanden.

Logitech Hårdvaruprodukt Garanti

Logitech garanterar att er Logitech hårdvaruprodukt är fri från defekter i material och tillverkning under 2 år från och med inköpsdatum. Förutom var så förbjödes i lag, är denna garanti icke överförbar och är begränsad till den ursprungliga köparen. Denna garanti ger er specifika lagliga rättigheter och ni kan också ha andra rättigheter som varierar enligt lokal lagstiftning.

Rätt till kompensation

Logitechs hela ansvar och er särskilda rätt till kompensation för brott mot garanti skall vara, för Logitech att välja, (1) att reparera eller ersätta hårdvaran, eller (2) att återbetala det erlagda priset, förutsatt att hårdvaran återlämnas till inköpsstället eller annan plats anvisad av Logitech, tillsammans med en kopia på inköpskvitto eller daterat specificerat inköpskvitto. Frakt- och administrationskostnader kan utgå, om så ej förbjödes i tillämpningsbar lag. Logitech kan, om så väljes, använda nya eller renoverade, väl fungerande komponenter för att reparera eller ersätta alla hårdvaruprodukter. Alla ersättnings hårdvaruprodukter är under garanti under den längre av; resten av den ursprungliga garantiperioden, eller trettio (30) dagar, eller under en ytterligare tidsperiod som kan gälla i er jurisdiktion.

Denna garanti gäller inte problem eller skada resulterat av (1) olycka, missbruk, felaktig användning, eller, all icke auktoriserad reparation, modifikation eller demontering; (2) felaktigt bruk eller underhåll, nyttjande i strid med produktinstruktioner, eller anslutning till eluttag med felaktig spänning; eller (3) användande av konsumtionsvaror såsom ersättningsbatterier som icke tillhandahållits av Logitech, utom där sådana restriktioner är förbjudna enligt lag.

Hur man får garantiasistans

Innan ni lämnar in en garantifördran, rekommenderar vi att ni besöker hjälpsektionen på www.logitech.com för teknisk assistans. Giltiga garantifördringar handläggs generellt genom inköpsstället under de första trettio (30) dagarna efter inköp. Däremot kan denna tidsperiod variera beroende på var ni köpte produkten – var vänlig verifiera närmare detaljer hos Logitech eller återförsäljaren hos vilken ni köpte er produkt. Garantikrav som inte kan handläggas hos återförsäljaren och alla andra produktrelaterade frågor bör ställas direkt till Logitech. Adresserna och kontaktinformationen för kundtjänst hos Logitech kan hittas i dokumenten som medföljer er produkt och på Internet på www.logitech.com/contactus.

Garantibegränsningar

LOGITECH SKALL INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SOM HELST SPECIELLA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, INKOMST, ELLER DATA (VARESIG DIREKT ELLER INDIREKT) ELLER KOMMERSIELL FÖRLUST GENOM BROTT MOT VILKA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER HOS ER PRODUKT, OCKSÅ OM LOGITECH HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande eller begränsning av speciella, indirekta, tillfälliga eller efterföljande skador, därför kan den ovanstående begränsningen tänkas inte gälla er.

Löptid för Underförstådd Garanti

FÖRUTOM DET FALL SÅ FÖRBJÜDES I TILLÄMPBAR LAG, ÄR ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER MERCHANTABILITY VILLKOR, ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ANVÄNDNINGSMÅRÅDE FÖR DENNA HÅRDVARUPRODUKT TIDSBEGRÄNSAD TILL TIDSPERIODEN FÖR DEN TILLÄMPLIGA BEGRÄNSADE GARANTIPERIODEN HOS ER PRODUKT. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande eller begränsning av speciella, indirekta, tillfälliga eller efterföljande skador, därför kan den ovanstående begränsningen tänkas inte gälla er.

Nationella Lagstadgade Rättigheter

Konsumenter har lagliga rättigheter under tillämplig nationell lag gällande försäljning av konsumtionsvaror. Sådana rättigheter påverkas inte av garantier i denna Begränsade Garanti.

Inga Andra Garantier

Ingen Logitech återförsäljare, handlare, eller anställd är auktoriserad att göra ändringar, utvidgningar, eller tillägg till denna garanti.

Logitech Adress Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

1 Kameraets funktioner

Dansk



Tak fordi du har købt et Logitech[®] QuickCam[®] Pro for Notebook-kamera med et **objektiv af rigtigt glas og automatisk fokuseringsfunktion**. I denne vejledning kan du læse hvordan webkameraet installeres, og hvordan du får mest muligt ud af det.

2 Installer softwaren først




Læg installations-cd'en i cd- eller dvd-drevet. Cd'en burde starte automatisk. Hvis ikke, skal du gøre følgende:

- Dobbeltklik på ikonet Denne computer. Du kan også klikke på Start ► Denne computer.
- Højreklik på ikonet for cd-/dvd-drevet, og klik på Automatisk afspilning.

Softwaren skal installeres **inden** kameraet sluttes til computeren. Mange af kameraets avancerede funktioner, bl.a. den automatiske fokuseringsfunktion, fungerer ikke ordentligt medmindre softwaren er installeret.

3 Slut kameraet til computeren



Vent til du bliver bedt om det, og slut så kameraet til en ledig USB-port på computeren.

4 Placering af kamera, mikrofon og højtalere



Webkameraet rummer Logitech® RightSound™-teknologi. RightSound™-teknologien neutraliserer ekkoet og reducerer baggrundsstøj betragteligt. Du får den bedst mulige lydkvalitet ved at gøre følgende:

- Hvis du placerer kameraet midt på skærmen, opnår du en følelse af øjenkontakt.
- Anbring mikrofonen så den peger mod dig, og så den ikke er mere end 1 m væk.
- Hvis du bruger højtalere, skal du placere dem så de er mindst 30 cm fra mikrofonen og peger væk fra den. Det mindsker risikoen for akustisk tilbagekobling.

Tip Sørg for at der er frirum mellem dig og mikrofonen.

5 Guiden Lydindstilling




Første gang QuickCam-kameraet bruges, startes et hjælpeprogram til konfiguration af mikrofon/højtalere og guiden Lydindstilling, hvor du kan:

- vælge lydinputenhed (mikrofon) og lydoutputenhed (højtalere).
- aktivere den ekkoneutraliserende funktion (anbefales).
- aktivere funktionen til reduktion af baggrundsstøj (anbefales).
- regulere lydstyrken for højtalere og mikrofonen.
- afprøve lydindstillingerne.

I situationer med megen og uregelmæssig baggrundsstøj, kan din stemme blive forvrænget hvis du bruger støjræduktionsfunktionen. Hvis det er tilfældet, kan du deaktivere funktionen i QuickCam®-softwaren.


Tip Lydindstillingerne kan til enhver tid ændres via QuickCam®-softwaren. Det gøres ved at klikke på **Indstillinger** og derefter vælge fanen **Lyd**.



6 Nu er du klar



Kameraet er konfigureret og klar til brug.

Du kan bruge dit nye webkamera til mange ting, fx til at:


- føre videosamtaler med venner og familie (du skal i givet fald have et messenger-program; klik på  i QuickCam[®]-softwaren hvis du vil vide mere)
- tage billeder og optage videoklip som kan sendes med e-mail.
- optage videoklip til dine ebay-auktioner (se www.logitech.com/videosnap).


7 Brug af QuickCam-softwaren

Logitech[®] QuickCam[®]-softwaren startes ved enten at:


- dobbeltklikke på Logitech **QuickCam[®]**-ikonet  på skrivebordet.
- eller -
- klikke på **QuickCam[®]**-ikonet  i systembakken i det nederste højre hjørne af skrivebordet.

8 Funktioner i QuickCam-softwaren



Tip Du kan sætte dit personlige præg på videosamtalerne vha. avatarer, masker og sjove filtre som følger dine bevægelser under videosamtaler. Det gør du ved at klikke på **Videoeffekter** .

9 Sådan sikrer du en god billedkvalitet

Med Logitech[®] RightLight[™]2-teknologien sikres du automatisk den bedst mulige billedkvalitet uanset om lyset er skarpt, svagt eller kommer bagfra, hvilket normalt vil resultere i at dit ansigt er skygget. Når kameraet registrerer at det er tilfældet, vises der nemlig en dialogboks hvor du bliver spurgt om Logitech[®] RightLight[™]2 skal aktiveres. Klik på Ja hvis kameraet automatisk skal justere billedhastighed, farver og eksponering, så billedet bliver bedst muligt. Disse forhold kan også justeres manuelt ved at klikke på **Indstillinger** .

10 Brug af den automatiske fokuseringsfunktion

Den automatiske fokuseringsfunktion sikrer at der automatisk stilles skarpt på motiver som er mindre end 10 cm fra kameraet. Du kan styre fokuseringen manuelt ved vælge den manuelle funktion i fokuseringsindstillingerne under fanen Indstillinger i QuickCam[®]-software.

11 Flere oplysninger

Oplysninger om lyd. Gå til <http://www.logitech.com/rightsound>.

Softwareopdateringer. Gå til <http://www.logitech.com/support>.

Yderligere hjælp. Start softwaren, og klik på knappen **Hjælp**.

Der er flere oplysninger om Logitech[®]-produkter på <http://www.logitech.com>.

UL godkendelse. Produktet er testet af UL-laboratorierne og bør kun benyttes sammen med andre UL-godkendte enheder.

Godkendelse. Hvis du vil vide mere om opfyldelse af lovkrav, kan du gå til <http://www.logitech.com/compliance>.

Logitech hardware - Begrænset garanti

Logitech garanterer, at dit Logitech hardwareprodukt er fri for fejl i materialer og udførelse i 2 år fra købsdatoen. Undtagen i det omfang hvor loven forbyder det, må denne garanti ikke overdrages til andre parter. Garantien gælder kun den oprindelige køber. Garantien giver dig specifikke lovmæssige rettigheder. Du kan desuden have andre rettigheder, som varierer i henhold til gældende lokale love.

Retsmidler

Logitech's fulde ansvar og dit eneste retsmiddel i tilfælde af overtrædelser af garantien vil, efter Logitech's valg, være (1) at reparere eller erstatte hardwaren, eller (2) at refundere købsprisen, forudsat at hardwaren returneres til købsstedet eller til et af Logitech udpeget sted sammen med en kopi af købskvitteringen eller en anden specificeret og dateret købskvittering. Omkostninger i forbindelse med transport og forsendelse vil muligvis blive opkrævet, medmindre andet specificeres af gældende lov. Logitech kan, efter eget skøn, anvende nye eller brugte materialer, der i ydelse og driftssikkerhed svarer til nye, ved reparation eller erstatning af ethvert hardwareprodukt. Ethvert erstattet hardwareprodukt garanteres i resten af den oprindelige garantiperiode eller i tredive (30) dage, afhængigt af hvilken periode der er den længste, eller i den periode der er foreskrevet af loven i dit område.

Garantien dækker ikke problemer eller skader, som er opstået som et resultat af (1) uheld, misbrug, forkert anvendelse eller uautoriserede reparationer, ændringer eller adskillelse af dele; (2) ukorrekt betjening eller vedligeholdelse, anvendelse der ikke er i overensstemmelse med produktanvisningerne, eller tilslutning til den forkerte strømforsyning; eller (3) anvendelse af forbrugsvarer, som f.eks. batterier, der ikke stammer fra Logitech, undtagen hvor den gældende lov ikke omfatter sådanne begrænsninger.

Teknisk support

Før du indsender et krav, anbefaler vi, at du læser supportoplysningerne på www.logitech.com vedrørende teknisk assistance. Gyldige krav behandles normalt på købsstedet inden for de første tredive (30) dage efter købet, men dette tidsrum kan variere afhængigt af, hvor du købte produktet. Kontakt venligst Logitech eller forhandleren på købsstedet vedrørende detaljer. Krav, som ikke kan behandles på købsstedet, og andre produktrelaterede spørgsmål, bør sendes direkte til Logitech. Adresse og kontaktinformation til Logitechs kundeserviceafdeling findes i dokumentationen, der er vedlagt produktet, og på www.logitech.com/contactus.

Ansvarsbegrænsning

LOGITECH ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SOM HELST SÆRLIGE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF FORTJENESTE, INDTÆGTER ELLER DATA (HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE) ELLER KOMMERCIELLE TAB SOM FØLGE AF OVERTRÆDELSE AF ENHVER UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI AF PRODUKTET, SELV OM LOGITECH ER BLEVET UNDERRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Visse områder tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af særlige, indirekte, tilfældige eller følgeskader, hvorfor de ovenfor nævnte begrænsninger eller udelukkelse muligvis ikke gælder dig.

Varighed af underforståede garantier

UNDTAGEN I DEN UDSTRÆKNING DET FORBYDES AF DEN GÆLDENDE LOV ER ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI ELLER BETINGELSE VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL AF DETTE HARDWAREPRODUKT BEGRÆNSET MED HENSYN TIL VARIGHED TIL DEN I DEN BEGRÆNSEDE PRODUKTGARANTI GÆLDENDE PERIODE. Visse områder tillader ikke begrænsninger i varigheden af en underforstået garanti, hvorfor ovenstående begrænsning muligvis ikke gælder dig.

Nationale lovfæstede rettigheder

Forbrugere har lovmæssige rettigheder ifølge den gældende nationale lovgivning vedrørende salg af forbrugsgoder. Disse rettigheder påvirkes ikke af garantiene i denne begrænsede garanti.


Ingen andre garantier

Ingen Logitech forhandler, agent eller medarbejder er autoriseret til at foretage ændringer eller udvide eller tilføje betingelser til denne garanti.

Logitech[®] Adresse. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

1 Kamerafunksjoner

Norsk



Takk for at du valgte Logitech® QuickCam® Pro for Notebooks, som er utstyrt med **glassobjektiv og autofokus**. Denne veiledningen vil hjelpe deg med installeringen av webkameraet og sikre best mulig ytelse.

2 Installer først programvaren




Sett inn installerings-cd-en i cd-rom- eller dvd-rom-stasjonen. Cd-en skal starte automatisk. Hvis den ikke gjør det, følger du denne fremgangsmåten:

- Dobbeltklikk på Min datamaskin-ikonet. Du kan eventuelt klikke på Start ► Min datamaskin.
- Høyreklikk på ikonet for cd-rom-/dvd-rom-stasjonen og klikk deretter på Autoplay.

Programvaren må være installert **før** du kan kople til kameraet. Mange av tilleggsfunksjonene til kameraet, inkludert autofokus, vil ikke fungere som de skal før hele programvaren er installert.

3 Kople kameraet til datamaskinen



Vent til programvaren gir deg beskjed om det, og kople så kameraet til en USB-port på datamaskinen.

4 Plasser kameraet, mikrofonen og høyttalerne



Kameraet er utstyrt med Logitech® RightSound™-teknologi. RightSound™-teknologien fjerner ekko og reduserer bakgrunnsstøyen til et minimum. Du sikrer deg en best mulig lydgjengivelse fra kameraet ved å gjøre følgende:

- Sett kameraet midt oppå skjermen for å skape en illusjon av øyekontakt.
- Sett kameraets mikrofon maksimalt 1 meter fra deg og sørg for at den peker mot ansiktet ditt.
- Hvis du bruker høyttalere, skal disse stå minst 30 cm fra mikrofonen og vende bort fra den, slik at du unngår problemer med akustisk tilbakekopling.

Tips Ikke plasser andre gjenstander mellom deg og mikrofonen.

5 Audio Tuning-veiviseren




Første gang du starter QuickCam, må du kjøre installeringsprogrammet for mikrofon og høyttalere og følge anvisningene i Audio Tuning-veiviseren, der du blant annet kan:

- velge inn- og utenheter for lyd (henholdsvis mikrofon og høyttalere).
- aktivere ekkokanselleringssystemet AEC (anbefalt).
- aktivere funksjonen for reduksjon av bakgrunnsstøy (anbefalt).
- stille inn høyttaler- og mikrofonvolumet.
- teste lydinnstillingene.

I situasjoner med sterk og uregelmessig bakgrunnsstøy kan bruk av støyreduksjon føre til dårlig talelyd. Hvis dette skjer, kan du deaktivere støyreduksjon i QuickCam-programmet.


Tips Hvis du vil endre lydinnstillingene, klikker du på **Innstillinger** i QuickCam-programmet og velger kategorien **Lydinnstillinger**.



6 Gratulerer

Kameraet er nå ferdig konfigurert og klart til bruk.

Det nye kameraet ditt kan blant annet brukes til følgende:

- Føre gratis videosamtaler med familie og venner. (Et direktemeldingsprogram må være installert på datamaskinen. Klikk på  i QuickCam-programmet hvis du vil vite mer.)
- Ta opp videoer eller ta stillbilder og utveksle dem med andre eller sende dem som e-post.
- Legge inn videoklipp i annonser på eBay (se www.logitech.com/videosnap).

7 Bruke QuickCam-programmet

Logitech QuickCam-programmet kan startes ved å:

- dobbeltklikke på **QuickCam**-ikonet  på skrivebordet.

- eller -

- klikke på **QuickCam**-ikonet  på oppgavelinjen nederst til høyre på skjermen.

8 Funksjoner i QuickCam-programmet



← Ta opp video og ta bilder.

← Aktivere Logitech Video Effects.

← Aktivere lyd av- og video av-funksjonene (under videosamtaler).

← Angi innstillinger for kameraet.

← Installere og bruke videoprogrammer og -tjenester.

Tips Du kan sette en ekstra spiss på videosamtalene med egendefinerte avatarer, ansiktstilbehør og videofiltre ved å klikke på **Video Effects** .

9 Sikre deg høy bildekvalitet

Logitech[®] RightLight[™] 2 sørger automatisk for at bildekvaliteten blir best mulig ved mørke forhold og ved sterkt motlys eller lys fra siden, med andre ord forhold som kan gi mørke skygger i ansiktet. Når kameraet registrerer at lysforholdene er vanskelige, vises et dialogvindu der du blir spurt om du vil aktivere Logitech[®] RightLight[™] 2. Velg Ja hvis du vil at kameraet automatisk skal regulere bildefrekvens, farge og eksponering slik at bildekvaliteten blir best mulig. Klikk på **Innstillinger**  hvis du heller vil regulere disse innstillingene manuelt.

10 Bruke autofokus

Autofokus-funksjonen sørger for at motiver som befinner seg 10 cm eller mer fra kameraet, automatisk kommer i fokus. Hvis du ønsker å styre objektivets fokusering manuelt, kan du skifte til den manuelle funksjonen ved å gå til kontrollene for «autofokus» i Innstillinger-kategorien i QuickCam[®]-programmet.

11 Ytterligere opplysninger

Mer om lyd: Gå til <http://www.logitech.com/rightsound>.

Programvareoppdateringer: <http://www.logitech.com/support>.

Ytterligere hjelp: Start programvaren og klikk på **Hilfe** klicken.

Du finner mer informasjon om produkter fra Logitech[®] på <http://www.logitech.com>.

UL-Testing. Produktet er UL-testet og skal kun brukes sammen med annet UL-godkjent utstyr.

Samsvar: Gå til <http://www.logitech.com/compliance> hvis du vil vite mer om samsvar med gjeldende regelverk.

Begrenset garanti for Logitech maskinvareprodukt

Logitech garanterer at maskinvareproduktet fra Logitech er uten mangler i materialer og utførelse i to år fra kjøpedatoen. Denne garantien kan ikke overføres og gjelder bare for den opprinnelige kjøperen, unntatt der slike restriksjoner ikke tillates i gjeldende lovgivning. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter, som varierer med lokal lovgivning.

Rettsmidler

Logitechs eneste erstatningsansvar og ditt eneste rettsmiddel i tilfelle garantibrudd skal være, etter Logitechs valg, (1) å reparere eller skifte maskinvaren, eller (2) å refundere kjøpesummen, forutsatt at maskinvaren leveres tilbake til forhandleren eller et annet sted som angis av Logitech, sammen med en kopi av kvitteringen eller en datert detaljert kvittering. Frakt- og ekspedisjonsutgifter kan pålegges, unntatt der det ikke tillates i gjeldende lovgivning. Logitech kan, etter eget skjønn, bruke nye, overhale eller brukte deler i god stand når et maskinvareprodukt skal repareres eller skiftes. Alle skiftede maskinvareprodukter dekkes av garanti i resten av den opprinnelige garantiperioden eller i tretti (30) dager, avhengig av hvilket alternativ som varer lengst, eller i en eventuell lengre tidsperiode hvis dette kreves i lokal lovgivning.

Denne garantien dekker ikke problemer eller skade som følge av (1) ulykke, misbruk, feilbruk eller uautorisert reparasjon, modifikasjon eller demontering; (2) feil bruk eller vedlikehold, bruk som strider mot produktanvisningene eller tilkopling til feil type spenning; eller (3) bruk av forbruksvarer, for eksempel ekstra batterier, som ikke er levert av Logitech, unntatt der slike restriksjoner ikke tillates i gjeldende lovgivning.

Slik skaffer du garantistotte

Før du sender inn et garantikrav anbefaler vi at du går til støttedelen på www.logitech.com for å finne teknisk støtte. Gyldige garantikrav behandles som regel gjennom forhandleren de første tretti (30) dagene etter kjøpet, men denne tidsperioden kan variere avhengig av hvor du kjøpte produktet. Be om mer informasjon hos Logitech eller forhandleren der du kjøpte produktet. Garantikrav som ikke kan behandles gjennom forhandleren, og andre produktrelaterte spørsmål skal rettes direkte til Logitech. Adresser og kontaktinformasjon for kundeservice hos Logitech finnes i dokumentasjonen som fulgte med produktet og på nettstedet www.logitech.com/contactus.

Ansvarsbegrensning

LOGITECH ER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR SPESIELL, INDIREKTE ELLER PÅLØPEN SKADE ELLER FØLGESKADE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, INNTEKT ELLER DATA (DIREKTE OG INDIREKTE) ELLER KOMMERSIELT TAP FOR BRUDD PÅ UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER PÅ PRODUKTET, SELV OM LOGITECH ER BLITT UNDERRETET OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE. Enkelte jurisdiksjoner anerkjenner ikke unntak for eller begrensninger i ansvaret for spesiell, indirekte eller påløpen skade eller følgeskade. Ovenstående begrensning eller unntak gjelder derfor muligens ikke for deg.

Varigheten av underforståtte garantier

UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL FOR DETTE MASKINVAREPRODUKTET ER TIDSBEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN GJELDENDE BEGRENSEDE GARANTIAN FOR PRODUKTET, UNNTATT I DEN UTSTREKNING EN SLIK RESTRIKSJON FORBYS I GJELDENDE LOVGIVNING. Enkelte jurisdiksjoner anerkjenner ikke begrensninger i varigheten av underforståtte garantier. Ovenstående begrensning gjelder derfor muligens ikke for deg.

Nasjonale lovbestemte rettigheter

Forbrukere har juridiske rettigheter i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning om salg av forbruksvarer. Slike rettigheter påvirkes ikke av garantiene i denne begrensede garantien.

Ingen andre garantier

Ingen forhandlere, representanter eller ansatte for eller hos Logitech er autorisert til å foreta endringer i, utvidelser av eller tillegg til denne garantien.

Logitechs adresse Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

1 Kameran ominaisuudet



Kiitos, että valitsit **automaattisesti tarkentavalla lasiobjektiivilla** varustetun Logitech® QuickCam® Pro for Notebooks-kameran. Tämä opas neuvoo web-kameran asentamisessa ja käytössä.

2 Asenna ensin ohjelmisto




Aseta CD-asennuslevy tietokoneen CD-/DVD-asemaan. CD-levyn pitäisi käynnistyä automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, toimi seuraavasti:

- Kaksoisnapsauta Oma tietokone -kuvaketta. Voit myös valita Käynnistä ► Oma tietokone.
- Napsauta hiiren kakkospainikkeella CD-/DVD-aseman kuvaketta ja valitse Automaattinen käynnisty.

Asenna ohjelmisto **ennen** kuin liität kameran. Monet kameran lisäominaisuuksista, mm. automaattinen tarkennus, toimivat täysin vain siinä tapauksessa, että koko ohjelmisto on asennettu.

3 Liitä kamera tietokoneeseen



Liitä kamera tietokoneen USB-porttiin vasta ohjelmiston kehoituksen nähtyäsi.

4 Kameran, mikrofonin ja kaiuttimien sijoittelu



Kamera käyttää Logitech® RightSound™ -tekniikkaa. RightSound™-tekniikka ehkäisee kaiun ja vähentää taustamelua huomattavasti. Seuraavilla toimilla voit varmistaa, että järjestelmä tuottaa parhaan mahdollisen äänen:

- Saat parhaan katsekontaktin, jos sijoitat kameras näytön päälle keskelle.
- Sijoita kameras mikrofonin korkeintaan 1 metrin etäisyydelle itsestäsi ja käännä se osoittamaan itseäsi kohti.
- Sijoita kaiuttimet (jos ne ovat käytössä) kierron ehkäisemiseksi vähintään 30 cm:n etäisyydelle mikrofonista ja käännä ne pois päin mikrofonista.

Vihje Varmista, ettei sinun itsesi ja mikrofonin välillä ole esteitä.

5 Ohjattu äänensäätö




Kun otat QuickCam-kameran käyttöön ensimmäistä kertaa, sinua ohjaavat eteenpäin mikrofonin ja kaiutinten asennusohjelma ja ohjattu äänensäätötoiminto. Niiden avulla voit:

- valita Audio Input Device -kohdassa mikrofonin (microphone) ja Audio Output Device -kohdassa kaiuttimet (speakers).
- ottaa käyttöön kaiusuodatuksen valitsemalla (AEC) Acoustic Echo Cancellation (suositus).
- ottaa käyttöön taustan vaimennuksen (suositus).
- säätää mikrofonin vastaanottaman äänen voimakkuuden ja kaiuttimien äänenvoimakkuuden sekä.
- testata ääniasetukset.

Jos käytötilassa kuuluu kovaäänistä ja epäsäännöllistä taustamelua, melun suodatus saattaa muuttaa käyttäjän äänen säröiseksi. Jos näin käy, poista melun suodatus käytöstä QuickCam®-ohjelmistossa.




Vihje Voit muuttaa näitä asetuksia myöhemmin QuickCam®-ohjelmistossa napsauttamalla **Settings**-painiketta  ja sen jälkeen **Audio**-välilehteä.

6 Onnittelut



Kamera on nyt asennettu ja valmis käytettäväksi.

Kameraa voi käyttää monilla tavoilla, esimerkiksi seuraavilla:


- Voit soittaa ilmaisia videopuheluita ystävien ja sukulaisten kanssa. (Tämä vaatii pikaviestiohjelman asentamista ja käyttämistä. Jos haluat lisätietoja, napsauta QuickCam[®]-ohjelmistossa  -kuvaketta.)
- Voit ottaa valokuvia tai nauhoittaa videoita, joita voit jakaa tai lähettää sähköpostitse.
- Voit lisätä eBay-huutokauppasivuille videokuvaa (katso www.logitech.com/videosnap).


7 QuickCam-ohjelmiston käyttäminen

Käynnistä Logitech[®] QuickCam[®] -ohjelma seuraavasti:


- Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa **QuickCam[®]**-kuvaketta,  .
- tai -
- Napsauta työpöydän oikeassa alakulmassa olevaa työkalurivin **QuickCam[®]**-kuvaketta,  .

8 QuickCam-ohjelmiston ominaisuudet



Vihje Jos haluat mukauttaa videopuheluittesi ilmettä hahmokuville, kasvotesteille tai hauskoilla suodattimilla, napsauta **Video Effects** -painiketta,  .

9 Laadukkaita kuvia varmuudella

Logitech[®] RightLight[™]2 takaa, että saat automaattisesti parhaan kuvanlaadun kirkkaassa tai hämärässä valaistuksessa tai vastavalossa, joka normaalisti heittää kasvoille varjon. Kun kamera havaitsee tällaiset olosuhteet, esiin tulee valintaikkuna, joka tiedustelee, haluatko ottaa Logitech[®] RightLight[™]2 -ominaisuuden käyttöön. Valitse Yes, jos haluat, että kamera määrittää automaattisesti ruutunopeuden, värin ja valotusajan parhaan kuvanlaadun aikaansaamiseksi. Jos haluat määrittää nämä asetukset manuaalisesti, valitse **Settings**  .

10 Automaattisen tarkennuksen käyttö

Automaattinen tarkennus takaa, että kamera tarkentaa automaattisesti niinkin lähellä kuin 10 cm:n etäisyydellä oleviin kohteisiin. Jos haluat säätää tarkennusta manuaalisesti, valitse QuickCam®-ohjelmiston Settings-välilehden Autofocus-kohdassa manuaalinen tila (manual mode).

11 Lisätietoja

Tietoja äänestä. Käy osoitteessa <http://www.logitech.com/rightsound>.

Ohjelmistopäivitykset. Käy osoitteessa <http://www.logitech.com/support>.

Lisäohjeita. Käynnistä sovellus ja napsauta **Help**-painiketta.

Lue lisää Logitechin® tuotteista osoitteessa <http://www.logitech.com>.

UL Testaus. Tuote on UL-testattu ja sitä tulisi käyttää vain muiden UL-listattujen laitteiden kanssa.

Noudatetut säädökset. Yhdenmukaisuutta koskevia tietoja löydät osoitteesta <http://www.logitech.com/compliance>.

Logitech-laitteiston rajoitettu takuu

Logitech takaa, että ostamassasi Logitech-laitteistossa ei ilmene materiaali- eikä valmistusvirheitä 2 vuoden aikana alkaen tuotteen hankintapäivästä. Takuu ei ole siirrettävissä toiselle henkilölle, vaan se on rajoitettu alkuperäisen ostajan nimiin, mikäli paikallinen voimassa oleva laki ei kiellä tällaista rajoitusta. Takuu antaa asiakkaille erityisiä oikeuksia, ja asiakkaalla saattaa olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat paikallisten lakien mukaan.

Takuuoikeudet

Logitechin koko korvausvastuu ja asiakkaan ainoa takuuoikeus siinä tapauksessa, että tuotteen kunto ei vastaa takuussa määriteltyä kuntoa, on Logitechin valinnan mukaan (1) korjata tai vaihtaa laitteisto tai (2) hyvittää maksettu summa sillä edellytyksellä, että laitteisto palautetaan ostopisteeseen tai muuhun Logitechin vastaavaan pisteeseen ostokuitin tai päivätyn ja eritellyn kuitin mukaan. Toimitus- ja käsitelykulut saattavat langeta asiakkaan maksettaviksi paitsi siinä tapauksessa, että voimassa oleva paikallinen laki kieltää niiden langettamisen. Logitech saattaa käyttää valintansa mukaan uusia, kunnostettuja tai hyväkuntoisia käytettyjä osia laitteiston korjauksen tai vaihdon yhteydessä. Kaikilla vaihdetuilla laitteistoilla on takuu, joka kestää akuperäisen takuuajan jäljellä olevan ajan tai kolmekymmentä (30) vuorokautta (näistä on voimassa pitempi vaihtoehto) tai muun ajan, jonka asiakkaan maan lainsäädäntö määrää. Takuu ei kata ongelmia eikä vaurioita, jotka aiheutuvat (1) onnettomuudesta, liiallisesta käytöstä, väärinkäytöstä tai valtuuttamattoman henkilön suorittamasta korjauksesta, muunnos- tai purkamistoimenpiteistä; (2) asiattomasta käyttötavasta tai huollosta, tuotteen käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai laitteiston kytkemisestä väärinlaiseen jännitelähteeseen; tai (3) sellaisten kulutustavaroiden kuten esim. paristojen käytöstä, jotka eivät ole Logitechin toimittamia, paitsi siinä tapauksessa, että paikallinen, voimassa oleva laki kieltää tällaisen rajoituksen.

Kuinka saan takuussa määritellyä tukea

On suositeltavaa käydä Logitechin verkkosivuston tukisivulla osoitteessa www.logitech.com teknisten ongelmien ilmetessä ennen korvausvaatimuksen lähettämistä. Hyväksytyt korvausvaatimukset käsitellään normaalisti tuotteen ostopaikan kautta ensimmäisten kolmenkuukauden (30) vuorokauden kuluessa ostopäivästä luetuna. Tämä ajanjakso saattaa kuitenkin vaihdella riippuen siitä, mistä asiakas on ostanut tuotteen – tarkista ostopäivästä koskevat yksityiskohdat Logitechiltä tai jälleenmyyjältäsi. Sellaiset korvausvaatimukset ja kaikki muut tuotteita koskevat kysymykset, joita ei voida käsitellä ostopaikassa, tulee osoittaa suoraan Logitechille. Logitechin osoitteet ja asiakaspalveluiden yhteystiedot ovat nähtävissä tuotteen mukana tulevissa dokumentaatioissa sekä Logitechin verkkosivustolla osoitteessa www.logitech.com/contactus.

Vastuuta koskeva rajoitus

LOGITECH EI VASTAA MISTÄÄN ERITYISESTÄ, EPÄSUORASTA, ONNETTOMUUDEN AIHEUTTAMASTA TAI ONNETTOMUUDEN JÄLKISEURAUKSENA ILMENEVÄSTÄ VAURIOSTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAOIOTTUEN SEURAAVIN: TALOUDELLISEN TUOTON, TULOJEN JA TIETOJEN (SUORAT TAI EPÄSUORAT) MENETYKSET JA KAUPALLINEN MENETYS SEN SEURAUKSENA, ETTÄ TUOTTEEN KUNTO EI VASTAA SUORASTI TAI VIITTEELISESTI ILMAISTUN TAKUUN MÄÄRITTELEMÄÄ KUNTOA, VAIKKA LOGITECH OLSI VAROITETTU SELLAISEN VAURION MAHDOLLISUUDESTA. Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli erityisen, epäsuoran, onnettomuuden aiheuttaman tai onnettomuuden jälkiseurauksena ilmenevän vaurion takuun rajoittamista tai poissulkemista, joten edellä esitetty rajoitus ei ehkä koske sinun tuotettasi.

Epäsuorasti ilmaistun takuun kesto

EPÄSUORASTI ILMAISTU TAKUUI TAI TAKUUI, JOKA KOSKEE TÄMÄN LAITTEISTON KÄYTTÖKELPOISUUTTA TAI SOVELTUVUUTTA ERITYISEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, ON RAJOITETTU KESTOLTAAN TUOTEITA KOSKEVAN VOIMASSA OLEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISEKSI AJAKSI, PAITSI SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ PAIKALLINEN, VOIMASSA OLEVA LAKI KIELTÄÄ TÄLLÄISEN RAOITUKSEN. Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli epäsuorasti ilmaistun takuun voimassaoloajan rajoittamista, joten edellä esitetty rajoitus ei ehkä koske sinun tuotettasi.

Kansalliset lakisääteiset oikeudet

Kuluttajilla on lakisääteisiä oikeuksia, joista on määrätty voimassa olevissa, kulutustavaroiden myyntiä koskevissa kansallisissa laeissa. Tämä rajoitettu takuu ei vaikuta sellaisiin oikeuksiin.

Ei muuta takuuta

Logitechin kauppiat, edustajat ja työntekijät eivät ole oikeutettuja tekemään muutoksia, pidennyksiä eivätkä lisäyksiä tähän takuuseen.

Logitechin osoite

Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

1 αρακτηριστικά της κάμερας

Ελληνικά



Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος Logitech® QuickCam® Pro για φορητούς υπολογιστές, με σύστημα αυτόματης εστίασης γυάλινων φακών. Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος Logitech® QuickCam® Pro 9000, με σύστημα αυτόματης εστίασης γυάλινων φακών.

2 Εγκαταστήστε πρώτα το λογισμικό




Εγκαταστήστε το λογισμικό **πριν** συνδέσετε την κάμερα. Πολλές από τις λειτουργίες της κάμεράς σας, συμπεριλαμβανόμενης της αυτόματης εστίασης, δε θα λειτουργήσουν σωστά αν δεν ολοκληρωθεί πρώτα η εγκατάσταση του λογισμικού.

Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης στη μονάδα CD-DVD-ROM. Το CD θα ξεκινήσει αυτόματα. Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη ► Ο Υπολογιστής μου.
- Κάντε δεξιό-κλικ στο εικονίδιο της μονάδας CD-ROM/DVD-ROM και έπειτα κάντε κλικ στη λειτουργία αυτόματης εκτέλεσης.

3 Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή σας



Περιμένετε μέχρι να σας ζητηθεί από το λογισμικό και, στη συνέχεια, συνδέστε την κάμερα σε μια διαθέσιμη θύρα USB στον υπολογιστή σας.

4 Τοποθετήστε την κάμερα, το μικρόφωνο και τα ηχεία



Η κάμερα έχει τεχνολογία Logitech® RightSound™. Η τεχνολογία RightSound™ εξαφανίζει την ηχώ και μειώνει σημαντικά τους θορύβους από το περιβάλλον. Οι ακόλουθες οδηγίες θα σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση ήχου:

- Τοποθετήστε την κάμερα στο μέσο της οθόνης για βέλτιστη οπτική επαφή.
- Τοποθετήστε το μικρόφωνο της κάμερας σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου από τη θέση σας και στρέψτε το προς το μέρος σας.
- Τοποθετήστε τα ηχεία (εάν χρησιμοποιείτε) σε απόσταση τουλάχιστον 30 εκατοστών από το μικρόφωνο για να μειώσετε την ανατροφοδότηση και γυρίστε τα έτσι, ώστε να βλέπουν μακριά από το μικρόφωνο.

Συμβουλή Μην τοποθετείτε αντικείμενα ανάμεσα σε εσάς και το μικρόφωνο.


5 Οδηγός ρύθμισης ήχου




Την πρώτη φορά που θα ξεκινήσετε το QuickCam, σας παρέχεται καθοδήγηση μέσα από τη χρήση του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης μικροφώνου/ηχείων και του Οδηγού ρύθμισης ήχου, ο οποίος σας επιτρέπει να:

- Επιλέξετε τη συσκευή εισόδου ήχου (μικρόφωνο) και τη συσκευή εξόδου ήχου (ηχεία).
- Ενεργοποιήσετε την Ακύρωση ακουστικής ηχούς (AEC)-συνιστάται).
- Ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μείωσης των θορύβων του περιβάλλοντος- συνιστάται.
- Ρυθμίσετε την ένταση εισόδου του μικροφώνου και την ένταση εξόδου των ηχείων.
- Ελέγξετε τις ρυθμίσεις ήχου.

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μείωσης των θορύβων σε περιπτώσεις με δυνατούς και ακανόνιστους θορύβους του περιβάλλοντος, η φωνή σας ενδέχεται να αλλοιωθεί. Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε τη συγκεκριμένη λειτουργία στο λογισμικό QuickCam®.


Συμβουλή Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου στο λογισμικό QuickCam®, κάντε κλικ στο **κουμπί**  Ρυθμίσεις και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα **Ήχος**.



6 Συγχαρητήρια



Έχετε πλέον εγκαταστήσει την κάμερά σας και μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε!

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να απολαύσετε τη νέα σας webcam, όπως:

- Η πραγματοποίηση δωρεάν κλήσεων βίντεο σε φίλους και συγγενείς. (Απαιτείται η εγκατάσταση και η χρήση μίας εφαρμογής ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων. Κάντε κλικ στο λογισμικό QuickCam® για περισσότερες πληροφορίες.) 
- Η λήψη φωτογραφιών και η εγγραφή βίντεο που μπορείτε να μοιραστείτε ή να αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Η προσθήκη αρχείων βίντεο στις δημοπρασίες σας στο Ebay (βλέπε www.logitech.com/videosnap).

7 Χρήση του λογισμικού QuickCam

Για να εκκινήσετε το λογισμικό Logitech® QuickCam®, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:

- Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο  **QuickCam®**.
- ή -
- Στην κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας στη γραμμή εργασιών, κάντε κλικ στο εικονίδιο  **QuickCam®**.

8 Λειτουργίες λογισμικού QuickCam




← Εγγραφή βίντεο ή καταγραφή εικόνας.

← Ενεργοποίηση της εφαρμογής Video Effects της Logitech.


← Ενεργοποίηση Σίγασης Ήχου και Βίντεο (κατά τη διάρκεια κλήσης βίντεο).

← Καθορισμός ρυθμίσεων κάμερας.

← Εγκατάσταση και χρήση προγραμμάτων και υπηρεσιών βίντεο.

Συμβουλή Για να προσαρμόσετε τις κλήσεις βίντεο χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένους εικονικούς χαρακτήρες, γραφικά προσώπου ή διασκεδαστικά φίλτρα κάντε κλικ στο κουμπί  **Εφέ Βίντεο**.

9 Διασφάλιση ποιοτικών εικόνων

Το Logitech® RightLight™ 2 διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας σε συνθήκες χαμηλού ή σκληρού φωτισμού με τη πηγή φωτισμού πίσω ή στο πλάι, που δημιουργεί τις περισσότερες φορές σκιές στο πρόσωπό σας. Σε ανάλογες περιπτώσεις, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που σας ρωτά αν θέλετε να ενεργοποιήσετε το Logitech® RightLight™ 2. Κάντε κλικ στο Ναι για να επιτρέψετε στην κάμερά σας να προσαρμόσει αυτόματα τους ρυθμούς αναπαραγωγής καρτέ, τα χρώματα και την έκθεση, ώστε να αποκτήσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Για μη αυτόματη προσαρμογή αυτών των ρυθμίσεων, κάντε κλικ στο κουμπί  **Ρυθμίσεις**.

10 Χρήση της λειτουργίας αυτόματης εστίασης

Το σύστημα αυτόματης εστίασης εστιάζει ακόμα και τις εικόνες που βρίσκονται σε απόσταση 10 εκατοστών από την κάμερα. Εάν επιθυμείτε να ρυθμίσετε την εστίαση των φακών μη αυτόματα, μεταβείτε στη μη αυτόματη λειτουργία στα κουμπιά αυτόματης εστίασης στην καρτέλα Ρυθμίσεις του λογισμικού QuickCam™.

11 Για περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες ήχου Μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.logitech.com/rightsound>.

Ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού Μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.logitech.com/support>.

Πρόσθετη βοήθεια Εκκινήστε το λογισμικό και κάντε κλικ στο κουμπί **Βοήθεια**.

Weitere Informationen über Produkte von Logitech™ finden Sie auf <http://www.logitech.com>.

Έλεγχος UL. Το προϊόν σας έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα UL και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με άλλες συσκευές που έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα UL.

Συμμόρφωση: Για πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες συμμόρφωσης, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.logitech.com/compliance>.

Περιορισμένη εγγύηση υλικού της Logitech

Η Logitech εγγυάται ότι το προϊόν υλικού της Logitech δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα σε υλικά και εργασία για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό απαγορεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, η παρούσα εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη και ισχύει για τον αρχικό αγοραστή και μόνο. Η παρούσα εγγύηση σας παραχωρεί συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδέχεται επίσης να έχετε και άλλα δικαιώματα ανάλογα με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία.

Αποκατάσταση

Η συνολική ευθύνη της Logitech και η αποκλειστική αποκατάστασή σας για οποιαδήποτε παράβαση της εγγύησης θα είναι, κατά την επιλογή της Logitech, (1) η επισκευή ή αντικατάσταση του υλικού, ή (2) η επιστροφή του ποσού των χρημάτων που καταβλήθηκαν, με την προϋπόθεση ότι το υλικό θα επιστραφεί στο κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε ή σε άλλο μέρος το οποίο μπορεί να καθοριστεί η Logitech, συνοδευόμενο από αντίγραφο της απόδειξης αγοράς ή γενικής απόδειξης αγοράς με εκτυπωμένη ημερομηνία. Μπορεί να επιβραβυνθείτε με έσοδα αποστολής και χειρισμού, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η εταιρία Logitech δύναται, κατά την επιλογή της, να χρησιμοποιήσει νέα ή ανακατασκευασμένα ή χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα σε καλή κατάσταση λειτουργίας για την επισκευή ή αντικατάσταση οποιαδήποτε προϊόντος υλικού. Οποιοδήποτε ανταλλακτικό υλικό θα καλυφθεί από εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης, ή για τριάντα (30) ημέρες, όπου από τα δύο διαστήματα είναι μεγαλύτερο, για οποιαδήποτε πρόσθετη χρονική περίοδο που μπορεί να ισχύει για την περιοχή δικαιοδοσίας σας.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα που προκύπτουν από (1) ατύχημα, κακομεταχείριση, ακατάλληλη εφαρμογή, ή οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, τροποποίηση ή αποσυμφορόληση, (2) ακατάλληλη λειτουργία ή συντήρηση, χρήση όχι σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος ή σύνδεση σε ακατάλληλη παροχή ηλεκτροδότησης, ή (3) χρήση αναλωσίμων όπως ανταλλακτικές μπαταρίες που δεν έχουν παραχθεί από την εταιρία Logitech, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτοί οι περιορισμοί απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πως να αποκτήσετε υποστήριξη εγγύησης

Πριν υποβλέψετε οποιαδήποτε απαίτηση επί της εγγύησης, σας συνιστούμε να επισκεφτείτε την ενότητα υποστήριξης στην ιστοσελίδα www.logitech.com για τεχνική υποστήριξη. Η επεξεργασία των εγκυριών απαιτήσεων επί της εγγύησης γίνεται σε γενικές γραμμές μέσω του καταστήματος αγοράς εντός των πρώτων τριάντα (30) ημερών μετά την αγορά. Ωστόσο, αυτή η περίοδος χρόνου μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το κατάστημα ή μέρος από όπου αγοράσατε το προϊόν – παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τη Logitech ή με το κατάστημα πώλησης από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, για περισσότερες λεπτομέρειες. Απαιτήσεις επί της εγγύησης που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν μέσω του καταστήματος αγοράς, καθώς και οποιοδήποτε άλλες σχετικές ερωτήσεις, πρέπει να μεταβιβάζονται άμεσα στην εταιρία Logitech. Μπορείτε να βρείτε τις διευθύνσεις και τις πληροφορίες επικοινωνίας των τμημάτων εξυπηρέτησης πελατών της Logitech στα έντυπα που συνοδεύουν το προϊόν και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.logitech.com/contactus.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΙΑ LOGITECH ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ, Η ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΙΤΕ ΕΜΜΕΣΑ), Η ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Η ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η LOGITECH ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η εξόριση ή περιορισμός ειδικών, έμμεσων, συμπτωματικών ή συνεπακλουσών ζημιών και κατά συνέπεια ο παραπάνω περιορισμός μπορεί να μην ισχύει στη δική σας περίπτωση.

Διάρκεια ισχύος υπονοούμενων εγγυήσεων

ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. Σε κάποιες δικαιοδοσίες απαγορεύονται οι περιορισμοί της διάρκειας ισχύος υπονοούμενης εγγύησης και κατά συνέπεια ο παραπάνω περιορισμός μπορεί να μην ισχύει στη δική σας περίπτωση.

Εθνικά νομοθετημένα δικαιώματα

Οι πελάτες έχουν νόμιμα δικαιώματα δυνάμει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας που δίνει την πώληση καταναλωτικών αγαθών. Αυτά τα δικαιώματα δεν επηρεάζονται από τις εγγυήσεις στην παρούσα περιορισμένη εγγύηση.

Μη αποδοχή άλλων εγγυήσεων

Κανένας αντιπρόσωπος, πράκτορας ή υπάλληλος της Logitech δεν έχει εξουσιοδότηση να προβαίνει σε οποιαδήποτε τροποποίηση, παράταση, ή προσθήκη στην παρούσα εγγύηση.

Διεύθυνση της Logitech

Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

1 Общий вид и основные элементы камеры По-русски



Благодарим вас за приобретение веб-камеры Logitech QuickCam Pro с функцией автофокуса и системой стеклянных линз. Данное руководство содержит сведения об установке и эксплуатации веб-камеры.

2 Прежде всего необходимо установить программное обеспечение




Вставьте установочный компакт-диск в дисковод для DVD/компакт-дисков. Программа автозапуска установки на компакт-диске запустится автоматически. Если этого не произошло, выполните следующие действия:

- Дважды щелкните значок Мой компьютер. Или нажмите кнопку Пуск, затем выберите Мой компьютер.
- Щелкните правой кнопкой мыши значок дисковода DVD/компакт-дисков и выберите Автозапуск.

Установите программное обеспечение до подсоединения камеры. Большая часть функций камеры, включая автофокус, не будет работать корректно без полной установки соответствующего программного обеспечения.

3 Подсоедините веб-камеру к компьютеру



Дождитесь запроса программы, прежде чем подсоединить камеру к доступному порту USB на компьютере.

4 Размещение камеры, микрофона и колонок



В вашей веб-камере используется технология Logitech® RightSound™. Технология RightSound™ подавляет эхо и существенно уменьшает фоновые шумы. Для получения наилучшего качества звучания выполните следующие действия:

- Для оптимального контакта с собеседником поместите камеру на мониторе по центру.
- Поместите микрофон на расстояние не более 1 м от себя и направьте его на себя.
- Если используются колонки, установите их на расстоянии не менее 30 см от микрофона, чтобы уменьшить эффект обратной связи. Разверните колонки в сторону от микрофона.

Совет Между вами и микрофоном не должно быть помех.

5 Мастер настройки звука




При первом включении веб-камеры QuickCam запускается служебная программа настройки микрофона и колонок и мастер настройки звука. Вам будет предложено выполнить следующие действия:

- Выбрать устройство ввода звука (микрофон) и устройство вывода звука (колонки).
- Включить функцию эхоподавления АЕС (рекомендуется).
- Включить функцию подавления фоновых шумов (рекомендуется).
- Установить входную громкость звука микрофона и выходную громкость звука колонок.
- Проверить настройки звука.

При возникновении редких и громких фоновых шумов, ваш голос может звучать искаженно даже при включенной функции подавления фоновых шумов. Если происходит нечто подобное, отключите функцию подавления фоновых шумов в программном обеспечении QuickCam™.


Совет Для изменения звуковых настроек позднее при работе с программой QuickCam™ следует нажать кнопку **Settings** (Настройки) и затем щелкнуть вкладку **Звук**.



6 Поздравляем



Ваша камера настроена и готова к использованию

Веб-камеру можно использовать для различных целей, например


- Бесплатная видеосвязь с друзьями и родственниками. (Необходимо установить и запустить приложение для передачи мгновенных сообщений. Щелкните значок  в программе QuickCam™ чтобы получить дополнительную информацию)
- Делать фотоснимки или видеозаписи, которые можно отослать по электронной почте или сделать доступными по сети.
- Добавлять видеоизображение к товару, выставленному на аукционе E-bay (см. www.logitech.com/videosnap).


7 Использование программного обеспечения QuickCam™

Для запуска программы Logitech® QuickCam™ выполните одно из следующих действий:

- На рабочем столе выполните двойной щелчок значка  QuickCam™.
- или -
- В нижнем правом углу рабочего стола на панели задач щелкните значок  QuickCam™.


8 Возможности программного обеспечения QuickCam™



Совет Настройка видеовызова при помощи программного обеспечения Avatar images, Face Accessories или Fun Filters производится после нажатия кнопки  Video Effects.

9 Обеспечение качества изображения

Logitech® RightLight™ 2 автоматически обеспечивает хорошее качество изображения, если источник освещения резкий, слабый, или находится сзади, что обычно приводит к отбрасыванию тени на лицо. Когда камера определяет наличие подобной ситуации, появляется диалоговое окно с вопросом, хотите ли вы включить Logitech® RightLight™ 2. Щелкните **Yes (Да)**, чтобы выполнить автоматическую корректировку экспонирования, цвета и частоты смены кадров для получения более качественного изображения.

Чтобы настроить эти параметры вручную, нажмите кнопку  **Settings** (Настройки).

10 Использование функции автофокуса

Система автофокуса обеспечивает автоматическую фокусировку изображения, которое находится на расстоянии 10 см от камеры. Если вы хотите настроить фокус вручную, переключитесь в режим ручной регауировки в настройках «автофокуса» на вкладке Settings (Настройки) программного обеспечения QuickCam®.

11 Получение дополнительных сведений

Информация об аудио. См. <http://www.logitech.com/rightsound>.

Обновления программного обеспечения. См. <http://www.logitech.com/support>.

Дополнительная справка. Запустите программное обеспечение и нажмите кнопку «Help» (Справка).

Для получения дополнительных сведений о продуктах Logitech® посетите веб-узел <http://www.logitech.com>.

UL-испытания. Продукт прошел UL-испытания, и использовать его следует только с другими устройствами, перечисленными в списке соответствия UL.

Соответствие стандартам. Сведения о соответствии стандартам см. на веб-узле <http://www.logitech.com/compliance>.

Ограниченная гарантия на оборудование фирмы Logitech

Logitech гарантирует отсутствие дефектов в материале и качестве изготовления приобретаемого вами оборудования фирмы Logitech в течение 2 лет, начиная с даты приобретения. За исключением случаев, запрещенных действующим законодательством, настоящая гарантия не подлежит передаче, и право на ее использование распространяется только на первого владельца. Настоящая гарантия предоставляет вам определенные юридические права, но у вас могут быть дополнительные права в зависимости от законодательства в месте вашего проживания.

Средства правовой защиты

Вся полнота ответственности фирмы Logitech и ваше исключительное средство правовой защиты в случае любого нарушения условий гарантии заключаются в следующем, на усмотрение фирмы Logitech: (1) ремонт или замена данного оборудования или (2) возврат денег при условии возврата данного оборудования в тот магазин, где оно было приобретено, или по другому адресу, указанному фирмой Logitech, с приложенной копией товарного чека или квитанции с датой и указанием по пунктам покупками. Возможно, вам придется оплатить расходы на почтовую пересылку и обработку, если это не запрещено действующим законодательством. Фирма Logitech по собственному усмотрению может использовать новые, восстановленные или бывшие в употреблении запасные части в надлежащем рабочем состоянии для ремонта или замены любого оборудования. Любое оборудование, поступающее взамен возвращаемого, покрывается гарантией, действующей в течение срока первоначальной гарантии или 30 (тридцати) дней, в зависимости от того, что дольше, или в течение любого дополнительного периода времени, который может применяться в условиях вашей юрисдикции. Настоящая гарантия не покрывает проблем или ущерба, возникающего в связи с (1) несчастным случаем, нарушением условий эксплуатации, неправильным применением или любым самовольным ремонтом, модификацией или демонтажом; (2) неправильной эксплуатацией или техническим обслуживанием, использованием, не соответствующим руководству по использованию товара, или подключением к источнику тока с несоответствующим напряжением; или (3) использованием расходных материалов, таких как запасные батареи, поставляемых не фирмой Logitech, за исключением случаев запрета на такие ограничения, налагаемого действующим законодательством.

Способы получения гарантийного обслуживания

Прежде чем вы заявите свою претензию на гарантийное обслуживание, мы рекомендуем вам посетить наш раздел поддержки на сайте www.logitech.com для получения технической помощи. Обновленные претензии на гарантийное обслуживание оформляются, как правило, через магазин, в котором была произведена покупка, в течение первых 30 (тридцати) дней после приобретения товара. Тем не менее, этот срок может меняться в зависимости от места приобретения вами товара. Просьба уточнить эту информацию у фирмы Logitech или на предприятии розничной торговли, где вы приобрели свой товар. Претензии на гарантийное обслуживание, которые не могут быть оформлены через предприятие розничной торговли, а также все другие вопросы, связанные с приобретенным товаром, необходимо направлять непосредственно в адрес фирмы Logitech. Адреса и контактная информация фирмы Logitech указаны в документации, прилагаемой к приобретенному вами товару, и на сайте фирмы www.logitech.com/contactus.

Ограничение ответственности

ФИРМА LOGITECH НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАНЕСЕНИЕ КАКОГО-ЛИБО ФАКТИЧЕСКОГО УЩЕРБА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, КОСВЕННОГО, СЛУЧАЙНОГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО УЩЕРБА, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, УЩЕРБ В ВИДЕ УПУЩЕННОЙ ПРИБЫЛИ, ДОХОДА ИЛИ ДАННЫХ (ПРЯМЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ) ИЛИ КОММЕРЧЕСКОГО УЩЕРБА В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ НА ПРИОБРЕТЕННЫЙ ВАМИ ТОВАР, ДАЖЕ ЕСЛИ ФИРМА LOGITECH БЫЛА ИЗВЕЩЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ НАНЕСЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА. В некоторых юрисдикциях не допускается исключение или ограничение ущерба, определяемого особыми обстоятельствами, косвенного, случайного или последующего ущерба, и, таким образом, вышеуказанное ограничение или исключение, возможно, не применимо по отношению к вам.

Срок действия подразумеваемых гарантий

КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЛЮБАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ ГАРАНТИЯ ИЛИ ГАРАНТИЯ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНА ПО ВРЕМЕНИ СРОКОМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА ПРИОБРЕТЕННЫЙ ВАМИ ТОВАР. В некоторых юрисдикциях не допускаются ограничения по срокам действия косвенной гарантии и, таким образом, вышеуказанное ограничение, возможно, не применимо по отношению к вам.

Национальные законные права

Потребители обладают законными правами в рамках действующего национального законодательства, регулирующего продажу потребительских товаров. Гарантии, содержащиеся в настоящей Ограниченной гарантии, не отражаются на действии таких прав.

Отсутствие других гарантий

Никакой дилер, агент или сотрудник фирмы Logitech не имеет права вносить какие-либо изменения или дополнения в настоящую гарантию или продлевать срок ее действия.

Адрес фирмы Logitech Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

1 A kamera funkciói

Magyar



Köszönjük, hogy megvásárolta új, automatikusan fókuszáló, üvegből készült objektívrendszerrel felszerelt Logitech® QuickCam® Pro for Notebooks kameráját. Ez az útmutató segítséget nyújt a webkamera telepítéséhez és használatában a legjobb teljesítmény eléréséhez.

2 A szoftver telepítése




A szoftvert a webkamera csatlakoztatása előtt kell telepíteni. A kamera számos extra funkciója, például az automatikus fókuszálás, csak a teljes szoftver telepítése után működik megfelelően.

Helyezze a telepítő CD-t a CD-ROM/DVD-ROM-meghajtóba. A CD automatikusan elindul. Ha mégsem, kövesse az alábbi lépéseket:

- Kattintson duplán a Sajátgép ikonra. Másik lehetőségként válassza a Start menüben a Sajátgép parancsot.
- Kattintson a jobb gombbal a CD-ROM/DVD-ROM ikonra, és válassza az Automatikus lejátszás parancsot.

3 A kamera csatlakoztatása a számítógéphez



Várjon, amíg a szoftver kéri a kamera csatlakoztatását, majd csatlakoztassa a webkamerát a számítógép egy szabad USB portjához.

4 A webkamera, a mikrofon és a hangszórók elhelyezése



Új webkamerája Logitech® RightSound™ technológiával készült. A RightSound™ technológia kiszűri a visszhangokat, valamint jelentősen csökkenti a háttérzaj mértékét. Az optimális hangminőség érdekében kövesse az alábbi lépéseket:

- Helyezze a kamerát a monitor közepére a megfelelő szemkontaktus érdekében.
- Helyezze a kamera mikrofonját 1 méteres távolságon belülre, és fordítsa maga felé.
- A gerjedés kiküszöbölése végett helyezze a hangszórókat legalább 30 cm-re a mikrofontól, ügyelve arra, hogy azok ne a mikrofon felé nézzenek..

Tipp Ne helyezzen semmilyen tárgyat saját maga és a mikrofon közé

5 Audio Tuning varázsló




A QuickCam webkamera első használatakor a rendszer végigvezeti a felhasználót a Microphone/Speaker Setup (Mikrofon és hangszóró beállítása) segédprogram és az Audio Tuning varázsló lépésein. E lépések során az alábbiakra van lehetősége:

- A hangbemeneti eszköz (mikrofon) és hangkimeneti eszköz (hangszórók) kiválasztása.
- A visszhangszűrés (Acoustic Echo Cancellation – AEC) engedélyezése (ajánlott).
- Háttérzajcsökkentés (ajánlott).
- A hangszórók kimeneti és a mikrofon bemeneti hangerejének megadása.
- Az audiobeállítások ellenőrzése.

Olyan környezetekben, ahol hangos és rendszertelen háttérzaj van, a zajcsökkentés alkalmazása esetén a beszélő hangja torzulhat. Ebben az esetben a QuickCam® szoftverben kapcsolja ki a zajcsökkentést.

Tipp A hangbeállítások módosításához kattintson a QuickCam® szoftver **Settings** (Beállítások) gombjára, majd az **Audio** (Hang) fülre.



6 Gratulálunk!

Webkameráját sikeresen üzembe helyezte, és nyomban meg is kezdheti a használatát.!

Új webkamerájának többféleképpen is jó hasznát veheti:

- Ingyenes videokapcsolatot kezdeményezhet családjával és barátaival. (Ehhez azonnali üzenetküldő alkalmazást kell telepíteni és használni. További információért kattintson a QuickCam® szoftver ikonjára.)
- Álló- és mozgóképeket készíthet, és megoszthatja, illetve e-mailben elküldheti őket.
- Videofilmeket adhat E-bay aukcióihoz (további információ: www.logitech.com/videosnap).

7 A QuickCam® szoftver használata

A Logitech® QuickCam® szoftver indításához végezze el az alábbi lépések egyikét:

- Kattintson duplán az asztalon található **QuickCam®** ikonra.
- vagy -
- Kattintson a tálca jobb szélén található **QuickCam®** ikonra.

8 A QuickCam szoftver szolgáltatásai




← Álló- és mozgóképek rögzítése.

← A Logitech Video Effects engedélyezése.


← Mozgókép- és hangátvitel szüneteltetése (videohívás esetén).

← Kamerabeállítások módosítása.

← Videoprogramok és -szolgáltatások telepítése és használata.

Tipp A videohívások egyéni képmásokkal, arckiegészítőkkal és mókás szűrőkkel való testreszabásához kattintson a **Video Effects** (Videoeffektusok)  gombra.

9 Az optimális képminőség biztosítása

A Logitech® RightLight™ 2 technológiának köszönhetően a webkamera az arca árnyékot vető erős, gyenge vagy ellenfényrel megvilágított környezetekben is automatikusan a lehető legjobb képminőséget nyújtja. Amikor a webkamera ilyen sajátos fényviszonyokat észlel, egy párbeszédpanel jelenik meg a képernyőn, amely felkínálja a Logitech® RightLight™ 2 technológia bekapcsolását. A képkockasebesség, a színek és az expozíció automatikus szabályozásához ekkor válassza a **Yes** (Igen) lehetőséget, vagy a beállítások kézi megadásához kattintson a **Settings** (Beállítások)  gombra.

10 Az automatikus fókuszálás használata

Az automatikus fókuszáló rendszer biztosítja, hogy a kamerától alig 10 centiméterre lévő képek is automatikusan a fókuszba kerüljenek. Ha az objektív fókuszát manuálisan szeretné szabályozni, váltson kézi fókuszálásra a QuickCam® szoftver Settings lapján lévő automatikus fókuszálást kezelő vezérlőkkel.

11 További információforrások

További információ az audioszolgáltatásokról: <http://www.logitech.com/rightsound>.

Szoftverfrissítések: <http://www.logitech.com/support>.

Indítsa el a szoftvert, és kattintson a **Help** (Súgó) gombra.

A Logitech® termékeiről további információt a <http://www.logitech.com> címen elérhető webhelyen olvashat.

UL szabványminősítés. A termék a tesztek során megfelelt az UL szabványoknak, és kizárólag UL szabványú eszközökkel együtt használható.

Minősítések: A megfelelőségről a <http://www.logitech.com/compliance> webhelyen olvashat bővebben.

Logitech hardvertermékre vonatkozó korlátozott garancia

A Logitech garantálja, hogy a Logitech hardvertermék a vásárlás napjától számítva 2 évig anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. Hacsak az ilyen jellegű korlátozást az alkalmazandó törvény nem tiltja, a jelen garancia nem ruházza át, és az eredeti vásárlóra van korlátozva. Ez a garancia meghatározott törvényes jogokkal ruházza fel Önt, ezen felül más, a helyi jogszabályok alapján változó jogokkal is rendelkezhet.

Jogorvoslatok

A Logitech teljes felelőssége és az Ön kizárólagos jogorvoslatja a garancia bármilyen megszegése esetén – a Logitech saját belátása szerint - (1) a hardver megjavítása vagy cseréje, illetve (2) a kifizetett vételár visszatérítése, azzal a feltétellel, hogy a hardvert visszajuttatja a vásárlás helyére vagy más, a Logitech által esetlegesen megadott ilyen helyre a vásárláskor kapott nyugta vagy keltezett tételes nyugta másolatával együtt. A szállítási és kezelési költségek esetlegesen felszámításra kerülnek, kivéve ahol ezt az alkalmazandó törvény tiltja. A Logitech saját belátása szerint új, felújított vagy jó állapotban lévő használt alkatrészeket is felhasználhat bármilyen hardvertermék javításához vagy cseréjéhez. Bármilyen csere hardvertermékre vonatkozik a garancia az eredeti garanciális időszak fennmaradó részéig vagy harminc (30) napig, ha ez a hosszabb, illetve bármilyen további időtartamig, amely az Ön joghatóságában esetlegesen alkalmazandó.

A jelen garancia nem öleli fel azokat a problémákat vagy károkat, amelyek a következők következményei: (1) baleset, rongálás, helytelen használat vagy bármilyen illetéktelen javítás, módosítás vagy szétszerelés; (2) nem megfelelő üzemeltetés vagy karbantartás, a termék használati útmutatójával nem összhangban lévő használat vagy nem megfelelő feszültségű tápforráshoz való csatlakoztatás; illetve (3) nem a Logitech által szállított fogyóeszközök, például csere elemek, használata, kivéve ahol az ilyen korlátozást az alkalmazandó törvény tiltja.

A garanciális támogatás megszerzése

Mielőtt garanciális igényét benyújtana, javasoljuk, hogy keresse fel a támogatási szekciót a www.logitech.com címen műszaki segítségnyújtásért. Az érvényes garanciális igények általában a vásárlás helyén keresztül kerülnek feldolgozásra a vásárlást követő első harminc (30) nap során; azonban ez az időszak változhat annak függvényében, hogy hol vásárolta a terméket – kérjük, nézzen utána a részleteknek a Logitechnél vagy annál a kerekedőnél, ahol a terméket vásárolta. A vásárlás helyén nem feldolgozható garanciális igényeket, valamint bármilyen más, a termékre vonatkozó kérdéseket közvetlenül a Logitechhez kell továbbítani. A Logitech címei és vevőszolgálati kapcsolatfelvételi információi megtalálhatók a termékhez mellékelte dokumentációban és a weben a www.logitech.com/contactus címen.

A felelősség korlátozása

A LOGITECH NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ SEMMILYEN SPECIÁLIS, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, BELEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – AZ ELMARADT HASZNOT, BEVÉTELT VAGY ELVESZETT ADATOKAT (AKÁR KÖZVETLEN, AKÁR KÖZVETETT), ILLETVE AZ ÖN TERMÉKÉRE VONATKOZÓ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA MEGSZEGÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ A KERESKEDELMI VESZTESÉGET, MÉG HA A LOGITECH KAPOTT IS TÁJÉKOZTATÁST AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a speciális, közvetett, véletlenszerű vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás Önre nem vonatkozik.

A vélelmezett garancia tartama

AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A JELEN HARDVERTERMÉKRE VONATKOZÓAN AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ EGY BIZONYOS CELRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL IDŐTARTAMA KORLÁTOZVA VAN A TERMÉKRE ALKALMAZOTT KORLÁTOZOTT GARANCIALIS IDŐSZAK IDŐTARTAMÁRA. Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a vélelmezett garancia időtartamának korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás Önre nem vonatkozik.

Nemzeti törvényes jogok

A fogyasztói cikkek értékesítését szabályozó alkalmazandó nemzeti jogszabályok alapján törvényes jogokkal rendelkeznek. Ezeket a jogokat a jelen korlátozott garanciában szereplő garanciák nem módosítják.

Egyéb garanciák kizárása

Semmilyen Logitech kereskedő, ügynök vagy alkalmazott nem jogosult a jelen garancia semmilyen módosítására, kiterjesztésére vagy kiegészítésére.

Logitech címe. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

1 Funkce kamery

Česká verze



Děkujeme, že jste zakoupili webovou kameru Logitech® QuickCam® Pro for Notebooks se **skleněným objektivem vybaveným funkcí autofocus**. Tato příručka slouží k instalaci a dosažení optimálního výkonu webové kamery.

2 První krok – instalace softwaru




Vložte instalační disk CD do jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM. Disk CD by se měl spustit automaticky. Pokud se tak nestane, postupujte následujícím způsobem:

- Poklepejte na ikonu Tento počítač, nebo klepněte na nabídku Start ► Tento počítač.
- Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM a vyberte příkaz Přejít automaticky.

Software nainstalujte **před** zapojením kamery. Mnoho rozšířených funkcí kamery, např. autofocus, nebude bez úplné instalace softwaru správně fungovat.

3 Připojení kamery k počítači



Počkejte na zobrazení výzvy softwaru a pak připojte kameru k volnému portu USB v počítači.

4 Umístění kamery, mikrofonu a reproduktorů



Kamera je vybavena technologií Logitech® RightSound™, která potlačuje ozvěnu a významně snižuje šum na pozadí. Následující kroky zajistí nejlepší možný zvuk:

- Optimálního očního kontaktu dosáhnete umístěním kamery do středu na monitor.
- Mikrofon kamery umístěte do vzdálenosti nejvýše 1 m od sebe a nasměrujte jej na sebe.
- Používáte-li reproduktory, umístěte je z důvodu omezení akustické zpětné vazby ve vzdálenosti nejméně 30 cm od mikrofonu a natočte reproduktory směrem od mikrofonu.

Tip Mezi vámi a mikrofonem by neměly být umístěny žádné předměty.

5 Průvodce automatickým laděním




Při prvním spuštění kamery QuickCam vám nástroj Microphone/Speaker Setup Utility (Nástroj pro nastavení mikrofonu/reproduktorů) a průvodce Audio Tuning Wizard (Průvodce automatickým laděním) umožní provést následující:

- Vybrat zařízení pro vstup zvuku (mikrofon) a zařízení pro výstup zvuku (reproduktory) and audio output device (speakers).
- Povolit funkci potlačení akustické ozvěny (AEC) – doporučeno.
- Povolit potlačení zvuku na pozadí – doporučeno.
- Upřesnit vstupní hlasitost mikrofonu a výstupní hlasitost reproduktorů.
- Otestovat nastavení zvuku.

Pokud použijete funkci potlačení šumu v případě hlasitého a nepravidelného šumu na pozadí, váš hlas bude pravděpodobně zkreslený. V takovém případě zakažte potlačení šumu v softwaru QuickCam®


Tip Chcete-li změnit nastavení zvuku v softwaru QuickCam®, klepněte na tlačítko **Settings** (Nastavení) a vyberte kartu **Audio** (Zvuk).



6 Blahopřejeme



Kamera je nastavena a připravena k použití!

Novou webovou kameru můžete používat mnoha způsoby:


- Bezplatně využívat možnost audiovizuálního volání s přáteli a rodinou. Je nutná instalace a použití aplikace pro okamžitě zasílání zpráv. Další informace zobrazíte klepnutím na položku  v softwaru QuickCam[®].
- Taking still photos or recording videos to share or e-mail.
- Přidávat videa na aukce E-bay (další informace naleznete na adrese www.logitech.com/videosnap).


7 Použití softwaru QuickCam

Program Logitech[®] QuickCam[®] lze spustit následujícími způsoby:


- Poklepejte na ikonu **QuickCam[®]**  na ploše.
- nebo -
- Na hlavním panelu v pravém dolním rohu plochy klepněte na ikonu **QuickCam[®]** .

8 Funkce softwaru QuickCam



Tip Chcete-li si audiovizuální volání přizpůsobit pomocí upravených obrázků Avatar, funkce Face Accessories (Doplňky obličeje) nebo Fun Filters (Zábavné filtry), klepněte na tlačítko **Video Effects**  (Obrazové efekty).

9 Zajištění kvality obrázků

Technologie Logitech[®] RightLight[™] automaticky zajistí nejvyšší kvalitu obrazu v podmínkách příliš silného, slabého nebo zadního osvětlení, kdy na vašem obličeji obvykle vzniká stín. Pokud kamera zjistí tyto podmínky, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda má být zapnuta technologie Logitech[®] RightLight[™] 2. Klepnutím na možnost Yes (Ano) necháte kameru automaticky nastavit frekvenci snímků, barvu a expozici tak, aby bylo dosaženo nejvyšší kvality obrazu. Chcete-li tato nastavení provést ručně, klepněte na tlačítko **Settings**  (**Nastavení**).

10 Použití funkce Autofocus

Systém autofocus zajistí automatické zaostření obrázků již od vzdálenosti 10 cm od kamery. Chcete-li zaostření objektivu ovládat ručně, přepněte v ovládacích prvcích „autofocus“ na kartě Nastavení softwaru QuickCam® na ruční režim.

11 Další informace

Informace o zvuku Přejděte na web <http://www.logitech.com/rightsound>.

Aktualizace softwaru. Přejděte na web <http://www.logitech.com/support>.

Další nápověda. Spusťte software a klepněte na tlačítko **Help** (Nápověda).

Další informace o produktech společnosti Logitech® naleznete na webu <http://www.logitech.com>.

Testování organizací UL. Produkt byl testován organizací UL a měl by být používán pouze s dalšími zařízeními testovanými organizací UL.

Prohlášení o shod. Informace o kompatibilitě jsou k dispozici na webu <http://www.logitech.com/compliance>.

Omezená záruka na hardwarové produkty společnosti Logitech

Logitech ručí za to, že váš hardwarový výrobek Logitech bude bez vad materiálu a provedení po dobu 2 roku počínaje dnem nákupu. Kromě případů, kdy to zakazuje příslušné zákony, je tato záruka nepřevoditelná a omezuje se na původního kupujícího. Tato záruka Vám dává specifická práva; můžete však mít ještě další práva, která závisejí na místních zákonech.

Opravné prostředky

Veškerá odpovědnost společnosti Logitech a Vaše výlučné opravné prostředky v případě porušení záruky budou, dle uvážení společnosti Logitech, (1) oprava nebo výměna hardwaru nebo (2) vrácení zaplacené ceny za předpokladu, že hardware byl vrácen do původní prodejny nebo do jiného místa určeného společností Logitech a byla předložena kopie kupní stvrzenky nebo stvrzenky s rozvedením jednotlivých položek a opatření datem. Kromě případů, kde to zakazuje příslušný zákon, se mohou na produkt vztahovat přepravní a manipulační poplatky. Podle vlastního rozhodnutí může společnost Logitech k opravě nebo výměně hardwarového produktu použít nové či regenerované či použité součástky v dobrém provozním stavu. Eventuální vyměněný hardwarový produkt bude kryt zárukou po zbytek původní záruční lhůty nebo třicet (30) dnů, podle toho, která doba je delší, nebo po jinou dodatečnou dobu, která je zákonem předepsaná ve vašem právním řádu.

Tato záruka se nevztahuje na problémy nebo poškození způsobené (1) nehodou, násilným použitím, použitím pro jiný než určený účel nebo neschválenou opravou, úpravou nebo rozebráním; (2) nesprávným provozem nebo údržbou, použitím v rozporu s pokyny k provozování produktu nebo připojením k nesprávnému zdroji napětí; nebo (3) použití spotřebního materiálu jako např. náhradních baterií, které nedodává společnost Logitech s výjimkou případů, kde takové omezení je zakázáno příslušným zákonem.

Jak obdržet pomoc v rámci záruky

Dříve, než začnete uplatňovat svá práva ze záruky, doporučujeme, abyste navštívili naše oddělení podpory na internetových stránkách na adrese www.logitech.com a požádali je o technickou pomoc. Oprávněné požadavky z titulu záruky se obvykle vylučují prostřednictvím původní prodejny během prvních třiceti (30) dnů po prodeji; toto období se však může měnit podle toho, kde jste svůj produkt nakoupili – o podrobnosti prosím požádejte společnost Logitech nebo maloobchodní prodejnu, kde jste produkt nakoupili. Se svými požadavky z titulu záruky, které nelze vyřídit prostřednictvím prodejny, a s ostatními otázkami ohledně produktu se prosím obraťte přímo na společnost Logitech. Adresy a ostatní informace o našich službách zákazníkům společnosti Logitech naleznete v dokumentaci dodané společně s Vaším produktem a dále pak na Internetu na adrese: www.logitech.com/contactus.

Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST LOGITECH NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, VEDLEŠÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ NAPŘÍKLAD UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY TRŽEB NEBO DAT (AŽ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ) NEBO OBCHODNÍ ZTRÁTY V DŮSLEDKU PORUŠENÍ VÝSLOVNÉ ČI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY ZA VAŠ PRODUKT, A TO I V TOM PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST LOGITECH BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA. Některé právní systémy nedovolují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých, vedlejších nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Trvání implikovaných záruk

KROMĚ PŘÍPADŮ A ROZSAHU ZAKÁZANÉHO PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM JSOU VEŠKERÉ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL VZTAHUJÍCÍ SE NA TENTO HARDWARE ČASOVĚ OMEZENY NA DOBU TRVÁNÍ PŘÍSLUŠNÉ OMEZENÉ ZÁRUKY NA VAŠ PRODUKT. Některé právní systémy nepovolují omezení doby platnosti implikované záruky, takže výše uvedená omezení se na vás nemusí vztahovat.

Práva vyplývající z místního právního systému

Spotřebitelé mají práva vyplývající z místních právních předpisů, které upravují prodej spotřebního zboží. Taková práva nejsou nikterak dotčena ustanoveními této omezené záruky.

Žádné jiné záruky se neposkytují

Žádný prodejce produktů, zástupce ani zaměstnanec společnosti Logitech nemá povolení jakkoli upravovat, prodlužovat nebo doplňovat tuto záruku.

Adresa společnosti Logitech

Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

1 Rzut oka na kamerę

Po polsku



Dziękujemy Ci za wybór naszej nowej kamery Logitech® QuickCam® Pro do notebooków, wyposażonej w szklany obiektyw i system automatycznego ogniskowania. Niniejszy poradnik pomoże Ci jak najlepiej wykorzystać możliwości tej internetowej kamery

2 Pierwszy krok – instalacja oprogramowania




Oprogramowanie zainstaluj, zanim jeszcze podłączysz kamerę. Wiele spośród rozbudowanych funkcji kamery, łącznie z automatycznym ogniskowaniem, nie będzie działać prawidłowo bez zainstalowanego oprogramowania.

Dysk ten powinien uruchomić się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, wykonaj następujące kroki:

- Dwukrotnie kliknij ikonę Mój komputer. Równie dobrze możesz kliknąć Start ► Mój komputer.
- Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę napędu CD-ROM/DVD-ROM, a następnie kliknij Autoplay.

3 Podłączanie kamery do komputera



Poczekaj, aż w trakcie instalacji oprogramowania pojawi się żądanie podłączenia kamery, i dopiero wtedy podłącz ją do wolnego portu USB komputera.

4 Rozstawianie kamery, mikrofonu i głośników



W tej kamerze internetowej wykorzystano technologię RightSound™. Technologia RightSound™ niweluje efekty echa i w znacznym stopniu tłumi szumy tła. Zeby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięków, wykonaj następujące kroki:

- Postaw kamerę na środku monitora i tak, żeby mieć ją na wysokości oczu.
- Mikrofon kamery postaw nie dalej niż 1 metr od siebie i skieruj go w swoją stronę.
- Jeśli używasz głośników, postaw je w odległości nie mniejszej niż 30 cm od mikrofonu, a ich membrany ustaw pod pewnym kątem do linii łączących głośniki z mikrofonem.

Wskazówka Między mikrofonem a sobą nie stawiaj żadnych przedmiotów.


5 Kreator strojenia audio



Gdy pierwszy raz włączysz kamerę QuickCam, otworzą się możliwości korzystania z funkcji ustawień mikrofonu i głośnika (Microphone/Speaker Setup Utility) oraz funkcji strojenia audio (Audio Tuning Wizard). Użyj tych funkcji, żeby:

- Wybrać urządzenie wejścia audio (mikrofon) i urządzenie wyjścia audio (głośniki).
- Włączyć funkcję niwelacji echa akustycznego (AEC) — opcja zalecana).
- Włączyć funkcję tłumienia szumów tła — opcja zalecana).
- Ustawić siłę głosu na wejściu mikrofonu i na wyjściu głośników.
- Przetestować ustawienia audio.

Gdy szumy tła są bardzo głośne i nieregularne, wtedy użycie funkcji ich tłumienia może spowodować zniekształcenia Twojego głosu. W takim przypadku należy w programie QuickCam wyłączyć tłumienie szumów.




Wskazówka Aby w programie QuickCam zmienić ustawienia audio, najpierw kliknij przycisk **Ustawienia** a potem kliknij kartę **Audio**.

6 Gratulacje



Kamera jest już ustawiona i gotowa do użytku.

Istnieje wiele zastosowań tej nowej kamery internetowej, wśród których warto wymienić:

- Nawiązywanie bezpłatnych połączeń wideo z rodziną i przyjaciółmi. (Do tego niezbędne jest zainstalowanie aplikacji czatu, czyli komunikatora. Aby dowiedzieć się więcej, w programie QuickCam kliknij .)
- Robienie zdjęć i nagrań wideo, udostępnianie i wysyłanie ich przez e-mail.
- Wykorzystanie nagrań wideo w aukcjach E-bay (zob. www.logitech.com/videosnap).

7 Obsługa oprogramowania QuickCam

Program Logitech QuickCam możesz uruchomić na dwa sposoby:

- Na ekranie komputera dwukrotnie kliknij ikonę **QuickCam** .
- LUB -
- Kliknij ikonę **QuickCam**  widoczną w prawym dolnym rogu paska zadań.

8 Funkcje programu QuickCam




← Robienie zdjęć i nagrań wideo.

← Włączanie efektów wideo Logitech.


← Ukrywanie obrazów i wyłączanie dźwięków w czasie połączeń wideo.

← Konfigurowanie ustawień kamery.

← Instalowanie programów i korzystanie z usług wideo.

Wskazówka Aby uatrakcyjnić swoje połączenia wideo, wykorzystując do tego przebrania teatralne, maski lub zabawne filtry, kliknij przycisk **Video Effects** .

9 Kilka słów o jakości zdjęć

Technologia Logitech® RightLight™2 gwarantuje, że niezależnie od oświetlenia (światło słabe, mocne, tylne, boczne itp.), zrobione zdjęcie będzie zawsze najlepszej jakości. Gdy kamera wykryje niekorzystne warunki oświetlenia, pojawi się okno dialogowe, w którym można włączyć funkcję Logitech® RightLight™2. Kliknij Tak, żeby kamera mogła automatycznie zoptymalizować szybkość przesuwu klatek, kolor i czas ekspozycji, czyli dobrać parametry dla uzyskania najlepszej jakości zdjęć. Jeśli chcesz ręcznie wybrać te parametry, kliknij przycisk **Ustawienia** .

10 Automatyczne i ręczne ogniskowanie

System automatycznego ogniskowania działa tak, że obiekt w odległości nawet tylko 10 cm od obiektywu automatycznie znajdzie się w jego ogniskowej. Jeśli wolisz samodzielnie ustawić ostrość, to na karcie **Ustawienia**, w oprogramowaniu QuickCam®, przełącz się z trybu automatycznego na tryb ręczny.

11 Informacje uzupełniające

Szukasz informacji o audio? Odwiedź witrynę <http://www.logitech.com/rightsound>.

Chcesz uaktualnić oprogramowanie? Odwiedź witrynę <http://www.logitech.com/support>.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uruchom oprogramowanie i kliknij przycisk **Help**.

Chcesz wiedzieć więcej o produktach firmy Logitech®? Odwiedź witrynę <http://www.logitech.com>.

Testowanie UL. Ten przetestowany w UL produkt powinien być używany tylko z urządzeniami, które mają atest UL.

Zgodność z wymaganiami norm: Zgodność z normami omówiona jest w witrynie <http://www.logitech.com/compliance>.

Ograniczona gwarancja na sprzęt Logitech

Logitech gwarantuje, że zakupiony sprzęt Logitech będzie wolny od usterek materiału i robocizny przez okres 2 lat począwszy od dnia zakupu. Tam gdzie nie jest to zakazane przez ustawę, niniejsza gwarancja nie podlega cesji i przysługuje tylko pierwszemu nabywcy. Nabywcy przysługują określone uprawnienia z tytułu gwarancji, jak też mogą mu przysługiwać inne uprawnienia zależnie od przepisów miejscowych.

Środki prawne

Całkowita odpowiedzialność Logitech i przysługujące nabywcy środki prawne z powodu wszelkich naruszeń gwarancji ograniczają się wyłącznie, według uznania Logitech, do: (1) naprawy lub wymiany sprzętu lub (2) zwrotu zapłaconej ceny kupna, pod warunkiem że sprzęt zostanie zwrócony do punktu sprzedaży lub do innego wskazanego przez Logitech miejsca wraz z kopią pokwitowania sprzedaży lub datowanego pokwitowania ze spisem zakupów. Nabywca może zostać obciążony kosztami transportu i kosztami manipulacyjnymi, jeżeli odnośnie przepisy tego nie zabraniają. Logitech może według swego uznania zastosować do naprawy lub wymiany sprzętu nowe, wyremontowane lub używane części w dobrym stanie użytkowym. Wszelki sprzęt zamieniony będzie objęty gwarancją na pozostały okres pierwotnej gwarancji, lecz nie krótszy niż 30 (trzydzieści) dni, albo na dodatkowy okres wymagany na obszarze prawnym nabywcy. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek ani uszkodzeń będących skutkiem: (1) wypadku, niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego zastosowania lub wszelkich dokonanych bez upoważnienia napraw, modyfikacji lub demontażu; (2) niewłaściwej obsługi lub konserwacji, wykorzystania niezgodnego z instrukcją obsługi lub podłączenia do prądu o niewłaściwym napięciu; lub (3) użycia materiałów eksploatacyjnych, takich jak baterie wymienne, nie dostarczonych przez Logitech, chyba że odnośna ustawa zakazuje takiego ograniczenia.

Jak uzyskać obsługę gwarancyjną

Przed zgłoszeniem reklamacji zalecamy odwiedzić dział obsługi w witrynie internetowej www.logitech.com, aby uzyskać pomoc techniczną. Uzasadnione reklamacje zgłoszone w ciągu pierwszych 30 (trzydziestu) dni od dokonania zakupu są zwykle załatwiane za pośrednictwem punktu sprzedaży, jednak ten okres może być różny zależnie od miejsca nabycia produktu – prosimy sprawdzić szczegóły w firmie Logitech lub w punkcie detalicznym, w którym produkt został zakupiony. Reklamacje w ramach gwarancji, których nie można załatwić za pośrednictwem punktu sprzedaży, jak też wszelkie inne pytania związane z produktem należy kierować bezpośrednio do Logitech. Adresy i informacje kontaktowe dotyczące obsługi Klientów Logitech można znaleźć w dokumentacji dołączonej do produktu lub w internecie, w witrynie www.logitech.com/contactus.

Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej

LOGITECH NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, DODATKOWE ANI NASTĘPCZE, W TYM M.J.N. ZA UTRATĘ ZYSKÓW, DOCHODÓW LUB DANYCH (ZARÓWNO BEZPOŚREDNIO JAK I POŚREDNIO), ANI ZA STRATY HANDLOWE Z POWODU NARUSZENIA WSZELKICH GWARANCJI LUB REKOJMI NA ZAKUPIONY PRODUKT, NAWET JEŻELI FIRMA LOGITECH ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. Na niektórych obszarach prawnych nie dopuszcza się wyłączenia ani ograniczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody szczególne, pośrednie, dodatkowe ani następcze, a wówczas powyższe ograniczenie może nie odnosić się do nabywcy.

Okres obowiązywania rękojmi

O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO TEGO NIE ZAKAZUJE, WSKELKIE ODNOSZĄCE SIĘ DO TEGO SPRZĘTU REKOJMIE JAK TEŻ WARUNKI NADAWANIA SIĘ DO UŻYTKU LUB ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ OGRANICZONE W CZASIE DO OKRESU WAŻNOŚCI ODNOSNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI NA ZAKUPIONY PRODUKT. Na niektórych obszarach prawnych ograniczenie rękojmi w czasie jest niedozwolone, a więc powyższe ograniczenie może nie odnosić się do nabywcy.

Uprawnienia ustawowe w poszczególnych krajach

Konsumentom przysługują określone uprawnienia na mocy odnośnych przepisów regulujących obrót towarami konsumpcyjnymi. Gwarancje przyznane w niniejszej ograniczonej gwarancji nie uszczuplają tych uprawnień.

Brak innych gwarancji

Zaden przedstawiciel handlowy, agent ani pracownik Logitech nie jest uprawniony do wprowadzania zmian, rozszerzeń ani dodatków do niniejszej gwarancji.

Adres Logitech

Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.



www.logitech.com/support



Location	Hotline	Technical Help
Austria	+43-(0)1 502 221 348	
Belgium	Dutch: +32-(0)2 626 89 60; French: +32-(0)2 626 89 62	
Czech Republic	+420 239 000 335	
Denmark	+45-35 44 55 17	
Eastern Europe	English: +41-(0)21 863 54 01	
Finland	+358-(0)9 817 100 21	
France	+33-(0)1-43 62 34 14	
Germany	+49-(0)69-92 032 166	
Hungary	+36-177-74 853	
Ireland	+353-(0)1-605 8357	
Italy	+39-02-214 08 71	
Netherlands	+31-(0)10-243 88 98	
Norway	+47-(0)23 500 083	
Poland	+48-22-854 11 51	
Portugal	+351-21 316 4124	
Russia	+7(095)-641 3460	
Spain	+34 -91-375 33 69	
Sweden	+46-(0)8-519 920 20	
Switzerland	D +41-(0)21-863 54 11; F +41-(0)21-863 54 31; I +41-(0)21-863 54 61; E +41 (0)21 863 54 01	
United Kingdom	+44 -(0)207-309-01 26	
European, Mid. East, & African Hq, Romanel/Morges, Switzerland	English: +41-(0)21-863 5401 Fax: +41-(0)21-863 5402	



www.logitech.com

© 2007 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-000322