

ONE[®]
FOR ALL

English	Instruction manual	P. 2
Dansk	Brugsanvisning	s. 11
Norsk	Bruksanvisning	s. 19
Svensk	Bruksanvisning	s. 27
Suomi	Käyttöohje	s. 35
Ελληνικά	Οδηγίες χρήσεως	43
Русский	Инструкция пользователя	51
Türkçe	Kullanım kılavuzu	59
Deutsch	Bedienungsanleitung	s. 67
Español	Guía del usuario	P. 75



URC-7711

Universal remote

Universal fjernbetjening

Universal fjernkontroll

Universal fjärrkontroll

Yleiskaukosäädin

Τηλεχειριστήριο

Универсальный пульт

дистанционного управления

Evrensel uzaktan kumanda

Universal Fernbedienung

Mando a Distancia Universal

ИЗОБРАЖЕНИЯ ПУЛЬТА «ONE FOR ALL 1»	3
БАТАРЕЙКИ	52
КЛАВИАТУРА	52

НАСТРОЙКА

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА «ONE FOR ALL 1» ... Страница **54**
(как настроить пульт для управления Вашей аппаратурой)

- настройка прямым введением кода 54
- методом поиска 55

КОДЫ УСТРОЙСТВ

телевизоры 83

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОДА 56
(для определения текущего кода)

БЫСТРОЕ ОБРАЩЕНИЕ К КОДУ 56

Цвет и яркость 57

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Неисправности и их устранение 57
- Сервисное обслуживание 58

О Вашем универсальном пульте дистанционного управления Oneforall 1

Поздравляем Вас с приобретением универсального пульта дистанционного управления «ONE FOR ALL 1». Выбрав «ONE FOR ALL 1», Вы сделали выбор в пользу дистанционного управления с дружественным интерфейсом. Соответствуя высочайшим стандартам, пульт «ONE FOR ALL 1» будет безупречно работать долгое время. Внимательно прочитайте настоящую инструкцию перед использованием пульта «ONE FOR ALL 1».

Комплект «ONE FOR ALL 1» состоит из:

- пульта дистанционного управления «ONE FOR ALL 1»
- инструкции «ONE FOR ALL 1»

Настоящая инструкция разделена на две части: указания по настройке и коды устройств.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ, Т.К. ОНА МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ВАМ В БУДУЩЕМ!

Пульт «ONE FOR ALL 1» управляет телевизором.

Батарейки

В пульте «ONE FOR ALL 1» используется две щелочные батарейки «AA/LR6».

1. Сдвиньте крышку отделения для батареек вверх, поднимите и снимите ее.
2. Расположите батарейки согласно обозначениям полюсов (+) и (-), и вставьте их внутрь.
3. Закройте крышку отделения для батареек, нажав на нее до щелчка.

-
- Во избежание перепрограммирования пульта после извлечения батареек их необходимо установить за 5 минут. Также рекомендуется не использовать аккумуляторы.
 - Внутри крышки отделения для батареек Вы найдете наклейку, на которой можно записать Ваши установочные коды на будущее. Это можно сделать после настройки пульта для управления Вашей аппаратурой.
-

Клавиатура

См. изображение пульта дистанционного управления «ONE FOR ALL 1» на стр. 3.

- 1 **Кнопка Magic:**
Используется для настройки пульта и доступа к специальным функциям.
- 2 **Индикатор:**
Во время использования пульта индикатор горит красным светом.
- 3 **Кнопка Power:**
Управляет той же функцией, что и Ваш оригинальный пульт дистанционного управления.
- 4 **Номерные кнопки**
Эти кнопки (0 – 9, -/—(10)) используются так же, как и на Вашем оригинальном пульте, например, для прямого выбора программ/каналов. Если на Вашем оригинальном пульте используется кнопка 10, ее можно заменить нажатием кнопки -/—.
- 5 **AV**
Управляет той же функцией, что и Ваш оригинальный пульт дистанционного управления.
- 6 **Канал вперед / назад:**
Управляют теми же функциями, что и Ваш оригинальный пульт дистанционного управления.
- 7 **Mute**
Управляет той же функцией, что и Ваш оригинальный пульт дистанционного управления.
- 8 **Громкость вверх / вниз:**
Управляют теми же функциями, что и Ваш оригинальный пульт дистанционного управления.
- 9 **Кнопки-указатели**
В случае наличия таких кнопок на Вашем оригинальном пульте дистанционного управления эти кнопки позволяют перемещаться по меню устройств.
- 10 **Кнопка «ОК»**
Если на Вашем оригинальном пульте дистанционного управления требовалось нажимать «ОК» или «ENTER» при управлении меню, эту кнопку можно использовать для этой же цели.

Клавиатура

11 Кнопка «Menu»:

Управляет той же функцией, что и Ваш оригинальный пульт дистанционного управления.

12 Кнопка «Exit»:

Для выхода из меню.

13 16:9

В режиме управления телевизором эта кнопка дает доступ к режиму широкоформатного изображения (16:9) (при наличии на Вашем оригинальном пульте дистанционного управления).

14 Телетекст:

Текстовые кнопки используются для доступа к функциям телетекста телевизора. Для этого, разумеется, телевизор должен поддерживать эту опцию.



TEXT ON:

переводит телевизор в режим телетекста



HOLD/STOP:

останавливает перелистывание страниц телетекста.



EXPAND:

увеличивает буквы верхней части страницы телетекста. Нажав эту кнопку еще раз, Вы сможете увеличить буквы внизу страницы. Чтобы вернуться в обычный режим просмотра, нажмите «Expand» еще раз или нажмите «Text» в зависимости от модели телевизора.



TEXT OFF:

переключает телевизор в обычный режим просмотра. В некоторых телевизорах это можно сделать путем нажатия кнопки «TEXT» несколько раз.

После нажатия кнопки TV и перехода в текстовый режим нижний ряд кнопок управления, обозначенных **красным, зеленым, желтым и синим**, обеспечивают доступ к функциям быстрого текста (Fasttext) телевизора.

Если на Вашем оригинальном пульте дистанционного управления эти кнопки используются для перемещения по меню, кнопки управления режимом «Fasttext» пульта «ONE FOR ALL 1» могут использоваться в этих же целях.





-
- Более подробное описание функций телетекста и быстрого текста можно найти в инструкции к Вашему телевизору. Помните, что в разных телевизорах эти функции управляются по-разному. Не все функции телетекста могут быть доступны в Вашей модели телевизора.
-

Настройка универсального пульта Oneforall 1

(как настроить универсальный пульт дистанционного управления OFA 1 на управление вашими устройствами)

Прямая настройка

Пример: настройка пульта «ONE FOR ALL» для управления Вашим телевизором:

1. Убедитесь, что устройство (телевизор), которым Вы хотите управлять, включен (не находится в режиме ожидания).
2.  Найдите код для Вашего телевизора в списке кодов (стр. 83 - 90). Коды указаны по типам устройствам и названиям производителей. Наиболее популярные коды для каждой марки указаны в начале. Если марка Вашего телевизора не указана, воспользуйтесь методом «Поиск», описанным на стр. 55.
3.  **Нажмите и удерживайте кнопку «MAGIC»**, пока красный индикатор не моргнет дважды (сначала он загорится один раз, потом дважды).
4.  **Введите четырехзначный код Вашего устройства**, используя числовые кнопки. Красный индикатор моргнет дважды.
5.  Теперь **направьте пульт «ONE FOR ALL 1» на телевизор и нажмите «POWER»**. Если телевизор отключился, пульт «ONE FOR ALL 1» готов для управления этим устройством.

-
- Большинство телевизоров не включаются вновь с помощью кнопки «POWER». Попробуйте нажать «числовую» кнопку или кнопку «TV-text off», чтобы снова включить телевизор.
 - Если устройство не реагирует, произведите шаги с 1 по 6 с каждым кодом, указанным для марки Вашего телевизора. Если ни один из этих кодов не позволяет управлять Вашим устройством, попробуйте метод поиска, описанный на стр. 55, даже если марка Вашего устройства не указана в списке.
 - Некоторые коды очень похожи. Если Ваше устройство не реагирует или работает с ошибками с одним из кодов, попробуйте другой код для Вашей марки.
 - **Запишите код управления Вашим устройством в соответствующей четырехзначной таблице в отделении для батареек и на стр. 56.**
-


Метод поиска


--> если Ваше устройство не реагирует на команды пульта Oneforall 1 после того, как Вы попробовали все указанные для Вашего телевизора коды

--> если бренд Вашего телевизора не указан в списке Метод поиска позволяет Вам сканировать всю базу кодов в памяти пульта.


Пример: поиск код управления телевизором:

1. Включите телевизор (не в режиме ожидания).


2.  Нажмите и удерживайте кнопку «**MAGIC**», пока 4-значный красный индикатор не мигнет дважды (сначала он загорится один раз, потом дважды).

3.  Нажмите **9 9 1**. Красный индикатор мигнет дважды.

4.  Нажмите «**POWER**».

5.  Направьте пульт «ONE FOR ALL 1» на телевизор. Теперь нажмите **CH+** снова и снова, пока телевизор не выключится (после каждого нажатия кнопки **CH+** пульт «ONE FOR ALL 1» посылает сигнал «POWER» со следующего кода, записанного в памяти). **Возможно, потребуется многократное нажатие этой кнопки (до 150 раз), поэтому будьте, пожалуйста, терпеливы.**

Если Вы пропустили код, можете вернуться к предыдущему(им) коду(ам), нажав кнопку **CH-**. Не забывайте направлять пульт «ONE FOR ALL 1» на телевизор во время нажатия кнопок.

6.  Как только телевизор выключится, нажмите кнопку «**MAGIC**», чтобы сохранить код.







-
- Большинство телевизоров не включаются вновь с помощью кнопки «POWER». Попробуйте нажать «числовую» кнопку или кнопку «TV-text off», чтобы снова включить телевизор.
 - Если невозможно нормально управлять телевизором, продолжите Поиск. Вероятно, Вы используете не верный код.
-

Определение кода

(для определения текущего запрограммированного кода)

После того как Вы настроите пульт «ONE FOR ALL 1» вы сможете записать Ваш настроечный код для последующей работы

Пример: для записи кода вашего телевизора:

-  Нажмите и удерживайте кнопку «**MAGIC**», пока 4-значный красный индикатор не мигнет дважды (сначала он загорится один раз, потом дважды).
-  Нажмите **9 9 0**. Красный индикатор мигнет дважды.
-  Для ввода первой цифры четырехзначного кода нажмите **1** и сосчитайте количество обратных бликов. Если бликов не было, то цифра – «0».
-  Для ввода второй цифры четырехзначного кода нажмите **2** и сосчитайте количество обратных бликов. Если бликов не было, то цифра – «0».
-  Для ввода третьей цифры четырехзначного кода нажмите **3** и сосчитайте количество обратных бликов. Если бликов не было, то цифра – «0».
-  Для ввода четвертой цифры четырехзначного кода нажмите **4** и сосчитайте количество обратных бликов. Если бликов не было, то цифра – «0». Теперь Вы знаете Ваш четырехзначный код.

Быстрый доступ к кодам Ваших устройств

Убедитесь, что записали коды для тех устройств, которыми Вы управляете для быстрого доступа к ним в будущем.

телевизор

Управление цветом и яркостью

В зависимости от модели Вашего оригинального пульта, «ONE FOR ALL 1» может регулировать уровень яркости и цветом Вашего телевизора.

цвет (+) = нажмите и отпустите «**MAGIC**», затем удерживайте «**Volume (+)**» цвет (-) = нажмите и отпустите «**MAGIC**», затем удерживайте «**Volume (-)**»

яркость (+) = нажмите и отпустите «**MAGIC**», затем удерживайте «**Channel (+)**» яркость (-) = нажмите и отпустите «**MAGIC**», затем удерживайте «**Channel (-)**»

Устранение неисправностей

Неисправности и способы их устранения

Неисправность:	Способ исправления:
Марка Вашего устройства не указана в списке кодов?	Попробуйте метод поиска, описанный на стр. 55.
Пульт «ONE FOR ALL 1» не управляет вашим устройством?	А) попробуйте все коды, указанные в списке устройств данной марки. Б) попробуйте метод поиска, описанный на стр. 55.
«ONE FOR ALL 1» выполняет команды с ошибками?	Возможно, Вы используете неверный код. Попробуйте повторить прямую настройку с использованием другого кода, указанного в списке для марки Вашего устройства, или попробуйте метод поиска еще раз для выбора верного кода.
Трудности со сменой каналов?	Введите номер программы точно так же, как на Вашем оригинальном пульте.
«ONE FOR ALL1» не реагирует на нажатие кнопок?	Убедитесь, что Вы используете новые батарейки и направляет пульт «ONE FOR ALL1» на устройство.
Красный индикатор не мигает после нажатия кнопок?	Замените батарейки на две новые щелочные батарейки «AA/LR6».

Устранение неполадок

Сервисный центр

Если у Вас все еще есть вопросы относительно работы универсального пульта Oneforall 1 PrimeLine, и Вы не можете найти ответы в таблице Устранения неисправностей, обратитесь в сервисный центр для получения помощи.

Вы можете посетить международный сайт **www.oneforall.com**

Наш международный сайт обладает рядом преимуществ:

- 24 часовой доступ
- нет необходимости ждать
- специальная страница «Наиболее часто задаваемые вопросы»
- информация о продукции Oneforall

Перед тем как связаться с нами по телефону, факсу или электронной почте, убедитесь в том, что данная информация доступна.

Что необходимо перед тем, как связаться с нами:

- 1** то, что у Вас модель универсального пульта Oneforall 1 ГКС 7711(*)
- 2** дата покупки (..../...../.....)
- 3** список управляемой аппаратуры : (см. пример ниже)

устройство	бренд	модель устройства	модель пульта	код настройки
телевизор	Sony	KV-25C5D	RM -883	1505 (пример)

Всю необходимую информацию для заполнения таблицы вы можете найти в руководстве пользователя для ваших устройств.

Все вопросы, связанные с продукцией Oneforall на территории России и Белоруссии, адресуются эксклюзивному представителю Universal Electronics в РФ компании Роминокс.

Наша компания также предлагает нашим покупателям полное сервисное обслуживание.

Благодарим Вас, что приобрели чудесный универсальный пульт дистанционного управления Oneforall 1!

Наши контакты

Россия

телефоны

+7 095 787 32 11

+7 095 943 92 51

электронный адрес

support@oneforall.ru

Televisions

TV Koder

TV-Apparater

TV-Apparater

Telesiot

Τηλεόραση

Телевизоры

Televizyonlar

Fernseher

Televisores

888	0264	0412			
A.R. Systems	0037	0352	0556	0374	0455
Abex	0032				
Accent	0009	0037	0556		
Acer	1339				
Action	0650				
Acura	0009				
Adcom	0625				
Addison	0653	0108			
ADL	1217				
Admiral	0093	0163	0363	0418	0087 0264
Adyson	0032	0216			
AEA	0037	0556			
AEG	1556	0606	1163		
Agashi	0216	0264			
Agef	0087				
Aiko	0009	0037	0556	0216	0371 0035 0433
	0361	0191	0264		
Aim	0037	0412	0556	0753	0208 0706 0698
	0805	0634	0374	0455	0606
Aiwa	0705	0701	1916	1908	1955 1505
Akai	0009	0361	0208	0556	0037 0371 1442
	1537	0433	0745	0191	0035 0218 0672
	0329	0753	0163	0412	0729 0714 0715
	0602	0812	0548	0480	1074 0631 0216
	0264	0178	0377	0606	1037 1908 0473
	0648	1259	1248	1935	
Akashi	0860	0009			
Akiba	0218	0282	0455	0037	0556
Akira	0418	0753			
Akito	0272	0037	0556		
Akura	0037	0218	0264	0556	0668 0412 0009
	0282	0714	1982		
Alaron	0216				
Alba	0009	0037	1037	0556	0036 0714 0218
	0235	0418	0370	0371	0668 0216 0247
	0163	0487	1908	0443	1935
Alfide	0672				
Alkos	0035				
All-Tel	0865	1269			
Allstar	0037	0556			
Amplivision	0370				
Amstrad	0009	0037	0264	0354	0362 0371 0218
	0412	0433	0556	1037	0648 1982
	0037	0556	0009	0650	0861
Anam					
National	0037	0556	0650		
Andersson	1163	1149			
Anglo	0009	0264			
Anitech	0009	0264	0037	0556	0282
Ansonic	0370	0037	0556	0009	0668 0374 0163
	0411	0247	1437		
AOC	0009	0060	0093	0108	0178
Aolingpike	0264	0412			
Apollo	0473				
Arc en Ciel	0109	0196			

Arcam	0216				
Ardem	0486	0714	0037	0633	0556
Aristona	0556	0037			
Arthur Martin	0163				
ASA	0105	0346	0070	0087	
Asambal	1046				
Asberg	0037	0556			
Asora	0009				
Astra	0037	0556			
Asuka	0218	0216	0264	0282	
ATD	0698				
Atlantic	0037	0556	0216		
Atori	0009				
Auchan	0163				
Audiosonic	0009	0037	0374	0820	0109 0556 0714
	0715	0370	0264	0218	0486 1308
Audioton	0486	0370	0264		
Audioworld	0698				
Aumark	0060				
Autovox	0087	0544	0247		
AVP	1908				
AWA	0009	0011	0036	0374	0412 0037 0556
	0216	0606	0108	0264	1376
Axxent	0009				
Axxon	0714				
B&D	1217				
Baihe	0009	0264	0412		
Baile	0001	0009	0374	0661	
Baird	0109	0343	0192	0073	0208 1196
Bang & Olufsen	0565	0087			
BaoHuaShi	0264	0412			
Baosheng	0009				
Barco	0163				
Basic Line	0009	0374	0037	0218	0163 0668 0556
	0282	0455	0339	1037	
Bauer	0805	0009	0698	0706	0264
Baur	0009	0037	0361	0512	0535 0195 0544
	0556	0191	1505		
Beaumark	0178				
Beijing	0001	0009	0208	0226	0264 0374 0412
	0661	0812	0821		
Beko	0370	0714	0035	0486	0715 0037 0418
	1037	0556	0606	0808	
Belson	0894				
Bennett	0556	0037			
BenQ	1562	1756	1574		
Beon	0037	0556	0418	0032	
Berthen	0668				
Best	0370				
Bestar	0037	0556	0370	0374	
Bestar- Daewoo	0374				
Black					
Diamond	0614	0820	1037	0556	0821 0753 1163
Black Star	0247				
Black Strip	0035				
Blackway	0282	0218			
Blaupunkt	0195	0191	0535	0200	0327 0328 0455
	0170	0036			
Blue Sky	0037	0218	0556	0668	0714 1037 0487
	0715	0624	1909	0282	0455 1908 0808
	1363				
Blue Star	0282				
Bondstec	0247				
Boots	0272	0009			
Bosch	0327				
BPL	0037	0282	1440	0556	1242 0896 1046
	1233	1472	0208	1227	1443 1477 1476
	0339	1432			
Brandt	0109	0625	0335	0196	0287 0343 0560
Brandt					
Electronique	0287	0335			
Brinkmann	0037	0556	0668	0519	0418 0486
Briovenga	0037	0362	0556	0087	
Britannia	0216				
Brother	0264				
Bruns	0087	0486			
BSR	0163	0361			
BTC	0218				

Bush 0009 0614 0036 1037 0037 0660 0218
 0714 0272 1473 0282 0668 0371 0163
 0374 0519 0698 0235 0363 0264 0361
 0487 0208 1556 0556 1900 1908 0778
 1259 1248 1916
 C-Tech 0896 0891
 Caihong 0009
 Caishi 0891
 Canton 0218
 Capsonic 0264
 Carad 0610 0037 0556 0668 1037
 Carena 0455 0037 0556
 Carrefour 0036 0070 0037 0556
 Carver 0170
 Cascade 0009 0037 0556
 Casio 0037 0556 0163
 Cathay 0037 0556
 CCE 0037 0556 0329
 CE 1046
 Celestial 0819 0820 0821
 Centrex 0780 0891
 Centrum 1037
 Centurion 0037 0556
 Century 0087 0247
 CGE 0074 0084 0247 0418 0370 0163
 Changcheng 0001 0009 0264 0374 0412 0661
 Changfei 0009 0329 0374
 Changfeng 0264 0412 0753
 Changhai 0009 0329
 Changhong 0819 1028 0820 0009 0264 0508 0821
 Chengdu 0009
 Ching Tai 0009
 Chun Yun 0009
 Chunfeng 0009 0264
 Chung Hsin 0108 0036
 ChungFeng 0412
 Chunsun 0009
 Cimline 0009 0235 0218
 Cinema 0672
 Cinex 0648 1556
 Citizen 0060
 City 0009
 Clarivox 0037 0418 0556 0070
 Clatronic 0037 0247 0370 0371 0714 0218 0264
 0556 0009 0648 0606 1163
 Clayton 1037
 CMS 0216
 Cobolt 0891
 Combitech 1908
 Concorde 0009
 Condor 0037 0370 0556 0216 0009 0282 0247
 0418 0411 0163 0264
 Conia 0754 0821 0894 0820
 Conic 0032
 Conrac 0808
 Conrad 0037 0556
 Conrowa 0009 0264 0412 0698 0753 1170
 Contec 0009 0216 0036 0011 0264 0037 0556
 Continental
 Edison 0109 0196 0287 0487
 Cosmel 0009 0037 0556
 Crosley 0087 0074 0247 0084 0163
 Crown 0009 0712 0037 0370 0486 0556 0418
 0487 0714 0606 0672 0715 0208 0653
 0339 1037
 Crown
 Mustang 0672
 CS Electronics 0216 0218 0247
 CTC 0247
 CTX 1756
 Curtis Mathes 0060 0093 0166
 CWN 0655
 Cybertron 0218
 Cytronix 1298
 D-Vision 0037 1982 0556
 Daewoo 0634 0661 0624 0374 1909 0499 0037
 0556 0009 0216 0032 0218 1137 0178
 0170 1908 0880 0108 1307 1598 1612
 0865 0698 0672
 Dainichi 0218 0216
 Daitsu 1267
 Danichi 0218

Dansai 0037 0556 0264 0032 0035 0216 0009
 0036 0208
 Dansette 0412
 Dantax 0370 0486 0714 0606 0715 1908
 Datsura 0208
 Dawa 0009 0037 0556
 Daytek 0698 1207 0706 1376 0672 0264
 Dayton 0009 1207
 Daytron 0009 0374 0037 0556
 Dayu 0374 0661
 de Graaf 0208 0548 0163 0363
 DEC 0795 0860 0891
 Decca 0037 0272 0556 1137 0621 1908
 Deitron 0037 0556 0374 0218
 Denko 0264
 Denver 0037 0556 0606 1189 0587
 Desmet 0037 0556 0009 0087
 Diamant 0037 0556
 Diamond 0264 0698 0009 0825 0216 0371 0860
 0820 0672 0896
 Digatron 0037 0556
 Digihome 1149
 DigiLine 0037 0556 0105 0668
 DigiLogic 0037 0556
 Digtex 0820
 Digator 0037 0556 0861
 Digivision 0361
 DigiX 0880
 DiK 0037 0556
 Dixi 0009 0037 0556 0247 0087
 DL 0891 0780 0037 0587 0865
 DMTECH 1964 1338
 Domeos 0668
 Domland 0394
 Dongda 0009
 Donghai 0009
 Dream Vision 1704
 DSE 0861 1556 0820
 DTS 0009
 Dual 0519 0544 0343 0037 0556 0352 0394
 0163 1137 0631 1149 1037
 Dumont 0087 0070
 Dunai 0544 0163
 Durabrand 0037 0178 1437 0556
 Dux 0037 0556
 DVX 0891
 Dynatron 0037 0556
 e:max 0606
 Easy Living 1248 1259
 Ecco 0773 0706 0698
 ECE 0037 1046 0556 0780
 Edison-
 Minerva 0487
 Elbe 0435 0362 0370 0163 0037 0556 0218
 0191 0411 0610 0361
 Elicit 0087 0247 0163
 Elekta 0009 0037 0556 0264 0282
 Elfunk 1208 1037
 ELG 0037 0556
 Elin 0037 0216 0548 0556 0105 0361 0163
 0009
 0218 0037 0556
 Elta 0009 0264 0216
 Emco 0247
 Emerson 0178 0714 0087 0247 0037 0556 0371
 0070 0282 0361 0624 1909 0486 0370
 0163 0321 0668
 Emperor 0282
 Enzer 0753 0773 0860
 Erae 1371
 Erres 0037 0556
 ESC 0037 0556
 Estèle 0163
 Ether 0009
 Etron 0001 0009 0037 0556 0820 0163
 Eurofeel 0264
 EuroLine 0037
 Euroman 0216 0264 0037 0556 0370
 Europa 0037 0556
 Europhon 0037 0163 0556 0247 0216
 Evesham 1248 1259
 Evolution 1756

Hyper 0009 0216 0247
Hypersonic 0361
Hypson 0037 0264 0556 0282 0714 0715 0455
1908 1037 0668 0486
Hyundai 0037 0865 0556 0706 0860 0753 0698
1598 1556 1612 1376
Iberia 0037 0556
ICE 0264 0037 0371 0009 0556 0218 0216
Ices 0218 0216
Ict 0037 1137 0556
Igo 1224
iISonic 1376
Iiyama 1217 0890
Imperial 0037 0074 0163 0247 0370 0418 0084
0556 0411 0361 0196
Imperial
Crown 0001 0009 0264 0374 0412 0661
Indiana 0037 0556
Infocus 1164
Ingelen 0163 0487 0610 0714 0361
Ingersoll 0009
Inno Hit 0009 0037 0556 0218 0247 0282 1163
Innova 0037
Innovation 0519 0037 0556
Innowert 0865 1298
Inotech 0773 0820
Interactive 0037 0556 0087 0512 0327 0163 0361
0370 0109 0411
Interbuy 0009 0037 0264 0247 0512 0556
Interfunk 0037 0163 0556 0247 0087 0361 0512
0327 0370 0109 0200
Internal 0037 0556 0624 0499 0374 1909
International 0216
Intervision 0037 0282 0455 0264 0371 0377 0519
0486 0370 0394 0487 0218 0163 0247
0009 0556
Irradio 0009 0037 0556 0218 0247 0371
0698
Isukai 0218 0037 0556 0282 0455
ITS 0037 0371 0218 0282 0264 0216 0009
0556
ITT 0163 0361 0480 0544 0548 0473 0346
0339 0208 0610
ITT Nokia 0361 0548 0163 0473 0480 0346 0208
0339 0606 0610 0631 0363
ITV 0264 0037 0556 0247 0374
JDV 1982
Jean 0036 0009
JEC 0035
Jialicai 0009 0264 0412
Jinfeng 0208 0226
Jinque 0009 0264 0412
Jinta 0009 0264 0412
Jinxing 0009 0556 0037 0264 0698 0821
JMB 0037 0499 0634 0374 0556 0443 1908
JNC 1964
Jocel 0712
Jubilee 0556
Juhua 0264 0412
JVC 0653 0036 1053 0371 0508 0606 0683
0192 0218 0418 0093 0650
Kaige 0009 0264 0412
Kaisui 0009 0218 0216 0282 0037 0556 0455
Kambrook 0377
Kamp 0216
Kanghua 0896
Kangli 0001 0009 0264 0374 0661
Kangyi 0009 0264 0412
Kapsch 0163 0361
Karcher 0037 0556 0370 0610 0163 0282 0264
0778 0714 1556 0606
Kathrein 0556 0037
Kawa 0371
Kawasho 0216
KB Aristocrat 0163
Kendo 0037 0610 0235 0362 0556 0163 0519
0512 0370 0377 0363 0411 0247 0648
1037 1437 0486
Kennedy 0163 0435
Kennex 1037
Kenwood 0105
Khind 0896 0706

KIC 0329
Kingsley 0216
Kiota 0001
Kioto 0556 0706
Kiss 0800
Kiton 0556 0037 0668
KLL 0037
Kneissel 0037 0370 0610 0411 0374 0499 0556
0435 0362 1908
Kobra 1467
Kolin 0108 0036
Kolster 0037 0556 0247 0218
Kongque 0009 0264
Konichi 0009
Konka 0037 0556 0371 0714 0418 0218 0587
0754 0894 0795 0606
Kontakt 0487
Korpel 0037 0556
Korting 0087 0370
Kosmos 0037 0556
Kotron 0412 0264
Koyoda 0009
Kuaile 0009 0264 0412
Kuba 0163
Kuba
Electronic 0163
Kulun 0009
Kunlun 0208 0226 0264 0374 0661
Kyoshu 0412 0418 0264 0032
Kyoto 0032 0163 0216
L&S Electronic 0865 0714
LaSAT 0486 0370
Lavis 1037 0037 0163
Leader 0009
Lecson 0037 0556
Legend 0009
Lemair 0411 0032
Lenco 0037 0009 0163 0374 0556 0587 1037
Lenoir 0009
Lesa 0247
Levis Austria 0037 0556
Lexsor 1196
Leyco 0037 0264 0556
LG 0178 0001 0037 1178 0370 1423 0377
1265 0032 0556 0009 0714 0216 0644
0060 0163 0108 0606 0109 0698 0715
1637 1305 0247 0361 1663 1664
Liesenk & Tter 0037 0327 0556
Liesenkotter 0037 0327 0328 0556
Lifetec 0037 0009 0519 0374 0668 0512 0655
1037 1137 0556 0218 0264 0683 1248
1259 0714
Lloyd's 0001 0009
Lloytron 0032
Local
Calcutta TV 1417 1239 1432 1242 0208 1046
Local
Chennai TV 0371 1417 1046 0264 0602 1418 1239
1412 1236 1425 0009
Local Delhi TV 1442 0508 1473 1417 1046 1418 1239
Local
Malaysia TV 0698
Lodos 1037 1149
Loewe 0512 0633 0790 0037 0556 0655 0370
0087 0362
Logik 0001 0011 0060 0698 0773 0009 0264
0371 0880 1217 1037
Logix 0668 0519
Longjiang 0264 0412
Luker 1982
Luma 0037 0363 0163 0411 0556 0374 0009
0362
Lumatron 0363 0037 0556 0362 0163 0361 0264
0073
Lux May 0037 0009 0556
Luxor 1163 0361 0363 0480 0492 0208 0548
0163 0346 0473 1037 0631
LXI 0178
Madison 0037 0556
Magnadyne 0087 0247 0544 0163
Magnafon 0216 0073
Magnavox 0037 0556 0036 0706 0780

Magnum 0648 0714 0037 0556 0715 1289
 Mandor 0264
 Manesth 0037 0235 0556 0264 0035 0163 0363
 Manhattan 0037 0556 0668 1037 1267 0163 0778
 Marantz 0037 0556 0412
 Marelli 0087

 Mark 0037 0556 0216 0374 0009 0714 0715
 Master's 0499 0037
 Mastro 0780 0698 1556
 Masuda 0218 0371 0009 0264 0037 0556
 Matsui 0009 0037 0011 0556 0035 0487 0036
 0235 0208 0272 0354 0371 0443 0433
 0544 0363 0455 0163 0045 0195 0191
 0335 0714 1908 1037 1916
 Matsushita 0650
 Matsuiama 0587
 Maxam 0264
 Maxdorf 0773 0698 0706 0264
 Maxim 1982 1556
 MCE 0009
 ME 1046
 Meck 0891 0698 0587
 Mediator 0037 0556
 Medion 0037 0668 0714 1037 0808 0519 0556
 0512 1137 0698 1908 1437 1900 1248
 1259 0880 1289 1916

 Megas 0610
 Megatron 0178
 MEI 1037 0037 0556
 Meile 0264 0412
 Meletronic 0009 0346 0037 0512 0109 0343 0163
 0247 0105 0287 0374 0480 0492 0216
 0411 0556 0624 0634 0361 0191 0195
 0661 0714
 Memorex 0009 0178 1037 0650 0060
 Memphis 0009
 Mercury 0001 0037 0009 0698 0264 0556 0329
 0706 0060
 Mermaid 0037
 Merritt 0548 0361 0163
 Metronic 0625
 Metz 0388 0535 0447 0746 0087 1163 0195
 0191 0037 0556 0587 0668 1037 1533

 MGA 0178 0037 0556 0218
 Micromaxx 0037 0556 0668 1037 0808
 Microstar 0808
 MicroTEK 0820 0698 0860 0706 0264
 Midland 0032
 Mikomi 1149
 Minato 0037 0556
 Minerva 0070 0487 0535 0195 0191 0108
 Minoka 0412 0037 0556
 Mirai 1666
 Mirror 1900
 Mitsubishi 0108 0093 0512 0037 0178 0354 0087
 0036 0535 0556 0208 1037 1393

 Mitsuri
 General 0163
 Mivar 0216 0370 0609
 Monaco 0009
 Morgan's 0037 0556
 Motorola 0093
 MTC 0060 0370 0512 0163 0216 0361
 MTEC 0272 0032
 MTlogic 0714 1308
 Mudan 0009 0208 0226 0264 0412
 Multitec 0037 0556 0486 0668 1037 1556
 Multitech 0009 0363 0216 0486 0037 0370 0556
 0247 0264
 0216 0163
 Murphy 0037 0218 0247 0556
 Musikland 1376 0178
 MyCom 0556 0037
 NAD 0166 0178 0361 0163
 Naiko 0037 1982 0606 0556
 Nakimura 0374 0037 0556
 Nanbao 0009 0264 0412
 Nansheng 0264 0412
 Naonis 0363 0163
 Narita 1982
 NAT 0226

National 0226 0208 0508
 NEC 0170 0587 1170 0178 1270 0009 0036
 0455 0374 0037 0556 0011 0264 0412
 0508 1704 0499 0653 0661 0705
 Neckermann 0037 0191 0370 0556 1505 0200 0163
 0327 0418 0087 0247 0411 0363 0512
 NEI 0037 0556 0371 0163
 Neovia 0865 1964 1371 1376 1338
 Nesco 0247 1908
 Netsat 0037 0556
 Network 0032
 Neufunk 0037 0009 0556 0610 0218 0282 0714
 New Tech 0037 0009 0556 0343
 New World 0218
 Newave 0009 0178 0093
 Nfren 0800
 Nicam 0544
 Nicamagic 0216
 Nikkai 0032 0035 0218 0037 0556 0216 0264
 0009 0036
 Nikkei 0714
 Nikko 0178
 Nippon 1239
 Nobliko 0070 0216
 Nogamatic 0109 0196
 Nokia 0361 0163 0473 0480 0548 0606 0492
 0631 0339 0208 0374 0346 0610 0109
 Nordmende 0109 0714 0891 0287 0343 0560 0196
 0195 0037 0556 0335 0163 1259 1248

 Norfolk 0163
 Normerel 0037 0556
 Novak 0037 0556
 Novatronic 0037 0105 0374 0556
 NU-TEC 0455 0698 0820 0037 0556
 Nurnberg 0163 0361
 Oceanic 0163 0361 0208 0473 0548 0480
 Odeon 0264
 Okano 0370 0037 0556 0264 0009
 Olidata 1376
 Omega 0264
 Omni 0780 0891 0698
 Onida 1046 1231 1224 1253 0653
 Onwa 0371 0602 0218 0433
 Opera 0037 0556
 Optimus 0650 0166
 Optonica 0093
 Orbit 0037 0556
 ORcom 1504
 Orion 0037 0443 0235 0556 1954 0714 0655
 0321 0011 0009 0544 0264 0412 1916
 1908 0880 1196
 Orline 0037 0218 0556
 Ormond 0668 1037 0037 0556
 Orson 0036
 Osaki 0032 0218 0264 0412 0037 0272 0374
 0556
 Osio 0037 0556
 Oso 0218
 Osume 0032 0036 0218 0037 0556
 Otto Versand 0036 1505 0037 0343 0093 0512 0535
 0556 0195 0544 0191 0361 0235 0109
 0226 0247 0009 0282 0519

 Pace 1908
 Pacific 0037 0556 1137 0714 1037 0443
 Pael 0216
 Palladium 0370 0037 0418 0655 0411 0714 1137
 0191 1505 0200 0556 0247 0327 0087
 0163 0519 0363
 Palsonic 0264 0412 0773 0037 0377 0218 0698
 0556 0001 0418 0778 1196 1269
 Panama 0009 0264 0216 0037 0556 0247
 Panashiba 0001
 Panasonic 0650 0226 1650 0108 0037 0556 0163
 0208 0361 0508 0896 0548 1310 0001
 0853 0178 0060 1636
 Panavision 0037 0411 0556
 Panda 0009 0780 0208 0226 0264 0706 0412
 0891 0508 0698 0821
 Papouw 0037 0556
 Pathe Cinema 0163 0216 0370
 Pathe
 Marconi 0109 0196
 Pausa 0009

Peng Sheng 0891
 Penney 0032 0060 0178
 Perdio 0163 0037 0216 0282 0556
 Perfekt 0037 0556
 Phase 0032
 Philco 0087 0084 0074 0418 0247 0037 0556
 0163 0370 0032 0178 0519 0481
 Philex 0163
 Philips 0037 0556 0191 0087 0343 0178 0108
 0374 0032 0772 0009 0200 1756 1506
 0361
 Phocus 1289 1308 0714
 Phoenix 0037 0556 0370 0486 0163 0087 0216
 Phonola 0037 0556 0087 0216
 Pilot 0556 0037 0712 0706
 Pioneer 0760 0011 0166 0037 0109 0170 0163
 0679 0556 0287 1260 0370 0343 0361
 0486 0512
 0370 0486
 Pionier 0037 0556 0264 0009
 Plantron 0714 0037 0339 0715
 Playsonic 0109 0196 0361 0163 0070 0074 0084
 Policom 0087 0535
 Polytron 0282
 Poppy 0009
 Portland 0374 0624 1909
 Powerpoint 0487 0037 0556 0698 0894
 Prandoni-Prince 0247 0361 0363
 Premier 0009 0264
 President 0860
 Prima 0032 0009 0264 0412 1269
 Princess 0698
 Prinston 1037
 Prinz 0544 0361
 Profex 0009 0163 0361 0363
 Profi 0009
 Profitronic 0037 0556
 Proline 0037 0321 0556 0625 0634 0411 0621
 1376
 Prosonic 0037 0556 0370 0374 0371 0668 0714
 0216
 Protech 0009 0037 0556 0247 0264 0418 0668
 0282 0163 0486 1037
 Proton 0001 0178 0009 0644
 Provision 0499 0037 0556 1037 0714
 Pye 0037 0556 0087 0374 0412
 Pymi 0009
 Qingdao 0208 0226 0264 0412
 Quadral 0218
 Quasar 0247 0650 0865 0009
 Quelle 0011 0037 1505 0070 0074 0361 0412
 0109 0535 0544 0512 0191 0032 0036
 0247 0327 0084 0328 0105 0668 0556
 0195 0200 0264 1037 0346 0009
 Questa 0036 0032
 R-Line 0037 0556 0163
 Radialva 0109 0218 0163 0037 0556 0287
 Radiola 0037 0556
 Radiomarelli 0087 0247 0037 0556
 RadioShack 0037 0556 0032 0178
 Radiotone 0009 0037 0556 0370 0418 0412 0648
 0668 0264 1037
 Rank 0070
 Rank Arena 0036 0602 0753
 RBM 0070
 RCA 0625 0060 0093 0178 0560 0335 0618
 0343 0679 0753
 Realistic 0032 0178
 Recor 0037 0418 0556
 Rectiligne 0037 0556
 Rediffusion 0361 0548 0036 0346
 Redstar 0037 0556
 Reflex 0037 0556 1037 0668
 Relisys 0865 0877 1207 1298
 Reoc 0714 0624 0634 1909
 Revox 0037 0556 0370
 Rex 0163 0264 0363 0411 0247
 RFT 0087 0370 0264 0037 0556 0486
 Rhapsody 0216
 Ricoh 0037 0556
 Rinex 0773 0418 0698 0264 0706

Roadstar 0009 1037 0218 0264 0418 0037 0556
 0714 0668 0282 1916 1189 1900
 Robotron 0087
 Rodex 0037 0556
 Rover 0036 0877
 Rowa 0037 0264 0698 0009 0712 0216 0706
 0587 0556
 Royal 0418 0825 0606
 Royal Lux 0370 0412 0335
 Rukopir 0556 0037
 Saba 0109 0625 0163 0287 0560 0335 0343
 0087 0361 0498 0196 0548 0650 0714
 Sagem 0610 0455 0282 0830 0618
 Saige 0009
 Saisho 0009 0235 0634 0011 0374 0264 0354
 0544 0163
 Saivod 0037 1982 0556 1163 0668 0712 1037
 Sakai 0163
 Sakyno 0455
 Salora 0163 0361 0548 0672 0363 0339 0208
 0480 0621
 Salsa 0335
 Sampo 0009 0032 0036 0093 0178 0650
 Samsung 0618 0644 1458 0060 0587 0037 0178
 0556 1249 0009 0093 1630 1235 0370
 0032 0264 0329 0216 0208 0519 0163
 0226 0625 0812 1312 1584 1619 0821
 1632
 Sandra 0216
 Sanjian 0264 0412
 Sansui 0037 0655 0729 0556 0706 1412 0371
 0861 1236 0602 0455 0753 1371
 Santon 0009
 Sanyo 0208 1208 0011 0036 0045 0370 0339
 0216 0412 0009 0508 0544 0163 0037
 0108 0556 0486 0170
 Sanyuan 0009 0093
 Save 0037 0556
 Saville 1908
 SBR 0037 0556
 Schaub Lorenz 0361 0548 0714 0606 0486 0374
 Schneider 0037 1137 0218 0247 0556 0371 0519
 0544 0668 0394 0352 0343 0361 1037
 0163 0648 0714 0624 1909 1908 1982
 1916 0070
 Scotch 0178
 Scotland 0163
 Scott 1189 0178
 Sears 0178
 Seaway 0634
 Seelver 0556 1037 0037
 SEG 0036 0037 0556 0264 1037 0668 1437
 0487 0009 0163 0634 0247 0362 0216
 1163 0218 1909 0624 0714
 SEI 0087 1505 0544 0163 0037 0556
 Sei-Sinudyne 1505 0544 0037 0556 0087
 Seitech 1217
 Seleo 0163 0362 0363 0411 0371 0036 0264
 0346 0435
 Sencora 0009
 Sentra 0035 0218 0009
 Serino 0610 0455 0216 0093
 Shancha 0264 0412
 Shanghai 0009 0208 0226 0264 0329 0412
 Sharp 0093 0009 1193 0032 0036 0653 0650
 0200 0760 1393 1163 1586 1659
 Shen Ying 0009
 Shencai 0009 0264 0412
 Sheng Chai 0009
 Sheng Chia 0009 0093
 Shenyang 0009 0264 0753
 Sherwood 0009
 Shinco 1990
 Shintoshi 0037 0556
 Shivaki 0037 0556 0443 0374 0178
 Show 0418 0009 0698 0264 0706 0037
 Siarem 0163 0087
 Siemens 0037 0191 0195 0535 0200 0327 0328
 0032 0556 0361

Siera 0037 0556 0587
 Siesta 0370
 Signal 1955
 Silva 0037 0556 0216 0361 0648
 Silva Schneider 1556
 Silver 0036 0037 0455 0361 0556 0715 0163
 SilverCrest 1037 0037 0556
 Singer 0009 1537 0087 0037 0556 0247 0435
 0335 0163
 Sinotec 0773 0418 0606 0698
 Sinudyne 0087 0235 0544 0163 0361 1505 0037
 0556 1908
 Sky 0037 0282 0880 1612 0178 0556 1504
 Skymaster 0105
 Skysonic 0753
 Skyworth 0037 0556 0009 0264 0698 0753
 Sliding 0865 0880 0800
 SLX 0668
 Smaragd 0487
 Soemtron 0865 1298
 Solavox 0032 0163 0361 0548 0037 0556
 Sonawa 0218
 Songba 0009
 Soniko 0037 0556
 Soniq 1467
 Sonitron 0208 0370 0339
 Sonneclair 0037 0556
 Sonoko 0009 0037 0556 0264 0282
 Sonolor 0163 0208 1505 0548 0361 0282
 Sontec 0037 0556 0370 0009
 Sony 1505 1651 0011 0036 0650 1625 1751
 0353 0037 0556 0093 0170 0074
 Sound &
 Vision 0218 0374 0037 0556
 Soundesign 0178
 Soundwave 0037 0418 0556 0032 0715
 Sowa 0060 0226 0036 0178
 Soyea 0773
 Spectra 0009
 Ssangyong 0032 0009
 Stag 0032
 Staksonic 0009
 Standard 0009 0037 0556 0218 1037 0374
 Starlite 0009 0163 0037 0556 0264 0412
 Stenway 0282 0218
 Stern 0163 0363 0264 0411 0435
 Stevion 1982 1556
 Strato 0037 0556 0264 0009
 Strong 1163 1149 1037 0037 0556
 Sunic Line 0037 0556
 Sunkai 0321 0455 0218 0235 0610 0037 0556
 0487 0865
 Sunstar 0371 0037 0556 0009 0264
 Sunwatt 0455
 Sunwood 0037 0556 0009
 Superla 0216
 Supersonic 0009 0208 0556 0698 0264 0805 0455
 SuperTech 0009 0216 0037 0556 0218
 Supervision 0698 0264
 Supra 0178 0374 0009
 Susumu 0218 0335 0287
 Sutron 0009
 SVA 0587 0698 0264 0805 0455 0865
 Svasa 0805
 Swissline 0247
 Swisstec 1504 1612 0880
 Sydney 0216
 Synco 0036 0060 0093 0178
 Sysline 0037 0556
 Sytong 0216
 T+A 0447
 Tacico 0178 0009
 Tactus 0272
 Tai Yi 0009
 Taishan 0009 0374
 Tandberg 0411 0109 0196 0362 0361 0163
 Tandy 0218 0093 0163 0247
 Targa 1371
 Tashiko 0036 0650 0170 0032 0216 0163 0363
 Tatung 1556 0009 0036 0037 0556 0060 0272
 0011 0621 1908 1756 1371 1259 1248
 TCL 0706 1046 0412 0698
 TCM 0714 1289 0808

Teac 0009 0698 0037 0512 0264 0282 1437
 0412 1037 0418 0556 0455 0712 0544
 0668 0706 0624 1909 0178 0170 0714
 1149 1755
 TEC 0247 0009 0335 0037 0556 0361 0163
 Tech Line 0037 0556 0668 1437 1163
 Tech Lux 1189
 Technica 0218
 Technica 1982
 Technics 0650
 TechniSat 0655 0037 0556 0163 1267
 Technisson 0714 1289
 Technol Ace 0698 0264 0634 0374 0216
 Technosonic 0037 0556 0499
 Techwood 1163
 Tecnimagen 0556
 Teco 0009 0036 0093 0178 0218 0264 0653
 Tedalex 0698 0606 0706 0037 0418 0009 1537
 0208 0891 0587 0556
 Teiron 0009
 Tek 0795 0820 0037 0698 0009
 Teknika 0060
 Teleavia 0109 0343 0287 0196
 Telecor 0037 0556 0163 0218 0394
 Telefunken 0625 0074 0560 0109 0587 0335 0698
 0343 0712 0498 0820 0896 0754 1504
 0780 0287 0891 0084 0819 0101 0073
 0196 0037 0556 0486 0714 1556 0346
 0821
 Telefusion 0037 0556
 Telegazi 0037 0163 0218 0264 0556
 Telemeister 0037 0556
 Telesonic 0037 0556
 Telestar 0009 0037 0556 0412
 Teletech 0009 0037 0556 0668 0247 1037
 Teleton 0036 0163 0363
 Televideon 0163 0216
 Television 0037 0556
 Tempest 0009 0037 0556 0264
 Tennessee 0037 0556
 Tensai 0218 0037 0556 0009 0105 0374 0371
 0377 0247 0715 0163 1037
 Tenson 0009
 Tesla 0037
 Tevion 0519 0894 1248 1298 0037 1259 0556
 1556 0648 0808 0668 0865 1137 0714
 1037 1289
 Textet 0216 0218 0374 0009
 Texla 1239 0780
 Thomson 0109 0625 0287 0560 0343 0335 0196
 0037 0556 0216
 Thorn 0035 0108 0037 0109 0073 0225 0074
 0343 0361 1505 0192 0084 0499 0512
 0535 0556 0011 0335 0036 0272 0045
 0374 0070 0101
 Thorn-
 Ferguson 0108 0343 0109 0192 0361 0335 0499
 0073 0035
 Tiane 0093
 Tiny 1196 1269
 Tiny Digital 0660
 TMK 0178
 Tobishi 0218
 Tobo 0009 0264 0412
 Tokai 0037 0556 0668 0163 0374 0009 1037
 Tokaido 1037
 Tokyo 0216 0035 0329
 Tomashi 0282 0218
 Tongguang 0264 0412
 Tongtel 0780 0587
 Topline 1037 0668
 Topshow 0698 0773 0418 0009 0264 0706
 Toshiba 0508 0060 1508 0009 0035 0036 1289
 0070 0093 0714 0264 0412 0109 0718
 0195 0618 0191 0644 0650 0821 1916
 1908 0698 0037 1164 1163 1935 1556
 1265 1704
 Toyoda 0009 0371 0264
 Trakton 0009 0264
 Trans
 Continens 0668 1037 0037 0556 0486
 TRANS-
 continents 0621 0865 0556

Transonic 0037 0698 0556 0712 0455 0587 0512
 0264 0418 0009
 Transtec 0216
 Triad 0037 0556 0218 0009
 Tristar 0264 0218
 Triumph 0346 0556 0037
 Tsoschi 0282
 Tuntex 0009
 TVTEXT 95 0556
 Uher 0037 0556 0374 0418 0486 0370 0480
 Ultra 0192
 Ultravox 0087 0374 0247 0216 0163 0037 0556
 Unic Line 0037 0556 0473 0455
 United 0714 0037 0715 0556 1916 1908 1037
 0587 1982
 Universal 0714 0037 0556
 Universum 0037 0346 0074 0105 0195 0264 0473
 0370 0535 0361 0247 0492 0480 0200
 0418 0011 0512 0036 0032 0070 0163
 0556 0411 0327 0328 1505 0668 0544
 0109 0362 0631 0009 0084 1037 1437
 0170 1163 1149 0618
 Univox 0037 0556 0087 0163
 Utax 0163
 V7 Videoseven 1755 0178 0880 1376 1217 1666
 Vestel 0037 0163 0556 0668 1037 1163 1667
 Vexa 0009 0037 0556
 Vibrant 0272
 Victor 0653 0036 0650
 Videocon 0508 1450 0009 1449 1448 1074 0329
 1442 1452 1540
 Videologic 0218 0216
 Videologique 0216 0218
 Videosat 0247
 VideoSystem 0037 0556
 Videotechnic 0216 0374
 Videoton 0163
 Vidtech 0036 0178
 ViewSonic 1755
 Visiola 0216
 Vision 0032 0037 0264 0556
 Vistar 0361
 Vortec 0037 0556
 Voxson 0087 0163 0178 0037 0556 0363 0418
 Waltham 0418 0287 0037 0556 0668 0109 1037
 0163 0443
 Wards 0178
 Warumaia 0374 0661
 Watson 0037 1037 1248 1259 0556 0163 0009
 0668 0218 0519 0394 1908 1437 1376
 0327
 Watt Radio 0544 0163 0216
 Wega 0036 0037 0556 0087
 Wegavox 0009 0037 0556
 Weipai 0009
 Welltech 0714
 Weltblick 0037 0556
 Weltstar 1037
 Weston 0037 0556
 Wharfedale 0037 0861 0519 0896 0556 0891 0860
 1556 0698 0706 1667
 White
 Westinghouse 0037 0216 0556 0624 1909
 Windsor 0668 1037
 Windstar 0282
 Windy Sam 0556
 Wintel 0714
 World-of-
 Vision 0880 0890 0865 1289 1298 0877 1217
 Worldview 0455 0045
 Xenius 0634 0661
 Xiahua 0009 0264 0412 0698 0773
 Xianghai 0009
 Xiangyang 0264 0412
 Xihu 0264 0412
 Xinaghai 0412
 Xingfu 0009
 Xinghai 0264
 Xingyu 0009
 Xinsida 0329
 XLogic 0698 0860
 Xoro 1196 1217
 Xrypton 0037 0556

Yamaha 0650 1576
 Yamishi 0282 0455 0218 0037 0556
 Yingge 0009
 Yokan 0037 0556
 Yoko 0037 0264 0556 0218 0009 0370 0339
 0216 0247
 Yonggu 0009
 Yorx 0218
 Yousida 0009
 Yuhang 0009
 Zanussi 0363
 Zenith 0178 0624 1909
 Zenor 0339
 Zhuhai 0009 0374
 Zonda 0698
 ZX 1908

Русский

Компания (Компания Барнсли - Роминокс) Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких – либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Для выяснения каких-либо вопросов по сервисному обслуживанию, пожалуйста, обращайтесь по телефону сервисного центра указанному выше. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания. В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.

Türkçe

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımda malzeme ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalı olduğu tespit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir. Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışındaki kişilerce değiştirildiğinde / onarıldığında ya da arıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmâl, yanlış taşıma, yanlış uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim duyacağımızı unutmayın.

Bu ürünü, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarınıza bağlı yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.

Deutsch

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die Dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehältnisse, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder andere Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Um unseren Garantieservice innerhalb der Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Nummer die Sie auf der Kundendienstseite finden um weitere Instruktionen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können.

Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

Español

UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 1 año desde la fecha actual de su adquisición. y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas, armarios u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligaciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del período correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio.

Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands

