

SAMSUNG

S1 Mini

S2 Portable

HXSU012BA
HX-SU012BA
HXSU016BA
HX-SU016BA
HX-SU020BA
HX-SU025BA

HXMU016DA HX-MU016DA
HXMU025DA HX-MU025DA
HXMU032DA HX-MU032DA
HXMU050DA HX-MU050DA
HX-MU064DA HX-MU075DA

S-Series (S1 Mini, S2 Portable)

ВНЕШНИЙ ДИСКОВЫЙ НАКОПИТЕЛЬ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Краткое руководство

Введение

В комплект поставки изделия входит краткое руководство по установке и руководство пользователя. Тщательное соблюдение инструкций и мер предосторожности, указанных в данном руководстве, сделает Вашу работу с портативным внешним дисковым накопителем S-Series легкой и приятной.

Руководство по быстрой установке

При покупке портативного внешнего дискового накопителя S-Series в комплект входит руководство по установке. В руководстве по быстрой установке приведена информация о компонентах, которые входят в состав комплекта и простые инструкции по установке.

Как использовать данное руководство

Перед началом использования изделия внимательно прочитайте и тщательно ознакомьтесь с разделом . Несоблюдение указаний, которые содержатся в разделе «Меры предосторожности при обращении с изделием» может причинить Вам вред или повредить портативный внешний дисковый накопитель S-Series.

- В случае возникновения проблем с изделием прежде всего обратитесь к разделу «Устранение неисправностей».



Загрузить программное обеспечение и руководство пользователя Вы сможете на интернет-сайте дисковых накопителей компании Samsung (www.samsunghdd.com).

Ref. Содержание данного руководства пользователя может быть изменено без предварительного извещения пользователя в целях улучшения качества изделий.

Меры предосторожности при обращении с изделием


Данная информация приведена для обеспечения безопасности пользователя и предотвращения нанесения ущерба собственности пользователя.

Внимательно прочтите предоставленную информацию и используйте изделие надлежащим образом.


Содержит встроенную шину USB

G2 Portable должна использоваться в шине USB. Подключитесь к порту USB, который укомплектован USB-шиной.

Указания по установке



Пользуйтесь изделием только когда оно установлено на ровной поверхности.



Не садитесь на изделие и не ставьте на него тяжелые предметы.

Это может привести к повреждению корпуса изделия или разъема и стать причиной поломки изделия.

Использования кабеля передачи данных




Стандартный кабель передачи данных.

Это может повысить вероятность отказа и привести к неправильному функционированию изделия.




Не перегибайте кабель передачи данных и не ставьте на него тяжелые предметы.

Если кабель передачи данных поврежден, это может привести к неисправности изделия.




Не извлекайте разъем кабеля передачи данных, резко потянув за шнур.

Это может повредить разъем изделия и привести к проблемам в его работе.




Удар

Внешний накопитель часто переносят и вы легко можете уронить его. Старайтесь не ронять и не ударять изделие во время переноски изделия. При ударе по внешнему накопителю на диске могут образоваться поврежденные секторы. Поврежденные секторы могут стать причиной различных ошибок и потенциально ошибок чтения/записи.




Влажность

Если вы пользуетесь изделием в местах, подверженных воздействию влаги, то это создает опасность поражения электрическим током. В дополнение, продолжительное воздействие влаги может привести к коррозии различных деталей и компонентов.




Магниты

Магнитные предметы могут привести к различным повреждениям жесткого диска, включая повреждение данных. Держите магниты и магнитные предметы вдали от внешнего накопителя.



Разборка и удаление ярлыка

Для проведения ремонта обратитесь в назначенный центр по обслуживанию заказчиков (samsung). При проведении разборки, ремонта или модификации изделия, лицом, не имеющим полномочий, а также несанкционированном удалении ярлыка гарантийные обязательства аннулируются.



Всегда проводите резервное копирование важных данных


Изготовитель внешнего накопителя не гарантирует сохранность данных на внешнем накопителе и не несет ответственность за какой-либо моральный или материальный ущерб, возникший в процессе восстановления данных.

- Резервное копирование : хранение оригинала и копии ан двух или более раздельных и доступных носителях.




Периодическая проверка на вирусы

Как можно чаще сканируйте устройство на наличие вирусов и защищайте внешний накопитель от заражения вирусами.



Чистка изделия

Не пользуйтесь чистящими жидкостями и подобными химикатами. Не распыляйте чистящее средство непосредственно на изделие. Это может привести к обесцвечиванию и деформации изделия.



Порядок хранения

Держите устройство и принадлежности в месте, недоступном для детей. Это может привести к травме или иным проблемам.

Безопасное извлечение устройства

Перед отключением жесткого диска, кабеля USB или сетевого шнура всегда используйте функцию безопасного извлечения устройства.

1MB (мегабайт)=1,000,000 байт, 1GB (гигабайт)=1,000,000,000 байт

Емкость хранилища может различаться в зависимости от метода форматирования накопителя, расположения разделов и типа, используемой операционной системы.

Содержание

Краткое руководство	2	Введение
	2	Руководство по быстрой установке
	2	Руководство пользователя
	2	Как использовать данное руководство
Меры предосторожности при обращении с изделием	3	Указания по установке
	3	Использования кабеля передачи данных
	3	Удар
	3	Влажность
	4	Магниты
	4	Разборка и удаление ярлыка
	4	Всегда проводите резервное копирование важных данных
	4	Периодическая проверка на вирусы
	4	Периодическая проверка на вирусы
	4	Порядок хранения
	4	Безопасное извлечение устройства
Технические характеристики	7	Системные требования
	7	Комплект поставки
	7	Общие сведения
Подключение портативного дискового накопителя S-Series	8	Установка
	9	Для операционной системы Windows
	10	Для операционных систем, используемых на компьютерах Macintosh
Работа с портативным дисковым накопителем S-Series	11	Копирование/перемещение файлов
	11	Использование съемного диска
	13	Безопасное извлечение портативного дискового накопителя S2
	13	Для операционной системы Windows
	14	Для операционных систем, используемых на компьютерах Macintosh
Программное обеспечение для портативного S-Series	15	Программное обеспечение для портативного внешнего дискового накопителя S-Series
	15	Программа для автоматического резервного копирования Samsung Auto Backup
	15	Установка Samsung Auto Backup
	17	Использование Samsung Auto Backup для резервного копирования данных
	23	Процедура быстрого резервного копирования
	24	Восстановление данных из резервной копии
	27	Программа Samsung SecretZone™
	28	Создание виртуального диска с помощью программы Samsung SecretZone™
Устранение неисправностей	30	Часто задаваемые вопросы
Приложение	31	Разбивка жесткого диска и изменение типа файловой системы
	31	Процедура переформатирования в FAT32
	32	Процедура переформатирования в NTFS
	32	Форматирование в Macintosh
	33	Соответствие стандартам
	34	Информация о гарантии

Введение

Портативный внешний дисковый накопитель S-Series является внешним накопительным устройством с высокой производительностью с поддержкой интерфейса USB 2.0. В отличие от стандартных дисковых накопителей, использование портативного внешнего дискового накопителя S-Series дает вам возможность мгновенно увеличить объем памяти вашей системы без необходимости разборки компьютера.

Другими словами, для легкости использования портативный внешний дисковый накопитель S-Series поставляется уже разбитым на логические разделы и отформатированным, и для того, чтобы получить доступ к диску, вам достаточно просто подсоединить его к компьютеру через порт USB. Перезагрузка системы и другие обременительные действия не требуются.

Программа SecretZone™ в составе программного обеспечения, поставляемого в комплекте к вашему портативному внешнему дисковому накопителю S-Series, обеспечит защиту и полный контроль над информацией личного характера.

Технические характеристики

Категория	S1 Mini	S2 Portable
Интерфейс	Высокоскоростной USB 2.0	
Пропускная способность интерфейса:	макс. 480 Мбит/сек	
Питание:	от USB порта	
Поддержка операционной системы	Windows 2000 Pro / XP / Vista / 7	
	Mac OS X 10.4.8 и более поздние версии	
Емкость дискового накопителя	120Гб / 160Гб / 200Гб / 250Гб	160Гб / 250Гб / 320Гб / 500Гб / 640Гб / 750Гб
Размеры (Ширина x высота x глубина)	(62 mm x 15 mm x 87 mm)	(82 mm x 17 mm x 111 mm)
Цвет	Черный / белый / красный / коричневый	Черный / белый / красный / коричневый / синий / розовый
Тип системы	FAT32	


Системные требования

- ПК: Windows® 2000 Pro / XP / Vista / 7
- Macintosh: Mac OS X 10.4.8 и более поздние версии
- Для лучшей производительности и повышения надежности используйте самую последнюю версию операционной системы.


Комплект поставки




S-Series



USB-образный кабель




Руководство по установке



Чехол

※ При покупке внешнего жесткого диска серии S-Series убедитесь в наличии всех компонентов в упаковке продукта.

Общие сведения



Ref.

■ Режим работы индикатора

- 1) Дежурный режим: индикатор горит постоянно
- 2) Процесс считывания/записи информации: Индикатор мигает


Подключение портативного дискового накопителя S-Series

Установка


Убедитесь в том, что ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям, как указано в разделе #Системные требования.

Вставьте кабель USB в USB-разъем на вашем компьютере/ноутбуке, как показано на рисунках 1 и 2:

- Рисунок 1. Подключение к компьютеру



- Рисунок 2. Подключение к ноутбуку



➤ После подсоединения к компьютеру портативный внешний дисковый накопитель S-Series включится автоматически.

Для операционной системы Windows


После подсоединения портативного внешнего дискового накопителя S-Series к компьютеру в правом нижнем углу экрана появится небольшая иконка в области уведомлений панели задач.

- Рисунок 3. Область уведомлений панели задач указывает на обнаружение внешнего устройства



Операционная система распознает и отобразит диск "Samsung" под папкой «Мой Компьютер».

- Рисунок 4. В Проводнике Windows Вы увидите новый диск Samsung




Теперь портативный внешний дисковый накопитель Samsung S-Series готов к использованию.

Для операционных систем, используемых на компьютерах Macintosh


Подключите портативный внешний дисковый накопитель S-Series к компьютеру. В операционной системе Macintosh будет создана папка SAMSUNG.

- Рисунок 5. Иконка подключения внешнего дискового накопителя для Macintosh



После того, как Вы щелкнете мышью на иконке SAMSUNG, откроется следующая папка:

- Рисунок 6. Папки в Macintosh



Warning

Теперь портативный внешний дисковый накопитель Samsung S-Series готов к использованию. (Программное обеспечение, поставляемое в комплекте для портативного дискового накопителя S2 не поддерживает операционную систему Mac OS X.)

Работа с портативным дисковым накопителем S-Series

Копирование/перемещение файлов

Теперь после завершения успешной установки нового портативного внешнего дискового накопителя S-Series Вы можете копировать или перемещать отдельные файлы или полное содержимое папок с нового диска S-Series на ваш компьютер и обратно.



Warning

Необходимо понимать разницу между копированием и перемещением.

Копирование: значит создать дубликаты папки или файла, в результате чего у вас имеются две копии.

Перемещение: значит взять папку или файл из одного каталога и поместить их в другой каталог.

ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПАПКИ ИЛИ ФАЙЛА РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ НЕ СОХРАНЯЕТСЯ.

Копирование и вставка файлов с компьютера на портативный внешний дисковый накопитель S-Series (Использование съемного диска)


Использование съемного диска

В рамках данного руководства пользователя мы создадим копию папки Temp на диске C на вашем компьютере и скопируем ее на портативный внешний дисковый накопитель S-Series.

На рабочем столе Windows щелкните:

Пуск → Программы → Стандартные → Проводник Windows

- Рисунок 7. Путь к Проводнику Windows



В Проводнике Windows появятся буквенные обозначения дисковых накопителей: A, C, диск C является локальным жестким диском. Вероятнее всего дисковый накопитель S-Series будет обозначен символом E, однако, он может быть обозначен и любым другим символом дискового накопителя. В рамках данного руководства, предположим, что дисковый накопитель S-Series обозначен буквой E. Также, для того, чтобы научиться копировать папки и файлы, мы скопируем папку Temp на дисковый накопитель S-Series.


В окне Проводника Windows:

Щелкните мышью на иконке локального диска C

На правой панели окна:

Щелкните правой кнопкой мыши на иконке папки Temp → Щелкните на кнопке «Копировать»


- Рисунок 8. После того, как Вы щелкнете правой кнопкой мыши на файле или папке, появится еще одно меню.



Теперь скопируем папку Temp с локального диска C на диск E Samsung. На левой панели окна в Проводнике Windows:

Щелкните правой кнопкой мыши на иконке Samsung E → Щелкните на кнопке «Вставить»

- Рисунок 9. Еще раз щелкнув правой кнопкой мыши, вы сможете вставить содержимое папки Temp на дисковый накопитель S-Series.



ПРИМЕЧАНИЕ : Отсоединение кабеля USB во время переноса файлов может повредить ваш компьютер и/или портативный внешний дисковый накопитель S-Series. Для того, чтобы отсоединить кабель USB, подождите завершения процесса переноса файлов, а затем отсоедините кабель, используя пункт «Безопасное извлечение устройства».

Безопасное извлечение портативного дискового накопителя S-Series

Для операционной системы Windows

Щелкните правой кнопкой мыши на иконке со стрелкой в области пиктограмм панели задач в нижнем правом углу экрана.

- Рисунок 10. Панель задач расположена в нижнем правом углу экрана.



Щелкните мышью на пиктограмме «Безопасное извлечение устройства»

- Рисунок 11. Всплывающая подсказка окна «Безопасного извлечения устройства» покажет список всех устройств, подключенных к вашему компьютеру.

[S1 Mini]



Щелкните на надписи «USB Устройство Samsung S1»

[S2 Portable]



Щелкните на надписи «USB Устройство Samsung S2»

- Рисунок 12. Данное меню подсказки покажет список всех запоминающих устройств, таких как локальный жесткий диск и ваш дисковый накопитель S1.

[S1 Mini]



- Рисунок 13. Данное меню подсказки покажет список всех запоминающих устройств, таких как локальный жесткий диск и ваш дисковый накопитель S2.

[S2 Portable]



После появления уведомления о безопасном извлечении устройства вы можете извлечь устройство из системы.

Для операционных систем, используемых на компьютерах Macintosh

Щелкните мышью на иконке внешнего дискового накопителя и выберите опцию «Извлечь «SAMSUNG»»

- Рисунок 14. Для операционных систем, используемых на компьютерах Macintosh, щелкните мышью на иконке USB устройства и выберите опцию Извлечь “SAMSUNG”.



Данная процедура завершит процесс безопасного извлечения устройства. Теперь вы можете отсоединить диск от компьютера.



Warning

Не отсоединяйте USB кабель портативного внешнего дискового накопителя S-Series от компьютера во время перемещения файлов. Вмешательство в процесс перемещения файлов может привести к повреждению данных и/или повредить портативный внешний дисковый накопитель S-Series.

Программное обеспечение для портативного S-Series

Программное обеспечение для портативного внешнего дискового накопителя S-Series

В комплект поставки для портативного внешнего дискового накопителя S-Series входит программное обеспечение для автоматического резервного копирования Samsung Auto Backup и программа Samsung SecretZone™. Данные приложения поддерживаются исключительно в среде Windows.

Подключение портативного внешнего дискового накопителя S-Series к компьютеру автоматически активизирует мастер установки.

Для установки приложений выберите «Запустить программу».

Доступ к приложениям Samsung Auto Backup и Samsung SecretZone™ будет возможен только когда портативный внешний дисковый накопитель S-Series будет подключен к компьютеру.

Для получения дальнейшей информации, пожалуйста, прочтите руководства пользователя к приложениям Auto Backup и SecretZone™, которые поставляются вместе с портативным внешним дисковым накопителем S-Series.

Программа для автоматического резервного копирования Samsung Auto Backup

Приложение Samsung Auto Backup является программой резервного копирования, предназначенной для использования в личных целях. Данное приложение позволит Вам осуществлять резервное копирование отдельных файлов. В программе существуют режимы ручного и автоматического (в т.ч. в запланированное время) резервного копирования, а также различные опции резервного копирования, такие как создание архивных резервных копий и использование фильтров для резервного копирования.


Установка Samsung Auto Backup



1. В момент первого подключения портативного внешнего дискового накопителя к компьютеру появится следующее диалоговое окно.
2. Выберите опцию «Запустить программу» и щелкните на кнопке «Да».




3. Выберите «Установка Samsung Auto Backup» для начала процесса установки.



4. После завершения процесса подготовки к установке приложения появится диалоговое окно приветствия мастера установки.




5. Щелкните мышью на кнопке «Далее».




6. В диалоговом окне отобразится лицензионное соглашение с конечным пользователем. Внимательно прочтите соглашение. Выберите опцию «Я принимаю условия соглашения» и щелкните мышью на кнопке «Далее» для продолжения установки.




7. Выберите путь установки для приложения Samsung Auto Backup и щелкните мышью на кнопке «Далее».



8. Выберите папку, в которую вы хотите поместить иконку Samsung Auto Backup. Затем щелкните мышью на кнопке «Далее».



9. Диалоговое окно будет отображать информацию о ходе установки приложения.



10. После завершения процесса установки, появится диалоговое окно, в котором вам будет задан вопрос о том, хотите ли вы перезагрузить компьютер сейчас или позднее. Щелкните мышью на кнопке "Завершить" для выхода из мастера установки.

Выберите «Да, я хочу перезагрузить компьютер сейчас» и выйдите из мастера установки для завершения установки приложения Samsung Auto Backup.

Использование Samsung Auto Backup для резервного копирования данных


Существуют два способа резервного копирования данных:

Способы резервного копирования данных
Резервное копирование в ручном режиме
Быстрое резервное копирование


Перед использованием Samsung Auto Backup необходимо произвести настройку опций резервного копирования данных.

Выберите Пуск → Программы → SEC → Samsung Auto Backup для запуска приложения Samsung Auto Backup

- Рисунок 15. Диалоговое окно приложения Samsung Auto Back




- Рисунок 16. Диалоговое окно выбора пути назначения резервного копирования данных




Укажите путь к устройству, используемому для резервного копирования и щелкните мышью на кнопке «Далее».

● Рисунок 17. Диалоговое окно выборочных настроек



Выберите различные настройки резервного копирования данных.

● Рисунок 18. Диалоговое окно настроек фильтров файлов




Используя диалоговое окно настроек фильтров файлов вы сможете выбрать типы файлов, для которых вы хотите создать резервные копии, а также файлы, которые вы хотите исключить из процесса резервного копирования данных.

Вы можете осуществить выбор файлов по группам либо по отдельным расширениям имен файлов. В случае выбора фильтра по группам файлов, в приложении имеются предварительно сконфигурированные группы файлов. Также существует возможность добавить группы файлов, определяемые пользователем.

Если вы не сделаете никаких изменений в данном диалоговом окне и щелкнете мышью на кнопке «Далее», приложение будет создавать резервные копии всех типов исходных файлов.

● Рисунок 19. Диалоговое окно резервного копирования по расписанию



Данное приложение дает пользователю возможность осуществлять резервное копирование по расписанию. Щелкните мышью на кнопке «Добавить» для настройки и добавления нового расписания резервного копирования.

Нажатие кнопки «Добавить» вызывает диалоговое окно нового расписания.

● Рисунок 20. Диалоговое окно создания нового расписания




Выберите желаемую частоту и время выполнения резервного копирования в автоматическом режиме и щелкните мышью на кнопке «Да».

В диалоговом окне «Резервное копирование по расписанию» щелкните мышью на кнопке «Завершить» для выхода из мастера настроек резервного копирования.

Теперь вы можете перейти к резервному копированию данных.

Настройки Samsung Auto Backup по умолчанию предусматривают выполнение резервного копирования в режиме реального времени. Таким образом, приложение автоматически создаст резервную копию содержимого папки «Мои Документы» после выхода из мастера настроек резервного копирования.

● Рисунок 21. Основное диалоговое окно приложения



После успешного завершения настройки приложения Auto Backup, в области пиктограмм панели задач появится новая иконка.


На этой иконке, красная часть индикатора отображает количество используемого места на запоминающем устройстве, а зеленая часть отображает количество свободного места на диске.

● Рисунок 22. Область уведомлений панели задач




Выполните двойной клик левой кнопкой мыши по иконке для получения подробной информации об использовании памяти устройством.

● Рисунок 23. Информационное окно устройства



Выберите исходный файл либо файлы для резервного копирования. Для этого пометьте файлы или папки в диалоговом окне выбора исходных файлов.

- Рисунок 24. Диалоговое окно выбора исходных файлов – резервное копирование в ручном режиме



Выберите «Резервное копирование» в меню «Действия» либо щелкните мышью на кнопке «Резервное копирование» на панели задач.


- Рисунок 25. Диалоговое окно «Завершение резервного копирования»




Процедура быстрого резервного копирования

Выберите файл(ы) и/или папку/папки для резервного копирования. Щелкните правой кнопкой мыши на выбранных файлах и/или папках и выберите «Быстрое резервное копирование» в контекстном меню.

- Рисунок 26. Диалоговое окно выбора исходных файлов – быстрое резервное копирование



- Рисунок 27. Диалоговое окно «Завершение резервного копирования»



Warning

Функция быстрого резервного копирования будет доступна только в случае соответствующей настройки устройства для резервного копирования данных. Файлы и папки, подвергнутые процедуре резервного копирования с помощью опции «Быстрое резервное копирование» автоматически сохраняются в качестве резервных копий исходных файлов.


Восстановление данных из резервной копии

Восстановление данных из резервных копий могут осуществляться при помощи приложения Samsung Auto Backup.


Для восстановления данных из резервных копий при помощи приложения Samsung Auto Backup необходимо запустить мастер восстановления данных. Существует три способа выполнения данной процедуры. Сначала выберите файл(ы) и/или папку/папки для резервного копирования, а затем.

Выделите правой кнопкой мыши необходимые файлы и выберите опцию «Восстановить».
Выберите опцию «Восстановить» из меню «Действия»
Щелкните мышью на кнопке "Восстановить" на панели задач.

- Рисунок 28. Диалоговое окно выбора восстановления данных из резервной копии.



● Рисунок 29. Диалоговое окно выбора пути для восстановления данных




Первое диалоговое окно мастера восстановления файлов предложит вам выбрать путь назначения для восстановленных данных из резервных копий.

Вы можете выбрать два варианта, а именно:

Восстановить файлы из резервных копий в исходную папку или


Указать новую папку для восстановленных файлов из резервных копий.

● Рисунок 30. Диалоговое окно выбора восстановления данных из резервной копии.



После этого мастер восстановления данных предложит выбрать дату восстановления и настройки восстановления для дубликатов файлов. Вы сможете выбрать опцию восстановления файлов из самой последней резервной копии, либо из резервной копии, которая была создана в период, наиболее близкий к заданной дате и времени. Что касается дубликатов резервных копий файлов, у вас будет возможность восстановить только файлы из резервных копий, отличающиеся от исходных, либо восстановить все файлы.

● Рисунок 31. Диалоговое окно фильтра файлов



Мастер восстановления фильтра файлов позволит вам указать типы файлов, которые вы хотите восстановить. Укажите типы расширений имен файлов и/или групп файлов, которые вы хотите восстановить или исключить из процесса восстановления, а затем щелкните мышью на кнопке «Завершить». В случае, если вы щелкнете мышью на кнопке «Завершить», не делая изменений в данном диалоговом окне, приложение восстановит все типы файлов.

После завершения всех настроек, щелкните мышью на кнопке «Завершить» для начала восстановления данных из резервной копии.

Диалоговое окно Инструмент Samsung Auto Backup будет отображать подсказки и информацию о ходе восстановления файлов. Этот инструмент игнорирует дубликаты файлов и восстанавливает только файлы, в которых отличается содержимое либо дата создания файла, таким образом значительно ускоряя время восстановления.

После завершения процесса появится следующее диалоговое окно:

● Рисунок 32. Диалоговое окно «Завершение восстановления данных из резервной копии»



Программа Samsung SecretZone™

Приложение Samsung SecretZone™ служит для обеспечения конфиденциальности информации. Данное приложение работает в среде Windows.

С помощью Samsung SecretZone™ вы с легкостью сможете сохранить и защитить важную информацию и информацию личного характера от посторонних лиц.

Установка Samsung SecretZone™




1. В момент первого подключения портативного внешнего дискового накопителя S-Series к компьютеру появится следующее диалоговое окно.

2. Выберите опцию «Запустить программу» и щелкните на кнопке «Да».



3. Выберите «Установка Samsung SecretZone™».



4. После завершения процесса подготовки к установке приложения, появится диалог приветствия мастера установки.



5. Щелкните мышью на кнопке «Далее».




6. Вам будет предложено ввести пароль администратора. Введите пароль и щелкните мышью на кнопке «Далее» для продолжения установки.




7. Щелкните мышью на кнопке "Завершить" для завершения установки.

Создание виртуального диска с помощью программы Samsung SecretZone™



1. Щелкните мышью на кнопке «Обзор» и укажите файл, который вы хотите создать.




2. Укажите имя и объем образа диска, который вы хотите создать.




Warning


Так как Samsung SecretZone™ является программным средством защиты данных, вы не сможете получить доступ к защищенным данным, используя неправильные имя пользователя и пароль. Будьте осторожны, чтобы не потерять имя пользователя и пароль



3. Введите путь к создаваемому диску, выберите тип файловой системы, метку тома, опции доступа и время отключения сессии по тайм-ауту




4. Укажите пароль образа и алгоритм



5. Проверьте настройки виртуального диска.

6. В случае правильности настроек, щелкните мышью на кнопке «Завершить» для создания виртуального диска.



Вы только что создали новый виртуальный диск.

Устранение неисправностей

- Проверьте соединение кабеля USB.
- Проверьте, горит ли индикатор на дисковом накопителе.
- Проверьте источник питания портативного внешнего дискового накопителя S-Series.
 - Жужжание и гудение указывает на недостаточную мощность питания.
- Если диск не распознается системой, попробуйте подсоединить его в другой порт USB.

Часто задаваемые вопросы

V1. Процесс перемещения файлов занимает слишком много времени.

O1. Медленная скорость перемещения файлов наблюдается в случае, если ваш компьютер не поддерживает USB 2.0, либо если вы не подключили портативный внешний дисковый накопитель S-Series к порту USB 2.0. Попробуйте подключить портативный внешний дисковый накопитель S-Series в другой порт, либо, если ваш компьютер не поддерживает USB 2.0, приобретите отдельный контроллер USB 2.0.

V2. Фактический объем памяти портативного внешнего дискового накопителя S-Series не совпадает с объемом памяти, указанным на упаковке в технических характеристиках.

O2. Тип файловой системы, используемой данным диском, особенности разбивки жесткого диска, тип операционной системы и другие факторы могут влиять на фактический объем памяти, отображаемой вашим компьютером. (1MB (мегабайт)=1,000,000 байт, 1GB (гигабайт)=1,000,000,000 байт).

V3. Я подсоединил портативный внешний дисковый накопитель S-Series и компьютер распознал его, но сам диск не показывается в Проводнике Windows.

O3. Портативный внешний дисковый накопитель S-Series по умолчанию отформатирован в файловой системе FAT32 и будет работать нормально, когда вы подсоедините его к компьютеру. Однако, если раздел был удален или файловая система изменилась на тип, который не распознается ОС Windows, диск не появится в Проводнике Windows. Попробуйте отформатировать диск в файловую систему FAT32 или NTFS. (Предостережение: Процесс форматирования удалит все данные, хранящиеся на вашем диске.)

V4. Я использую ОС Windows XP и не могу отформатировать диск в файловую систему FAT32.

O4. Операционные системы Windows следующие за ОС Windows NT, имеют ограничение на объем файловой системы FAT32 до 32Гб. Тем не менее, если вы хотите отформатировать портативный внешний дисковый накопитель S-Series в файловую систему FAT32, то вам нужно будет загрузить утилиту для форматирования диска с нашего интернет сайта. (Предостережение: Процесс форматирования удалит все данные, хранящиеся на вашем диске. Рекомендуется осуществить резервное копирование данных перед началом процесса.)

V5. Мой компьютер загружается некорректно.

O5. Если вы загружаете вашу систему с портативным внешним дисковым накопителем S-Series, подключенным к компьютеру, то существует возможность, что BIOS пытается загрузить систему с внешнего дискового накопителя. Измените порядок загружаемых устройств в настройках BIOS, либо отсоедините внешний дисковый накопитель от системы и затем попробуйте загрузиться снова.

V6. Я отформатировал портативный внешний дисковый накопитель S-Series и все стандартное программное обеспечение пропало.

O6. Набор стандартных приложений, который поставляется вместе с портативным внешним дисковым накопителем S-Series, доступен для скачивания в сети интернет с сайта поддержки пользователей компании Samsung Electronics.

V7. Я использую компьютер Mac и не могу копировать файлы.

O7. Возможно, это проблема совместимости файловой системы. По умолчанию портативный внешний дисковый накопитель S-Series отформатирован в файловой системе FAT32 для совместимости с другими платформами. Если диск был отформатирован в файловой системе NTFS, тогда данные, хранящиеся на диске, могут использоваться в операционных системах Mac только в режиме чтения.

Приложение



Warning

ВНИМАНИЕ – РАЗБИВКА НА РАЗДЕЛЫ И ФОРМАТИРОВАНИЕ ВАШЕГО ДИСКОВОГО НАКОПИТЕЛЯ ПРИВЕДЕТ К БЕЗВОЗВРАТНОМУ УДАЛЕНИЮ ВСЕХ ФАЙЛОВ С ДИСКА. ПРОИЗВЕДИТЕ РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ВАШИХ ФАЙЛОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕРЬТЕ ИХ ЦЕЛОСТНОСТЬ И СЧИТЫВАЕМОСТЬ ПЕРЕД ТЕМ, КАК СОВЕРШИТЬ ДАННУЮ ПРОЦЕДУРУ.

Разбивка жесткого диска и изменение типа файловой системы


Существует возможность разбивки портативного внешнего дискового накопителя S-Series и изменения типа файловой системы.

- Переформатировать в систему FAT32
- Переформатировать в систему NTFS
- Переформатировать в систему Macintosh

Процедура переформатирования в FAT32

- Используйте программу «Samsung USB Format Utility» для форматирования портативного внешнего дискового накопителя S-Series в файловую систему FAT32.
(Программа «Samsung USB Format Utility» - это приложение ОС Windows, доступное для скачивания в режиме он-лайн со страницы Поддержки пользователей компании Samsung.)

- Рисунок 33. Меню программы «FAT format utility»



Процедура переформатирования в NTFS

Далее описывается процедура форматирования в файловую систему NTFS в ОС Windows XP:

- Подсоедините портативный внешний дисковый накопитель S-Series к компьютеру.
- Щелкните на кнопке “Пуск” в нижнем левом углу вашего экрана.
- Нажмите правую кнопку мыши на значке “Мой компьютер” и затем выберите опцию “Управление”.
- В средствах “Управление компьютером”, выберите пункт “Управление диском.”
- Нажмите правую кнопку мыши на диске, который вы хотите отформатировать и затем выберите пункт меню «Удалить раздел».
- После того как раздел был удален, нажмите правую кнопку мыши на диске, который вы хотите отформатировать и затем выберите пункт меню «Создать новый раздел», как показано на рисунке ниже.
- В мастере создания раздела выберите пункт «Основной раздел» и введите желаемый размер раздела.
- В меню «Файловая система» выберите “NTFS” и затем форматируйте диск.




Warning

ВНИМАНИЕ – РАЗБИВКА НА РАЗДЕЛЫ И ФОРМАТИРОВАНИЕ ВАШЕГО ДИСКОВОГО НАКОПИТЕЛЯ ПРИВЕДЕТ К БЕЗВОЗВРАТНОМУ УДАЛЕНИЮ ВСЕХ ФАЙЛОВ С ДИСКА. ПРОИЗВЕДИТЕ РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ВАШИХ ФАЙЛОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕРЬТЕ ИХ ЦЕЛОСТНОСТЬ И СЧИТЫВАЕМОСТЬ ПЕРЕД ТЕМ, КАК СОВЕРШИТЬ ДАННУЮ ПРОЦЕДУРУ.

Форматирование в Macintosh

Далее описывается процедура форматирования диска в ОС Mac OS X:

- Запустите утилиту Mac OS X “Дисковая утилита”.
- Откройте папку с системным диском с рабочего стола. Откройте папку «Приложения», а затем папку «Утилиты».
- Выберите файл “Дисковые утилиты”.
- Выберите диск, который вы хотите переформатировать.
- Выберите меню «Удалить».
- Выберите «Расширенное меню Mac OS» в меню «Формат раздела» и нажмите кнопку «Удалить».



После завершения процедуры форматирования диск появится на вашем рабочем столе.

Соответствие стандартам

CE (Европейский союз/сообщество)

VCCI (Японский добровольный контрольный совет по помехам)

FCC (Федеральная комиссия связи)

C-TICK

KCC (Korea Communications Commission)

BSMI (Бюро стандартизации, метрологии и экспертизы)

cUL (C- Underwriter's Laboratories, Inc)

TUV (Немецкая служба технического контроля и надзора)

CB



Изделия, содержащие данную маркировку, нельзя выбрасывать вместе с пищевыми отходами. Данное изделие нужно выбрасывать отдельно от других видов отходов в целях защиты окружающей среды и содействия повторному использованию ресурсов. Потребители могут связаться с распространителем, либо с местными государственными учреждениями для получения информации о средствах и методах утилизации в регионе. Для юридических лиц, свяжитесь с поставщиком и проверьте условия и сроки в договоре на покупку товара. Запрещено выбрасывать изделие вместе с химическими отходами.

Гарантийная информация

Нижеследующая ограниченная гарантия применяется для внешнего жесткого диска компании Самсунг, однако не заменяет собой региональные и государственные законы и положения.

Ограниченная Гарантия

Компания Самсунг осуществляет следующие ограниченные гарантии во время гарантийного срока: (а) Изделия будут правильно функционировать при нормальной эксплуатации; (б) Изделия будут без дефектов в материалах или вследствие некачественной работы; (в) Изделия будут соответствовать опубликованным спецификациям и (г) Изделия будут соответствовать любым дополнительным спецификациям согласованные сторонами в письменной форме.

Гарантии компании Самсунг не предусматривают проблемы, которые вызваны (а) коммерческим использованием; несчастным случаем; эксплуатацией с нарушением правил и норм; небрежным обращением; сильным ударом; электростатическим разрядом; высокой температурой или влажностью превышающими спецификации продукта; неправильной установкой, эксплуатацией; уходом или модификацией; или (б) любым неправильным использованием несоответствующим инструкциям в руководстве пользователя; или (в) потерей паролей; или (г) неисправностями вызванными другим оборудованием.

Наши ограниченные гарантии недействительны, если товар возвращен с удаленной, поврежденной, или с испорченной наклейкой или с какими-нибудь изменениями (включая удаление какой-нибудь детали или внешней крышки). Наши гарантии не возмещают потерю данных поэтому сделайте резервную копию данных содержащиеся на вашем жестком диске на отдельный носитель данных. Кроме того, косвенные и непредвиденные убытки, затраты, связанные с восстановлением данных, удалением и установкой, гарантиями не обеспечиваются.

Гарантийный срок

Гарантийный срок на изделие составляет один год с даты покупки изделия в компании Самсунг или у авторизованного торгового посредника компании Самсунг. По истечении гарантийного срока предоставляется льготное сервисное обслуживание на следующих условиях:

1-ый год льготного сервисного обслуживания – скидка на ремонт и/или замену составляет 75%;

2-ой год льготного сервисного обслуживания – скидка на ремонт и/или замену составляет 50%.

Служба работы с покупателями

Для того чтобы потребовать гарантийное обслуживание, пожалуйста, свяжитесь с местом покупки или посетите наш вебсайт (www.samsunghdd.com) для получения информации по обслуживанию или номера разрешения на возврат изделия RMA (Return Material Authorization). Предоставьте свой номер телефона, адрес электронной почты, домашний адрес, название изделия, модель изделия и серийный номер(-а) и тогда, номер RMA со всей соответствующей информацией будет предоставлен вам для того, чтобы вернуть товар в компанию Самсунг. При возврате товара в компанию Самсунг товар должен быть правильно упакован в первоначальную упаковку и отправлен за ваш счет на обратный адрес, указанный в RMA, посредством почтово-транспортной службы, уведомляющей о местонахождении посланного товара. Не забудьте написать номер RMA на внешней стороне коробки, иначе отправка товара будет отклонена, и посылка будет возвращена вам наложенным платежом.

Компания Самсунг или авторизованный сервис-центр компании Самсунг, заменит ваш товар функционально эквивалентным изделием. Компания Самсунг не будет возвращать ваш первоначальный жесткий диск и не осуществляет восстановление данных.

Чрезвычайно рекомендуется, чтобы вы сделали копию своих данных и удалили их с возвращаемого жесткого диска. Как только ваш жесткий диск будет получен компанией Самсунг, собственность изделия и вся содержащиеся там информация будет передана Самсунгу.

Пожалуйста, обращайтесь в компанию Самсунг с любыми комментариями или вопросами на www.samsunghdd.com.



Samsung Electronics Co., Ltd.

Подразделение ЗУ

Главный офис: 416, MAETAN-3 DONG, YEONGTONG-GU, SUWON SI, GYEONGGI-DO, KOREA, 443-742

ФАКС: 82-54-479-5567

Авторские права

Компания Samsung Electronics сохраняет за собой все авторские права на содержание данного руководства. Законы об авторском праве запрещают переиздание данного руководства частично или полностью любой третьей стороной без соответствующего разрешения компании Samsung Electronics. Компания Samsung Electronics не берет на себя ответственность за использование информации, содержащейся в данном руководстве.

Отказ от ответственности

Данное руководство пользователя пересматривалось и проверялось тщательным образом для обеспечения точности содержимого и содержит информацию касательно модели и серий на момент публикации. Однако, содержимое данного руководства и/или технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Samsung Electronics не несет безусловной либо косвенной ответственности относительно данного изменения.