

## Установка iSlim 300X

Перед началом работы с веб-камерой, необходимо установить драйверы и приложения.

**Не подключайте веб-камеру к компьютеру до установки драйверов.**

### 1. Установка драйверов iSlim 300X для Windows Vista/XP/2000/Me/98SE

- Вставьте установочный компакт-диск iSlim 300X в привод компакт-дисков.
- На экране появится окно установки. Выберите “Driver” и затем, просто следуйте инструкциям.
- Установите DirectX с диска, если у вас его нет, или установлена более ранняя версия.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если после того, как вы вставили CD-диск окно установки не появилось, следуйте следующим шагам

- Выберите “Start Menu” (Пуск->выполнить)
- Наберите D:\SETUP.EXE, затем нажмите Enter.

(В случае если устройству чтения компакт-дисков присвоена буква D)

### 2. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.

## Программное обеспечение в комплекте поставки

В комплект поставки входит программа CrazyTalk Cam Suite PRO, которая внесет разнообразие в видеочат.



### Сохранение

Сохранение стоп-кадра и видеозаписи с различным разрешением и загрузка на сайт YouTube.

### Живые аватары

Во время часа на экране возникают синхронно говорящие анимированные персонажи.

### Волшебное зеркало

Изменение выражения лица и различные дополнения, веселые штампы для видеочата.

### Общий доступ к мультимедийным файлам

Мгновенный доступ других пользователей к ваши видеоклипам и слайд-шоу, без загрузки

### Общий доступ к рабочему столу

Передача действий, выполняемых на рабочем столе (для презентаций, дистанционного обучения и пр.)

### Монитор

Позволяет узнать, что происходило в поле зрения камеры, пока вы отлучались



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Подробную информацию см. в полном руководстве по эксплуатации на компакт-диске.