



RU

Посуда Tefal производится как с индикатором нагрева Thermo-Spot®, так и без него.

Thermo-Spot®

Показывает, когда ваша сковорода нагрета до оптимальной температуры, обеспечивая высокое качество приготовления пищи.



Когда символ Thermo-Spot® исчезнет и диск станет равномерно красным, значит ваша сковорода нагрелась до оптимальной температуры. Можно начинать готовить.

Технология Thermo-Spot® также поможет вам защитить вашу сковороду от перегрева, а значит антипригарное покрытие прослужит вам гораздо дольше.

ГАРАНТИЯ

Гарантия Tefal действует с момента покупки посуды и распространяется на любые производственные дефекты. Эта гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием, ударом или падением или по причине профессионального использования. Гарантия также не распространяется на пятна, изменение цвета и механические повреждения на внутренней или внешней поверхности. Tefal гарантирует, что антипригарное покрытие соответствует нормам и требованиям, предъявляемым к материалам, вступающим в контакт с продуктами питания.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед первым использованием вашей посуды помойте и слегка протрите маслом всю поверхность внутреннего покрытия.

• Для защиты антипригарного покрытия:

- не перегревайте пустую посуду,
- никогда не нагревайте масло или жир до его почернения,
- можно использовать большинство металлических аксессуаров, за исключением ножей и венчиков. Не пользуйтесь аксессуарами с острыми краями и не режьте непосредственно в посуде. Мелкие отметины и шероховатости на поверхности – нормальное явление, появляющееся в результате стирания голограммы и которое не влияет на качество антипригарного покрытия.

• Инструкции по очистке:

- помойте внешнее и внутреннее антипригарное покрытие вышерассмотренной посуды горячей водой, жидким мылом и губкой (не используйте абразивные порошки или щетки),
- при использовании посудомоечной машины внешнее покрытие может потерять цвет или стать мутным из-за использования некоторых чистящих средств. Гарантия на такие случаи не распространяется.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование в посудомоечной машине: Некоторые порошки могут содержать коррозийные частицы, которые могут повредить предметы, содержащие алюминий.

Не перегревая посуду, вы можете предотвратить дым, который появляется при перегреве. Такие выделения могут быть опасны для животных с очень чувствительной респираторной системой, например для птиц. Мы рекомендуем не держать птиц на кухне.

UK

Посуд Tefal випускається з термо-спотом і без.

Thermo-Spot®

Показує, коли Ваша пательня нагріта до оптимальної температури, що забезпечує високу якість приготування їжі.



Коли символ Thermo-Spot® зникнеться і диск стане рівномірно червоним, це означає, що Ваша пательня нагрілась до оптимальної температури, при якій можна починати приготування їжі.

Технологія Thermo-Spot® також допоможе Вам захистити пательню від перегрівання, отже антипригарне покриття буде служити Вам довше.

ГАРАНТИЯ

Tefal надає гарантію строком на 12 місяців з моменту продажу, що розповсюджується на виробничі дефекти. Гарантія розповсюджується на ручки, набалдашники, кришки, інші пристрійства, які є частинами пательні. Гарантія на антипригарне покриття розповсюджується на строк служби пательні в умовах вздутия або лущення покриття. Гарантія не розповсюджується на пошкодження, що спричинені неправильним користуванням, а також у разі виникнення плям, знебарвлення чи подряпин ззовні та зсередини, що виникають з часом.