

## СРЕДСТВО ОТ НАКИПИ для стиральных и посудомоечных машин

Продлевает срок службы

Удаляет известковый налет, обеспечивает оптимальную работу Ваших стиральной и посудомоечной машин и уменьшает потребление электроэнергии.

Применение: Засыпьте всё содержимое флакона непосредственно в барабан пустой машины и включите программу стирки при 40°C без предварительной стирки. В зависимости от жесткости воды в вашем районе повторяйте очистку 2-4 раза в год. Для посудомоечных машин: запустить цикл при температуре 50°C без посуды. Для оптимальных результатов предварительно использовать обезжириватель Electrolux.