

Термометр Electrolux E4TAM01

Термощуп помогает не гадать о ходе приготовления мяса. Он четко показывает готовность Вашего мяса при помощи легко читаемого графического значка. Подходит для готовки в духовке, на варочной поверхности и для барбекю. Инструкции: Замороженное мясо должно полностью оттаять перед установкой термометра. Введите наконечник термощупа в мякоть, избегая соприкосновения с костью, чтобы наконечник оказался в центре куска. При запекании в фольге шкала должна на ходиться снаружи фольги. Жаркое будет готово, когда указатель достигнет температуры, обозначенной соответствующим символом. Внимание: Не позволяйте выделяющемуся соку или жиру заливать шкалу. После использования вынуть из духовки/гриля. Не мыть в посудомоечной машине. Вытирать насухо. Не погружать в воду. Не оставлять в самоочищающихся духовках во время очистки. Не использовать в микроволновых печах .

Материал: Нержавеющая сталь с алюминиевым диском / указателем и стеклянными линзами.

Сертификации не подлежит.

Обязательная информация:

Произведено в Китае компанией С. Браннан и Сыновья Лтд.,
Леконфилд Индастриал Эстейт, Клеатор Мур, Камбриа, SA25 5QE, Великобритания
Импортер и организация, уполномоченная изготовителем: ООО ""Электролюкс Рус"" ,
Кожевнический проезд 1, 115114 , Москва; тел.: 8-800-200-3589. Соответствует требованиям применимых норм и регламентов.

www.electrolux.com

www.electrolux.com/shop