

## Руководство пользователя

### ИГРОВАЯ МЫШЬ MAD CATZ R.A.T. 3

1. **Установите программное обеспечение** и драйвера с официального веб-сайта Mad Catz <http://support.madcatz.com>
2. **Подключите мышь** к порту USB Вашего компьютера
3. **Программное обеспечение Smart Technology (ST).** Используйте программное обеспечение ST для программирования Вашей мыши
4. **Кнопка переключения режимов (Mode).** С помощью программного обеспечения ST установите до 3-х команд на каждую кнопку мыши и настройте чувствительность.
5. **Настройка разрешения DPI.** Используйте ползунок для настройки разрешения на каждом из четырех уровней.
6. **Кнопка переключения DPI.** Переключение разрешения осуществляется нажатием кнопки DPI вперед на следующий уровень или назад на предыдущий уровень.

### ГАРАНТИЯ: 2 года

Компания Mad Catz гарантирует качество продукта, отсутствие производственных дефектов и дефектов материала на гарантийный период. Данная гарантия сроком на два года предоставляется покупателю без права передачи другому лицу, если гарантия распространяется на дефект устройства, и покупатель может подтвердить покупку. В таком случае Mad Catz может отремонтировать устройство или заменить его на новое бесплатно по своему усмотрению. Указанная гарантия предоставляется покупателям из Северной Америки или Европы. Гарантия включает только замену или ремонт. В любом случае компания Mad Catz несет финансовую ответственность исключительно в размере, не превышающем первоначальной цены данного продукта. Настоящая гарантия не распространяется на:

(a) стандартный износ или поломку при агрессивном/неправильном использовании; (b) промышленное, профессиональное или коммерческое использование; (c) если в конструкцию и оснастку продукта были внесены какие-либо изменения. ВНИМАНИЕ: Установка запчастей или деталей, не предусмотренных производителем, лишает пользователя права управления данным устройством. На данное устройство распространяется Раздел 15 Правил Американской государственной комиссии по коммуникациям. Управление устройством должно осуществляться на следующих условиях: 1. Данное устройство не производит помехи. 2. Данное устройство допускает приемлемые радиопомехи, за исключением тех, которые могут привести к сбоям в работе устройства. Настоящее устройство производит, использует и может излучать радиочастотную энергию, и, если оно установлено или используется с нарушением инструкции, может вносить помехи в работу радиопередатчиков. Кроме того, помехи не исключены и в других случаях. Если данное оборудование вносит помехи в прием сигнала радио или телевидения, это можно определить, поочередно включая и выключая устройство. Можно также попытаться устранить помехи одним из следующих способов: • Переместить или перенаправить антенну приемника; • Отодвинуть устройство подальше от приемника; • Включить устройство в розетку другой цепи, отличной от той, к которой подключен приемник • Получить консультацию по проблеме у поставщика или обратиться за помощью к опытному теле/радиоинженеру.

**ВНИМАНИЕ!** • Используйте устройство только по назначению. • Во избежание пожара или удара током, не допускайте попадание воды или влаги на изделие. Не используйте устройство ближе, чем в 10 м от емкостей или бытовых источников воды – бассейнов, ванн или раковин. • Не разбирайте, во избежание удара электрическим током. Ремонт должен осуществляться

только квалифицированными специалистами. • Не используйте запчасти и дополнительные детали других производителей, поскольку это может вызвать скачок напряжения или короткое замыкание, а они могут привести к воспламенению или удару электрическим током. • Если во время управления устройством вы чувствуете усталость, дискомфорт или боль в руках, немедленно прекратите использование устройства. Если ощущения не пройдут, обратитесь к врачу. • Изделие предназначено к использованию исключительно руками. Не касайтесь его головой, лицом, не давите и не нажимайте на него другими частями тела. • Не играйте слишком долго. Делайте перерывы каждые полчаса. • Проложите провода так, чтобы не цеплять их и не спотыкаться о них. Следите за тем, чтобы не допускать перегиба или повреждения проводов. • Не оборачивайте провода вокруг частей тела. • Не позволяйте детям играть с проводами. • Продукт содержит мелкие детали, которые могут быть проглочены маленькими детьми. Не рекомендуется детям до 3 лет. Декларация о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евросоюза: образцы данного продукта были отобраны, протестированы и признаны соответствующими Директивам Евросоюза за номерами 2002/95/EC, 2002/96/EC и 2004/108/EC. Адрес уполномоченного представителя производителя - Mad Catz, Inc., 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, CA 92108.



Символ с изображением перекрещенного мусорного контейнера на продукте означает, что электрическое и электронное оборудование следует утилизировать отдельно от бытового мусора.

[www.madcatz.com](http://www.madcatz.com)