

steelseries
RIVAL
GAMING MOUSE

QUICK START GUIDE FOR RIVAL



Общие характеристики

Комплектация	мышь
Назначение	настольный компьютер
Интерфейс подключения	USB
Трекбол	нет

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

- Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP
- 100 МБ свободного места на жестком диске
- 128 Мб ПЗУ
- Свободный порт USB
- Подключение к Интернету (для установки драйвера)

Внимание! Для использования расширенных функций и возможностей настройки игровой мыши SteelSeries RIVAL загрузите программное обеспечение SteelSeries Engine на следующей странице:
<http://www.steelseries.com/downloads>

В состав ПО SteelSeries Engine входит следующее:

- Универсальный интуитивный пользовательский интерфейс, подходящий к любому продукту SteelSeries.
- Создание неограниченного количества профилей
- Создание мощных макросов с параметрами синхронизации
- Полная замена действия каждой из кнопок мыши простым перетаскиванием
- Задать яркость освещения колесика мыши
- Задать два значения CPI, которые можно менять по освещению колесика мыши.

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. На своем персональном компьютере соедините USB-разъем новой мыши SteelSeries RIVAL с портом USB компьютера.
2. Загрузите SteelSeries Engine по адресу <http://www.steelseries.com/downloads>
3. Найдите и запустите программу-установщик.
4. Следуйте указаниям, появляющимся на экране.
5. По окончании установки SteelSeries Engine запустится автоматически. Открыть интерфейс можно из меню «Пуск» или дважды щелкнув по значку программы на панели задач.