

РУССКИЙ

Тщательное изготовление данной машинки для стрижки волос и регулировка точной высоты стрижки обеспечивают ей профессиональный уровень.

Во избежание неправильного использования аппарата перед использованием ознакомьтесь с инструкциями.

1. ОПИСАНИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС И ЕЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (Рис. 1)

- A. Рычаг плавной регулировки высоты стрижки
- B. Кнопка вкл./выкл
- 1. Расческа : очень короткая стрижка
- 2 + 2'. Расческа : очень короткая стрижка
- 3. Расческа : короткая стрижка
- 4. Расческа : довольно короткая стрижка
- C. Щеточка для очистки
- D. Смазочная масленка (использовать каждые 2 или 3 стрижки)

2. РЫЧАГ ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ СТРИЖКИ

Ваша машинка оснащена рычагом плавной регулировки высоты стрижки. Выберите желаемый уровень путем вращением рычага (Рис.4).

3. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Подключайте аппарат только к сети переменного тока. Ваша машинка работает только с напряжением 220-240 В.

4. ГАРАНТИЯ

Ваш аппарат имеет гарантию сроком на 1 год. Однако неправильное подключение, использование принадлежностей другого типа аппарата или неправильное применение аннулируют гарантию.

5. УХОД

Вы можете чистить вашу машинку с помощью слегка влажной тряпки. Лезвия съемные, что позволяет их чистить (см. параграф "Замена стригущей головки").

Снятие лезвий: во избежание риска ранений убедитесь, что они выровнены.

После каждого использования очищать щеточкой стригущую головку.

6. СМАЗКА

Производите смазку лезвий после 2 или 3 использований поставляемой масленкой или смазочным маслом для швейных машинок (Рис.2).

- Перед смазкой отключите аппарат и очистите его щеточкой от волос, застрявших в зубчиках машинки.
- Включите машинку на несколько секунд.
- Удалите оставшиеся загрязнения.

7. ЗАМЕНА СТРИГУЩЕЙ ГОЛОВКИ

После длительного использования лезвие может притупиться или в результате падения может сломаться зубец пластинки.

РАЗБОРКА / СБОРКА : Рис. 3.

ПРИМЕЧАНИЕ. Запасные части имеются в продаже в специализированных магазинах и в уполномоченном сервисном центре "ROWENTA".

8. СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед любыми операциями (смена принадлежностей, смазка, замена блока стрижки и т. д.) и после использования отключайте машинку.
- Не погружать аппарат в воду и избегать попадания воды внутрь аппарата.
- Не используйте машинку для стрижки волос рядом с умывальником или ванной и не берите ее мокрыми руками.
- Не пользуйтесь удлинителем в ванной комнате.
- Не пользуйтесь машинкой для стрижки волос при кожных воспалениях.
- Если машинкой пользуются несколько человек, очищайте головку после каждого использования.
- Не наматывайте шнур питания вокруг аппарата во избежание его повреждения.
- Не кладите шнур питания, аппарат или принадлежности на горячие поверхности.
- Данный аппарат был разработан исключительно для бытового применения.
- Всегда используйте только рекомендуемые изготовителем принадлежности.
- Всегда следите, чтобы шнур питания был полностью раскручен.
- Не оставляйте аппарат без присмотра в присутствии детей.
- Не используйте вашу машинку для подстригания животных.
- Никогда не тяните за электрошнур, чтобы отключить аппарат.
- Для замены поврежденного электрошнура обращайтесь в уполномоченный сервисный центр "ROWENTA", так как для этого требуется специальный инструмент.
- Если вы обстриглись наголо, покрывайте голову на солнце и остерегайтесь солнечного удара.
- Во избежание любого риска в случае повреждения шнура питания он должен быть заменен изготовителем, его центром сервисного обслуживания или лицом такой же квалификации.
- Если вы заметили следы повреждений машинки для стрижки волос или принадлежностей, не включайте ее в сеть. Обращайтесь в уполномоченный сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно починить аппарат, это может оказаться опасным.
- В случае поломки аппарата, вызванной неправильным использованием или несоблюдением инструкций, фирма "ROWENTA" не несет никакой ответственности.
- Не рекомендуется пользоваться машинкой на самом себе.
- Не пользуйтесь машинкой для стрижки волос более 10 минут без остановок.
- Соблюдайте осторожность при использовании машинки для стрижки волос в первый раз. Не спешите. Совершайте медленные и точные движения.
- Рекомендации по стрижке даны в качестве информации и в случае неудовлетворительных результатов не влекут за собой никакой ответственности фирмы "ROWENTA".

9. НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УДАЧНОЙ СТРИЖКИ

Используйте машинку для стрижки только чистых и сухих волос.

Сушите волосы в направлении желаемой конечной прически.

Усадите человека, которому вы стрижете волосы, так, чтобы хорошо видеть его макушку (Рис. 5).

До начала стрижки хорошо осмотрите все впадины и шишки черепа на затылке (если вы используете машинку непосредственно на шишках, могут остаться выстриженные места).

Вначале стригите волосы небольшими количествами, пока вы не привыкните к длине, оставляемой каждой расческой.

Никогда не останавливайте работающую машинку прямо на волосах.

Начинайте с использования расчески с самым высоким номером (то есть для длинных волос) перед использованием другой расчески.

Указания:

✂ < легкая стрижка

✂ ✂ < стрижка, требующая немного опыта

✂ ✂ ✂ < трудная стрижка

10. КАК ПОЛУЧИТЬ КОРОТКУЮ СТРИЖКУ "ЕЖИКОМ"? ✂

ОСНОВНОЙ МЕТОД

С помощью этого метода форма стрижки принимает форму головы (Рис. 6).

Для этой стрижки нужны расчески № 1, 3, 4 (Рис. 7).

Не забудьте менять расчески по мере выполнения этапов стрижки.

1-й ЭТАП:

а) Затылок.

Расчешите волосы.

Начинайте стричь волосы на затылке снизу вверх, используя расческу № 4.

Крепко держите машинку для стрижки на волосах, слегка приподняв головку кверху (рис. 8).

Медленно поднимайте машинку кверху и в сторону от волос, снимая за раз небольшое количество волос (рис. 9).

Как только волосы на затылке равномерно подстрижены расческой № 4 смените расческу для получения желаемой длины и выполните заново три первые операции.

Останавливайтесь через определенные промежутки времени и расчесывайте волосы, чтобы посмотреть на полученный результат.

б) Бока и макушка.

Для подстригания боков повторите те же операции.

Меняйте расчески по мере смены участков стрижки (см. рис. 7).

Для макушки используйте тот же метод, подстригая волосы от лба к макушке против направления роста волос (рис. 10). Затем подравняйте одинаково с боками.

2-й ЭТАП: КОНТУРЫ И ОКОНЧАНИЕ

а) Затылок и бакенбарды.

Расчешите волосы.

Снимите съемную расческу с машинки для стрижки волос.

Установите рычаг регулировки высоты стрижки в положение для очень короткой стрижки (рычаг опущен).

Стригите волосы по краям стрижки, держа машинку перевернутой и перпендикулярно голове, перемещаясь вниз. Стригите небольшими прикосновениями (рис. 11 и 12).

Для бакенбардов сделайте те же операции (рис. 13).

б) Вокруг ушей.

Хорошо расчешите волосы вокруг ушей; снимите съемную расческу.

Держите машинку за ручку, но используйте только один ее угол, медленно огибая желаемый контур и соблюдая направление стрижки (рис. 14).

Рекомендации:

Когда вы используете машинку без съемной расчески, следите, чтобы ваши движения были контролируемыми и легкими.

Для окончания стрижки держите машинку перпендикулярно коже во избежание риска ранений (рис. 15 и 16).

11. КАК ПОЛУЧИТЬ УДАЧНУЮ "АМЕРИКАНСКУЮ" СТРИЖКУ? ✂✂

Очень-очень короткая стрижка по бокам и на затылке и очень короткая на макушке (рис. 17).

Для этой стрижки нужны расчески № 1, 3, 4 (рис. 18).

Не забудьте сменить расческу по мере выполнения этапов стрижки.

1-й ЭТАП: СТРИЖКА

Для стрижки волос по бокам и на затылке см. параграф "Стрижка ежиком". В конце используйте расческу № 1 для получения короткой стрижки.

Для стрижки волос на макушке, в местах, указанных черточками смены участка (см. рис. 18), используйте расческу № 3 или 4, чтобы оставить волосы длиннее. Стригите волосы спереди назад.

2-й ЭТАП:

См. параграф "Контур и окончание" в главе "Стрижка ежиком".

12. КАК ПОЛУЧИТЬ УДАЧНУЮ СТРИЖКУ КАРЕ? ✂✂✂

При этой стрижке получается плоская поверхность на макушке (рис. 19).

Для этой стрижки нужны расчески № 1, 4 (рис. 20).

Не забудьте поменять расческу по мере выполнения этапов стрижки.

1-й ЭТАП: СТРИЖКА

Для удачной стрижки каре самое важное - предварительно высушить волосы (рис. 21).

Высушите волосы в обратном направлении (против направления роста волос), чтобы они "ощетинились".

Начинайте стрижку с боков и затылка, используя расчески, указанные на рис. 20 (для процедуры стрижки см. главу "Стрижка ежиком").

Для получения сверху гладкой поверхности используйте обычную расческу или, если ее нет, - пальцы (рис. 22 и 23):

Снимите съемную расческу с машинки,

С помощью парикмахерской расчески (или пальцев) поднимите маленькую прядь волос (волосы должны быть в вертикальном положении по отношению к голове),

Перемещайте расческу или пальцы по длине пряди, пока вы не получите желаемую длину,

Высота подстриженной пряди будет примером для последующей,

Продолжайте прядь за прядью, передвигаясь сзади к макушке, до лба,

Регулярно расчесывайте волосы, чтобы снять отрезанные пряди и проверить результат стрижки,

Чтобы получить идеальную переходную зону (отмеченную буквой А на рис. 20), расположенную между волосами на макушке и по бокам, слегка наклоните плоскую расческу и отрежьте торчащие волосы (рис. 24).

2-й ЭТАП: КОНТУРЫ И ОКОНЧАНИЕ

См. параграф "Контур и окончание" в главе "Стрижка ежиком".

13. КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ СТРИЖКУ? ✂<

Такая стрижка позволяет подправить старую стрижку, в частности, на затылке, бакенбарды и вокруг ушей (рис. 25).

СТРИЖКА

Для этой стрижки не используйте съемную расческу.

а) Вокруг ушей (рис. 26 и 27).

Расчешите волосы в желаемом стиле.

Установите перевернутую машинку между бакенбардом и ухом и убедитесь, что лезвие находится под углом у начала волос (используйте только кончик машинки).

Медленно перемещайте машинку сверху, вокруг и сзади ушей.

б) Затылок (рис. 28).

Для затылка держите машинку перевернутой, слегка прижимая к волосам.

Действуйте, как указано на рисунке ниже, перемещаясь вниз маленькими прикосновениями.

в) Бакенбарды (рис. 29).

Держите машинку перевернутой и линию резки перпендикулярно голове, перемещаясь вниз маленькими прикосновениями.

14. КАК УДАЧНО СДЕЛАТЬ СТРИЖКУ, "КОРОТКУЮ ПО БОКАМ И ДЛИННУЮ СВЕРХУ"?

Благодаря такой стрижке, произведенной только по бокам и на затылке, волосы спереди остаются длинными (рис. 30).

Для этой стрижки нужна расческа № 1 или 3 в зависимости от желаемой длины (рис. 31).

1-й ЭТАП: СТРИЖКА

Подстригите волосы на затылке и по бокам (в соответствии с процедурой, описанной в главе "Стрижка ежиком") машинкой, оснащенной расческой № 1 или 3 (в зависимости от желаемой длины), до точки А (см. рисунок).

Начиная с точки А (расположенной на несколько сантиметров выше уха) (рис. 31), используйте плоскую расческу для получения идеальной четкой переходной зоны. Наклоните расческу по отношению к голове (рис. 33) и отрезайте торчащие из нее волосы машинкой без съемной расчески (эта расческа служит направляющей) (рис. 32).

Не стригите волосы сверху.

2-й ЭТАП: КОНТУРЫ И ОКОНЧАНИЕ

См. параграф "Контуры и окончание" в главе "Стрижка ежиком" (рис. 34).