

- 1 • Ручка управления с функцией ВЫСОКИЙ ВЫВОД ;
- 2 • Регулируемый термостат на 7 положений ;
- 3 • Кнопка СТОП - ВЫБРОС ;
- 4 • Кнопка РАЗОГРЕВ ;
- 5 • Кнопка РАЗМОРАЖИВАНИЕ ;
- 6 • Выдвижной лоток для сбора крошек ;
- 7 • Насадка для разогрева булочек (в зависимости от модели) ;
- 8 • Рычаг насадки для разогрева булочек (в зависимости от модели) ;
- 9 • Холодные стенки ;
- 10 • Углубление для укладки и хранения шнура.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем, как приступить впервые к использованию вашего тостера, необходимо внимательно прочесть инструкцию по его эксплуатации и указания по обеспечению техники безопасности

- 1 • Подключить тостер.
- 2 • Установить регулируемый термостат в требуемое положение в зависимости от вида и свежести хлеба :

положения 1 - 2 используются для очень легкого поддумывания или разогрева ;  
положение 3 - для легкого поддумывания ;  
положения 4 - 5 для довольно значительного поддумывания ;  
положения 6 - 7 для значительного поддумывания или разогрева замороженного хлеба .

После того, как вы воспользуетесь несколько раз вашим тостером, вы быстро привыкнете к этим регулировочным элементам. Рекомендуется использовать аппарат с пониженной регулировкой уровня разогрева в случае, когда нет необходимости в полной мощности аппарата (например, когда вы разогреваете всего лишь один ломтик хлеба ).

### 3 • Размещение ломтиков хлеба для разогрева :

В исходном положении аппарата, то есть при верхнем положении рукоятки управления, разместить ломтики хлеба в каждой из прорезей аппарата.

### 4 • Поддумывание хлеба :

Отпустить ручку управления. При ее нажатии вниз ручка блокируется в своем нижнем положении. Удерживающие решетки автоматически устанавливаются в требуемое положение в зависимости оттолщины ломтиков хлеба для того, чтобы эти последние были в ориентированном положении по отношению к греющим элементам, которые при этом включаются в действие.

**Примечание :** Для этой электронной модели ручка управления блокируется в ее нижнем положении только в случае, когда аппарат подключен в электрическую сеть.

Во время эксплуатации аппарата бывают случаи, когда ручка управления не блокируется в своем нижнем положении из-за накопившихся в аппарате крошек или вследствие наличия пыли. В таком случае необходимо произвести несколько раз перемещение ручки управления вверх - вниз, после чего она снова станет блокироваться в своем нижнем положении.

### 5 • Остановка разогрева :

В конце периода разогрева разблокирования ручки управления аппаратом происходит автоматически, аппарат выключается, и ломтики хлеба поднимаются.

Если необходимо произвести разогрев ломтиков хлеба с изюмом, необходимо вынуть изюм из ломтиков, поскольку изюмины могут выплыть из ломтиков при разогревании и повредить аппарат вследствие короткого замыкания.

В любой момент можно отключить тостер, нажав на кнопку "СТОП - ВЫБРОС".

### 6 • Функция высокого вывода ("HI - LIFT"), используемая для удобства вынимания из тостера маленьких ломтиков хлеба :

Эта функция высокого вывода ("HI - LIFT") используется поднятием ручки управления в верхнее положение после того, как закончено поддумывание ломтиков.

### 7 • Функция размораживания :

Для того, чтобы произвести поддумывание ломтиков хлеба, который был заморожен, необходимо произвести регулировку желаемого уровня поддумывания в зависимости от вида хлеба, затем отпустить ручку управления и нажать на кнопку "размораживание / defrost ". Дополнительное время для поддумывания будет автоматически выбрано для того, чтобы вначале производилось размораживание, а затем поддумывание ваших ломтиков. В конце цикла функционирование аппарата прекращается, а ломтики выводятся в верхнее положение.

### 8 • Функция разогрева :

Для того, чтобы произвести всего лишь легкий разогрев уже поддуманных ломтиков хлеба - гренок, тостов (фиксированное, короткое время разогрева), необходимо отпустить ручку управления, а затем нажать на кнопку "разогрев / geheat". Аппарат будет функционировать в течение небольшого промежутка времени независимо от того, в каком положении была установлена ручка регулировки между 1 и 7 позиций регулировки. В конце цикла функционирования аппарата прекращается, а ломтики выводятся в верхнее положение.

### 9 • Разогрев маленьких хлебцев, рогаликов и др. хлеба - булочных изделий :

( в зависимости от модели )

Ваша модель тостера может иметь в комплекте насадку для разогрева булочек. Чтобы воспользоваться этой насадкой, необходимо сделать следующее :

- Поднять насадку, нажав на специальный рычаг (номер 8 на рис.) ;
- Установить регулируемый термостат в желаемое положение от 1 до 3, не более ;

- Положить булочки, тосты или рогаликов на насадку ;

- Отпустить ручку управления ;

- В конце периода разогрева ручка управления поднимается, и подогретые хлебцы готовы ;

- Вы можете перевернуть хлебцы после того, как цикл будет закончен, тепло аппарата будет еще воздействовать от 1 до 2 минут, таким образом, разогрев хлебцев будет более однородным ;

- После использования аппарата необходимо оставить его для полного остывания, вынуть вилку из розетки ;

- Отпустить насадку, подняв рычаг.

### Меры предосторожности

• Вы не должны использовать аппарат одновременно для поддумывания ломтиков хлеба и для разогрева хлебцев и рогаликов ...

• Запрещается размещать маленькие хлебцы и рогалики непосредственно в прорезях аппарата.

• Запрещается использовать насадку для приготовления или размораживания замороженных блюд.

### 10 • Уход за аппаратом и его чистка

Перед проведением каких - либо работ по обслуживанию и уходу необходимо отключить аппарат от электрической сети и оставить его до полного остывания.

Вытащить лоток для сбора крошек и очистить его.

Запрещается чистить аппарат какими - либо металлическими предметами. Это может повлечь за собой серьезные повреждения аппарата и даже ранение пользователя.

Протереть поверхность аппарата и шнур влажной тряпкой. Оставить до высыхания.

Запрещается использовать для чистки аппарата какие - либо агрессивные и абразивные моющие средства или вещества для чистки печей и духовых шкафов.

Запрещается наворачивать электрический шнур аппарата на его корпус, поскольку для хранения шнура предназначено специальное углубление.

## УКАЗАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо соблюдать элементарные правила по технике безопасности : внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации и следовать приведенным в ней указаниям

- ✓ Безопасность использования этого аппарата обеспечивается в соответствии с действующими техническими правилами и нормами.
- ✓ Этот аппарат соответствует действующим правилам и условиям по соблюдению техники безопасности, а также следующим директивам :
- ✓ директива по электромагнитной совместимости 89 / 336 / CEE, измененная директивами 92 / 31 / CEE и 93 / 68 / CEE ;
- ✓ директива по использованию низкого напряжения 73 / 23 / CEE, измененная директивой 93 / 68 / CEE.
- ✓ Принимая во внимание наличие разнообразных действующих норм, если этот аппарат используется в стране, отличной от той, в которой он был приобретен, аппарат должен быть подвергнут проверке в одном из специальных утвержденных пунктов постпродажного обслуживания.
- ✓ Необходимо произвести проверку и убедиться в том, что напряжение сети на евровилке соответствует напряжению, указанному на аппарате. Аппарат должен всегда подключаться к розетке, имеющей заземление.
- ✓ Аппарат должен устанавливаться на устойчивом рабочем основании в местах, недоступных для попадания на него воды.
- ✓ Запрещается переносить или переставлять аппарат во время его работы.
- ✓ Для того, чтобы избежать риска поражения электротоком, запрещается погружать аппарат или его электрический шнур в воду, а также создавать условия для попадания воды на электрическую розетку, к которой аппарат подключается.
- ✓ Запрещается оставлять работающий аппарат без присмотра и, в особенности, при каждом первом разогреве или каждой первой измененной регулировке его работы.

### ✓ Запрещается давать аппарат детям.

✓ Обязательно отключать аппарат от сети, если его не используют, или необходимо произвести его чистку.

### ✓ Запрещается использовать аппарат в следующих случаях :

- если аппарат или его электрический шнур неисправны ;
- если аппарат упал и после этого имеет видимые повреждения или при его функционировании обнаружены отклонения от нормы.

✓ подобных случаях аппарат должен быть направлен в ближайший специальный утвержденный пункт послепродажного обслуживания для его проверки с целью предотвращения возможных опасных происшествий.

✓ Запрещается добавлять к аппарату какие - либо принадлежности, использование которых не было рекомендовано изготовителем аппарата, поскольку в противном случае имеется риск опасности как для самого аппарата, так и для его пользователя.

✓ Разрешается использовать аппарат только в доме.

✓ Запрещается оставлять аппарат со свисающим в воздухе электрическим шнуром. Запрещается наматывать шнур, если аппарат еще не остыл.

✓ Если используется электрический удлинитель, необходимо обратить внимание на следующие условия его использования :

- а) электрическая мощность удлинителя должна быть, по меньшей мере, равной электрической мощности вашего аппарата ;
- б) удлинитель должен быть снабжен проводом заземления ;
- в) этот удлинитель не должен устанавливаться в местах, доступных детям.

✓ Запрещается устанавливать аппарат вблизи каких - либо источников тепла или же на горячей плите.

✓ Ручка управления должна быть всегда в верхнем положении при подключении аппарата в электрическую сеть или при отключении от нее.

✓ Запрещается вводить в аппарат слишком толстые ломтики хлеба ( имеется риск похара ), а также какие - либо металлические предметы ( риск короткого замыкания ). Запрещается класть на аппарат или под него бумагу, картон или какие - либо пластмассовые предметы.

✓ При разогреве хлеб может загореться, следовательно, аппарат не должен находиться в непосредственной близости или внизу под шторами или другими предметами и веществами, которые могут воспламеняться. Работающий аппарат должен всегда находиться под присмотром.

✓ Если при пользовании аппаратом произошло возгорание каких - либо его частей или разогреваемых продуктов, запрещается тушить огонь водой. Необходимо отключить аппарат от сети и потушить пламя куском влажной ткани.

✓ В случае, если ломтики хлеба остались заблокированными слишком жесткими решетками аппарата, отключить аппарат и подождать до его охлаждения перед тем, как вынуть ломтики из аппарата. Необходимо удалить хлеб, не припрятываясь к металлическим частям аппарата. Запрещается при этом использовать вилки или какие - либо другие металлические предметы.

✓ Этот аппарат разработан для его использования исключительно в домашних условиях ; в случае использования аппарата в профессиональных целях или в случае его неправильного использования, а также использования, не соответствующего указаниям инструкции по эксплуатации, ответственность и гарантия изготовителя снимаются.

✓ Запрещается накрывать чем - либо аппарат во время его работы. Запрещается использование аппарата в качестве источника тепла.