

Русский

Фирма **Крупс** благодарит вас за то, что вы предпочли ее изделие, и напоминает, что ваш электроприбор предназначен исключительно для взвешивания продуктов в бытовых условиях.

Описание

- a** Чаша/крышка
- b** Большая чаша
(в зависимости от модели)
- c** Основание
- d** Панель управления
 - d1: Дисплей
 - d2: «on/off» («вкл./выкл.»)
 - d3:  / 
 - d4:  / 
 - d5: «tare/set»
(калибровка/регулировка)

Меры предосторожности

- **Перед включением прибора внимательно прочтите инструкцию: фирма Крупс не несет никакой ответственности за неправильное использование прибора.**
- **Не оставляйте прибор без присмотра в местах, доступных для детей. Дети и инвалиды могут пользоваться прибором только под контролем.**
- Любая техническая операция с прибором, за исключением чистки, текущего обслуживания или замены батарей, выполняется в техническом центре фирмы Крупс.
- Не устанавливайте весы вблизи от источника тепла: показания прибора могут быть неверными.

Порядок работы

- Установите в специальный паз на дне прибора 4 круглых батареи типа R6 AA 1,5 В.

Выбор единиц измерения

Вы можете установить показания прибора в метрической системе (г/мл) или в англо-американских единицах (фунт/жидкая унция).

Исходная калибровка прибора была выполнена в метрической системе.

- Для изменения единиц измерения

- Нажмите на клавишу «on/off» («вкл./выкл.») (d2) и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. Раздается звуковой сигнал, на дисплее появляется показание «г/мл».
- Нажмите на клавишу  /  (d3), чтобы изменить показание на «Lb/fl.oz» («фунт/жидкая унция»).
- Нажмите на клавишу «on/off» («вкл./выкл.») (d2) для подтверждения выбора.
- Чтобы вернуться к метрической системе измерений повторите ту же процедуру.

Взвешивание

- Установите чашу (a или b) или любую другую емкость на основание весов. Запрещается помещать продукты прямо на основание весов.
- Включите весы, нажав на клавишу «on/off» («вкл./выкл.»): на дисплее появится показание «8888». Подождите, через секунду это показание изменится на «0» или «0.0» (в зависимости от системы измерений).
- Поместите продукты в емкость, на дисплее появится цифра, соответствующая их весу.

Если вес превышает 3000 г (или 6 фунтов 9 унций), на дисплее появится сообщение «Err» («Ошибка»).

- Чтобы выключить прибор, нажмите на клавишу «on/off» («вкл./выкл.») (d2).

Внимание! После 5 минут простоя весы отключаются автоматически.

Практические советы

- Если включить весы, не установив предварительно чашу, то можно отрегулировать их (т. е. сбросить показания дисплея на «0»), нажав на клавишу «tare/set» (калибровка/регулировка) (d5).
- Если в начале взвешивания на дисплее появляется показание «----», перед взвешиванием весы следует отрегулировать.

Если вы хотите последовательно взвесить несколько ингредиентов, не опорожня чашу:

- Нажмите на клавишу «tare/set» (калибровка/регулировка) (d5) после взвешивания.

вания первого вида продуктов: на дисплее появится показание «0» или «0.0» (в зависимости от системы мер).

- Затем последовательно взвешивайте остальные продукты так, чтобы их общий вес не превышал максимально допустимого (3000 г или 6 фунтов 9 унций), каждый раз нажимая на клавишу «tare/set» (калибровка/регулировка) (d5) перед каждым новым взвешиванием.

• Функция взвешивания жидкостей «мл» или «жидкая унция»

Объем молока или воды можно определить в мл (или жидких унциях). Нажмите на клавишу  /  (d3): обозначение «ml» («мл») или «fl.oz» («жидкая унция») появится на дисплее после последней цифры.

- Чтобы вернуться к взвешиванию в граммах или фунтах, нажмите на клавишу  /  (d4): после последней цифры появится обозначение «g» («г») или «oz» («унция»).

Предварительно запрограммированный вес

Для упрощения процедуры взвешивания можно запрограммировать вес, который вы хотите получить:

- Нажмите на клавишу «tare/set» (калибровка/регулировка) (d5): на дисплее высветится показание «0000» в последним мигающим нулем.
- С помощью клавиши  /  (d4) выберите порядок единиц измерения:
 - граммы, десятки граммов, сотни граммов, килограммы
 - унция, фунты
- С помощью клавиши  /  (d3) установите показания, соответствующие выбранному порядку.
- Вновь нажмите на клавишу «tare/set» (калибровка/регулировка) (d5): показание запрограммированного веса мигает дважды, а затем на дисплее высвечивается «0» или «0.0» (в зависимости от системы измерений).

Вы можете взвешивать запрограммированное количество продуктов, не глядя на экран.

Пример для метрической системы единиц:

Вы хотите взвесить 1245 г продукта.

- Нажмите на клавишу «tare/set» (калибровка/регулировка) (d5): на дисплее высветится показание «0000» в последним мигающим нулем.
- Нажмите 5 раз на клавишу  /  (d3), чтобы установить показание «5».
- Нажмите на клавишу  /  (d4): предпоследний «0» начинает мигать.
- Нажмите 4 раза на клавишу  /  (d3), чтобы установить показание «4».
- Нажмите на клавишу  /  (d4): второй «0» начинает мигать.
- Дважды нажмите на клавишу  /  (d3), чтобы установить показание «2».
- Нажмите на клавишу  /  (d4): мигать начинает первый «0».
- Нажмите один раз на клавишу  /  (d3), чтобы установить показание «1».
- Нажмите на клавишу «tare/set» (d5): показание «1245» мигает дважды, затем на дисплее высвечивается «0».
- Поместите продукты в установленную емкость.

Когда вес взвешиваемых продуктов достигает количества «минус 10 г», прибор издает редкий прерывистый звуковой сигнал.

Когда заданный вес достигнут с точностью до 1 г, сигнал становится частым.

При превышении заданного веса на 10 г сигнал опять начинает звучать реже.

Пример для англо-американской системы единиц:

Вы хотите взвесить 2 фунта 12,2 унции продукта.

- Нажмите на клавишу «tare/set» (калибровка/регулировка) (d5): на дисплее высветится показание «0000» в последним мигающим нулем.
- Нажмите дважды на клавишу  /  (d3), чтобы установить показание «2».
- Нажмите на клавишу  /  (d4): предпоследний «0» начинает мигать.
- Нажмите 2 раза на клавишу  /  (d3), чтобы установить показание «2».
- Нажмите на клавишу  /  (d4): второй «0» начинает мигать.
- Нажмите один раз на клавишу  /  (d3), чтобы установить показание «1».

- Нажмите на клавишу  / ← (d4): мигать начинает первый «0».
- Нажмите дважды на клавишу  / ↑ (d3), чтобы установить показание «2».
- Нажмите на клавишу «tare/set» (d5): показание «2122» мигает дважды, затем на дисплее высвечивается «0.0».
- Поместите продукты в установленную емкость.

Когда вес взвешиваемых продуктов достигает количества «минус 0,35 унции», прибор издает редкий прерывистый звуковой сигнал.

Когда заданный вес достигнут с точностью до 0,03 унции, сигнал становится частым.

При превышении заданного веса на 0,35 унции сигнал опять начинает звучать реже.

ЗАМЕНА И УДАЛЕНИЕ БАТАРЕЙ

- Когда дисплей показывает «LO», это означает, что необходимо заменить батареи.



Чтобы не наносить ущерба окружающей среде, вы можете вернуть использованные батареи вашему поставщику или выбросить их в специальный контейнер службы коммунального хозяйства. По окончании срока использования прибора не забудьте удалить из него батареи.

Чистка

- Очищайте весы влажной тканью.
- Большую чашу (b) и чашу/крышку (a) можно мыть в верхней корзине посудомоечной машины.
- При хранении установите перевернутую чашу/крышку на основание весов.

Что делать, если прибор не работает?

- Если на дисплее появилось показание «LO», замените батареи.
- Если постоянно появляется сообщение «Err» («Ошибка») или если весы по-прежнему не работают, обратитесь в технический центр фирмы КРУПС (см. перечень в инструкции).

Принадлежности

- Большая чаша: арт. F532.