



AUDIOVECTOR



AUDIOVECTOR Ki-SUB •

- Все три сабвуфера Audiovector в серии Ki – Ki-Sub, Ki-Sub Super и Ki-Sub Signature – являются активными и для их подключения достаточно использовать специальный сабвуферный выход (sub-output) или выход с предварительного усилителя (pre-output) вашего AV-процессора/усилителя/ресивера.
- При подключении сабвуферов Audiovector Ki-Sub пожалуйста используйте оба входа (левый и правый каналы). Если у вашего процессора выход только моно, используйте Y-кабель (один вход, два выхода). Таким образом вы сможете задействовать оба входа и встроенные усилители сабвуферов Ki-Sub смогут выдать на 3 дБ больше, чем при использовании только одного входа.
- Сабвуферы K-Sub оснащены четырьмя регуляторами – громкости, частоты среза, усиления и фазы. При настройке вашего сабвуфера руководствуйтесь следующими советами:

VOLUME (ГРОМКОСТЬ):

Сначала установите регулятор на 12 часов. Таким образом вы точно сможете ощутить басы от остальных колонок системы. Позже вы сможете настроить выходной уровень сигнала для сабвуфера с помощью системы управления басом вашего процессора.

FREQUENCY (ЧАСТОТА СРЕЗА):

Данный регулятор надо устанавливать на ту частоту, до которой вы хотите чтобы Ki-Sub поддерживал басами другие ваши акустические системы. Например, при установке на 50 Гц, сабвуфер будет озвучивать только диапазон до 50 Гц, все что выше – будет воспроизводиться из акустических систем.

PHASE (ФАЗА):

Каждая комната по-разному влияет на звучание аудиосистем. Особенно это касается низкочастотной области, в которой сабвуфер должен поддерживать, а не забивать басом ваши акустические системы. Эту настройку лучше производить с помощником. При плавной регулировке отметьте позицию, где звуковое давление максимально – это и есть лучший выбор фазы в вашем случае.

BOOST (УСИЛЕНИЕ):

Эта функция призвана увеличить уровень баса на частотах НИЖЕ 50 Гц. Если вам требуется более глубокий бас, чем достигаемый при отключенной функции Boost, включите ее и послушайте снова. Низкие частоты ниже 50 Гц будут усилены.

POWER (ПИТАНИЕ)

Ваш сабвуфер Ki-Sub может автоматически включаться при появления аудиосигнала на его входе. Для этого установите переключатель питания в среднее положение. Также можно выбрать режимы «всегда включено» (ON) и «выключено» (OFF).

СПЕЦИФИКАЦИИ	Ki-Sub	Ki-Sub Super	Ki-Sub Signature
Частотная характеристика (± 3 дБ), Гц	27 – 160	25 – 160	18 – 180
Мощность усилителя (RMS), Вт	300	350	350
Максимальное звуковое давление, дБ	108	110	112
Динамик	10 дюймов, длинноходный		10 дюймов, XXLS
Размеры (ШxВxГ), мм	340 x 374 x 370		
Вес, кг	18.3	19	21

J U S T L I S T E N