

HYUNDAI



H-1417



**PORTABLE RADIO CASSETTE
RECORDER WITH CD/MP3**

**КАССЕТНАЯ CD/MP3-
СТЕРЕОМАГНИТОЛА**

Instruction manual

Руководство по эксплуатации


Instruction manual

Dear customer!

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in future.

Description

1. Telescopic FM antenna
2. CD compartment door
3. ■/▲ button (cassette stop/eject)
4. ◀ button (cassette rewind)
5. ▶▶ button (cassette fast forward)
6. ◀ button (cassette play)
7. CD compartment handle
8. Dial scale
9. || button (cassette pause)
10. ▶▶ button
11. Left speaker
12. ● button (cassette record)
13. ▶|| button
14. Right speaker
15. ◀◀ button
16. PROGRAM button
17. Cassette compartment
18. LCD display
19. PLAY MODE button
20. ■ button



Not indicated:

- TUNING knob (right panel)
- BAND (FM/AM) switch (right panel)
- Headphone socket (left panel)
- VOLUME knob (left panel)
- FUNCTION switch (left panel)
- AC power socket (back panel)
- Battery compartment (bottom panel)

Important safeguards

- **Attention:** The owner's manual contains important operating and maintenance instructions. For your safety, it is necessary to refer to the manual.

- **Dangerous voltage:** Uninsulated dangerous voltage that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock to persons is present within this product enclosure.

- **Caution:** To reduce the risk of electric shock, do not dismantle the body. Prefer servicing to qualified service personnel. Do not use the unit in places where it can be exposed to water, moisture and dust. Make sure that pins or other foreign objects do not get inside the unit; they may cause malfunctions, or create safety hazards such as electrical shock.

Power supply

Battery operation

- Open the battery compartment cover.
- Insert 8 x 1.5V UM-2 R14 "C" size batteries. Please observe correct battery polarities or the set will not work.
- Close the battery compartment cover.

AC operation

- Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
- Plug the corresponding end of cord into the AC socket on the rear of the set.
- Insert the plug into power supply.

Caution:

- When the set is only used with AC or is not used for 2 weeks or more, please

remove the batteries, to avoid damage to the set from leakage of batteries.

- Always switch off the unit when not in use.
- Always unplug the appliance from power supply, when no use long time.

Radio operation

- Set FUNCTION switch to RADIO position.
- Select your desired broadcasting band with BAND switch: FM or AM.
- Rotate TUNING knob to receive the desired station.
- Adjust the level of sound with VOLUME knob.
- To turn off the radio, set FUNCTION switch to TAPE (OFF) position.

Antenna

- For FM reception, adjust the telescopic antenna appropriately to obtain the best reception on the band selected.
- The AM signal is picked up through the built-in ferrite antenna. The set should be placed to a position for the best reception.

Headphone jack

- For private listening, insert 3.5 mm headphone into the stereo headphone jack.
- Adjust volume control to the appropriate level as desired.
- When the stereo headphone jack is plugged, speaker will disconnect automatically.

Compact disc operations

- Set FUNCTION switch to CD position.
- Open the CD door by lifting the handle on the CD compartment. Put a CD into the CD compartment with the label side upwards and close the CD door by pushing the handle.

Play/pause mode

- Press ►|| button to start play.
- Press ►|| button to pause at any track when playing.
 - To stop the CD, press ■ button.
 - To remove the CD from the unit open the CD door.
 - Always press ■ button before opening the CD compartment.
 - To turn off the CD player set FUNCTION switch to TAPE (OFF) position.
- For MP3 discs: in stop mode, you can press ■ button to select your desired album followed by ►|| button (for multiple albums in a MP3 disc only).

Skip and search mode

During playback you can use ◀◀▶▶ to go to previous or next track.

- If you have selected a track number in the stop or pause position, press ►|| to start playback.
 - Press ▶▶ button once briefly for the next track, or press repeatedly until the needed track number is displayed.
 - Press ◀◀ button once briefly to return to the beginning of a current track.
 - Press ◀◀ button more than once briefly for a previous track.

Fast backward/ forward playback

Press and hold ◀◀▶▶ buttons to start

fast backward or forward playback until you find the passage to play from.

Play mode

While playing Audio CD:

- Press PLAY MODE button once for single track repeat playing.
- Press PLAY MODE button twice for all tracks repeat playing.
 - Press PLAY MODE three times for playing randomly.
 - Press PLAY MODE four times for normal playing.

While playing MP3:

- Press PLAY MODE button once for single track repeat playing.
- Press PLAY MODE twice for track inside the album repeat playing.
 - Press PLAY MODE three times for all tracks repeat playing.
 - Press PLAY MODE four times for playing randomly.
 - Press PLAY MODE five times for normal playing.

Program mode

Up to 20 tracks can be programmed for disc play in any order or the same track can be repeated up to 20 times. Before use, press ■ button.

- Press PROGRAM button.
- Select a desired track by using ◀◀▶▶ buttons.
 - Press PROGRAM button to confirm.
 - Repeat steps described above to enter additional memories into the program if necessary.
 - When all the desired tracks have been programmed, press ►|| button to play the disc in the order you have programmed.



You can erase the contents of the

memory by one of the following methods:

- opening the CD door
- selecting RADIO source
- pressing ►|| button and then ■

button

- in the off position

 Good quality sound is guaranteed only when playing licensed discs.

Cassette playback

- Slide FUNCTION switch to TAPE (OFF) position.
- Press ■/▲ button to open the cassette compartment.
- Insert a cassette and push the cassette door to close the cassette compartment. The full tape reel should be on the right side.
- Press ◀ button to start playback.
- Press || button to pause playback. If you press it again the playback will continue.

• Press ■/▲ button to stop playback, press the button again to open the cassette door so you can take out the tape.

- When the tape plays to the end, playback will stop automatically.
- Fast forward and rewind: You can run forward and rewind the tape. Stop playback. Use ►► button for fast forward and ◀◀ button for fast backward playback. When you have reached the desired tape point, press ■/▲ button to stop the process.

 Never use fast forward or rewind operations during playback. This may cause damage to the tape.

Recording

Recording from radio

- Set FUNCTION switch to RADIO position.
- Select a band using BAND switch.
- Tune to the desired station by turning TUNING control regulator.
- Insert a blank cassette into cassette compartment.
- Press ● button. The recording will start.
- For brief interruption press || button. To resume recording press the button again.
- To stop recording press ■/▲ button.

Recording from CD

- Set FUNCTION switch to CD position.
- Insert your cassette tape in the cassette compartment.
- Start the desired track playback.
- Press ● button. The recording will start.

- For brief interruption press || button. To resume recording press the button again.
- Press ■/▲ button when finished.

Then stop CD playback by pressing ■ button of the CD player.

 • You may want to monitor during recording. You can adjust the sound with VOLUME regulator. These adjustments do not affect the content of recording.

- This deck is not suitable for recording on CHROME (IEC II) or METAL (IEV IV) type cassettes. For recording use NORMAL type cassette (IEC I) on which the tabs have not been broken.

- At the very beginning and end of the tape, no recording will take place during the 7 seconds, when the leader tape passes the recorder heads.

- When in process of recording or

Instruction manual

playback the end of the tape is reached, the tape stops automatically and the relevant button is released.

Maintenance and care

- Check your batteries regularly, old or discharged batteries should be replaced. If the unit is not going to be used for some time or is being run exclusively on the alternative power, remove the batteries to avoid leakage and damage.

- Electronic products of this kind should never be subjected to moisture or extreme temperatures.

- Do not use the unit in places where it can be exposed to water, moisture and dust.

- If necessary, clean the unit with a piece of cloth dampened with water only (be sure the AC power cord is disconnected from the power supply).

- The heads and capstan are in constant contact with the moving tape. Use a small cotton bud with alcohol or special tape head cleaner to clean these parts. Never touch the heads with anything metallic. Clean the heads and the capstan after approximately 50 hours of last operation or on average once a month.

- When pick up the CD disc, always hold the edge of the disc, never touch the surface of the disc, it would scratch the disc surface and may occur sound distortion or raise reading problem.

Cassette erase protection

- To prevent accidental erasing of a cassette, simply break off the two plastic tabs located on the cassette tape's rear side.

- When a cassette with removed plastic tabs is inserted, the recording button cannot be pressed.

- If a cassette is to be erased and re-recorded at a later stage, simply cover the holes on the cassette where the tabs were removed, with a piece of strong adhesive tape.

Accessories

Radio player	1 pc
Power cord	1 pc
Instruction manual	1 pc
Warranty card	1 pc
Consumer information	1 pc

Specifications

Supported formats	MP3, WMA
Supported storage	CD/CD-R/CD-RW
Power supply	220 V, 50 Hz (8 x UM2/R-14 batteries)
Output power, RMS	1.5 W x 2
AM frequency range	522 - 1620 kHz
FM frequency range	64 - 108 MHz
Net/Gross weight	1.6 kg/1.9 kg
Unit dimension (L x W x H)	235 mm x 227 mm x 120 mm
Gift box dimension (L x W x H)	261 mm x 243 mm x 145 mm

Specifications and functions are subject to change without notice. It is connected with continual improvement of the device.


Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Описание

1. FM антенна
2. Крышка отсека для дисков
3. Кнопка ■/▲ (остановка/извлечение кассеты)
4. Кнопка ◀◀ (перемотка кассеты назад)
5. Кнопка ▶▶ (перемотка кассеты вперед)
6. Кнопка ◀ (воспроизведение кассеты)
7. Ручка крышки отсека для дисков
8. Шкала настройки частот
9. Кнопка || (пауза)
10. Кнопка ▶▶
11. Левый динамик
12. Кнопка ● (запись кассеты)
13. Кнопка ▶ ||
14. Правый динамик
15. Кнопка ◀◀
16. Кнопка PROGRAM
17. Отсек для кассет
18. ЖК дисплей
19. Кнопка PLAY MODE
20. Кнопка ■



Не показано на рисунке:

- Регулятор TUNING (на правой панели)
- Переключатель диапазонов BAND (FM/AM) (на правой панели)
- Разъем для наушников (на левой панели)
- Регулятор громкости VOLUME (на левой панели)
- Переключатель FUNCTION (на левой панели)
- Разъем для шнура питания (на задней панели)
- Отсек для батарей (на нижней панели)

Меры безопасности

- **Внимание:** В руководстве приводятся важные указания по эксплуатации и уходу. Сохраните руководство по эксплуатации для последующего использования.

- **Высокое напряжение:** В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

- **Предупреждение:** Во избежание удара электрическим током не демонтируйте корпус устройства. Доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам. Не используйте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию воды, влаги и пыли. Убедитесь, что посторонние предметы не попали внутрь изделия; они могут вызвать сбой в работе или стать причиной поражения электрическим током.

Источники питания

Работа от батарей

- Откройте крышку отсека для батарей.
- Вставьте 8 батарей типа R-14 или UM-2 или C, соблюдая полярность, иначе устройство не будет работать.
- Закройте крышку отсека для батарей.

Питание от сети переменного тока

- Перед первым использованием устройства проверьте, соответствует ли электропитание устройство, указан-

ное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.

- Подсоедините соответствующий конец электрошнура к разъему на задней панели устройства.

- Вставьте вилку электрошнура в розетку.

Внимание:

- Если устройство работает только от сети питания или не будет использоваться более двух недель, удалите батареи из отсека. Невыполнение этого требования может привести к повреждению устройства.

- Всегда отключайте устройство от сети питания, если оно не будет эксплуатироваться долгое время.

Использование радиоприемника

- Установите переключатель режимов FUNCTION в положение RADIO.

- Используя переключатель диапазонов BAND, выберите диапазон: FM или AM.

- Вращая регулятор настройки радио TUNING, настройтесь на волну нужной радиостанции.

- С помощью регулятора громкости VOLUME установите желаемый уровень громкости звука.

- Для того чтобы выключить магнито-лу, установите переключатель режимов FUNCTION в положение TAPE (OFF).

Антенна

- Для достижения лучшего приема FM радиосигнала вытяните телескопическую антенну, которая расположена на задней панели устройства.

- Для приема AM сигнала устройство оснащено втроенной антенной; для лучшего приема вращайте магнитолу в различных направлениях.

Подключение наушников

- Для частного прослушивания подключите наушники с диаметром штекера 3,5 мм к разъему для подключения наушников.

- С помощью регулятора громкости VOLUME установите желаемый уровень громкости звука.

- При подключенных наушниках звук через динамики не воспроизводится.

Использование CD проигрывателя

- Установите переключатель режимов FUNCTION в положение CD.

- Откройте отсек для компакт-диска, потянув ручку крышки отсека для дисков. Вставьте компакт-диск в отсек надписями вверх и, нажав на ручку, закройте отсек.

Режим воспроизведения/паузы

- Для начала воспроизведения нажмите кнопку ► II.

- Для временного прерывания прослушивания (паузы) еще раз нажмите на кнопку ► II.

- Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку ■.

- Для удаления компакт диска из отсека откройте крышку отсека для компакт-диска.

- Всегда нажимайте кнопку ■ перед открытием отсека для дисков.

- Для выключения CD проигрывателя переведите переключатель режимов FUNCTION в положение TAPE (OFF).

- Для MP3 дисков: в режиме остановки воспроизведения нажимайте кнопку ■ чтобы выбрать нужную папку. Затем нажмите кнопку ► II, чтобы начать воспроизведение первого трека в папке (только если на диске содержится несколько папок).

Режим перехода к предыдущему/следующему треку

Во время воспроизведения используйте кнопки ◀▶ для выбора трека.

- После выбора трека нажмите кнопку ► II для воспроизведения.

- Нажмите кнопку ▶▶ один раз для перехода к следующему треку, нажмите и удерживайте, пока номер нужного Вам трека не появится на дисплее.

- Нажмите кнопку ◀◀ один раз для возврата к началу текущего трека.

- Нажмите кнопку ◀◀ более одного раза для перехода к предыдущему треку.

Быстрый поиск фрагмента трека

- Нажмите и удерживайте кнопки ◀▶. Диск будет воспроизводиться с высокой скоростью и при низком уровне звука. Когда Вы узнаете фрагмент трека, который Вы хотите прослушать, отпустите кнопки ◀▶ для возобновления нормального воспроизведения.

Режим воспроизведения

В режиме воспроизведения Audio CD:

- Для повторного воспроизведения текущего трека нажмите один раз кнопку PLAY MODE.

- Для повторного прослушивания всех треков на диске нажмите кнопку

PLAY MODE дважды.

- Для воспроизведения треков в произвольном порядке нажмите кнопку PLAY MODE трижды.

- Для отмены повторного воспроизведения и воспроизведения в произвольном порядке нажмите кнопку PLAY MODE четыре раза.

В режиме воспроизведения MP3:

- Для повторного воспроизведения прослушанной композиции нажмите один раз кнопку PLAY MODE.

- Для повторного воспроизведения всех композиций в папке нажмите на кнопку PLAY MODE дважды.

- Для повторного воспроизведения всех композиций на диске нажмите на кнопку PLAY MODE трижды.

- Для воспроизведения треков в произвольном порядке нажмите кнопку PLAY MODE четыре раза.

- Для отмены повторного воспроизведения и воспроизведения в произвольном порядке нажмите кнопку PLAY MODE пять раз.

Режим программирования порядка воспроизведения треков

- Используя функцию программирования, Вы можете установить любую последовательность воспроизведения треков. Вы можете задать воспроизведение до 20 разных треков или один любой трек до 20 раз. Перед началом программирования нажмите кнопку ■.

- Нажмите один раз кнопку PROGRAM.

- С помощью кнопок ◀▶ выберите нужный трек.

- Для сохранения выбранного трека в памяти устройства нажмите кнопку PROGRAM еще раз.

- Для того, чтобы внести в память

другие треки, повторите вышеперечисленные действия.

- Для начала воспроизведения запрограммированных композиций нажмите кнопку ▶||.

 Вы можете удалить программу:

- Открытием крышки отсека для дисков

- Выбором радио в качестве источника сигнала

- Нажатием кнопки ▶||, а затем кнопки ■

- Выключением устройства

 Качественное звучание без помех и сбоев гарантируется только при воспроизведении лицензионных дисков.

Воспроизведение кассеты

- Установите переключатель режимов FUNCTION в положение TAPE (OFF).

- Чтобы открыть кассетный отсек нажмите кнопку ■/▲. Вставьте кассету в кассетный отсек и аккуратно закройте его. Пленка должна быть на правой катушке.

- Для начала воспроизведения нажмите кнопку ◀.

- Для временного прерывания воспроизведения нажмите кнопку ||. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку еще раз.

- Для остановки воспроизведения нажмите кнопку ■/▲. Нажмите эту клавишу еще раз для извлечения кассеты из кассетного отсека.

- При окончании воспроизведения все нажатые кнопки автоматически высвобождаются.

- Перемотка вперед/назад: Вы можете перемотать кассету вперед или

назад. С помощью кнопки ►► осуществляется перемотка вперед, с помощью кнопки ◀◀ осуществляется перемотка назад. Когда кассета перемоталась до нужного места, нажмите кнопку ■/▲ для остановки.

 Не используйте кнопки перемотки во время воспроизведения кассеты. Это может повредить пленку.

Запись

Запись с радиоприемника

- Установите переключатель режимов FUNCTION в положение RADIO.
- При помощи переключателя диапазона BAND выберите диапазон.
- Вращайте регулятор настройки TUNING, чтобы настроиться на волну нужной радиостанции.
- Установите чистую кассету в кассетный отсек.
- Нажмите кнопку ●. Запись начнется.
- Для приостановки записи нажмите кнопку II. Для возобновления записи нажмите на кнопку еще раз.
- Для остановки записи нажмите кнопку ■/▲.

Запись с CD

- Установите переключатель режимов FUNCTION в положение CD.
- Вставьте чистую кассету в кассетный отсек.
- Начните воспроизведение композиции, которую Вы желаете записать на кассету.
- Нажмите кнопку ●. Запись начнется.
- Для приостановки записи нажмите

кнопку II. Для возобновления записи нажмите на кнопку еще раз.

- Для остановки записи нажмите на кнопку ■/▲, а затем остановите воспроизведение компакт-диска, нажав кнопку ■.

 • Во время записи треков Вы можете регулировать уровень громкости звука. Настройка громкости не будет влиять на качество записи.

- Данное устройство не пригодно для записи кассет типов CHROME (IEC II) и METAL (IEC IV). Используйте для записи кассеты типа NORMAL (IEC I) с невыломанными предохранителями.

- В самом начале и в конце ленты запись не будет осуществляться в течение 7 секунд, пока не закончится прохождение технического отрезка ленты.

- По окончании кассеты запись автоматически прекратится.

Чистка и уход

- Проверяйте батареи регулярно. Извлеките батареи, если они разрядились, если устройство не будет использоваться на протяжении продолжительного времени или работает от сети питания.
- Предохраняйте устройство от попадания влаги или воздействия высокой температуры.
- Не используйте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию воды, влаги и пыли.
- Если необходимо, протрите корпус устройства при помощи слегка влажной ткани, при этом убедитесь, что устройство отключено от сети питания.

- Для обеспечения нормальной бесперебойной работы устройства периодически очищайте магнитную головку и вал ЛПМ. Увлажните кусочек ваты спиртом или специальной жидкостью для чистки магнитных головок и осторожно протрите поверхность головок и вала ЛПМ. Не прикасайтесь к головкам металлическими предметами. Рекомендуется очищать указанные элементы в среднем раз в месяц или через каждые 50 часов проигрывания пленки.

- Извлекая диск, держите его только за края. Не дотрагивайтесь до лазерной поверхности диска, т.к. Вы можете поцарапать ее, что приведет к искажению звука или другим проблемам.

Защита кассет от стирания

- Во избежание случайного стирания записи удалите предохранители с кассеты.
 - Вы не сможете нажать клавишу записи, если у кассеты удалены предохранители.
 - Для записи на кассету, с которой были удалены предохранители, заклейте отверстия, оставшиеся на месте предохранителей, липкой лентой.

Комплект поставки

Стереоманитола	1 шт
Шнур электропитания	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Информация для потребителя	1 шт

Технические характеристики

Воспроизводимые форматы	MP3, WMA
Поддержка носителей	CD/CD-R/CD-RW
Электропитание	220 В, 50 Гц (8 батарей UM2/R-14)
Выходная мощность	1,5 Вт x 2
АМ диапазон радиочастот	522 - 1620 кГц
FM диапазон радиочастот	64 - 108 МГц
Вес нетто / брутто	1,6 кг/1,9 кг
Размеры устройства (Д x В x Ш)	235 мм x 227 мм x 120 мм
Размеры коробки (Д x В x Ш)	261 мм x 243 мм x 145 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного устройства.



AI49