

## **Сумка, разработанная специально для DDJ-T1 и DDJ-S1**

Специальные наполнители предотвращают поломки и воздействие вибрации\*. Подкладка не царапает поверхность приборов.

\* Приборы могут быть повреждены при долгосрочном механическом воздействии.

## **Сумка разработана для различных способов переноски приборов.**

4 различных стиля: как сумка, переносимая в руке (вертикально и горизонтально), наплечная сумка, рюкзак.

## **Чехол для ноутбука.**

Подходит для ноутбуков с размером экрана до 17” и предотвращают поломки и воздействие вибрации\*.

Ноутбуки могут быть легко помещены и извлечены благодаря специально отведенному пространству.

\* Приборы могут быть повреждены при долгосрочном механическом воздействии.

## **Карманы для хранения ноутбуков и аксессуаров.**

Сумка содержит достаточное кол-во карманов для хранения наушников, кабелей, плееров и т.д. Предметы, расположенные рядом будут защищены от трения друг с другом. Внутренняя сторона сумки красная для более легкой идентификации содержимого, а толщина сумки может изменяться в зависимости от объема.

## **Застежки с отверстиями для замков.**

Отделения для контроллера и ноутбука снабжены застежками с возможностью помещения в них замка.

## **Спецификация**

- Максимальные размеры: 750 мм × 190 мм × 380 мм
- Размеры с контроллером: 680 мм × 318 мм × 95.2 мм
- Чехол для ноутбука: 420 мм × 300 мм × 40 мм
- Материалы: полиэстр, нейлон
- Вес: 3.1 кг
- Спецификация и цвета могут измениться без предварительного уведомления

## **Инструкция:**

- Никогда не заполняйте сумку сверх меры. Это может вызвать повреждение сумки или повредить металлические или другие части.
- Избегайте использования или хранения при высокой температуре или возле источников тепла.
- Храните в достаточно проветриваемом месте, вдали от мест с прямым попаданием солнечных лучей.
- Ввиду свойств материала может иметь место обесцвечивание. Будьте внимательны и не давайте краске попадать на одежду, др.
- При чистке не используйте бензин, разбавитель или другие органические растворяющие вещества. Это может привести к обесцвечиванию или ухудшению материала.
- Удаляйте загрязнение, протирая мягкой тканью, др., смоченной водой или нейтральным моющим раствором. Не замачивайте сумку непосредственно в воде.