



**A Svenska**  
(Fortsättning från andra sidan)

**Avnådda denna enhet**

**C Innan du slår på strömmen till denna enhet**

**Stäng luckan till multimerialen på ordentligt sätt**

Om något främmande material såsom sand kommer på insidan av luckan till multimerialen, kan tätningpackningen repas, vilket leder till att vätsan tränger in i denna enhet.

**H Slå på strömmen till denna enhet**

**Tryk på ON/OFF-knappen (ström) då denna enhet är laddad.**

När du slår på denna enhet för första gången, visas skärmen för inställning av datum och tid.

☑ **Check Clocking (Klockinställning)** ☑ **Ändra inställningarna.**

Tryk på ON/OFF-knappen (ström) igen för att stänga av strömmen till denna enhet.

**1 Ansluta denna enhet och en kamera med Wi-Fi**

**1 Slå på strömmen till denna enhet och kameran.**

**2 Skärmen för val av Wi-Fi-enhet visas på denna enhets LCD-skärm. Välj SSID för den kameran du vill ansluta till med UP-knappen eller DOWN-knappen och tryck på REC/ENTER-knappen för att bekräfta.**

Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljer kameran för närmare information om SSID.

Om SSID för kameran visas på denna enhet med "Direct", borttaget.

**3 Om (ACPT7) visas på skärmen för kameran du vill ansluta, tryck på ENTER-knappen på kameran för att tillåta direktanslutning. (Endast Action Cam (Actionkamera))**

Visningen på LCD-skärmen på denna enhet växlar till displayen för direktvisning och REC/Wi-Fi-lampan på denna enhet börjar lysa blått.

**Obs!**

Beröende på kameran skiljer sig den visade indikatorn och den knapp man ska trycka på för att tillåta direktanslutning. Vi hänvisar till snabbguiden och bruksanvisningen som medföljer kameran för närmare information.

Denna enhet är ansluten till kameran med Wi-Fi.

**Under anslutning av denna enhet och en kamera med Wi-Fi, lysar REC/Wi-Fi-lampan i blått.**

Det behövs inte göra steg 2 och 3 vid anslutning till samma kamera med med nästa gång. Denna enhet ansluter automatiskt till kameran.

När denna enhet ansluts till en Sony digital stillbildskamera QX-seriemodell eller annan kompatibel kamera, ställs exponeringsläget på kamerans automatisk in på "iA Intelligent Auto".

När denna enhet ansluts till en Sony digital stillbildskamera QX-seriemodell, visas inställningarna för denna enhet också i kameran.

När strömmen till denna enhet slås på eller Airplane Mode (Flygplanläge) kopplas ur, ansluter denna enhet automatiskt till kameran.

Om anslutningen bryts på grund av omgivningen eller att **Disconnect** (Koppla från) väljs i meny, ansluter denna enhet automatiskt till kameran. Om du vill avsluta den, utför steg 3 och 3 i **Ansluta denna enhet och en kamera med Wi-Fi**.

**D Ändra inställningarna**

Du kan ändra denna enhets inställningar genom att trycka på MENU-knappen på denna enhet.

Du kan också ändra kameran inställningar genom att trycka på MENU-knappen på denna enhet medan den är ansluten till en kamera med Wi-Fi.

Om du vill ändra kameran inställningar, kontakta din Sony-ärföräljare och uppge alla nummer som börjar med eller C.

**1 Tryck på MENU-knappen.**

Inställningsposterna visas på LCD-skärmen på denna enhet.

**2 Tryck på UP-knappen eller DOWN-knappen för att välja önskad post, tryck sedan på REC/ENTER-knappen.**

**3 Tryck på UP-knappen eller DOWN-knappen för att välja önskad inställning, tryck sedan på REC/ENTER-knappen för att bekräfta.**

**Inställningspost**

**MODE Shooting Mode (Tagningsläge)**

**Camera Settings (Kamerainställningar)\***

**SteadyShot Setting (SteadyShot-inställning)**

**Field Angle Setting (Fältvinkelsinställning)**

**Main Settings (Grundinställning)**

**Auto Power Off (Automatisk avstängning)**

**Display Settings (Displayinställningar)**

**Display Rotate (Displayvridning)**

**Panel Brightness (Panelens ljusstyrka)**

**Check Setting (Klockinställning)**

**Resetting the Settings (Återställa inställningarna)**

**Version (Version)**

**Network Settings (Nätverksinställningar)**

**Connection Setting (Anslutningsinställningar)\***

**Airplane Mode (Flygplanläge)**

**Display Settings (Displayinställningar)**

**Display Rotate (Displayvridning)**

**Panel Brightness (Panelens ljusstyrka)**

**Check Setting (Klockinställning)**

**Resetting the Settings (Återställa inställningarna)**

**Version (Version)**

**Network Settings (Nätverksinställningar)**

**Connection Setting (Anslutningsinställningar)\***

**Airplane Mode (Flygplanläge)**

**Display Settings (Displayinställningar)**

**Display Rotate (Displayvridning)**

**Panel Brightness (Panelens ljusstyrka)**

**Check Setting (Klockinställning)**

**Resetting the Settings (Återställa inställningarna)**

**Version (Version)**

**Network Settings (Nätverksinställningar)**

**Connection Setting (Anslutningsinställningar)\***

**Airplane Mode (Flygplanläge)**

**Display Settings (Displayinställningar)**

**Display Rotate (Displayvridning)**

**Panel Brightness (Panelens ljusstyrka)**

**Check Setting (Klockinställning)**

**Resetting the Settings (Återställa inställningarna)**

**Version (Version)**

**Network Settings (Nätverksinställningar)**

**Connection Setting (Anslutningsinställningar)\***

**Airplane Mode (Flygplanläge)**

**Display Settings (Displayinställningar)**

**Display Rotate (Displayvridning)**

**Panel Brightness (Panelens ljusstyrka)**

**Check Setting (Klockinställning)**

**Resetting the Settings (Återställa inställningarna)**

**Version (Version)**

**Network Settings (Nätverksinställningar)**

**Connection Setting (Anslutningsinställningar)\***

**Airplane Mode (Flygplanläge)**

**Display Settings (Displayinställningar)**

**Display Rotate (Displayvridning)**

**Panel Brightness (Panelens ljusstyrka)**

**Check Setting (Klockinställning)**

**Resetting the Settings (Återställa inställningarna)**

**Version (Version)**

**Network Settings (Nätverksinställningar)**

**Connection Setting (Anslutningsinställningar)\***

**Airplane Mode (Flygplanläge)**

**Display Settings (Displayinställningar)**

**Display Rotate (Displayvridning)**

**Panel Brightness (Panelens ljusstyrka)**

**Check Setting (Klockinställning)**

**Resetting the Settings (Återställa inställningarna)**

**Version (Version)**

**Network Settings (Nätverksinställningar)**

**Connection Setting (Anslutningsinställningar)\***

**Airplane Mode (Flygplanläge)**

**Display Settings (Displayinställningar)**

**Display Rotate (Displayvridning)**

**Panel Brightness (Panelens ljusstyrka)**

**Check Setting (Klockinställning)**

**Resetting the Settings (Återställa inställningarna)**

**Version (Version)**

**Network Settings (Nätverksinställningar)**

**Connection Setting (Anslutningsinställningar)\***

**Airplane Mode (Flygplanläge)**

**Display Settings (Displayinställningar)**

**Display Rotate (Displayvridning)**

**Panel Brightness (Panelens ljusstyrka)**

**Check Setting (Klockinställning)**

**Resetting the Settings (Återställa inställningarna)**

**Version (Version)**

**Network Settings (Nätverksinställningar)**

**Connection Setting (Anslutningsinställningar)\***

**Airplane Mode (Flygplanläge)**

**Display Settings (Displayinställningar)**

**Display Rotate (Displayvridning)**

**Panel Brightness (Panelens ljusstyrka)**

**Check Setting (Klockinställning)**

**Resetting the Settings (Återställa inställningarna)**

**Version (Version)**

**Network Settings (Nätverksinställningar)**

**Connection Setting (Anslutningsinställningar)\***

**Airplane Mode (Flygplanläge)**

**Display Settings (Displayinställningar)**

**Display Rotate (Displayvridning)**

**Panel Brightness (Panelens ljusstyrka)**

**Check Setting (Klockinställning)**

**Resetting the Settings (Återställa inställningarna)**

**Version (Version)**

**Network Settings (Nätverksinställningar)**

**Connection Setting (Anslutningsinställningar)\***

**Airplane Mode (Flygplanläge)**

Tryck på DISP-knappen igen för att ställa LCD-skärmen i OFF-läge. I OFF-läge, tryck på DISP-knappen igen för att återställa LCD-skärmen till display för direktvisning.

**Andra skärmvisningen med DISP-knappen**

När denna enhet är ansluten till en kamera, kan du ändra skärmvisningen för denna enhets LCD-skärm i följande ordning: Display för direktvisning → Ikon av → Klockdisplay → Skärm av

När denna enhets LCD-skärm är inställd på "Skärm av", återställer du "Display för direktvisning" genom att trycka på DISP-knappen på denna enhet igen.

**Knappfunktio**

När denna enhet är ansluten till en kamera, ställ denna enhet i knapplästas genom att trycka på MENU-knappen på denna enhet 12 sekunder eller mer. Detta förhindrar att du oavsiktligt trycker på den eller andra knapparna när du är med dig.

För att koppla ur knapplästlaget, tryck på MENU-knappen på denna enhet 12 sekunder eller mer, eller tryck på ON/OFF-knappen (ström) för att stänga av strömmen till denna enhet.

**Zooming**

När display för direktvisning är framtagen på denna enhets LCD-skärm eller under filminspelning, kan du styra kamerazoomen genom att trycka på UP/DOWN-knappen på denna enhet.

Zoomfunktionen är endast tillgänglig med kompatibla kameror. För närmare information, se kamerans bruksanvisning och information om kompatibilitet.

**Multikamera-styrning**

När HDR-AS100V används, kan du styra högst 5 kameror samtidigt med denna enhet. För närmare information, se handboken installerad i kameran.

**Felsökning**

☑ **Det går inte att slå på denna enhet.**

☑ **Strömmen till denna enhet stängs av plötsligt.**

☑ **ON/OFF-ljuset strömlöst av automatiskt.**

☑ **Det går inte att ladda denna enhet.**

☑ **Stäng av denna enhet och anslut den med USB.**

☑ **Koppla från och anslut sedan mikro-USB-kabeln (medföljer) igen.**

☑ **Använd mikro-USB-kabeln (medföljer).**

☑ **Ladda denna enhet i ett omgivningstemperaturav 10 °C till 30 °C.**

☑ **Slå på strömmen till datorn och anslut denna enhet.**

☑ **Återställ datorn från strömläsläge eller släppläge.**

☑ **Anslut denna enhet direkt till datorn med mikro-USB-kabeln (medföljer).**

☑ **Indikator för återstående laddning är inaktiverad.**

☑ **Den data-fenomen uppstår när du använder denna enhet på en mycket varm eller kall plats.**

☑ **Den finns en avvikelse mellan indikatorn för återstående laddning och den faktiska återstående batteriladdningen. Ladda ur denna enhet helt en gång, och ladda sedan upp den till den korrekta laddningen.**

☑ **Ladda denna enhet helt igen. Om problemet kvarstår, är batteriet förbuktat.**

☑ **Kontakta din Sony-ärföräljare eller närmast auktoriserade Sony-serviceverkstad.**

☑ **Denna enhet kan inte anslutas till kameran med Wi-Fi.**

☑ **Beök Sony-webbplatsen för att kontrollera om kameran är kompatibel med denna enhet.**

☑ **Om problemet kvarstår, tryck på RESET-knappen på denna enhet.**

**Felaktig**

Felände fenomen kan visas på LCD-skärmen på denna enhet för att ge felinformation om en funktion.

**Felnummer**

**Symptom**

**Orsak**

01-01 Det gick inte att ansluta

01-03 Kamera

01-04 Kamera

03-01 Kamera

03-02 Kamera

03-03 Kamera

05-01 Kamera

05-02 Kamera

05-03 Kamera

04-04 Kamera

01-02 Det gick inte att ansluta

01-03 Kamera

01-04 Kamera

03-01 Kamera

03-02 Kamera

05-01 Kamera

05-02 Kamera

05-03 Kamera

04-04 Kamera

01-02 Det gick inte att ansluta

01-03 Kamera

01-04 Kamera

03-01 Kamera

03-02 Kamera

05-01 Kamera

05-02 Kamera

05-03 Kamera

04-04 Kamera

01-02 Det gick inte att ansluta

01-03 Kamera

01-04 Kamera

03-01 Kamera

03-02 Kamera

05-01 Kamera

05-02 Kamera

05-03 Kamera

04-04 Kamera

01-02 Det gick inte att ansluta

01-03 Kamera

01-04 Kamera

03-01 Kamera

03-02 Kamera

05-01 Kamera

05-02 Kamera

05-03 Kamera

04-04 Kamera

01-02 Det gick inte att ansluta

01-03 Kamera

01-04 Kamera

03-01 Kamera

03-02 Kamera

05-01 Kamera

05-02 Kamera

05-03 Kamera

04-04 Kamera

01-02 Det gick inte att ansluta

01-03 Kamera

01-04 Kamera

03-01 Kamera

03-02 Kamera

05-01 Kamera

05-02 Kamera

05-03 Kamera

04-04 Kamera

01-02 Det gick inte att ansluta

01-03 Kamera

01-04 Kamera

03-01 Kamera

03-02 Kamera

05-01 Kamera

05-02 Kamera

05-03 Kamera

04-04 Kamera

01-02 Det gick inte att ansluta

01-03 Kamera

01-04 Kamera

03-01 Kamera

03-02 Kamera

05-01 Kamera

05-02 Kamera

05-03 Kamera

04-04 Kamera

01-02 Det gick inte att ansluta

01-03 Kamera

01-04 Kamera

03-01 Kamera

03-02 Kamera

05-01 Kamera

05-02 Kamera