

1. Комплект поставки

- Видеорегистратор Prestigio
- Автомобильный адаптер
- Крепление на подставке
- Крепление на ремне
- Гарантийный талон
- Автомобильное крепление
- Зарядный кабель
- Ремешок
- Краткое руководство пользователя

2. Обзор устройства



1 Объектив	7 Порт Micro HDMI
2 Микрофон	8 Кнопка Питание / Меню
3 Разъем для карт памяти Micro SD	9 Индикатор состояния
4 Крепление на подставке	10 Кнопка записи/ Экстр.
5 ЖК-дисплей	11 Динамик
6 Порт Micro USB	

Начало работы

3. Установите карту micro SD

Перед началом записи видео необходимо установить карту памяти micro-SD (не входит в комплект поставки) в разъем для карт памяти micro-SD на устройстве.

- (1) Установите карту разъемом вниз (см. иллюстрацию).
- (2) Протолкните карту в разъем до щелчка.



Внимание:

После установки карты памяти microSD устройство автоматически распознает ее в качестве хранилища данных – все данные будут сохраняться на карту.

4. Зарядка

- **При помощи кабеля USB:** Подключите устройство к порту USB на компьютере.
- **При помощи автомобильного адаптера:** Подключите устройство к автомобильному прикуривателю. Устройство начнет заряжаться после запуска двигателя. Устройство автоматически включится и начнет видеозапись. Когда двигатель будет выключен, устройство сохранит последний записанный файл и также отключится.

Внимание:

Перед использованием устройства в первый раз используйте входящий в комплект поставки кабель USB для подключения к компьютеру для полной зарядки батареи. Полная зарядка занимает 2-3 часа.

5. Вкл./выкл. питания

- Установите устройство в автомобиле при помощи автомобильного крепления и нажмите кнопку питания для включения. Чтобы отключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд.
- Вы также можете подключить устройство к автомобильному прикуривателю. Устройство автоматически включится и начнет запись после запуска двигателя автомобиля.

6. Запись

- Подключите устройство к автомобильному прикуривателю, после включения двигателя устройство включится и начнет циклическую запись спустя 5 сек. После остановки двигателя устройство сохранит последний записанный файл и отключится спустя 15 сек.

Внимание:

- (1) Нажмите  во время записи, текущий файл будет сохранен, а устройство перейдет в режим ожидания.
- (2) Когда карта памяти будет заполнена, устройство начнет удалять самые старые записанные (и не защищенные от перезаписи) файлы автоматически.

Настройки**7. Работа камеры**

В режиме предварительного просмотра нажмите  для входа в настройки. Используйте / для навигации в меню.

8. Меню настроек

Видеорегистратор имеет 8 типов настроек. Дополнительные настройки можно произвести при помощи специального приложения Prestigio Mobile Control App.

Рис.	Настройки	Описание
	Воспроизведение	Воспроизведение записанных файлов
	Переносной режим	Выберите Переносной режим для записи видео при помощи встроенной камеры.
	Автомобильный режим	Выберите Автомобильный режим для начала циклической записи или экстренной записи.
	WiFi - Local	Вкл./откл. соединения WiFi.
	WiFi - Cloud	Вкл./откл. соединения с облачным хранилищем.
	Запись голоса	Вкл./откл. записи голоса (только в автомобильном режиме).
	Автоматическая запись	Вкл./откл. автоматической записи при включении двигателя автомобиля (только в автомобильном режиме).
	Автом. отключение экрана	Экран автоматически отключается спустя 60 сек. простоя (только в автомобильном режиме).
	Заводские настройки	Возврат к изначальным заводским настройкам.

9. Обзор режимов записи

Режим	Переносной		Автомобильный	
	Обычный		Циклический	Экстренный
Включение записи	Нажмите  в режиме предварительного просмотра		<ul style="list-style-type: none"> • При столкновении • Нажмите во время циклической записи 	
Длительность записи	Не ограничено		3-мин. ролики	1-мин. ролики (10 секунд до и после события)

Отображение	 00:06:36 (остаток времени записи на карту SD)	2014/01/01 21:06:36 Текущие дата и время
-------------	---	---

Примечание:

- Во время циклической записи более старые файлы будут перезаписываться более новыми при заполнении карты памяти micro-SD.
- Во время циклической записи нажмите  для вкл./выкл. звука.

Воспроизведение и подключение**10. Воспроизведение на телевизоре**

- (1) Подключите видеорегистратор к телевизору при помощи кабеля micro-HDMI (не входит в комплект поставки).
- (2) Включите видеорегистратор. Следуйте инструкциям на экране или обратитесь к руководству пользователя Вашего телевизора.

11. Подключение к компьютеру

- (1) Подключите видеорегистратор к компьютеру при помощи входящего в комплект поставки кабеля micro-USB.
- (2) Файлы видео размещены в "Мой компьютер\Съемный диск".
- (3) Теперь Вы можете копировать, перемещать, удалять или воспроизводить видео на Вашем компьютере.

Беспроводные сети и приложения

Перед использованием беспроводных соединений загрузите и установите приложение **MultiCam Prestigio** из Google Play Store или Apple Store.

12. Функция привязки к местоположению

Перед использованием функций привязки к местоположению убедитесь, что в видеорегистраторе включена функция Wi-Fi, а функция облачного хранилища отключена. При готовности Wi-Fi на экране в течение нескольких секунд отображается имя видеорегистратора (R2-xxxxxxx).

• Подключение видеорегистратора к смартфону

- (1) Для Android: включите **Wi-Fi**.
Для iOS: перейдите в **Настройки > Wi-Fi**. Включите **Wi-Fi**.
- (2) Запустите приложение **MultiCam Prestigio**.
- (3) Нажмите **Местоположение (Local)** и выберите видеорегистратор для входа в режим просмотра.

Примечание:

- Смартфон не сможет подключиться к видеорегистратору во время записи.
- Изначально для входа пароль не требуется. Вы можете установить пароль в разделе настроек (**Setup**).

- Медиаплеер на Вашем смартфоне может не поддерживать SuperHD видео.



Рис. Описание

Рис. Описание



Просмотр



- 4-экранный просмотр на смартфоне.
- Выберите нужное окно для обычного просмотра.



Альбом



Фотосъемка.



Настройки



Запись видео.



Голосовое управление:
голосовое управление видеорегистратором при помощи смартфона



Запись видео и сохранение файлов на карте micro-SD видеорегистратора.




Перевернуть изображение.

13. Интернет-функции

Перед использованием интернет-функций приложений убедитесь, что соединение с сетью установлено.

• Подключение к сети Интернет

- (1) После подсоединения видеорегистратора к смартфону войдите в раздел настроек.
- (2) Войдите в **Настройки > Настройки Интернет > Настройки почты и точек доступа.**
- (3) Нажмите **Сохранить** для сохранения настроек почты и точек доступа.



Примечание: Точкой доступа (AP) может быть беспроводной маршрутизатор, 3G/4G мобильное интернет-соединение или 3G/4G мобильная точка

доступа.

• Настройки детектора движения

При обнаружении движения, когда двигатель автомобиля остановлен, видеорегистратор начнет запись автоматически. Запись остановится при отсутствии движения.

- (1) Запустите **MultiCam Prestigio**.
- (2) Перейдите в **Настройки > Настройки видеорегистратора** для включения **Детектора движения**, затем нажмите **Сохранить**.
- (3)  отображается на Вашем видеорегистраторе.

Внимание:

- Когда двигатель остановлен, для активации детектора движения Вы можете при необходимости воспользоваться функциями видеорегистратора.

• Настройки G-сенсора

При любом ударе во время осуществления записи видеорегистратор сохранит произведенную запись в экстренном режиме автоматически. Для этого нужно лишь включить функцию G-сенсора.

- (1) Запустите **MultiCam Prestigio**.
- (2) Перейдите в **Настройки > Настройки видеорегистратора**.
- (3) Выберите **H/L** для **G-сенсора** и затем нажмите **Сохранить**.
 - » **H**: высокая чувствительность. **L**: низкая чувствительность.
- (4) Видеорегистратор автоматически начнет показывать уведомления об экстренной записи на экране.

• Подключение к облачному серверу

Включите функцию облачного хранилища [] в настройках видеорегистратора для синхронизации записей видеорегистратора с хранилищем на облачном сервере. Статус соединения будет указан на экране.

Статус	Описание
	Соединение успешно установлено. Отображается [] и номер видеорегистратора.
	Ошибка авторизации: <ul style="list-style-type: none"> • Неверное имя точки доступа или пароль. • Слабый сигнал Wi-Fi или отсутствие сигнала.



Ошибка соединения:

- Облачный сервер или сетевое соединение недоступны.
- Блокировка брандмауэра.

• Удаленный просмотр

- (1) Подключите Ваш смартфон к сети Интернет (через Wi-Fi, 3G/4G).
- (2) Запустите **MultiCam Prestigio** и нажмите **Internet**.
- (3) Для добавления видеорегистратора или использования другого смартфона для просмотра нажмите [**+**] – введите ID Вашего видеорегистратора и пароль.
- (4) Нажмите на названии /ID видеорегистратора для просмотра видео.



Инструкции по безопасности

Внимательно изучите все приведенные инструкции перед использованием видеорегистратора Prestigio MultiCam 575w. Внимательно следуйте всем указаниям, изложенным в данном кратком руководстве пользователя, для обеспечения бесперебойной работы устройства.

- Не пытайтесь самостоятельно разобрать или изменить конструкцию устройства.
- Не размещайте устройство в местах с повышенной влажностью и избегайте контакта устройства с водой или другими жидкостями. Устройство не является водозащищенным.
- В случае попадания жидкости внутрь устройства немедленно отключите его от компьютера, чтобы избежать риска пожара или поражения электрическим током. За получением консультации о ремонте устройства обратитесь в сервисный центр.
- Чтобы избежать пожара или поражения электрическим током, не подключайте/отключайте устройство влажными руками.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла и не подвергайте его воздействию высоких температур или пламени.
- Не размещайте устройство вблизи источников сильного электромагнитного излучения, так как это может привести к неисправности устройства или повреждению/потере данных.

Технические характеристики

Сенсор	3.0 Мп
Качество видео	2304*1296 (30 к/сек)/1920*1080 (30 к/сек)
Формат видео	MP4 (H.264)
Процессор	Ambarella A7LA55
Объектив	2.45 мм/F2.4 (фикс. фокусное расстояние)
Угол обзора	160°
G-сенсор	3-осный сенсор G-Force
ЖК-экран	2.0", 480*234
Батарея	Li-ion 700 м/Ач
Срок автономной работы	60 мин (в режиме записи)
Встроенная память	128Мб
Внешняя память	Micro SD/SDHC/SDXC, до 64Гб
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g

Хранение видео

Емкость карты(Гб)	32 Гб	16 Гб	8 Гб	4 Гб
1920*1080 FullHD	410 мин.	204 мин.	90 мин.	34 мин.
2304*1296 SuperHD	181 мин.	90 мин.	44 мин.	18 мин.

Примечание


 Поскольку компания Prestigio постоянно модернизирует и улучшает свою продукцию, внешний вид и функциональность программного и аппаратного обеспечения устройства могут отличаться от представленных в данном руководстве. Компания Prestigio свидетельствует, что данное устройство соответствует нормам и требованиям, изложенным в Директиве EU 1999/5/ЕС. Более подробную информацию о соответствующих документах Вы можете найти на сайте <http://www.prestigio.com/compliance>.