

**Введение**

Профессиональная 3х осевая головка идеально подходит для зеркальных камер формата 35мм и камер среднего формата.

- Основные характеристики
  - Убирающиеся рычаги
  - Эргономичный дизайн ручек управления
  - Быстросъемная площадка с дополнительной защитой
  - Оснащена инновационным устройством, помогающим удерживать вес камеры на вертикальной оси
- Головка оснащена тремя ручками в разобранном состоянии "А", "В", и "С". Соберите ручки как показано на рисунке 1

**Установка**

**Монтаж головки на штативе 1**

Установите головку на штативе с помощью внутренней резьбы 3/8"Е" Варьяная площадка штативов Manfrotto оснащена тремя винтами "В", которые стыкуются с основанием головки и обеспечивают эффективную и безопасную фиксацию.

**Снятие быстросъемной площадки с головки 2**

Для того чтобы снять быстросъемную площадку "С" необходимо открыть рычаг "Н". Рычаг "Н" нельзя открыть пока блокирующий рычаг "М" находится в закрытом положении. Для удаления предохранительного штатива поверните рычаг "Н" и нажимайте на блокирующий рычаг "М" пока рычаг "Н" не остановится.

**Установка камеры на площадке 3**

Установите камеру на площадке "С" винты винты камеры "М" в отверстия с резьбой БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛЫ при помощи кольца "Q". До окончательной фиксации выравнивайте камеру в соответствии с разметкой «ENS» на площадке.

**Внимание!** Перед использованием убедитесь, что камера заблокирована на быстросъемной площадке.

**Установка камеры на головке 4 и 5**

Нажмите на кольцо "Q" так, чтобы оно выровнялось по отношению к площадке "С". **Внимание!** Установите площадку камеры "С" (рис 4) сверху головки.

**Внимание!** Должен раздаться щелчок и блокирующий рычаг "Н" должен закрыться. **Внимание!** Убедитесь, что пластина "G" (рис 5) полностью зафиксирована.

**Снятие камеры с головки 6**

Когда камеру необходимо снять с головки, возьмите ее одной рукой, **Внимание!** другой поверните рычаг "Н" и нажимайте на блокирующий рычаг "М" пока рычаг "Н" не остановится.

**Использование 7**

Три ручки "А", "В" и "С" управляют горизонтальным движением, движением из стороны в сторону и вперед и назад.  
С помощью рукоятки "А" можно контролировать горизонтальное движение на 360°. Боковые нивелированные движения от +90° до -30° контролируются с помощью рукоятки "В".  
Используя рукоятку "С" вы сможете контролировать вертикальные наклонные движения в диапазоне от +90° до -30°

Поверните рукоятки управления "В" или "С", против часовой стрелки для того чтобы головка переместилась в необходимое положение, и затем зафиксируйте в этом положении, поворачивая по часовой стрелке.

**ХРАНЕНИЕ 8**

Головка снабжена "убирающимися" ручками управления. Перед тем как убрать на хранение, сложите рычаги так, как показано на рисунке.





