





РИС. 1 — Как снять подкамерную площадку  
 Удерживая площадку, ослабьте винт «С», как показано на рисунке, и поднимите площадку из быстроразъёмного адаптера.

РИС. 2 — Как прикрепить площадку к камере  
 Для закрепления площадки «А» вы можете воспользоваться:  
 — монетой  
 — шестигранным ключом «Е»  
 — откидным кольцом винта  
 Площадку можно прикреплять к камере или объективу с разной ориентацией.

РИС. 3 — Как поставить камеру на головку  
 Вставляйте камеру с площадкой сверху. Затяните рукоятку «С», чтобы надёжно закрепить камеру на месте. Быстроразъёмный адаптер позволяет площадке выскальзываться, если запорный рычаг неплотно затянут, и имеет страховочный штифт, который не даёт камере случайно отсоединиться и упасть.

РИС. 4 — Фиксация/управление силой трения  
 В — Фиксатор шара  
 Н — Регулятор силы трения шара (имеется не на всех моделях)  
 L — Фиксатор панорамирования (горизонтального вращения)  
 Р — Индекс для панорамирования

РИС. 5 — Использование с площадками других производителей  
 Быстроразъёмный адаптер сконструирован так, что допускает использование некоторых других площадок аналогичного размера. Проверьте свою площадку, попробовав закрепить её в адаптере.  
 Если страховочный штифт блокирует движение площадки или вообще не даёт ей выскальзываться из адаптера, удалите штифт.

В дополнение к данной инструкции по эксплуатации обязательно прочтите общие указания, напечатанные на упакованной вместе с приобретённым вами товаром гарантийной карточке.