



PORTABLE RADIO RECEIVER ПОРТАТИВНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК MAX MR-370

INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.



Внимание! Во избежание возгорания или поражения электрическим током, оберегайте устройство от попадания на него воды или влаги, не ставьте на него и вблизи него предметы, наполненные жидкостью. Не наносите ударов по устройству, не подвергайте вибрации и не роняйте его. Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей, держите его вдали от источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.п.). Не разрешайте детям пользоваться приемником без присмотра взрослых. Для чистки устройства и аксессуаров пользуйтесь мягкой антистатической тканью. Запрещается использовать химические растворители (такие как спирт, бензол), косметические лосьоны и скрабы. Перед чисткой выключите питание устройства и отсоедините от него все провода и кабели. Данное изделие не предназначено для использования их детьми. Не разбирайте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.

Возможности и функции:

- *Трехдиапазонный FM/AM/SW радиоприемник
- *Режимы воспроизведения: Bluetooth, AUX, USB, карточка TF, FM
- *Древесный корпус
- *Номинальная мощность: 3Вт, 1 канал
- *Отношение сигнал/шум: не хуже 36 дБ
- *Входы: «AUX», USB, карта памяти Micro-USB/TF

- *Динамик: Ø 75 мм, 8 Ом, 3Вт
- *Функция будильника
- *Размер 197*90*138
- *Питание:
 - 1) AC-220В -50Гц
 - 2) встроенный литий-ионный аккумулятор 900мА/ч; 3,7В
 - 3) DC-3В (тип D x 2шт не входит в комплект)
- *Bluetooth 4.0

Внешний вид и органы управления



1. Переключатель Вкл./Выкл. (Колесо регулировки уровня громкости)
2. Кнопка "Повтор"
3. Кнопка "Назад"
4. Шкала Радиочастот
5. Кнопка "Вперед"
6. Кнопка Воспр./Пауза
7. Переключатель "MP3/FM/AM/SW"
8. Колесо регулировки частоты
9. Панель подключения (AUX/USB/TF/SD)
10. Динамик

Использование устройства от сети

*Устройство имеет встроенную батарею. Зарядите устройство не менее 3-х часов перед первым использованием.

*Перед тем, как подключать устройство к сети электропитания, убедитесь в том, что рабочее напряжение устройства совпадает с напряжением Вашей электросети.

*Подключите прилагаемый в комплекте кабель питания к разъему питания, располагающемуся на задней части устройства.

*При подключении устройства к сети электропитания, автоматически прекращается питание устройства от батарей.

Использование устройства от батарей типа

*Отключите устройства от сети электропитания. Для работы устройства необходимы 2 батареи, (приобретаются отдельно).

*Откройте крышку батарейного отсека, которая находится на задней части устройства.

*установите батареи в отсек, соблюдая правильную полярность.

*закройте крышку батарейного отсека.

Меры предосторожности при работе с батареями

*Во время установки батарей, необходимо соблюдать правильную полярность (+ и -)

*Извлекайте батареи из устройства, если не собираетесь ими пользоваться в течение продолжительного времени.

*При нестабильной работе устройства проверьте батарейки и при необходимости замените их.

*Не используйте старую и новую батарейки, а также батарейки разных типов одновременно.

Работа в режиме радио

1. При помощи переключателя выберите диапазон: AM (CB), FM (ФМ) или SW (KB).
2. Вращением ручки «TUNING» (настройка) выберите нужную станцию
3. Отрегулируйте положение антенны таким образом, чтобы обеспечивалось наилучшее качество приема.
4. Чтобы выключить радио, поверните колесо против часовой стрелки, пока не услышите щелчок

Подключение носителей USB/Micro-SD/TF

1. Установите внешний носитель в один из слотов располагающийся на боковой стороне устройства, или подключите внешний источник звука с помощью AUX кабеля (в данном случае все управления будет осуществляться при помощи подключенного устройства).
2. Переведите переключатель MP3/FM/AM/SW в положение MP3. Воспроизведение музыки с установленного носителя начнется автоматически.
3. Для того, чтобы поставить воспроизведение на паузу, нажмите на кнопку «Воспр./Пауза»
4. Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите на кнопку «Воспр./Пауза»
5. Чтобы переключаться между треками, нажмите на кнопки «вперед» и «назад»
6. Для перемотки назад, нажмите и удерживайте кнопку «Назад»
7. Для перемотки вперед, нажмите и удерживайте кнопку «вперед»
8. Если Вы хотите перестать проигрывать музыку с внешнего накопителя, то выключите радио, а затем извлеките накопитель

Общие замечания, касающиеся USB и Micro-SD

Устройство может воспроизводить файлы MP3 со стандартного USB-накопителя (совместимого с USB 2.0) объемом до 32 Гб. **Примечание.** Хотя устройство полностью совместимо со стандартами USB 2.0 и Micro-SD, небольшой процент USB-накопителей и карточек памяти Micro-SD может быть нечитаемым из-за несоблюдения их производителями всех требований совместимости стандартов USB и Micro-SD/TF. Для носителей USB/Micro-SD устройством поддерживается файловая система Fat32.

В соответствии со стандартами USB 2.0, не рекомендуется использовать устройства USB с потребляемым током более 500 мА без внешнего питания. Отказ от использования устройств с потреблением, превышающим это значение, направлен на предотвращение выхода устройства из строя. Использование таких USB накопителей может привести к механическим или тепловым повреждениям элементов конструкции данного устройства.

Режим AUX

Вставьте один конец кабеля в гнездо AUX на боковой панели устройства, а другой конец во внешнее музыкальное устройство. Устройство автоматически перейдет в режим AUX

Режим Bluetooth

Включите радиоприемник, затем установите переключатель диапазонов и режимов в положение «MP3». Радиоприемник произнесет фразу «BLUETOOTH MODE». Далее включите Bluetooth на мобильном телефоне или другом устройстве. Начнется процесс поиска Bluetooth устройства «CW6685» и сопряжения с ним. После успешного сопряжения радиоприемник произнесет фразу «CONNECTED». Теперь можно воспроизводить на радиоприемнике музыку в MP3 с мобильного телефона или другого устройства по Bluetooth. С радиоприемника можно включать/останавливать воспроизведение или переходить по песням вперед-назад при помощи кнопок NEXT/PREV/PLAY. Чтобы прекратить использование функции Bluetooth, установите переключатель диапазонов и режимов радиоприемника в другое положение или отключите Bluetooth в мобильном телефоне или другом устройстве.



WARNING!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Подключение устройства через AUX к усилителю мощности может привести к повреждению данного устройства и усилителя. Возможны даже случаи взрыва или возгорания. Зарядка устройства от блока питания с выходным током более 500 мА может привести к выходу из строя устройства и блока питания. Возможны даже случаи взрыва или возгорания.



Товар сертифицирован(EAC).

Срок службы 3года. Сделано в Китае. Изготовитель: Донгуан Тангки Электроникс Технолоджи Ко,Лтд.

Импортер: ООО МАКС.Юр. адрес: 109316,Москва, Остаповский проезд,д5 стр.1,оф 573.Тел: +7(495)674-59-48

Уполномоченная организация по принятию претензий от покупателей:

ООО МАКС.Юр. адрес: 109316,Москва, Остаповский проезд,д5 стр.1,оф 573.Тел: +7(495)674-59-48.