

В левом боковом кармане расположите DJI Osmo. В правом боковом кармане расположите DJI Mavic Pro. Основное отделение предусмотрено для размещения личных вещей.



Внутренний карман предназначен для планшета 10 дюймов. В верхней крышке расположен карман для хрупких вещей. Небольшой штатив или селфи-палку можно закрепить на боковой стороне рюкзака.



Карман на поясе для размещения лопастей. Быстрый доступ к оборудованию.

