
AXPER

Видеорегистратор автомобильный
Mini

ИНСТРУКЦИЯ пользователя

*Пожалуйста, перед использованием внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.*

СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация.....	4
Установка	5-6
Внешний вид.....	7
Назначение клавиш.....	8
Меню.....	9-11
Технические характеристики.....	12
Положение о гарантии.....	13
Гарантийный талон.....	14

КОМПЛЕКТАЦИЯ*:

1. Видеорегистратор
2. Зарядное устройство
3. USB-кабель
4. Держатель
5. Инструкция
6. Гарантийный талон

**производитель оставляет за собой право
изменять комплектацию устройства*

УСТАНОВКА

Установка видеорегистратора

Перед установкой выберите место для желаемой установки таким образом, чтобы видеорегистратор не мешал обзору. Очистите поверхность, на которую будет закреплён видеорегистратор.

Рис.1



Подключение

Производите подключение только оригинальным зарядным устройством, идущим в комплекте. Подключение других зарядных устройств может привести к выходу из строя устройства.

Подключите зарядное устройство в слот, расположенный на корпусе видеорегистратора (рис.1).

При подаче питания на устройство оно включается автоматически. Как только устройство не обнаруживает источник питания, оно автоматически выключается через 10 секунд. Чтобы включить устройство снова, Вам нужно будет нажать на кнопку включения / выключения.

Установка карты памяти

Перед тем, как начать запись, убедитесь, что карта памяти вставлена в видеорегистратор. Данный видеорегистратор поддерживает карты памяти формата microSD с ёмкостью до 32Gb. Рекомендуем использовать карты памяти не ниже 10 класса и ёмкостью не менее 8Gb. Не вставляйте и не извлекайте карту памяти при включённом видеорегистраторе.

ВНЕШНИЙ ВИД



1. Клавиша включения
2. Дисплей
3. Клавиша M
4. Клавиша Вверх
5. Клавиша Вниз
6. Клавиша OK
7. Слот для установки крепления
8. Порт mini USB
9. Слот microSD
10. Клавиша перезагрузки
11. Объектив
12. Микрофон
13. Динамик

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ

Клавиша М

Длительное нажатие – переход в меню настроек

Короткое нажатие – переход между режимами
(видеосъёмка, фотосъёмка, галерея)

Короткое нажатие в режиме записи – блокировка
файла от перезаписи

Клавиша вверх

Короткое нажатие – выбор пунктов меню вверх

Клавиша вниз

Короткое нажатие – выбор пункта меню вниз

Клавиша ОК

Короткое нажатие в режиме записи –
пуск/остановка записи

Короткое нажатие в режиме меню – выбор пункта
и подтверждение выбора

Короткое нажатие в режиме фото – создание
снимка

Клавиша включения

Короткое нажатие – включение/ отключение
дисплея

Длительное нажатие – включение/ отключение
устройства

МЕНЮ

Меню режима видео

- **Разрешение**
- **Цикл записи**
- **Выбор языка**
- **Обнаружение движения**

Если данный режим активен, то при возникновении движения перед объективом устройство начинает запись ролика длительностью 10 секунд. При прекращении движения запись прекратится до возникновения нового движения. Если остановить запись в ручном режиме при активированном датчике движения, то функция автоматически выключается.

- **Оповещение**
- **Запись звука**
- **G-сенсор**

Данная функция даёт возможность защитить файл от перезаписи при срабатывании G-сенсора.

Настройка регистратора

- Режим парковки**

Если данный режим включён, то после выключения устройства находится в режиме ожидания, после того как срабатывает G-сенсор устройство включается и начинает запись.

- Дата/время**

- Авто выключение**

- Откл. дисплея**

- Звук клавиш**

- Язык**

- Частота**

- Форматирование карты памяти**

- Заводские настройки**

- Версия ПО**

Меню режима фото

- Разрешение
- Непрерывная съёмка
- Качество изображения
- Резкость
- Баланс белого
- ISO
- Экспозиция
- Анти-шейк

Функция стабилизации изображения.

Функция является программной.

- Быстрый просмотр
- Штамп даты

Меню воспроизведения

- Удалить
- Защита

Матрица	GC1034
Угол обзора	120°
Запись звука	Есть
Быстрая блокировка файла	Есть
Детектор движения	Есть
Парковочный режим	Есть
Циклическая запись	Есть
Автоматическое включение/ отключение	Есть
Формат видео	Avi
Формат фото	JPG
Максимальная частота кадров	30 кадр./сек
Максимальное разрешение видео	1920*1080
Дисплей	LCD
Размер дисплея	1,5"
Поддержка microSD	До 32 Гб
Аккумулятор	Литий-полимерный
Ёмкость аккумулятора	110мАч
Совместимость с ОС	XP/win7
Температурный диапазон работы	-20°С до +70°С

ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок составляет:

- на встроенные аккумуляторные батареи 6 месяцев.
- на устройство 12 месяцев.

2. Срок службы оборудования составляет 24 месяца

3. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- программное обеспечение, входящее в комплект оборудования;
- ошибки, содержащиеся в программном обеспечении, не являются основанием для гарантийного ремонта и/или замены оборудования, если только такие ошибки не ведут к невозможности использовать оборудование по его прямому назначению;
- на аксессуары (кабели, чехлы, крепления, зарядные устройства и т.п.), поставляемые в комплекте с оборудованием.

4. В течение гарантийного срока пользователь имеет право на бесплатное устранение неисправностей и недостатков изделия, возникших как следствие нарушения технологии производства, сборки, применения некачественных материалов и комплектующих изделий.

5. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование:

- с нарушенными гарантийными пломбами;
- с механическими повреждениями;
- в случае попытки модифицирования схем и конструктивных исполнений;
- в случае попытки модифицирования содержимого BIOS, ПО (любых компонентов ПО) и любых файлов, задействованных в работе электронного изделия;
- вышедшего из строя по вине потребителя (несоблюдение требований к условиям эксплуатации оборудования) и/или имеющие следы возгорания, задымления, залития жидкостями, повреждения электронных цепей;
- серийный номер которого не совпадает с номером, указанным в гарантийном талоне;

6. Гарантийное Обслуживание осуществляется в сроки, указанные в законе «О защите прав потребителей»:

Диагностика оборудования не более 20 дней с момента сдачи оборудования покупателем в сервисный центр;

Ремонт –не более 45 дней с момента сдачи оборудования покупателем в сервисный центр.

7. Доставка оборудования в сервисные центры осуществляется силами и за счёт покупателя.

8. При утере гарантийного талона или внесении в него изменений или дополнений лицами, не уполномоченным поставщиком, все права на гарантийный ремонт аннулируются.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи (ДД/ММ/ГГ) ____ / ____ / ____

Гарантийный срок 12 месяцев

Наименование и адрес торговой организации: _____

С условиями гарантии ознакомлен. Изделие проверено
в моем присутствии и не имеет дефектов.

Претензий по работе, комплектности и внешнему
виду не имею.

Подпись продавца:

Подпись покупателя:

EAC