

Для включения или отключения режима панорамирования используйте фиксатор блокировки 3D движения.



Для транспортировки сложите выдвижные ножки



Не оставляйте вашу камеру на моноподе без дополнительной фиксации рукой.

Гидравлический картридж, обеспечивающий плавность движения, установлен в базе монопода.

