

# Polk Audio Signa S1

## Саундбар Signa S1 с сабвуфером

### Краткое руководство пользователя

Стр. 2

**Благодарим вас за приобретение продукта Polk. В случае возникновения любых вопросов или комментариев вы можете позвонить нам или написать письмо.**

#### **Техническая помощь**

Полную версию руководства пользователя можно найти на веб-сайте [www.polkaudio.com](http://www.polkaudio.com)

#### **Комплектация**

Пульт ДУ  
Батарея  
Саундбар  
Кабель питания саундбара  
Кабель питания сабвуфера  
Оптический кабель (1,2 м)  
Брошюра  
Сабвуфер

#### **Подключение Signa S1 к телевизору**

1. Воспользуйтесь входящим в комплект оптическим кабелем для подключения саундбара к телевизору.

Если ваш телевизор не оснащен оптическим выходом, то подключите саундбар к телевизору с помощью AUX кабеля (в комплект не входит).

#### **Примечание:**

**Только оптический вход поддерживает декодирование формата Dolby 5.1.**

2. Установка батарей в пульт ДУ:

Вставьте входящие в комплект батареи размера AAA.

3. Затем подключите кабель питания саундбара к розетке.

4. Выберите место для сабвуфера и подключите его к розетке.

(для оптимального звучания расположите его у стены, у которой находится телевизор.)

#### **Примечание:**

**Саундбар Signa S1 и беспроводной сабвуфер уже настроены на фабрике для совместной работы.** Если ваш беспроводной сабвуфер перестанет принимать аудио сигнал, то выполните следующие действия для восстановления соединения:

1. Включите питание саундбара.

2. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку LINK на задней панели сабвуфера в течение трех секунд.

3. На саундбаре одновременно нажмите и удержите в нажатом положении в течение трех секунд кнопку Bluetooth \* и кнопку VOL+.

В то время как саундбар выполняет поиск подключения, первый и второй светодиодные индикатора на панели саундбара будут мигать попеременно. Индикаторы перестанут мигать после подключения саундбара и сабвуфера.

Если не удалось выполнить соединение саундбара и сабвуфера, то первый и второй светодиодный индикатор одновременно мигнут 5 раз. Повторите вышеописанные действия для восстановления подключения.

5. Включите питание саундбара.

Нажмите кнопку питания \* на пульте дистанционного управления или на панели саундбара.

**Примечание:**

**При использовании оптических и AUX входов убедитесь, что встроенные динамики телевизора выключены.**

**Пульт ДУ**

Питание

Увеличение/уменьшение басов

Режим Movie

Режим Night Effect

Кнопка отключения звука

Оптический вход

Bluetooth соединение

AUX вход

Увеличение/уменьшение общего уровня громкости

Режим Music

Уровень функции VoiceAdjust

Стр. 3

**Верхняя панель саундбара**

Включение/выключение питания

Селектор источника сигнала

Повышение уровня громкости

Bluetooth® соединение

Уменьшение уровня громкости

**Задняя панель саундбара**

Оптический вход

AUX вход

Питание

**Светодиоды - индикаторы режимов саундбара**

Саундбар Signa S1 оснащен расположенными по горизонтали светодиодными индикаторами, которые укажут вам на текущее состояние устройства, например, режим прослушивания, уровень громкости и выбранный источник сигнала.

**Оптимизация впечатлений от прослушивания**

Настройка басов

**Управление уровнем громкости басов**

Позволяет настроить уровень громкости басов для большего или меньшего эффекта.

#### **Режим Movie**

Улучшает воспроизведение звукового сопровождения телевизионных передач и фильмов.

#### **Режим Music**

Улучшает воспроизведение звука при прослушивании музыки или просмотре телевизионных передач или фильмов с музыкальным сопровождением.

#### **Режим Night Effect**

Сокращает динамический диапазон громкости и уровень басов, улучшая при этом разборчивость речи при прослушивании на малом уровне громкости.

#### **Voice Adjust**

#### **Управление уровнем громкости диалогов**

Позволяет изолировать и настроить уровень речевого канала для более чистого и четкого звучания диалогов.

### **Прослушивание музыки**

#### **Как настроить Bluetooth®**

1. Для включения Bluetooth нажмите кнопку Bluetooth на саундбаре или пульте ДУ. Светодиодный индикатор на панели саундбара будет мигать синим.
2. Перейдите в раздел Bluetooth устройств на вашем смартфоне, планшете или компьютере и выберите Polk Signa S1. При Bluetooth подключении светодиодный индикатор будет гореть синим.

#### **Примечание:**

**Нажмите кнопку Bluetooth для управления сигналом другого подключенного устройства.**

Как вернуться к прослушиванию звука с телевизора:

По завершении использования Bluetooth соединения нажмите кнопку источника сигнала на саундбаре или пульте ДУ (OPT, AUX).

Polk Audio

1 Viper Way  
Vista, CA 92081  
800 377 7655  
[www.polkaudio.com](http://www.polkaudio.com)