



PORTABLE RADIO RECEIVER ПОРТАТИВНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК

MAX MR-322



INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.



Внимание! Во избежание возгорания или поражения электрическим током, оберегайте устройство от попадания на него воды или влаги, не ставьте на него и вблизи него предметы, наполненные жидкостью. Не наносите ударов по устройству, не подвергайте вибрации и не роняйте его. Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей, держите его вдали от источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.п.). Не разрешайте детям пользоваться приемником без присмотра взрослых. Для чистки устройства и аксессуаров пользуйтесь мягкой антистатической тканью. Запрещается использовать химические растворители (такие как спирт, бензол), косметические лосьоны и скрабы. Перед чисткой выключите питание устройства и отсоедините от него все провода и кабели. Данное изделие не предназначено для использования их детьми. Не разбирайте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.

Возможности и функции:

- *Трехдиапазонный FM/AM/SW радиоприемник
- *Режимы воспроизведения: Bluetooth, AUX, USB, карточка TF, FM
- *Литий-ионный аккумулятор 18650. 1200 mAh
- *Возможность работы от батареек типа AA
- *Номинальная мощность: 3,5 Вт
- *Радиоприемник: 5 Вт, 2 Ом, 52 мм
- Уровень шума: ≥ 45 дБ

*Принимаемые частотные диапазоны:

FM: 87-108 МГц
AM: 522-1710 МГц
SW: 5,6-22,0 МГц

* Чувствительность:

FM: 15 дБ ± 5 дБ
AM: 85 дБ ± 5 дБ
SW: 15 дБ ± 5 дБ

* Уровень шума:

FM: ≥ 45 дБ
AM: ≥ 35 дБ
SW: ≥ 35 дБ

Использование радиоприемника

1. При помощи переключателя выберите диапазон: AM (СВ), FM (ФМ) или SW (КВ).
2. Вращением ручки «TUNING» (настройка) выберите нужную станцию
3. Отрегулируйте положение антенны таким образом, чтобы обеспечивалось наилучшее качество приема.

Использование USB/TF

Если во время прослушивания радио вставить в приемник карту USB/TF, он автоматически переключится в режим воспроизведения с USB/TF.

Если во время прослушивания радио вставить в приемник карту USB/TF, он автоматически переключится в режим воспроизведения с USB/TF.

Можно включать/останавливать воспроизведение или переходить по песням вперед-назад при помощи кнопок NEXT/PREV/PLAY.

Использование встроенного Bluetooth

Включите радиоприемник, затем установите переключатель диапазонов и режимов в положение «MP3». Радиоприемник произнесет фразу «BLUETOOTH MODE». Далее включите Bluetooth на мобильном телефоне или другом устройстве. Начнется процесс поиска Bluetooth устройства «MR-322» и сопряжения с ним. После успешного сопряжения раздастся короткий звуковой сигнал. Теперь можно воспроизводить на радиоприемнике музыку в MP3 с мобильного телефона или другого устройства по Bluetooth.

С радиоприемника можно включать/останавливать воспроизведение или переходить по песням вперед-назад при помощи кнопок NEXT/PREV/PLAY. Чтобы прекратить использование функции Bluetooth, установите переключатель диапазонов и режимов радиоприемника в другое положение или отключите Bluetooth в мобильном телефоне или другом устройстве.

Использование AUX

Вставьте один конец кабеля в гнездо AUX на боковой панели устройства, а другой конец во внешнее музыкальное устройство. Устройство автоматически перейдет в режим AUX

Использование аккумуляторной батареи

1. Перед первым включением радиоприемника необходимо зарядить его аккумуляторную батарею. На это требуется около 8 часов.
2. Как правило, у радиоприемника следующая продолжительность работы от аккумуляторной батареи:
 - При воспроизведении с носителей USB/TF – более 150 минут
 - При приеме радиостанций – более 300 минут.Чтобы продлить срок службы батареи и нормальной работы устройства, время зарядки должно быть 8 часов.

Использование устройства от батарей типа AA

- * Для работы устройства необходимы 3 батареи, (приобретаются отдельно).
- * Откройте крышку батарейного отсека, которая находится на задней части устройства.
- * установите батареи в отсек, соблюдая правильную полярность.
- * закройте крышку батарейного отсека.

Меры предосторожности при работе с батареями

- * Во время установки батарей, необходимо соблюдать правильную полярность (+ и -)
- * Извлекайте батареи из устройства, если не собираетесь ими пользоваться в течение продолжительного времени.
- * При нестабильной работе устройства проверьте батарейки и при необходимости замените их.
- * Не используйте старую и новую батарейки, а также батарейки разных типов одновременно.

Общие замечания, касающиеся USB и Micro-SD

Устройство может воспроизводить файлы MP3 со стандартного USB-накопителя (совместимого с USB 2.0) объемом до 32 Гб. **Примечание.** Хотя устройство полностью совместимо со стандартами USB 2.0 и Micro-SD, небольшой процент USB-накопителей и карточек памяти Micro-SD может быть нечитаемым из-за несоблюдения их производителями всех требований совместимости стандартов USB и Micro-SD/TF. Для носителей USB/Micro-SD устройством поддерживается файловая система Fat32.

В соответствии со стандартами USB 2.0, не рекомендуется использовать устройства USB с потребляемым током более 500 мА без внешнего питания. Отказ от использования устройств с потреблением, превышающим это значение, направлен на предотвращение выхода устройства из строя. Использование таких USB накопителей может привести к механическим или тепловым повреждениям элементов конструкции данного устройства.



WARNING!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Подключение устройства через AUX к усилителю мощности может привести к повреждению данного устройства и усилителя. Возможны даже случаи взрыва или возгорания.



Товар сертифицирован(EAC).

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не ограничен.

Сделано в Китае. Изготовитель: Донгуан Танки Электроникс Технолоджи Ко,Лтд.

Импортер: ООО МАКС.Юр. адрес: 109316,Москва, Остаповский проезд,д5 стр.1,оф 573.Тел: +7(495)674-59-48

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:

109316, г. Москва, ул. Деловая , д.18, стр.1, тел. 8(965) 359-40-10, (499)753-75-60,

E-mail: info@companymax.ru

Дата производства: