

Машинка для волос Babyliss E700

Описание машинки для стрижки и аксессуаров

1. Расчески-насадки
2. Металлические лезвия из нержавеющей стали (съемные штампованные лезвия)
3. Выключатель «Вкл./Выкл.»
4. Работа от сети и батареек
5. Ножницы
6. Расческа
7. Машинное масло
8. Щеточка для чистки

Подзарядка

Убедитесь, что прибор выключен. Вставьте маленький штепсель в машинку, а штепсель сетевого электрошнура – в стенную розетку. Лампочка индикатора подзарядки загорится, это означает, что процесс зарядки начался. Прибор полностью подзарядится через 16 часов. Этого хватит для непрерывной работы машинки в течении 1 часа.

Перед первым использованием рекомендуется сделать полную подзарядку (в течение 16 часов).

Чтобы поддерживать батарейки в хорошем состоянии, избегайте делать подзарядку прибора слишком часто.

Работа от сети

Вставьте маленький штепсель в машинку, а сетевой – в стенную розетку. Подождите примерно минуту, а затем включите прибор. Не рекомендуется пользоваться машинкой более 30 минут.

Использование расчесок-насадок

ВНИМАНИЕ! Надевайте насадку на машинку перед включением прибора. Всегда выключайте прибор, чтобы заменить насадку.

Расчески-насадки помогают добиваться аккуратной, ровной стрижки.

В комплект входят 4 расчески-насадки, позволяющие сделать 12 вариантов длины волос:

- №1 3-6-9 мм
- №2 12-15-18 мм
- №3 21-24-27 мм
- №4 30-35-40 мм

Чтобы установить расческу-насадку, вставьте два зажима основания насадки в пазы опоры лезвий. Нажмите и держите две кнопки по бокам режущей головки, чтобы зафиксировать насадку на лезвиях.

Каждая насадка имеет 3 варианта длины. Чтобы отрегулировать длину, нажмите и удерживайте две кнопки по бокам режущей головки и установите насадку в одной из трех позиций.

Чтобы снять расческу-насадку, держите нажатыми две кнопки по бокам режущей головки и потяните насадку вверх.

Техника стрижки

- Волосы должны быть чистыми и сухими.
- Сначала используйте насадку, оставляющую максимальную длину волос, пока Вы не приспособитесь к машинке. Если Вы хотите сделать стрижку более короткой, установите следующую по размеру насадку, и снова пройдите по волосам, пока Вы не добьетесь желаемой длины.
- Всегда подстригайте волосы в направлении, противоположном естественному росту волос.
- Начинайте стрижку от затылка к макушке. Держите машинку под небольшим наклоном к волосам, зубчиками вверх, однако параллельно голове, и постепенно продвигайте машинку вверх через волосы. Всегда держите машинку параллельно голове во время стрижки.
- Чтобы подстричь волосы на макушке, двигайтесь ото лба к затылку.

- Подравнивание по контуру проводится без насадки: для завершающей обработки затылка и контуров, снимите насадку, поверните машинку в обратном направлении и направьте ее вниз.
- Для более длинных волос (длина больше 27 мм) или, если Вы имеете достаточно опыта, можно сделать стрижку с использованием расчески или пальцев:
 - Используйте машинку без насадок
 - Приподнимите небольшую прядь волос расческой, или держите ее между пальцами
 - Переместите расческу или пальцы вниз по пряди до желаемой длины
 - подстригите волосы до нужной длины (поверх расчески или пальцев)
 - расчесывайте чаще для проверки и удаления состриженных волос.
 -

Обслуживание

Снимайте расческу-насадку каждый раз после пользования машинкой. Регулярный уход за лезвиями поможет поддержать прибор в рабочем состоянии.

Съемные лезвия

Лезвия этой машинки – съемные, это значительно облегчает уход за прибором. Держите машинку так, чтобы рамка с лезвиями была наверху, и, подтолкнув снизу вверх, снимите ее. Удалите волосы с лезвий чистящей щеточкой.

Самосмазочные лезвия

Лезвия машинки оснащены подушечкой с масляной пропиткой, которая обеспечивает необходимое количество машинного масла, - безотходная технология. Однако настоятельно рекомендуется периодически пропитывать ее маслом, при первых признаках снижения эффективности прибора.

Снимите лезвия, как указано выше. Добавьте несколько капель машинного масла, входящего в комплект, на лезвия. Установите лезвия на место.

Никель-кадмиевые батарейки

Машинка работает на никель-кадмиевых батарейках. Чтобы вынуть вкладыш с батарейками следуйте инструкции:

- a) Сначала выключите прибор и обесточьте его.
- b) Снимите лезвия и выкрутите два винта, которые находятся под рамкой для лезвий. Выкрутите также винт, расположенный на корпусе сзади.
- c) Откройте отделение для батареек и выньте их с помощью плоскогубцев.

Меры безопасности

- Не используйте устройство, если поврежден сетевой кабель. Если поврежден сетевой кабель, он должен быть заменен в сервисном центре.
- Не используйте устройство, если оно падало, а также, если имеются очевидные признаки повреждений.
- Отсоединяйте устройство от сети после каждого использования и перед очисткой.
- Не погружайте устройство в воду или иные жидкости. Не используйте прибор вблизи емкостей с водой.
- Особую осторожность необходимо соблюдать при пользовании прибором в присутствии детей и людей недееспособных. Храните устройство вне досягаемости детей.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект.
- Не используйте устройство непрерывно более 30 минут.
- Этот прибор соответствует требованиям Нормативов 89/336/ЕЕС (Электромагнитная совместимость) и 73/23/ЕЕС (Безопасность бытовых электроприборов), согласующихся с резачками, изложенными в нормативах 93/68/ЕЕС (Маркировка ЕС).