

Sanyo RP-57/59/67

Инструкция

Установка батарей

Откройте крышку. Вставьте две батареи UM4/AAA(не питающие) с подходящей полярностью (смотрите диаграмму), затем закройте крышку.

Примечание:

Удалите использованные батареи в соответствии со всеми правилами. Если предмет не будет использоваться долгое время, замените батареи.

Функционирование

1. Поставьте переключатель диапазонов на AM, FM или FM ST.
2. Подсоедините наушники к специальному цоколю,если требуется.
3. Поверните радионастройку,чтобы поймать нужную станцию.
4. Установите звук по желанию.

Чтобы улучшить прием

FM: вытяните антенну и отрегулируете ее положение.

AM: поверните устройство.

Особенности:

Цепь настройки:

FM- 87,5- 108MHz

AM- 525- 1610KHz

Выходная мощность:

80 mW

Источник энергии:

Батареи DC3V, 2 «UM4/AAA»