

Массажер для ног Babylics 8048E

Массажер для ног снимает стресс и напряжение, давая облегчение уставшим, ноющим от боли ногам, благодаря сочетанию массажа, подогрева, воздействию пузырьков и водяных струй. Прибор имеет инфракрасное дистанционное управление и работает бесшумно, обеспечивая максимальный комфорт и расслабление. Съёмные мягкие подушечки с гелем были специально разработаны для массажа и ухода за подошвами ног, в то время как люфа и 5 сменяемых вращающихся приспособлений позволяют Вам сделать педикюр.

Описание

- Бесшумный: новая технология позволила снизить шумовой эффект наполовину по сравнению с обычными моделями
- Водонепроницаемое инфракрасное дистанционное управление с выключателем ON/OFF (обозначение «0/1») и 4 режимами (см. рис.1):
 - A) Вибрация и подогрев
 - B) Подогрев и насыщение пузырьками
 - C) Подача водяных струй и подогрев
 - D) Сочетание режимов по желанию
- Футляр пульта дистанционного управления располагается на защитном козырьке
- Звуковой сигнал подтверждает получение команды от пульта управления
- 2 съёмные подушечки с гелем и 2 подушечки для массажа предназначены для ухода за подошвами ног
- 5 вращающихся приспособлений, активизирующихся простым нажатием ноги: 3 массажера, полировщик с пемзой и жесткая щетка
- защитный козырек на петлях с 2 съёмными пластинами с люфой для снятия огрубевшей кожи ног
- дно ванночки оснащено приспособлением, замедляющим остывание воды. Обратите внимание, что оно не предназначено для подогрева холодной воды
- авто отключение каждые 20 минут
- удлинённый электрошнур и отделение для его хранения
- максимальная ёмкость – 3,5 литра до отметки

Правила пользования

1. для смягчающего массажа подошв ног поместите подушечки с гелем и подушечки для массажа на дно ванночки
2. поставьте ванночку на пол, заполните теплой водой (тепловое устройство только поддерживает температуру, а не подогревает холодную воду). Для освежающего массажа наполните ванночку прохладной водой
3. сухими руками подсоедините прибор к сети. Не соединяйте и не обесточивайте прибор, пока не вынете ноги из воды
4. убедитесь, что пульт управления находится на достигаемом расстоянии и сядьте на стул. Опустите ноги в ванночку. В ванночке стоять нельзя
5. теперь возьмите пульт управления, направьте инфракрасный порт пульта на инфракрасный порт на защитном козырьке. Включите ванночку, нажав на кнопку ON/OFF («0/1») пульта. Звуковой сигнал подтвердит получение команды.
6. выберите нужный режим (на пульте управления) (см. рис.1)
 - 1: продолжительный массаж с подогревом
 - 2: подогрев и насыщение пузырьками
 - 3: подача 2 мощных водяных струй с подогревом
 - 4: сочетание режимов по желанию

Режимы можно менять с помощью пульта в течение всей процедуры

7. для лучшей обработки установите одно из 5 вращающихся приспособлений. Надавите, чтобы активизировать вращение
8. после завершения процедуры выключите ванночку с помощью пульта управления, нажав на кнопку ON/OFF («0/1»)
9. поместите пульт управления в футляр

10. осторожно! Выньте ноги из воды, отсоедините прибор от сети. Только после этого выливайте воду
11. сполосните ванночку водой или мягким моющим средством, но не погружайте полностью в воду

Вращающиеся приспособления

- А. 3 многоцелевых массажера для глубокого массажа
- В. полировщик с пемзой для удаления огрубевшей кожи
- А. жесткая щетка для глубокой очистки кожи

Пластины с люфой

Потрите ноги о пластины для сглаживания ороговевших участков кожи.

Замена батареек пульта управления

Пульт работает от 2 батареек типа ААА

- держите пульт клавиатурой вниз, с тем, чтобы при снятии крышки батарейки не выпали
- чтобы снять крышку, потяните за нижнюю часть корпуса
- осторожно выньте батарейки
- замените батарейки, установив их в соответствии с положением «+» и «-» на корпусе
- закройте крышку до щелчка

Меры безопасности

- к переключателю и штепселю можно прикасаться только сухими руками
- нельзя пользоваться ванночкой без воды
- отключите ванночку от сети, если Вы ей не пользуетесь, хотите почистить, переставить, налить или слить воду. Не оставляйте без внимания включенный в сеть прибор
- ставьте прибор только на ровную поверхность
- следите, чтобы вода не попала на переключатель
- в ванночке нельзя вставать, ею можно пользоваться только сидя
- прекратите пользование прибором, если чувствуете дискомфорт, боль или раздражение. Если у Вас болезни ног, проконсультируйтесь с врачом перед началом процедур
- не погружайте прибор в воду или иные жидкости. Не пользуйтесь им в ванной комнате, вблизи бассейна или других водоемов
- беречь от детей
- дайте прибору остыть, прежде чем убрать его на хранение
- убедитесь, что используемое напряжение соответствует уровню, указанному на приборе
- не используйте прибор с поврежденным проводом. В этом случае обесточьте прибор. Замена провода производится только квалифицированным специалистом в сервисном центре
- недопустимо проведение ремонта самим покупателем
- Этот прибор соответствует требованиям Нормативов 89/336/ЕЕС (Электромагнитная совместимость) и 73/23/ЕЕС (Безопасность бытовых электроприборов), согласующихся с резачками, изложенными в нормативах 93/68/ЕЕС (Маркировка СЕ).