

Фирма «Мулинекс» благодарит вас за то, что вы предпочли ее изделие и напоминает, что ваш электрочайник предназначен исключительно для кипячения воды.

Описание

- A** Выключатель (0/1)
- B** Световой индикатор
- C** Откидная крышка с устройством блокировки
- D** Клавиша открывания крышки
- E** Носик
- F** Фильтр против накипи (в зависимости от модели)
- G** Корпус
- H** Шкала-указатель уровня воды
- I** Цоколь подачи электропитания с регулятором для шнура
- J** Ручка

Меры предосторожности

- Перед включением прибора внимательно прочтите инструкцию: фирма «Мулинекс» не несет никакой ответственности за неправильное использование прибора.
 - Не оставляйте прибор без присмотра в местах, доступных для детей. Дети и инвалиды могут пользоваться прибором только под контролем.
 - Следите, чтобы дети не могли дотянуться до висящего шнура питания прибора.
 - Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети.
 - Проверьте указания на вашем электросчетчике и розетке: сила тока должна быть не менее 13 ампер
 - Данный прибор должен в обязательном порядке включаться в сетевую розетку с заземлением.
 - При использовании удлинителя убедитесь, что он является биполярным, имеет заземление и рассчитан на силу тока в 13 А.
- Любая ошибка при подключении прибора аннулирует действие гарантии.**
- Ваш прибор предназначен исключительно для бытового использования в помещении.
 - Перед тем, как снимать чайник с цоколя, убедитесь, что выключатель автоматически или вручную переведен в положение «Выкл.».

- Снимайте чайник с цоколя, чтобы заполнить его водой, перед очисткой и после каждого использования.
- Запрещается использовать неисправный или поврежденный прибор. В этом случае следует обратиться в технический центр фирмы «Мулинекс» (см. перечень, приведенный в инструкции). Ни в коем случае не разбирайте прибор!
- Запрещается использовать прибор с поврежденным шнуром питания или штепселем. По соображениям безопасности их замена выполняется только в техническом центре фирмы «Мулинекс» (см. перечень, приведенный в инструкции).
- Любая техническая операция с прибором, за исключением чистки или текущего обслуживания, выполняется в техническом центре фирмы «Мулинекс».
- Запрещается погружать прибор, шнур питания и штепсель в воду или другую жидкость.
- Следите, чтобы чайник и шнур питания не находились вблизи источников тепла, в контакте с влажными или скользкими поверхностями или острыми углами.
- Не перемещайте включенный прибор.
- Запрещается включать электрочайник влажными руками и подходить к нему босиком.
- Прибор предназначен исключительно для кипячения питьевой воды.
- Не помещайте внутрь электрочайника никаких кухонных принадлежностей.
- **Осторожно!** Во время работы электрочайник нагревается.
- Переносите полный электрочайник с осторожностью.
- Не подносите руки к носику чайника, когда вода закипает, и старайтесь не касаться нагреваемых поверхностей прибора.
- При использовании обязательно закрывайте электрочайник крышкой.
- Цоколь подачи электропитания предназначен исключительно для беспроводного электрочайника «Lyris».
- Берегите чайник от неблагоприятных для него воздействий окружающей среды (таких как дождь, солнечные лучи и т. п.).
- **Внимание!** Не наливайте в электрочайник слишком много воды: она может выплескиваться при кипении.
- Наклоняйте чайник и наливайте воду как можно медленнее во избежание случайных ожогов кипятком.

Порядок использования

- **Перед первым использованием** сполосните чайник изнутри и 1-2 раза прокипятите в нем воду.
- Установите цоколь подачи электропитания на устойчивую поверхность и подключите его к сети.
- ① - Снимите чайник с цоколя и заполните его водой через носик (**E**) или открыв крышку. Чтобы открыть крышку, нажмите на клавишу открывания (**D**).
- ② - Следуйте указателям минимального (0,3 л) и максимального уровня (1,5 л) на шкале прибора (**H**).
- ③ - Во избежание выплескивания воды и пара или неправильной работы прибора нажмите на крышку (**C**) и убедитесь, что она полностью заблокирована.
- ③ - Установите чайник на цоколь (**I**).
- ④ - Установите выключатель (**A**) в положение «I», при этом должен загореться световой индикатор (**B**).
- **Внимание!**
- Электрочайник автоматически отключается только после того, как вода закипит, при этом выключатель (**A**) возвращается в положение «0», а световой индикатор (**B**) гаснет.
- Прибор оборудован устройством безопасности, которое автоматически отключает электрочайник, если в нем слишком мало или слишком много воды.

Фильтр против накипи (в зависимости от модели)

Быстрее или медленнее, в зависимости от жесткости используемой вами воды, на внутренних стенках чайника образуется кальцированный слой - накипь. При этом частички накипи могут попасть в кипяток. Чтобы избавиться от этого явления прибор оснащен специальным фильтром против накипи, который удерживает такие частички во время разливания воды.

- Старайтесь не разливать кипяток слишком быстро, чтобы вода стекала медленно через фильтр.
- Чтобы снять фильтр снимите чайник с цоколя и остудите его. Запрещается снимать фильтр, когда чайник заполнен горячей водой. Нажмите на клавишу открывания крышки (**D**).
- ⑥ - Снимите фильтр через горловину, освободив носик.

- При повторном монтаже фильтра убедитесь, что он установлен правильно, подтолкнув его вниз.

Примечания:

- Данный фильтр против накипи предназначен только для электрочайников марки «Lyris».
- Можно использовать электрочайник и без фильтра.

Чистка

- Перед чисткой отключите прибор от сети и снимите чайник с цоколя.
- Сполосните чайник, чтобы остудить его.
- Очистите наружные поверхности прибора с помощью влажной тряпки и неабразивного моющего средства, а затем тщательно высушите их.
- Не погружайте чайник или цоколь в воду.
- **Модель с фильтром против накипи**
- Регулярно очищайте фильтр.
- Для этого промойте его чистой водой, используя, при необходимости, мягкую, не металлическую щетку.

Уход

Удаление накипи

Для обеспечения процесса кипения воды абсолютно необходимо регулярно очищать чайник от накипи. Для этой цели мы рекомендуем использовать спиртовой уксус.

- Налейте в чайник 1/2 л воды.
- Добавьте полстакана 8-процентного уксуса.
- Дайте воде с уксусом закипеть и оставьте на 15 минут.
- Несколько раз сполосните чайник холодной водой.
- Перед использованием прокипятите в чайнике чистую воду.

Модель с фильтром против накипи

С помощью той же смеси уксуса с водой можно очищать фильтр против накипи.

- Залейте небольшое количество нагретого раствора в какой-либо сосуд.
- Погрузите фильтр в раствор на несколько минут для удаления частиц накипи из ячеек фильтра.
- Промойте в большом количестве чистой воды.

Примечание:

- Гарантия не распространяется на прибор, если он плохо работает из-за того, что не был очищен от накипи.

Что делать, если прибор не работает?

- Убедитесь, что:
 - прибор правильно подключен.
 - чайник правильно установлен на цоколе на цоколе
 - выключатель находится в положении «I».
- Если рабочий цикл прерывается до кипения, возможно, что скопилось слишком много накипи (см. раздел «Уход»).

Прибор по-прежнему не работает? Обратитесь в технический центр фирмы «Мулинекс» (см. перечень, приведенный в инструкции).

Официальная информация об изделии

Наименование изделия	Чайник электрический
Страна-изготовитель	Указана на упаковке
Фирма-изготовитель	Мулинекс С. А.
Юридический адрес изготовителя	2, rue de l'Industrie, 14123, Кормель-ле-Рояль, Франция
Основное назначение изделия	Электробытовое изделие исключительно для личных (бытовых) нужд. Полное функциональное назначение вашего изделия определено в технической документации, приложенной к изделию (см. инструкцию по эксплуатации)
Стандарты, обязательным требованиям которых изделие должно соответствовать в России	ГОСТ 27570.11-88 (МЭК 335-2-15-86) ГОСТ 23511-79 ГОСТ Р 50033-92
Информация о сертификации	Указана на упаковке

О сроке службы изделий Мулинекс

В соответствии с законом РФ № 2300-1 от 07 февраля 1992 года «О защите прав потребителей» в редакции, принятой законом РФ № 2 ФЗ от 8 января 1996 года «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О защите прав потребителей» и Кодекс РСФСР об административных

правонарушениях», срок службы на изделия марок «Мулинекс» и «КРУПС» устанавливается изготовителем равным:

Наименование изделия	Микроволновые печи	Кухонные комбайны, электрические печи, пылесосы	Вся другая электробытовая техника
Срок службы	7 лет	5 лет	3 года

с даты продажи не бывшего в эксплуатации изделия продавцом потребителю или с даты изготовления изделия, если дату продажи установить невозможно.

«Мулинекс С. А.» уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции. При использовании ее для личных (бытовых) нужд и при соблюдении правил ее эксплуатации, указанных в инструкции, срок службы продукции может значительно превысить официальный срок службы, установленный в соответствии с действующим законодательством о правах потребителей.