

Babyliss

8030

8038

ВАННОЧКА для НОГ HYDRO SPA PLUS

Ванночка для ног BaByliss Hydro Spa Plus снимает стресс и напряжение, давая облегчение уставшим, ноющим от боли ногам, благодаря сочетанию массажа, подогрева и воздействию пузырьков. Рефлексотерапевтические выпуклости создают приятные, ощущения посредством зонального массажа, в то время как сменяемые вращающиеся приспособления и люфа позволяют Вам сделать педикюр.

ОПИСАНИЕ

- 4 позиции переключателя с 3 режимами:
 - вибрация и подогрев
 - подогрев и насыщение пузырьками
 - вибрация, подогрев, насыщение пузырьками
- Эргономичное дно, специально спроектированное по форме ног, с отверстиями для подачи воздуха по центру
- 2 вращающихся ролика производят глубокий массаж ног
- 3 сменяемые вращающиеся приспособления для педикюра:
 - Многоцелевой массажер для глубокого массажа
 - Полировщик с пемзой для удаления огрубевшей кожи. **ЗАПОМНИТЬ:** старайтесь не оказывать дополнительное давление на кожу и не пользуйтесь им слишком долго, т.к. это абразивный материал, который может вызвать раздражение кожи. Нельзя использовать на чувствительной или поврежденной коже, а также при кожных заболеваниях. При возникновении малейшего сомнения, обратитесь к врачу.
 - Жесткая щетка для глубокой очистки кожи.
- Полупрозрачная крышка предохраняет от разбрызгивания воды во время пользования ванночкой. Она снимается, чтобы ее легко можно было чистить. На крышке находятся 2 пластины с люфой для сглаживания шершавых участков кожи. Эти пластины также можно снимать.
- Слегка придерживайте края ванночки для безопасности, а во время слива воды или заполнения ванночки сильнее удерживайте их.
- Дно ванночки оснащено приспособлением, замедляющим остывание воды. Обратите внимание,

что оно не предназначено для подогрева холодной воды.

- Максимальная емкость: 3,5 л до отметки.
- Электрошнур (1,8 м).

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Убедитесь, что переключатель находится в положении OFF (ВЫКЛЮЧЕНО).
2. Поставьте ванночку на пол, заполните теплой водой и включите в сеть. Не соединяйте и не обесточивайте прибор, пока не вынете ноги из воды.
3. Сядьте на стул и опустите ноги в ванночку. В ванночке вставать нельзя.
4. Выберите нужный режим. Обратите внимание: тепловая установка предназначена для поддержания температуры воды, а не ее подогрева.
5. Чтобы сделать глубокий массаж ног, установите роллеры в желобки и раскатывайте их ногами.
6. Для лучшей обработки, установите одно из вращающихся приспособлений. Надавите, чтобы активизировать вращение.
7. После завершения процедуры, поставьте переключатель в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). Выньте ноги из воды, отсоедините прибор от сети прежде, чем вылить воду.
8. Сполосните ванночку водой или мягким моющим средством, но не погружайте полностью в воду.

Положение переключателя

О = OFF (ВЫКЛЮЧЕНО)

= продолжительный массаж с подогревом.

Заполните ванночку теплой водой, тепловая установка поможет сохранить нужную температуру.

= подача пузырьков с подогревом. Заполните ванночку теплой водой, тепловая установка поможет сохранить нужную температуру.

= продолжительный массаж с подогревом и подачей пузырьков. Заполните ванночку теплой водой, тепловая установка поможет сохранить нужную температуру.

Вращающиеся приспособления

А = Многоцелевой массажер для глубокого массажа

В = Полировщик с пемзой для удаления огрубевшей кожи

С = Жесткая щетка для глубокой очистки кожи

Рекомендуемая продолжительность массажа

Ванночку Hydro Spa Plus не следует использовать более 10-15 минут за один раз, хотя можно это делать дважды в день с различными промежутками. Дайте прибору остыть, прежде чем пользоваться им повторно. Поскольку метаболизм у людей разный, постольку и реакция на массаж будет отличаться. Подберите такую продолжительность массажа, которая позволила бы Вам достичь наилучших результатов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- К переключателю и штепселю можно прикасаться только сухими руками.
- Отключите ванночку от сети, если Вы ей не пользуетесь, хотите ее переставить, почистить, налить или слить воду.
- Нельзя пользоваться ванночкой без воды.
- Ставьте прибор только на ровную поверхность.
- Следите, чтобы вода не попадала на переключатель.
- В ванночке нельзя вставать, ее можно пользоваться только сидя.
- Прекратите пользование прибором, если чувствуете дискомфорт, боль или раздражение. Если у Вас болезни ног, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед началом процедур.
- Не пользуйтесь иными приспособлениями, кроме рекомендованных BaByliss.

- Не погружайте прибор в воду или иные жидкости. Не пользуйтесь им вблизи бассейна или других водоемов.
- Беречь от детей.
- Дайте прибору остыть, прежде чем убрать его на хранение.
- Убедитесь, что используемое напряжение соответствует уровню, указанному на приборе.
- Не используйте прибор с поврежденным проводом. В этом случае сразу же обесточьте прибор. Если провод поврежден, то он подлежит замене на идентичный провод предприятием-изготовителем или квалифицированным специалистом сервисного центра.