

**Уважаемый покупатель!**

Перед использованием этого изделия внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

**Включение в сеть**

Включайте прибор только в заземленную розетку, установленную в соответствии с действующими нормами.

Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке. Данное изделие соответствует требованиям директив, обязательных для получения права на использование маркировки СЕ.

**Инструкция по эксплуатации**

1. Устройство в сборе
2. Четырехпозиционный переключатель
3. Таймер
4. Противень
5. Ручка
6. Решетка - гриль
7. Поддон для крошек
8. Дверца
9. Сетевой шнур с вилкой
10. Заводская табличка (на нижней стороне прибора)

**Указания по безопасности**

- Электронагревательные приборы работают при очень высокой температуре.
- ВНИМАНИЕ!** Дверца и корпус устройства во время работы сильно нагреваются. Соблюдайте осторожность, т.к. прикосновение к горячим частям устройства может привести к ожогу.
- Не используйте устройство без поддона для крошек.

- При использовании любого электроприбора необходимо соблюдать особую осторожность, особенно в присутствии детей. Не подпускайте детей к включённому устройству. Не оставляйте прибор без присмотра.
- Не устанавливайте устройство и не используйте его около настенных шкафов или под ними, или под такими предметами, как занавеси и другие воспламеняемые материалы. Ничего не ставьте на устройство.
- Во время работы устройство должно стоять на жаропрочной поверхности, устойчивой к брызгам и пятнам. Не устанавливайте устройство на горячие поверхности или около них, у открытого пламени или у огнеопасных паров.
- Не допускайте контакта сетевого кабеля с горячей поверхностью.
- Не допускайте свободного провисания сетевого кабеля.
- Не используйте устройство, если обнаружите повреждение сетевого кабеля или самого устройства.
- Всегда выключайте устройство после использования и вынимайте вилку из розетки, а также:
  - в случае несрабатывания
  - во время чистки.
- Слишком длительная обработка может привести к пересушиванию или к воспламенению пищи. Жиры и масла также могут воспламениться. Поэтому при эксплуатации не следует оставлять аппарат без присмотра. Само собой разумеется, что нагревание таких легко воспламеняемых жидкостей как неразбавленный спирт недопустимо.
- При воспламенении продуктов, оставьте дверцу закрытой, чтобы сбить пламя. Немедленно выключите аппарат и выдерните вилку из розетки.

- Никогда не тяните за кабель при вынимании вилки из розетки.
- В соответствии с правилами безопасности и во избежание несчастных случаев ремонт электроприборов включая замену сетевого кабеля должен выполняться квалифицированными специалистами. Если необходим ремонт, отправьте устройство в одно из наших отделений по послепродажному обслуживанию. Адреса указаны в приложении к данной инструкции.
- Фирма не несёт ответственности за повреждения, произошедшие вследствие неверного использования или несоблюдения данной инструкции.
- Это устройство предназначено только для домашнего применения и не может использоваться в коммерческих целях.

**Положения четырехпозиционного переключателя**

- 0 оба нагревательных элемента отключены
- верхний элемент
- верхний и нижний элементы
- нижний элемент.

Элементы начнут нагреваться только после установки таймера.

**Таймер**

С помощью таймера можно установить время работы устройства (макс 15 мин). После истечения установленного времени раздастся звуковой сигнал, означающий, что элементы отключились.

**Включение**

- Удалите весь упаковочный материал и очистите устройство (см. **Общая чистка и уход**).
- Вставьте поддон для крошек в прорезь под дверцей.

- Перед использованием устройства первый раз прогрейте его в течение 10 минут, включив оба нагревательных элемента. При первом включении устройства может появиться слабый запах. Это нормальное явление, которое может продолжаться в течение некоторого времени. Обеспечьте достаточную вентиляцию.

**Использование**

- Перед включением тостера убедитесь, что поддон для крошек правильно вставлен в прорезь под дверцей.
- Поместите продукты для готовки на решетку-гриль. При готовке продуктов с большим содержанием жира или влаги, используйте противень, чтобы предотвратить попадание жира или влаги внутрь устройства.
- Противень должен всегда стоять на решетке-гриль.
- Закройте дверцу.
- Для готовки наверху используйте верхний нагревательный элемент.
- Нижний элемент используется только в том случае, если продукты, которые вы хотите приготовить, будут расположены очень близко к верхнему элементу, что приведёт к подгоранию или избыточному обжариванию.
- Уставки выключателей (верхний/нижний элемент) можно изменить во время процесса обжарки.
- Используйте таймер для установки нужного времени готовки.
- После истечения запрограммированного времени готовки, таймер автоматически отключит нагревательные элементы. Чтобы отключить прибор раньше, установите ручку таймера в положение «0».
- После готовки открывайте горячую

дверцу только за ручку. Для извлечения противня пользуйтесь предназначенной для этого тканевой прихваткой. Ставьте противень только на теплоустойчивую поверхность.

- После использования электроприбора установите ч е т ы р е п о з и ц и о н н ы й переключатель в положение «0» и выньте вилку из розетки.

#### **Общий уход и чистка**

● Перед чисткой устройства отключите его от сетевого питания.

При чистке устройства руководствуйтесь следующими указаниями:

- убедитесь в том, что устройство полностью остыло
- во избежание поражения электрическим током не чистите устройство с применением воды и не погружайте его в воду
- если необходимо, протрите устройство безворсовой, слегка увлажненной тканью. Не используйте абразивов или сильных моющих средств.

Для чистки противня можно использовать мягкое бытовое моющее средство.

#### **Поддон для крошек**

Во время использования устройства крошки проваливаются вниз и скапливаются на поддоне. Чтобы удалить крошки, вытяните поддон и опорожните его.

#### **Утилизация**

 Не выбрасывайте старые или неисправные электроприборы вместе с бытовым мусором. Отнесите их на пункты для сбора специального мусора.

#### **Гарантия**

Гарантийный срок на приборы фирмы "Severin" - 2 года со дня их продажи. В течение этого времени мы бесплатно устраним все дефекты, возникшие в результате производственного брака или применения некачественных материалов. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации, грубого обращения с прибором, а также на бьющиеся (стеклянные и керамические) части. Гарантия аннулируется, если прибор ремонтировался не в указанных нами пунктах сервисного обслуживания. Какие-либо дополнительные гарантии продавца заводом-изготовителем не принимаются.

**SEVERIN**

**SEVERIN**

Gebrauchsanweisung	Toastofen (D)
Instructions for use	Toast oven (GB)
Mode d'emploi	Mini four réchauffeur (F)
Gebruiksaanwijzing	Toast-oven (NL)
Instrucciones de uso	Mini Horno Tostador (E)
Manuale d'uso	Forno tostapane (I)
Brugsanvisning	Toastovn (DK)
Bruksanvisning	Grillugn (S)
Käyttöohje	Grilliuuni (FIN)
Instrukcja obsługi	Pieczyk do tostów (PL)
Οδηγίες χρήσεως	Φουρνάκι (GR)
Руководство по эксплуатации	Гриль-тостер (RUS)

I/M No.: 6110.0000