

BaByliss[®]

7465 E

7465 E

Машинка для стрижки волос с подзарядкой

Машинка для стрижки BaByliss высокого качества, она оснащена приспособлениями, позволяющими легко достигать профессионального уровня стрижки волос. Лезвия из нержавеющей стали позволяют прибору работать в оптимальном режиме. Легкий, мощный мотор не требует дополнительной регулировки.

Машинка работает в течение 30 минут на батарейках, она также работает от сети.

Время подзарядки 12 ч, машинка оснащена встроенным защитным устройством от перегрузок.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

- Осмотрите прибор. Убедитесь, чтобы на лезвиях не было волос и грязи, они были хорошо смазаны машинным маслом и работали мягко (если нет, см. «Уход за прибором»).
- Смазывайте лезвия машинным маслом при каждом использовании прибора, перед стрижкой или после нее. Пользуйтесь только маслом, входящим в комплект, нанесите несколько капель на лезвия.
- Расчешите волосы. Они должны быть чистыми и сухими. Удобно возьмите машинку в руку.
- Начните стрижку, предварительно установив наибольшую длину расчески. Если Вы хотите сделать более короткую стрижку, уменьшите длину.

Подзарядка

Убедитесь, что машинка выключена. Подсоедините электрошнур к прибору, а затем вставьте штепсель (с преобразователем) в розетку. Светящаяся лампочка индикатора подзарядки показывает, что подзарядка началась. Через 12 ч машинка полностью зарядится. Полная зарядка обеспечивает достаточно мощности для работы в течение 30 минут.

Перед тем, как впервые воспользоваться прибором, оставьте его заряжаться на 24 ч. То же самое необходимо сделать, если машинкой не пользовались более 6 месяцев. Если Вы хотите продлить срок службы батареек, дайте им полностью разрядиться перед следующей зарядкой.

Работа прибора от сети

Убедитесь, что машинка выключена. Подсоедините ее к сети. Через минуту можете ее включить. ВАЖНО: Не пользуйтесь машинкой, работающей от сети, более 20 минут.

РАЗЛИЧНЫЕ СТРИЖКИ

Используя самую большую расческу, подровняйте стороны снизу вверх. Держите машинку под углом к волосам, направляя лезвия расчески вверх, вдоль контура головы. Постепенно поднимайте машинку вверх и наружу, снимая немного за раз. Прибор работает более эффективно на небольшой скорости. Не выключайте прибор, если он погружен в волосы. Повторите с боков и затылка.

Прореживание волос

Поставьте переключатель в положение «Прореживание». Расческа выйдет вперед. Пользуйтесь машинкой, как обычно.

Для более длинных волос на макушке используйте расческу парикмахера.

Поднимайте волосы на макушке, подстригая их поверх расчески, или придерживая волосы между пальцами, укорачивайте на нужную длину. Всегда перемещайте машинку по направлению ото лба к затылку, постепенно укорачивая волосы, т.е. уменьшая расстояние между расческой или пальцами и поверхностью головы. Для проверки расчесывайте чаще.

Выравнивание контура

Это не требует никаких приспособлений. Расчешите волосы, придавая им желаемую форму. Убедитесь, что лезвие находится против линии волос. Медленно продвигайте машинку по контуру волос, над ушами и за ними.

Чтобы подстричь затылок и виски, держите машинку головкой вниз. Удерживая машинку на нужном расстоянии, продвигайтесь вниз.

Стрижка «Ёжик»

Подстригайте от затылка к макушке, используя самую длинную расческу. Медленно продвигайте машинку вверх, держа ее параллельно голове. Используйте ту же технику для подстригания волос с боков в направлении снизу вверх. Для макушки воспользуйтесь расческой парикмахера.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Чтобы содержать прибор в порядке, необходимо регулярно очищать и смазывать лезвия. Рекомендуется смазывать лезвия при каждом использовании прибора, применяя масло, входящее в данный комплект. Никогда не пользуйтесь другими типами машинного масла: формула этого масла была специально разработана для высокоскоростных машинок, оно не стучается и не замедляет работу лезвий.

Утилизация батареек

Прибор работает на никелево-кадмиевых батарейках. Они должны быть соответствующим образом утилизированы. Чтобы защитить окружающую среду, эти батарейки должны быть уничтожены безопасным способом после окончания срока их службы.

Для того чтобы вынуть батарейки из прибора:

1. Выключите и обесточьте машинку. Отвинтите болт в основании крышки.
2. Снимите крышку и выньте батарейки.
3. Для охраны окружающей среды, не следует выбрасывать батарейки в обычный мусоропровод. Они подлежат утилизации в специализированном центре (если таковой имеется).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте прибор с поврежденным проводом. Если он поврежден, то он подлежит замене на идентичный провод предприятием-изготовителем или квалифицированным специалистом сервисного центра.
- Нельзя пользоваться прибором, если он падал или имеет видимые повреждения.
- Обесточивайте прибор после каждого использования или, если хотите его почистить. Прибор должен быть сразу же отключен от сети в случае возникновения неполадок.
- Не погружайте прибор в воду или иные жидкости. Не пользуйтесь им вблизи бассейна или других водоемов.
- Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети, а также, если он используется в присутствии лиц недееспособных. Беречь от детей.
- Не пользуйтесь какими-либо иными приспособлениями, кроме рекомендуемых BaByliss.
- Продолжительность непрерывной работы прибора не должна превышать 20 минут.
- Прибор соответствует требованиям Нормативов 89/336/ЕЕС (электромагнитная совместимость) и 73/23/ЕЕС (безопасность бытовых электроприборов) с поправками, указанными в Нормативе 93/68/ЕЕС (маркировка CE).