

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Фонарь комбинированный JOHNLITE 8842NC
(серия фонарей “AUTO FORMULA”)

Перед использованием фонаря ознакомьтесь с настоящей инструкцией

Характеристики

-несколько режимов освещения: непрерывный, сигнальные, и режим люминесцентной лампы

Эксплуатация

Для питания применяются 6(шесть) элементов питания типа "С"(UM-2, R14, элемент 343).

-установите элементы питания в фонарь, отделив крышку отсека элементов питания нажатием вдоль указывающей стрелки, при установке соблюдайте полярность.

-включите фонарь, устанавливая два переключателя режимов освещения в любую из желаемых позиций.

Работа от аккумуляторов

Для питания могут применяться 6(шесть) Ni-Cd аккумуляторов того же типа номиналом 1,2V 1200mAh

Заряжать аккумуляторы необходимо всякий раз, когда интенсивность светового потока фонаря начинает снижаться.

Заряд аккумуляторов возможен одним из следующих способов:

-через сетевой адаптер(не входит в комплект) с характеристиками ~220/12V, 600mA, При этом во время заряда можно пользоваться любым из режимов работы фонаря. Время заряда около 10 часов.

ВНИМАНИЕ: на выходе адаптера должен использоваться в качестве фильтра конденсатор емкостью не менее 1000μF.

-через прилагаемый автомобильный адаптер 12V. Время полной зарядки аккумуляторов составляет около 20 часов

Во время заряда горит красный индикатор.

Переключатель заряда должен находиться в положении, которому соответствует изображение адаптера

Замена запчастей

-замена люминесцентной лампы: отделите отражатель, нажав на фиксирующую кнопку.

Отделите пластмассовые плафоны, закрывающие

мигающую сигнальную лампу и люминесцентную лампу. Извлеките люминесцентную лампу, слегка повернув ее по- или против- часовой стрелки, и, заменив лампу, соберите фонарь в обратном порядке.

-замена лампы внутри отражателя: отделите отражатель, нажав на фиксирующую кнопку.

Отделите пластмассовый держатель лампы поворотом против часовой стрелки, замените лампу, соберите фонарь в обратном порядке.

-замена ламп мигающего сигнального режима.

А. лампа из-под красного плафона: отделите отражатель, нажав на фиксирующую кнопку.

Снимите красный плафон, отделите пластмассовый держатель лампы поворотом против часовой стрелки, замените лампу, соберите фонарь в обратном порядке.

В. лампа из- под желтого плафона: отделите крышку отсека элементов питания нажатием вдоль указывающей стрелки, отделите верхнюю часть отсека элементов питания, выкрутив два винта, отделите желтый плафон, замените лампу, соберите фонарь в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ:

-заряжайте только аккумуляторы, но не батарейки.

-не погружайте фонарь в воду

-заменяйте батарейки, если свет фонаря тускнеет, в противном случае возможно потемнение люминесцентной лампы

-по возможности удаляйте батарейки из фонаря, если он не используется в течение долгого времени

-не устанавливайте переключатель в положение люминесцентного освещения, если в фонаре отсутствует люминесцентная лампа

-если люминесцентный свет Вам становится больше не нужен - выключайте его, экономьте время жизни лампы!

-стекло рефлектора протирайте мягкой салфеткой, смоченной слабым раствором хозяйственного мыла

При соблюдении правил настоящей инструкции комбинированный фонарь JOHNLITE 8842NC станет Вашим надежным помощником и в автомобиле, и в гараже, и на охоте, и на рыбалке - словом, везде, где может потребоваться многофункциональный и компактный источник света!