

**BORK**

**ТОСТЕР**

**TM EBN 9910 BK**

# Поздравляем

с приобретением нового тостера BORK TM EBN 9910 BK



- 4 Меры предосторожности
- 6 Основные компоненты BORK TM EBN 9910 BK
- 7 Эксплуатация тостера BORK TM EBN 9910 BK
- 9 Уход и очистка

## В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания BORK уделяет значительное внимание безопасности. При конструировании и производстве своей продукции мы прежде всего заботимся о безопасности клиентов. Тем не менее, соблюдайте осторожность при работе с любыми электроприборами и придерживайтесь следующих рекомендаций:

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОСТЕРА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

- Перед началом использования устройства внимательно прочитайте и сохраните эту инструкцию, чтобы иметь возможность обратиться к ней в будущем.
- Возможно возгорание хлеба в тостере, поэтому не ставьте тостер рядом или под шторами и другими горючими предметами; во время работы тостера не оставляйте его без внимания.
- Расстояние между тостером и стенами, шторами и другими предметами, чувствительными к теплу или горячему пару, должно быть не меньше 20 см.
- Всегда выключайте устройство основным выключателем и вынимайте штепсель шнура питания из розетки, когда оставляете устройство без присмотра, по окончании использования устройства, а также перед его очисткой или перемещением.
- Устанавливайте тостер только на сухую ровную поверхность.
- Не касайтесь горячих поверхностей, при перемещении тостера придерживайте его за бока.
- Не допускайте намочания шнура питания или корпуса в воде или другой жидкости.
- Не оставляйте включенное устройство без внимания.
- Устройство не предназначено для использования детьми или людьми с нарушениями двигательных функций без надзора.
- Пользуясь устройством в местах, где он доступен детям, ни в коем случае не оставляйте его без внимания.
- Не разрешайте детям играть с устройством.
- Не оставляйте горячий тостер в местах, доступных детям.
- Не перегибайте шнур питания через край стола, предохраняйте его от контакта с горячими предметами и не допускайте его сильных перегибов и образования узлов.
- Не располагайте устройство рядом с нагревательными приборами, открытым огнем или около плиты.
- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Не разрешается использование тостера в движущемся транспорте и на борту судов.
- Не используйте тостер на открытом воздухе.
- Не двигайте включенный тостер.
- Используйте куски хлеба подходящего размера; они не должны быть слишком толстыми и длинными, а также выдаваться над отверстиями тостера — иначе они могут застрять в тостере.

**ВНИМАНИЕ:** ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОСТЕР ТОЛЬКО В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ГОТОВИТЬ В ТОСТЕРЕ БУТЕРБРОДЫ. ТОСТЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХЛЕБА, МАФФИНОВ И КРАМПЕТОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ ПРОДУКТОВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ВОЗГОРАНИЕ ИЛИ УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

- Рекомендуется установить защитный выключатель (> 30 мА), об этом проконсультируйтесь с профессиональным электриком.
- Ни в коем случае не накрывайте включенный или горячий тостер.
- Не пытайтесь разогреть тосты, положив их на тостер сверху — это нарушает циркуляцию воздуха и ведет к повреждению тостера.
- Регулярно проверяйте шнур питания, вилку питания и само устройство на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование устройства и передайте его в ближайший авторизованный сервисный центр для обследования, замены или ремонта.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Тостер управляется автоматически, чтобы привести в исходное положение для приготовления тостов, его необходимо включить в сеть 230/240 В и нажать кнопку включения питания.

## ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ BORK TM EBN 9910 BK



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОСТЕРА

- Удалите все наклейки и упаковочный материал.
- Подключите тостер к сети 230/240 В и включите кнопку электропитания.
- Поместите в отсеки для тостов пару ломтиков хлеба, маффинов или бубликов (рогаликов).
- Выберите желаемый цвет тостов при помощи ручки управления поджариванием: 1 — самый светлый, 9 — самый темный.
- Если тостер используется впервые, выберите настройку 4. Настройка зависит от личных предпочтений и типа материала для тостов: хлеб с изюмом, а также светлые сорта хлеба требуют меньшего поджаривания, а более грубый ржаной хлеб — большего.
- Нажмите рычаг извлечения тостов вниз до щелчка — приготовление тостов начнется автоматически. Во время приготовления идет обратный отсчет на дисплее и индикаторе приготовления.
- Тостер позволяет наблюдать за состоянием тостов во время приготовления, не прерывая его. Для этого просто поднимите рычаг на нужную высоту, а затем вновь опустите его.

**Примечание!** По завершении приготовления тостов тостер автоматически подаст звуковой сигнал.

**Примечание!** Рычаг подвижен, только когда тостер включен в сеть и включена кнопка питания.

**Примечание!** Тостер «запоминает» последнюю настройку поджаривания, она устанавливается при включении тостера.

- Когда тосты готовы, а желаемая степень поджаривания достигнута, тостер отключается и извлекает тосты. Приготовление можно прервать в любой момент, нажав кнопку отмены (Cancel), расположенную сбоку тостера.

**ВНИМАНИЕ:** ХЛЕБ МОЖЕТ ЗАСТРЯТЬ В ТОСТЕРЕ, ПОЭТОМУ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ТОСТЕР БЕЗ ВНИМАНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТОСТОВ.

### Извлечение маленьких тостов

Чтобы извлечь тосты, изготовленные из небольших маффинов и краплетов, поднимите рычаг до упора (примерно на 2 см выше исходного положения).

Если тосты все же застряли в тостере, отключите питание тостера, выньте штепсель из розетки. После этого осторожно выньте застрявший тост (не повредите нагревательный элемент).

### Как приготовить тосты из замороженного хлеба

Чтобы приготовить тосты из замороженного хлеба, вставьте ломтики в тостер, выберите желаемую степень поджаристости, нажмите на рычаг до щелчка и нажмите кнопку размораживания — включится подсветка этой кнопки. Учтите, что время приготовления в этом случае увеличивается.

### Как разогреть тосты

Тостер позволяет разогреть ранее приготовленные тосты. Для этого вставьте тосты в тостер, нажмите на рычаг до щелчка и нажмите кнопку разогрева — включится подсветка этой кнопки.

### Как приготовить краплеты

Эта функция позволяет поджарить краплеты до золотистой корочки, но не допускает их подгорания. Для этого вставьте пару краплетов в тостер (верхней частью друг к другу). Нажмите на рычаг до щелчка и нажмите кнопку приготовления краплетов (см. рис. на стр. 6), включится подсветка этой кнопки. Центральные нагревательные элементы будут давать больше тепла, и верхушка краплетов будет поджарена сильнее.

**Примечание!** Индикатор приготовления погаснет примерно через 5 минут и включится вновь при нажатии любой другой кнопки.

**Примечание!** Краплеты необходимо помещать в тостер только верхушками друг к другу. После приготовления каждой порции краплетов тостер возвращается к стандартным настройкам для приготовления обычных тостов, чтобы вновь приготовить краплеты, следует нажать соответствующую кнопку.



**ВНИМАНИЕ:** НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИЗВЛЕКАТЬ ЗАСТРЯВШИЕ ТОСТЫ И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ НОЖОМ ИЛИ ДРУГИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПРЕДМЕТОМ — ЭТО МОЖЕТ НЕ ТОЛЬКО ПОВРЕДИТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, НО И ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ТОКОМ.

- Необходимо регулярно очищать тостер от крошек, скапливающихся в лотке в нижней части тостера.
- Перед очисткой тостера обязательно отключите кнопку питания и выньте штепсель из розетки.
- Чтобы удалить крошки, выньте лоток, расположенный в нижней части тостера, и, очистив его, верните на место.
- Внешнюю поверхность тостера можно протереть мягкой слегка влажной тряпкой и привести блеск сухой тряпкой.
- Чтобы вытряхнуть крошки из тостера, переверните его над раковиной или мусорной корзиной и встряхните.

### Хранение тостера

Перед хранением тостера отключите его питание, выньте штепсель из розетки и дайте тостеру полностью остыть.

**ВНИМАНИЕ:** НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОСТЕР БЕЗ ЛОТКА ДЛЯ СБОРА КРОШЕК.  
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ КРОШКАМ СКАПЛИВАТЬСЯ В ЛОТКЕ, РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ ЕГО.





