




THOMSON


ROC4505

Руководство по применению


ROC 4505




LEARNING




(A)



(B)



(C)



Respect the environment and the law!

Respectez l'environnement et la loi !

Schützen Sie die Umwelt und halten Sie die geltenden Entsorgungsbestimmungen ein!

Rispettate l'ambiente e la legge!

¡Respete el medio ambiente y la ley!

ROC 4505 это универсальный пульт дистанционного управления 4 в 1. Он может заменить 4 пульта дистанционного управления благодаря 4 кнопкам выбора режима **TV**, **DVD**, **VCR**... Он совместим с большинством телевизоров, видеомагнитофонов, DVD-проигрывателей, спутниковых и кабельных ресиверов, а также с ресиверами цифрового телевидения (DVBT), усилителями и другими аудио-приборами, управляемыми при помощи инфракрасных сигналов. Пульт обладает четырьмя кнопками добавочных функций (**L1** - **L4**), предназначенными для копирования дополнительных кнопок. На пульте есть кнопка, активирующая режим «домашний кинотеатр», при помощи которой вы можете трансформировать вашу установку, виртуально соединив все приборы в один; таким образом, каждая часть пульта дистанционного управления будет управлять одной из частей данной виртуальной установки.

Заводские настройки и программирование пульта дистанционного управления позволяют вам сразу же использовать его для управления большинством приборов группы Thomson. Мы советуем вам испытать его перед тем, как программировать заново. Если программирование необходимо, используйте методы A, B, C или D, подробно описанные в данном руководстве. Но, прежде всего, установите 2 батарейки (AAA) в пульт дистанционного управления.

Сохраните данное руководство и прилагаемый список кодов, чтобы иметь возможность впоследствии перепрограммировать пульт дистанционного управления.

Описание кнопок

1 Режим пульта дистанционного управления

Выбор прибора, которым вы хотите управлять TV, DVD, VCR,...

2 Телетекст

Активация и использование страниц Телетекст, Видеотекст, Фасттекст (Télétexte, Vidiotext, Fasttext).

3 Цифровые кнопки

Выбор канала (одна цифра или две цифры (-), введение цифровых параметров, выбор серии команд (A, B, C).

4 Каналы и звук

Кнопки переключения каналов, регулировки громкости и выключения звука.

5 Навигация

Активация и использование меню (вывод на экран, удаление, выбор, подтверждение).

6 Цветовые кнопки

Использование телетекста (Фасттекста (Fasttext)) или специальных функций, доступных на некоторых приборах.

7 Кнопки L1, L2, L3, L4

Кнопки, предназначенные для активации функции Learning («обучение»). Это дополнительные кнопки функций, предназначенные для копирования других кнопок.

8 Кнопки воспроизведения

Использование кассет (VCR) или дисков (DVD, CD,...).

9 Кнопки, которые можно запрограммировать

HOME CINEMA: данная кнопка активирует режим, позволяющий пульту управлять приборами, обычно входящими в установку Домашний Кинотеатр (Телевизор, усилитель, DVD-проигрыватель (страница 53)).

FAV: служит для выбора одного из двух любимых каналов и переключения с одного на другой (страница 54).

10 Включение/Режим ожидания

Или только режим ожидания (в зависимости от приборов)

11

Подсветка кнопок

12 Кнопки установки/настройки

LEARN: данная кнопка используется для процедуры приема кодов (копирование кнопок) (страница 52).

SETUP: данная кнопка используется для различных настроек и программирования пульта дистанционного управления.

13

Кнопка записи. Эту кнопку можно использовать вне зависимости от режима пульта дистанционного управления.

14 PIP и

Выведение на экран, удаление изображения PIP и информации (номер канала, ...).

15

Данная кнопка позволяет выбирать разъемы (AV), к которым могут быть подсоединенны приборы (источники тв/видео).

16 MACRO

Данная кнопка, связанная с кнопками **A**, **B** и **C**, позволяет запускать серии команд. В состав серии может входить до 10 кнопок.

Примечание: в зависимости от приборов, марок и года выпуска, количество возможных функций может варьироваться.

DVBT (Digital Video Broadcast Terrestrial) (цифрового телевидения): (для стран, в которых есть цифровое телевидение). Вы можете управлять ресивером DVBT, запрограммировав код из прилагаемого списка на одну из кнопок выбора режима (SAT или гр.).

Проверка пульта дистанционного управления перед программированием

1. Включите прибор, которым вы хотите управлять.

2. Нажмите на кнопку, соответствующую типу управляемого прибора:

TV : телевизор,

DVD : DVD-проигрыватель,

VCR : видеомагнитофон,

SAT : спутниковый ресивер, кабельные ресиверы,

AUDIO : Система HiFi.

3. Направьте пульт дистанционного управления в сторону управляемого прибора и попытайтесь выключить его при помощи кнопки . Если прибор не выключается, вам необходимо запрограммировать пульт дистанционного управления, следуя указаниям A, B, C или D, которые описаны ниже.

Примечание 1: Кроме кнопки **TV**, каждую кнопку, активирующую определенный режим (**DVD**, **VCR**, ...), возможно запрограммировать для управления иным прибором, нежели тем, который указан на кнопке. Таким образом, вы можете, например, присвоить кнопке **DVD** режим спутникового ресивера. Для этого необходимо ввести код, соответствующий данному прибору и марке в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве. Необходимо отметить, что использование инструкции D (автоматический поиск кода) облегчит вашу задачу. При использовании данной инструкции достаточно ввести любой код из списка, соответствующего типу

прибора (например: 603 для спутникового ресивера ТОМСОН), а затем активировать автоматический поиск кода. Пульт дистанционного управления будет автоматически проверять по очереди все коды до тех пор, пока не найдет код, на который будет реагировать ресивер.

Примечание 2: Чтобы управлять двумя приборами одного и того же типа и одной и той же марки (2 видеомагнитофона ТОМСОН, 2 спутниковых ресивера ТОМСОН), заранее убедитесь в том, что эти приборы настроены таким образом, что реагируют на разные под-коды (код А и В для приборов ТОМСОН). Затем последовательно запрограммируйте 2 кнопки режима, следя инструкции D.

Программирование пульта дистанционного управления

Метод А – Быстрое программирование при помощи подкода из 1 цифры

Перед началом программирования необходимо осуществить поиск подкода, предназначенного для управления прибором.

Для этого обратитесь к прилагаемому к данной инструкции списку (страница I - список подкодов).

1. Включите прибор, которым вы хотите управлять.
2. Удерживайте нажатой кнопку **SETUP** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму, не начнет мигать, а затем останется подсвеченной (световой индикатор останется включенным несколько секунд, чтобы вы могли успеть перейти к последующим этапам. Мигание светового индикатора указывает на то, что время истекло. Затем индикатор гаснет).
3. Нажмите на кнопку, соответствующую типу управляемого прибора:
TV: телевизор - DVD: DVD-проигрыватель - VCR: видеомагнитофон - SAT: спутниковый ресивер / кабельный ресивер - AUDIO: система HiFi.
4. Пока горит световой индикатор, наберите на пульте подкод (например: 1 для Томсон).
5. Направьте пульт дистанционного управления в сторону прибора и попытайтесь выключить его, нажав один раз на кнопку **⊕**.
6. Если управляемый прибор выключился, нажмите **OK** для того, чтобы сохранить подкод в памяти.
7. Если прибор не выключается, нажмите заново на кнопку **⊕** до тех пор, пока прибор не выключится. Между двумя нажатиями следует сделать паузу и дать кнопке, соответствующей выбранному режиму, погаснуть, а за тем снова загореться (приблизительно 1 сек.). Это позволит вам проверить реакцию прибора.
8. Как только прибор, которым вы хотите управлять, выключился, нажмите на кнопку **OK** для занесения подкода в память.

Проверка программирования

Ваш прибор готов для получения команд, передаваемых при помощи пульта дистанционного управления. Необходимо проверить его функционирование, выполнив тест, приведенный на странице 51.

Метод В – Программирование при помощи кодов из трех цифр

Перед началом программирования необходимо осуществить поиск кода, предназначенного для управления прибором.

Для этого обратитесь к прилагаемому к данной инструкции списку (страница II - список кодов).

1. Включите прибор, которым вы хотите управлять.
2. Удерживайте нажатой кнопку **SETUP** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму, не начнет мигать, а затем останется подсвеченной (световой индикатор останется включенным несколько секунд, чтобы вы могли успеть перейти к последующим этапам. Мигание светового индикатора указывает на то, что время истекло. Затем индикатор гаснет).
3. Нажмите на кнопку, соответствующую типу управляемого прибора:
TV: телевизор - DVD: DVD-проигрыватель - VCR: видеомагнитофон - SAT: спутниковый ресивер / кабельный ресивер - AUDIO: система HiFi.
4. Пока горит световой индикатор, наберите на пульте первый из трехзначных кодов, предлагаемых для марки того прибора, которым вы хотите управлять (например: 036 для Томсон).
5. Направьте пульт дистанционного управления в сторону прибора и попытайтесь выключить его, нажав один раз на кнопку **⊕**.
6. Если прибор не выключился, повторите этап 2. Затем наберите на пульте следующий трехзначный код. Попытайтесь выключить прибор, нажав один раз на кнопку **⊕**. Повторите операцию, пробуя по очереди каждый из трехзначных кодов.

Проверка программирования

Ваш прибор готов для получения команд, передаваемых при помощи пульта дистанционного управления. Необходимо проверить его функционирование, выполнив тест, приведенный на странице 51.

Метод С – программирование при помощи поиска кода

Если ни один из кодов не функционирует, существует возможность найти код, не набирая его на пульте дистанционного управления.

1. Включите прибор, которым вы хотите управлять.
2. Удерживайте нажатой кнопку **SETUP** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму, не начнет мигать, а затем останется подсвеченной.
3. Нажмите на кнопку, соответствующую типу управляемого прибора:
TV: телевизор - DVD: DVD-проигрыватель - VCR: видеомагнитофон - SAT: спутниковый ресивер / кабельный ресивер - AUDIO: система HiFi.
4. Направьте пульт дистанционного управления в сторону прибора и попытайтесь выключить его, нажав один раз на кнопку **⊕**.
5. Если прибор выключился, нажмите **OK** для того, чтобы сохранить подкод в памяти.
6. Если прибор не выключается, нажмите на кнопку **⊕** столько раз, сколько понадобится (до 200 раз), пока прибор не будет выключен. Между двумя нажатиями следует сделать паузу и дать кнопке, соответствующей выбранному режиму, погаснуть, а за тем слова загореться (приблизительно 1 сек.). Это позволит вам проверить реакцию прибора.
7. Как только прибор, которым вы хотите управлять, выключился, нажмите на кнопку **OK** для занесения кода в память.

Проверка программирования

Ваш прибор готов для получения команд, передаваемых при помощи пульта дистанционного управления. Необходимо проверить его функционирование, выполнив тест, приведенный на странице 51.

Попробуйте использовать другие кнопки пульта дистанционного управления для ознакомления с набором функций, которыми может управлять ваш пульт. Если вам кажется, что одна из кнопок не активирована, повторите процедуру подобного программирования (Метод С) для того, чтобы найти код, соответствующий большему количеству функций.

Метод D – автоматический поиск кода

При использовании данного метода пульт дистанционного управления просматривает полный список кодов, послыая IR-сигнал на управляемый прибор. Необходимо выполнить следующие действия:

1. Убедитесь в том, что прибор включен. Если нет, включите его вручную.
2. Удерживайте нажатой кнопку **SETUP** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму, не начнет мигать, а затем останется подсвеченной (световой индикатор останется включенным несколько секунд, чтобы вы могли успеть перейти к последующим этапам. Мигание светового индикатора указывает на то, что время истекло. Затем индикатор гаснет).
3. Отпустите кнопку **SETUP**.
4. Нажмите кнопку, соответствующую нужному типу прибора (например, **TV**).
5. Нажмите один раз на кнопку **PROG ▲**. Через несколько секунд пульт дистанционного управления начнет выдавать все коды, которые есть в библиотеке (с примерной скоростью 1 код в секунду). Еще раз нажмите на кнопку **PROG ▲** чтобы замедлить скорость воспроизведения кодов (1 код каждые 5 секунд). Как только прибор поменяет канал, необходимо немедленно нажать на кнопку **OK** чтобы запомнить код и остановить воспроизведение списка. Если вы не успели нажать на кнопку **OK**, существует возможность вернуться к предыдущему коду. Для этого необходимо нажать на кнопку **PROG ▼** (вы можете возобновить воспроизведение списка вперед, заново нажав на кнопку **PROG ▼**). Как только прибор заново ответил на команду, нажмите на кнопку **OK** чтобы запомнить код.

Метод Е – программирование для управления COMBO (TV/VCR, TV/DVD, VCR/DVD, ...)

В зависимости от семейства, типа прибора два в одном (TV/VCR, VCR/DVD,...) и марки, вам будет необходимо ввести либо один код для двух приборов, входящих в состав установки, либо два разных кода, по одному для каждого прибора. Для более подробной информации обратитесь к прилагаемому списку.

Перед началом программирования необходимо осуществить поиск подкода или кода предназначенногодля управления прибором (Например: телевизор, а затем видеомагнитофон или установка два в одном TV/VCR). Для этого обратитесь к прилагаемому к данной инструкции списку (список подкодов или список кодов).

1. Включите установку COMBO, которой вы хотите управлять.
2. Удерживайте нажатой кнопку **SETUP** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму, не начнет мигать, а затем останется подсвеченной.
3. Нажмите на кнопку на первом приборе, которым вы хотите управлять, затем следуйте инструкциям по программированию А, В, С или D, описанным ранее.
4. Если необходим второй код, повторите этапы 2 и 3.

Как найти запрограммированный код

Вы можете понадобиться заново найти код, запрограммированный в пульте дистанционного управления.

1. Удерживайте нажатой кнопку **SETUP** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму, не начнет мигать, а затем останется подсвеченной.
2. Нажмите на кнопку, соответствующую типу управляемого прибора:
TV: телевизор - **DVD**: DVD-проигрыватель - **VCR**: видеомагнитофон - **SAT**: спутниковый ресивер / кабельный ресивер - **AUDIO**: система HiFi.
3. Быстро нажмите и отпустите кнопку **SETUP**, индикатор, соответствующий последнему выбранному режиму, мигнет один раз.
4. Нажмите цифровые кнопки в возрастающем порядке (от 0 до 9) до тех пор, пока индикатор, соответствующий выбранному режиму, не мигнет один раз.
5. Цифра, при нажатии которой мигает индикатор выбранного режима, является первой цифрой кода. Запишите ее.
6. Повторите этап 4 для поиска других цифр кода.
7. Когда третья цифра будет найдена, индикатор выбранного режима погаснет.

Проверка программирования

- При работе с телевизором или спутниковым ресивером: включите прибор и нажмите, например, на кнопку 2 для переключения на другой канал.
- Для видеомагнитофона: вставьте кассету, затем нажмите на кнопку .
- Для DVD-проигрывателя: вставьте диск, затем нажмите на кнопку .

Попробуйте использовать другие кнопки пульта дистанционного управления для ознакомления с набором функций, которыми может управлять ваш пульт. Если вам кажется, что одна из кнопок не активирована, повторите другой метод программирования: *Метод В* или *С*.

После того, как код вашего прибора найден, запишите его. Вы сможете легко воспользоваться им в случае необходимости.

Программирование последовательности команд (Macro)

Кнопка **MACRO** соответствует одной из кнопок **A**, **B**, или **C**, позволяет запрограммировать и сохранить в памяти до трех последовательностей команд (последовательные нажатия на разные кнопки по вашему выбору). Таким образом, любая последовательность кнопок может быть заменена нажатием только двух кнопок команд (кнопка **MACRO**, затем кнопки **A**, **B**, или **C**). Например, после осуществления программирования последовательности, вам достаточно будет нажать на кнопку **MACRO** затем на кнопку **A**, чтобы включить телевизор, спутниковый или кабельный ресивер, выбрать ваш любимый канал, включить видеомагнитофон и начать запись (с предварительно вставленной кассетой). Вы можете запрограммировать последовательность 10 команд для каждой кнопки **A**, **B**, или **C**.

Примечание: при введении последовательности команда время между двумя этапами ограничено несколькими секундами. Поэтому у вас мало времени для прочтения инструкций и их выполнения. Если индикатор замигал и погас, это означает, что время истекло и вам придется начать программирование заново.

Создание последовательности команд MACRO

1. Нажмите на кнопку **SETUP** и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока кнопка выбора режима (**TV**, **VCR**,...) не начнет мигать, а затем останется подсвеченной (через 2-3 секунды).
2. Отпустите кнопку **SETUP**.
3. Нажмите один раз на кнопку **MACRO**. При этом кнопка выбора режима начнет мигать.
4. Нажмите один раз на кнопку **A**, **B**, или **C** в зависимости от того, для какой кнопки вы хотите запрограммировать последовательность команд.
5. Нажмите один раз на кнопку выбора режима (**TV**, **VCR**,...) на первом приборе, которым вы хотите управлять (первая кнопка должна всегда оставаться кнопкой выбора режима).
6. По очереди нажмите на кнопки, соответствующие командам, которые вы хотите применить к прибору (максимум 9 кнопок, включая другие кнопки выбора режима). При нажатии каждой кнопки кнопка выбора режима мигает.
7. Введите в память последовательность команд, нажав один раз на кнопку **MACRO**. При этом кнопка выбора режима погаснет. Последовательность команд (Макро) сохранена.

Примечание: последовательность автоматически заносится в память после нажатия десятой кнопки (включая кнопку выбора режима). Кнопка выбора режима при этом гаснет.

Использование последовательности команд MACRO

Нажмите один раз на кнопку **MACRO** и сразу же (максимум в течение 20 секунд) нажмите на кнопку **A**, **B**, или **C**, в зависимости от того, для какой кнопки вы сохранили последовательность команд.

Примечание: во время активации Макро (несколько секунд) убедитесь в том, что ваш пульт дистанционного управления направлен в сторону нужного прибора.

Примечания:

- По умолчанию время между подачей двух команд при активации последовательности команд составляет полсекунды. Однако вам может понадобиться более длительный срок, чтобы дать время некоторым приборам включиться. Для добавления времени между подачей двух команд, нажмите один раз на кнопку **■** и затем на одну из кнопок от **1** до **9** (для введения дополнительного времени от **1** до **9** секунд).
- Первой кнопкой в последовательности команд должна всегда быть кнопка выбора режима (**TV**, **VCR**,...).

Для удаления последовательности команд MACRO

1. Нажмите на кнопку **SETUP** и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока кнопка выбора режима (**TV**, **VCR**,...) не начнет мигать, а затем останется подсвеченной (через 2-3 секунды).
2. Отпустите кнопку **SETUP**.
3. Нажмите один раз на кнопку **MACRO**. При этом кнопка выбора режима начинает мигать.
4. Нажмите один раз на кнопку **A**, **B**, или **C** той части, которую вы желаете удалить.
5. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **SETUP**. Кнопка выбора режима погаснет, это означает, что последовательность удалена.

Функция «обучение» (learning)

Если марки прибора, которым вы хотите управлять, нет в прилагаемом списке кодов, вы можете скопировать в ваш **ROC 4505** функции кнопок исходного пульта

дистанционного управления данного прибора. В зависимости от формата исходящих кодов на исходном пульте, в память вашего пульта дистанционного управления можно ввести до 150 кнопок.

Удаление всей информации – Удаление всех скопированных кнопок (мы рекомендуем проделать эту операцию при первом использовании)

1. Удерживайте нажатой кнопку **SETUP** до тех пор, пока не загорится кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму.
2. Отпустите кнопку **SETUP**.
3. Дважды нажмите на кнопку **LEARN**. Кнопка погаснет, затем загорится заново.
4. Нажмите один раз на кнопку **SETUP**. Через несколько секунд кнопка режима погаснет.
5. Все скопированные кнопки удалены.

Перед началом работы

- Батарейки обоих пультов дистанционного управления не должны быть разряжены. При необходимости поменяйте их.
- Кнопки с **L1** по **L4** позволяют скопировать 4 дополнительные кнопки.
- Зафаре скопируйте 2 или 3 кнопки исходного пульта дистанционного управления, чтобы проверить совместимость двух. Затем удалите все перед началом процедуры обучения.
- Расположите исходный пульт дистанционного управления и **ROC 4505** таким образом, чтобы обеспечить выравнивание по одной линии диодов LED обоих пультов дистанционного управления. Проверьте, что пульты дистанционного управления находятся на одной высоте для того, чтобы диоды LED были расположены на одной линии.
- Проверьте, что расстояние между двумя пультами дистанционного управления составляет примерно 2,5 см.
- Не перемещайте пульты дистанционного управления во время процедуры обучения.
- Убедитесь в том, что комнатное освещение не очень яркое (избегайте ламп дневного света), поскольку слишком яркое освещение может послужить источником интерференции и помешать копированию.
- Оба пульта дистанционного управления должны находиться на
- Избегайте копирования кодов кнопок **VOL** и **■** а также кнопок воспроизведения (8), так как в зависимости от пультов дистанционного управления коды данных кнопок могут управлять разными приборами.

- Когда память вашего **ROC 4505** будет заполнена, кнопка выбора режима будет мигать в течение 3-х секунд. При заполненной памяти невозможно скопировать другие коды, предварительно не удалив все.
- При копировании той или иной кнопки случается, что кнопка режима мигает слабым светом. В подобном случае, не отпускайте кнопку до прекращения мигания.

Примечание 1: если вам кажется, что процедура копирования происходит неправильным способом, следуйте нижеприведенным инструкциям:

1. Закончите процедуру обучения, нажав на кнопку **SETUP**.
2. Убедитесь в том, что LED обоих пультов дистанционного управления находятся на одной прямой.
3. Измените расстояние между пультами дистанционного управления (оно может варьироваться от 1,5 до 5 см.)

- Повторите процедуру с начала.
- Если вам не удастся повторное копирование одной и той же кнопки, убедитесь в том, что исходный пульт дистанционного управления функционирует: передает ли он сигналы IR ? (см. батарееки); правильно ли вы разместили исходный пульт дистанционного управления по отношению к дисплею вашего **ROC 4505** ?

Примечание 2:

- вы не можете копировать кнопки на кнопки **LEARN**, **BACKLIGHT**, **SETUP**, **MACRO**, **FAV**, **HOME CINEMA**.
- Все скопированные для определенного режима кнопки будут удалены если при этом режиме будет введен код из 3-х цифр (а также для прямого ввода кода, поиска кода или марки).

Идентификация расположения диода на исходном пульте дистанционного управления (с которого вы будете производить копирование)

Если LED исходного пульта дистанционного управления невидим (например, если он спрятан за пластиковой крышкой темного цвета), нижеследующие инструкции помогут вам определить его местонахождение.

- Направьте исходный пульт дистанционного управления в сторону индикатора LED **ROC 4505** тем концом, которым вы обычно направляете его к управляемому прибору. Расстояние между двумя пультами должно составлять примерно 2,5 см. Зафиксируйте пульт дистанционного управления напротив индикатора **LEARN** (обратитесь к схеме **LEARNING** в начале настоящего пособия).
- Удерживайте нажатой кнопку **SETUP** до тех пор, пока не загорится кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму.
- Отпустите кнопку **SETUP**.
- Нажмите один раз на кнопку выбора режима (**TV**, **DVD**, **VCR**,...). Кнопка погаснет, затем загорится снова.
- Нажмите один раз на кнопку **LEARN**.
- Удерживайте нажатой одну из кнопок на исходном пульте дистанционного управления, при этом перемещая его слева направо. Как только сигналы двух пультов дистанционного управления будут находиться на одной прямой, кнопка режима начнет мигать.
- Для того, чтобы скопировать кнопки исходного пульта дистанционного управления на **ROC 4505**, продолжите, начиная с этапа 5 раздела «Чтобы скопировать кнопки».

Примечание: Некоторые исходные пульты дистанционного управления не передают сигналы IR постоянно при нажатой кнопке. В данном случае нажмите несколько раз на любую кнопку, перемещая пульт дистанционного управления слева направо.

Чтобы скопировать кнопки

- Удерживайте нажатой кнопку **SETUP** до тех пор, пока не загорится кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму.
- Отпустите кнопку **SETUP**.
- Нажмите один раз на кнопку выбора режима (**TV**, **DVD**, **VCR**,...). Кнопка погаснет, затем загорится снова.
- Нажмите один раз на кнопку **LEARN**.
- Нажмите один раз на ту кнопку на вашем **ROC 4505** на которую вы хотите скопировать одну из кнопок исходного пульта дистанционного управления.
- На исходном пульте дистанционного управления удерживайте нажатой кнопку, которую вы хотите

скопировать, до тех пор, пока кнопка режима не погаснет и не загорится снова (через 2-3 секунды). Если во время копирования возникли проблемы, кнопка режима будет мигать в течение 3-х секунд, но останется в режиме обучения. Повторите попытку, или перейдите к другой кнопке.

- Для других кнопок, повторите те же действия начиная с этапа 5.

Нажмите один раз на кнопку **SETUP** после того, как все кнопки, которые вы хотите скопировать, будут скопированы. Кнопка режима погаснет.

Чтобы удалить все кнопки, скопированные для использования в том или ином режиме

- Удерживайте нажатой кнопку **SETUP** до тех пор, пока не загорится кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму.
- Отпустите кнопку **SETUP**.
- Нажмите один раз на кнопку выбора режима (**TV**, **DVD**, **VCR**,...). Кнопка погаснет, затем загорится снова.
- Нажмите два раза на кнопку **LEARN**. Кнопка погаснет, затем загорится снова.
- Нажмите один раз на кнопку **SETUP**. Кнопка режима погаснет. Все кнопки, скопированные для использования в том или ином режиме, удалены.

Кнопка HOME CINEMA

Режим Домашний Кинотеатр – это режим, при котором некоторые кнопки пульта дистанционного управления будут настроены на приборы, которые вам необходимо будет выбрать. Это становится возможным после совмещения одной из кнопок выбора режима (**TV**, **DVD**,...) с группой кнопок, предназначенных для использования в данном режиме. Например, кнопки воспроизведения (8) могут быть совмещены с видеомагнитофоном, DVD-проигрывателем, кассетным проигрывателем, музыкальным центром и т.д. Вам необходимо выбрать, совместив желаемый прибор с данной группой кнопок. Вам необходимо проделать те же действия для остальных групп кнопок.

Группы кнопок:

Все кнопки, кроме кнопок **PROG**, **VOL** и (4) а также кнопок воспроизведения (8) и кнопок навигации (5).

- Кнопка **PROG**
- Кнопки **VOL** и (4)
- Кнопки воспроизведения
- Кнопки навигации , **MENU**, **EXIT**, **OK**.

Как запрограммировать кнопку HOME CINEMA?

- Удерживайте нажатой кнопку **SETUP** до тех пор, пока не загорится кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму.
- Отпустите кнопку **SETUP**.
- Нажмите один раз на кнопку **HOME CINEMA**. Кнопка режима погаснет, затем загорится снова.
- Выбор прибора, совмещенного с цифровыми кнопками (1-9).

Нажмите один раз на любую цифровую кнопку, затем нажмите один раз на кнопку выбора режима (**TV**, **DVD**, **VCR**,...). Кнопка погаснет, затем загорится снова.

- Выбор прибора, совмещенного с кнопкой (переключение канала).

Нажмите один раз на кнопку **PROG** затем нажмите один раз на кнопку выбора режима (**TV**, **DVD**, **VCR**,...). Кнопка погаснет, затем загорится снова.

6. Выбор прибора, совмещенного с кнопками VOL и . Нажмите один раз на кнопку VOL или (4) затем нажмите один раз на кнопку выбора режима (TV, DVD, VCR,...). Кнопка погаснет, затем загорится снова.

7. Выбор прибора, совмещенного с кнопками воспроизведения .

Нажмите один раз на одну из кнопок воспроизведения (8), затем нажмите один раз на кнопку выбора режима (TV, DVD, VCR,...). Кнопка погаснет, затем загорится снова.

8. Выбор прибора, совмещенного с кнопками навигации , MENU, EXIT, OK.

Нажмите один раз на одну из кнопок навигации (5), затем нажмите один раз на кнопку выбора режима (TV, DVD, VCR,...). Кнопка погаснет, затем загорится снова.

9. Окончание программирования

Нажмите один раз на кнопку HOME CINEMA. Кнопка выбора режима погаснет. Программирование кнопки HOME CINEMA завершено.

Как удалить программирование кнопки HOME CINEMA?

1. Удерживайте нажатой кнопку SETUP до тех пор, пока не загорится кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму.
2. Отпустите кнопку SETUP.
3. Нажмите один раз на кнопку HOME CINEMA. Кнопка погаснет, затем загорится снова.
4. Нажмите один раз на кнопку SETUP. Программирование кнопки HOME CINEMA удалено.

Примечания:

- При программировании кнопки HOME CINEMA, нажатие на кнопки FAV, MACRO, или на кнопки выбора режима (TV, DVD, ...) приведет к прерыванию процесса программирования.
- режим входа по умолчанию – режим TV.
- Кнопки групп могут быть запрограммированы в любой последовательности.
- пульт дистанционного управления остается в режиме программирования, пока вы заново не нажмете на кнопку HOME CINEMA.
- Кнопка HOME CINEMA не может быть включена серии команд или выбрана в качестве основной (FAV).

Кнопка FAV (9)

Эта кнопка позволяет вам запомнить два любимых канала. Доступ к одному или другому каналу осуществляется повторным нажатием на кнопку FAV.

Как запрограммировать кнопку FAV?

1. Удерживайте нажатой кнопку SETUP до тех пор, пока не загорится кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму.
2. Отпустите кнопку SETUP.
3. Нажмите один раз на кнопку FAV. Кнопка погаснет, затем загорится заново.
4. Нажмите на кнопку выбора режима (TV, VCR...), затем введите номер одного из каналов, которые вы предпочитаете. Кнопка погаснет, затем загорится снова.
5. Нажмите один раз на кнопку FAV. Кнопка погаснет, затем загорится снова.
6. Нажмите на кнопку режима (TV, VCR...) затем введите номер второго канала, который вы предпочитаете. Кнопка погаснет, затем загорится снова.
7. Нажмите один раз на кнопку FAV. Кнопка погаснет.

Кнопка PIP

Эта кнопка функционирует как кнопка исходного пульта дистанционного управления.

Другие функции

Установка на всех приборах режима ожидания

Нажмите два раза подряд на кнопку ; при втором нажатии удерживайте ее нажатой. Все приборы выключаются один за другим.

Настройка громкости одинаковым образом для ВСЕХ режимов.

Вы можете контролировать громкость в одном из режимов на пульте дистанционного управления при условии, что контроль громкости предусмотрен на соответствующем приборе (например: контроль громкости телевизора в режиме TV, или VCR, или ...).

1. Удерживайте нажатой кнопку SETUP до тех пор, пока не загорится кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму.
2. Отпустите кнопку SETUP.
3. Нажмите на кнопку до тех пор, пока не мигнет один раз кнопка выбора режима.
4. Нажмите один раз на кнопку выбора режима (TV, VCR, ...) соответствующую прибору, громкость которого будет всегда регулироваться при помощи кнопок VOL и .

Настройка громкости для КАЖДОГО режима.

Вы можете сделать так, чтобы контроль громкости зависел от выбранного режима при условии, что контроль громкости предусмотрен на соответствующем приборе (например: контроль громкости телевизора в режиме TV, затем контроль громкости спутникового ресивера в режиме SAT, ...).

1. Удерживайте нажатой кнопку SETUP до тех пор, пока не загорится кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму.
2. Отпустите кнопку SETUP.
3. Нажмите на кнопку до тех пор, пока не мигнет один раз кнопка выбора режима.
4. Нажмите один раз на кнопку выбора режима (TV, VCR, ...) соответствующую прибору, громкость которого будет всегда регулироваться при помощи кнопок VOL и .
5. Нажмите один раз на кнопку VOL ▼ .
6. Нажмите один раз на кнопку .

Навигация NAVILIGHT

Система навигации THOMSON NAVILIGHT обеспечивает вам быстрый доступ к настройке вашего телевизора (TV) или вашего видеомагнитофона (VCR), оборудованного системой THOMSON NAVILIGHT.

1. Включите прибор, которым вы хотите управлять.
2. Нажмите на кнопку, соответствующую типу прибора (TV, VCR, или SAT). При выборе VCR удостоверьтесь в том, что телевизор находится в режиме AV (выбран разъем SCART).
3. Нажмите один раз на кнопку MENU.
4. Перемещайтесь по меню настроек при помощи кнопок .
5. Подтвердите ваш выбор нажатием на кнопку OK.
6. Выйдите из меню, нажав один раз на кнопку EXIT.

SAT/CBL









DVD



VCR



TV





ENGLISH - Do not mix different types of batteries or new and old batteries. Do not use rechargeable batteries. In order to avoid any risk of explosion, observe polarities indicated inside the battery compartment. Replace only with the type of batteries specified above. Do not throw them into fire, do not recharge them. If you are not using the remote control for a long period of time, remove the batteries. Please respect the environment and prevailing regulations. Before you dispose of batteries or accumulators, ask your dealer whether they are subject to special recycling and if they will accept them for disposal.

FRANÇAIS - Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles neuves et usagées. N'utilisez pas de piles rechargeables. Afin d'éviter tout risque d'explosion, respectez les polarités indiquées au fond du compartiment à piles. Utilisez uniquement des piles du type spécifié. Ne jetez pas au feu, ne les rechargez pas. Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles. Respectez l'environnement et la loi ! Avant de jeter des piles (ou des accumulateurs), informez-vous auprès de votre distributeur pour savoir si elles (ou elles) font l'objet d'un recyclage spécial, et s'il peut se charger

DEUTSCH - Verwenden Sie nie Batterien unterschiedlicher Marken bzw. verbrauchte und neue Batterien. Keine wieder aufladbaren Batterien einsetzen. Achten Sie stets beim Einlegen der Batterien auf die Angabe der Polarisierungsrichtung. Batterien dürfen nicht in offenes Feuer geworfen werden. Wenn Sie Ihre Fernbedienung über längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Batterien heraus. Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

ITALIANO - Non mescolate diversi tipi di batterie e non utilizzate batterie vecchie e nuove allo stesso tempo. Non utilizzate batterie ricaricabili. Al fine di evitare qualsiasi rischio di esplosione, rispettate le polarità indicate all'interno del vano batterie. Sostituitele solo con il tipo di batterie sopra specificato. Non gettatele nel fuoco, non ricaricatele. Se non utilizzate il telecomando per un lungo periodo, togliete le batterie. Rispettate l'ambiente e la legge! Prima di gettar via le pile (o gli accumulatori) informatevi presso il vostro distributore per sapere se sono o no oggetto di riciclaggio speciale e se può incarcarsi di recuperarli.

ESPAÑOL - No mezcle diferentes tipos de pilas, nuevas y antiguas. No utilice pilas recargables. Para evitar riesgos de explosión, respete las polaridades indicadas en el compartimento de las pilas. Sustituya las pilas por otras iguales a las especificadas anteriormente. No las guarde y no las recarge. Si no tiene que utilizar el mando a distancia durante un período prolongado de tiempo, retire las pilas. ¡Respete el medio ambiente y la ley! Antes de tirar las pilas o acumuladores, pregunte a su distribuidor si éstos son objeto de algún reciclaje especial y si él puede encargarse de su recuperación.

NEDERLANDS - Mix geen verschillende batterijen of oude en nieuwe batterijen. Gebruik geen opladbaar batterijen. Respecteer de polariteit zoals aangegeven in het batterij compartiment om de kans op een eventuele explosie te voorkomen. Alleen vervangen met het batterijtype zoals hierboven aangegeven. Gooi batterijen nooit in het vuur, niet herladen. Indien in de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen. Eerbiedig de natuur en de wetgeving! Alvorens de batterijen (of de accumulators) weg te werpen, vraag aan uw dealer of deze het voorwerp uitmaken van een bijzondere recycling en of hij belast is met de ophaling ervan.

PORTUGUÊS - Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e antigas. Não utilize pilhas recarregáveis. Para evitar qualquer risco de explosão, respeite as polaridades indicadas no compartimento das pilhas. Substitua as pilhas por outras iguais às especificadas anteriormente. Não as queime nem as recarregue. Se não utilizar o telecomando durante um longo período de tempo, retire as pilhas. Respeite o ambiente e a lei! Antes de deitar fora as pilhas (ou os acumuladores) informe-se junto do seu distribuidor para saber se elas (ou eles) estão sujeita(s) a uma reciclagem especial e se ele pode encarregar-se da(s) recuperar.

ΕΛΛΘΞΙΛΑ - Νην χρησιμοποιειται μαζι καινουργιες και παλιες μπταριες. Νην χρησιμοποιειται επαναφορτιζόμενες μπταριες για να αποφυγεται τον κινδυνο εκπήξης. Σεβασθειται την ποικιλοτη στην τοποθεση των μπταριων. Επαναποθετηστε μονο με τουν ιδιο τυπο μπταριων που αναγραφονται παραπάνω. Νην πετατε της μπταριες στην φωτια. Νην της επαναφορτιζεται. Αν δεν χρησιμοποιειται το τηλεχειριστριο για πολυ καιρο βγαλε της μπταριες. Προστατευεται το περιβαλλον και τηρεται το νόμο | Πριν πετάχεται μπταριες μιας χρήσης (ή επαναφορτιζόμενες), επικουνωνειται με το διανοείσας και ρωτήστε τον αν οι μπταριες υψίστανται ειδικη ανακύκλωση και αν ο ίδιος

РУССКИЙ - Не устанавливайте вместе новые и старые батарейки, не используйте батарейки различных типов и подзаряжаемые батарейки. Во избежание взрыва соблюдайте полярность, указанную внутри отсека для батарей. Заменяйте батарейки только батарейками указанного выше типа. Не выбрасывайте их в огонь, не заряжайте их. Если вы не намерены пользоваться пультом дистанционного управления в течение длительного времени, выньте батарейки из отсека для батарей. Бережно относитесь к окружающей среде и соблюдайте законы! Перед тем, как избавиться от старых батареек (или аккумуляторов) свяжитесь с торговой организацией, чтобы узнать, не принимает ли она их для переработки и утилизации.

POLSKI - Nie mieszaj różnych typów baterii ani nie używaj nowych baterii razem ze starymi. Nie używaj akumulatorów. Aby uniknąć ryzyka wybuchu, wkładaj baterie zgodnie ze znakami biegunków wewnątrz kieszonki na baterie. Wymieniaj jedynie na baterię podanego wyżej typu. Nie wrzucaj baterii do ognia, ani nie ładuj ich ponownie. Jeżeli przez dłużki okres czasu nie używasz pilota, wyrzuć baterie. Szanuj środowisko naturalne i przestrzegaj prawa! Zanim wyrzucisz zużyte ogniwka (lub akumulatory), dowiedz się u dystrybutora, czy podlegają one recyklingowi i czy może on je od Ciebie w tym celu odebrać.

ČEŠTINA - Nepoužívejte baterie různých typů, nemíchejte staré baterie s novými. Nepoužívejte dobijecí baterie. Při vkládání baterii dobjete na správnou polaritu, vyznačenou uvnitř bateriového pouzdra, při nedodržení polarity hrozí nebezpečí exploze. Baterie nahrazujte pouze výšek specifikovaným typem. Baterie nevhazujte do ohně a nedobijejte je. Pak budete dálkový ovládač delší dobu používat, baterie vymějte. Chraňte životní prostředí a dodržujte zákon! Než vyhodíte článkové (nebo akumulačtové) baterie do odpadu, informujte se u prodejce přístroje, zda není organizován sběr použitých baterií a jejich speciální recyklace v souladě s právní úpravou na ochranu životního prostředí.

MAGYAR - Ne keverje a különböző típusú illetve a régi és az új elemeket. Ne használjon újratölthető elemeket sem. A tartóban jelölt polaritás szerint helyezze be a megfelelő elemeket. A kimerült elemeket tilos tűzbe dobni és újratölteni. Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót kíbelje az elemeket. Tartsa szízeletben a környezetét és a törvényt! Az elemek (vagy az akkumulátorok) szemétre történő kidobás előtt kérdezze meg eladóját, hogy azok részt vesznak-e egy speciális újrafelhasználási programban, illetve foglalkozik-e a kimerült elemek (akkumulátorok) összgyűjtésével.

SVENSKA - Blanda inte olika sorters batterier eller nya med gamla batterier. Använd inte uppladdningsbara batterier. Det är viktigt att batterierna sätts i på rätt sätt och att den rekommenderade typen av batterier används. Utsätt aldrig batterierna för eld. Om fjärrkontrollen inte används under lång tid rekommenderar vi att batterierna tas ur. Tänk på miljön! Förbrukade batterier (eller uppladdningsbara batterier) läggs i de speciella uppsamlingslådor som finns uppsatta i din kommun, eller återlämnas till en återförsäljare av batterier för återvinning.

NORSK - Bland ikke ulike typer batterier eller nye og gamle batterier. Bruk ikke oppladbare batterier. Det er viktig at batteriene settes i på riktig måte og at den anbefalte typen batterier benyttes. Utsett aldri batteriene for id. Om fjernkontrollen ikke benyttes over lang tid anbefaler vi at batteriene tas ut. Tenk på miljøet. Oppbrukte batterier (eller oppladbare batterier) legges i spesielle oppsamlingsskjen som du blant annet finner hos de fleste forhandlere av forbrukerkonflikten.

DANSK - Forskellige typer af batterier bør ikke blandes såsom gamle og nye batterier. Benyt ikke genopladelige batterier. For at undgå ekspllosion bør de respektive pol indikationerne som er mærket på insidernes af produktet, hvor batterierne skal sætte i. Erstat kun batterierne med de ovennævnte typer. Batterier må ikke kastes ind iild, og må ikke genoplades. Hvis de over en længere periode ikke benyttes fjernbetjeningen, skal batterierne tages ud. Respekter miljøet og lovgivningens! Inden De smider batterier (eller akkumulatorer) ud, bør De henvende Dem til Deres forhandler for at få viden om, disse indgår i en speciel genbrugsordning, og om de således kan afleveres hos fabrikantene.

SUOMI - Älä käytä sekaisin erilaisia paristoja, esim. uusia ja vanhoja. Räjähdyssvaaran välttämiseksi laita paristot oikein pään paristokoteloon. Ohjeet löydät paristokotelon pohjasta. Käytä vain yllä mainitut tyyppeisiä paristoja. Älä heitä vanhoja paristoja tuleen älkää lataa niitä uudelleen. Mikälkä et käytä kaukosäädintä pitkään aikana, poista paristot kaukosäätimestä. Noudata lakiä ja kunnioita luontoa! Ennen kuin heität kulkuneen pariston (tai akut) jätteisiin, niin kysy

ROC4505

Модель Серийныи номер

THOMSON Multimedia Sales Europe
46, quai A. Le Gallo
92648 Boulogne Cedex
FRANCE
322 019 464 RCS NANTERRE
<http://www.thomson-europe.com>

CE 35916940 © Copyright THOMSON 2005

Ф.И.О. покупателя / Адрес покупателя

Дата покупки/Название и штамп дилера

ROC 4505 - 6505 - 8505

EN	Subcodes	RU	Подкоды
FR	Sous-codes	PL	Kody pomocnicze
DE	Untercodes	CS	Podkódy
IT	Sotto-codici	HU	Alkódok
ES	Subcódigos	SV	Unterkoder
NL	Subcodes	NO	Unterkoder
PT	Sub-códigos	DA	Unterkoder
EL	Υποκωδικοί	FI	Alakoodit

 TV								
THOMSON BRANDT	TELEFUNKEN SABA NORDMENDE BAIRD FERGUSON	GRUNDIG BLAUPUNKT	NOKIA FINLUX ITT, LUXOR DANTAX, BEKO PROSONIC	FOR FUTUR USE	FOR FUTUR USE	PHILIPS ERRES PYE PHILCO RADIOLA	SONY, AKAI PANASONIC JVC, SHARP TOSHIBA DAEWOO	
1	2	3	4	5	6	7	8	

 DVD  VCR								
THOMSON BRANDT	TELEFUNKEN SABA NORDMENDE BAIRD FERGUSON	GRUNDIG BLAUPUNKT	NOKIA FINLUX ITT, LUXOR DANTAX, BEKO PROSONIC	FOR FUTUR USE	FOR FUTUR USE	PHILIPS PYE PHILCO RADIOLA	SONY, AKAI PANASONIC JVC, SHARP TOSHIBA DAEWOO	
1	2	3	4	5	6	7	8	

 SAT								
THOMSON BRANDT	TELEFUNKEN SABA NORDMENDE BAIRD FERGUSON	GRUNDIG	NOKIA FINLUX ITT LUXOR	FOR FUTUR USE	FOR FUTUR USE	PHILIPS PHILCO	PAGE ECHOSTAR	
1	2	3	4	5	6	7	8	



TV codes

ACME	001	CONCORDE	009
ADA	007	CONDOR	198,051,083,003,245
ADC	004,005	CONTEC	003,009,027,030,029
ADMIRAL	019,108,002,001,047,000	CONTINENTAL EDISON	.022,111,036,045,126,139,046
ADYSON	003	COSMEL	009
AGAZI	002	CROSLEY	129,131,000,043
AGB	123	CROWN	009,169,083,047,051,245,121,043
AIKO	003,009,004	CS ELECTRONICS	011,129,003
AIWA	184,248,291	CTC	129
AKAI	011,086,009,068,004,006,008,051,061,088,169,200, 133,141,069	CTC CLATRONIC	014
AKIBA	011	CYBERCOM	.177,038,171,002,009,206,205,207,208,210,169,042,044, 127,047,061,063,067,068,103,107,115,154,168,185,228, 209,343,924,933,248,291
AKURA	169,074,002,009,011,071	CYBERMAXX	.177,038,171,002,009,206,200,205,207,208,210,211,169, 015,042,044,047,048,049,061,063,067,068,087,103,107, 115,127,154,155,168,170,185,228,229,209,894,343, 924,933,248,291
ALBA	028,027,009,011,003,068,083,169,047,245,248,162,062	CYTRON	.177,038,171,002,009,206,200,205,207,208,210,211,169, 015,042,044,047,048,049,061,063,067,068,087,103,107, 115,127,154,155,168,170,185,228,229,209,894,343,92, 4,933,248,291
ALBIRAL	037	CYBERTRON	011
ALKOS	164	DAEWOO	094,009,191,003,051,115,245
ALLORGAN	157,026	DAINICHI	011
ALLSTAR	051	DANSAI	002,169,051
AMPLVISION	003	DANTAX	.171,161,169,088,034,113
AMSTRAD	011,009,068,074,002,108,071,069,030,123,013	DATSURA	121
ANAM	009,065,109	DAYTON	009
ANGLO	009	DAYTRON	245
ANITECH	009,002,043,109	DE GRAAF	019,006,033
ANSONIC	009,014	DECCA	003,169,004,051,123,030
ARCAM DELTA	003	DESMET	051,169
ARC EN CIEL	126,045,139	DIGITOR	227,228
ARISTONA	169,051	DIXI	009,169,051
ARTHUR MARTIN	158	DTS	009
ASA	017,110,016,018,000,021	DUAL	.177,038,171,002,009,206,207,208,169,042,044,127,047, 061,063,067,068,003,103,107,115,126,131,139,154,160, 168,228,343,924,933,248,291,125,089
ASBERG	051,043	DUAL-TEC	009,131,003
ASTRA	009	DUMONT	003,014,017,018,000
ASUKA	011,002,003	DUX	169
ATLANTIC	169,003,051,157	DYNATRON	051,169
ATORI	009	ELBE	.108,157,037
AUDIOSONIC	009,003,169,011,051,139,157	ELCIT	000
AUDIOTON	003	ELECTRO TECH	009
AUSIND	043	ELECTA	120
AUTOVOX	003,002,101,157,000,125,043	ELIN	.051,003,169,016,018
BAIRD	111,139,245	ELITE	011,051
BANG & OLUFSON	199,000	ELMAN	014,131
BARCO	112	ELTA	009
BASIC LINE	009,011,051,245	EMERSON	.141,127,000
BASTIDE	003	ERRES	.169,051
BAUR	169,118,076,141,132	ESC	245
BEKO	042,083,034,007	ETRON	009
BEON	169,051	EURO-FEEL	002
BEST	113	EUROLINE	.149,169,088
BESTAR	051,245	EUROMANN	002,051,003
BINATONE	003	EUROPHON	.003,014,051,131,123
BLACK DIAMOND	171	EXPERT	.157
BLACK PANTHER LINE	245	FENNER	009,115
BLACK STAR	129	FERGUSON	.127,166,035,169,036,050,052,111,163,037
BLAUPUNKT	.117,202,135,008,022,100	FIDELITY	003,019,068,074,096
BLUE SKY	011	FINLANDIA	.019,006,110,128
BLUE STAR	120	FINLUX	.061,087,063,003,004,016,167,110,131,157,169,051,017, 018,014,000,123,043
BONDSTEC	129	FIRSTLINE	.003,129,009,051,062,026
BOOTS	003	FISHER	.006,003,018,083,131,000,027,029,040
BPL	120	FLINT	.051,113
BRANDT	.127,045,022,036,126,139,046	FORMENTI	.001,169,003,131,133,000,043,125
BRION VEGA	051,169,000	FORTRESS	.001,000
BRITANNIA	003	FRONTECH	.019,002,009,068,118,129,120,021
BROKSONIC	920	FUJITSU	.116,004,157
BRUNS	000,007	FUNAI	002,026
BSR	131,026	GALAXY	.047,083
BTC	011	GBC	.009,027,131
BUSH	028,027,032,009,011,019,205,039,051,068,169,107,115, 131,139,167,245,248,024,132,120,062	GEC	.169,003,004,041,051,141,123,132
CAPSONIC	002	GELOSO	.019,009,131
CARREFOUR	027	GENERAL TECHNIC	.009,248
CASCADE	009	GENEXXA	.011,051,021
CATHAY	051,169	GOLDSTAR	.084,129,003,009,019,051,131,169,171,261,012,093
CENTRUM	168,205	GOODMANS	.009,111,002,004,027,169,028,051,068,115,127,171,245, 283,093
CENTURION	051,169	GORENJE	.083
CENTURY	000		
CGE	.129,047,131,043		
CIMLINE	009,028		
CITY	009		
CLARIVOX	169,037		
CLATRONIC	009,011,051,002,083,003,129,030,043		
COMBITECH	248		

GPM	.011	LUXOR	.141,019,047,003,077,138,093,132
GRAETZ	.141,142,021	M-ELECTRONIC	.009,016,169,018,003,036,051,068,110,115,139,021,109
GRANADA	.127,019,003,006,169,027,031,051,054,004,064,133,138,	M+P	.133
	128,040,043,123	MAGNADYNE	.014,129,131,169,000,123
GRANDIN	.009,169,011,245,120	MAGNAFON	.003,014,043,123
GRUNDIG	.117,091,114,101,135,008,017,136,043	MAGNUM	.002,111,009,169,171,061,067,068,103,107,115,154,168,
H & B	.343,228		177,200,291
HAAZ	.228	MANDOR	.002
HALIFAX	.002,003	MANESTH	.002,169,003,028,051
HAMPTON	.003	MARANTZ	.051,169
HANSEATIC	.009,003,027,169,051,083,118,131,141,007,026	MARELLI	.000
HANTAREX	.009,123	MARK	.051,169
HARWOOD	.171	MATSUI	.173,099,091,027,180,028,147,003,004,009,019,051,068,
HCM	.002,003,009,074,120		101,164,169,248,113,123,013,062,026,030
HIFIVOX	.139	MATSUSHITA	.065
HINARI	.171,009,011,027,051,006,169,248,043,137	MCMICHAEL	.041
HISAWA	.011,113,120	MEDIATOR	.051,169
HITACHI	.027,019,085,134,153,213,140,144,003,118,004,016,023,	MEDION	.177,038,171,002,009,206,200,205,207,208,210,211,169,
	041,045,047,131,133,138,139,141,021,046,033,123,142		015,042,044,047,048,049,061,063,067,068,087,103,10
HOSHAI	.011		7,115,127,154,155,168,170,185,228,229,209,894,343,9
HORNYPHON	.051		24,933,248,291
HUANYU	.003,115	MEMOREX	.009,920
HYGASHI	.003	MEMPHIS	.004,009
HYPER	.003,009,129,131	METZ	.201,135,151,152,000,075
HYPSON	.002,003,051,169,120	MICROMAXX	.177,038,171,002,009,206,200,205,207,208,210,211,169,
ICE	.009,002,003,011,051,068		015,042,044,047,048,049,061,063,067,068,087,103,10
IMPERIAL	.047,051,083,129,131,021,043		7,115,127,154,155,168,170,185,228,229,209,894,343,9
INDESIT	.024,101		24,933,248,291
INDIANA	.051,169	MICROSTAR	.177,038,171,002,009,206,200,205,207,208,210,211,169,
INGELEN	.021		015,042,044,047,048,049,061,063,067,068,087,103,10
INGERSOL	.009		7,115,127,154,155,168,170,185,228,229,209,894,343,9
INNO HIT	.009,011,003,004,051,169,245,093,123		24,933,248,291
INNOVATION	.171,111,002,009,169,061,067,068,103,107,115,154,168,	MINERVA	.017,101,135
	177,248,291	MINOKA	.051
INTERBUY	.009,129,109	MITSUBISHI	.000,027,030,051,054,057,060,098,101,135,205
INTERFUNK	.051,129,169,139,141,000,021	MIVAR	.055,083,003,093,123,043
INTERTRONIC	.894	MOTION	.043
INTERVISION	.002,003,014,109	MTC	.132
IRRADIO	.009,011,051,169,068	MULTI SYSTEM	.169
ISUKAI	.011	MULTITECH	.003,009,014,019,169,027,045,129,131,043
ITC	.003,131	MURPHY	.003,133,018
ITS	.011,051,068,120	NAD	.141
ITT	.061,009,143,031,133,141,021,142,132	NAIKO	.099
ITT/NOKIA	.133,142,021	NAONIS	.019,108
ITV	.169,171,009,088,245	NATIONAL	.064,101
JEC	.164	NEC	.185,027,056
JVC	.051,053,027,068	NECKERMANN	.003,169,008,019,022,051,083,118,132,000
KAISUI	.009,011,003,120	NEI	.051,068,169,113
KAMOSONIC	.003	NESCO	.129
KAMP	.003	NEWTECH	.009,051
KAPSCH	.157,021	NEW WORLD	.011
KARCHER	.169,003,009,161,037	NICAMAGIC	.003
KENDO	.019,014,028,108,245	NIKKAI	.002,003,164,004,011,051,169
KENNEDY	.131,157	NOBLIKO	.003,014,043
KINGSLEY	.003	NOGAMATIC	.139
KNEISSEL	.174	NOKIA	.061,143,063,141,077,133,031,021,132,142
KOLSTER	.051	NORDMENDE	.111,127,036,045,051,126,139,046,000,021,024
KONKA	.047,068,229,011	NORDVISION	.169
KORPEL	.051,169	OCEANIC	.141,142,021
KORTING	.000	OKANO	.083
KOYODA	.009	ONCEAS	.003
KTV	.003	ONWA	.069
KURO	.121	ORBIT	.051
KYOTO	.037	ORION	.099,147,159,009,212,028,051,154,169,171,920,248,283,
LENO	.009,245		123,142,030,013,062,075,026
LENOIR	.003,009	ORMOND	.205
LESA	.129	OSAKI	.011,002,003,004,074
LEYCO	.169,002,004,051,026	OSO	.011
LG	.084,119,129,149,019,003,051,088,131,169,171,009,261,	OSUME	.004,029
	093	OTTO VERSAND	.003,169,008,001,027,051,076,111,118,131,139,141,120,
LIESENK	.169		121,132
LIFE	.002,009,061,067,068,103,107,111,115,154,168,169,171,	PACKARD BELL	.204
	177,291	PAEL	.003
LIFETEC	.177,038,171,002,009,206,205,207,208,210,211,169,015,	PALLADIUM	.003,083,012
	042,044,047,048,049,061,063,067,068,087,103,107,11	PANAMA	.002,003,009
	5,127,154,155,168,170,185,228,229,209,894,343,924,9	PANASONIC	.065,067,064,197,186,101,141,021,151,142,124,152
	33,248,291	PATHE CINEMA	.003,083,131,037
LOEWE	.097,098	PATHE MARCONI	.022,045,126,139,037,046
LOEWE OPTA	.051,169,000	PAUSA	.009
LOGIK	.030	PERDIO	.004
LUMA	.019,169,141,157	PHILCO	.047,129,131,000,043
LUMATRON	.002,171,019,088,051,074,169,107,141,157,245	PHILHARMONIC	.003
LUX MAY	.051	PHILIPS	.200,088,217,202,020,169,003,041,181,339,051,083,111,

PHOENIX.....	115,131,141,154,000,043,089 051,169,000	SOUND & VISION.....011,014
PHONOLA.....	051,169,000	SOUNDWAVE.....051,169
PIONEER.....	010,145,036,051,139,169,021	STANDARD.....003,009,011,051,245
PLANTRON.....	002,051	STARLIGHT.....169
POPPY.....	009	STENWAY.....120
PORTLAND.....	245	STERN.....019,157,021
PRANDONI-PRINCE.....	019,141,123	SUNKAI.....009,026,062
PRECISION.....	003	SUNWOOD.....009,051
PRIMA.....	009,021	SUPERLA.....003
PRINZ.....	047	SUPERTECH.....118
PRO2.....	177,038,171,002,009,206,200,205,207,208,210,211,169, 015,042,044,047,048,049,061,063,067,068,087,103,10 7,115,127,154,155,168,170,185,228,229,209,894,343,9 24,933,248,291	SUPRA.....009
PROFEX.....	009,141,043	SUSUMU.....011
PROFI.....	171	SUTRON.....009
PROFI-TRONIC.....	051	SYDNEY.....003
PROLINE.....	004,051,062	SYSLINE.....169
PROSONIC.....	161,169,003,015,042,088,107,200,068,245	TANDBERG.....157,026
PROTECH.....	002,003,009,169,014,051,129,131,132,113	TANDY.....001,003,004,011,133,021
PROVISION.....	169,171	TASHIKO.....003,019,027,041,056,128
PYE.....	169,051,068	TATUNG.....051,003,004,169,123
PYMI.....	009	TCM.....177,038,171,002,009,206,205,207,208,210,169,042,044, 047,061,063,067,068,103,107,115,127,154,168,185,228, 209,343,924,933,248,291
QUASAR.....	129	TEC.....003,009,129,131,133
QUELLE.....	169,205,002,003,016,022,051,129,131,135,141,017,018, 026,030	TECHNICS.....065
QUESTA.....	027	TECHNISAT.....154
RADIO LA.....	051,169	TELEAVIA.....022,036,045,111,126,139
RADIOTONE.....	051,007	TELEFUNKEN.....166,111,127,190,022,035,163,101,102,036,050,051,052, 078,108,126,139,079
RADIOMARELLI.....	129,000,123	TELETECH.....169,009,088,129,113
RADIONETTE.....	016,018	TELETON.....003,157,118,130
RANK.....	017,027	TEVION.....177,038,171,002,009,206,205,207,208,210,111,169, 015,042,044,047,048,049,061,063,067,068,087,103,10 7,115,127,154,155,168,170,185,228,229,209,894,343,9 24,933,248,291
RBM.....	017	TENSAI.....011,168,018,051,026
RCA.....	031	TEMET.....051
REDIFFUSION.....	141	TEXET.....003
REVOX.....	051,169	THOMSON.....166,127,111,003,022,036,045,176,101,102,050,051,052, 126,139,163,185,245,046
REX.....	019,002,108,157,021	THORN.....004,018,169,035,054,111,127,141,164,037
RFT.....	000,007	TOKAI.....004,051
R-LINE.....	051,169	TOKYO.....003
ROADSTAR.....	002,009,011,245	TOMASHI.....120
ROBOTRON.....	000	TOSHIBA.....117,164,189,027,146,017,920,082
RTF.....	000	TOWADA.....131,021
SABA.....	127,111,126,036,045,139,141,245,142,046,000,123,021	TRIUMPH.....013,123,082
SACCS.....	037	UHER.....051,157,021,043
SAISHO.....	028,002,003,009,248,030,123,013	ULTRAVOX.....003,014,129,131,133,000
SALORA.....	019,031,047,061,107,108,118,131,138,141,093,121,128, 132,021	UNITED.....088,169
SAMBERS.....	014,169,043,123	UNITED QUICK STAR.....245
SAMSUNG.....	090,104,009,051,172,083,002,160,003,004,312,030, 105,093	UNIVERSUM.....102,002,016,018,051,061,169,083,110,122,129,131,143
SANDRA.....	003,009	UNIVOX.....037
SANSUI.....	051,920	VESTEL.....019,051,169,171,083,092,103,107,118,129,131,138,168, 195,205,021
SANYO.....	004,006,031,003,027,016,018,083,127,160,131,029,030, 040,043	VEXA.....169,009
SAVILLE.....	248	VICTOR.....027,051,065
SBR.....	041,169	VIDEOLOGIQUE.....011,003
SCHAUB LORENZ.....	141,021,142	VIDEFON.....248
SCHNEIDER.....	177,033,169,011,051,068,131,139,160,245,264,071,125	VIDEOSAT.....129
SEG.....	171,002,205,003,169,009,014,027,088,129,131,043	VIDEO SYSTEM.....051
SEI-SINUDYNE.....	014,013,021,026,075,123,000	VISIOLA.....003
SELECO.....	019,027,131,108,157,021	VISION.....051
SENCORA.....	009	VISOREX.....096
SENTRA.....	164	VISTAR.....133
SHARP.....	001,059,005,027,187,188,029	VORTEC.....051,169
SHORAI.....	026	VOXSON.....019,051,108,021,043,000
SIAREM.....	014,131,000,123	WALTHAM.....003,133,138,037
SICATEL.....	037	WATSON.....051,169
SIEMENS.....	008,022,200,135,029	WATT RADIO.....003,014,131,037
SIERRA.....	051	WEGA.....000,027
SIESTA.....	160	WELTBlick.....051,169
SILVER.....	027	WESTON.....131
SINGER.....	014,131,129,228,000	WHARFEDALE.....099
SINUDYNE.....	014,131,169,028,000,075,013,026	WHITE WESTINGHOUSE.....169,003,014,043
SKANTIC.....	138,021	YOKO.....009,011,051,169,002,003
SKYMASTER.....	016	YORX.....011
SKYWORTH.....	228	ZANUSSI.....019,157,108
SOLAVOX.....	092,021	
SONITRON.....	006,031	
SONOKO.....	009,002,169,003,051,245	
SONOLOR.....	006,021	
SONTEC.....	051,169,160	
SONY.....	165,130,183,106,076,027,127,009,004,182,029,030	



VCR codes

AIWA.....	230,233,256,293,231,248,291	INNO HIT.....	250,257,275,245
AKAI.....	300,329,307,237,236,238,239,293	INTERBUY.....	256
AKIBA.....	275	INTERFUNK.....	257,258
AKURA.....	275,244,293	INTERVISION.....	231
ALBA.....	275,233,250,245,248,246,247	IRRAUDIO.....	275,256
ALLORGAN.....	311	ITT.....	237,293,258,292
AMBASSADOR.....	250	ITV.....	256,245
AMSTRAD.....	253,231,254	JVC.....	294,295,293,400
ANITECH.....	275	KAISUI.....	275
APEX.....	949	KARCHER.....	257
ASA.....	257,256	KENDO.....	233,250,265,300,245,236,237
ASUKA.....	275,257,231,256	KENWOOD.....	293
BAIRD.....	259,231,258,245,237,293	KORPEL.....	275
BASIC LINE.....	275,233,250,245	LENCO.....	245
BAUR.....	263,257	LEYCO.....	275
BESTAR.....	250,245	LIFE.....	291
BLACK PANTHER LINE.....	245	LIFETEC.....	233,311,262,269,319,256,248,291,338,905,906
BLAUPUNKT.....	263,257,262,260,309,325,271	LG.....	231,256,261,907
BONDSTEC.....	250	LOEWE.....	267,325,262
BRANDT.....	303,305	LOEWE OPTA.....	257,256,271
BROKSONIC.....	277,967	LOGIK.....	275
BUSH.....	275,233,245,248,246,247,288	LUMATRON.....	274,245
CATRON.....	250	LUXOR.....	298,258,237,281
CGE.....	231,293	MAGNASONIC.....	258
CIMLINE.....	275,233	MAGNAVOX.....	914
CLATRONIC.....	250	MAGNUM.....	291
COMBITECH.....	248	MANESTH.....	275,265
CONDOR.....	250,245	MARANTZ.....	257,271,281,299
CROWN.....	275,250,245	MATSUI.....	233,256,248,301
CYBERCOM.....	233,311,262,269,319,248,291,338,905,906	M ELECTRONIC.....	231
CYBERMAXX.....	233,311,262,269,319,256,248,291,338,905,906	MEDIATOR.....	257
CYTRON.....	233,311,262,269,319,256,248,291,338,905,906	MEDION.....	233,311,262,269,319,256,248,291,338,905,906
DAEWOO.....	274,250,265,319,245,971	MEMOREX.....	240,256,231,258,279
DANSAI.....	275	MEMPHIS.....	275
DANTAX.....	233	METZ.....	262,263,267,273,325,271
DAYTRON.....	245	MICROMAXX.....	233,311,262,269,319,256,248,291,338,905,906
DE GRAAF.....	266,257	MICROSTAR.....	233,311,262,269,319,256,248,291,338,905,906
DECCA.....	257,231,293	MIGROS.....	231
DUAL.....	233,257,311,262,319,293,248,291,338,905,906	MINERVA.....	263,271
DUMONT.....	266,257,231,258	MITSUBISHI.....	298,257,289,294,231
ELTA.....	275	MULTITECH.....	275,250,257,231
EMERSON.....	301,339	MURPHY.....	231
ESC.....	245	NATIONAL.....	262,260
ETZUKO.....	275	NEC.....	294,293,299
FERGUSON.....	294,259,271,278,293,281,305	NECKERMANN.....	257,293,301
FIDELITY.....	311,231	NEI.....	257
FINLANDIA.....	266,257,258	NESCO.....	275
FINLUX.....	266,298,257,231,258,293,237	NIKKAI.....	250,302
FIRSTLINE.....	266,275,233,265,298,256	NOKIA.....	240,300,307,258,237,292,293
FISHER.....	258,279	NORDMENDE.....	294,293,303,305
FLINT.....	233	OCEANIC.....	240,231,293
FORMENTI-PHEONIX.....	257	OKANO.....	233,300
FRONTECH.....	250	ORION.....	234,233,304,248,283,301,246
FUJITSU.....	231	ORSON.....	231
FUNAI.....	231,339	OSAKI.....	275,231,256
GALAXY.....	231	OTTO VERSAND.....	257
GBC.....	275,250	PALLADIUM.....	275,300,256,271,293
GEC.....	257	PANASONIC.....	262,267,260,314,321,325,970
GELOSO.....	275	PATHE CINEMA.....	301
GENERAL.....	250	PATHE MARCONI.....	293
GENERAL TECHNIC.....	262,233,311,248	PENTAX.....	266
GOLDHAND.....	275	PERDIO.....	231
GOLDSTAR.....	231,256	PHILCO.....	299
GOODMANS.....	275,250,259,256,231,245,283,282	PHILIPS.....	235,257,290,315,327,286,285,242,271,293,969
GO-VIDEO.....	338,367	PHONOLA.....	257
GRAETZ.....	258,293	PIONEER.....	294,257
GRANADA.....	257,266,240,258,271	POLAROID.....	949
GRANDIN.....	275,250,256,231,245	PORTLAND.....	250,245
GRUNDIG.....	273,270,263,235,243,257,260,272,275,286,287,290,315,	PRINZ.....	231
	271,288	PRO2.....	233,311,262,269,319,256,248,291,338,905,906
HAAZ.....	233	PROFEX.....	275
HANSEATIC.....	257,256	PROLINE.....	231,288
HCM.....	275,288	PROSONIC.....	233,245
HINARI.....	275,233,248,288,301	PYE.....	257
HISAWA.....	233	QUARTZ.....	258
HITACHI.....	266,257,268,231,293,387	QUELLE.....	257,263,258,231,271,301
HYPSON.....	233,275	RADIOLA.....	257
IMEGO.....	250	REX.....	293
IMPERIAL.....	231	RFT.....	250,257
INNOVATION.....	233,311,262,248,291	ROADSTAR.....	275,256,245
		SABA.....	324,245,281,293,303,305
		SAISHO.....	275,233,248,301
		SALORA.....	298,258,237,292

SAMSUNG.....	311,312,338,963
SAMURAI.....	250
SANSUI.....	294,244,293,920
SANYO.....	284,258,279
SAVILLE.....	248
SBR.....	257
SCHAUB LORENZ.....	258,237,231,293
SCHNEIDER.....	275,233,265,250,257,256,231,264,245
SEG.....	275
SEI-SINUDYNE.....	257
SELECO.....	293
SENTRA.....	250
SENTRON.....	275
SHARP.....	240,241,328,281
SHINTOM.....	275,258
SHIVAKI.....	256
SIEMENS.....	263,256,258,271
SILVA.....	256
SINUDYNE.....	257
SOLAVOX.....	250
SONOKO.....	245
SONOLOR.....	240
SONTEC.....	256
SONY.....	232,308,309,310,313,249,251,255,402
STANDARD.....	245
STRONG.....	244
SUNKAI.....	233
SUNSTAR.....	231
SUNTRONIC.....	231
SUNWOOD.....	275
SYLVANIA.....	339
TAISHO.....	233
TANDBERG.....	263
TASHIKO.....	240,231
TATUNG.....	257,231,293
TCM.....	233,311,262,269,319,248,291,338,905,906
TEC.....	250
TECHNICS.....	262,260
TELEAVIA.....	293
TELEFUNKEN.....	306,294,324,295,323,280,293,303,305
TENOSAL.....	275
TENSEI.....	275,231,256
TEVION.....	233,311,262,269,319,256,248,291,338,905,906
THOMSON.....	294,324,295,323,326,245,242,293,305
THORN.....	258,293,301
TiVo HDD.....	242
TOKAI.....	275,256
TONSAI.....	275
TOSHIBA.....	320,257,265,298,319,293
TOWADA.....	275
TOWIKA.....	275
TRIUMPH.....	301
TVA.....	250
UHER.....	256
UNITED QUICK STAR.....	245
UNIVERSUM.....	290,235,263,257,315,256,231,237,239,253,271
VICTOR.....	294,295
VIDEON.....	233,262,311,248
WELTBlick.....	256
YAMISHI.....	275
YOKAN.....	275
YOKO.....	275,250,256



SATELLITES

SAT

AKAI.....	552
ALBA.....	508,562,405,407
ALDES.....	408,409
ALLSAT.....	462,410,552
ALLSONIC.....	408,428
AMPERE.....	422
AMSTRAD.....	584,555,541,415,416,417,419,421
ANKARO.....	408,428,424
ANTTRON.....	405,407
APOLLO.....	405
ARCON.....	415,422,424,426,463
ARMSTRONG.....	419
ASAT.....	552
AST.....	435
ASTON.....	594,406
ASTRA.....	429,419,431,432,502
ASTRO.....	428,439,569,407,409,441
AUDIOTON.....	462,407
AURORA.....	602,643,642
AUSTAR.....	428,415,432,456
AXIS.....	428,424
BARCOM.....	424
BEST.....	428,424
BLAUPUNKT.....	439
BOCA.....	419,502
BRANDT.....	565,566,567,574
BRAIN WAVE.....	444
BSKYB.....	584,555
BT SATELLITE.....	574
BUSH.....	508,562,410
CANAL+.....	569,599
CANAL SATELLITE.....	569,599
CHAPARRAL.....	507
CHESS.....	547,586
CITYCOM.....	508,640,459
CLATRONIC.....	444
CLEMENS KAMPHUS.....	491
CNT.....	409
COLUMBUS.....	477
COMLINK.....	408
COMTECH.....	456
CONDOR.....	428,640
CONNEXIONS.....	438,454
CONRAD.....	640
CONTEC.....	456,459
COSAT.....	462
CROWN.....	419
CYBERCOM.....	412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583,586,587,619,619,644,650,652,653
CYBERMAXX.....	412,413,423,428,442,466,478,484,493,504,511,514,545,546,566,583,586,587,619,644,650,652,653
CYTRON.....	412,413,423,428,442,466,478,484,493,504,511,514,535,546,566,583,586,587,619,644,650,652,653
DAERYUNG.....	438
DANSAT.....	410
D-BOX.....	564,604
DECCA.....	460
DEW.....	456
DIAMOND.....	461
DIGITALITY.....	640
DISKXPRESS.....	424,454
DITRISTRAD.....	462
DNT.....	438,552
DONG WOO.....	501
DRAKE.....	557,463
DUAL.....	412,413,423,428,493,504,511,566,583,586,587,618
DStv.....	602
ECHOSTAR.....	640,581,586,425,481,578,579,580,464,465,467
EINHELL.....	408,417,405,419
ELEKTA.....	409
ELTA.....	428,462,405,552
EMANON.....	405
EMME ESSE.....	428,508,491
EP SAT.....	508,491
EUROPHON.....	640
EUROSAT.....	419
EUROSKY.....	428,640,419
EUROSPACE.....	468
EUROSTAR.....	438,419
EXATOR.....	405,407
FERGUSON.....	508,472,603,410,471,473
FIDELITY.....	415,417
FINLANDIA.....	508
FINLUX.....	508,429,608,475,480,487
FINNSAT.....	603,456
FORCE.....	577,553,535
FORTEC STAR.....	470
FOXTEL.....	602,643,584
FRACARO.....	562
FRANCE SATELLITE/TV.....	477
FREECOM.....	405,489
FTE.....	422,496
FUBA.....	548,439,428,438,405,424,431,477,480,552
GALAXIS.....	428,408,462,478,484,535,582,583,602,619,432,456
GALAXY.....	424
GMI.....	419
GOLDSTAR.....	489

GOODING	483	NOVIS	444
GOODMANS	508	OAK	424
GRANADA	429	OCEANIC	461,468
GROTHUSEN	405,499	OCTAGON	405,407,456
GRUNDIG	439,436,483,495,508,544,469,602,584,407,550	OKANO	419,491,496
HANSEATIC	504	OPTEX	462,459
HANTOR	444,405,501	OPTUS	602
HANURI	409	ORBIT	435
HELIOCOM	422	ORBITECH	405
HIRSCHMANN	439,522,547,548,487,488,491,558	ORIGO	468
HISAWA	444	OSAT	407
HITACHI	508,537	OTTO VERSAND	439
HOUSTON	462	PACE	584,555,439,559,527,508,410,471
HUTH	408,411,444,462,419,491	PACIFIC	461
HUMAX	485,517,582	PALCOM	479,431,477
HYUNDAI	486	PALLADIUM	483,419
IMPERIAL	562	PALTEC	431
INNOVATION	428,493,504,511,583,586,587,618	PANASONIC	584,508,542
INTERTRONIC	419	PANDA	508,410
INTERVISION	462	PANSAT	490
IRDETO	602	PHILIPS	552,436,483,493,495,508,543,434,569,574,605,618,455, 561,550,456,515
ITT/NOKIA	429,508,548,454,487,537	PHOENIX	456
JOHANSSON	444	PHONOTREND	408,462,491
JSR	462	PIONEER	569
JVC	483	POLSAT	603
KATHREIN	549,617,631,607,635,439,441,459,496,498,499,507,552	POLYTRON	459
KOSMOS	489,491,496	PREDKI	444
KR	407	PREMIERE	564,462,569
KREISELMEYER	439	PREMIER	569
KYOSTAR	405	PRIESNER	445,419
LASAT	428,565,566,567,409,500,501,502	PRO2	412,413,423,428,442,466,478,484,493,504,511,514,535, 546,566,583,586,587,618,619,644,650,652,653
LENCO	405,489,503	PROFI	503
LENG	444	PROMAX	508
LENNOX	462	PROSAT	408,562
LENSON	479	PROTEK	461
LIFE	583	PROVISION	409
LIFESAT	412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583,586, 587,618,619	QUADRAL	408,428
LIFETEC	412,413,423,428,442,466,478,484,493,504,511,514,535, 546,566,583,586,587,618,619,644,650,652,653	QUELLE	439,417
LION	468	QUIERO	603
LG	489	RADIOOLA	552
LORRAINE	489	RADIX	630,438,632
LUPUS	428	RAINBOW	407
LUXOR	417,429,548,537	REDIFFUSION	510
MACAB	603	REPOINT	432
MANHATTAN	462,508,557,633,409	REDSSTAR	428
MARANTZ	552	RFT	408,552
MASCOM	409	RUEFACH	503
MASPRO	483,508,507,558,471	SABA	472,508,543,556,562,565,571,572,573,574,575,409,468, 471
MATSUI	483,574	SABRE	508
MB	504	SAGEM	570,604,599,603
MEDIABOX	569	SAKURA	456
MEDIAMARKT	419	SALORA	429,527,509,520
MEDIASAT	569,432	SAMSUNG	405,426
MEDION	412,413,423,428,442,466,478,484,493,504,511,514,535, 546,566,583,586,587,618,619,644,650,652,653	SAT	415,435,437
MEGA	552	SATCOM	640,504,523
METRONIC	408,575,612,613,614,615,632,409,424,405,407	SATEC	508
METZ	439	SATPARTNER	444,405,407,409,489,491
MICROMAXX	412,413,423,428,442,466,478,484,493,504,511,514,535, 546,566,583,586,587,618,619,644,650,652,653	SCHNEIDER	428,455,511,583,586,587,618
MICROSTAR	412,413,423,428,442,466,478,484,493,504,511,514,535, 546,566,583,586,587,618,619,644,650,652,653	SCHAIGER	411,412,413,427,430,433,440,504,508,516,566,573,575, 576,577,582,583,585,587,598,616,630,631,633,635, 459,498
MICRO TECHNOLOGY	468	SEEMANN	438,419,432
MINERVA	483,439	SEG	428,444,504,541,631,634,405
mitsubishi	508,439,574	SELECO	462
mitsumi	502	SIEMENS	439
moretv	644	SILVA	489
morgans	611,419,502,552	SKARDIN	432
MORGAN SYDNEY	611	SKY	584
MULTICHOICE	602	SKY+	555
MULTISTAR	496,501	SKY DIGITAL	584,555
MULTITEC	586,587	SKYMASTER	408,504,546,547,586,587,588,589,590,591,592,621
MURATTO	437,489	SKYMAX	552
NAVEX	444	SKYVISION	462
NEC	509,510	SM ELECTRONIC	408,504,546,547,586,588,591,621
NEUHAUS	462,479,432	SONY	584,569,418
NEXTWAVE	414,585	SR	472,419,502
NIKKO	419	STARLAND	586
NOKIA	530,564,425,429,508,548,563,531,454,487	STARRING	444
NOMEX	622	STAR TRAK	405
NORDMENDE	549,472,508,603,405,409	STRONG	562,428,602,545,454,489,405,407

SUMIDA.....	419
SUNSTAR.....	527,419,502
TANDBERG.....	603
TANDY.....	407
TANTEC.....	508,479,471,477
TATUNG.....	460
TCM.....	412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583,586, 587,618,619
TECO.....	419,502
TECHNIHALL.....	416
TECHNISAT.....	438,479,569,623,528,529
TELASAT.....	640
TELEFUNKEN.....	560,508,565,566,567,574,405
TELEKA.....	438,640,407,419,426
TELEMASTER.....	409
TELEMAX.....	500
TELESAT.....	504
TELESTAR.....	479,569
TELEVES.....	508,610,611
TELEWIRE.....	462
TEVION.....	412,413,423,428,442,466,478,484,493,504,511,514,535, 546,566,583,586,587,618,619,644,650,652,653
THOMSON.....	472,601,570,574,492,508,560,568,569,603
THORENS.....	461
THORN.....	508,410,471,473
TIKO.....	459
TONNA.....	508,462
TOPFIELD.....	497,505,506
TPS.....	570
TRIAD.....	435,437,533,489
TRIASAT.....	480
TRIAX.....	439,479,565,609,619
TWINNER.....	610,611
UNIDEN.....	534
UNISAT.....	419,456
UNITOR.....	444,424
UNIVERSUM.....	439,483,475,487
VARIOSTAT.....	439
VECTOR.....	468
VENTANA.....	552
VIA DIGITAL.....	568
VIA SAT.....	568
VISIOSAT.....	594,444,462,586,593,595,596,597
VIVANCO.....	536,624
VORTEC.....	405,426
V-TECH.....	437,435,515,537
WEWA.....	508
WEVASAT.....	508
WINERSAT.....	444
WISI.....	435,437,438,439,508,533,538,539,540,597,625,626,627, 628,629
WITTENBERG.....	415
WOORISAT.....	409
ZEHNDER.....	428,437,635,541,631,632,409,424,496,498
ZODIAC.....	407

CBL

AUSTAR.....	494
BMB.....	636
BT.....	554
CABLECRYPT.....	474
CABLETIME.....	448,449,450
CABLE AND WIRELESS 606	
CANAL PLUS.....	474
COMCRYPT.....	474
CLYDE CABLEVISION.....	452
CRYPTOVISION.....	458
EURODEC.....	603
FILMNET.....	474
FILMNET CABLECRYPT.....	474
FILMNET COMCRYPT.....	474
FOXTEL.....	602
GEC.....	452
GI.....	494,554
IMPULSE.....	554
JERROLD.....	554,494
KABELVISION.....	554
LYONNAISE.....	603
MARmitek.....	636
MELITA.....	554

MNET.....	602,474
MOTOROLA.....	494
MOVIE TIME.....	551
MULTICHOICE.....	474,602
NTL.....	606
OPTUS.....	494
PACE.....	606
PHILIPS.....	487
PIONEER.....	518,521
PVP.....	554
SCIENTIFIC ATLANTA.....	524,525
STS.....	551
TELE+I.....	474
TELEPIU.....	474
TELEWEST.....	606,554
UNITED.....	554
VISIOSAT.....	487

DVBT/TNT/DTT/TDT

ALBA.....	451,646	DVBT : Digital Video Broadcast Terrestriel (GB)
BUSH.....	451,032	TNT : Télévision Numérique par Satellite (F)
CYBERMAXX.....	645,650	DTT : Télévision Digitale Terrestre (I)
CYTRON.....	645,650	TDT : TV Digital Terrestre (E)
DIGENIUS.....	645	
DIGIFUSION.....	647	
FREEVIEW.....	447,451,453,457,482,512,513,519,526,532,600,646,647, 648,649,651	
GERICOM.....	443	
GOODMANS.....	451,526	
GRUNDIG.....	512	
HAUPPAUGE.....	482	
HITACHI.....	526	
HUMAX.....	651	
JVC.....	526	
LAGEAR.....	513	
LIDCOM.....	451	
LIFETEC.....	645,650	
MATSUI.....	649,526,451	
MEDION.....	645,650	
MICROMAXX.....	645,650	
MICROSTAR.....	645,650	
NOKIA.....	519,531	
ON-DIGITAL.....	527,531,620	
PACE.....	453,527	
PHILIPS.....	600	
PIONEER.....	457,620	
PRO2.....	645,650	
REBOX.....	476	
SAGEM.....	648	
SCHWAIGER.....	630	
SHARP.....	059	
SONY.....	447	
TEVION.....	645,650	
THOMSON.....	532	
TOP-UP TV.....	527,531	



DVDs

DVD

ACCOUSTIC SOLUTIONS.....	383
AEG.....	894,333
AIWA.....	377,383
AKAI.....	369,333
AKASHI.....	346
ALBA.....	384,350,381,357
ALL-TEL.....	333
AMES.....	383
AMSTRAD.....	350
ANABA.....	961
ANSONIC.....	356
APEX.....	921,384,357,911,390,913,949
ARENA.....	923
ASPIRE.....	952
A-TREND.....	347
AXION.....	942
AUDIOVOX.....	942
BAIER.....	349

B & K.....	978	INTEGRA.....	374
BLACK DIAMOND.....	350	JBL.....	395
BLAUPUNKT.....	384	JDB.....	383
BLUESKY.....	373,357,350	JVC.....	361,400,964,662
BUSH.....	384,382,350,381,356	KARCHER.....	351
BRANDT.....	373,360	KAWASHI.....	333
BROKSONIC.....	920,967	KENDO.....	356,923,350
CAMBRIDGE.....	376	KENWOOD.....	393,364
CENTREX.....	357	KLH.....	384
CENTRIOS.....	932,951,954,955	KONKA.....	908,909
CENTRON.....	932	KOSS.....	358,373
CENTRUM.....	346,926,928,927,350	LAWSON.....	341
CINETEC.....	350	LASONIC.....	341
CINEVISION.....	375	LESON.....	376
CLATRONIC.....	357,894	LENCO.....	373,350,356
CLASSIC.....	383	LENOXX.....	931,346
CMI.....	923	LG.....	375,907,972
COBY.....	332,916,946,947,948,357	LIFE.....	372,373
CRITERION.....	344	LIFETEC.....	356,930,373,932,330,335,339,340,341,342,345,352,358, 371,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,923,905, 343,924,933,375,906,338,372,334,344,664,894
CROWN.....	373	LIMIT.....	341
C-TECH.....	341	LINN.....	336
CURTIS.....	950,948	LITEON.....	982
CYBERCOM.....	356,930,932,330,335,339,340,341,342,345,352,358,371, 923,343,924,933,338,334,344,664,372,373	LOEWE.....	370,375
CYBERHOME.....	347,912,985	LOGIX.....	351
CYBERMAXX.....	356,930,373,932,330,335,339,340,341,342,345,352,358, 371,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,923,905, 343,924,933,375,906,338,372,334,344,664,894	LUMATRON.....	332,342
CYTRON.....	356,930,373,932,330,335,339,340,341,342,345,352,358, 371,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,923,905, 343,924,933,375,906,338,372,334,344,664,894	MAGNAVOX.....	362,379,979,980,981,370,914
DAEWOO.....	353,354,965,355,971,347	MANHATTAN.....	350
DANSAI.....	351	MARANTZ.....	370,379,981,375,362
DAYTRON.....	925	MARK.....	350
DENON.....	364,389	MASTEC.....	335
DENVER.....	381	MATSUI.....	373,357,350
DESY.....	958	MBO.....	396,383
DIAMOND.....	373,341	MAXIM.....	331,350
DIGIFRAME.....	930	MEDION.....	356,930,373,932,330,335,339,340,341,342,345,352,358, 371,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,923,905, 343,924,933,375,906,338,372,334,344,664,894
DIGIX.....	962	MEMOREX.....	356,339,920
DIGITREX.....	357	METZ.....	368,350
DK digital.....	356	MICROMAXX.....	356,893,930,373,932,330,335,339,340,341,342,345,352, 358,371,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,923,905, 905,343,924,933,375,906,338,372,334,344,664,894
DIK.....	356	MICROSOFT.....	399
DIVX.....	375,932	MICROSTAR.....	356,930,373,932,330,335,339,340,341,342,345,352,358, 371,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,923,905, 343,924,933,375,906,338,372,334,344,664,894
DMTECH.....	351,333	MINATO.....	349
DRAGON SYSTEMS.....	356	MINTEK.....	384
DUAL.....	350,356,984,383,956,373,330,335,337,340,392,341,342, 345,352,358,371,923,343,338,372,334,344,664	MIRROR.....	349
DURABRAND.....	333,375	MITSUBISHI.....	350,366
DVD 1024.....	929	MUSTEK.....	383
ELTA.....	365,382,894,333	MONDOA.....	373
EMERSON.....	339,375	NAD.....	375,394
EUROLINE.....	894	NAKAMICHI.....	398
ESA.....	956	NEVIR.....	356
FARENHEIT.....	960	NEXXTECH.....	932,954,955,956
FERGUSON.....	373	NORCENT.....	332,982,944,945,948
FINLUX.....	375,357	NORDMENDE.....	356
FIRSTLINE.....	373	NORIKO.....	349
FISHER.....	378	OKANO.....	349
FUNAI.....	339	ONIX.....	346
GE.....	384	ONYKO.....	374,975
GOLDMANS SPHERE.....	341	OPTIMUS.....	368
GOODMANS.....	373,382,350,333	ORION.....	920,335
GOLDSTAR.....	375,907,972	ORITRON.....	373
GO-VIDEO.....	383,338,367	PACIFIC.....	356,350,333,356
GPX.....	910	PACKARD BELL.....	939,940
GRADIENTE.....	373	PALSONIC.....	357
GRUNDIG.....	385,370,380	PANASONIC.....	401,364,403,970,974
H & B.....	343,350	PHILIPS.....	370,379,979,980,981,969,339,362
HARMON/KARDON.....	395	PIONEER.....	368,977,922,968,976
HAAZ.....	341,342	POLAROID.....	957,949
HANSEATIC.....	375,351	PRISM.....	335
HCM.....	894	PRO2.....	356,930,373,932,330,335,339,340,341,342,345,352,358, 371,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,923,905, 343,924,933,375,906,338,372,334,344,664,894
HE.....	383	PROLINE.....	373,357,333
HITACHI.....	367,368,387	PROSCAN.....	399
HITEKER.....	357	PROSONIC.....	332,341,349
HOHER.....	356	RADIOPHONETTE.....	375
HOME ELECTRONICS.....	383	RCA.....	399,384
HOMITA.....	934,935,936,937,938	REDSTAR.....	894
HYUNDAI.....	351		
ILO.....	959		
INTERTRONIC.....	893,933,894		
INITIAL.....	384		

REOC	341
REX	346
ROADSTAR	350,383
ROTEL	361
ROWA	384
RTL	923
SABA	373,915,360
SALORA	375
SAMPO	341,386
SAMSUNG	367,338,963,919
SANSUI	920,341
SANYO	378
SCHAUB LORENZ	894
SCIENTIFIC LABS	341
SCHNEIDER	350,352,356,373,351,894,333
SCHWAIGER	349
SCOTT	373,357
SEG	350,341,392
SHARP	371,394
SHERWOOD	391
SHINCO	384
SHINSONIC	384
SILVA SCHNEIDER	356
SINGER	341
SKYMASTER	382,383
SMART	350
SM ELECTRONIC	382,383
SONY	363,987,402,988,986,989
SOUNDMASTER	341
SOUNDMAX	341
SOUNDSTORM	330
STANDARD	373
SUNGALE	953
SUPERVISION	382,383
SYNN	341
SYLVANIA	339
TANDBERG	350
TCM	356,930,373,932,330,335,339,340,333,341,342,345,352, 358,371,923,343,924,933,338,372,334,344,664
TEAC	368,333,341,384
TECHNICS	364,399
TECHNIKA	356
TECHWOOD	394,350
TELEFUNKEN	894,333
TELETECH	350
TENSAI	373
TERAPIN	943
TEVION	356,930,373,932,330,335,337,339,340,341,342,345,352, 358,371,891,892,895,896,897,898,899,900,901,902,903, 904,923,966,890,905,343,924,933,375,906,338,917,918, 372,334,344,664
THETA DIGITAL	368
THOMSON	360,359,399
TOKAI	894
TOSHIBA	362,973,983,920
TREDEX	941
UNITED	333,348
UNIVERSUM	350
VENTURER	333
VESTEL	350
VOXSON	383,356
WALKVISION	384
WELKIN	356
WHARFEDALE	376,349,341
X-BOX	399
XLOGIC	341
XENIUS	373,358
XMS	894
YAMAHA	364,388,979,980
YAMAKAWA	397
YUKAI	383
ZENITH	375

DVD-R (Recorder)

APEX	911
ARENA	923
ASPIRE	952
CENTRIOS	951
CMI	923
CYBERCOM	923
CYBERHOME	912

CYBERMAXX	895,905,906,923
CYTRON	895,905,906,923
DUAL	923
GO-VIDEO	383
HITACHI	387
ILO	959
KENDO	923
LIFETEC	895,905,906,923
MAGNAVOX	979,980
MEDION	895,905,906,923
MICROMAXX	895,905,906,923
MICROSTAR	895,905,906,923
MUSTEK	383
PACKARD BELL	940
PANASONIC	403
PHILIPS	979,980
PRO2	895,905,906,923
RTL	923
SONY	987,988,989
TCM	923
TEVION	890,891,895,905,906,923
THOMSON	360,359
TOSHIBA	973,983
YAMAHA	979,980

HDD/DVR

AMSTRAD	555
BSKYB	555
CANAL+	599
CANAL SATELLITE	599
CYBERCOM	412,423,514
CYBERMAXX	905,412,423,514,644,653
CYTRON	905,412,423,514,644,653
DIGIFUSION	647
DUAL	412,423,514
FORCE	553
HUMAX	651
HYUNDAI	486
LIFETEC	905,412,423,514,644,653
LIFESAT	412,423,514
MEDION	905,412,423,514,644,653
MICROMAXX	905,412,423,514,644,653
MICROSTAR	905,412,423,514,644,653
MORETV	644
PACE	555,453
PANASONIC	403
PHIILIPS	242
PRO2	905,412,423,514,644,653
SAGEM	599
SCHWAIGER	412
SKY+	555
SKY DIGITAL	555
TCM	412,423,514
TEVION	890,905,412,423,514,644,653
THOMSON	532,242,326
TIVO	242
TOPFIELD	506
TOSHIBA	983



COMBOS

TV/VCR

ALBA	245,248
AIWA	248,291
BAIRD	245
BASIC LINE	245
BESTAR	245
BLACK PANTHER LINE	245
BUSH	245,248
COMBITECH	248
CONDOR	245
CROWN	245
CYBERCOM	248,291
CYBERMAXX	248,291
CYTRON	248,291
DAEWOO	245
DAYTRON	245
DUAL	248,291
ESC	245
GENERAL TECHNIC	248
GOLDSTAR	261

GOODMANS	245,283
GRANDIN	245
HINARI	248
INNO HIT	245
INNOVATION	248,291
ITV	245
KENDO	245
LENCO	245
LG	261
LIFE	291
LIFETEC	248,291
LUMATRON	245
MAGNUM	291
MATSUI	248
MEDION	248,291
MICROMAXX	248,291
MICROSTAR	248,291
ORION	248,283
PORTLAND	245
PRO2	248,291
PROSONIC	245
ROADSTAR	245
SABA	245
SAISHO	248
SAMSUNG	312
SAVILLE	248
SCHNEIDER	245,264
SONOKO	245
STANDARD	245
TCM	248,291
TEVION	248,291
THOMSON	245
UNITED QUICK STAR	245
VIDEON	248

SANSUI	920
SANYO	378&258
SONY	402
SYLVANIA	339&231
TCM	338,375&256
TEVION	338,896,906,375&256
ZENITH	375&256



AUDIO

CD

ADCOM	.848
AIWA	..849,850,851,751
AKAI	..853,854,855
ALBA	.856
ARCAM	.732
BESTAR	.859
BSR	.860
BUSH	.661
CARRERA	.663
CLASSIC	.807
CONDOR	.860
CYBERCOM	..843,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746,747, 801,802,803,807,809
CYBERMAXX	..843,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746,747, 801,802,803,807,809
CYTRON	..843,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746,747, 801,802,803,807,809
DENON	.665,666
DUAL	..843,848,664,668,675,694,730,742,743,744,745,746,747, 798,801,802,803
EMERSON	..848,859
ELTA	..667,668,693,694,745
FISHER	..669
GENEXXA	..859,671,672,673,675,676,677
GOLDSTAR	.663
GOODMANS	.678,679
GRUNDIG	..680,697,698,732
HARMON KARDON	..683
HITACHI	..848,685,686
INNOVATION	..730,742,743,744,745,746,747
JVC	..662,687
KENWOOD	..669,688,689,690,762
LIFETEC	..843,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746,747, 801,802,803,807,809
LINN	.732
LG	.663
LUXMAN	.691
MAGNUM	..730,742,743,744,745,746,747
MARANTZ	.695,732
MATSUI	.696,732
MEDION	..843,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746,747, 801,802,803,807,809
MEMOREX	..848,859,677
MERIDIAN	.732
MICROMEZA	.732
MICROMAXX	..843,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746,747, 801,802,803,807,809
MICROSTAR	..843,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746,747, 801,802,803,807,809
MISSION	.732
NAD	..671,733,735,736,737,800
NAM	.732
NAKAMICHI	..699,700
ONKYO	..840,701,702,703,785,792
PANASONIC	.661,705
PHILIPS	..847,706,732
PHILIPS CD-V	.840
PIONEER	.673,677,753
PRO2	..843,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746,747, 801,802,803,807,809
PROTON	.732
QUAD	.732
REALISTIC	..848,859,675
ROADSTAR	..706,708
ROTEL	.732
SABA	.848
SAE	.732
SAMSUNG	.768
SANSUI	..847,709,710,711,732
SCHNEIDER	..860,732
SCOTT	.859
SHARP	..672,712,713,714
SHERWOOD	.782

TV/DVD (DVD&TV)

BROKSONIC	920
CYBERCOM	343&228,924&210,933&228
CYBERMAXX	894,343&228,924&210,933&228
CYTRON	894,343&228,924&210,933&228
DUAL	343&228,924&210,933&228
H & B	343&228
INTERTRONIC	894
LIFETEC	894,343&228,924&210,933&228
MEDION	894,343&228,924&210,933&228
MEMOREX	920
MICROMAXX	894,343&228,924&210,933&228
MICROSTAR	894,343&228,924&210,933&228
ORION	920
PHILIPS	339&181
PRO2	894,343&228,924&210,933&228
SANSUI	920
TCM	343&228,924&210,933&228
TEVION	894,343&228,924&210,933&228
TOSHIBA	920

DVD/VCR (DVD&VCR)

APEX	949
BROKSONIC	920,967
CINEVISION	375&256
CYBERCOM	338,375&256
CYBERMAXX	338,896,906,375&256
CYTRON	338,896,906,375&256
DAEWOO	971
DUAL	338,375&256
EMERSON	339&231,375&256
FUNIA	339&231
GO-VIDEO	338,367
GOLDSTAR	375&256
HITACHI	387&231
JVC	400
LG	907,375&256
LIFETEC	338,896,906,375&256
MAGNAVOX	914&285
MEDION	338,896,906,375&256
MICROMAXX	338,896,906,375&256
MICROSTAR	338,896,906,375&256
PANASONIC	970
PHILIPS	969&285
POLAROID	949
PRO2	338,896,906,375&256
SAMSUNG	338,963
SANSUI	..847,709,710,711,732
SCHNEIDER	..860,732
SCOTT	.859
SHARP	..672,712,713,714
SHERWOOD	.782

SINGER.....	803
SKYMASTER.....	778
SONY.....	671,716,717,718,741,748,749,750
TANDBERG.....	732
TCM.....	843,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746,747, 801,802,803,807,809,813,814,816
TEAC.....	795
TECHNICS.....	705,721,763,787
TELEFUNKEN.....	848
TEVION.....	843,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746,747, 801,802,803,807,809,813,814,816
THEORIE & ANWENDUNG.....	804
THOMSON.....	842,848
TOSHIBA.....	722,723
UNIVERSUM.....	732
VECTOR RESEARCH.....	663
VICTOR.....	687
WELLTECH.....	675,694,744
YAMAHA.....	712,720,725,771
YORX.....	708

AUDIO

Audio Amplifiers/Tuners/Receivers

CENTRUM.....	692
CYBERCOM.....	841,775,776
CYBERMAXX.....	841,775,776
CYTRON.....	841,775,776
DENON.....	779,781
DUAL.....	841,775,797
ELTA.....	667,668
GRUNDIG.....	697,698,727
HARMON KARDON.....	682
KENWOOD.....	761
LIFETEC.....	841,775,776
LINN.....	857
MARANTZ.....	727
MEDION.....	841,775,776
MICROSTAR.....	841,775,776
MICROMAXX.....	841,775,776
NAD.....	735,736,737,738,799,800
ONKYO.....	785,792,793
PHILIPS.....	846,727
PRO2.....	841,775,776
SANSUI.....	727
SCHNEIDER.....	791
SHERWOOD.....	782
SONY.....	739,740,755,757,758,759,760
TCM.....	841,775,776,806
TEAC.....	794,796
TECHNICS.....	764,777,788
TEVION.....	775,776,815,817,841
THEORIE & ANWENDUNG.....	805
THOMSON.....	842,766
YAMAHA.....	724,752,770,771,772

Audio Tape Players

AIWA.....	790
DENON.....	780
GRUNDIG.....	729,698
HARMON KARDON.....	681
KENWOOD.....	761
MAGNAVOX.....	729
MARANTZ.....	729
NAD.....	799
ONKYO.....	784
PHILIPS.....	729
SANSUI.....	729
SHERWOOD.....	783
SONY.....	754,755,756
TEAC.....	794
TECHNICS.....	764,777,786
THOMSON.....	842
YAMAHA.....	724,772

MINI Systems

AIWA.....	773,774
CYBERCOM.....	852,858,704,745,808,810
CYBERMAXX.....	852,858,704,745,808,810,811,812
CYTRON.....	852,858,704,745,808,810,811,812
DUAL.....	852,858,704,745,797
ELTA.....	693,745
GRUNDIG.....	707
INTERTRONIC.....	811
LIFETEC.....	852,858,704,745,808,810,811,812
MEDION.....	852,858,704,745,808,810,811,812
MICROSTAR.....	852,858,704,745,808,810,811,812
MICROMAXX.....	852,858,704,745,808,810,811,812

PIONEER.....	753
PRO2.....	852,858,704,745,808,810,811,812
SAMSUNG.....	768
SHARP.....	789
SONY.....	741
TCM.....	852,858,704,745,808,810
TEVION.....	852,858,704,745,808,810,811,812
WELLTECH.....	852,810
Misc.	
Video CD.....	840
Audio Combi.....	844
DBS.....	845
CDR.....	847,675
Switch Box.....	684

HTIB (Home Cinema)

AIWA.....	377
CENTRUM.....	927
CODY.....	948
CRITERION.....	344&775
CURTIS.....	948
CYBERCOM.....	334,372,344&775
CYBERMAXX.....	334,372,344&775
CYTRON.....	334,372,344&775
DUAL.....	334,372,344&775
DURABRAND.....	375
FISHER.....	378
JVC.....	662,964
KOSS.....	373
LENOXX.....	931
LG.....	972
LIFETEC.....	334,372,344&775
MEDION.....	334,372,344&775
MICROMAXX.....	334,372,344&775
MICROSTAR.....	334,372,344&775
NORCENT.....	948
ONKYO.....	975
PANASONIC.....	974
PIONEER.....	968,976
PRO2.....	334,372,344&775
SAMSUNG.....	919
SONY.....	986
TCM.....	334,344&775
TEVION.....	334,372,892,917,918,344&775

OTHERS...

LD (Laser Disc Player)

DENON.....	252,318
GRUNDIG.....	318
MITSUBISHI.....	318
NAD.....	318
PIONEER.....	318
TELEFUNKEN.....	318
THORN.....	322

MISC (Set top box)

Web & Computer TV

BUSH.....	039
GERICOM.....	443
HAUPPAUGE.....	482
PANASONIC.....	542
THOMSON.....	603

Media Receivers

SONY NETWORK.....	446
-------------------	-----

Media Receiver

Scart Switch Boxes

MARMITEK.....	641
---------------	-----

VIVANCO.....	684
--------------	-----


HOME

HOME AUTOMATION.....	998
----------------------	-----



CODE 570
(Logo registered by TPS)

ROC 4505 / 6505 / 8505



CANAL SATELLITE

TELE +


PREMIERE

CODE 569

(Logo registered by CANAL SAT)

(Logo registered by PREMIERE)

ROC 4505 / 6505 / 8505




VIA

CODE 568

(Logo registered by VIA DIGITAL)

ROC 4505 / 6505 / 8505




SKY

CODE 584

(Logo registered by SKY DIGITAL)

ROC 4505 / 6505 / 8505



TÉLÉTEXTE / VIDEOTEXT / FASTTEXT / TOP TEXT / FLOF TEXT

(GB)


- Access the contents
- To stop scrolling pages
- + Info key
- Back to TV programme

(F)

- Télétexte Oui/Non
- Arrêt de l'alternance des pages
- + Touche info
- Retour au programme TV

(D)

- Zugriff auf den Inhalt
- Stoppen der durchlaufenden Seiten
- + Info-Taste
- Zurück zum Fernsehprogramm



FASTTEXT	
(GB)	Access to headings
F	Accès aux rubriques
D	Zugriff auf die Rubriken
I	Accesso alle rubriche
E	Acceso a las rúbricas
NL	Toegang tot de rubrieken
P	Acesso às rubricas

(I)

- Accesso al sommario
- Stop alternanza pagine
- + Tasto info
- Ritorno al programma TV

(E)

- Acceso al índice
- Parada de alternancia de las páginas
- + Tecla de información
- Regreso al programa de TV

(NL)

- Toegang tot de inhoudsopgave
- Stopzetten van de paginaopvolging
- + Toets info
- Terug naar het TV-programma

(P)

- Acesso ao índice
- Interrupção da alternância das páginas
- + Tecla informação
- Retorno ao programa TV

TOPTEXT	
(GB)	Blue: Access to headings Yellow: Access to articles
F	Bleue : Accès aux rubriques Jaune : Accès aux articles
D	Blau: Zugriff auf die Rubriken Gelb: Zugriff auf die Artikel
I	Blu : Accesso alle rubriche Giallo : Accesso agli articoli
E	Azul: Acceso a las rúbricas Amarillo: Acceso a los artículos
NL	Blauw: Toegang tot de rubrieken Geel: Toegang tot de artikelen
P	Azul: Acesso às rubricas Amarela: Acesso aos artigos