









THOMSON

ROC4404

Руководство по применению



Respect the environment and the law!
Respectez l'environnement et la loi !
Schützen Sie die Umwelt und halten Sie die geltenden Entsorgungsbestimmungen ein!
Rispettate l'ambiente e la legge!
¡Respete el medio ambiente y la ley!



Этот универсальный пульт управления (4 в 1) совместим с большинством телевизоров, видеомагнитофонов, проигрывателей DVD и спутниковых приемников, а также приемников цифрового наземного телевещания (ЦНТ), управляемых инфракрасными излучением.

Запограммированный на заводе пульт управления предназначен для его мгновенного использования вами с большинством аппаратов марк группы Томсон. Поэтому, рекомендуется сначала проверить функционирование пульта перед его программированием. Следуя одному из методов данной инструкции. Прежде всего, следует установить элементы питания (ААА).

Храните эту инструкцию, а также отдельный список кодов, вы сможете впоследствии заново запрограммировать пульт для управления другими аппаратами.

Кнопки

- ❶ Включение/Ожидание или только режим ожидания в зависимости от аппаратов.
- ❷ Кнопки режимов. Выбор аппарата, с которым вы собираетесь использовать пульт управления (TV, VCR, ...).
- ❸ Включение и использование телетекста (Videotext).
- ❹ Выбор каналов, введение цифровых значений, канала из двух цифр, внешние источники TV/VIDEO (выходы AV).
- ❺ «Заплинг» и контроль или отключение звука.
- ❻ Программирование пульта управления.
- ❼ Включение и использование меню (выведение на экран, удаление, выбор, подтверждение выбора).
- ❽ Использование телетекста (Fastext) или особых функций для некоторых аппаратов.
- ❾ Эксплуатация кассеты видео (VCR) или диска (DVD).

Примечание: в зависимости от аппарата, марки и года продажи аппаратов функции будут более или менее широкими.

ЦНТ (Цифровое Наземное Телевещание): в странах, где этот тип телевещания действует, вы имеете возможность заказать приемный аппарат ЦНТ и запрограммировать код отдельного списка, действующего при нажатии кнопки режима (VCR, SAT и т.п.).

Проверка пульта управления перед началом программирования

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Нажмите кнопку соответствующую типу управляемого прибора:
TV: телевизор, **DVD**: DVD проигрыватель, **VCR**: магнитоскоп, **SAT**: спутник.
3. Направьте пульт управления в сторону предназначенному управлению аппарата и попытайтесь погасить его посредством кнопки **Ø**. Если прибор не выключается, вам нужно будет запрограммировать пульт согласно описанным выше инструкциям **A**, **B**, **C** или **D**.

Примечание 1: Кроме кнопки **TV**, каждая кнопка выбора режима (**DVD**, **VCR**, ...) может быть запрограммирована для управления другого аппарата, помимо того, который указан на кнопке. Таким образом, вы имеете возможность запрограммировать кнопку **DVD** для работы в режиме Сателлита. Вам нужно будет ввести код, соответствующий желаемой вами марке и аппарату, следуя одной из указанных в данном пособии инструкций. При этом метод **D** (автоматический поиск кода) Упростит вашу задачу. Для этого достаточно будет ввести какой-либо код из списка, соответствующий типу аппарата (напр., 603 для сателлитного ресивера Thomson), затем запустить процесс автоматического поиска. Таким образом, пульт управления проверит все коды, пока не найдет нужный код, который активирует ресивер.

Примечание 2: Для управления 2 аппаратами одинакового типа и марки (напр., 2 видеомагнитофона Thomson, 2 сателлитных ресивера Thomson, и т.п...) заранее убедитесь в том, чтобы эти два аппарата были установлены для работы с одним кодом для одного из них, и другим кодом – для второго (код A и B для аппаратов Thomson). После этого запрограммируйте одну за другой 2 кнопки режима, используя метод **D**.

Программирование пульта управления

Метод А - Быстрое программирование с подкодом из 1 цифры

Перед началом программирования выполните поиск **подкода** предназначенного вами управлению аппарату.

Консультируйте прилагаемый к данной инструкции список, страница I с **подкодами**.

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **S** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму не мигнет три раза и останется гореть (индикатор будет гореть несколько секунд, для того чтобы дать вам время перейти к следующему этапу. Световой указатель замигает обозначая окончание отведенного вам времени, затем погаснет).
3. Нажмите кнопку соответствующую типу управляемого прибора:
TV : телевизор, **DVD** : DVD проигрыватель, **VCR** : магнитоскоп, **SAT** : спутник.
4. В то время, как указатель светится, наберите на пульте подкод (пр.: **1** для Томсон).
5. Направьте пульт управления в сторону аппарата и попытайтесь выключить его, нажав один раз на кнопку **Ø**.
6. Если управляемый прибор отключается, нажмите **OK** для сохранения подкода в памяти.
7. Если аппарат не выключается, нажмите заново на кнопку **Ø**, несколько раз, пока аппарат не выключится. Между двумя нажатиями следует сделать паузу и дать кнопке, соответствующей выбранному режиму погаснуть, а за тем снова загореться (приблизительно 1 сек.). Это позволит вам удостоверится в реакции аппарата.
8. Как только предназначенный управлению аппарат погас, нажмите на кнопку **OK** для занесения в память подкода.

Проверка программирования:

Ваш аппарат, в принципе, готов для получения команд пульта управления.

Проверьте функционирование, выполнив тест, указанный на странице 26.

Метод В - Программирование с кодами из трех цифр

Перед началом программирования выполните поиск **кода** предназначенного вами управлению аппарату.

Консультируйте прилагаемый к данной инструкции список, страница II с **кодов**.

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **S** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму не мигнет три раза и останется гореть (индикатор будет гореть несколько секунд, для того чтобы дать вам время перейти к следующему этапу. Световой указатель замигает, Обозначая окончание отведенного вам времени, затем погаснет).
3. Нажмите кнопку соответствующую типу управляемого прибора:
TV : телевизор, **DVD** : DVD проигрыватель, **VCR** : магнитоскоп, **SAT** : спутник.
4. В то время, как указатель светится, наберите на пульте первый из трехзначных кодов, предлагаемых для марки предназначенному управлению аппарата (пр.: **036** для Томсон).
5. Направьте пульт управления в сторону аппарата и попытайтесь выключить его, нажав один раз на кнопку **Ø**.

6. Если аппарат не погас, повторите этап 2. Затем наберите на пульте следующий трехзначный код. Попытайтесь погасить аппарат, нажав один раз на кнопку **OK**. Повторить операцию, пробуя каждый из трехзначных кодов.

Проверка программирования:

Ваш аппарат, в принципе, готов для получения команд пульта управления.
Проверьте функционирование, выполнив тест, указанный на странице 26.

Метод С - Программирование посредством поиска кода

Если ни один из кодов не функционирует, существует возможность найти код, избегая его набор на пульте.

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **S** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму не мигнет три раза и останется гореть.
3. Нажмите кнопку соответствующую типу управляемого прибора:
TV: телевизор, **DVD**: DVD проигрыватель, **VCR**: магнитоскоп, **SAT**: спутник.
4. Направьте пульт управления в сторону аппарата и попытайтесь выключить его, нажав один раз на кнопку **OK**.
5. Если управляемый прибор отключается, нажмите **OK** для сохранения подкода в памяти.
6. Если аппарат не погашен, нажмите заново на кнопку **OK** столько раз, сколько понадобится (до 200 раз), пока аппарат не погаснет. Между двумя нажатиями следует сделать паузу и дать кнопке, соответствующей выбранному режиму погаснуть, а за тем снова загореться (приблизительно 1 сек.). Это позволит вам удостовериться в реакции аппарата.
7. Как только предназначенный управлению аппарат погашен, нажмите на кнопку **OK** для занесения в память кода.

Проверка программирования:

Ваш аппарат, в принципе, готов для получения команд пульта управления.
Проверьте функционирование, выполнив тест, указанный на странице 26.

Попробуйте другие кнопки пульта управления для ознакомления с набором функций, которыми может управлять ваш пульт. Если вы сомневаетесь в том, что одна из кнопок не активирована, повторите процедуру этого метода программирования с тем, чтобы найти код, соответствующий большему количеству функций.

Метод D - Автоматический поиск кода

В рамках данного метода, пульт управления просматривает полный список кодов, посыпая IR сигнал на управляемый прибор. Далее, выполните следующие действия:

1. Убедитесь в том, что прибор включен. Если нет, включите его вручную.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **S** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму не мигнет три раза и останется гореть (индикатор будет гореть несколько секунд, для того чтобы дать вам время перейти к следующему этапу. Световой указатель замигает, обозначая окончание отведенного вам времени, затем погаснет).
3. Отпустите кнопку **S**.
4. Нажмите кнопку, соответствующую нужному типу прибора (например, **TV**).
5. Один раз нажмите кнопку **PROG▲**, поиск **OK** или **PLAY** (только для **VCR**). Через несколько секунд пульт начнет просматривать список кодов, хранящихся в памяти (1 код в секунду). Повторное нажатие кнопки **PROG▲** снизит скорость поиска (1 код каждые 3 секунды). Когда прибор переключается на другой канал, следует немедленно нажать **OK** для записи кода и остановки поиска. Если вам не удалось быстро среагировать, у вас есть возможность вернуться к предыдущему коду, нажав на **PROG▼** или **REW** (только для **VCR**) столько раз сколько потребуется (если вы вернулись слишком далеко, вы можете продвинуться вперед, нажав на кнопку **OK**, **PROG▲** или **PLAY** (только для **VCR**)). Когда прибор снова переключается на нужный канал, нажмите **OK** чтобы записать код в память пульта.

Метод Е - Программирование для управления COMBO (компонент TV/VCR)

Программирование пульта управления для COMBO сводится к его программированию один раз для телевизора и другой раз - для магнитоскопа; эти два аппарата соединены в COMBO.

Перед началом программирования выполните поиск **подкода** или **кода** предназначенного вами управлению аппарата (телевизора или магнитоскопа).

Обращайтесь к прилагаемому к данной инструкции списку на странице **подкодов** или на странице **кодов**.

1. Пустите в действие предназначенный вами управлению COMBO.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **S** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму не мигнет три раза и останется гореть.
3. Нажмите кнопку **TV**, и выполните программирования согласно методам **A**, **B**, **C** или **D** описанным ранее.
4. Нажмите и удерживайте кнопку **S** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму не мигнет три раза и останется гореть.
5. Нажмите кнопку **VCR**, и выполните программирования согласно методам **A**, **B**, **C** или **D** описанным ранее.

Как найти запрограммированный код

Вам может понадобиться заново найти код, запрограммированный в пульте управления.

1. Нажмите и удерживайте кнопку **S** до тех пор, пока кнопка, соответствующая последнему выбранному режиму не мигнет три раза и останется гореть.
2. Нажмите кнопку соответствующую типу управляемого прибора:
TV: телевизор, **DVD**: DVD проигрыватель, **VCR**: магнитоскоп, **SAT**: спутник.
3. Быстро нажмите и отпустите кнопку **S**, индикатор, соответствующий последнему выбранному режиму мигнет один раз.
4. Нажмите цифровые кнопки в возрастающем порядке (от **0** до **9**) до тех пор, пока индикатор, соответствующий выбранному режиму не мигнет один раз.
5. Цифра, при нажатии которой мигает индикатор выбранного режима, является первой цифрой кода. Запишите ее.
6. Повторите этап 4 для поиска других цифр кода.
7. При определении третьей цифры индикатор выбранного режима погаснет.

Проверка программирования

- При работе с телевизором или спутниковым приемником: включите прибор и нажмите, например, на кнопку **2** для переключения на другой канал.
- Для магнитоскопа: вставьте кассету, затем нажмите на **PLAY (►)**.
- Для устройства воспроизведения DVD: вставьте диск, затем нажмите на **PLAY (►)**.

Попробуйте другие кнопки пульта управления для ознакомления с набором функций, которыми может управлять ваш пульт. Если вы сомневаетесь в том, что одна из кнопок не активирована, попробуйте другой метод программирования - **Метод В** или **C**.

После того, как код вашего аппарата найден, запишите его. Вы сможете легко воспользоваться им в случае необходимости. При замене батареек вы должны запрограммировать заново пульт управления.

Код TV

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Код VCR

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Код DVD

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Код SAT

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Другая функция: Отключение всех режимов

При нажатии кнопки **Ø** дважды в течении одной секунды, и при ее удерживании второй раз дольше двух секунд, пульт управления отправит код отключения (OFF) последовательно для всех режимов.

Управление громкостью в режиме спутникового

Поскольку некоторые спутниковые декодеры не имеют собственного контроля громкости, пульт управления в режиме спутника **ROC 4404** позволяет настраивать громкость телевизора. Если спутниковые декодеры имеют контроль громкости, вы можете выбрать аппарат, контролируемый кнопками **MUTE** (🔇) и **VOL** в каждом из данных режимов: громкость телевизора или громкость спутникового декодера.

Для выбора выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **TV** (для этого пульт управления должен быть в режиме TV).
2. Нажмите и удерживайте кнопку **S** до тех пор, пока кнопка, соответствующая режиму (**TV**) не мигнет три раза и останется гореть.
3. Отпустить кнопку **S**.
4. Нажмите и удерживайте кнопку **MUTE** (🔇) в течении 8 секунд. Индикатор режима **TV** начнет мигать, затем погаснет на 8 секунд и снова мигнет один раз; теперь отпустите кнопку **MUTE** (🔇).
5. Если в режиме **SAT** пульт управления контролировала громкость телевизора, теперь он будет контролировать громкость спутникового декодера; если он контролировал громкость спутникового декодера, то отныне будет контролировать громкость телевизора.

Навигация NAVILIGHT

Система навигации **THOMSON NAVILIGHT** обеспечивает вам легкий доступ к настройке вашего телевизора (TV) или вашего магнитоископа (VCR), оборудованного системой **THOMSON NAVILIGHT**.

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Нажмите кнопку соответствующую типу прибора (**TV**, **VCR** или **SAT**). В позиции **VCR** удостоверьтесь в том, что телевизор находится в режиме AV (контактный разъем SCART - выбрано Перителевидение).
3. Нажмите один раз на кнопку **MENU**.
4. Перемещайтесь внутри меню настроек с помощью кнопок **вверх**, **вниз**, **влево** и **вправо** (▲, ▼, ◀, ▶).
5. Подтвердите посредством **OK**.
6. Выходите из меню, нажав один раз на кнопку **EXIT**.



РУССКИЙ - Не устанавливайте вместе новые и старые батарейки, не используйте батарейки различных типов и подзаряжаемые батарейки. Во избежание взрыва соблюдайте полярность, указанную внутри отсека для батарей. Заменяйте батарейки только батарейками указанного выше типа. Не выбрасывайте их в огонь, не заряжайте их. Если вы не намерены пользоваться пультом дистанционного управления в течение длительного времени, выньте батарейки из отсека для батарей. Бережно относитесь к окружающей среде и соблюдайте законы! Перед тем, как избавиться от старых батареек (или аккумуляторов) свяжитесь с торговой организацией, чтобы узнать, не принимает ли она их для переработки и утилизации!

Подходы

 TV							
THOMSON BRANDT	TELEFUNKEN SABA NORDMENDE BAIRD FERGUSON	GRUNDIG BLAUPUNKT	NOKIA FINLUX ITT, LUXOR DANTAX, BEKO PROSONIC	FOR FUTURE USE	FOR FUTURE USE	PHILIPS ERRES PYE PHILCO RADIOLA	SONY, AKAI PANASONIC JVC, SHARP TOSHIBA DAEWOO
1	2	3	4	5	6	7	8

 DVD  VCR							
THOMSON BRANDT	TELEFUNKEN SABA NORDMENDE BAIRD FERGUSON	GRUNDIG BLAUPUNKT	NOKIA FINLUX ITT, LUXOR DANTAX, BEKO PROSONIC	FOR FUTURE USE	FOR FUTURE USE	PHILIPS PYE PHILCO RADIOLA	SONY, AKAI PANASONIC JVC, SHARP TOSHIBA DAEWOO
1	2	3	4	5	6	7	8

 SAT							
THOMSON BRANDT	TELEFUNKEN SABA NORDMENDE FERGUSON	GRUNDIG	NOKIA FINLUX ITT LUXOR	FOR FUTURE USE	FOR FUTURE USE	PHILIPS PHILCO	PACE ECHOSTAR
1	2	3	4	5	6	7	8



TV codes

ACME.....	.003,047
ADA.....	.012
ADC.....	.005,004
ACURA.....	.009,074
ADMIRAL.....	.000,001,002,019,021,053,108
ADYSION.....	.003
AGAZI.....	.002
AGB.....	.123
AIKO.....	.003,004,009
AIWA.....	.087,184,215
AKAI.....	.004,006,008,009,011,051,061,068,069,070,086,133 141,169,200
AKIBA.....	.011
AKITO.....	.025
AKURA.....	.002,011,071,169
ALBA.....	.003,009,011,027,028,053,062,068,083,162,169,171
ALBIRAL.....	.037
ALKOS.....	.164
ALLORGAN.....	.026,157
ALLSTAR.....	.051
AMPLIVISION.....	.003
AMSTRAD.....	.002,009,011,013,030,068,069,071,074,108,123
ANAM.....	.009,065,109
ANGLO.....	.009
ANITECH.....	.002,009,043,109
ANSONIC.....	.009,014
ARCAM DELTA.....	.003
ARC EN CIEL.....	.045,126,139
ARISTONA.....	.051,169
ARTHUR MARTIN.....	.158
ASA.....	.000,016,017,018,021,110
ASBERG.....	.043,051
ASTRA.....	.009
ASUKA.....	.002,003,011
ATLANTIC.....	.003,051,157,169
ATORI.....	.009
AUDIOSONIC.....	.003,009,011,051,139,157,169
AUDITION.....	.003
AUSIND.....	.043
AUTOVOX.....	.000,002,003,043,101,125,157
BAIRD.....	.111,139
BANG & OLUFSEN.....	.000,199
BASIC LINE.....	.009,011,051
BASTIDE.....	.003
BAUR.....	.076,118,132,141,169
BEKO.....	.007,034,042,083,216
BEON.....	.051,169
BEST.....	.113
BESTAR.....	.051,115
BINATONE.....	.003
BLACK DIAMOND.....	.171
BLACK STAR.....	.129
BLAUPUNKT.....	.008,022,100,112,117,135,202
BLUE SKY.....	.011
BLUE STAR.....	.120
BONDSTEC.....	.129
BOOTS.....	.003,025
BPL.....	.120
BRANDT022,036,045,046,126,127,139
BRION VEGA.....	.000,051,169
BRITANNIA.....	.003
BRUNS.....	.000,007
BSR.....	.026,131
BTC.....	.011
BUSH.....	.009,011,019,024,025,027,028,032,039,051,062,068 107,115,120,131,132,139,167,169,171
CAPSONIC.....	.002
CARREFOUR.....	.027
CASCADE.....	.009
CATHAY.....	.051,169
CENTRUM.....	.168,171
CENTURION.....	.051,169
CENTURY.....	.000
CGE.....	.043,053,129,131
CIMLINE.....	.009,028
CITY.....	.009
CLARIVOX.....	.037,169
CLATRONIC.....	.002,003,009,011,030,043,051,083,129
CONCORDE.....	.009
CONDOR.....	.003,051,083,198
CONTEC.....	.003,009,027,029,030
CONTINENTAL EDISON.....	.022,036,045,046,111,126,139
COSMAEL.....	.009
CROSLY.....	.000,043,129,131
CROWN.....	.009,043,051,053,083,121,169
CS ELECTRONICS.....	.003,011,129
CTC.....	.129
CTC CLATRONIC.....	.014
CYBERCOM.....	.002,009,038,042,044,047,061,063,067,068,087,103 107,115,154,155,156,168,171,175,176,177,181,185 205,206,207,208,209,210,228
CYBERMAXX.....	.002,009,038,042,044,047,061,063,067,068,087,103 107,115,154,155,156,168,171,175,176,177,181,185 205,206,207,208,209,210,228
CYTRON.....	.002,009,038,042,044,047,061,063,067,068,087,103 107,115,154,155,156,168,171,175,176,177,181,185 205,206,207,208,209,210,228
CYBERTRON.....	.011
DAEWOO.....	.003,009,051,058,094,115,191
DAINICHI.....	.011
DANSAI.....	.002,051,169
DANTAX.....	.034,088,148,161,169,171
DATSURA.....	.121
DAYTON.....	.009
DE GRAAF.....	.006,019,033
DECCA.....	.003,004,025,030,051,123,169
DESMET.....	.051,169
DIGITALITY.....	.203
DIXI.....	.009,051,169
DITS.....	.009
DUAL.....	.002,003,009,038,042,044,047,061,063,067,068,087 089,103,107,115,125,126,131,139,154,155,156,160 168,171,175,176,177,181,205,206,207,208,228
DUAL-TEC.....	.003,009,131
DUMONT.....	.000,003,014,017,018
DUX.....	.169
DYNATRON.....	.051,169
ELBE.....	.037,108,157
ELCT.....	.000
ELECTRO TECH.....	.009
ELECTA.....	.120
ELIN.....	.003,016,018,051,169
ELITE.....	.011,051
ELMAN.....	.014,131
ELTA.....	.009
EMERSON.....	.000,127,141
ERRES.....	.051,169
ETRON.....	.009
EURO-FEEL.....	.002
EUROLINE.....	.088,149,169
EUROMANN.....	.002,003,051
EUROPHON.....	.003,014,025,051,123,131
EXPERT.....	.157
FENNER.....	.009,115
FERGUSON035,036,037,050,052,081,095,111,127,163,166,169
FIDELITY.....	.003,019,068,074,095,096
FINLANDIA.....	.006,019,110,128
FINLUX.....	.000,003,004,014,016,017,018,043,051,061,063,110 123,131,157,167,169
FIRST LINE.....	.003,009,026,051,062,129
FISHER.....	.000,003,006,018,027,029,040,083,131
FLINT.....	.051,148
FORGESTONE.....	.095
FORMENTI.....	.000,001,003,043,125,131,133,169
FORTRRESS.....	.000,001
FRONTECH.....	.002,009,019,021,068,118,129
FUJITSU.....	.004,116,157
FUNAI.....	.002,026
GALAXY.....	.053,083
GBC.....	.009,027,131
GEC.....	.003,004,021,041,051,123,132,141,169
GELOSO.....	.009,019,131
GENERAL TECHNIC.....	.009
GENEXIA.....	.011,021,051
GOLDSTAR.....	.003,009,012,019,051,084,093,129,131,169,171
GOODMANS.....	.002,004,009,027,028,051,068,093,111,115,127,153 169,171
GORENJE.....	.083
GPM.....	.011
GRAETZ.....	.021,141,142
GRANADA.....	.003,004,006,019,027,031,040,043,051,054,064,123 127,128,133,138,169
GRANDIN.....	.009,011,120,169
GRUNDIG.....	.008,017,043,091,101,114,117,135,136
HAAZ.....	.228
HALIFAX.....	.002,003
HAMPTON.....	.003
HANSEATIC.....	.003,007,009,026,027,051,073,118,131,141,169
HANTAREX.....	.009,123
HARWOOD.....	.171
HAUPPAUGE.....	.193
HCM.....	.002,003,009,074,120
HIFIVOX.....	.139
HINARI.....	.006,009,011,027,043,051,137,169,171
HISAWA.....	.011,120,148
HITACHI.....	.003,004,012,019,021,023,027,033,041,045,046,047 085,118,123,131,134,138,139,140,141,142,144,213
HOSHAI.....	.011
HORNYPHON.....	.051
HUANYU.....	.003,115
HYGASHI.....	.003
HYPER.....	.003,009,129,131
HYPSON.....	.002,003,051,120,169
ICE.....	.002,003,009,011,051,068
IMPERIAL.....	.021,043,051,053,083,129,131
INDESIT.....	.024,101
INDIANA.....	.051,169
INGELEN.....	.021
INGERSOL.....	.009
INNO HIT.....	.003,004,009,011,051,093,123,169
INNOVATION.....	.002,009,061,067,068,087,103,107,111,115,154,156 168,171,175,176,177,181,185
INTERBUY.....	.009,109,129
INTERFUNK.....	.000,021,051,129,139,141,169
INTERVISION.....	.002,003,014,109
IRRADIO.....	.009,011,051,068,169
ISUKAI.....	.011
ITC.....	.003,131
ITS.....	.011,051,068,120
ITT.....	.009,021,031,061,132,133,141,142,143
ITV.....	.009,088,169,171
JEC.....	.164
JVC.....	.027,051,068,081

KAISUI.....	003,009,011,120	PALLADIUM.....	.003,012,083
KAMOSONIC.....	003	PANAMA.....	.002,003,009,165
KAMP.....	003	PANASONIC.....	.021,064,065,067,101,124,141,142,151,152,186,197
KAPSCHE.....	021,157	PATHE CINEMA.....	.003,037,073,131
KARCHER.....	003,009,016,037,169	PATHE MARCONI.....	.022,037,045,046,126,139
KENDO.....	014,019,028,108	PAUSA.....	.009
KENNEDY.....	131,157	PERDIO.....	.004
KINGSLEY.....	003	PHILCO.....	.000,043,053,129,131
KNEBSE.....	174	PHILHARMONIC.....	.003,165
KOLSTER.....	051	PHILIPS.....	.000,003,020,041,043,051,088,089,095,111,115,131 141,155,169,200,204,217,218
KONKA.....	011,047,229	PHOENIX.....	.000,051,169
KORPTEL.....	051,169	PHONOLA.....	.000,051,169
KORTING.....	000	PIONEER.....	.010,021,036,051,139,145,169
KOYODA.....	009	PLANTRON.....	.002,051
KTV.....	003	POPPY.....	.009
KURO.....	121	PRANDON-PRINCE.....	.019,123,141
KYOTO.....	037	PRECISION.....	.003,165
LENCO.....	009	PRIMA.....	.009,021
LENOIR.....	003,009	PRINZ.....	.047
LESA.....	129	PRO2.....	.002,009,038,042,044,047,061,063,067,068,087,103 107,115,154,155,156,168,171,175,176,177,181,185 205,206,207,208,209,210,228
LEYCO.....	002,004,026,051,169	PROFEX.....	.009,043,141
LG.....	003,009,012,019,051,084,088,093,119,129,131,149 169,171,211,214	PROFILO.....	.171
LIESENK.....	169	PROFRONIC.....	.051
LIFE.....	002,009,061,067,068,087,103,107,111,115,154,156 168,171,175,176,177	PROLINE.....	.004,051,062
LIFETEC.....	002,009,038,042,044,047,061,063,067,068,087,103 107,115,154,155,156,168,171,175,176,177,181,185 205,206,207,208,209,210,228	PROSONIC.....	.003,015,042,088,107,161,169,171
LOEWE.....	097,098	PROTECH.....	.002,003,009,014,051,113,129,131,132,165,169
LOEWE OPTA.....	000,051,169	PROVISION.....	.169,171
LOGIK.....	030	PYE.....	.051,068,169
LUMA.....	019,141,157,169	PYMI.....	.009
LUMATRON.....	002,019,051,074,141,157,169	QUASAR.....	.129
LUX M.....	051	QUELLE.....	.002,003,016,017,018,022,026,030,051,076,129,131 135,141,169,171
LUXOR.....	003,019,047,077,093,101,132,138,141,196	QUESTA.....	.027
M-ELECTRONIC.....	003,009,016,018,021,036,051,068,109,110,115,139,169	RADIODIA.....	.051,169
MAGNAUDYNE.....	000,014,123,129,131,169	RADIOTONE.....	.007,051
MAGNAFON.....	003,014,043,123	RADIOMARELLI.....	.000,123,129
MAGNUM.....	002,009,061,067,068,087,103,107,111,115,154,156 168,171,175,176,177	RADIOPHONETTE.....	.016,018
MANDOR.....	002	RANK.....	.017,027
MANESTH.....	002,003,028,051,169	RBW.....	.017
MARANTZ.....	051,169	RCA.....	.031
MARELLI.....	000	REDIFUSION.....	.141
MARK.....	051,169	REVOX.....	.051,169
MATSUI.....	003,004,009,013,019,025,026,027,028,030,051,062 068,091,099,123,147,148,164,169,173,180,215	REX.....	.002,019,021,108,157
MATSUSHITA.....	045	RFT.....	.000,007
MCMICHAEL.....	041	R-LINE.....	.051,169
MEDIATOR.....	051,169	ROADSTAR.....	.002,009,011
MEDION.....	002,009,038,042,044,047,061,063,067,068,087,103 107,115,154,155,156,168,171,175,176,177,181,185 205,206,207,208,209,210,228	ROBOTRON.....	.000
MEMOREX.....	009	RTF.....	.000
MEMPHIS.....	004,009,113	SABA.....	.000,021,036,045,046,058,111,123,126,127,139,141,142
METZ.....	000,075,135,151,152,201	SACCS.....	.037
MICROMAXX.....	002,009,038,042,044,047,061,063,067,068,087,103 107,115,154,155,156,168,171,175,176,177,181,185 205,206,207,208,209,210,228	SAI SHO.....	.002,003,009,013,028,030,095,123
MICROSTAR.....	002,009,038,042,044,047,061,063,067,068,087,103 107,115,154,155,156,168,171,175,176,177,181,185 205,206,207,208,209,210,228	SALORA.....	.019,021,031,047,061,093,107,108,118,121,128,131 132,138,141
MINERVA.....	017,101,135	SAMBERS.....	.014,043,123
MINOKA.....	051	SAMSUNG.....	.002,003,004,009,030,051,083,090,093,104,105,160 165,169,172,192
MITSUBISHI.....	000,027,030,051,054,055,057,060,098,101,135,170,171	SANDRA.....	.003
MIVAR.....	003,043,073,093,123	SANSUI.....	.051
MOTION.....	043	SANYO.....	.003,004,006,016,018,027,029,030,031,040,043,073 127,131,160
MTC.....	132	SBR.....	.041,095,169
MULTI SYSTEM.....	169	SCHAUB LORENZ.....	.021,141,142
MULTITECH.....	003,009,014,019,027,043,045,129,131,169	SCHNEIDER.....	.003,011,051,068,071,125,131,139,160,169,177
MURPHY.....	003,018,133	SEG.....	.002,003,014,027,043,088,129,131,169,171
NAD.....	141	SEI-SINUDYNE.....	.000,013,014,021,026,075,123
NAIKO.....	099	SELECO.....	.019,021,027,108,131,157
NAONIS.....	019,108	SENCORA.....	.009
NATIONAL.....	064,101	SENTRA.....	.164
NEC.....	027,056,185	SHARP.....	.001,005,027,029,059,187,188
NECKERMANN.....	000,003,008,019,022,051,083,118,132,169	SHORAI.....	.026
NEI.....	051,068,113,169	SIAREM.....	.000,014,123,131
NESCO.....	129	SICATEL.....	.037
NEWTECH.....	009,051	SIEMENS.....	.008,022,029,135
NEW WORLD.....	011	SIERRA.....	.051
NICAMAGIC.....	003	SIESTA.....	.160
NIKKAL.....	002,003,004,011,051,113,164,169	SILVER.....	.027
NOBLIKO.....	003,014,017,043	SINGER.....	.000,014,129,131,1228
NOGAMATIC.....	139	SINUDYNE.....	.000,013,014,026,028,075,131,169
NOKIA.....	021,031,061,063,077,123,133,141,142,143	SKANTIC.....	.021,138,196
NORDMENDE.....	000,021,024,036,045,046,051,111,126,127,139	SKYWORTH.....	.228
NORDVISION.....	169	SOLAVOX.....	.021,092
OCEANIC.....	021,141,142	SONITRON.....	.006,031
OKANO.....	083	SONOKO.....	.002,003,009,051,169
ONCEAS.....	003	SONOLOR.....	.006,021
ONWA.....	069	SONTEC.....	.051,160,169
ORBIT.....	051	SONY.....	.004,009,027,029,030,076,106,127,130,165,182,183
ORION.....	009,013,026,028,030,051,062,075,095,099,123,142 147,159,169,171,212,215	SOUND & VISION.....	.011,014
ORMOND.....	171	SOUNDWAVE.....	.051,169
OSAKI.....	002,003,004,011,074,165	STANDARD.....	.003,009,011,051,165
OSO.....	011	STARLIGHT.....	.169
OSUME.....	004,029	STENWAY.....	.120
OTTOS VERSAND.....	001,003,008,027,051,076,111,118,120,121,131,132 139,141,169	STERN.....	.019,021,157
PAEL.....	003	SUNKAL.....	.009,026,062
		SUNWOOD.....	.009,051
		SUPERLA.....	.003
		SUPERTECH.....	.118
		SUPRA.....	.009
		SUSIMU.....	.011
		SUTRON.....	.009
		SYDNEY.....	.003,165

SYSLINE	189
TANDBERG	26,157
TANDY	001,003,004,011,021,133,165
TASHIKO	003,019,027,041,056,128,165
TATUNG	003,004,025,051,123,165,169
TCM	002,009,038,042,044,047,061,063,067,068,087,103 107,115,154,155,156,168,171,175,176,177,181,185 205,206,207,208,209,210,228
TEC	003,009,129,131,133,165
TECHNICS	065
TELEMIA	022,036,045,111,126,139
TELEFUNKEN	022,035,036,050,051,052,078,079,101,108 111,126,127,139,163,166,190
TELETECH	009,088,113,129,169
TELETON	003,118,132,157,165
TEVION	002,009,038,042,044,047,061,063,067,068,087,103 107,115,154,155,156,168,171,175,176,177,181,185 205,206,207,208,209,210,228
TENSAI	168,011,018,026,051
TESMET	051
TEXET	003,165
THOMSON	003,022,036,045,046,050,051,052,058,101 102,111,126,127,139,163,166,185
THORN	004,018,035,037,054,081,095,111,127,141,164,169
TOKAI	004,051
TOKYO	003
TOMASHI	120
TOSHIBA	017,027,082,114,146,164,189
TOWADA	021,131
TRIDENT	165
TRIUMPH	013,082,123
UHER	021,043,051,157
ULTRAVOX	000,003,014,129,131,133
UNITED	088,169,171
UNIVERSUM	002,016,018,051,061,083,102,110,122,129,131,143,169
UNIVOX	037
VESTEL	019,021,051,083,092,103,129,131,138,168,169,171 194,195,196
VEXA	009,169
VICTOR	027,051,065
VIDEOLIQUE	003,011
VIDEOSAT	129
VIDEO SYSTEM	051
VISIO LA	003
VISION	051
VISOREX	096
VISTAR	133
VORTEC	051,169
VOXSON	000,019,021,043,051,108
WALTHAM	003,037,133,138,165
WATSON	051,169
WATT RADIO	003,014,037,131
WEGA	000,027
WEITBLICK	051,169
WESTON	131
WHARFEDALE	099
WHITE WESTINGHOUSE	003,014,043,169
YOKO	002,003,009,011,051,165,169
YORK	011
ZANUSSI	019,108,157

	DVBT/TNT/DTT/TDT codes
DVBT	: Digital Video Broadcast Terrestrial (GB)
TNT	: Télévision Numérique Terrestre (F)
ALBA	451 DTT : Télévision Digitale Terrestre (I)
BUSH	451 DTT : TV Digital Terrestre (E)
GOODMAN	451,526
GRUNDIG	512
LARGEAR	513
UDCOM	451
NOKIA	425,519,531
PACE	453
PHILIPS	600
PIONEER	457,620
REBOX	476
SONY	447
THOMSON	532

	DVD codes
DVD	
ACCOUSTIC SOLUTIONS	383
AIWA	377
AKAI	349
ALBA	350,381,384
AMES	383
AMSTRAD	350
APEX	357,384,390,840
ARENA	851
A-TREND	347
BUSH	350,381,382,384
BLACK DIAMOND	350
BRANDT	373
BROKSONIC	857
CENTRUM	346,854,855,856
CINEVISION	375
CLASSIC	383
CMJ	851
CROWN	373
CYBERCOM	330,334,335,338,339,340,341,342,343,344,345,352 356,358,371,372,373,664,851,852,859,864,865

CYBERHOME	347
CYBERMAXX	330,334,335,338,339,340,341,342,343,344,345,352 356,358,371,372,373,664,851,852,859,864,865
CYTRON	330,334,335,338,339,340,341,342,343,344,345,352 356,358,371,372,373,664,851,852,859,864,865
DAEWOO	353,354,355
DAYTRON	853
DENON	364,389
DENVER	381
DIK	356
DIMTECH	351
DUAL	330,334,335,337,338,340,341,342,343,344,345,350 352,356,358,371,372,373,383,392,664,851
DVD 1024	858
ELTA	365,382
EMERSON	375
FERGUSON	373
FINLUX	375
FISHER	378
GE	384
GOLDEN SPHERE	341
GOODMAN	373,382
GOLDSTAR	375
GO VIDEO	338,367
GRADIENTE	373
GRUNDIG	370,380,385
H & B	343
HABIMON/KARDON	395
HAAZ	341,342
HITACHI	367,368,387
INITIAL	384
INNOVATION	356,371,372,373
INTEGRA	374
JBL	395
JVC	361,662
KENDO	356,851
KENWOOD	364,393
KLH	384
KOSS	373
LA SONIC	341
LECSION	376
LENOXX	862
LIFE	371,372,373
LIFETEC	330,334,335,338,339,340,341,342,343,344,345,352 356,358,371,372,373,664,851,852,859,864,865
LIMIT	341
LINN	336
LG	375,866
LOEWE	370
MAGNAVOX	362,860,861
MARANTZ	362,370,375,379
MATSUI	373
MBO	396
MAXIM	331
MEDION	330,334,335,338,339,340,341,342,343,344,345,352 356,358,371,372,373,664,851,852,859,864,865
METZ	368
MICROMAXX	330,334,335,338,339,340,341,342,343,344,345,352 356,358,371,372,373,664,851,852,859,864,865
MICROSOFT	399
MICROSTAR	330,334,335,338,339,340,341,342,343,344,345,352 356,358,371,372,373,664,851,852,859,864,865
MINTEK	384
MITSUBISHI	350,366
MUSTEK	383
NAD	375,394
NAKAMICHI	398
ONYKO	374
ORION	857
ORITRON	373
PACIFIC	356
PANASONIC	364
PHILIPS	362,370,379,860,861
PHILIPS MAGNAVOX	362,370,379
PIONEER	368,850
PRISM	335
PRO2	330,334,335,338,339,340,341,342,343,344,345,352 356,358,371,372,373,664,851,852,859,864,865
PROLINE	373
PROSCAN	399
PROSONIC	332,349
RCA	384,399
REOC	341
REX	346
RTL	851
SABA	373
SALORA	375
SAMPO	341,386
SAMSUNG	311,338,367,863
SANSUI	857
SANYO	378
SCHNEIDER	350,351,352,356,373
SCHWAIGER	349
SEG	341,350,392
SHARP	371,394
SHERWOOD	391
SHINCO	384
SHINSONIC	384
SKYMASTER	382,383
SIM ELECTRONIC	382,383
SONY	363
SUPERVISION	382
SYLVANIA	339

TCM	330,334,335,338,339,340,341,342,343,344,345,352	GENERAL TECHNIC	.233,248,262,311
TEAC	356,358,371,372,373,64,851,852,859,864,865	GOLDFAND	.275
TECHNICS	341,368,384	GOLDSTAR	.231,256
TEVION	364,399	GOODMAN'S	.231,245,250,252,256,259,275,282,283
TECHWOOD	356,358,371,372,373,64,851,852,859,864,865	GRAETZ	.232,258,264
THETA DIGITAL	394	GRANADA	.240,257,258,266,271,285
THOMSON	359,360,399	GRUNDIG	.231,245,250,256,275
TOSHIBA	362,857	HAAZ	.233
UNITED	333,348	HANSEATIC	.256,257
UNIVERSUM	350	HCM	.275,288
WHARFEDALE	376	HINARI	.233,248,275,288,301
XENIUS	358,373	HISAWA	.233
YAMAHA	364,388,860,861	HITACHI	.231,232,257,266,268
YAMAKAWA	397	HYPSON	.233,275
ZENITH	375	IMPEGO	.250
DVD-R		IMPERIAL	.231
ARENA	851	INNOVATION	.233,248,262,311
CINI	851	INNO HIT	.245,250,252,257,275
CYBERCOM	851	INTERBUY	.256
CYBERMAXX	851	INTERFUNK	.257,258
CYTIRON	851	INTERVISION	.231
DUAL	851	IRRADIO	.256,275
HITACHI	387	ITT	.232,237,258,264,292,293
KENDO	851	ITV	.245,256
LIFETEC	851	JVC	.232,293,294,295,296,297
MEDION	851	KASUI	.275
MICROMAXX	851	KARCHER	.257
MICROSTAR	851	KENDO	.233,237,236,245,250,265,300
PHILIPS	860,861	KENWOOD	.232
PRO2	851	KORPEL	.275
RTL	851	LENCO	.245
TCM	851	LEYCO	.275
TEVION	851	LIFETEC	.233,248,262,269,311,319
YAMAHA	860,861	LG	.231,256
		LOEWE	.262,267
		LOEWE OPTA	.256,257,271
		LOGIK	.252,275
		LUMATRON	.245,274
		LUXOR	.237,258,282,298
		MAGNAONIC	.258
		MANESTH	.265,275
		MARANTZ	.257,271,282,299
		MATSU	.233,248,256,301
		M ELECTRONIC	.231
		MEDIATOR	.257
		MEDION	.233,248,262,269,311,319
		MEMOREX	.231,240,256,258,279
		MEMPHIS	.275
		METZ	.261,262,263,267,271,273,325
		MICROMAXX	.233,248,262,269,311,319
		MICROSTAR	.233,248,262,269,311,319
		MIGROS	.231
		MINERVA	.263,271,050
		MITSUBISHI	.231,257,289,294,298
		MULITECH	.231,250,257,275
		MURPHY	.231
		NATIONAL	.260,262
		NEC	.232,294,299
		NECKERMANN	.232,257,264,301
		NEI	.257
		NESCO	.275
		NIKKAI	.250,302
		NOOKA	.232,237,240,252,258,264,292,300
		NORDMENDE	232,293,294,303,305
		OCEANIC	.231,232,240
		OKANO	.233,300
		ORION	.233,234,246,248,283,301,304
		ORSON	.231
		OSAKI	.231,256,275
		OTTO VERSAND	.257
		PALLADIUM	.232,256,271,275,300
		PANASONIC	.260,261,262,267,314,321,325
		PATHÉ CINEMA	.301
		PATHÉ MARCONI	.232
		PENTAX	.266
		PERDIO	.231
		PHILCO	.299
		PHILIPS	.235,242,257,271,290,293,315,317,327
		PHONOLA	.257
		PIONEER	.257,294
		PORTLAND	.245,250
		PRINZ	.231
		PRO2	.233,248,262,269,311,319
		PROFEK	.275
		PROLINE	.231,288
		PROSONIC	.233,245
		PYE	.257
		QUARTZ	.258
		QUELLE	.231,257,258,263,264,271,301
		RADIOOLA	.257
		REX	.232,293
		RFT	.250,257
		ROADSTAR	.245,252,256,275
		SABA	232,281,293,303,305,324
		SALSHO	.233,248,275,301
		SALORA	.237,258,292,298
		SAMSUNG	.252,311,312
		SAMURAI	.250
		SANSUI	.232,244,294
		SANYO	.258,279,284
		SAVILLE	.248



VCR codes

AIWA	230,231,232,233,248		
AKAI	232,236,237,238,239,300,329		
AKIBA	275		
AKURA	232,244,275		
ALBA	233,245,246,247,248,250,275		
ALLORGAN	311		
AMBASSADOR	250		
ANSTRAD	231,253,254		
ANITECH	275		
ASA	256,257		
ASUKA	231,256,257,275		
BAIRD	231,232,237,245,258,259		
BASIC LINE	233,245,250,275		
BAUR	257,263		
BESTAR	245,250		
BLACK PANTHER LINE	245		
BLAUPUNKT	257,260,261,262,263,271,309		
BONDSTEC	250		
BRANDT	303,305		
BRION VEGA	264		
BROKSONIC	277		
BUSH	233,245,246,247,248,275,288		
CATRON	250		
CGE	231,232		
CINELINE	233,275		
CLATRONIC	250		
COMBITECH	248		
CONDOR	245,250		
CROWN	245,250,275		
CYBERCOM	233,248,262,269,311,319		
CYBERMAXX	233,248,262,269,311,319		
CYTIRON	233,248,262,269,311,319		
DAEWOO	245,250,265,274,319		
DANSAL	275		
DANTAX	233		
DAYTRON	245		
DE GRAAF	257,266		
DECCA	231,232,257		
DUAL	232,233,248,257,262,311,319		
DUMONT	231,257,258,266		
EJIN	252		
ELTA	275		
EMERSON	301		
ESC	245		
FITZUKI	275		
FERGUSON	232,259,271,278,281,294,305		
FIDELITY	231,312		
FINLANDIA	257,258,266		
FINLUX	231,232,237,257,258,266,298		
FIRST LINE	233,256,265,266,275,298		
FISHER	258,279		
FLINT	233		
FORMENTI-PHEONIX	257		
FRONTECH	250		
FUJITSU	231		
FUNAI	231		
GALAXY	231		
GBC	250,275		
GEC	257		
GELOSO	275		
GENERAL	250		

SBR.....	257	CONDOR.....	.428
SCHAUB LORENZ.....	231,232,237,258,264	CONNEXIONS.....	.438,454
SCHNEIDER.....	231,233,245,250,256,257,265,275	CONTEC.....	.456,459
SEG.....	252,275	COSAT.....	.462
SEI-SINUDYNE.....	257	CROWN.....	.419
SELECO.....	232	CYBERCOM.....	.412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583
SENTRA.....	250	586,587,618,619	
SENTRON.....	275	CYBERMAXX.....	.412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583
SHARP.....	240,241,282,328	586,587,618,619	
SHINTOM.....	258,275	CYTRON.....	.412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583
SHIVAKI.....	256	586,587,618,619	
SIEMENS.....	256,258,263,271	DAERYUNG.....	.438
SILVA.....	256	DANSAT.....	.410
SINUDYNE.....	257	DDC.....	.405
SOLAI/OX.....	250	DECCA.....	.460
SONOKO.....	245	DELEGA.....	.405
SONOLOR.....	240	DEW.....	.456
SONTEC.....	256	DIAMOND.....	.461
SONY.....	249,251,255,308,309,310,313,316	DISKOPRESS.....	.424,454
STANDARD.....	245	DITRISTRAD.....	.462
STRONG.....	244	DNT.....	.438,552
SUNKAI.....	233	DONG WOO.....	.501
SUNSTAR.....	231	DRAKE.....	.463,557
SUNTRONIC.....	231	DUAL.....	.412,413,423,428,493,504,511,566,583,586,587,618,619
SUNWOOD.....	275	ECHOSTAR.....	.425,438,464,465,467,481,578,579,580,581,586
TAISHO.....	233	EINHELL.....	.401,408,417,419
TANDBERG.....	263,301	ELEKTA.....	.409
TASHIKO.....	231,240	ELTA.....	.401,428,462,552
TATUNG.....	231,232,257	EMANON.....	.401
TCM.....	233,248,262,269,311,319	EMME ESSE.....	.428,446,491
TEC.....	250	EP SAT.....	.402
TECHNICS.....	260,262	EURODEC.....	.603
TELEAVIA.....	232	EUROSAT.....	.419
TELEFUNKEN.....	232,280,293,294,295,303,305,306,307,323,324	EUROSKY.....	.419,428
TENOSAL.....	275	EUROSPACE.....	.468
TENSAI.....	231,256,275	EUROSTAR.....	.419
TEVION.....	233,248,262,269,311,319	EXATOR.....	.401,407
THOMSON.....	232,242,293,294,295,305,323,324	FERGUSON.....	.402,410,446,471,472,473,603
THORN.....	232,258,301	FIDELITY.....	.415,417
TV6 HDD.....	242,316	FINLANDIA.....	.402
TOKAİ.....	256,275	FINLUX.....	.402,429,475,480,487,608
TONSAL.....	275	FINNSAT.....	.456,603
TOSHIBA.....	232,257,265,293,298,319,320	FORCE.....	.535,553,577
TOWADA.....	275	FOXTEL.....	.602
TOWIKA.....	275	FRACARO.....	.562
TRIUMPH.....	301	FRANCE SATELLITE/TV.....	.477
TVA.....	290	FREECOM.....	.401,489
UHER.....	256,264	FTE.....	.420,422,496
ULTRAVOX.....	264	FUBA.....	.401,424,428,431,438,439,477,480,548,552
UNITECH.....	252	GALAXIS.....	.408,428,432,456,462,478,484,535,582,583
UNITED QUICK STAR.....	245	GALAXY.....	.424
UNIVERSUM.....	231,237,239,253,256,257,263,271,290	GALI.....	.419
VICTOR.....	294,295	GOLDSTAR.....	.489
VIDEON.....	233,248,262,311	GOODING.....	.483
WEITBLICK.....	256	GOODMANS.....	.402,451,482,526
WHITE WESTINGHOUSE.....	264	GRANADA.....	.429
YAMISHI.....	275	GROTHUSEN.....	.401,489
YOKAN.....	275	GRUNDIG.....	.402,407,436,439,446,483,495,512,550,555,584,602
YOKO.....	250,252,256,275	HANSEATIC.....	.504



SAT codes

AKAI.....	552	HIRSMANN.....	.439,487,488,491,522,547,548,558
ALBA.....	401,402,404,405,407,451,482,562	HISAWA.....	.444
ALDES.....	405,408,409	HITACHI.....	.402,446,537
ALLSAT.....	410,462,552	HOUSTON.....	.462
ALLSONIC.....	408,428	HUTH.....	.408,411,419,443,444,456,462,491
AMPERE.....	422	HUMAX.....	.485,517,582
AMSTRAD.....	415,416,417,419,421,541,555,584	HYUNDAI.....	.486
ANKARO.....	408,428	IMPERIAL.....	.482,562
ANTTRON.....	401,407	INNOVATION.....	.428,493,504,511,583,586,587,618,619
APOLLO.....	401	INTERTRONIC.....	.419
ARCON.....	415,422,424,426,463	INTERVISION.....	.462
ARMSTRONG.....	419	ITT/NOKIA.....	.402,429,446,454,487,537,548
ASAT.....	552	JOHANSSON.....	.444
AST.....	435	JSR.....	.462
ASTON.....	406,594	JVC.....	.483
ASTRA.....	419,429,431,432,502	KATHREIN.....	.439,441,459,496,498,499,507,549,552,607,617,631
ASTRO.....	407,409,428,439,441	KOSMOS.....	.489,491,496
AUDIOTON.....	407,462	KR.....	.407
AXIS.....	415,428,432,456	KREISELMAYER.....	.439
BARCOM.....	424	KYOSTAR.....	.401
BEST.....	424,428	LABGEAR.....	.513
BLAUPUNKT.....	439	LASAT.....	.409,428,500,501,502,565,566,567
ROCA.....	419,502,635	LENCO.....	.401,420,489,503
BRANDT.....	565,566,567,574	LENG.....	.444
BRAIN WAVE.....	444	LENNOX.....	.462
BROADCAST.....	443	LENSON.....	.479
BT SATELLITE.....	420,574	LIDCOM.....	.451
BUSH.....	402,404,410,446,451,482,562	LIFE.....	.583
CANAL+.....	569	LIFESAT.....	.412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583
CHANNEL MASTER.....	405	586,587,618,619	
CHAPARRAL.....	507	LIFETEC.....	.412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583
CHESS.....	547,586	586,587,618,619	
CITYCOM.....	402,459	LION.....	.468
CLATRONIC.....	444	LG.....	.489
CLEMENS KAMPHUS.....	491	LORRAINE.....	.489
CNT.....	409	LUPUS.....	.428
COLUMBUS.....	477	LUXOR.....	.417,429,537,548
COMMLINK.....	408	LYONNAISE.....	.603
COMTECH.....	456	MACAB.....	.603
		MANHATTAN.....	.402,403,409,446,462,633

MARANTZ	552	
MASCON	409	
MASPRO	402,446,471,483,507,558	
MATSUI	483,574	
MB	504	
MEDIAMARKT	419	
MEDIASAT	432	
MEDION	412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583 586,587,618,619	
MEGA	552	
METRONIC	401,407,408,409,424,601,612,613,614,615,632	
METZ	439	
MICROMAXX	412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583 586,587,618,619	
MICROSTAR	412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583 586,587,618,619	
MICRO TECHNOLOGY	468	
MINERVA	439,483	
mitsubishi	402,439,574	
MITSUMI	502	
MORGANS	419,502,552	
MORGAN SYDNEY	611	
MULTICHOICE	602	
MULTISAT	495,501	
MULITEC	586,587	
MURATTI	437,489	
NAVEX	444	
NEC	509,510	
NEUHAUS	432,462,479	
NEXTWAVE	414,585	
NIKKO	419	
NOKIA	402,429,446,454,487,519,530,531,544,548,563,564	
NOMEX	622	
NORDEMEINDE	401,402,405,409,472,549,603	
NOVIS	444	
OCEANIC	461,468	
OCTAGON	401,407,456	
OKANO	419,491,496	
OPTEX	459,462	
ORBIT	435	
ORBITECH	401	
ORIGO	468	
OSAT	407	
OTTO VERSAND	439	
PACE	402,410,439,446,453,471,482,508,527,555,559,584	
PACIFIC	461	
PALCOM	405,431,477,479	
PALLADIUM	419,483	
PALTIC	431	
PANASONIC	402,446,542,555,584	
PANDA	402,410	
PANSAT	490	
PHILIPS	402,427,434,436,446,455,483,493,495,508,515,550 552,561,599,600,605	
PHENIX	456,482	
PHONOTREND	408,462,491	
PIONEER	457,620	
POLSAT	603	
POLYTRON	459	
PREDIKI	444	
PREMIERE	462,544,564,569	
PRESNER	419,445	
PRO2	412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583 586,587,618,619	
PROFI	503	
PROMAX	402	
PROSAT	404,405,408,482,562	
PROTEK	461	
PROVISION	409	
QUADRAB	405,408,428	
QUELLE	417,439	
QUIERO	603	
RADIOLA	552	
RADIX	438,630	
RAINBOW	407	
REBOX	476	
REDIFUSION	510	
REDPOINT	432	
REDSTAR	428	
RFT	408,552	
RUEFACH	503	
SABA	404,409,446,468,471,472,543,556,562,565 571,572,573,575	
SABRE	402	
SAGEM	570,603,604	
SAKURA	456,482	
SALORA	429,509,510,527	
SAMSUNG	401,426	
SAT	405,415,435,437	
SATCOM	443,504,523	
SATEC	446	
SATFORD	443	
SATMASTER	443	
SATPARTNER	401,407,409,444,489,491	
SCHNEIDER	428,455,511,583,586,587,618,635	
SCHWAIGER	411,412,430,433,440,459,498,504,508,516,566,573 575,576,577,582,583,585,587,598,616,631,633,635	
SEEMANN	419,432,438	
SEG	401,428,444,504,541,631,634	
SELECO	462	
SIEMENS	439	
SILVA	489	
SKARDIN	432	
SKY DIGITAL	.555,584	
SKYMASTER	.408,504,546,547,586,587,588,589,590,591,592,621	
SKYMAX	.552	
SKYVISION	.462	
SONY	.418,447,555,584	
SR	.419,472,502	
STARLAND	.586	
STARTRAK	.444	
STRONG	.401,407,428,454,489,545,562	
SUMIDA	.419	
SUNSTAR	.419,502,527	
TANDBERG	.603	
TANDY	.407	
TANTEC	.402,446,471,477,479	
TATUNG	.460	
TCM	.412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583 586,587,618,619	
TECO	.419,502	
TECHNILAND	.443	
TECHNISAT	.438,479,528,529,623	
TELANOR	.405	
TELASAT	.504	
TELEFUNKEN	.401,446,560,565,566,567,574	
TELEKA	.407,419,426,438	
TELEMASTER	.409	
TELEMAX	.500	
TELESAT	.504	
TELESTAR	.479	
TELEVES	.402,610,611	
TELEVIRE	.462	
TEVION	.412,413,423,428,442,493,504,511,514,546,566,583 586,587,618,619	
THOMSON	.402,472,532,560,568,574,603	
THORENS	.461	
THORN	.402,410,446,471,473	
TIKO	.459	
TONNA	.402,443,462	
TOPFIELD	.497,505,506	
TPS	.570	
TRIAD	.435,437,489,533	
TRIASAT	.480	
TRIAX	.439,479,565,609	
TWINNER	.610,611	
UNIDEN	.534	
UNISAT	.419,456	
UNITOR	.424,444	
UNIVERSUM	.439,475,483,487	
VARIOSTAT	.439	
VECTOR	.468	
VENTANA	.552	
VIA DIGITAL	.568	
VISIOSAT	.444,462,586,593,594,595,596,597	
VIVANCO	.536,624	
VORTEX	.401,426	
VTECH	.435,437,515,537	
WEWA	.402	
WEWSAT	.402	
WINERSAT	.444	
WISI	.402,435,437,438,439,533,538,539,540,597,625,626 627,628,629	
WITTENBERG	.415	
WOORISAT	.409	
ZEHNDER	.409,424,428,437,496,498,541,631,632	
ZODIAC	.407	



CBL codes

CABLETIME	.448,449,450
CABLE AND WIRELESS	.606
CLYDE CABLEVISION	.452
CRYPTOVISION	.458
FILMNET CABLECRYPT	.474
FILMNET CONCRYPT	.474
FOXTEL	.602
GEC	.452
GRUNDIG	.415,483
IMPULSE	.554
JERROLD	.494,554
MOVIE TIME	.551
NTL	.606
OPTUS	.494
PACE	.606
PIONEER	.415,518,521
SCIENTIFIC ATLANTA	.524,525
STS	.551
TELE+1	.474
TELEVIST	.554,606
VISIOPASS	.487



AUDIO codes

Laser Disc Players

DENON	252
DISCO VISION	291
ELTA	337
GRUNDIG	318
HITACHI	291
MITSUBISHI	318
NAD	318
PHILIPS	319
PIONEER	291,318
RADIOLA	319
SONY	278
TELEFUNKEN	318
THORN	322

CD Players

ADCOM	.648
AIWA	.649,650,651,751
AKAI	.653,654,655
ALBA	.656
ARCAM	.732
BESTAR	.659
BSR	.660
BUSH	.661
CARRERA	.663
CLASSIC	.807
CONDOR	.660
CYBERCOM	.643,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746 747,801,802,803,807,809
CYBERMAXX	.643,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746 747,801,802,803,807,809
CYTRON	.643,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746 747,801,802,803,807,809
DENON	.665,666
DUAL	.643,648,664,668,675,694,730,742,743,744,745,746 747,798,801,802,803
EMERSON	.648,659
ELTA	.667,668,693,694,745
FISHER	.669
GENEXA	.659,671,672,673,675,676,677
GOLDSTAR	.663
GOODMANS	.678,679
GRUNDIG	.680,697,698,732
HARMON KARDON	.683
HITACHI	.648,685,686
INNOVATION	.730,742,743,744,745,746,747
JVC	.662,687
KENWOOD	.669,688,689,690,762
LIFETEC	.643,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746 747,801,802,803,807,809
LINN	.732
LG	.663
LUXMAN	.691
MAGNUM	.730,742,743,744,745,746,747
MARANTZ	.695,732
MATSUI	.696,732
MEDION	.643,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746 747,801,802,803,807,809
MENOREX	.648,659,677
MERIDIAN	.732
MICROMEGA	.732
MICROMAXX	.643,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746 747,801,802,803,807,809
MICROSTAR	.643,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746 747,801,802,803,807,809
MISSION	.732
NAD	.671,733,735,736,737,800
NAIM	.732
NAKAMICHI	.699,700
ONKYO	.640,701,702,703,785,792
PANASONIC	.661,705
PHILIPS	.647,706,732
PHILIPS CD-V	.640
PIONEER	.673,677,753
PRO2	.643,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746 747,801,802,803,807,809
PROTON	.732
QUAD	.732
REALISTIC	.648,659,675
ROADSTAR	.706,708
ROTEL	.732
SABA	648
SAE	.732
SAMSUNG	.768
SANSUI	.647,709,710,711,732
SCHNEIDER	.627,660,732
SCOTT	.659
SHARP	.672,712,713,714
SHERWOOD	.782
SINGER	.803
SKYMASTER	.778
SONY	.671,716,717,718,741,748,749,750
TANDBERG	.732
TCM	.643,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746 747,801,802,803,807,809
TEAC	.795
TECHNICS	.705,721,763,787
TELEFUNKEN	648

TEVION643,664,668,674,675,694,730,742,743,744,745,746
747,801,802,803,807,809

THEORIE & ANWENDUNG804

THOMSON **642,648**

TOSHIBA722,723

UNIVERSUM732

VECTOR RESEARCH663

VICTOR687

WELITECH675,694,744

YAMAHA712,720,725,771

YORX708

Audio Amplifiers/Tuners/Receivers

CENTRUM692

CYBERCOM641,775,776

CYBERMAXX641,775,776

CYTRON641,775,776

DENON779,781

DUAL641,775,797

ELTA667,668

GRUNDIG697,698,727

HARMON KARDON682

KENWOOD761

LIFETEC641,775,776

LINN657

MARANTZ727

MEDION641,775,776

MICROSTAR641,775,776

MICROMAXX641,775,776

NAD735,736,737,738,799,800

ONKYO785,792,793

PHILIPS646,727

PRO2641,775,776

SANSUI727

SCHNEIDER791

SHERWOOD782

SONY739,740,755,757,758,759,760

TCM641,775,776,806

TEAC794,796

TECHNICS764,777,788

TEVON641,775,776

THEORIE & ANWENDUNG805

THOMSON **642,766**

YAMAHA724,752,770,771,772

Audio Tape Players

AIWA790

DENON780

GRUNDIG729,698

HARMON KARDON681

KENWOOD761

MAGNAVOX729

MARANTZ729

NAD799

ONKYO784

PHILIPS729

SANSUI729

SHERWOOD783

SONY754,755,756

TEAC794

TECHNICS764,777,786

THOMSON **642**

YAMAHA724,772

MINI Systems

AIWA773,774

CYBERCOM652,658,704,745,808,810

CYBERMAXX652,658,704,745,808,810

CYTRON652,658,704,745,797

DUAL652,658,704,745,797

ELTA693,745

GRUNDIG707

LIFETEC652,658,704,745,808,810

MEDION652,658,704,745,808,810

MICROSTAR652,658,704,745,808,810

PIONEER753

PRO2652,658,704,745,808,810

SAMSUNG768

SHARP789

SONY741

TCM652,658,704,745,808,810

TEVON652,658,704,745,808,810

WELITECH652,810

Misc.

Video CD640

Audio Combi644

DBS645

CDR647,675

Switch Box684

Home Automation

HOME AUTOMATION821

X-10 (NEC)820

ROC4404

Модель и Серийный номер

THOMSON Multimedia Sales Europe
46, quai A. Le Gallo
92648 Boulogne Cedex
FRANCE
322 019 464 RCS NANTERRE
<http://www.thomson-europe.com>

CE  35864830 © Copyright THOMSON 2004

Ф.И.О. покупателя / Адрес покупателя

Дата покупки/Название и штамп дилера