



BORK
INDUSTRIAL







Professional
COLLECTION








РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛЕНДЕР

B700







При разработке данного руководства по эксплуатации нашей целью было рассказать Вам о функциях блендера и правильной эксплуатации. А также поделиться советами по уходу за ним и предостеречь от неприятных ситуаций. Мы надеемся, что каждая страница нашего руководства по эксплуатации поможет Вам в течение многих лет готовить вкусные здоровые коктейли и смеси, получая от этого удовольствие.

Мы просто хотим поблагодарить Вас, передать свои поздравления и ... наслаждайтесь!







ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

СИСТЕМА НОЖЕЙ KINETIX

ЧАША ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО СТЕКЛА

ВОСЕМЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ
РЕЖИМЫ ДРОБЛЕНИЯ ЛЬДА, ПРИГОТОВЛЕНИЯ
СМЕСЕЙ И ИНТЕНСИВНОЙ ОБРАБОТКИ

ДИСПЛЕЙ С ИНДИКАЦИЕЙ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ПРОСТОТА И УДОБСТВО ОЧИСТКИ



ЛИТОЙ КОРПУС / МОЩНОСТЬ 1100-1200 Вт / ОБЪЕМ ЧАШИ 1,5 л







СИСТЕМА НОЖЕЙ KINETIX


Система расположения шести ножей разной формы исключает появления «мертвых зон», обеспечивая смешивание продукта по всему объему чаши. Сверхпрочные и долговечные ножи из легированной стали гарантируют идеальный результат.

Центральные ножи — для дробления и измельчения. Широкие ножи — для перемешивания.

Емкость с полусферическим профилем сводит к минимуму налипание продуктов.

Для удобства чистки предусмотрена возможность извлечения ножей, которые можно мыть в посудомоечной машине.







ЧАША ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО СТЕКЛА

Стекло экологически чистый материал, который не впитывает соки продуктов, запахи, красители. Со временем не мутнеет и не царапается. Чаша, объемом 1,5 л подходит для мытья в посудомоечной машине.







ВОСЕМЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

Для Вашего удобства блендер имеет пять скоростей для приготовления разнообразных блюд, два авторежима для приготовления смесей Smoothie и дробления льда Ice Crush, а также режим интенсивной обработки Pulse. Дисплей позволяет контролировать время до окончания работы программы.









СОДЕРЖАНИЕ





Меры предосторожности 18

Информация о сертификации 21

Технические характеристики 21

Комплектация 21

Устройство блендера 22

Эксплуатация 26

Обслуживание и чистка 30

Рецепты 36

Гарантийный план 45





МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ BORK

Компания BORK просит Вас соблюдать следующие меры предосторожности при работе с блендером:





- Перед началом использования блендера внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации. В нем содержатся важные сведения по технике безопасности, эксплуатации и по уходу за блендером. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации, чтобы иметь возможность обратиться к нему в будущем, и, если блендер перейдет к другому хозяину, передайте руководство вместе с ним.
- Блендер не предназначен для использования детьми и недееспособными взрослыми без надлежащего присмотра.
- Запрещается использование блендера вне помещений и в движущихся транспортных средствах.
- Не оставляйте блендер в местах, доступных для детей.
- Поддерживайте в чистоте корпус блендера. При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Обслуживание и чистка».
- Никогда не погружайте корпус блендера, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте блендер в местах с повышенной влажностью.
- Не допускайте свисания кабеля с края стола, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания кабеля.



- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и блендер на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование блендера и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Устанавливайте блендер только на сухую ровную поверхность.
- Не устанавливайте блендер на газовую или электрическую плиту, а также в непосредственной близости от источников тепла.
- Не оставляйте работающий блендер без присмотра.
- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, по окончании использования, а также перед сборкой, разборкой, чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение.
- Блендер предназначен для смешивания жидкостей и продуктов питания. Используйте блендер по назначению.
- Не снимайте чашу блендера с базы во время работы.
- Не помещайте руки в чашу блендера, когда он подключен к источнику питания.
- Ножи очень острые, соблюдайте осторожность.
- Включайте блендер только при закрытой крышке.
- Не смешивайте в блендере горячие продукты и жидкости.
- Не включайте блендер без установленной и зафиксированной основной крышки.
- Не храните продукты в чаше блендера.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию блендера, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании BORK.





ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей» Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы блендера равен 5 годам, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 230–240 В ~
Частота: 50 Гц
Мощность: 1100–1200 Вт

Внимание! Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блендер: 1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.



УСТРОЙСТВО БЛЕНДЕРА





КРЫШКА СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ

ВНУТРЕННЯЯ СЪЕМНАЯ КРЫШКА

СТЕКЛЯННАЯ ЧАША ОБЪЕМОМ 1,5 ЛИТРА

СИСТЕМА НОЖЕЙ KINETIX

ДИСПЛЕЙ С ИНДИКАЦИЕЙ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЕТЕВОГО ШНУРА





КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ

КНОПКА ОСТАНОВКИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ ПРОГРАММЫ

5 СКОРОСТЕЙ

КНОПКА РЕЖИМА ДРОБЛЕНИЯ ЛЬДА ICE CRUSH

КНОПКА РЕЖИМА ИНТЕНСИВНОЙ ОБРАБОТКИ PULSE

КНОПКА РЕЖИМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСЕЙ SMOOTHIE





АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

Блендер имеет автоматические режимы: дробления льда Ice Crush и приготовления смесей Smoothie. В этих режимах время смешивания и скорость регулируются автоматически. Для включения нужного режима нажмите соответствующую кнопку.

В режиме дробления льда Ice Crush блендер работает на средней скорости в течение 30 секунд.

Совет. Количество льда, которое можно поместить в блендер для дробления — 1 стандартный лоток 250 г.

В режиме приготовления смесей Smoothie автоматически происходит смешивание ингредиентов попеременно на низкой и высокой скоростях в течение 40 секунд.

Совет. Используйте режим для приготовления напитков из фруктов и мороженого, а также взбитых сливок и молочных коктейлей.

Режим интенсивной обработки Pulse подходит для твердых продуктов, например орехов. В этом режиме блендер работает на максимальной скорости.

Примечание. Удерживайте кнопку в режиме Pulse короткие отрезки времени, пока не будет достигнута желаемая консистенция.

5 СКОРОСТЕЙ

Выберите оптимальную скорость для приготовления блюда:

- 1 Mix — смешивание жидкостей.
- 2 Chop — шинковка.
- 3 Blend — взбивание.
- 4 Liquify — измельчение.
- 5 Puree — приготовление пюре.





ЭКСПЛУАТАЦИЯ





ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед первым использованием блендера удалите упаковочные материалы и снимите все рекламные этикетки.

Промойте крышку, внутреннюю крышку, чашу блендера водой, чтобы удалить все механические частицы и пыль, которые могли попасть в блендер в процессе производства и транспортировки.

Примечание. При первом использовании блендера Вы можете почувствовать специфический запах, что не свидетельствует о неисправности блендера.



Шаг 1. Установите чашу на базу блендера.

Примечание. Ручку чаши блендера можно расположить с любой удобной для Вас стороны.



Шаг 2. Поместите в чашу блендера продукты, и плотно закройте чашу крышкой.

Примечание. Следите, чтобы уровень наполнения чаши не превышал отметки Max.





Шаг 3. Вставьте прозрачную внутреннюю крышку в основную крышку блендера и поверните ее по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.

Примечание. Для добавления ингредиентов во время смешивания снимите внутреннюю крышку.



Шаг 4. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети и нажмите кнопку включения.



Шаг 5. Выберите необходимую скорость (1–5), автоматический режим (Ice Crush, Smoothie) или режим Pulse.





Внимание! В целях предотвращения изнашивания двигателя блендер автоматически отскапливается после двух минут непрерывной работы.

Примечание. При выборе скорости или режима Pulse на дисплее отобразится отсчет времени работы (с интервалом в 1 секунду).

Примечание. При выборе автоматического режима Ice Crush блендер будет работать непрерывно в течение 30 секунд. При выборе автоматического режима Smoothie блендер будет работать непрерывно в течение 40 секунд. На дисплее отобразится обратный отсчет времени работы (с интервалом в 1 секунду).

Совет. Во время работы придерживайте блендер за крышку.



Шаг 6. После использования выключите блендер кнопкой включения/выключения и отключите от электросети.





ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Внимание! Никогда не погружайте блендер, сетевой шнур, или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте блендер в местах с повышенной влажностью.





Шаг 1. Перед чисткой блендера, отключите вилку сетевого шнура из розетки электросети.



Шаг 2. Снимите чашу блендера с базы.



Шаг 3. Поверните блок с ножами по часовой стрелке на нижней стороне чаши блендера и аккуратно извлеките ножи.

Внимание! Будьте аккуратны, ножи очень острые.





Шаг 4. Промойте блок с ножами под проточной водой и вставьте в основание чаши, предварительно установив по радиусу силиконовый уплотнитель.



Шаг 5. Поверните блок с ножами против часовой стрелки до упора, чтобы плотно зафиксировать.

ЧИСТКА ЧАШИ БЛЕНДЕРА И КРЫШКИ
Промойте детали в теплой мыльной воде. Для удаления остатков пищи используйте губку или деревянную лопатку. Сполосните детали и высушите их.

Примечание. Крышки, ножи и чашу блендера можно мыть в посудомоечной машине.





Совет. Для легкой чистки налейте небольшое количество воды в чашу блендера, добавьте каплю моющего средства и включите на несколько секунд. Затем сполосните чистой водой.

ЧИСТКА КОРПУСА БЛЕНДЕРА

Наружную часть корпуса блендера можно сначала протереть влажной салфеткой, смоченной мыльным раствором, а затем мягкой сухой салфеткой или использовать специальное средство для чистки металлических поверхностей.

ХРАНЕНИЕ БЛЕНДЕРА

Перед тем как убрать блендер на хранение, отключите его от электросети, очистите и просушите. Храните в собранном виде в вертикальном положении. Не кладите на блендер какие-либо предметы.





РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы	Решения
Мотор не включается, ножи не вращаются.	Проверьте, что чаша плотно установлена на базу блендера. Проверьте вилку сетевого шнура в розетке электросети.
Продукты измельчаются неравномерно.	Для наилучшего результата продукты необходимо порезать на куски размером не превышающим 2 см.
Блендер перегружен.	Аварийный выключатель прекратит работу блендера. Отключите блендер от электросети и дайте ему охладиться в течение 30 минут, пока мотор полностью не остынет.



РЕЦЕПТЫ







НЕКТАРИН

1 нектарин, 1 апельсин, 50 мл натурального йогурта, 3 кубика льда

Очистить апельсин, разделить на дольки, удалить пленки. Нектарин нарезать четвертинками, очистить от кожуры, удалить косточку. В блендере взбить кусочки нектарина с йогуртом. Добавить дольки апельсина и еще раз тщательно взбить. В готовый коктейль добавить кубики льда.





ФРУКТОВЫЙ

20 мл гранатового сиропа, 80 мл апельсинового сока, 80 мл ананасового сока, 60 мл фруктового киселя

Соки и сироп тщательно смешать в блендере. Полученную смесь процедить и перелить в бокал, добавить кисель и кубики льда. Надрезать вишенку, чтобы капал сок, положить ее в бокал, укрыть листочком мяты.

СМОРОДИНОВЫЙ

20 мл миндального сиропа, 200 мл сока красной смородины, 20 кубиков льда, колотый лед

Поместить в блендер кубики льда и измельчить. Добавить сироп и сок и тщательно смешать. Процедить смесь в бокалы, наполненные колотым льдом. Подавать коктейль, украсив кружком лимона.

КАПЕЛЬКА

80 мл апельсинового сока, 80 мл ананасового сока, 20 мл гранатового сиропа

Все ингредиенты тщательно смешать в блендере и процедить. В готовый коктейль добавить кубики льда. Надрезать вишенку и прикрепить к кромке бокала.





КРАСАВИЦА ЛЕСА

100 г ежевики или другой лесной ягоды (замороженной или свежей), 250 г нежирного йогурта, 200 мл молока, ½ ч. ложки ванильной эссенции, 5 свежих листочков мяты

Взбить ягоды в блендере. Добавить молоко, йогурт, ваниль и снова тщательно взбить. Подавать в бокалах, добавив кубики льда и украсив листочками мяты.





РОМАНТИКА

250 мл молока, 50 мл ванильного мороженого или сливок, 1 спелый банан, ½ пакетика ванильного сахара, щепотка молотой корицы

Взбить все ингредиенты в блендере до получения однородной консистенции. Подавать в высоких бокалах.

БАНАНОВЫЙ

500 мл молока, ½ ст. ложки сахара, 2 банана

В чашу блендера налить молоко, добавить сахар и мелко нарезанные бананы. Тщательно смешать до получения однородной консистенции. Подавать коктейль, украсив долькой банана.

МОРОЗНОЕ УТРО

400 мл холодного молока, 200 г малины, 3 спелых банана

Взбить все ингредиенты в блендере. Подавать в высоких бокалах, украсив целыми ягодками малины.



ВИТАМИННЫЙ

1 банан, 2 киви, 200 мл мультифруктового сока,
½ лимона, 100 г сливочного мороженого

Фрукты очистить и нарезать на кусочки, взбить
в блендере. Добавить мороженое и сок и снова
взбить. Подавать в широких бокалах, украсив
ломтиками киви и банана.





СЛИВОЧНЫЙ

500 мл сливок, 250 г свежей черешни или вишни, сахар по вкусу

Из ягод удалить косточки. Ягоды поместить в миксер, добавить часть сливок и сахар, все взбить. Готовый коктейль разлить по фужерам, сверху украсить оставшимися сливками.

КЛУБНИЧНОЕ ЛАКОМСТВО

200 мл клубничного сока, 200 мл молока, 50 мл лимонного сиропа, 2 ст. ложки сахара

Все ингредиенты тщательно смешать в блендере. Подавать в высоких бокалах.

ПЕРСИКОВЫЙ

200 мл натурального йогурта, 200 мл апельсинового сока, 2 спелых персика, 2 ст. ложки сахара

Персики очистить от кожуры, удалить косточки и нарезать небольшими кусочками. Все ингредиенты тщательно смешать в блендере. В готовый коктейль добавить кубики льда. Подавать, украсив ломтиком апельсина.



Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, Вы можете проконсультироваться по телефону:

Служба информационной поддержки 8-800-700-55-88

или посетить наш сайт www.bork.ru



Гарантийный талон

Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие:

БЛЕНДЕР

Информация о фирме-продавце:

Модель:

B700

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. **Претензий нет.**

Серийный номер:

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Дата приобретения:

Подпись покупателя:

Подпись продавца:

МП

Условия сервисного обслуживания

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 3 лет с даты продажи блендера. Гарантия действительна только при соблюдении клиентом условий гарантийных обязательств.

Гарантия действительна при условиях:

- Правильно заполненного гарантийного талона: имеется дата продажи, печать, подпись продавца и покупателя, серийный номер блендера.
- Наличия документов, прилагаемых к блендеру при его продаже (товарный чек, гарантийный талон).
- Обслуживания блендера только в авторизованных сервисных центрах.

Гарантия не распространяется на:

- Элементы и детали, имеющие естественный износ, а именно: ножи.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями вызванными:

- Неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации.
- Попаданием внутрь блендера посторонних предметов, насекомых, грызунов и т.д.
- Воздействием высоких внешних температур на не термостойкие части блендера.
- Механическими воздействиями.
- Неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения конструкции блендера.
- Подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации на блендер, или с несоответствием параметров питающей сети Государственным стандартам Российской Федерации.
- Использованием блендера в промышленных и/или коммерческих целях.
- Повреждением электрических шнуров.
- Использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации.
- Действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).



Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:

Дата продажи:

Дата продажи:

Дата продажи:

Подпись покупателя:

3

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:

Дата продажи:

Дата продажи:

Дата продажи:

Подпись покупателя:

2

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:

Дата продажи:

Дата продажи:

Дата продажи:

Подпись покупателя:

1





Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

1

Сервисный центр

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

2

Сервисный центр

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

3

Сервисный центр



Адреса сервисных центров

Вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров:

Абакан, Абаканторгтехника, 655017,
ул.Вяткина, д.19, [3902] 228071

Армавир, КВАРЦ, 352900, ул.Фрунзе, д.2,
[86137] 45000

Астрахань, Эфир, 414024, ул.Боевая,
д.72А, [8512] 301014, 301015, 226677

Барнаул, Слон Сервис, 656023,
ул.Э.Алексеевой, д.76, [3852] 345845

Белгород, Выбор-Сервис, 308600,
пр-т.Гражданский, д.32, [4722] 326592,
326929

Брянск, МТК-Сервис, 241037, ул.Красно-
армейская, д.170, [4832] 756842, 756900

Великий Новгород, Электроника, 603000,
ул.Великая, д.22, [8162] 332003, 332008

Владивосток, Старт-2000, 690035,
ул.Харьковская, д.2, [4232] 272954,
270821

Владикавказ, Альда-Сервис, 362007,
ул.Кутузова, д.82, [8672] 640460

Владимир, Мастер Сервис, 600026,
ул.Тракторная, д.8, [4922] 420209,
323689, 331079

Владимир, Электрон-Сервис, 600022,
ул.Ново-Ямская, д.73, [4922] 240819,
370722, [910] 7715475,

Волгоград, Планета-Сервис, 400107,
ул.Рионская, д.3, [8442] 366420

Волгоград, Сервисцентр ТМ, 400117,
ул.8-й Воздушной Армии, д.35,
[8442] 351581

Вологда, Климатические системы,
160014, ул.Чехова, д.40, Помещение
ООО «Климатические Системы»,
[8172] 562999, 784048

Вологда, Электроника-Сервис, 160033,
ул.Текстильщиков, д.16, [8172] 745531

Воронеж, ЭФИР, 394086, ул.Перхоровича,
д.2, [4732] 314678

Воронеж, М.видео-сервис, 394063,
Ленинский пр-т, д.160, [4732] 393755,
266633, 393753

Екатеринбург, Сонико, 620130, ул.Степана
Разина, д.109, оф.100, [343] 2691948

Екатеринбург, М.видео-сервис, 620137,
ул.Студенческая, д.1а, [343] 2646276,
2646277, 2646273, 2642387

Иваново, Луч-Сервис, 153024, ул.Заводс-
кая, д.13, [4932] 472984, 472985

Ижевск, АРГУС-Сервис, 426010, ул.Азина,
д.4, ул.М.Горького, д.76, [3412] 787685,
780664, 780664, 307979, 308307

Ижевск, Гарант, 426000, ул.Карла Маркса,
д.395, [3412] 437040, 226336, 436982,
368700, 711331

Ижевск, РИТ-Сервис, 426008, ул.Пушкин-
ская, д.216, [3412] 457474, 455959

Иркутск, Электроник, 664003, ул.Литви-
нова, д.20, стр.10, оф.4, [3952] 209006

Йошкар-Ола, Мидас, 424000, респ.Марий
Эл, ул. Советская, д.173, [8362] 457368

Казань, ЛУАЗО, 420080, ул.Декабристов
д.106Б, [843] 5414044, 5413575,
5413580, 5220214

Адреса сервисных центров

Вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров:

Казань, М.видео-сервис, 420100,
ул.Академика Глушко, д.43,
[843] 2762121, 2763888, 2764880

Калуга, Бинэс Сервис, 248030,
ул.Суворова, д.25, [4842] 548333, 548222

Кемерово, ВК-сервис, 650066,
пр-т Октябрьский, д.53/2, [3842] 353967,
960-9000928

Кострома, АНТЭК, 156019, ул.Станко-
строительная, д.5Б, [4942] 220512,
220103

Кострома, Гепард-Сервис, 156000,
ул.Молочная гора, д.3, Рыбные ряды,
корп.1, [4942] 312501

Краснодар, Ларина-Сервис, 350080,
ул.Демуса, д.14, [861] 2119001, 2603982

Краснодар, М-сервис-Юг, 350012,
ул.Лукияненко, д.103, оф.55,
[861] 2226413, 2709736, [905] 4080838

Краснодар, М.видео-сервис, 350058,
ул.Селезнёва, д.204, [861] 2773663

Красноярск, ТехноСтиль, 660041,
ул.Академика Киренского, д.87Б,
офис 014, [3912] 799971, 410575

Курган, ТВ-сервис, 640001, ул.Радионова,
д.56, [3522] 497000

Курск, МАЯК, 305007, ул.Сумская, д.37-6,
[4712] 350491

Липецк, Рембыттехника, 398001,
ул.Октябрьская, д.28, [4742] 779331

Магадан, Техномир, ул.Парковая, д.21,
[41322] 605844

Москва, Мир и Сервис, 117405, Варшавс-
кое ш., д.143А стр.2, [495] 7440014
только кондиционеры; 5171613,
2234008, 6423637 продажа з/ч
и аксессуаров

Москва, Технопарк-Сервис, 129110,
пр-т Мира, д.56, стр.1, оф.45,
[495] 7558520

Мурманск, Электроника, 183050,
пр-д Ледокольный, д.5; ул.Свердлова,
д.19, [8152] 535775, 411055

Набережные Челны, Элекам-Сервис,
423815, пр-т Вахитова, д.16,
[8552] 538527, 595411

Нальчик, Альфа-Сервис, 360000 КБР,
пр.Ленина, д.24, [8662] 420430; 420454

Нижний Новгород, Импульс, 603137,
ул.Жукова, д.24, [8312] 629669
Новокузнецк, НК-Сервис, 654000,
ул.Климасенко, д.19, оф.314,
[3843] 535782, 535970

Новомосковск, Ультра Сервис, 301650,
ул.Садовского, д.36, [48762] 69520

Новороссийск, Аргон-Сервис, 353905,
ул.Серова, д.14, [8617] 631115, 630395

Новосибирск, Сибирский Сервис, 630100,
ул.Котовского, д.10/1, [383] 2924712

Обнинск, Радиотехника, 249037,
Калужская обл., пл. Треугольная, д.1,
[48439] 61373, 53131, 61188

Озёрск, Рембыттехника Плюс, 456780,
Челябинская обл., ул.Калинина, д.10Б,
[35130] 79951

Адреса сервисных центров

Вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров:

Омск, Домотехника-Сервис, 644009,
ул.Лермонтова, д.194, [3812] 324324,
367401

Орёл, Электрон-Сервис, 302025,
Московское шоссе, д.137, корп.4,
[4862] 495075

Орёл, Феникс Электроникс, 302040,
ул.8 Марта, д.25., [4862] 408681; 408682

Пенза, Орбита-Сервис, 440011, ул.Кар-
пинского, д.2, [8412] 422726, 392044

Пермь, Импорт-Сервис, 614107, ул.Инже-
нерная, д.10, [342] 2661260, 2656983

Петрозаводск, АС Альфа-Сервис, 185000,
наб. Гюллинга, д.13, [8142] 632004,

Псков, Волна, 180019, ул.Звездная, д.5,
[8112] 530051

Пятигорск, Люкс-Сервис, 357524,
ул.Фучика, д.21, [8793] 326880

Ростов-на-Дону, Абсолют-Сервис,
344018, ул.Менчикова, д.71«Д»,
[863] 2993060

Ростов-на-Дону, Поиск-Сервис, 344065,
ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1, [863]
2552017, 2552018, 2552019, 2552027,
2552028, 2552032 (установка
кондиционеров)

Ростов-на-Дону, М.видео-сервис,
344033,ул.Портовая, д.543,
[863] 2665654, 2420166, 2110138

Рязань, М.видео-сервис, 390037,
ул.Зубковой, д.17А, [4912] 277070

Рязань, Фонограф Сервис, 390005,
ул.Гагарина, д.14, [4912] 246854, 246853

Самара, Самара-Спектр, 443034,
ул.Енисейская, д.37, [846] 9932336,
9932324

Самара, М.видео-сервис, 443035,
пр.Юных Пионеров, д.122,
[846] 9511645, 9950088, 9519377,

Санкт-Петербург, Евросервис, 192012,
пр-кт Обуховской обороны, д.197,
пом.4-Н, [812] 6001197, 3628238

Санкт-Петербург, Мир Сервиса, 198095,
Нитрофаньевское ш., д.10,
[812] 9260706 (только кондиционеры)

Санкт-Петербург, Техно-Поиск, 196084,
ул. Коли Томчака, д.28, [812] 7401628

Санкт-Петербург, М.видео-сервис,
197348, Коломяжский пр., д.10,
[812] 3954977, 3954974

Саратов, РТЦ, 410004, ул.Шелковичная,
д.84/86., [8452] 524175

Саратов, Транссервис, 410052, проспект
50 лет Октября, д.102, [8452] 554363,
351180, 554339, 663191

Северодвинск, Техно-МАРКЕТ, 164500,
ул.Гагарина, д.12, [8184] 587221

Смоленск, Гарант, 214020, ул.Румянцева,
д.19, [4812] 647800

Ставрополь, Бытсервис, 355040, ул.50 лет
ВЛКСМ, д.8/1, [8652] 740191

Ставрополь, Норд-Сервис, 355044,
пр-кт Кулакова, д.24, [8652] 393030

Ставрополь, Телемир-Сервис, 355002,
ул.Пушкина, дом № 54, [8652] 945562

Старый Оскол, Экспресс-Сервис, 309511,
мкр.Олимпийский, д7, [4725] 424100

Адреса сервисных центров

Вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров:

Сургут, Эксперт, 628405, пр-кт Комсомольский, д.13, (3462) 253336

Таганрог, Кристи, 347900, ул.Фрунзе, д.45, (8634) 383048

Тамбов, БВС-2000, 392012, ул.Пионерская, д.24, (4752) 751718, 759090

Тверь, Трест-69, 170034, пр-кт Победы, д.11, (4822) 764376, 475969, 557636

Тольятти, Электрон-Сервис, 445026, ул.Свердлова, д.41, (8482) 770327

Томск, Академия-Сервис, 634055, пр.Академический, д.1, блок А, оф.203, (3822) 491580, 492808

Тула, Кузьмичёв-Сервис, 300600, ул.Ф.Энгельса, д.89 (DVD, телевизоры); ул.Декабристов, д.6, (4872) 325607; 427371

Тюмень, Пульсар, 625000, ул.Первомайская, д.6; 625023, ул.Республики, д.169, (3452) 245580, 759508

Улан-Удэ, Мастер, 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.28, (3012) 218963

Ульяновск, Технолюкс, 432049, Московское шоссе, д.100, (8422) 361040

Уфа, Техносервис, 450077, ул.Чернышевского, д.88, (347) 2799070

Чита, Славел-Сервис, 672038, ул.Шилова, д.100, (3022) 415108, 415107, 415105

Челябинск, Рембыттехника Плюс, 456780, Челябинская обл., г.Озерск, ул.Калинина, д.106, (351) 3079951

Челябинск, М.видео-сервис, 454112, пр-кт Победы, д.302, (351) 7410151, 2640084, 7410152

Черкесск, Мак.Сим, 369000, ул.Первомайская, д.48, оф.11, (87822) 50466, 906-4430466

Ярославль, Рослан-Сервис, 150000, ул.Первомайская, д.9/12, (4852) 725722, 725723, 304669, 727394

Ярославль, ТАУ, 150049, Московский проспект, д.1А, стр.5, (4852) 796677, 796678, 796679, 266537

Ярославль, Трио Сервис, 15014, ул.Угличская, д.12, вход с ул.Лисицина, д.56, (4852) 259483, 457678



