

BORK

INDUSTRIAL

Professional
COLLECTION







СОКОВЫЖИМАЛКА S801

- Гарантия 5 лет.
- Литой корпус.
- Мощность: 1500 Вт.
- Два диска для приготовления пюре и сока.
- 5 скоростей отжима от 6500 до 13000 об/мин.
- Металлический загрузочный желоб 84 мм.
- Безопасность и надежность.



КОФЕВАРКА C801

- Гарантия 5 лет.
- Встроенная коническая жерновая кофемолка с регулировкой степени помола.
- Помпа с давлением 15 bar, разработана в Италии.
- Возможность программирования.
- Функция отжима остаточной влаги.
- Фильтры с одинарным и двойным дном.
- Фиксируемый съемный пресс для утрамбовки молотого кофе.



БЛЕНДЕР В800

- Гарантия 5 лет.
- Литой корпус.
- Мощность: 2000 Вт.
- Система ножей Kinetix.
- Легкая высокопрочная чаша, 2л.
- Простота и удобство очистки.



СОКОВЫЖИМАЛКА Z800

- Гарантия 5 лет.
- Литой корпус.
- Инновационная система отжима.
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых.
- Две степени фильтрации сока.
- Функция Капля-стоп.



ГРИЛЬ G801

- Гарантия 5 лет.
- Система равномерного нагрева — Element IQ.
- Закрытый контактный гриль, открытый гриль для барбекю.
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium.
- Плавная регулировка температуры и времени приготовления.
- Съёмные рабочие поверхности.
- Безопасность и надёжность.



ЧАЙНИК K810

- Гарантия 5 лет.
- Технология заваривания чая.
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая.
- Функция быстрого заваривания чая.
- Функция отложенного старта.
- Функция поддержания заданной температуры.



ТОСТЕР T800

- Гарантия 5 лет.
- Функция контроля готовности тостов не прерывая процесса приготовления Lift&Look.
- Функция одностороннего обжаривания тостов Crumpet.
- Функция быстрого дожаривания тостов до желаемого состояния A bit more.
- Функция разморозки и обжаривания замороженного хлеба Defrost.
- Пять степеней обжарки.



МИКСЕР E800

- Гарантия 5 лет.
- Планетарная система смешивания.
- 12 Режимов работы, плавная регулировка скорости.
- Сенсорная электроника контроля работы двигателя.
- Эксклюзивный комплект насадок.
- Уникальная насадка кондитер.
- Автоматическая система безопасности.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

W531

РЕЖИМ «АВТОМАТИЧЕСКОЕ МЕНЮ» ДЛЯ БЫСТРОГО ВЫБОРА
ПАРАМЕТРОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ БЛЮД

ФУНКЦИЯ ГРИЛЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНВЕКЦИИ

4 КОМБИНИРОВАННЫХ РЕЖИМА

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД НА ВЕРТЕЛЕ



РЕЖИМ «АВТОМАТИЧЕСКОЕ МЕНЮ» ДЛЯ БЫСТРОГО ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ БЛЮД

Достаточно выбрать категорию продукта и указать его примерный вес. Используйте автоматический режим для приготовления мяса, рыбы, курицы, макаронных изделий, пиццы, супов, овощей, картофеля, хлеба и пирогов.

В программе «Пирог» используется этап предварительного разогрева печи в течение 50 минут. Рекомендуем не помещать пирог в печь до полного разогрева.



ФУНКЦИЯ ГРИЛЯ

Функция гриля хороша для приготовления стейков, сосисок, люля-кебаб, куриных крылышек, горячих сэндвичей и запеканок. Двусторонняя решетка для гриля обеспечивает оптимальные условия приготовления продуктов. Используйте сторону с короткими ножками для курицы и пиццы, а сторону с длинными ножками – для пирогов и кондитерских изделий.

При приготовлении в режиме гриль продукты рекомендуется переворачивать, чтобы они равномерно запекались, и образовалась ровная корочка. Когда истечет половина отведенного на приготовление времени, микроволновая печь приостановит работу на 1 минуту. Используйте это время, чтобы перевернуть блюдо.



ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНВЕКЦИИ

Режим конвекции позволяет использовать микроволновую печь как обычный духовой шкаф. С помощью этой функции вы можете запекать мясо, рыбу и овощи, готовить пироги и печенье.

Перед тем, как поместить продукты в печь, рекомендуется предварительно ее разогреть до нужной температуры. Это займет от 30 минут.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД НА ВЕРТЕЛЕ

Входящий в комплект вертел позволяет запекать курицу, овощи и другие продукты до образования ровной хрустящей корочки.

Для лучшего результата старайтесь расположить продукты посередине вертела. Не устанавливайте вертел внутри печи без продуктов



4 КОМБИНИРОВАННЫХ РЕЖИМА

Комбинированные режимы позволяют совмещать разные виды тепловой обработки при приготовлении одного блюда. Вы можете выбрать микроволны и гриль, гриль и конвекцию, конвекцию и микроволны, либо микроволны, гриль и конвекцию вместе.

ФУНКЦИЯ «ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ»

При включении защитного режима кнопки микроволновой печи блокируются. Для этого нажмите кнопку STOP/CLEAR и удерживайте ее в течение 3 секунд. Раздастся длинный звуковой сигнал. Для отключения режима защиты нажмите на кнопку STOP/CLEAR еще раз и удерживайте ее в течение 3 секунд.



РЕЖИМ «ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ»

Позволяет запрограммировать микроволновую печь на приготовление блюд в несколько этапов. По окончании каждого из этапов будет раздаваться звуковой сигнал, затем будет включаться следующий этап. Режим удобно использовать для продуктов, которым требуется предварительное размораживание.

Вы можете запрограммировать максимум 3 этапа приготовления продукта. В режиме «Последовательное приготовление» функция «Автоматическое меню», а также режим «Быстрый старт» будут недоступны.



РЕЖИМ «БЫСТРЫЙ СТАРТ» И «ЭКСПРЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЕ»

Максимально упрощает задачу при приготовлении или разогревании несложных блюд. Достаточно нажать кнопку START/+30SEC./CONFIRM – печь будет работать на максимальной мощности микроволн в течение 30 секунд. Чтобы увеличить это время, нажмите кнопку START/+30SEC./CONFIRM нужное количество раз.

Режим «Экспресс приготовление» позволяет заранее задать нужное время приготовления блюда на максимальной мощности микроволн с помощью простого поворота регулятора. Затем достаточно нажать на кнопку START/+30SEC./CONFIRM.



ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ПО ЗАРАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ПРОГРАММАМ

Если необходимо, чтобы блюдо было готово к определенному сроку, поместите продукты в печь и установите нужное вам время начала приготовления.

Сперва установите время, нажав на кнопку CLOCK/PRE-SET, затем выберите режим приготовления блюда.



ФУНКЦИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ ПРОДУКТОВ

Позволяет автоматически варьировать время размораживания продуктов в зависимости от их веса. Вы также можете установить время размораживания самостоятельно.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАЗОГРЕВ ПРОДУКТОВ ПО ВЕСУ

Достаточно указать вес продуктов – микроволновая печь автоматически выберет нужное для разогрева количество времени.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

MICROWAVE – кнопка выбора мощности микроволн.

Нажмите кнопку несколько раз, чтобы выбрать нужную мощность.

GRILL/COMBI – кнопка выбора режима гриля или одного из комбинированных режимов.

Нажмите кнопку несколько раз для выбора нужного режима.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР – используется для управления текущими настройками печи.

Поверните регулятор, чтобы установить текущее время, задать время приготовления пищи, выбрать нужный режим автоматического приготовления или разморозки

CLOCK/PRE-SET – кнопка установки текущего времени, программирования включения печи в заданное время и введения веса продуктов.

Нажмите кнопку нужное количество раз и поверните регулятор, чтобы установить нужное время или вес продукта.

START/+30SEC./CONFIRM – кнопка начала выполнения программы или подтверждения введенных настроек.

AUTO MENU – кнопка выбора функции «Автоматическое меню».

Нажмите кнопку и с помощью регулятора выберите нужную программу меню.

CONVECTION – кнопка выбора режима конвекции.

Нажмите кнопку несколько раз или поверните регулятор для выбора нужной температуры.

DEFROST BY W.T/BY TIME – кнопка выбора режима автоматической разморозки.

Нажмите кнопку один раз для выбора режима разморозки по весу, и дважды – для выбора режима разморозки по времени.

AUTO REHEAT – кнопка выбора функции автоматического разогрева продуктов по весу.

Нажмите кнопку несколько раз или поверните регулятор, чтобы задать вес продуктов

STOP/CLEAR – кнопка отмены предыдущих настроек или временного приостановления приготовления пищи.

Нажмите кнопку один раз, чтобы отменить введенную настройку или приостановить работы печи, или дважды, чтобы полностью отменить заданную программу.

УСТАНОВКА ВЕРТЕЛА

Поместите на вертел продукты, затем вставьте вертел концом 1 в специальный паз в левой стенке камеры печи, а конец 2 поместите на фиксатор в правой стенке. Затяните фиксирующие винты.

СОВЕТЫ

- При приготовлении блюд в микроволновой печи количество соли, приправ и воды в рецептах можно уменьшить.
- Добавляйте соль после приготовления продукта, иначе блюдо может получиться сухим.
- После приготовления желательно оставить блюдо в печи как минимум на минуту для равномерного распределения температуры.
- Помещайте наиболее тонкие кусочки продуктов ближе к центру посуды.
- Помешивайте тушеные блюда и соусы во время приготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Микроволновая печь рассчитана для разогрева и приготовления пищи в домашних условиях. Используйте печь только по назначению.
- Микроволновая печь не предназначена для использования детьми без надлежащего присмотра.
- Не устанавливайте микроволновую печь вблизи других источников тепла – например, кухонной плиты или батареи.
- Во избежание поражения электротоком не погружайте микроволновую печь, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.

- При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование микроволновой печи, отключите ее от сети и обратитесь в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию микроволновой печи, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании BORK.
- Не используйте печь с неисправным предохранительным замком дверцы, или с неплотно закрытой дверцей.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не снимайте ножки с печи. Расстояние от печи до стены должно быть не менее 5–10 см. Над печью должно оставаться не менее 10–20 см свободного пространства.
- Не включайте микроволновую печь, если она пуста.
- Если в печи произошло воспламенение, не открывайте дверцу и не используйте воду для тушения огня. Немедленно выключите печь и отключите ее от сети. Огонь при этом погаснет.
- Не разогревайте в микроволновой печи масло и жир.
- Не готовьте в микроволновой печи яйца в скорлупе.
- Не используйте микроволновую печь без стеклянного основания, входящего в комплект.
- При разогреве жидкости периодически помешивайте ее, а затем оставьте в печи на 20 секунд, чтобы температура сбалансировалась.
- Не разогревайте жидкость и другие продукты в герметичной упаковке.
- При разогревании пищи для младенцев снимите крышку с баночки или соску с бутылки. Внимательно проверьте температуру пищи перед тем, как кормить ребенка.
- Не используйте для приготовления продуктов металлическую посуду и посуду с металлической росписью. Снимайте проволочные зажимы с упаковок.
- Не используйте камеру печи для хранения продуктов и посуды.

Пригодность посуды и аксессуаров для приготовления пищи в микроволновой печи

	Микроволны	Гриль
Жаростойкое стекло	Да	Да
Обычное стекло	Нет	Нет
Жаростойкая керамика	Да	Да
Пластиковая посуда для микроволновой печи	Да	Нет
Пергамент	Да	Нет
Металлическое блюдо	Нет	Да
Решетка для гриля	Нет	Да
Алюминиевая фольга и контейнеры из фольги	Нет	Да

ЧИСТКА И УХОД

- Удаляйте загрязнения мягкой влажной салфеткой с использованием нейтральных неабразивных моющих средств.
- Следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи.
- Во время очистки панели управления оставляйте дверцу печи открытой.
- Для очистки стеклянного блюда выньте его из печи, вымойте в мыльной воде или посудомоечной машине и вытрите насухо.
- Протрите дно печи. Роликовое кольцо вымойте в мыльной воде или посудомоечной машине.
- Чтобы избавиться от неприятного запаха в камере, поставьте в печь глубокую миску с водой, положите в воду дольку лимона, установите режим «Микроволны» и включите печь на 5 минут. Затем тщательно протрите камеру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая Мощность:

1550 Вт (Микроволны)

1100 Вт (Гриль)

Выходная мощность: 1000 Вт

Мощность в режиме конвекции: 1400 Вт

Частота: 2450 МГц

Напряжение: 220–240 В/ 50 Гц

Внимание! Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 1 году, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей Инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Печь: 1 шт.

Стеклянное блюдо: 1 шт.

Роликовое кольцо: 1 шт.

Вертел: 1 шт.

Ухват для вертела: 1 шт.

Решетка для гриля: 1 шт.

Руководство по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи микроволновой печи.

Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие:

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Информация о фирме-продавце:

.....
Модель:

W531

.....
Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. **Претензий нет.**

.....
Серийный номер:

.....
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

.....
Дата приобретения:

.....
Подпись покупателя:

.....
Подпись продавца:

.....
МП

Условия сервисного обслуживания

Гарантия действительна только при соблюдении клиентом условий гарантийных обязательств.

Гарантия действительна при условиях:

- Правильно заполненного гарантийного талона: имеется дата продажи, печать, подпись продавца и покупателя, серийный номер микроволновой печи.
- Наличие гарантийного талона прилагаемого к руководству по эксплуатации на микроволновую печь.
- Обслуживания микроволновой печи только в авторизованных сервисных центрах.

Гарантия не распространяется на:

- Элементы и детали, имеющие естественный износ — стеклянное блюдо, роликовое кольцо, вертел, ухват для вертела, решетка для гриля.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями вызванными:

- Неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации.
- Попаданием внутрь микроволновой печи жидкостей и посторонних предметов.
- Воздействием высоких внешних температур на не термостойкие части микроволновой печи.
- Механическими воздействиями.
- Неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения конструкции микроволновой печи.
- Подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации на пылесос, или с несоответствием параметров питающей сети Государственным стандартам Российской Федерации.
- Использованием микроволновой печи в промышленных и/или коммерческих целях.
- Повреждением электрических шнуров.
- Действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:

Дата продажи:

Модель:

W531

Подпись покупателя:

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:

Дата продажи:

Модель:

W531

Подпись покупателя:

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:

Дата продажи:

Модель:

W531

Подпись покупателя:

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Сервисный центр

.....

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Сервисный центр

.....

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Сервисный центр

.....

Адреса сервисных центров

Вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров:

Абакан, Абаканторгтехника, 655017,
ул.Вяткина, д.19, [3902] 228071

Армавир, КВАРЦ, 352900, ул.Фрунзе, д.2,
[86137] 45000

Астрахань, Эфир, 414024, ул.Боевая,
д.72А, [8512] 301014, 301015, 226677

Барнаул, ИП Фаненштиль Е.В., 656060,
ул.Антон Петрова, д.264,
[3852] 484211, 691600

Белгород, Выбор-Сервис, 308600,
пр-т.Гражданский, д.32, [4722] 326592,
326929

Брянск, Техсервис, 241037, Авиационный
пер, д.3, к.2, [4832] 691121

Великий Новгород, Электроника, 603000,
ул.Великая, д.22, [8162] 332003, 332008

Владивосток, Старт-2000, 690035,
ул.Харьковская, д.2, [4232] 272954,
270821

Владикавказ, Альда-Сервис, 362007,
ул.Кутузова, д.82, [8672] 640460

Владимир, Мастер Сервис, 600026,
ул.Тракторная, д.8, [4922] 420209,
323689, 331079

Владимир, Электрон-Сервис, 600022,
ул.Ново-Ямская, д.73, [4922] 240819,
370722, [910] 7715475,

Волгоград, Планета-Сервис, 400107,
ул.Рионская, д.3, [8442] 366420

Волгоград, Сервисцентр ТМ, 400117,
ул.8-й Воздушной Армии, д.35,
[8442] 351581

Волгоград, Технический центр «Прибор-
сервис», 400005, пр-т Ленина, д.92,
[8442] 240255, 232028

Вологда, Климатические системы,
160014, ул.Чехова, д.40, Помещение
ООО «Климатические Системы»,
[8172] 562999, 784048

Воронеж, ЭФИР, 394086, ул.Перхоровича,
д.2, [4732] 314678

Воронеж, М.видео-сервис, 394063,
Ленинский пр-т, д.160, [4732] 393755,
266633, 393753

Екатеринбург, Сониго, 620130, ул.Степана
Разина, д.109, оф.100, [343] 2691948

Екатеринбург, М.видео-сервис, 620137,
ул. Студенческая, д.1а, [343] 2646276,
2646277, 2646273, 2642387

Иваново, Луч-Сервис, 153024, ул.Заводс-
кая, д.13, [4932] 472984, 472985

Ижевск, АРГУС-Сервис, 426010, ул.Азина,
д.4, ул.М.Горького, д.76, [3412] 787685,
780664, 780664, 307979, 308307

Ижевск, Гарант, 426000, ул.Карла Маркса,
д.395, [3412] 437040, 226336, 436982,
368700, 711331

Ижевск, РИТ-Сервис, 426008, ул.Пушкин-
ская, д.216, [3412] 457474, 455959

Иркутск, Электроник, 664003, ул.Литви-
нова, д.20, стр.10, оф.4, [3952] 209006

Йошкар-Ола, Мидас, 424000, респ.Марий
Эл, ул. Советская, д.173, [8362] 457368

Казань, ЛУАЗО, 420080, ул.Декабристов
д.106Б, [843] 5414044, 5413575,
5413580, 5220214

Адреса сервисных центров

Вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров:

Казань, М.видео-сервис, 420100,
ул.Академика Глушко, д.43,
(843) 2762121, 2763888, 2764880

Калуга, Бинэс Сервис, 248030,
ул.Суворова, д.25, (4842) 548333, 548222

Кемерово, ВК-сервис, 650066,
пр-т Октябрьский, д.53/2, (3842) 353967,
960-9000928

Кострома, АНТЭК, 156019, ул.Станко-
строительная, д.5Б, (4942) 220512,
220103

Кострома, Гепард-Сервис, 156000,
ул.Молочная гора, д.3, Рыбные ряды,
корп.1, (4942) 312501

Краснодар, Ларина-Сервис, 350080,
ул.Демуса, д.14, (861) 2119001, 2603982

Краснодар, М-сервис-Юг, 350012,
ул.Лукьяненко, д.103, оф.55,
(861) 2226413, 2709736, (905) 4080838

Краснодар, М.видео-сервис, 350058,
ул.Селезнёва, д.204, (861) 2773663

Красноярск, ТехноСтиль, 660041,
ул.Академика Киренского, д.87Б,
офис 014, (3912) 799971, 410575

Красноярск, ИП Высоцкий, 660020, ул.
Спандаряна, д.7, (3912) 935433, 945282
Курган, ТВ-сервис, 640001, ул.Радионова,
д.56, (3522) 497000

Курск, МАЯК, 305007, ул.Сумская, д.37-6,
(4712) 350491

Липецк, Рембыттехника, 398001,
ул.Октябрьская, д.28, (4742) 779331

Магадан, Техномир, ул.Парковая, д.21,
(41322) 605844

Махачкала, предприниматель Джабра-
илов Руслан Расулович, ул.Проектная,
д.15а, (8722) 641954

Москва, Мир и Сервис, 117405, Варшавс-
кое ш., д.143А стр.2, (495) 7440014
только кондиционеры; 5171613,
2234008, 6423637 продажа з/ч
и аксессуаров

Москва, Технопарк-Сервис, 129110,
пр-т Мира, д.56, стр.1, оф.45,
(495) 7558520

Мурманск, Электроника, 183050,
пр-д Ледокольный, д.5; ул.Свердлова,
д.19, (8152) 535775, 411055

Набережные Челны, Элекам-Сервис,
423815, пр-т Вахитова, д.16,
(8552) 538527, 595411

Нальчик, Альфа-Сервис, 360000 КБР,
пр.Ленина, д.24, (8662) 420430; 420454

Нижний Новгород, Импульс, 603137,
ул.Жукова, д.24, (8312) 629669

Новокузнецк, НК-Сервис, 654000,
ул.Климасенко, д.19, оф.314,
(3843) 535782, 535970

Новомосковск, Ультра Сервис, 301650,
ул.Садовского, д.36, (48762) 69520

Новороссийск, Аргон-Сервис, 353905,
ул.Серова, д.14, (8617) 631115, 630395

Новосибирск, Сибирский Сервис, 630100,
ул.Котовского, д.10/1, (383) 2924712

Адреса сервисных центров

Вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров:

Обнинск, Радиотехника, 249037,
Калужская обл., пл. Треугольная, д.1,
(48439) 61373, 53131, 61188

Озёрск, Рембыттехника Плюс, 456780,
Челябинская обл., ул.Калинина, д.10Б,
(35130) 79951

Омск, Домотехника-Сервис, 644009,
ул.Лермонтова, д.194, (3812) 324324,
367401

Орёл, АРС, 302030, ул.Революции, д.1,
(4862) 556014, 541833

Орёл, МастерЪ, 302016, ул.Латышских
стрелков, д.1, (4862) 731731, 751480

Орёл, Электрон-Сервис, 302025,
Московское шоссе, д.137, корп.4,
(4862) 495075

Орёл, Феникс Электроникс, 302040,
ул.8 Марта, д.25., (4862) 408681; 408682
Пенза, Орбита-Сервис, 440011, ул.Кар-
пинского, д.2, (8412) 422726, 392044

Пермь, Импорт-Сервис, 614107, ул.Инже-
нерная, д.10, (342) 2661260, 2656983

Петрозаводск, АС Альфа-Сервис, 185000,
наб. Гюллинга, д.13, (8142) 632004,

Псков, Волна, 180019, ул.Звездная, д.5,
(8112) 530051

Пятигорск, Люкс-Сервис, 357524,
ул.Фучика, д.21, (8793) 326880

Ростов-на-Дону, Поиск-Сервис, 344065,
ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1, (863)

2552017, 2552018, 2552019, 2552027,
2552028, 2552032 (установка
кондиционеров)

Ростов-на-Дону, Абсолют-Сервис,
344018, ул.Менчикова, д.71«Д»,
(863) 2993060

Ростов-на-Дону, М.видео-сервис,
344033, ул.Портовая, д.543,
(863) 2665654, 2420166, 2110138

Рязань, М.видео-сервис, 390037,
ул.Зубковой, д.17А, (4912) 277070

Рязань, Фонограф Сервис, 390005,
ул.Гагарина, д.14, (4912) 246854, 246853

Самара, Самара-Спектр, 443034,
ул.Енисейская, д.37, (846) 9932336,
9932324

Самара, М.видео-сервис, 443035,
пр.Юных Пионеров, д.122,
(846) 9511645, 9950088, 9519377,

Санкт-Петербург, Евросервис, 192012,
пр-кт Обуховской обороны, д.197,
пом.4-Н, (812) 6001197, 3628238

Санкт-Петербург, Мир Сервиса, 198095,
Нитрофаньевское ш., д.10,
(812) 9260706 (только кондиционеры)

Санкт-Петербург, Лантея, 190005, ул.2-я
Красноармейская, д.6, (812) 5750429

Санкт-Петербург, М.видео-сервис,
197348, Коломяжский пр., д.10,
(812) 3954977, 3954974

Саратов, РТЦ, 410004, ул.Шелковичная,
д.84/86., (8452) 524175

Саратов, Транссервис, 410052, проспект
50 лет Октября, д.102, (8452) 554363,
351180, 554339, 663191

Адреса сервисных центров

Вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров:

Северодвинск, Техно-МАРКЕТ, 164500,
ул.Гагарина, д.12, (8184) 587221

Смоленск, Гарант, 214020, ул.Румянцева,
д.19, (4812) 647800

Ставрополь, Бытсервис, 355040, ул.50 лет
ВЛКСМ, д.8/1, (8652) 740191

Ставрополь, Норд-Сервис, 355044,
пр-кт Кулакова, д.24, (8652) 393030

Ставрополь, Телемир-Сервис, 355002,
ул.Пушкина, дом № 54, (8652) 945562

Старый Оскол, Экспресс-Сервис, 309511,
мкр.Олимпийский, д7, (4725) 424100

Сургут, Эксперт, 628405, пр-кт Комсо-
мольский, д.13, (3462) 253336

Сургут, ЮграСтройСервис, ул.Киртбая,
д.11, (3462) 340463

Таганрог, Кристи, 347900, ул.Фрунзе, д.45,
(8634) 383048

Тамбов, БВС-2000, 392012, ул.Пионерс-
кая, д.24, (4752) 751718, 759090

Тверь, Трест-69, 170034, пр-кт Победы,
д.11, (4822) 764376, 475969, 557636

Тольятти, Электрон-Сервис, 445026,
ул.Свердлова, д.41, (8482) 770327

Томск, Академия-Сервис, 634055,
пр.Академический, д.1, блок А, оф.203,
(3822) 491580, 492808

Тула, Кузьмичёв-Сервис, 300600,
ул.Ф.Энгельса, д.89 (DVD, телевизоры);
ул.Декабристов, д.6, (4872) 325607;
427371

Тюмень, Пульсар, 625000, ул.Перво-
майская, д.6; 625023, ул.Республики,
д.169, (3452) 245580, 759508

Улан-Удэ, Мастер, 670000, Республика
Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.28,
(3012) 218963

Ульяновск, Технолюкс, 432049, Московс-
кое шоссе, д.100, (8422) 361040

Уфа, Техносервис, 450077, ул.Черны-
шевского, д.88, (347) 2799070

Чита, Славел-Сервис, 672038, ул.Шилова,
д.100, (3022) 415108, 415107, 415105

Челябинск, Рембыттехника Плюс, 456780,
Челябинская обл., г.Озерск, ул.Кали-
нина, д.106, (351) 3079951

Челябинск, М.видео-сервис, 454112,
пр-кт Победы, д.302, (351) 7410151,
2640084, 7410152

Черкесск, Мак.Сим, 369000, ул.Перво-
майская, д.48, оф.11, (87822) 50466,
906-4430466

Ярославль, Рослан-Сервис, 150000,
ул.Первомайская, д.9/12, (4852) 725722,
725723, 304669, 727394

Ярославль, ТАУ, 150049, Московский
проспект, д.1А, стр.5, (4852) 796677,
796678, 796679, 266537

Ярославль, Трио Сервис, 15014,
ул.Угличская, д.12, вход с ул.Лисицина,
д.56, (4852) 259483, 457678

