

РУССКИЙ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ:

1. Нижнее лезвие
2. Верхнее лезвие
3. Рычаг перемещения лезвия
4. Выключатель питания (ON/OFF)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1. Насадка 3мм
2. Насадка 6мм
3. Насадка 9 мм
4. Насадка 12мм
5. Расческа
6. Парикмахерские ножницы
7. Смазочное масло
8. Щетка

Важные меры предосторожности

- Внимательно прочтите инструкцию перед использованием машинки для стрижки волос.
- Перед включением машинки для стрижки, убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми или людьми с ограниченными возможностями.
- Работая прибор должен находиться под постоянным присмотром.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- Храните прибор в местах, не доступных для детей.
- Используйте прибор только по назначению.
- Используйте только насадки или принадлежности, входящие в комплект поставки.
- Не пользуйтесь прибором в местах с повышенной влажностью во время принятия ванны или душа. Не храните прибор рядом с наполненной водой ванной или раковины. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость, не промывайте прибор под струей воды.
- Не берите прибор влажными руками
- Не пытайтесь достать прибор, если он упал в воду, немедленно выньте сетевую вилку из розетки. Не касайтесь воды.
- Не используйте машинку для стрижки при повреждении сетевой вилки или шнура. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены сетевого шнура.
- Не используйте прибор в местах с повышенной температурой. Не располагайте сетевой шнур вблизи горячих поверхностей.
- Перед сменой насадок, чистой машинки, перед ее хранением выключите ее и выньте сетевую вилку из розетки.
- Не намазывайте сетевой шнур на корпус прибора.
- Перед использованием проверьте правильность расположения лезвий, если имеется перекос лезвий, то выровняйте их (см. Выравнивание лезвий).
- Всегда отключайте прибор, перед тем как его положить.
- Никогда не используйте прибор со сломанной или поврежденной насадкой - расческой, или поврежденными лезвиями.

Выравнивание лезвий

На заводе изготовителе, все машинки для стрижки волос тщательно проверены. Лезвия выровнены и смазаны специальным маслом (входит в комплект поставки). Если лезвия сминались для чистки, или замены, то их необходимо выровнять. Выровняйте лезвия по плоскости и затяните крепежные винты. Нижнее лезвие должно выступать вперед, относительно верхнего на 1-2 мм. Если Вы не смогли выровнять лезвия, то капните несколько капель масла на лезвия, включите машинку на некоторое время (30-40 сек.), после этого выключите машинку и выньте сетевую вилку из розетки. Немного ослабьте винты крепления нижнего лезвия и выровняйте лезвия. После выравнивания лезвий не забудьте затянуть крепежные винты нижнего лезвия.

Смазочное масло

Для поддержания машинки для стрижки в хорошем состоянии, необходимо смазывать лезвия после каждой стрижки. Не используйте растительное масло или другие растворители. Растворители повреждены испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость движения лезвия. Со временем растворители испаряются, а вязкое масло останется и будет замедлять движение лезвия. Для смазки лезвий используйте только масло, входящее в комплект поставки.

Рычаг перемещения лезвия

Рычаг перемещения лезвия удобно расположен под большим пальцем (если Вы правша). Во время стрижки Вы можете, нажимая на рычаг, перемещать лезвия, регулируя тем самым длину срезаемых волос без использования насадок расчески. В верхнем положении рычага, стрижка получится самой короткой. В нижнем положении рычага, длина срезаемых волос такая же, как при использовании насадки расчески 1 (3 мм). Изменением

положения рычага во время стрижки, Вы можете выбрать необходимую длину срезаемых волос. Изменяя положение лезвия, увеличивает срок его службы. Если при стрижке произошло зажатие волос между лезвиями, для их освобождения необходимо несколько раз перевести рычаг из верхнего положения в нижнее, это поможет освободить зажатые волосы, не снимая лезвия. При включенной машинке для стрижки, несколько раз переведите рычаг из положения "короткая стрижка" в положение "длинная стрижка", так можно убрать с лезвий срезаемые волосы. Если во время стрижки, машинка дергает волосы, то это означает, что лезвия загнулись, замените их новыми.

Инструкции по моделированию прически

Перед началом стрижки включите машинку и убедитесь, что она работает без сбоях, ход лезвий плавный, при избытке на лезвиях смазочного масла, удалите его при помощи сухой ткани. Во время работы прибора постоянно следите за состоянием сетевого шнура, не допускайте его многократного перекручивания, периодически отключайте машинку и расправляйте сетевой шнур. Посадите человека таким образом, чтобы его голова была примерно на уровне ваших глаз, прикройте плечи полотенцем, расчешите волосы при помощи расчески.

Напоминание

Срезайте небольшое количество волос за один проход в случае необходимости всегда можно вернуться к уже обработанному участку для дополнительной стрижки. Наилучшие результаты стрижки достигаются при работе с сухими, а не влажными волосами.

Начало стрижки

Для первого раза лучше оставить после стрижки более длинные волосы. По мере освоения машинки для стрижки Вы сможете моделировать необходимые прически.

Насадки расчески

Длина волос в зависимости от используемой насадки:

- Насадка расческа 1 длина волос 3мм
- Насадка расческа 2 длина волос 6мм
- Насадка расческа 3 длина волос 9 мм
- Насадка расческа 4 длина волос 12мм

Для установки насадки расчески, установите верхнюю часть насадки на лезвие и нажмите на нее до защелкивания фиксатора. Для снятия насадки расчески нажмите на фиксатор и снимите насадку.

Для получения ровной стрижки плавно перемещайте машинку по волосам, не делайте резких перемещений, срезайте за один проход небольшое количество волос, при необходимости вернуться к обработанному участку волос для повторной стрижки.

Уберите срезанные волосы с лезвий машинки. Расчешьте волосы расческой для выявления неровных прядей.

Шаг 1

Установите насадку расческу 1 (3 мм) или 2 (6 мм). Держите прибор таким образом, чтобы лезвия машинки были направлены вверх. Начинайте стрижку с начала роста волос (рис. 1). Медленно перемещайте машинку по направлению вверх и от головы. Подстригите, таким образом, все волосы снизу задней части головы и около ушей.

Шаг 2

Отключите машинку, установите насадку расческу для более длинных волос 3 (9мм) или 4 (12 мм) и продолжайте стричь волосы ближе к макушке головы (рис.2).

Шаг 3 Стрижка в области висков

Отключите машинку, установите насадку расческу 1 (3 мм) или 2 (6 мм) и подстригите волосы на висках. Затем установите насадку расческу 3 (9 мм) или 4 (12 мм) и продолжите стрижку по направлению к макушке.

Шаг 4 Стрижка в области темени

Используя насадку расческу 3 (9 мм) или 4 (12 мм), стригите волосы по направлению от макушки к темени, против направления роста волос (рис. 4). Волосы можно стричь против направления роста и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы, стриженные против направления их роста, будут короче волос, стриженных по направлению роста. Используйте насадки 1 (3 мм) и 2 (6 мм) для очень короткой стрижки. Чтобы оставить длинные волосы используйте насадки 3 (9 мм) или 4 (12 мм), что бы оставить более длинные волосы, зажимайте пряди волос между пальцами и состригайте их. Можно использовать расческу, приподнимайте пряди волос и состригайте их машинкой поверх расчески (рис. 5, 6).

Всегда начинайте стрижку с задней части головы. Расчешьте волосы расческой для выявления неровных прядей.

Шаг 5 заключительная часть

В заключительной стадии моделирования прически, снимите с машинки насадку, разверните ее лезвиями в сторону волос и аккуратно подравняйте волосы на висках и на шее. Не надавливайте сильно на машинку, при контакте открытых лезвий с кожей можно получить травму или порезы (рис. 7).

Конусообразная стрижка

Установите насадку расческу 4 (12 мм) и начните стрижку с задней части головы по направлению к макушке. Подстригите волосы против направления их роста с передней части головы по направлению к макушке и с боков (рис. 8). Для получения стрижки с плоской макушкой используйте расческу, приподнимайте и состригайте пряди волос по расческе. Расчешьте волосы расческой для выявления неровных прядей.

Чистка и уход

Смазка лезвий

Лезвия необходимо смазывать каждый раз до, и после использования прибора.

1. Выключите прибор.
2. Нанесите одну две капли масла на зубья лезвий и заднюю часть верхнего лезвия, включите прибор и убедитесь в плавности хода лезвий.
3. Выключите прибор, вытрите лишнее масло сухой тканью.

Внимание: используйте ТОЛЬКО масло, входящее в комплект прибора. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для смазки растительное масло, жир, смесь масла с растворителями. Растворители подвержены испарению.

ҚАЗАҚ

ШАШ АПАТЫН МАШИНАКА:

1. Төменгі жүз
2. Жоғарғы жүз
3. Жүзді ауыстыру батырмасы
4. Қорек сөндіргіші (ON/OFF)

ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАР

1. Саптама - 3мм
2. Саптама - 6мм
3. Саптама - 9 мм
4. Саптама - 12мм
5. Тарақ
6. Шаштараз қайшысы
7. Майлау майы
8. Щетка

Қауіпсіздіктің маңызды шаралары

- Шаш қиғоға арналған машинканы қолдану алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Шаш қиғоға арналған машинканы қосу алдында құрылғыны жұмыс кернеуі, желінің кернеуіне сәйкес екенін тексеріңіз.
- Бұл құрылғы балалар мен мүмкіндіктері шектеулі тұлғалармен қолдануға келдірмеген.
- Іске қосылп тұрған құрылғы үнемі бақылауда болу керек.
- Балаларға құрылғыны ойыншық ретінде қолдану рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны тек тікелей мақсатында ғана қолданыңыз.
- Тек жеткізу топтамасына кіретін саптамалар мен жабдықтарды қолданыңыз.
- Құрылғыны ылғалды жоғары жерлерде, ванна немесе себезгі қабылдағанда қолданбаңыз. Құрылғыны су толтырылған ваннаның немесе раковинаның жанында орнатпаңыз. Құрылғыны суға немесе өзге сұйықтыққа батырмаңыз, су ағымының астына қойып, жуаңыз.
- Құрылғыны су қолданылған устандырмаңыз.
- Құрылғы суға түсіп кеткен жағдайда, оны алушы болмаңыз. Алдымен желі ашасын розеткадан ажыратыңыз. Суға теміңіз.
- Шаш қиғоға арналған машинканы желі шұңқыры немесе ашасы зақымданған жағдайда қолданбаңыз. Желі шұңқыры ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны температурасы жоғары орындарда қолданбаңыз. Желі шұңқырын ыстық тегістіктердің жапына орнатпаңыз.
- Саптамаларды ауыстыру, машинканы тазалау, оны сақтауға қою алдында, желі ашасын розеткадан сұрыңыз.
- Желі шұңқырын құрылғының корпусына орманаңыз.
- Қолдану алдында жүздеген дұрыс орналасу тексеріңіз, егер олар исайып тұрса, оларды түзеп қойыңыз. (Жүздеген түзеу. Қараңыз)
- Құрылғыны қою алдында, оны үнемі сөндіріп қойыңыз.
- Ешқашанда сынған немесе зақымданған саптама - тарағымен, немесе зақымданған жүздемімен құрылғыны қолданбаңыз.

Жүздеген түзету

Өндіруші зауытта барлық шаш апатын машинкалар жете тексеріледі. Жүздер түзетіледі және арнайы маймен (жеткізу топтамасына кіреді) майланады.

после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость движения лезвия.

Чистка машинки для стрижки

1. Выключите машинку и отключите ее от сети.
2. Удалите остатки состриженных волос с лезвий, используя для этого щетку, входящую в комплект.
3. Протрите корпус прибора и аксессуары влажной тканью, после этого вытрите их сухой мягкой тканью.
4. Запрещается погружать прибор в воду или любую другую жидкость.
5. Запрещается использовать абразивные материалы или чистящие средства.
6. Смажьте лезвия маслом.
7. Уберите машинку для стрижки на хранение в сухое безопасное место.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 220 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: 8 Вт
Время постоянной работы: 10 мин.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 3-х лет

CE Данное изделие соответствует всем требованиям европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель: компания TUSHCOM TRADING Limited (Тузком Трейдиг Лимитед)
Адрес: 4, Тисеос, Энгоми, а/я 2413, Никосия, Кипр



ACCESSORIES



