

ČESKÝ

VÁHY PODLAHOVÉ

- Popis**
- LCD-displej
 - Korpus
 - Bateriový úsek
 - Přípináček volby jednotek měření hmotnosti

Bezepečnostní opatření

- Stavte váhy na pravidelném, suchém i v klonzácím povrchu.
- Nepoužívejte váhy na koberce nebo kobercovém krytu.
- Ne vstaváte na váhy mokrým nohami nebo na vlhký povrch váhy. Vy můžete uklouznout i došpat trauma.
- Ridíte se opatrnosti, kdy vstaváte na váhy: vstaváte na váhy počítáku jednou nohou, přesvědčte se v jich stabilitě i v jeho potom umístěte druhu nohu.
- Vstaváte na váhy, i rovnouřeně rozmištěte svou masu. Stojte nelehouně. Přezdíte váhy v dálce od ohřívacího.
- Ne hopsejte na váhách.
- Prošlapujte korpus váhy vlhkou látkou.
- Ne dopouštějte dopadu kapaliny do korpusu váhy.
- Nepoužívejte chemické nebo brouscové prostředky pro leštění váhy.
- Pro získání maximálně přesného svědectví při měření stavte váhy vzdáleně místo.
- Použijte váhy v dálce od ohřívacího.
- Nesmí se využívat i uchovávat váhy v prostorech se zvýšenou vlhkostí (více 80%), ne dopouštějte dopadu vody nebo jiných kapalin v tělese váhy, to je může zapůsobit na přesnost měření nebo přivést k výražení přístroje z činnosti.
- Budete zejména pozorný, pokud přístroj používá se dletoho lidem s omezenými možnostmi.
- Ne dovolujte dítěm využívat přístroj jako hračku.
- Pokud vy ne budete využívat váhu během trvalého úseku času, to nutno vytáhnout napájecí zdroj z bateriové sekce.
- Pri nastavení napájecího zdroje přísně se řídte polaritou podle značek.
- Ne užívejte zajedno různé napájecí prvky (staré a nové, různých druhů atd.).
- Včas vyměňujte prvky napájení.
- Nesmí se samostatně rozebrat i opravovat váhy. Při odhalení poruch se obracejte k autorizované servisní středisku.
- Chraňte váhy v suchém chladném místě, nepřípustném pro děti.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Maximální váha: 180 KG.
Délky stupnice: 0,1 KG
Rozsah provozní teploty: +5/+30°C
Napájecí zdroj: 4 prvků «AA», 1,5 V

Výrobce si vyhrazuje právo změnit charakteristiku přístrojů bez předchozího upozornění.

Životnost přístroje - 5 roku

Záruka
Podrobné záruční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/ECC a předpisem 73/23/ECC Evropské komise o nízkovoltových přístrojích.



Doporučení
• Vedte měření v stejný čas dně.
• Po jedně je třeba projít 2-3 hodiny.

Pozor!
• Jestližena displeji zobrazí význam "OL", váhy přetížené. Obratem ujdete s váhy, aby zabránit její poškození.
• Symbol "Lo" napovídá o nutnosti výměny elementu napájení.

EXPOLOATACE VÁH
Odemkněte víko bateriové sekce (3) a odstraněte izolující vložku mezi prvky napájení. Uzavřete víko bateriové sekce.

Volba jednotek měření
Spodu pouzdra váhy je připínáček volby jednotek měření hmotnosti (4). Klepnutím na tlačítko, vy můžete vybrat: kilo („KG“), libra („LB“) nebo stouny („ST“) jako jednotky měření hmotnosti.

UKRAЇНСЬКА

ВАГИ ПІДЛОГОВІ

- Вибір одиниць вимірювання**
З нижньої боку корпусу ваг є кнопка вибору одиниць вимірювання ваги (4). Натискаючи символи „0,0 Kg“, „0,0 Lb“ nebo „0,0 St“, поділєте ваги на ваги з вимірюванням ваги.

Заходи безпеки

- Розміщуйте ваги на рівній, сухій і не спікзій поверхні.
- Не користуйтесь вагами на килимах або килимових покривах.
- Не вставайте на ваги мокрими ногами або на вологу поверхню корпусу ваги. Ви можете посковзнути і отримати травму.
- Будьте обережні, коли встаете на ваги: встаньте на ваги спочатку однією ногою, переконайтесь в їх стійкості тільки потім поставте другу ногу.
- Станьте на ваги, і рівномірно розподіліть свою вагу. Стійте нерухомо, поки відбудеться зважування, забороняється сидіти на поверхні ваг.
- Для отримання максимального точних показань при зважуванні ставте ваги на одне і те ж місце.
- Використовуйте ваги далеко від нагрівальних приладів.
- Забороняється використовувати і зберігати ваги в прімененнях з підвищеною вологістю (більше 80%), не допускайте попадання води або інших рідин в корпус ваг, це може вплинути на точність зважування або привести до виходу приладу з ладу.
- Будьте особливо уважні, якщо прилад використовується дітьми або людьми з обмеженими можливостями.
- Не дозволяйте дітям використовувати прилад в якості іграшки.
- Якщо ви не будете використовувати вагами протягом тривалого проміжку часу, то необхідно витягти елементи живлення з батарейного відсіку.
- При установці елементів живлення своротом дотримуйтесь полярності відповідно до позначень.
- Не використовуйте разом різні елементи живлення (старі та нові, різних типів тощо);
- Своєчно мініяйте елементи живлення.
- Забороняється самостійно розбирати і ремонтувати ваги. При виявленні несправностей звертайтесь до авторизованого сервісного центру.
- Зберігайте ваги в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- Будьте обережні при користуванні вагами, так як це точний інструмент, уникайте перепадів температур, підвищеної вологості, ударів, пилу або попадання прямих сонячних променів.
- Тримайте ваги далеко від нагрівальних приладів.
- Не сірайтесь на вагах.
- Протирайте корпус ваг вологою тканиною.
- Не допускайте потрапляння рідини в корпус ваг.
- Не використовуйте хімічні або абразивні засоби для чищення ваг.
- Зберігайте ваги в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна вага: 180 kg.
Ціна поділки 0,1 kg
Діапазон робочих температур: +5/+30°C

Елементи живлення: 4 елементи "AA", 1,5 V

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладів без попереднього повідомлення.

Termin služby případu - 5 let

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продає дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Рекомендації

- Проводите зважування в один і той же час доби.
- Після прийому їх повинно пройти 2-3 години.

Увага!

- Якщо на дисплеї відобразилось значення "OL", ваги перевантажені. Негайно зайдіть з ваг, щоб запобігти їх пошкодження.
- Символ "Lo" підказує про необхідність заміни елементів живлення.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВАГ

Відкрийте кришку батарейного відсіку (3) і виділіть ізоляуючу прокладку між елементами живлення. Закрійте кришку батарейного відсіку.

БЕЛАРУСКИ

ШАЛІ ПАДЛОГОВАЯ

- пракладку паміж элементами силкання. Зачинце вечка батарейного адскеа.

Апісанне

- Дысліпей
- Корпус
- Вечка батарейнага адскеа
- Кнопка вибору адзінак вымярэння вагі

ВИМІР ВАГІ

- Увімкніть прилад, легким ударом по корпусу ваг.
- На дисплей з'явиться символ, який переміщується, а потім займуться символами - "0,0 KG", "0,0 LB" або "0,0 ST", в залежності від одиниць вимірювання вагі.
- Станьте на ваги, стійте на вагах нерухомо. Під час зважування індикація на дисплей буде змінитися, а потім займутися символами "0,0 KG", "0,0 LB" або "0,0 ST", в залежності від одиниць вимірювання вагі.
- Установіть ваги на рівній, сухій і не спікзій поверхні.
- Не користуйтесь вагами на килимах або килимових покривах.
- Не вставайте на ваги мокрими ногами або на вологу поверхню корпусу ваги. Ви можете посковзнути і отримати травму.
- Будьте обережні, коли встаете на ваги: встаньте на ваги спочатку однією ногою, переконайтесь в їх стійкості тільки потім поставте другу ногу.
- Станьте на ваги, і рівномірно розподіліть свою вагу. Стійте нерухомо, поки відбудеться зважування, забороняється сидіти на поверхні ваг.
- Для отримання максимального точних показань при зважуванні ставте ваги на одне і те ж місце.
- Використовуйте ваги далеко від нагрівальних приладів.
- Забороняється використовувати і зберігати ваги в прімененнях з підвищеною вологістю (більше 80%), не допускайте попадання води або інших рідин в корпус ваг, це може вплинути на точність зважування або привести до виходу приладу з ладу.
- Будьте особливо уважні, якщо прилад використовується дітьми або людьми з обмеженими можливостями.
- Не дозволяйте дітям використовувати прилад в якості іграшки.
- Якщо ви не будете використовувати вагами протягом тривалого проміжку часу, то необхідно витягти елементи живлення з батарейного відсіку.
- При установці елементів живлення своротом дотримуйтесь полярності відповідно до позначень.
- Не використовуйте разом різні елементи живлення (старі та нові, різних типів тощо);
- Своєчно мініяйте елементи живлення.
- Забороняється самостійно розбирати і ремонтувати ваги. При виявленні несправностей звертайтесь до авторизованого сервісного центру.
- Зберігайте ваги в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- Будьте обережні при користуванні вагами, так як це точний інструмент, уникайте перепадів температур, підвищеної вологості, ударів, пилу або попадання прямих сонячних променів.
- Тримайте ваги далеко від нагрівальних приладів.
- Не сірайтесь на вагах.
- Протирайте корпус ваг вологою тканиною.
- Не допускайте потрапляння рідини в корпус ваг.
- Не використовуйте хімічні або абразивні засоби для чищення ваг.
- Зберігайте ваги в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Максимальна вага: 180 kg.
Ціна поділки 0,1 kg
Діапазон робочих температур: +5/+30°C

Елементи живлення: 4 елементи "AA", 1,5 V

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладів без попереднього повідомлення.

Termin služby případu - 5 let

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продає дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Рекомендації

- Проводите зважування в один і той же час доби.
- Після прийому їх повинно пройти 2-3 години.

Увага!

- Якщо на дисплеї відобразилось значення "OL", ваги перевантажені. Негайно зайдіть з ваг, щоб запобігти їх пошкодження.
- Символ "Lo" підказує про необхідність заміни елементів живлення.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВАГ

Відкрийте кришку батарейного відсіку (3) і виділіть ізоляуючу прокладку між елементами живлення. Закрійте кришку батарейного відсіку.

БЕЛАРУСКИ

ШАЛІ ПАДЛОГОВАЯ

- пракладку паміж элементами силкання. Зачинце вечка батарейного адскеа.

Апісанне

- Дысліпей
- Корпус
- Вечка батарейнага адскеа
- Кнопка вибору адзінак вымярэння вагі

ВИМІР ВАГІ

- Увімкніть прилад, легким ударом по корпусу ваг.
- На дисплей з'явиться символ, який перемішується, а потім займуться символами - "0,0 KG", "0,0 LB" або "0,0 ST", в залежності від одиниць вимірювання вагі.
- Станьте на ваги, стійте на вагах нерухомо. Під час зважування індикація на дисплей буде змінитися, а потім займутися символами "0,0 KG", "0,0 LB" або "0,0 ST", в залежності від одиниць вимірювання вагі.
- Установіть ваги на рівній, сухій і не спікзій поверхні.
- Не користуйтесь вагами на килимах або килимових покривах.
- Не вставайте на ваги мокрими ногами або на вологу поверхню корпусу ваги. Ви можете посковзнути і отримати травму.
- Будьте обережні, коли встаете на ваги: встаньте на ваги спочатку однією ногою, переконайтесь в їх стійкості тільки потім поставте