



bimatek®

ЧАЙНИК
KE411

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение: 220–240 В~
Частота: 50 Гц
Мощность: 2016–2400 Вт
Объем: 1,7 л
Вес: 1,1 кг

ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Руководство
по эксплуатации: 1 шт.
Гарантийный талон: 1 шт.

**В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ
ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ**

Компания Vimatek уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее, убедительно просим Вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия 3 года, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Сохраните данное руководство по эксплуатации.
- При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Обслуживание и чистка».
- Никогда не погружайте чайник, основание с электрическими контактами, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте чайник в местах с повышенной влажностью.
- Устанавливайте чайник на сухую ровную поверхность.
- Не устанавливайте чайник в непосредственной близости от источников тепла.
- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования, а также перед чисткой.
- При обнаружении повреждений любого рода прекратите использование чайника и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Во избежание повреждения чайника накипь необходимо регулярно удалять.
- Недостаточное количество воды (меньше 500 мл) приведет к преждевременному отключению чайника.
- Соблюдайте осторожность при обращении с чайником, наполненным горячей водой.
- Чайник предназначен только для кипячения воды.
- Избегайте попадания влаги на панель управления.
- Во время работы устройства не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, в том числе к стеклянному корпусу, крышке и т. д.

ВІМАТЕК ЧАЙНИК KE411

ОПИСАНИЕ

- 1 Кнопка открывания крышки
- 2 Фильтр от накипи
- 3 Стекланный корпус Schott Duran
- 4 Нагревательный элемент
- 5 Сенсорная панель управления
- 6 Основание с углом вращения 360° и отсеком для смотки шнура



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ

Для запуска процесса нагревания, просто выберите нужное значение температуры на сенсорной панели. Последует оповещение в виде звукового сигнала и световой индикации.

После нагрева воды до установленной температуры чайник будет автоматически поддерживать ее в течение 30 минут.

Примечание. Для остановки нагрева воды нажмите кнопку выбора температуры повторно.



С этим режимом Вы сможете нагреть воду до теплого состояния. Прекрасно подходит для заваривания некоторых видов зеленого и белого чая, а также кофейных напитков.



Идеально подходит для большинства разновидностей зеленого чая.



Рекомендуемая температура воды для заваривания черного чая.



Кипячение воды. Используйте для приготовления травяных отваров, напитков из сушеных ягод и пр.

Примечание. После окончания режима подогрева, чайник будет поддерживать температуру 95 °C в течение 30 минут.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА**ЧИСТКА СЪЕМНОГО
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА**

- Откройте крышку чайника.
- Снимите фильтр с крепления.
- Очистите фильтр салфеткой или мягкой щеткой, одновременно промывая его под струей теплой воды.



УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Накипь, образуемая внутри чайника из-за кипячения водопроводной воды, может со временем изменить цвет внутренней части чайника, в том числе и шкалы контроля уровня воды. Накипь необходимо регулярно удалять специальным средством для удаления накипи, выпускаемым для чайников.

Внимание! Перед чисткой всегда выключайте вилку сетевого шнура из розетки электросети. Не используйте при удалении накипи проволочные мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства, средства, содержащие сульфаниламидную или муравьиную кислоту, уксус.

ЧИСТКА НАРУЖНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА

Протрите наружную часть корпуса чайника влажной салфеткой, смоченной мыльным раствором, затем мягкой сухой салфеткой.

