



## Инструкция по эксплуатации

## ČESKÝ

## Kuchyňské váhy

- Popis:** 1. Platforma pro vážení potravin 2. Tlačítko Zap. / Vyp. / (ON/OFF) postupné vážení „“ 3. Display 4. Tlačítko nastavení jednotek měření „UNIT“ 5. Kryt prostoru pro baterie

## Doporučení uživateli

## POZOR!

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte toto uživatelskou příručku a zachejte ji pro další použití jako informační materiál. Používejte přístroj pouze k určeném účelu, jak je popsáno v tomto návodi. Nesprávné zacházení s přístrojem může způsobit jeho poškození, poranění nebo škodu uživateli nebo jeho majetku.

- Zacházejte s přístrojem opatrne, jako s každým měřicím přístrojem, nevystraňte váhu působení vysokých nebo nízkých teplot, zvýšeného tlaku, vyněte se působení přímého slunce a padu přístroje.
- Nedopustite žádnu vniknutí tekutiny dovnitř váhy, tento přístroj není vodotěsný. Je zakázáno nechávat statnou vodu používat váhu v místech s vysokou vlhkostí (nad 80%), vyněte se kontaktu váhy s vodou nebo jinými tekutinami, aby se zabránilo správnosti údajů nebo výfukovému přístroji z provozu.
- Je zakázáno pokládat do misku a na platformu potraviny, jejichž hmotnost přesahuje maximální limit váhy.
- Nedovolujte dětem hrát s přístrojem jako s hračkou.
- Tento přístroj není určen pro děti a zdravotně postižené osoby, pokud ovšem osoba, odpovědná za jejich bezpečí, nedá vhodné a jasné pro ně pokyny k bezpečnému používání záření a varování o nebezpečí, která můžou vzniknout při jeho nesprávném použití.
- Je zakázáno samostatně opravovat váhy.
- Pro údržbu obratě se na autorizovaná (opravná), servisní střediska.
- Kvůli bezpečnosti dětí nenechávejte ligelové sásky, používejte v obalu, bez dohledu.
- Pozor!** Nedovolujte dětem hrát s igetovými sásky nebo obalovou folií. Nebezpečí udusení!

ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCI POUŽITÍ

## Použití váhy

**Poznámka:** Po prvním použití nebo skladování přístroje při nízké teplotě, je nutné nechat váhu stát při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.

- Očetejte váhu měkkým, lehce navlhčeným hadíkem.

## Instalační baterie

1. Rozbalte váhu, odstraňte všechny nálepky, které během průvodu byly na váze. 2. Odstraněte kryt prostoru pro baterii (5) a vložte baterii „CR2032“ (v ceně), při dodržování správné polarity.

3. Dejte kryt baterie (5) na místo.

**Poznámka:** Máte-li izolační obložení v prostoru při baterii, otevřete kryt prostoru baterii (5), vyměňte vložku a dejte kryt baterie (5) zpátky.

**Výměna baterie:**

- Při nízkém napětí baterie na displeji (3) se zobrazí nápis „Lo“. - Otevřete příhradku na baterii (5), vyměňte baterii na novou baterii „CR2032“ při dodržení správné polarita a zavítejte kryt prostoru pro baterii (5).

- Pokud nepoužíváte váhu delší dobu, vyměňte baterii z prostoru pro baterii.

## Vážení ingredienci

1. Polohu váhu na rovnou a pevnou podklad. 2. Zapište váhu stářením knoflíku (2) „“. 3. Zvolte potřebné jednotky měření hmotnosti stiskem knoflíku (4) „UNIT“, na displeji (3) se zobrazí následující symboly:

„g“ - hmotnost potraviny (potravin) v gramech; „lb“ - hmotnost potraviny v libech; „kg“ - hmotnost potraviny v kilogramech.

**Poznámka:** Pokud údaj na displeji (3) není roven nule, stiskněte tlačítko (2) „“, na displeji (3) vynulujte se hodnota hmotnosti a zobraťte se symbol „-0-“.

4. Dejte ingredenci (6) na vážici platformu (1). Na displeji (3) se zobrazi hmotnost složek (složek), závislosti na jednotkách měření.

**Poznámka:** Zobrazení symbolu „“ znamená, že naměřené hodnoty na displeji (3) se stabilizovaly a jsou konečné.

5. Chcete-li vypnout váhu, odložte všechny ingredience z vážicí plochy (1) a stiskněte tlačítko (2) „“.

**Poznámka:** váha se automaticky vypne, pokud se nepoužívá déle, než 2 minuty.

## Postupné vážení

Pokud chcete změnit hmotnost několika složek, bez odložení předchozích složek z platformy (1):

1. Položte váhu na rovnou a pevnou podklad.

2. Zvoalte potřebné jednotky měření hmotnosti stiskem knoflíku (4) „UNIT“, na displeji (3) se zobrazí následující symboly:

„g“ - hmotnost potraviny (potravin) v gramech;

„lb“ - hmotnost potraviny v libech;

„kg“ - hmotnost potraviny v kilogramech.

3. Umístěte na platformu (1) nezbytné možnosti první složky, povídavoucí s číselným označením na displeji (3).

**Poznámka:** Zobrazení symbolu „“ znamená, že naměřené hodnoty na displeji (3) se stabilizovaly a můžete pokračovat ve vážení.

4. Stiskněte tlačítko (2) „“, na displeji (3) se vynulujte hodnoty hmotnosti a zobraťte se symbol „-0-“.

**Poznámka:** Při postupném vážení hmotnosti složky (složek) těžší než 450 gramů, na displeji (3) se objeví symbol „“.

5. Opuštěte kroky 2 až 4 pro postupné vážení ostatních složek.

6. Přidávaní složek je možné na maximálně možnou hranici hmotnosti (5 kg).

**Poznámka:**

- Zobrazení na displeji (3) symbolů „EEE“ znamená překročení maximální přípustnosti hmotnosti, okamžitě vložte náklad z váhy, aby se zabránilo poškození přístroje.

- Pokud váha nefunguje správně, zkuste vypnout napájení, otevřete kryt prostoru pro baterii (5) a vložte baterii. Po chvíli instalujte baterii a zapněte váhu stiskem (tlačítko tlačítka (2) „“).

- Pro údržbu, obratě se na autorizovaná (opravná), servisní středisko.

- Kvůli bezpečnosti dětí nenechávejte ligelové sásky, používejte v obalu, bez dohledu.

**Pozor!** Nedovolujte dětem hrát s igetovými sásky nebo obalovou folií. Nebezpečí udusení!

**Cistění a údržba**

- Odřete přístroj měkkým navlhčeným hadíkem.

- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, voda ani vysoký tlak.

- Je zakázáno ponofrovat přístroj do vody nebo jiných tekutin, aby se zabránilo poškození.

- Pro údržbu obratě se na autorizovaná (opravná), servisní středisko.

- Kvůli bezpečnosti dětí nenechávejte ligelové sásky, používejte v obalu, bez dohledu.

**Pozor!** Nedovolujte dětem hrát s igetovými sásky nebo obalovou folií. Nebezpečí udusení!

**Záručená garance**

- Záručená garance je 3 let. - Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.

- Záručená garance je 10 let.